

Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Die wichtigsten Hardwaretasten



### 1 **☺-Taste**

Drücken Sie die Taste kurz, um mit der Sprachsteuerung zu beginnen. Drücken und halten Sie diese Taste, um die AV-Quelle stummzuschalten.

### 4 **MODE-Taste**

Dient zum Umschalten zwischen dem Kartenbildschirm und dem AV-Bedienbildschirm.

### 5 **TRK-Taste (◀/▶)**

### 6 **▲-Taste**

Drücken Sie die Taste, damit das Bedienfeld auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.


### 2 **VOL-Taste (+/-)**

Dient zur Einstellung der Lautstärke der AV-Quelle (Audio und Video).

### 3 **HOME-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um das „Hauptmenü“ anzuzeigen.

## Anzeigen des Menü-Bildschirms



## Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm




Sie können die Karte durch Ziehen verschieben.

- 1 Name der zu verwendenden Straße (oder nächster Führungspunkt)
- 2 Aktuelle Uhrzeit
- 3 Geschätzte Ankunftszeit
- 4 Aktuelle Fahrtroute
- 5 Aktuelle Position

- 6 Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- 7 ECO-Meter
- 8 Vergrößern/Verkleinern
- 9 Nächste Fahrtrichtung

## Menü Fahrtziel

Berühren Sie **Fahrtziel** auf dem Bildschirm „Hauptmenü“.



- 1 Die Suche nach einem Ort erfolgt nach seiner Adresse
- 2 Berechnet die Fahrtroute zurück nach Hause
- 3 Sucht nach einem Ort von Läden, Restaurants und Geschäften aus, die sich in der Datenbank mit interessanten Stellen befinden
- 4 Suchen nach POIs mit den Daten auf externen Speichergeräten (SD-Karte)


- 5 Wählt Ihr gespeichertes Fahrtziel
- 6 Kehrt auf den vorherigen Bildschirm zurück
- 7 Wählt eine vorher gespeicherte Route
- 8 Sucht nach einem Ort nach seinen Koordinaten
- 9 Löscht die aktuelle Fahrtroute
- 10 Zeigt Informationen für die aktuelle Fahrtroute an
- 11 Zeigt Verkehrsinformationen an

## Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das „Menü **Fahrtziel**“ auf, und berühren Sie **Adresse**.



- 2 Geben Sie die Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein.




- 3 **Berühren Sie OK.**



Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein Routen-Bestätigungsbildschirm.


- 4 Berühren Sie **OK**.



Das Navigationssystem gibt Ihnen bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

## Einstellen der Lautstelle der akustischen Routen-Führung

- 1 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge: **Einstellung** → **System-Einstellungen** → **Lautstärke**.
- 2 Berühren Sie die Schaltfläche + oder -, um die Lautstärke der akustischen Routen-Führung zu ändern.




## Einsetzen und Auswerfen einer SD-Karte

Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Einsetzen einer SD-Karte


- 1 Drücken Sie die **▲**-Taste. Der Bildschirm „**Monitor-Einrichtung**“ erscheint.
- 2 Berühren Sie **SD Einschieben** auf dem Bildschirm.
- 3 Setzen Sie die **SD-Speicherkarte** in den Steckplatz für die **SD-Karte** ein.



- 4 Drücken Sie die **▲**-Taste.

### Auswerfen einer SD-Karte


- 1 Drücken Sie die **▲**-Taste. Der Bildschirm „**Monitor-Einrichtung**“ erscheint.
- 2 Berühren Sie **SD auswerfen** auf dem Bildschirm.
- 3 Drücken Sie vorsichtig auf die **Mitte der SD-Speicherkarte**, bis ein Klicken zu hören ist.
- 4 Ziehen Sie die **SD-Speicherkarte** gerade heraus.



- 5 Drücken Sie die **▲**-Taste.

## Radiohören (FM)

Scrollen Sie den Bildschirm, indem Sie das Symbol der AV-Quelle nach oben oder unten ziehen, und tippen Sie **FM** auf dem AV-Bedienungsbildschirm an.




- 1 Zeigt die Liste der gegenwärtig voreingestellten Frequenzen an
- 2 Sucht nach einem Sender, bis ein ausreichend starkes Empfangssignal gefunden wird
- 3 Zeigt den zur Zeit empfangenen Radiotext an


## Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU50V) (separat erhältlich) am Navigationssystem anschließen.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod an.




USB- und Ministecker



USB-Schnittstellenkabel für iPod

Die Quelle wird umgeschaltet, und daraufhin beginnt die Wiedergabe.

- 2 Tippen oder ziehen Sie die Schaltfläche, die Sie bedienen möchten.



- 1 Zeigt die Liste der Künstlernamen, Album- oder Song-Titel an
- 2 Zeigt eine Kategorie-Liste an
- 3 Zeigt eine Genre-Liste an
- 4 Wählt den wiederzugebenden Song, indem Sie scrollen bzw. indem Sie die Taste nach oben oder nach unten ziehen. Um den Song wiederzugeben, tippen Sie ihn
- 5 Schaltet den Listen-Bildschirm zwischen Musik und Video um
- 6 Wählt einen Song, indem Sie scrollen bzw. indem Sie den Buchstaben-Tab nach oben oder nach unten ziehen. Tippen Sie den Tab des Buchstabens für den Song-Titel, den Sie anzeigen möchten
- 7 Die Wiedergabe beginnt, indem Sie einen Posten tippen, um ihn auszuwählen

## Paaren Ihres Telefons


- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge: **Einstellung** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche **Bluetooth Ein/Aus**, um **Ein** zu wählen.



- 4 Berühren Sie **Registrierung im Bildschirm „Bluetooth-Einstellungen“**.

Das System versucht, alle in der Nähe befindlichen Geräte zu finden und aufzulisten.

- 5 Berühren Sie Ihren **Telefon-Eintrag** in der Liste.



- 6 Geben Sie den **PIN-Code** an Ihrem Telefon ein. (Der **Vorgabe-Code** ist 1111.)

Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.

## Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Schließen Sie das Handy an.
- 2 Berühren Sie **Übertragung Kontakte** im Bildschirm „Hauptmenü“.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und bedienen Sie Ihr Handy, um die Einträge im Telefonbuch zu übertragen.



Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung, die danach fragt, ob Sie weitere Daten übertragen möchten.

- 4 Berühren Sie die **Schaltfläche Nein**.



Die übertragenen Daten werden in das Navigationssystem importiert.