

Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Die wichtigsten Hardwaretasten



- 1 MODE-Taste**  
Mit dieser Taste können Sie zwischen dem Kartenbildschirm und dem Audio-Bedienbildschirm umschalten.
- 2 MULTI-CONTROL**  
Dieser Regler wird zum Einstellen der Tonlautstärke gedreht. Bei gewählter Audioquelle kann man durch Drücken links oder rechts den/die nächste/n Song, Datei usw. wählen.
- 3 LIST-Taste**  
Drücken nach Auswählen des

- iPod oder einer anderen Audioquelle diese Taste, um eine Liste mit Songs oder Ordnern aufzurufen.
- 4 SRC/OFF-Taste**  
Mit dieser Taste wählen Sie die Audioquelle.
- 5 BAND/ESC-Taste**  
Mit dieser Taste wählen Sie den Frequenzbereich des Radios.
- 6 ↑-Taste**  
Drücken Sie diese Taste zum Entfernen der abnehmbaren Einheit vom Hauptgerät.


## Umschalten zwischen Bildschirmanzeigen



\* Sie können Anwendungsprogramme ausführen, die über das Dienstprogramm navgate FEEDS auf eine SD-Speicherkarte heruntergeladen wurden. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.

## Menü Navigation

Berühren Sie **Menu** auf dem Kartenbildschirm, und berühren Sie **Navigation** auf dem Bildschirm „Hauptmenü“.




- 1 Die Suche nach einem Ort erfolgt nach seiner Adresse
- 2 Berechnet die Fahrtroute zurück nach Hause
- 3 Sucht nach einem Ort von Läden, Restaurants und Geschäften aus, die sich in der Datenbank mit interessanten Stellen befinden
- 4 Suchen nach POIs mit den Daten auf externen Speichergeräten (SD)
- 5 Wählt Ihr gespeichertes Fahrtziel
- 6 Auswählen eines früheren Streckenführungsziels
- 7 Löscht die aktuelle Fahrtroute
- 8 Präzises Angeben eines Orts anhand der Breite und Länge
- 9 Berechnung der Kraftstoffkosten
- 10 Anzeigen einer Grafik für umweltbewusstes Fahren
- 11 Zeigt Verkehrsinformationen an
- 12 Anzeigen der aktuellen Streckeninformationen

## Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie den Bildschirm „Menü Navigation“ auf und berühren Sie Adresse.**
  - 2 Geben Sie die Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein.**
  - 3 Berühren Sie OK.**
  - 4 Berühren Sie OK.**
- 
- Das Navigationssystem bewirkt die Streckenführung sowohl visuell als auch durch Ansagen.
- Berühren Sie eine der Optionen. Nach Eingrenzen Ihres Fahrtziels erscheint ein Ortsbestätigungsbildschirm.
- Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein Fahrtroutenbestätigungsbildschirm.


## Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm



- ① Name der zu verwendenden Straße (oder nächster Führungspunkt)
- ② Aktuelle Uhrzeit
- ③ Geschätzte Ankunftszeit
- ④ Aktuelle Fahrtroute
- ⑤ Aktuelle Position
- ⑥ Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- ⑦ Vergrößern/Verkleinern
- ⑧ ECO-Meter
- ⑨ Nächste Fahrtrichtung


## Verschieben der Karte

Sie können die Karte durch Ziehen verschieben.



## Einstellen der Lautstelle der akustischen Routen-Führung

- 1 Berühren Sie **Einstell.** auf dem Bildschirm „Hauptmenü“.
- 2 Berühren Sie **Sound**.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche **+** oder **-**, um die Lautstärke der akustischen Routen-Führung zu ändern.



## Auswählen der Audioquelle


- 1 Drücken Sie, während die Karte der aktuellen Position angezeigt wird, die **MODE-Taste**.
- 2 Durch wiederholtes Drücken der **SRC/OFF-Taste** können Sie zur jeweils nächsten der nachstehenden Quellen umschalten.

**TUNER (Tuner) → CD (integrierter CD-Player) → USB (USB-Speichermedium)/iPod (am USB-Eingang angeschlossener iPod) → AUX (Zusatzgerät)**

Hinweis:

Nicht angeschlossene bzw. eingeführte Audioquellen bleiben deaktiviert.

## Radiohören (FM)



- ① Anzeige des Frequenzbereichs, auf den das Radio eingestellt ist
- ② Anzeige des gewählten Feststenders
- ③ Anzeige des Programmdienstnamens (sofern verfügbar)
- ④ Speicherung und Abruf von Sendern


## Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU50) (getrennt erhältlich) am Navigationssystem anschließen.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod an.



## 2 Schalten Sie die Audioquelle auf iPod.



- ① Anzeige von Songtitel, Interpretname usw.
- ② Umschaltung der Anzeige im Textbereich
- ③ Einstellung des iPod-Bedienmodus  
Wenn Sie die Funktionen vom iPod aus bedienen möchten
- ④ Zufallswiedergabe von Songs
- ⑤ Wiedergabe artverwandter Songs

## 3 Bedienen Sie den iPod mit dem MULTI-CONTROL-Regler.

- **Drücken von MULTI-CONTROL rechts oder links**  
Bewirkt Titelsprung vor oder zurück.
- **Drücken und Halten von MULTI-CONTROL rechts oder links**  
Bewirkt schnellen Vor- oder Rücklauf.
- **Drücken von MULTI-CONTROL in der Mitte**  
Erlaubt Auswählen des gewünschten Menüpunkts.

Hinweis:


In dieser Anleitung bezieht sich der Ausdruck iPod auf sowohl iPod- als auch iPhone-Modelle.

## Paaren Ihres Telefons Übertragen des Telefonbuchs

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ in der folgenden Reihenfolge; **Telefon → Einstell.**
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche **Bluetooth Ein/Aus**, um **Ein** zu wählen.



- 4 Berühren Sie die Tasten in der nachstehenden Reihenfolge; **Verbindungen → Hinzu → Geräte suchen**.
- 5 Berühren Sie Ihren Telefon-Eintrag in der Liste.




- 6 Geben Sie den PIN-Code an Ihrem Telefon ein. (Der PIN-Code ist „1111“.)  
Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.

- 1 Schließen Sie das Handy an.
- 2 Berühren Sie **Übertrag.** im „Telefonmenü“.



- 3 Berühren Sie **OK**.



- 4 Achten Sie darauf, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird, und bedienen Sie dann zur Übertragung der Telefonbucheinträge das Mobiltelefon.



- 5 Berühren Sie nach der Übertragung **OK**.  
Nach erfolgreicher Übertragung wird „Laden der Daten abgeschlossen!“ angezeigt.