DVD RDS AV RECEIVER
AUTORADIO AV RDS LECTEUR DE DVD
SINTOLETTORE DVD RDS CON AV
RADIO AV RDS CON DVD
DVD-RDS-AV-EMPFÄNGER
DVD RDS AV-ONTVANGER

AVH-Z3200DAB
AVH-A3200DAB
AVH-Z2200BT

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'uso
Guía de iniciación rápida
Schnellstartanleitung
Snelstartgids

Pioneer CarStereo-Pass
Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.
Please fill out immediately after purchase.
Engraverite 14-stellige Serien-Nummer:
Engraved 14-digit serial number:
Kaufdatum:
Date of purchase:
Händler-Stempel
Dealer's stamp
Le Pioneer CarStéreo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

<QRD3664-B>

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
http://www.pioneer-car.eu

Français
Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le site Web.
http://www.pioneer-car.eu

Italiano
Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.
Per dettagli, fare riferimento al Manuale d'uso presente sul sito web.
http://www.pioneer-car.eu

Español
Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad.
Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el sitio web.
http://www.pioneer-car.eu

Deutsch
Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts.
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der Website.
http://www.pioneer-car.eu

Nederlands
Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.
Raadpleegt u voor details de handleiding op onze website.
http://www.pioneer-car.eu

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Manufacturer:
Pioneer Corporation
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

EU Representative's & Importer:
Pioneer Europe NV
Haven 1087,Keetberglaan 1, 9120 Melsele,Belgium
http://www.pioneer-car.eu

[*] AVH-Z3200DAB, AVH-A3200DAB, AVH-Z2200BT

English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Suomi:
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Français:
Par la présent, Pioneer, déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Svenska:
Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Dansk:
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Ελληνικά:
Με την παρούσα εγώ Pioneer, δηλώνω ότι ο ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία στο διαδίκτυο: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Español:
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Português:
Qtal abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Čeština:
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Eesti:
Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Magyar:
Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Lietuvių kalba:
Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Malti:
B'dan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Slovenščina:
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Română:
Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipamente radio [*] este conformităte cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Български:
С настоящото Pioneer декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Polski:
Pioneer niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Norsk:
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Íslenska:
Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan búnað [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Türk:
Burada, Pioneer radyo ekipmanı tunumun [*] 2014/53/EU direktifl erine uyumlu olduğunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyanının tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur: http://www.pioneer-car.eu/compliance

English

Touch | Touch and slide | Touch and hold

What's What



①	RESET	**Reset the microprocessor**
②	VOL (+/-)	
③		**Switch between the Application screen and the AV operation screen** **Switch to the camera view mode**
④		**Display the top menu screen** **Power off**
⑤		**Display the menu bar** **Mute or unmute**
⑥		**Display the top menu screen or back to previous screen** **Turn off the display**
⑦		**Activate the voice recognition mode**
⑧	⏏	**Eject a disc**

Selecting the clock



①	**Switch to clock adjustment display**
②	**Adjust the clock**

Selecting the source



①	**Display the AV source selection screen and select a source**

①	**Display the source list and select a source**

Tuner operation



①	**Select a band**
②	**Recall the preset channel stored to a key from memory** **Store the current broadcast frequency to a key**
③	**Display the preset channel list**
④	**Store the strongest broadcast frequencies**
⑤	**Tune into the next station** **Start seek tuning**

Moving images operation



①	**Stop playback**
②	**Move ahead one frame**
③	**Fast forwards and reverse**
④	**Pause and start playback**
⑤	**Change the playback point**

Moving images operation



①	**Display the playlist screen**
②	**Select a list title that you want to play**
③	**Scroll the list title or category name**
④	**Scroll the list**

Audio operation



①	**Switch between media file types**
②	**Display the hidden function bar**
③	**Set the function for playing audio**
④	**Skip files forwards or backwards**
⑤	**Select a folder**

Bluetooth telephone operation



①	**Display the Bluetooth connection menu**
②	**Display the preset dial screen**
③	**Switch to the phone book mode**
④	**Switch to the call history list**
⑤	**Enter the phone number directly**
⑥	**Turn private mode on and off**
⑦	**Adjust the listening volume**
⑧	**Accept an incoming call**
⑨	**End a call**

Français

Toucher | Toucher et glisser | Maintenir le doigt

Description de l'appareil



①	RESET	**Réinitialiser le microprocesseur**
②	VOL (+/-)	
③		**Passer de l'écran de l'application à l'écran d'opération AV** **Basculer en mode Visualisation des caméras**
④		**Afficher l'écran du menu principal** **Mettre hors tension**
⑤		**Afficher la barre de menu** **Activer ou désactiver le son**
⑥		**Afficher le menu principal ou revenir à l'écran précédent** **Désactiver l'affichage**
⑦		**Activer le mode de reconnaissance vocale**
⑧	⏏	**Éjecter un disque**

Sélection de l'horloge



①	**Basculer sur l'affichage du réglage de l'horloge**
②	**Régler l'horloge**

Sélection de la source

①	**Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source**

①	**Afficher la liste des sources et sélectionner une source**

Fonctionnement du syntoniseur



①	**Sélectionner une bande**
②	**Rappeler de la mémoire le canal préréglé associé à une touche** **Enregistrer la fréquence de radiodiffusion en cours sur une touche**
③	**Afficher la liste des canaux préréglés**
④	**Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes**
⑤	**Syntoniser la station suivante** **Lancer la syntonisation de recherche**

Fonctionnement des images animées



①	**Arrêter la lecture**
②	**Avancer d'une image**
③	**Avance rapide et retour rapide**
④	**Mettre la lecture sur pause et lancer la lecture**
⑤	**Modifier le point de lecture**

Fonctionnement des images animées



①	**Afficher l'écran de la liste de lecture**
②	**Sélectionner une liste de titres que vous souhaitez lire**
③	**Faire défiler la liste de titres ou le nom de catégorie**
④	**Faire défiler la liste**

Fonctionnement de l'audio



①	**Basculer entre les types de fichiers multimédias**
②	**Afficher la barre de fonctions masquée**
③	**Définir la fonction pour la lecture de l'audio**
④	**Sauter les fichiers vers l'avant ou vers l'arrière**
⑤	**Sélectionner un dossier**

Fonctionnement du téléphone Bluetooth



①	**Afficher le menu de connexion Bluetooth**
②	**Afficher l'écran de numérotation prédéfinie**
③	**Basculer sur le mode annuaire**
④	**Basculer sur la liste de l'historique des appels**
⑤	**Saisir directement le numéro de téléphone**
⑥	**Activer et désactiver le mode privé**
⑦	**Régler le volume d'écoute**
⑧	**Accepter un appel entrant**
⑨	**Mettre fin à un appel**

Italiano

Tocca | Tocca e scorri | Tieni premuto

Nomenclatura

①	RESET	**Resetta microprocessore**
②	VOL (+/-)	
③		**Passare dalla schermata dell'applicazione alla schermata operativa AV** **Passa alla modalità rubrica**
④		**Visualizza la schermata del menu principale** **Spegni**
⑤		**Visualizza la barra del menu** **Attiva o disattiva l'audio**
⑥		**Visualizzare la schermata del menu principale o tornare alla schermata precedente** **Spegnere il display**
⑦		**Attiva la modalità di riconoscimento vocale**
⑧	⏏	**Espelli un disco**

Selezione dell'orologio

①	**Passa alla schermata di regolazione dell'orologio**
②	**Regola l'orologio**

Selezione della sorgente

①	**Visualizza la schermata di selezione della sorgente AV e seleziona una sorgente**

①	**Visualizza l'elenco delle sorgenti e seleziona una sorgente**

Operazione del sintonizzatore



①	**Seleziona una banda**
②	**Richiama il canale preselezionato memorizzato in un tasto** **Memorizza la frequenza di trasmissione corrente in un tasto**
③	**Visualizza l'elenco dei canali preselezionati**
④	**Memorizza le frequenze di trasmissione più forti**
⑤	**Sintonizza sulla prossima stazione** **Avvia sintonizzazione con ricerca**

Operazione immagini in movimento



①	**Arresta la riproduzione**
②	**Sposta in avanti un fotogramma**
③	**Avanzamento rapido e riavvolgimento**
④	**Metti in pausa e avvia la riproduzione**
⑤	**Cambia il punto di riproduzione**

Operazione immagini in movimento

①	**Visualizza la schermata della playlist**
②	**Seleziona un titolo elenco che desideri riprodurre**
③	**Scorri il titolo elenco o il nome categoria**
④	**Scorri l'elenco**

Operazione audio



①	**Passa tra i tipi di file multimediale**
②	**Visualizza la barra delle funzioni nascosta**
③	**Imposta la funzione per la riproduzione audio**
④	**Salta i file avanzando o tornando indietro**
⑤	**Seleziona una cartella**

Funzionamento Bluetooth del telefono



①	**Visualizza il menu per la connessione Bluetooth**
②	**Visualizza la schermata di composizione di un numero preimpostato**
③	**Passa alla modalità rubrica**
④	**Passa alla cronologia delle chiamate**
⑤	**Inserisci direttamente il numero di telefono**
⑥	**Attiva e disattiva la modalità privata**
⑦	**Regola il volume di ascolto**
⑧	**Accetta una chiamata in arrivo**
⑨	**Termina una chiamata**

English

Español
Si desea deshacerse del producto, no lo meczle con residuos domésticos. Existe un sistema de recogida por separado para los productos electrónicos conforme a la legislación para que reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje pertinentes.

Los usuarios privados en los estados miembros de la Unión Europea, Suiza y Noruega podrán devolver los productos electrónicos utilizados de forma gratuita a instalaciones de recogida designadas o a un distribuidor (siempre que compren un producto similar nuevo).
Si se encuentra en un país diferente a los mencionados anteriormente, póngase en contacto con las autoridades locales para conocer el método de eliminación correcto.
De este modo se asegurará de que el producto obsoleto reciba el tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, evitando así posibles efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

Deutsch
Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, können Sie es nicht dem normalen Hausmüll zugeben. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für elektronische Altprodukte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Recycling fordert.

Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und Norwegen können ihre Elektroprodukte kostenlos an ausgewiesene Sammelstellen oder einen Händler (falls Sie ein gleichwertiges Neugerät kaufen) zurückgeben.
Für andere Länder als die oben erwähnten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden für das korrekte Entsorgungsverfahren.
Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt die notwendige Behandlung erfährt und dem Recycling zugeführt wird, was möglliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

Nederlands
Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk ophaalsysteem voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of recycling vereist.

Privéhuishouders in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedankte elektronische producten kosteloos inleveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product).
Neem in landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingsmethode.
Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Español

Tocar | Tocar y deslizar | Mantener pulsado

Qué es cada cosa



①	RESET	**Restablecer el microprocesador**
②	VOL (+/-)	
③		**Alternar entre la pantalla de aplicaciones y la pantalla de operaciones AV** **Cambiar al modo de visión de cámara**
④		**Mostrar la pantalla del menú inicial** **Apagar**
⑤		**Mostrar la barra de menús** **Silenciar o desactivar el silencio**
⑥		**Para mostrar la pantalla del menú inicial o para volver a la pantalla anterior** **Apagar la pantalla**
⑦		**Activar el modo de reconocimiento de voz**
⑧	⏏	**Expulsar un disco**

Seleccionar el reloj



①	**Cambiar a pantalla de ajuste del reloj**
②	**Ajustar el reloj**

Seleccionar la fuente

①	**Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente**

①	**Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente**

Función del sintonizador



①	**Seleccionar una banda**
②	**Recuperar el canal presintonizado almacenado en una tecla de la memoria** **Almacenar la frecuencia de radio actual en una tecla**
③	**Mostrar la lista de canales presintonizados**
④	**Almacenar las frecuencias de radio con mayor potencia**
⑤	**Sintonizar con la siguiente emisora** **Iniciar curva de búsqueda**

Función de imágenes en movimiento



①	**Detener la reproducción**
②	**Avanzar un fotograma**
③	**Avanzar y retroceder rápidamente**
④	**Pausar e iniciar la reproducción**
⑤	**Cambiar el punto de reproducción**

Función de imágenes en movimiento



①	**Visualizar la pantalla de lista de reproducción**
②	**Seleccionar un título de la lista que desee reproducir**
③	**Desplazar al título de la lista o nombre de categoría**
④	**Desplazar a la lista**

Función de audio



①	**Cambiar entre tipos de archivo multimedia**
②	**Mostrar la barra de funciones oculta**
③	**Establecer la función para reproducir audio**
④	**Saltar archivos hacia adelante o hacia atrás**
⑤	**Seleccionar una carpeta**

Función de teléfono Bluetooth



①	**Mostrar el menú de conexión Bluetooth**
②	**Mostrar la pantalla de dial de preselección**
③	**Cambiar al modo de directorio telefónico**
④	**Cambiar a la lista de historial de llamadas**
⑤	**Introducir el número de teléfono directamente**
⑥	**Encender y apagar el modo privado**
⑦	**Ajustar el volumen de escucha**
⑧	**Aceptar una llamada de entrada**
⑨	**Finalizar una llamada**

Deutsch

Berühren | Berühren und wischen | Berühren und halten

Die einzelnen Teile

①	RESET	**Mikroprozessor zurücksetzen**
②	VOL (+/-)	
③		**Zwischen dem Anwendungsbildschirm und dem AV-Funktionsbildschirm umschalten** **Zum Kameraansichtsmodus umschalten**
④		**Hauptmenübildschirm anzeigen** **Ausschalten**
⑤		**Menüleiste anzeigen** **Stummschalten oder Stummschaltung aufheben**
⑥		**Anzeige des Hauptmenübildschirms oder Rückkehr zum vorherigen Bildschirm** **Display ausschalten**
⑦		**Spracherkennungsmodus aktivieren**
⑧	⏏	**Disc auswerfen**

Uhr auswählen

①	**Zur Uhreinstellungsanzeige umschalten**
②	**Uhr einstellen**

Quelle auswählen

①	**AV-Quellenauswahlbildschirm anzeigen und Quelle auswählen**

①	**Quellenliste anzeigen und Quelle auswählen**

Tuner-Bedienung

①	**Band auswählen**
②	**Den Speichersender aufrufen, der unter einer Taste gespeichert ist** **Die aktuelle Senderfrequenz unter einer Taste speichern**
③	**Die Speicherkanalliste anzeigen**
④	**Den Sender mit den stärksten Sendefrequenzen speichern**
⑤	**Zum nächsten Sender wechseln** **Suchlauf starten**

Bedienvorgänge für bewegte Bilder

①	**Wiedergabe beenden**
②	**Einen Frame weiter**
③	**Schnellvor- und -rücklauf**
④	**Wiedergabe anhalten und starten**
⑤	**Wiedergabestelle ändern**

Bedienvorgänge für bewegte Bilder

①	**Wiedergabelistenbildschirm anzeigen**
②	**Listentitel zur Wiedergabe auswählen**
③	**Listentitel oder Kategoriennamen durchlaufen**
④	**Liste durchlaufen**

Audio-Bedienvorgänge

①	**Zwischen den Mediendateitypen wechseln**
②	**Ausgeblendete Funktionsleiste anzeigen**
③	**Funktion zur Audiowiedergabe einstellen**
④	**Dateien vorwärts oder rückwärts überspringen**
⑤	**Ordner auswählen**

Bluetooth-Telefon-Bedienvorgänge

①	**Bluetooth-Verbindungsmenü anzeigen**
②	**Kurzwahlbildschirm anzeigen**
③	**In Telefonbuchmodus umschalten**
④	**Zu Anrufliste wechseln**
⑤	**Telefonnummer direkt eingeben**
⑥	**Privatmodus ein- und ausschalten**
⑦	**Lautstärke einstellen**
⑧	**Eingehenden Anruf annehmen**
⑨	**Anruf beenden**

Nederlands

Aanraken | Aanraken en schuiven | Aanraken en vasthouden

Wat is wat

①	RESET	**De microprocessor resetten**
②	VOL (+/-)	
③		**Schakelen tussen het applicatiescherm en het AV-bedieningsscherm** **Schakelen naar de modus voor cameraweergave**
④		**Het beginmenuscherm weergeven** **Uitschakelen**
⑤		**De menubalk weergeven** **Geluid dempen of weergeven**
⑥		**Het beginmenuscherm weergeven of teruggaan naar het vorige scherm** **Het display uitschakelen**
⑦		**De spraakherkenning activeren**
⑧	⏏	**Een disc uitwerpen**

De klok selecteren

①	**Schakelen naar het display voor aanpassing van de klok**
②	**De klok aanpassen**

De bron selecteren

①	**Het AV-bronselectiescherm weergeven en een bron selecteren**

①	**De bronnenlijst weergeven en een bron selecteren**

Tunerbediening

①	**Een band selecteren**
②	**De voorkeuzezender die opgeslagen is onder een toets oproepen** **De huidige zenderfrequentie opslaan onder een toets**
③	**De lijst met voorkeuzezenders weergeven**
④	**De frequenties van de sterkste zenders opslaan**
⑤	**Afstemmen op de volgende zender** **Automatisch afstemmen starten**

Bediening van filmbeelden

①	**Het afspelen stoppen**
②	**Eén beeld vooruitgaan**
③	**Vooruit- en terugspoelen**
④	**Het afspelen pauzeren en starten**
⑤	**Het afspeelpunt wijzigen**

Bediening van filmbeelden

①	**Het afspeellijstscherm weergeven**
②	**De titel van een lijst die u wilt afspelen, selecteren**
③	**Bladeren volgens de titel van de lijst of de categorienaam**
④	**De lijst doorbladeren**

Audiobediening

①	**Schakelen tussen mediabestandstypen**
②	**De verborgen functiebalk tonen**
③	**De functie voor het afspelen van audio instellen**
④	**Bestanden vooruit of achteruit overslaan**
⑤	**Een map selecteren**

Telefoonbediening via Bluetooth

①	**Het Bluetooth-verbindingsmenu weergeven**
②	**Het scherm met voorkeurnummers weergeven**
③	**Schakelen naar de modus voor telefoonboek**
④	**Schakelen naar de lijst met de belgeschiedenis**
⑤	**Het telefoonnummer direct invoeren**
⑥	**De privéstand in- en uitschakelen**
⑦	**Het gespreksvolume aanpassen**
⑧	**Een inkomende oproep aannemen**
⑨	**Een oproep beëindigen**

Notepad / Bloc-notes / Appunti / Bloc de notas / Notepad / Notities

Notepad / Bloc-notes / Appunti / Bloc de notas / Notepad / Notities