Pioneer

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

AVIC-F20BT Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Základní hardwarová tlačítka



① Tlačítko

Krátkým stiskem spustíte hlasové ovládání. Dlouhým stisknutím ztišíte zdroj AV.

② Tlačítko VOL (+/–)

Stiskem nastavíte hlasitost zdroje AV (Audio a Video).

③ Tlačítko HOME

Stisknutím otevřete obrazovku „**Hlavní nabídka**“.

④ Tlačítko MODE

Stisknutím lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání zvuku.

⑤ Tlačítko TRK (◄/►)

⑥ Tlačítko ⏏

Stisknutím zobrazíte ovládací panel obrazovky LCD.

Vydal: Pioneer Corporation.

Copyright © 2010, Pioneer Corporation.
Všechna práva vyhrazena.

Vytištěno v Belgii
QSG-AVICF20-CZ

Přejděte k obrazovce nabídky



Základní položky v mapě

Přetahováním se mapa posouvá.

① Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
② Aktuální čas
③ Odhadovaný čas příjezdu
④ Aktuální trasa
⑤ Aktuální poloha
⑥ Název ulice, kde se vozidlo nachází
⑦ Měřič Eko
⑧ Přiblížení / oddálení
⑨ Další směr cesty

Nabídka Cíl

Dotkněte se položky Cíl na obrazovce „Hlavní nabídka“.



① Vyhledání místa podle adresy
② Výpočet trasy domů
③ Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu
④ Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (karta SD)
⑤ Volba uloženého místa
⑥ Návrat na předchozí obrazovku
⑦ Volba předchozího navigovaného cíle
⑧ Vyhledání místa podle souřadnic
⑨ Zrušení aktuální trasy
⑩ Zobrazení informací o aktuální trase
⑪ Zobrazení dopravních informací

Vyhledávání cíle podle adresy

1 Přejděte do obrazovky „Nabídka Cíl“ a klepněte na Adresa.

2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.

Klepněte na některou z voleb. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka místa.

3 Dotkněte se tlačítka OK.

Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

4 Dotkněte se tlačítka OK.

Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

Nastavení hlasitosti navigace

1 **Dotkněte se v následujícím pořadí tlačítek na obrazovce „Hlavní nabídka“.**
Nastavení ➡ Nastavení sytému ➡ Hlasitost

2 **Klepnutím na + nebo – změňte hlasitost navigace.**

Vložení a vyjmutí paměťové karty SD

Podrobnosti o typech souborů, které lze přehrát, najdete v uživatelské příručce.

Vložení paměťové karty SD

1 **Stiskněte tlačítko ⏏. Objeví se obrazovka „Nastavení Monitoru“.**

2 **Na obrazovce klepněte na Vložit SD.**

3 **Vložte kartu SD do slotu paměťové karty SD.**



4 **Stiskněte tlačítko ⏏.**

Vyjmutí paměťové karty SD

1 **Stiskněte tlačítko ⏏. Objeví se obrazovka „Nastavení Monitoru“.**

2 **Na obrazovce klepněte na Vysunout SD.**

3 **Stiskněte kartu SD uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.**

4 **Vytáhněte kartu SD směrem ven.**



5 **Stiskněte tlačítko ⏏.**

Používání rádia (FM)

Procházejte obrazovkou přetažením ikony zdroje AV nahoru nebo dolů a na ovládací obrazovce AV klepněte na FM.



① Zobrazení aktuálního seznamu předvolby frekvencí
② Procházení do doby, dokud nebude nalezena frekvence s dostatečně silným příjmem signálu
③ Zobrazení podrobného aktuálně přijímaného radiového textu

Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (CD-IU50V) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

1 **Připojte iPod.**



Konektor USB a mini-konektor

Kabel USB pro iPod

Dojde ke změně zdroje a následně se spustí přehrávání.

2 **Klepněte na (přetáhněte) klávesu, kterou chcete ovládat.**





① Zobrazení seznamu jmen umělců, seznamu titulů alb nebo seznamu titulů skladeb
② Zobrazení seznamu kategorií
③ Zobrazení seznamu žánrů
④ Výběr skladby pro přehrání procházením a přetažením tlačítka nahoru nebo dolů. Chcete-li skladbu přehrát, klepněte na ni.
⑤ Přepínání obrazovky seznamů mezi hudbou a videem
⑥ Výběr skladby procházením a přetažením karty se znaky nahoru nebo dolů. Klepněte na kartu se znakem pro zobrazení názvu skladby, kterou chcete zobrazit.
⑦ Spuštění přehrávání klepnutím na položku a jejím výběrem

Párování telefonu

1 **Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.**

2 **Dotkněte se v následujícím pořadí tlačítek na obrazovce „Hlavní nabídka“.**
Nastavení ➡ Nastavení Bluetooth

3 **Klepněte na Bluetooth zap./vyp. a vyberte Zap.**

4 **Klepněte naRegistrace na obrazovce „Nastavení Bluetooth“.**

Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.

5 **Klepněte na svůj telefon v seznamu.**



6 **Zadejte na svém telefonu kód PIN. (Výchozí kód je 1111.)**

Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.

Přenos telefonního seznamu

1 **Připojte mobilní telefon.**

2 **Klepněte na Přesun kontaktů na obrazovce „Nabídka Telefon“.**

3 **Ověřte, zda se objevila další obrazovka, a potvrďte na svém mobilním telefonu přenos záznamů telefonního seznamu.**

Po dokončení přenosu dat se zobrazí dotaz, zda chcete přesunout nějaká další data.

4 **Dotkněte se tlačítka Ne.**

Přenesená data se naimportují do navigačního systému.