

Pioneer

LEITOR DE CD COM RECETOR RDS

DEH-X5600BT

DEH-4600BT

Manual de instalação


Instalação

Importante

- Verifique todas as ligações e o funcionamento de todos os sistemas antes de efetuar a instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois poderão causar problemas de funcionamento.
- Contacte o seu revendedor se necessitar de perfurar ou modificar o veículo.
- Não instale esta unidade em locais onde:
 - O sistema pode interferir com o controlo do veículo.
 - O sistema pode causar ferimentos a passageiros em caso de uma paragem brusca.
- O semi-condutor a laser será danificado em caso de sobreaquecimento. Não instale esta unidade em locais quentes, como perto da saída do aquecedor.
- O desempenho ideal é obtido quando a unidade está instalada num ângulo inferior a 60°.



- Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e enrolar cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.



Montagem frontal/ posterior do DIN

Esta unidade pode ser instalada de forma correta utilizando os métodos de instalação frontal ou posterior.


Utilize peças comercialmente disponíveis ao instalar este sistema.

Montagem frontal do DIN

1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.

Para a instalação em espaço profundos, utilize o suporte de montagem fornecido. Caso contrário, utilize o suporte de montagem fornecido com o veículo.

2 Fixe o suporte de montagem, utilizado uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).




- ① Painel
- ② Suporte de montagem

- Certifique-se de que a unidade está instalada firmemente. A instalação instável poderá causar problemas no funcionamento da unidade.


Montagem posterior do DIN

1 Determine uma adequada para a correspondência dos orifícios nas laterais do suporte e da unidade.



Instalação


2 Aperte dois parafusos de cada lado.



- ① Parafuso (5mm x 8 mm)
- ② Suporte de montagem
- ③ Painel ou consola

Remover a unidade

1 Retire a moldura.




- ① Moldura
- ② Patilha

- Retirar o painel frontal permite aceder mais facilmente à moldura do equipamento.
- Ao colocar o painel frontal, coloque-o com a patilha virada pra baixo.

2 Insira as chaves de extração de ambos os lados da unidade até se encaixarem na posição apropriada.

3 Puxe a unidade do suporte.



Remover e colocar o painel frontal

Podem remover o painel frontal para proteger o seu equipamento do roubo. Para mais informações, consulte o manual de instruções.


Instalar o microfone

⚠ CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone se enrola em torno da coluna de direção ou a alavanca de mudanças. Certifique-se de instalar a unidade de forma a que esta não dificulte o processo de condução.

- Instale o microfone numa posição e orientação que lhe permitirá captar a voz da pessoa que opera o sistema.
- Utilize suportes, vendidos em separado, para fixar o cabo de microfone no interior do veículo.

Ao instalar o microfone na pala solar




- ① Cabo de microfone
- ② Suporte

Instalação

2 Instale o microfone na pala solar.

Instale o suporte para microfone com a pala solar virada para cima.

(Ao baixar a pala solar reduz a taxa de reconhecimento da voz).




① Suporte de microfone

Ao instalar o microfone na coluna de direção


1 Retire o microfone do suporte.

Para retirar o microfone do suporte, deslize o microfone.




- ① Microfone
- ② Suporte de microfone
- ③ Base para o microfone

2 Instale o microfone na coluna de direção.



- ① Fita de revestimento duplo
- ② Instale o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.

Ajustar o ângulo do microfone



Instalação

Importante

- Ao instalar a unidade em veículos sem a posição ACC (acessório) na ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que deteta a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.



Com posição ACC




Sem posição ACC

- A não utilização desta unidade em condições abaixo descritas, poderá causar incêndio ou mau funcionamento do aparelho.
 - Veículos com bateria de 12 V com ligação à terra negativa.
 - Colunas de 50 W (potência de saída) e 4 Ω a 8 Ω (impedância).
- Para evitar curto-circuito, sobreaquecimento ou mau funcionamento, certifique-se de seguir as instruções apresentadas
 - Desligue o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Fixe os cabos com suportes para cabos ou fita adesiva. Coloque a fita adesiva a volta dos cabos que possam entrar em contacto com peças metálicas de modo a proteger os cabos.
 - Afaste todos os cabos das partes móveis, assim como alavanca de mudanças ou reguladores de posição dos assentos.
 - Afaste os cabos dos locais quentes, como perto da saída do aquecedor.
 - Não ligue o cabo amarelo à bateria passando-o, pelos compartimentos do motor.
 - Cubra os conectores desligados com a fita isoladora.
 - Não encurte os cabos.
 - Não corte o isolamento do cabo de alimentação do aparelho a fim de compartilhar a alimentação com outros dispositivos. A capacidade da corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação prescrita.

- Não ligue o cabo negativo da coluna diretamente à terra.
- Não una cabos negativos de várias colunas.

- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controlo serão enviados através do cabo azul/branco. Ligue este cabo ao controlo remoto do amplificador de potência externo ou ao terminal relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC). Se o veículo for equipado com uma antena de vidro, ligue-a ao terminal de alimentação de energia auxiliar da antena.
- Não ligue o cabo azul/branco ao terminal de alimentação do amplificador de potência exterior, nem ao terminal de alimentação da antena automática. Ao fazê-lo, poderá causar descarga da bateria ou uma avaria.
- O cabo preto é terra. Os cabos de massa desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta corrente, assim como os amplificadores de potência) deverão ser ligados em separado. Caso contrário, os cabos poderão soltar-se, causando problemas de funcionamento do equipamento.




- ① Terminal de cabo de alimentação
- ② Terminal de microfone
- ③ Microfone (4m)
- ④ Saída posterior ou saída de subwoofer
- ⑤ Saída frontal (DEH-X560BT apenas)
- ⑥ Terminal de antena
- ⑦ Fusível (10 A)
- ⑧ Entrada para o comando com fio

Connections

Poderá ligar o adaptador para o controlo remoto com fios(vendido em separado).

Cabo de alimentação



- ① Para o terminal de cabo de alimentação
- ② Dependendo do tipo do veículo, as funções numeradas de 3 a 5 poderão diferir. Nesse caso, certifique-se de ligar o 4 à 5 e 6 à 3.

- ③ Amarelo
Apoio (ou acessório)
- ④ Amarelo
Ligue ao terminal de alimentação permanente de 12 V.
- ⑤ Vermelho
Acessório (ou apoio)
- ⑥ Vermelho
Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- ⑦ Ligue os fios com os fios da cor correspondente.
- ⑧ Preto (terra do chassis)

- ⑨ Azul/branco
A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue 9 e 11 quando o Pin 5 for do tipo do controlo de antena. Noutros tipo de veículos, nunca ligue o 9 e 11.
- ⑩ Azul/branco
Ligue o terminal de controlo do sistema ao amplificador de potência (máx. 300mA, 12 V DC).
- ⑪ Azul/branco
Ligue ao terminal da relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC).
- ⑫ Cabos de coluna
Branco: Frontal esquerdo ⊕
Branco/preto: Frontal esquerdo ⊖
Cinzento: Frontal direito ⊕
Cinzento/preto: Frontal direito ⊖
Verde: Posterior esquerdo ⊕ ou subwoofer ⊕
Cinzento/preto: Posterior esquerdo ⊖ ou subwoofer ⊖
Violeta: Posterior direito ⊕ ou subwoofer ⊕
Violeta/preto: Posterior direito ⊖ ou subwoofer ⊖
- ⑬ Conector ISO
Em alguns veículo, o conector ISO poderá estar dividido em dois. Nesse caso, certifique-se de ligar ambos os conectores.

Notas


- Altere a configuração inicial desta unidade (consulte o manual de instruções) A saída de subwoofer desta unidade é mono.
- Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de que liga os fios violeta e violeta/preto ao sistema de navegação. Não ligue os fios verde e verde/preto.

Amplificador de potência (vendido em separado)


Efetue estas ligações se utilizar um amplificador opcional.

Connections

DEH-X5600BT





DEH-4600BT



- ① Controlo remoto do sistema.
Ligue ao cabo azul/branco.
- ② Amplificador de potência (vendido em separado)
- ③ Ligue com o cabo RCA (vendido em separado)
- ④ Para a saída frontal
- ⑤ Coluna frontal
- ⑥ Para a saída posterior ou saída de subwoofer
- ⑦ Coluna posterior ou saída de subwoofer

Black plate (5,1)



Português

Pt 5

<QRD3194-A>5

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Fernier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bld.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2013 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados
© 2013 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos de produção e tradução reservados.
© PIONEER CORPORATION, 2013. Todos os direitos reservados.

<KOKZ13E>

<13-INST-DEH4600-PR>