

CD RDS-MOTTAGARE

Pioneer



DEH-X8700DAB

DEH-X8700BT

Bruksanvisning

Svenska

Innehåll

Innan du börjar	3
Komma igång.....	4
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	6
Radio.....	7
CD/USB/iPod/AUX.....	8
Bluetooth	10
App-läge	12
Inställningar	13
FUNCTION-inställningar	13
AUDIO-inställningar.....	15
ENTERTAINMENT-inställningar	15
SYSTEM-inställningar	15
ILLUMINATION-inställningar	16
MIXTRAX-inställningar	17
Ytterligare information	18

Om denna handbok:

- I följande instruktioner kallas ett USB-minne eller en USB-ljudspelare för "USB-enhet".
- I denna handbok kallas iPod och iPhone för "iPod".

Innan du börjar

Tack för att du köpte denna produkt från PIONEER

Säkerställ korrekt användning genom att läsa denna handbok innan du använder produkten. Det är särskilt viktigt att du läser och följer avsnitt märkta med **VARNING** eller **SE UPP!** i denna handbok. Förvara handboken på en säker och åtkomlig plats för framtida referens.



Om du vill kassera produkten får du inte slänga den tillsammans med allmänt hushållsavfall. Det finns särskilda uppsamlingsystem för förbrukade elektronikprodukter. Det finns lagar och bestämmelser som kräver att produkterna behandlas, tas om hand om och återvinns på korrekt sätt.

Privata hushåll i EU:s medlemsländer samt i Schweiz och Norge, får utan extra kostnad returnera sina förbrukade elektronikprodukter till särskilt avsedda uppsamlingsplatser eller till en återförsäljare (om du köper en ny, liknande produkt).

För länder som inte nämns ovan, kontakta närmaste lokala myndighet för information om kassering av elektronikprodukter.

Genom att göra detta försäkras du dig om att din kasserade produkt behandlas, tas om hand om och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

VARNING

- **Försök inte att själv installera eller underhålla denna produkt. Om denna produkt installeras eller underhålls av personer som saknar utbildning och fackkunskaper om elektronisk utrustning och bitillbehör, riskerar du att utsätta dig för elektriska stötar, skada eller andra faror.**
- Försök inte använda enheten medan du kör. Se till att köra åt sidan av vägen och parkera ditt fordon på en säker plats innan du försöker använda kontrollerna på enheten.

VAR FÖRSIKTIG!

- Låt inte denna enhet komma i kontakt med fukt och/eller vätskor. Det kan leda till elstötar. Kontakt med vätskor kan även leda till skador, rök eller överhettning på denna enhet.
- Håll alltid ljudvolymen så låg att du kan höra ljud utanför fordonet.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.

VAR FÖRSIKTIG!

Denna produkt är en klass 1-laserprodukt klassificerad under laserproduktssäkerheten angiven i IEC 60825-1:2007.

Laserprodukt Klass 1


Om du får problem

Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicecenter för PIONEER om den här enheten slutar att fungera som den ska.

Komma igång

Grundläggande funktioner

DEH-X8700DAB/DEH-X8700BT



Valfri fjärrkontroll

Fjärrkontrollen CD-R320 säljs separat.

Funktioner som används ofta

Tillgängliga knappar varierar beroende på enhet.




Syfte	Användning
Slå på strömmen*1	Tryck SRC/OFF för att slå på strömmen. Tryck och håll ned SRC/OFF för att stänga av strömmen.
Justera volymen	Vrid reglaget M.C. .
Välj en källa	Tryck flera gånger på SRC/OFF .
Ändra displayinformation	Tryck flera gånger på DISP .
Återgå till föregående display/lista	Tryck på DISP .
Återgå till normal display från menyn	Tryck på BAND/↵ .
Svara/Avsluta ett samtal	Tryck på ↵ .
Välja en funktion eller lista*2	Vrid reglaget M.C. eller LEVER .

*1 När denna enhets blå/vita kabel är ansluten till reläkontrollterminalen för fordonets autoantenn, förlängs fordonets antenn när enhetens källa aktiveras. Dra in antennen genom att stänga av källan.

*2 Denna åtgärd beskrivs i "Vrid reglaget **M.C.**" i denna handbok.

Displayindikering


Indikering	Beskrivning
	Visas när taggfunktionen är tillgänglig. TAG blinkar när du sparar tagginformation till denna enhet.
	Visas när tagginformationen överförs.
	Indikerar radiosignalens nivå.
	Visas när den lokala söknings/inställningsfunktionen är aktiverad (sida 13).
	Visas när trafikmeddelanden mottas (sida 14).
	Visas när radiotext mottas.
	Visas när DAB-mottagningen är dålig och [S.FOLLOW] har ställts in på [ON] (sida 13).
	Visas när du trycker på Q och väljer en förinställd kanal vid mottagning av en radiokanal.
	Visas när ljudmottagarfunktionen är inställd (sida 14).
	Visas när upprepad uppspelning av spår har valts och CD/USB har valts som källa.
	Visas när upprepad uppspelning av mapp har valts och CD/USB har valts som källa.
	Visas när slumpmässig uppspelning har valts (förutom när BT Audio har valts som källa).
	Indikerar bithastigheten för filer och visas när MP3-, WMA- eller AAC-filer spelas upp.
	Indikerar samplingsfrekvensen för filer och visas när WAV- eller FLAC-filer spelas upp.
	Visas när AAC-filer som avkodas med specifik programvara spelas upp.
	Visas när [Music browse] är inställt på [OFF] (sida 14).
	Visas när [Music browse] är inställt på [ON] (sida 14).
	Indikerar mappen eller spårnumret som spelas upp för tillfället.
	Visas när uppspelning påbörjas.
	Visas vid paus i uppspelning.
	Visas när blandad uppspelning har valts och iPod har valts som källa.

Indikering	Beskrivning
	Visas när LINK PLAY-funktionen har valts (sida 14).
	Visas när upprepad uppspelning har valts och iPod har valts som källa.
CTRL	Visas när iPod-kontrollfunktionen har valts (sida 10).
	Visas när en Bluetooth-anslutning görs (sida 10).


Ta bort frontpanelen

Ta bort frontpanelen för att förhindra stöld. Avlägsna alla kablar fästa vid frontpanelen och stäng av enheten innan du tar loss frontpanelen.

Ta bort



Montera



Viktigt

- Undvik att utsätta frontpanelen för kraftiga stötar.
- Förvara frontpanelen på avstånd från direkt solljus och höga temperaturer.
- Förvara alltid den borttagna frontpanelen i en skyddsväska.

Inställningsmeny

När du vrider tändningslåset till ON efter installation, visas [Set up :YES] på displayen.

1 Tryck på reglaget **M.C.**.

Inställningsmenyn försvinner efter 30 sekunder om den inte används. Om du föredrar att inte göra inställningar kan du vrida reglaget **M.C.** och välja [NO] och sedan trycka för att bekräfta.

2 Vrid reglaget **M.C.** för att visa alternativen och tryck för att bekräfta.

Fortsätt till nästa menyalternativ genom att bekräfta ditt val.

Menyobjekt	Beskrivning
Language select [English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Välj vilket språk du vill använda för att visa textinformation från en komprimerad ljudfil.
Calendar	Ställ in datumet.
Clock Setting	Ställ klockan och välj tidsformat.
FM step [100kHz], [50kHz]	Välj FM-frekvensväljarens steg mellan 100 kHz eller 50 kHz.
DAB Antenna Power (endast för DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Förse en DAB-antenn med ström. Välj detta alternativ när du använder en DAB-antenn som tillval (AN-DAB1, säljs separat) med apparaten. Ingen ström skickas till en DAB-antenn. Välj detta alternativ när du använder en passiv antenn utan förstärkare.

3 [Quit :YES] visas när alla inställningar har gjorts.

Återgå till första objektet i inställningsmenyn genom att vrida reglaget **M.C.** för att välja [Quit :NO] och tryck för att bekräfta.

4 Tryck på reglaget **M.C.** för att bekräfta inställningarna.

När [DAB Antenna Power] är inställt på [ON], visas [LIST UPDATING] på skärmen och servicelistan uppdateras.

ANMÄRKNINGAR

- Du kan avbryta menyinställningen genom att trycka på **SRC/OFF**.
- Dessa inställningar kan göras när som helt från SYSTEM-inställningarna (sida 15) och SETUP-inställningarna (sida 6).

Avbryta demonstrationsskärmen (DEMO OFF)

1 Tryck på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.

2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [SYSTEM] och tryck för att bekräfta.

3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [DEMO OFF] och tryck för att bekräfta.

4 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [YES] och tryck för att bekräfta.

SETUP-inställningar

- 1 Tryck och håll ned **SRC/OFF** tills enheten stängs av.
- 2 Tryck på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [SETUP] och tryck för att bekräfta.
- 4 Vrid reglaget **M.C.** för att välja ett alternativ och tryck för att bekräfta.

Obs!

Alternativen varierar beroende på enhet.

Menyobjekt	Beskrivning
FM step [100kHz], [50kHz]	Välj FM-frekvensväljarens steg mellan 100 kHz eller 50 kHz.
S/W control [Rear SP:F.Range] [Rear SP:S/W]	Välj om en högtalare med fullständig omfång är ansluten till den bakre högtalarens utgångskablar. Välj om en högtalare med subwoofer är ansluten till den bakre högtalarens utgångskablar utan en AUX-förstärkare.
S/W UPDATE	Välj för att uppdatera enheten med den senaste Bluetooth-programvaran. Information om Bluetooth-programvara och uppdatering finns på vår webbplats.
DAB Antenna Power (endast för DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Förse en DAB-antenn med ström. Välj detta alternativ när du använder en DAB-antenn som tillval (AN-DAB1, säljs separat) med apparaten. Ingen ström skickas till en DAB-antenn. Välj detta alternativ när du använder en passiv antenn utan förstärkare.

ANMÄRKNINGAR

- Inget ljud matas ut även om du ändrar [S/W control], du måste aktivera subwoofer-utgången. Hänvisa till [Subwoofer1] (sida 15).
- Om du ändrar [S/W control], återgå inställningen för subwoofer-utgången i ljudmenyn till fabriksinställningen.
- Både bakre högtalarkabelutgångar och RCA-bakre utgångar aktiveras samtidigt i [S/W control].

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Motta DAB-signaler genom att ansluta en DAB-antenn (AN-DAB1) som säljs separat.
(Endast för DEH-X8700DAB)

Söka efter en servicekomponent

- 1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [DIGITAL RADIO].
- 2 Tryck på **BAND/** för att välja frekvensband mellan [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 3 Vrid **LEVER** för att välja ett servicekomponent.

Obs!

Tryck och håll ned **LEVER** och släpp för att leta efter en tillgänglig service. Skanning avslutas när enheten mottar en service.

Så här väljer du servicekomponenter från servicelistorna

- 1 Under **DAB-mottagning**, trycker du på **Q**.
- 2 Vrid reglaget **M.C.** för att visa listtypen och tryck för att bekräfta.
[SERVICE]: Visar listan med alla servicekomponenter. Tryck på **Q** igen för att söka efter en servicekomponent i alfabetisk ordning.
[PROGRAM TYPE]: Visar information om programtyp ([NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] och [OTHERS]).
[ENSEMBLE]: Visar listan med relevanta ensembler.
[PCH LIST]: Visar förinställda kanaler. Du kan spara en valfri servicekomponent som förinställning.
- 3 Välj en servicekomponent från listan du valde och tryck på reglaget **M.C.** för att bekräfta.

Obs!

Du kan uppdatera servicelistan genom att trycka och hålla ned **Q**. Avbryt uppdatering genom att trycka på **Q** igen.

Förinställning av servicekomponenter

Spara servicekomponenter

- 1 När du mottar servicekomponenten som du vill spara väljer du en förinställningskanal från [PCH LIST] (sida 6) och sedan trycker du och håller ned reglaget **M.C.**.

Motta sparade servicekomponenter

- 1 Välj en förinställningskanal från [PCH LIST] (sida 6) och tryck sedan på reglaget **M.C.**.


Paus/tidsskifte

Enheten sparar de senaste sändningarna i minnet automatiskt. Minneskapaciteten för denna enhet varierar beroende på bithastigheten för servicekomponenten som används. Den ungefärliga minneskapaciteten för fem minuter är 192 Kbit/sek.

Gör paus/återuppta

- 1 När du mottar servicekomponenten ska du trycka på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [FUNCTION] och tryck för att bekräfta.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [Pause] och tryck för att bekräfta.
- 4 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [ON] och tryck för att bekräfta.
Återuppta servicekomponenten genom att välja [OFF] och tryck för att bekräfta.



Använda tidsskiftfunktionen

- 1 När du tar emot servicekomponenten, tryck och håll ned /DISP.
- 2 Vrid LEVER åt vänster (hoppa bakåt en minut) eller åt höger (hoppa framåt en minut) för att justera uppspelningsplatsen.

Radio

Frekvenserna på denna enhet är avsedda för användning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i andra områden kan leda till dålig mottagning. Funktionen RDS (radiodatasystem) fungerar endast i områden som sänder RDS-signaler för FM-kanaler.

Motta förinställda kanaler

- 1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [Radio].
- 2 Tryck på **BAND/**  för att välja frekvensband mellan [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].
- 3 Tryck på  och vrid reglaget **M.C.** för att välja en förinställd kanal.

TIPS

LEVER kan även användas för att välja en förinställd kanal när [Tuning Mode] är inställt på [Preset] i FUNCTION-inställningarna (sida 14).

Bästa kanalerna i minnet (BSM)

De sex kanalerna som har starkast mottagning sparas till förinställningskanalerna.

- 1 Välj ett frekvensband och tryck på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [FUNCTION] och tryck för att bekräfta.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [BSM] och tryck för att bekräfta.


Sök en kanal manuellt

- 1 När du har valt frekvensbandet, vrid du LEVER för att välja en kanal.
Tryck och håll ned LEVER och släpp för att leta efter en tillgänglig kanal. Skanning avslutas när enheten mottar en kanal. Avbryt frekvenssökning genom att vrida LEVER.

Obs!

[Tuning Mode] måste ställas in på [Manual] i FUNCTION-inställningarna (sida 14).

Spara kanalerna manuellt

- 1 När du mottar kanalen som du vill spara trycker du på  och vrid reglaget **M.C.** för att välja en förinställd kanal.
- 2 Tryck och håll ned reglaget **M.C.**.

Använda PTY-funktioner

Enheten letar efter en kanal med hjälp av PTY-information (programtyp).

- 1 Tryck på reglaget **M.C.** under mottagning av FM.
- 2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [PTY search] och tryck för att bekräfta.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja programtyp från [News&Inf], [Popular], [Classics] eller [Others].
- 4 Tryck på reglaget **M.C.**.
Enheten börjar söka efter en kanal. När kanalen hittas visas programmets namn.

ANMÄRKNINGAR

- Avbryt sökningen genom att trycka på reglaget **M.C.**.
- Programmet för vissa kanaler kan skilja sig från det som anges för sändningen PTY.
- Om ingen kanal sänder typen av program som du letar efter visas [Not found] i cirka 2 sekunder och sedan återgår frekvensväljaren till föregående kanal.

PTY-lista

Mer information om PTY-listan finns på följande webbplats:

<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

Använda tagginformation

Du kan överföra tagginformationen som sparas på denna enhet till en ansluten iPod.

- 1 När **TAG** visas på displayen, ska du trycka och hålla ned **↔/DISP.**
Tagginformationen har sparats när ikonen TAG slutar blinka.
- 2 Koppla in din iPod i USB-porten (se installationshandboken).
Tagginformationen överförs automatiskt till din iPod.

Använda radiotext

Du kan visa och spara de tre senaste radiotexterna.

Visa radiotext

- 1 Tryck och håll ned **Q**.
Om ingen radiotext mottas, visas NO TEXT.
- 2 Vrid LEVER åt höger eller vänster för att visa de tre senaste radiotexterna.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att rulla.

Spara och återkalla radiotext

- 1 Välj radiotexten som du vill spara i steg 2 ovan och tryck på **Q**.
- 2 Vrid LEVER för att välja förinställningsnumret (RT MEMO 1 till RT MEMO 6).
- 3 Tryck och håll ned reglaget **M.C.** för att spara.
- 4 Vrid LEVER för att välja förinställningsnumret du vill återkalla.
- 5 Tryck på reglaget **M.C.**.


Obs!

Apparaten sparar automatiskt de tre senaste radiotextsändningarna i minnet. Observera att den äldsta texten ersätts med den senaste om enheten sparar mer än tre texter.

CD/USB/iPod/AUX

Spela upp

Koppla ur hörlurarna från enheten innan den ansluts till apparaten.



Obs!

Det finns en USB-port och AUX-ingång (3,5 mm stereokontakt) på apparatens baksida, se installationshandboken.

CD

1 Mata in en skiva med etiketten uppåt i skåran.

Mata ut en skiva genom att stoppa uppspelning och sedan trycka på ▲.

USB-enhet/iPod

1 Koppla in USB-enheten/iPod med en lämplig kabel.

Obs!

Använd en USB-kabel från Pioneer för att ansluta USB-lagringsenheten till apparaten.

Stoppa uppspelningen innan du avlägsnar enheten.

MTP-anslutning

En enhet installerad med Android OS 4.0 eller senare kan anslutas till apparaten via MTP, med kabeln som medföljde enheten. Beroende på den anslutna enheten och antalet filer i enheten, kanske ljudfiler/låtar inte kan spelas upp via MTP. Observera att MTP-anslutningen inte är kompatibel med filformaten WAV och FLAC, och kan inte användas med MIXTRAX-funktionen och musikbläddringsfunktionen ([Music browse]) ställs automatiskt in på [OFF].

AUX

1 För in stereo minikontakten i AUX-ingången.

2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX] som källa.

Obs!




Om [AUX] ställs in på [OFF] i SYSTEM-inställningarna, kan inte [AUX] väljas som källa (sida 16).

Handlingar

Du kan göra olika justeringar i FUNCTION-inställningarna (sida 13).

Observera att följande handlingar inte fungerar för en AUX-enhet. En AUX-enhet måste styras från själva enheten.

Syfte	Användning
Välj spår/låt (kapitel)	Vrid LEVER.
Snabbspola framåt eller bakåt	Vrid och håll LEVER.
Sök efter en fil i en lista*1	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck Q för att visa listan.2 Vrid reglaget M.C. för att välja önskat filnamn (mappnamn) eller kategori och tryck sedan för att bekräfta.3 Vrid reglaget M.C. för att visa den önskade filen och tryck för att bekräfta. Uppspelning påbörjas.

Syfte	Användning
Visa en lista med filer i den valda mappen/kategorin*1*2	Tryck på reglaget M.C. när en mapp/kategori är vald.
Spela upp en låt i den valda mappen/kategorin*1*2	Tryck och håll ned reglaget M.C. när en mapp/kategori är vald.
Alfabetisk sökning (endast USB/iPod)*1	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck Q för att visa listan.2 Vrid reglaget M.C. för att välja önskad kategorilista och tryck på Q för att öppna alfabetiskt sökläge. (Du kan även öppna alfabetiskt sökläge om du vrider reglaget M.C. två gånger.)3 Vrid reglaget M.C. för att välja en bokstav och tryck sedan för att visa den alfabetiska listan. Avbryt alfabetisk sökning genom att trycka på ➔/DISP.
Återgå till rotmappen (endast USB)*2	Tryck och håll ned BAND/  .
Växla mellan komprimerat ljud och CD-DA (endast CD)	Tryck på BAND/  .
Byt drivenhet på USB-enheten (Endast enheter som stödjer enhetsprotokollet för USB-masslagring)	Tryck på BAND/  .

*1 Musikbläddringsfunktionen är tillgänglig när [Music browse] är inställt på [ON] i FUNCTION-inställningarna (endast USB) (sida 14).

*2 Endast komprimerade ljudfiler

Obs!

När iPod har valts som källa kan du spela spellistor som skapats med datorprogrammet (MusicSphere). Programmet är tillgängligt på vår webbplats. Spellistor som du har skapat med MusicSphere visas i förkortad form.

Användbara funktioner för USB/iPod

Länkuppspelningsläge

Du kan komma åt låtar baserat på artist, album eller genre som spelas för tillfället.

1 När du lyssnar på en låt kan du trycka och hålla ned Q för att öppna länkuppspelningsläget.

2 Vrid reglaget **M.C. för att välja läget ([Artist], [Album], [Genre]), och tryck för att bekräfta.**

Vald låt/album spelas upp efter låten som spelas för tillfället.

ANMÄRKNINGAR

- Musikbläddningsfunktionen är tillgänglig när [Music browse] är inställt på [ON] i FUNCTION-inställningarna (endast USB) (sida 14).
- Den valda låten/albumet kan avbrytas om du använder funktioner som inte används i länkuppspelningsläget (t.ex. snabbspola framåt/bakåt).

iPod-kontroll

Du kan styra apparaten med en ansluten iPod.

Följande iPod-modeller är inte kompatibla med denna funktion.

- iPod nano 1:a generation, iPod med video

1 Tryck på **BAND/** under uppspelning och välj kontrolläge.

[**Ctrl iPod**]: Apparatsens iPod-funktion kan styras från en ansluten iPod.

[**Ctrl Audio**]: Apparatsens iPod-funktion kan endast styras med knapparna på apparaten. I detta läge kan en ansluten iPod inte slås på/stängas av.

ANMÄRKNINGAR

- Om du byter kontrolläge till [Ctrl iPod] blir det paus i uppspelningen av låten. Använd den anslutna iPod för att återuppta uppspelning.
- Följande handlingar är fortfarande tillgängliga från enheten, även om kontrolläget är inställt på [Ctrl iPod].
 - Paus, spola framåt/bakåt, val av låt/kapitel
- Volymen kan endast justeras från enheten.

Om MIXTRAX (endast USB/iPod)

MIXTRAX-funktionen skapar en kontinuerlig blandning av ditt musikbibliotek, medföljt av ljuseffekter. Detaljerad information om MIXTRAX-inställningar finns på sida 17.

ANMÄRKNINGAR

- Denna funktion är inte kompatibel med en Android-enhet ansluten via MTP.
- Beroende på fil/låt, kanske ljuseffekterna inte är tillgängliga.
- Stäng av MIXTRAX-funktionen om ljuseffekterna den producerar påverkar din körförståelse.

1 Tryck på **MIX** för att aktivera/avaktivera MIXTRAX.

Bluetooth

Bluetooth-anslutning

Viktigt

Om tre eller fler Bluetooth-enheter (t.ex. en telefon och en separat ljudspelare) är anslutna, kanske de inte fungerar ordentligt.

1 Aktivera enhetens Bluetooth-funktion.

2 Tryck och håll för att visa anslutningsmenyn.

3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [Add device] och tryck för att bekräfta.

Enheten börjar söka efter tillgängliga enheter och visar dem sedan i listan med enheter.

- Avbryt sökningen genom att trycka på reglaget **M.C.**
- Om den önskade enheten inte finns i listan väljer du [RE-SEARCH].
- Om ingen enhet är tillgänglig visas [Not found] på displayen.

4 Vrid reglaget **M.C.** för att välja en enhet från enhetslistan och tryck för att bekräfta.

Tryck och håll ned reglaget **M.C.** för att växla den visade enhetsinformationen mellan Bluetooth-enhetens adress och enhetsnamn.

5 Välj [Pioneer BT Unit] som visas i enhetens display.

6 Kontrollera att samma 6-siffriga nummer visas på denna apparat och enheten och välj sedan "Yes" (Ja) på enheten.

ANMÄRKNINGAR

- [Device Full] visas när apparaten redan har kopplats till tre andra enheter. Ta i detta fall bort en av de kopplade enheterna. Se [Delete device] eller [Guest Mode] i anslutningsmenyn (sida 10).
- Beroende på enheten, kanske en PIN-kod krävs i steg 6. I detta fall ska du mata in [0000].

TIPS

Bluetooth-anslutningen kan också göras genom att avkänna apparaten från Bluetooth-enheten. För att göra detta måste [Visibility] ställas in på [ON] i anslutningsmenyn. Information om en Bluetooth-enhets funktioner finns i bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.

Anslutningsmeny

Menyobjekt	Beskrivning
Device list	Visa listan med kopplade Bluetooth-enheter. [Connected] visas när Bluetooth-anslutningen etableras.
Delete device [Delete YES]	Ta bort enhetens information.
Add device	Registrera en ny enhet.
Auto connect [ON], [OFF]	Välj [ON] för att ansluta till en Bluetooth-enhet automatiskt.

Menyobjekt	Beskrivning
Visibility [ON], [OFF]	Välj [ON] så att en Bluetooth-enhet kan avkänna apparaten när apparaten är ansluten via Bluetooth till en annan enhet.
Pin code input	Byt PIN-koden. <ol style="list-style-type: none"> Tryck på reglaget M.C. för att visa inställningsläget. Vrid reglaget M.C. för att välja ett nummer. Tryck på reglaget M.C. för att flytta markören till nästa position. När du har matat in PIN-koden trycker du och håller ned reglaget M.C.. <p>När du har matat in PIN-koden kan du trycka på reglaget M.C. för att återgå till skärmen för inmatning av PIN-kod, och du kan ändra PIN-koden.</p>
Device INFO	Växla enhetsinformationen på skärmen mellan enhetens namn och Bluetooth-enhetens adress.
Guest Mode [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt gå till skärmen [Delete device] när apparaten redan har kopplats till tre enheter.
Auto pairing [ON], [OFF]	Välj [ON] för att koppla apparaten och iPhone automatiskt när en iPhone är ansluten till apparaten via USB. (Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på vilken version av iOS du använder.)

Bluetooth-telefon


Skapa först en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-telefonen (sida 10). Upp till två Bluetooth-telefoner kan kopplas samtidigt.

Viktigt

- Om du lämnar enheten i standby-läge för att ansluta till din telefon via Bluetooth när motorn inte körs kan fordonets batteri tömmas.
- Se till att parkera ditt fordon på en säker plats och ansätt parkeringsbromsen före användning.

Ring ett telefonsamtal

1 Tryck på för att visa telefonmenyn.

När två telefoner är kopplade, visas ett telefonnamn först, och sedan visas en telefonmeny. Byt till en annan telefon genom att trycka på  igen.

2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [Missed calls], [Dialled calls], [Received calls] eller [PhoneBook] och tryck för att bekräfta.

3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja ett namn eller telefonnummer och tryck för att bekräfta.

Telefonsamtalet påbörjas.





Svara ett inkommande samtal

1 Tryck på när du tar emot ett samtal.

TIPS

När två telefoner är kopplade till enheten via Bluetooth och ett inkommande samtal kommer samtidigt som en telefon används för ett samtal, visas ett meddelande på displayen. Svara på det inkommande samtalet genom att avsluta det befintliga samtalet först.

Grundläggande funktioner


Syfte	Användning
Avsluta ett samtal	Tryck på  .
Avfärda ett inkommande samtal	Tryck och håll  när du tar emot ett samtal.
Växla mellan det aktuella samtalet och ett väntande samtal.	Tryck på reglaget M.C. .
Avbryt ett väntande samtal	Tryck och håll ned  .
Justera volymen för den uppringande personens röst (när privat läge är aktivt är denna funktion inte tillgänglig.)	Vrid reglaget M.C. under samtalet.
Aktivera/avaktivera sekretessläge	Tryck på BAND/  under samtalet.

Röstigenkänning (endast för iPhone)

Denna funktion är endast tillgänglig när en iPhone utrustad med röstigenkänning ansluts till apparaten via Bluetooth.

1 Tryck och håll ned reglaget **M.C.** för att aktivera röstigenkänningsläget.

2 Tryck på reglaget **M.C.** och prata in i mikrofonen för att ange röstkommandon.

Avsluta röstigenkänningsläget genom att trycka på **BAND/** .

Obs!

Information om röstigenkänningsfunktioner finns i handboken som medföljde din iPhone.

Telefonmeny

Menyobjekt	Beskrivning
Missed calls	Visa historik för missade samtal.
Dialled calls	Visa historik för uppringda samtal.
Received calls	Visa historik för mottagna samtal.
PhoneBook*1	Visa kontakter som har överförts från din telefon. Ställ in [Visibility] i anslutningsmenyn på [ON] för att bläddra genom kontakter via denna apparat.
Phone Function	Välj [ON] för att svara ett inkommande samtal automatiskt.
Auto answer*2: [ON], [OFF]	
Ring tone: [ON], [OFF]	Välj [ON] om ringtonen inte kommer från bilens högtalare. Beroende på den anslutna telefonen kanske denna funktion inte fungerar.
PH.B.Name view	Vänd på ordningsföljden för namn i telefonboken (namnvy).

*1 Kontakterna på din telefon överförs normalt automatiskt när telefonen ansluts. Om detta inte sker kan du använda din telefon för att överföra kontakterna.

*2 två telefoner är anslutna fungerar inte denna funktion på inkommande samtal som mottas när en av telefonerna används för ett samtal.

Bluetooth-ljud

Viktigt

- Beroende på vilken Bluetooth-ljudspelare som är ansluten till denna enhet begränsas tillgängliga handlingar till följande två nivåer:
 - A2DP (Avancerad ljud-distributionsprofil) kan endast spela upp låtar på din ljudspelare.
 - AVRCP (Fjärrkontrollprofil för ljud/video) kan utföra funktioner som uppspelning, paus, välj låt, o.s.v.
- Ljudet för Bluetooth-ljudspelaren stängs av när telefonen används.
- När Bluetooth-ljudspelaren används kan du inte ansluta till en Bluetooth-telefon automatiskt.

1 Gör en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-ljudspelaren.

2 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [BT Audio] som källa.


3 Tryck på **BAND/ #** för att starta uppspelning.

Grundläggande funktioner

Du kan göra olika justeringar i FUNCTION-inställningarna (sida 13).

Viktigt

Beroende på vilken typ av Bluetooth-ljudspelare du har anslutit till apparaten kan handlingar och information variera baserat på tillgänglighet och funktionalitet.

Syfte	Användning
Snabbspola framåt eller bakåt	Vrid och håll LEVER åt höger eller vänster.
Välj ett spår	Vrid LEVER.
Sök efter en fil i en lista	<ol style="list-style-type: none">Tryck på  för att visa en lista.Vrid reglaget M.C. för att visa det önskade mappnamnet och tryck för att bekräfta.Vrid reglaget M.C. för att visa den önskade filen och tryck för att bekräfta. Uppspelning påbörjas.

App-läge

Du kan lyssna på en app på en iPhone/Android-enhet via apparaten. I vissa fall kan du styra en app genom att använda apparaten.

Information om kompatibla appar finns på vår webbplats.

Viktigt!

Användning av applikationer från tredje part kan innebära eller kräva tillhandahållande av personlig identifierbar information, vilket kan ske genom skapande av ett användarkonto eller på annat sätt, och för vissa applikationer, tillhandahållande av geolokaliseringsdata.

ALLA APPLIKATIONER FRÅN TREDJE PART ÄR UTESLUTANDE TILLHANDAHÅLLARNAS ANSVAR, INKLUDERANDE UTAN NÅGON BEGRÄNSNING INSAMLANDE AV OCH SÄKERHET FÖR ANVÄNDARDATA OCH PRAXIS RÖRANDE PRIVAT INFORMATION. GENOM ATT TILLGÅ APPLIKATIONER FRÅN TREDJE PART GODKÄNNER DU ATT LÄSA IGENOM TILLHANDAHÅLLARNAS BESTÄMMELSER GÄLLANDE TJÄNST OCH POLICY FÖR PRIVAT INFORMATION. OM DU INTE GODKÄNNER BESTÄMMELSERNA ELLER POLICYN FRÅN NÅGON TILLHANDAHÅLLARE ELLER INTE GODKÄNNER ANVÄNDADET AV GEOLOKALISERINGSDATA DÄR SÅDAN TILLÄMPAS, SKALL DU LÅTA BLI ATT ANVÄNDA DEN APPLIKATIONEN FRÅN TREDJE PART.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iPhone och iPod touch som har iOS 5.0 eller senare.

För Android-användare

Denna funktion är kompatibel med enheter som har Android OS 2.3 eller senare installerade och även stödjer Bluetooth SPP (Seriel portprofil) och A2DP (Advance Audio Distribution Profile).

Obs!


PIONEER ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA APPAR FRÅN TREDJE PARTER INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING DERAS PRECISION ELLER FULLSTÄNDIGHET. APPENS LEVERANTÖR ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SÅDANA APPARS INNEHÅLL OCH FUNKTION.

Uppspelning av en app via apparaten

- 1 Anslut denna apparat till den mobila enheten.
 - iPhone via USB (sida 9)
 - Android-enhet via Bluetooth (sida 10)
- 2 Tryck på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.
- 3 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [SYSTEM] och tryck för att bekräfta.
- 4 Vrid reglaget **M.C.** för att välja [APP CONNECT MODE] och tryck för att bekräfta.
- 5 Vrid reglaget **M.C.** för att välja en av alternativen nedan och tryck för att bekräfta.
 - Välj [Wired] för iPhone.
 - Välj [Bluetooth] för en Android-enhet.
- 6 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [App].
- 7 Använd den mobila enheten för att starta appen.

Grundläggande funktioner

Du kan göra olika justeringar i FUNCTION-inställningarna (sida 13).

Syfte	Användning
Välj ett spår	Vrid LEVER.
Snabbspola framåt eller bakåt	Vrid och håll LEVER åt höger eller vänster.
Paus/återuppta uppspelning	Tryck på BAND/  .

Inställningar

Du kan justera olika inställningar i huvudmenyn.

- 1 Tryck på reglaget **M.C.** för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid reglaget **M.C.** för att välja en av kategorierna nedan och tryck för att bekräfta.
 - FUNCTION-inställningar (sida 13)
 - AUDIO-inställningar (sida 15)

- ENTERTAINMENT-inställningar (sida 15)
- SYSTEM-inställningar (sida 15)
- ILLUMINATION-inställningar (sida 16)
- MIXTRAX-inställningar (sida 17)

3 Vrid reglaget **M.C.** för att visa alternativen och tryck för att bekräfta.

FUNCTION-inställningar

Menyobjekten varierar beroende på källan.

är endast tillgängligt för DEH-X8700DAB.

Menyobjekt	Beskrivning
S.FOLLOW <input type="button" value="DAB"/> [ON], [OFF]	Sök efter en annan ensemble som stödjer samma servicekomponent med bättre mottagning. Om ingen alternativ servicekomponent hittas eller om mottagningen förblir dålig växlar apparaten automatiskt till en identisk FM-sändning.
FM SETTING <input type="button" value="RADIO"/> [Talk], [Standard], [Music]	Matcha ljudkvalitetsnivån med sändningsförhållandena för FM-bandets signal. (Endast tillgängligt när FM-bandet är valt.)
BSM <input type="button" value="RADIO"/>	Spara de sex kanalerna med starkast mottagning automatiskt till förinställningskanalerna.
Regional <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Begränsa mottagningen till specifika regionala program när AF (sökning efter alternativa frekvenser) har valts. (Endast tillgängligt när FM-bandet är valt.)
Local <input type="button" value="RADIO"/> FM: [Local OFF], [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4] MW/LW: [Local OFF], [Level 1], [Level 2]	Begränsa den inställda kanalen enligt signalstyrka.
PTY search <input type="button" value="RADIO"/> [News&Inf], [Popular], [Classics], [Others]	Sök efter en kanal med hjälp av PTY-information (programtyp).

Menyobjekt	Beskrivning
Traffic Announce <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Motta aktuell trafikinformation om tillgänglig. (Endast tillgängligt när FM-bandet är valt.)
Alternative FREQ <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Låt apparaten ställa in en annan frekvens med samma kanal. (Endast tillgängligt när FM-bandet är valt.)
News interrupt <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Avbryt den aktuella källan för nyhetsprogram. (Endast tillgängligt när FM-bandet är valt.)
Alarm <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Avbryt den aktuella källan för nödmeddelanden. Välj [OFF] för att avaktivera denna funktion.
Tuning Mode <input type="button" value="RADIO"/> [Manual], [Preset]	Tilldela LEVER för att söka genom kanalerna i följd (manuell inställning) eller välj en kanal från de förinställda kanalerna.
Select Device <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Anslut en Bluetooth-enhet i listan.
Play mode <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/>	CD/CD-R/CD-RW: [Track repeat], [Folder repeat], [Disc repeat] USB: [Track repeat], [Folder repeat], [All repeat] iPod: [Repeat One], [Repeat All]
Random mode <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/>	Starta slumpmässig uppspelning.
Random <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Starta slumpmässig uppspelning.

Menyobjekt	Beskrivning
Music browse <input type="button" value="USB"/>	[ON], [OFF] Sök efter en fil från en kategori-/spårlista ([ON]) eller en fil-/mapplista ([OFF]). I vissa fall visas ett meddelande som frågar om du vill skapa en databas på denna enhet eller inte. Vrid reglaget M.C. för att välja [Yes] eller [No] och tryck för att bekräfta. <ul style="list-style-type: none"> Databasinformationen på denna enhet tas bort om ACC är inställt på OFF. Att spara databasinformation till en USB-lagringsenhet gör det möjligt för informationen att läsas från USB-lagringsenheten som den sparades till när ACC är inställt på ON, vilket ökar bearbetningshastigheten. Databasen kanske måste byggas om ifall informationen i USB-lagringsenhetens fil är annorlunda från databasinformationen som sparades till USB-lagringsenheten. Ett meddelande visas i sådana fall och frågar om du vill bygga om databasen eller inte.
Link play <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/>	[Artist], [Album], [Genre] Kom åt låtar baserat på artist, album eller genre som spelas för tillfället.
Sound Retriever <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	[1] (effektivt för låga komprimeringshastigheter), [2] (effektivt för höga komprimeringshastigheter), [OFF] Förbättra komprimerat ljud och återställ rikt ljud. Inte tillgängligt när en FLAC-fil spelas upp.
Shuffle mode <input type="button" value="iPod"/>	[Shuffle OFF], [Shuffle Songs], [Shuffle Albums] Ändra intervallet för blandad uppspelning.
Shuffle all <input type="button" value="iPod"/>	Starta uppspelning med läget blanda alla. (Inte tillgängligt när [Ctrl iPod] har valts i kontrolläget.)
Audiobooks <input type="button" value="iPod"/>	[Faster], [Normal], [Slower] Ändra uppspelningshastighet. (Inte tillgängligt när [Ctrl iPod] har valts i kontrolläget.)

Menyobjekt	Beskrivning
Pause CD USB iPod DAB APP BT AUDIO	Paus eller återuppta uppspelning. (Inre tillgängligt när iPod har valts som källa och [Ctrl iPod] har valts i kontrolläget.)
Play BT AUDIO	Starta uppspelning.
Stop BT AUDIO	Stoppa uppspelning.
Repeat BT AUDIO	Starta upprepad uppspelning.

AUDIO-inställningar

Menyobjekt	Beskrivning
Fader/Balance	Justera balansen för främre/bakre eller vänster/höger högtalare.
Preset EQ	Välj den förinställda utjämnarkurvan.
[SuperBass], [Powerful], [Natural], [Vocal], [Custom1], [Custom2], [Flat]	
G. EQ	Anpassa utjämnarkurvan. [Custom1] kan ställas in separat för varje källa. Alla de nya kombinationerna ställs dock in på samma inställning automatiskt.
Välj en utjämnarfrekvens som du vill justera. Utjämnarfrekvens: [100Hz], [315Hz], [1.25kHz], [3.15kHz], [8kHz] Utjämnarnivå: [+6] till [-6]	<ul style="list-style-type: none"> • USB, iPod, och App (iPhone) • BT Audio, och App (Android) [Custom2] är en delad inställning som används för alla källor.
Loudness	Kompensera för tydligt ljud vid låg volym.
[OFF], [Low], [Mid], [High]	
Subwoofer1	Välj subwoofer-fas.
[Normal], [Reverse], [OFF]	

Menyobjekt	Beskrivning
Subwoofer2	Endast frekvenser som är lägre än det valda intervallet matas ut av subwoofern.
Avstängningsfrekvens: [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz] Utgångsnivå: [-24] till [+6]	
Bass Booster	Välj basförstärkningsnivå.
[0] till [+6]	
HPF	Endast frekvenser som är högre än det höga filtrets (HPF) avstängningspunkt matas ut från högtalarna.
Avstängningsfrekvens: [OFF], [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz]	
SLA	Justera volymen för varje källa med undantag av FM. Alla de nya kombinationerna ställs in på samma inställning automatiskt.
[+4] till [-4]	<ul style="list-style-type: none"> • USB, iPod, och App (iPhone) • BT Audio, och App (Android)

ENTERTAINMENT-inställningar

Du kan visa flera olika underhållningsdisplayer när du lyssnar på varje ljudkälla. Välj en displaytyp mellan [Simple display], [spectrum analyzer], [level indicator] eller [calendar].

Obs!

När Radio eller AUX har valts som källa visas den enkla displayen även om spektrumanalys eller nivåindikatorn har ställts in.

SYSTEM-inställningar

Du kan även komma åt dessa menyer när enheten är avstängd.

Menyobjekt	Beskrivning
Language select	Välj vilket språk du vill använda för att visa textinformation från en komprimerad ljudfil.
[English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	
Calendar	Ställ in datumet.

Menyobjekt	Beskrivning
Clock Setting	Ställ klockan och välj tidsformat (sida 5).
EngineTime alert	
[OFF], [15Minutes], [30Minutes]	Visa hur mycket tid har gått sedan fordonet startades.
Clock	
[ON], [Elapsed time], [OFF]	Visa klockan eller förlöpt tid även om apparaten är avstängd.
Auto PI	
[ON], [OFF]	Sök efter en annan kanal med samma program, även om du använder en förinställd kanal.
Warning tone	
[ON], [OFF]	Ett pip hörs när frontpanelen inte tas loss från huvudenheten inom fyra sekunder efter tändlåset stängs av. Välj [OFF] för att avaktivera denna funktion.
AUX	
[ON], [OFF]	Ställ in på [ON] när du använder en AUX-enhet ansluten till apparaten.
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Aktivera/avaktivera Bluetooth-signalen.
Clear memory	
[Clear memory YES], [Cancel]	Radera Bluetooth-enhetens data (enhetlista, PIN-kod, samtalshistorik, telefonbok, förinställda telefonnummer) som är sparade i apparaten. [Cleared] visas när data har tagits bort.
BT Version Info.	
	Visar systemversionen för apparaten och Bluetooth-modulen.
APP CONNECT MODE*	
[Wired], [Bluetooth]	Välj en lämplig anslutningsmetod enligt din enhet.

* Inte tillgängligt när [App] har valts som källa.

ILLUMINATION-inställningar

Menyobjekt	Beskrivning
Colour Setting	
[Key Side], [Display Side], [Key & Display]	Välj en färg för tangenterna/displayen på apparaten från 12 förinställda färger, [Scan] eller [Custom]*. <ul style="list-style-type: none"> • [Scan]: Gå igenom ett antal färger automatiskt. • [Custom]*: <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck och håll ned reglaget M.C. tills skärmen med färginställningar visas. 2 Ställ in primfärgen (R (röd)/G (grön)/B (blå)) och ljusstyrkan ([0] till [60]). Du kan inte ställa in en nivå under 20 för alla tre färger R (röd), G (grön), B (blå) samtidigt. Du kan även anpassa de förinställda färgerna. Välj en av de förinställda färgerna sedan tryck och håll ned reglaget M.C. tills färginställningsskärmen visas. * Custom-inställningen är endast tillgänglig för [Key Side] och [Display Side].
Dimmer Setting	
[Sync Vehicle Illumi], [Sync Clock], [ON], [OFF]	Ändra skärmens ljusstyrka.
Brightness	
[1] till [10]	Ändra skärmens ljusstyrka. Tillgängliga inställningar varierar beroende på [Dimmer Setting]-inställningen.
Phone Colour	
[Flashing]	Välj tangentfärg när ett samtal mottas. Tillämpar färgen som ställts in av [Key Side].
[Flash FX 1] till [Flash FX 6]	Gå igenom ett antal färger automatiskt.
[OFF]	Ingen ändring till tangentfärg görs.
Illumi Effect	
[ON], [OFF]	Ljuseffekten kan ses vid; <ul style="list-style-type: none"> – ett inkommande samtal – du ringer ett samtal – en CD matas in/matas ut

MIXTRAX-inställningar

Menyobjekt	Beskrivning
SHORT PLAYBACK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [Random], [OFF]	Välj längd på uppspelningstid.
FLASH AREA	
[Key & Display], [KEY SIDE], [OFF]	Välj området för ljuseffekten. När [OFF] har valts används färgen som ställts in med ILLUMINATION-inställningarna (sida 16) som displayfärg.
Flashing Colour	
[Sound Level Mode Colour 1] till [Sound Level Mode Colour 6]	Ändra ljuseffekten enligt ljud och basnivå. Blinkmönstret ändras efter ljudnivån.
[Low Pass Mode Colour 1] till [Low Pass Mode Colour 6]	Blinkmönstret ändras efter basnivån.
[Flashing Colour Random]	Blinkmönstret ändras slumpmässigt enligt ljudnivå och lågt filterläge.
[Sound Level Mode Random]	Blinkmönstret ändras slumpmässigt efter ljudnivåläget.
[Low Pass Mode Random]	Blinkmönstret ändras slumpmässigt efter lågt filterläge.
DISP EFFECT	
[MIXTRAX 1], [MIXTRAX 2], [OFF]	Aktivera/avaktivera specialeffekter för MIXTRAX.
CUT IN EFFECT	
[ON], [OFF]	Aktivera/avaktivera MIXTRAX-ljudeffekter när du byter spår manuellt.
MIX Settings	
[MIX Fixed], [LOOP EFFECT], [Flanger EFFECT], [Echo EFFECT], [Crossfade EFFECT], [Crush EFFECT]	Ställ in ljud eller ljudeffekter för specialeffekter i MIXTRAX. [Flanger EFFECT], [Crossfade EFFECT] och [Crush EFFECT] är inte tillgängliga när; • [iPod] har valts som källa. • FLAC-filen spelas upp.

Ytterligare information

Felsökning

Displayen återgår automatiskt till den ursprungliga displayen.

- Inga handlingar har gjorts på cirka 30 sekunder.
- Utför en handling.

Intervallet för upprepad uppspelning ändras oväntat.

- Beroende på intervallet för upprepad uppspelning kan det valda intervallet ändras när en annan mapp eller ett annat spår väljs eller vid snabbspolning framåt/bakåt.
- Välj intervallet för upprepad uppspelning igen.

En undermapp spelas inte upp.

- Undermappar kan inte spelas upp när [Folder repeat] (upprepa mapp) har valts.
- Välj ett annat intervall för upprepad uppspelning.

Ljudet är oregelbundet.

- Du använder en enhet, t.ex. en mobiltelefon, som kan ge tydliga störningar.
- Flytta bort elektroniska enheter som kan orsaka störningarna från apparaten.

Ljudet från Bluetooth-ljudkällan spelas inte upp.

- Ett samtal pågår på en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
- Ljudet spelas upp när samtalet har avslutats.
- En Bluetooth-ansluten mobiltelefon används för tillfället.
- Sluta använda mobiltelefonen.

- Anslutningen mellan apparaten och mobiltelefonen har inte etablerats korrekt efter ett samtal som gjorts från en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
- Skapa en Bluetooth-anslutning mellan apparaten och mobiltelefonen igen.

Bluetooth-enheten kan inte kopplas med denna enhet.

- Informationen för denna enhet som registrerades till Bluetooth-enheten, eller informationen för Bluetooth-enheten som registrerades till denna enhet, har raderats på något sätt.
- Ta bort informationen för denna enhet som registrerades till Bluetooth-enheten och informationen för Bluetooth-enheten som registrerades till denna enhet, om den inte redan har raderats. Försök sedan att koppla Bluetooth-enheten till denna enhet igen.

Felmeddelanden

Vanliga

AMP ERROR

- Denna apparat fungerar inte, eller högtalaranslutningen är felaktig.
- Skyddskretsen är aktiverad.
- Kontrollera högtalaranslutningen.
- Vrid tändningslåset till OFF och sedan till ON igen. Om meddelandet står kvar ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

ERROR

- Enheten som används stödjer inte röstigenkänning.
- Byt till en enhet som stödjer röstigenkänning.

NO XXXX (NO TITLE, till exempel)

- Det finns ingen inbäddad textinformation.
- Växla display eller spela ett annat spår/fil.

DAB-frekvensväljare

ANTENNA ERROR

- Antennanslutningen är felaktig.
- Kontrollera antennanslutningen.
- Vrid tändningslåset till OFF och sedan till ON igen. Om meddelandet står kvar ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

ERROR

- Enheten som används stödjer inte röstigenkänning.
- Byt till en enhet som stödjer röstigenkänning.

CD-spelare

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Skivan är smutsig.
- Rengör skivan.
- Skivan är repad.
- Byt ut skivan.

ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Det finns ett elektriskt eller mekaniskt fel.
- Vrid tändningslåset till OFF och sedan till ON igen eller byt till en annan källa och gå sedan tillbaka till CD-spelaren.

ERROR-15

- Den inmatade skivan är tom.
- Byt ut skivan.

ERROR-23

- CD-formatet stöds inte.
- Byt ut skivan.

FORMAT READ

- Ibland sker en fördröjning mellan början på uppspelning och när du börjar höra ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljud.

NO AUDIO

- Den inmatade skivan innehåller inga spelbara filer.
- Byt ut skivan.

SKIPPED

- Den inmatade skivan innehåller DRM-skyddade filer.
- De skyddade filerna hoppas över.

PROTECT

- Alla filer på den inmatade skivan är inbäddade med DRM.
- Byt ut skivan.

USB-enhet/iPod

NO DEVICE

- Ingen USB-lagringsenhet eller iPod är ansluten.
- Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet/iPod.

FORMAT READ

- Ibland sker en fördröjning mellan början på uppspelning och när du börjar höra ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljud.

NO AUDIO

- Det finns inga låtar.
- Överför ljudfiler till USB-enheten och anslut.
- Den anslutna USB-enheten har säkerhetsfunktionen aktiverad.
- Följ instruktioner för USB-enheten för att avaktivera säkerheten.

SKIPPED

- Den anslutna USB-enheten innehåller DRM-skyddade filer.
- De skyddade filerna hoppas över.

PROTECT

- Alla filer på den anslutna USB-enheten är inbäddade med DRM.
- Byt ut USB-enheten.

NOT COMPATIBLE

- Den anslutna USB-enheten stöds inte av denna apparat.
- Koppla från din enhet och byt ut den mot en kompatibel USB-lagringsenhet.

CHECK USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.
- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-enheten förbrukar mer ström än tillåtet.
- Koppla från USB-enheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ACC eller ON. Anslut endast USB-enheter som överensstämmer.
- Din iPod fungerar korrekt men laddas inte.
- Kontrollera att anslutningskabeln för din iPod inte har fått kortslutning (d.v.s. fastnat i metallföremål). Efter du har kontrollerat detta ska du vrida tändningslåset till OFF och tillbaka till ON eller koppla från din iPod och ansluta den igen.

ERROR-19

- Kommunikation misslyckades.
- Utför någon av följande åtgärder och återgå till USB-källan.
- Vrid tändningslåset till OFF och sedan till ON.
- Koppla från USB-enheten.

- Byt till en annan källa.
- iPod-fel.
- Koppla ur kabeln från din iPod. När huvudmenyn på din iPod visas ska du ansluta din iPod igen och återställa den.

ERROR-23

- USB-enheten formaterades inte ordentligt.
- Formatera USB-enheten med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-60

- Databasen lyckades inte spara.
- Utför en av följande åtgärder.
- Vrid tändningslåset till OFF och sedan till ON.
- Stäng av källan (OFF) och slå sedan på den igen (ON).
- Koppla från USB-lagringsenheten.

ERROR-16

- Programversionen för din iPod är gammal.
- Uppdatera iPod-versionen.
- iPod-fel.
- Koppla ur kabeln från din iPod. När huvudmenyn på din iPod visas ska du ansluta din iPod igen och återställa den.

STOP

- Det finns inga låtar i den aktuella listan.
- Välj en lista som innehåller låtar.

Not found

- Inga relaterade låtar.
- Överför låtar till din iPod.

Bluetooth-enhet

ERROR-10


- Strömmen stängdes av för apparatens Bluetooth-modul.
- Vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ACC eller ON.

Användning

No BT device. Go to BT MENU to register.

- Ingen Bluetooth-enhet hittades.
- Anslut apparaten och enheten via Bluetooth (sida 10).

BT error. Press BAND key to retry.

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
- Tryck på **BAND**/ för att ansluta igen.

Check your App. Press BAND key to retry.

- Anslutning till appen misslyckades.
- Följ instruktionerna som visas på skärmen.

Start up and play your Application.

- Appen har inte startat än.
- Använd den mobila enheten för att starta appen.

Riktlinjer för hantering

Skivor och spelare

- Använd endast skivor med en av dessa två logotyper.



- Använd 12 cm skivor.
- Använd endast normala, helt runda skivor.
- Följande typer av skivor kan inte användas med denna enhet.
- DualDisc-skivor
- 8 cm skivor: försök att använda sådana skivor med en adapter kan leda till att apparaten havererar.
- Skivor med udda former
- Andra skivor än CD-skivor
- Skadade skivor, inkl. skivor som är spruckna, kantstötta eller böjda
- CD-R/RW-skivor som inte har finaliserats

- Skriv inte och tillsätt inte kemikalier på skivornas ytor.
- Rengör CD-skivor genom att torka av skivan med en mjuk trasa utåt från mitten.
- Kondens kan tillfälligt försämra spelarens prestanda. Låt spelaren vila i cirka en timme för att låta den justeras till en varmare temperatur. Torka också av alla fuktiga skivor med en mjuk trasa.
- När du använder skivor där du kan skriva ut på etikettytor, ska du läsa instruktionerna och varningarna för dessa skivor. Beroende på skiva, kanske det inte är möjligt att mata in eller mata ut. Användning av sådana skivor leder till skador på utrustningen.
- Fäst inte kommersiellt tillgängliga etiketter eller andra material på skivorna.
- Skivorna kan böjas vilket gör att de inte kan spelas.
- Etiketterna kan lossna under uppspelning och förhindra utmatning av skivor, vilket kan leda till skador på utrustningen.

USB-lagringsenhet

- Anslutningar via USB-hubbar stöds inte.
- Fäst USB-lagringsenheten ordentligt på plats innan du kör. Låt inte USB-lagringsenheten falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Lämna inte din USB-lagringsenhet på platser med höga temperaturer.
- Beroende på USB-lagringsenhet kan följande problem inträffa.
- Funktionerna kan variera.
- Lagringsenheten kanske inte känns igen.
- Filerna kanske inte spelas upp ordentligt.
- Enheten kan avge hörbara störningar när du lyssnar på radio.

iPod

- Fäst din iPod ordentligt på plats när du kör. Låt inte din iPod falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Inställningarna på din iPod, t.ex. utjämnaren och upprepad uppspelning ändras automatiskt när din iPod ansluts till apparaten. När din iPod har kopplats från återgår inställningarna till de normala inställningarna.
- Inkompatibel text sparad på din iPod visas inte på apparaten.

SE UPP!

Lämna inte skivor, USB-lagringsenheter eller en iPod på en plats som utsätts för höga temperaturer.

Kompatibilitet med komprimerat ljud

- Endast de första 32 tecknen kan visas som filnamn (inkl. filtitillägg) eller mappnamn.
- Enheten kanske inte fungerar ordentligt beroende på vilket program som används för att koda WMA-filerna.
- Det kan förekomma en kort fördröjning vid början av uppspelning av ljudfiler som är inbäddade i bilddata eller ljudfiler som sparats på en USB-enhet med många mapphierarkier.
- Rysk text som ska visas på denna enhet måste kodas med en av följande teckenuppsättningar:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - En annan teckenuppsättning än Unicode som används i en Windows-miljö och är inställd på ryska med språkinställningen

SE UPP!

- Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-masslagringsenheter och ansvarar inte för dataförlust från mediaspelare, smarttelefoner eller andra enheter när produkten används.
- Lämna inte skivor eller en USB-lagringsenhet på en plats som utsätts för höga temperaturer.

WMA-filer

Filtillägg	.wma
Bithastighet	48 kbit/sek till 320 kbit/sek (CBR), 48 kbit/sek till 384 kbit/sek (VBR)
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video	Inte kompatibel

MP3-filer

Filtillägg	.mp3
Bithastighet	8 kbit/sek till 320 kbit/sek (CBR), VBR
Samplingsfrekvens	8 kHz till 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz för förstärkning)
Kompatibel ID3-taggversion	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tagg Version 2.x får prioritet över Version 1.x.)
M3u-spellista	Inte kompatibel
MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO	Inte kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformat kan inte anslutas via MTP.

Filtillägg	.wav
------------	------

Antal bitar	8 och 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingsfrekvens	16 kHz till 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC

Kompatibelt format	AAC kodad av iTunes
Filtillägg	.m4a
Samplingsfrekvens	11,025 kHz till 48 kHz
Överföringshastighet	16 kbit/sek till 320 kbit/sek, VBR
Apple Lossless	Inte kompatibel
AAC-fil köpt från iTunes Store (filtillägg .m4p)	Inte kompatibel

FLAC-filer

- FLAC-filformat kan inte anslutas via MTP.
- FLAC-filer kanske inte kan spelas, beroende på kodningen.

Filtillägg	.flac
Samplingsfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Kvantisering, bithastighet	16 bitar
Kanalläge	1/2 kanaler

Skiva

- Komprimerade ljudskivor spelas med en kort paus mellan alla spår oberoende av hur lång den tomma delen mellan låtarna är på originalinspelningen.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki har mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 99
Spelbara filer	Upp till 999
Filsystem	ISO 9660 Level 1 och 2, Romeo, Joliet
Uppspelning under flera sessioner	Kompatibel

Paketskriven dataöverföring	Inte kompatibel
-----------------------------	-----------------

USB-enhet

- Det kan förekomma en kort fördröjning när du starta uppspelning av ljudfiler på en USB-lagringsenhet med många mappnivåer.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki har mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 500
Spelbara filer	Upp till 15 000
Uppspelning av upphovsrättskyddade filer	Inte kompatibel
USB-enhet med partitioner	Endast den första partitionen kan spelas.

Kompatibilitet med iPod

Denna enhet stödjer endast följande iPod-modeller. iPod-programversioner som stöds visas nedan. Äldre versioner kanske inte stöds.

Tillverkad för

- iPod touch (1:a till 5:e generationen)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1:a till 7:e generationen)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Funktioner kan variera beroende på generationen och /eller programversionen för din iPod.

- Användare av iPod med Lightning-anslutning bör använda Lightning till USB-kabeln (medföljer iPod).
- Användare av iPod med dockningsanslutning ska använda CD-IU51. Fråga din återförsäljare om information.
- Hänvisa till iPod-handböckerna för information om kompatibilitet för filer och format.
- Audiobook, Podcast: Kompatibel

⚠ SE UPP!

Pioneer ansvarar inte för data som förloras från din iPod, även om dessa data förloras när apparaten används.

Om iTunes-taggar

Denna funktion kan utföras med följande iPod-modeller.

- iPod touch 5:e generation
- iPod touch (4:e generation)
- iPod touch (3:e generation)
- iPod touch (2:a generation)
- iPod touch 1:a generation
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano (7:e generation)
- iPod nano (6:e generation)
- iPod nano 5:e generation
- iPod nano (4:e generation)
- iPod nano (3:e generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Låtinformationen (taggen) kan sparas från kanalen som sänder till din iPod. Låtarna visas i en spellista som kallas "Spellista med

taggar" i iTunes nästa gång du synkar din iPod. Du kan sedan köpa låtarna du vill ha direkt från iTunes Store.

Låtarna med taggar och låten som du kan köpa från iTunes Store kan skilja sig åt.


Kontrollera att du har valt rätt låt innan du köper den.

Om du inte kan använda denna funktion normalt, ska du uppdatera din iPod-firmware.

Sekvens för ljudfiler

Användaren kan inte tilldela mappnummer och ange uppspelningssekvenser med denna apparat. Sekvensen av ljudfiler varierar beroende på den anslutna enheten. Observera att dolda filer i en USB-enhet inte kan spelas upp.

Exempel på en hierarki



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 till 05: Mappnummer

① till ⑥: Uppspelningssekvens

Tabell med ryska tecken

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ь
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tecken

Upphovsrätt och varumärke

Bluetooth

Märket Bluetooth® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och PIONEER CORPORATION använder dessa märken och logotyper på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

iTunes

Apple och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.

WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Omdistribution och användning som källkod eller binär form, med eller utan modifieringar, tillåts såvida följande villkor uppfylls:

– Omdistribution av källkod måste innehålla meddelandet om upphovsrätt ovan, listan med villkor och följande friskrivningsklausul.

– Omdistribution i binär form måste återskapa upphovsrättsmeddelandet ovan, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller andra material som levereras med distributionen.

– Namnet Xiph.org Foundation och namnen på bidragande får inte användas för att främja eller endossera produkter som skapats från denna programvara utan föregående specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSSÄGARNA OCH BIDRAGANDE PERSONER "I BEFINTLIGT SKICK" OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER ANTYDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANTYDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. STIFTELSEN ELLER BIDRAGANDE PERSONER ANSVARAR I INGET FALL FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPEL- ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER - TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN), OBEROENDE AV

ORSAK OCH VAD GÄLLER ALLA TEORIER OM SKADESTÄNDSSKYLDIGHET, I KONTRAKT, STRIKT SKADESTÄNDSSKYLDIGHET ELLER KONTRAKTSBROT (INKLUSIVE UNDERLÅTELSE ELLER ANDRA ORSAKER) SOM FÖREKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT P.G.A. ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

“Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkats för att anslutas till en iPod respektive iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller tillämpliga säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Android™

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX är ett varumärke som tillhör PIONEER CORPORATION.

Specifikationer

Allmänt

Strömkälla: 14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V tillåtet)

Jordningssystem: Negativ typ
Max. strömförbrukning: 10,0 A

Mått (B × H × D):

DIN

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Framsida: 188 mm × 58 mm × 17 mm
D

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Framsida: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vikt: 1,1 kg

Ljud

Max. strömutfångning:

50 W × 4 kanaler/4 Ω

För subwoofer

50 W × 2 kanaler/4 Ω + 70 W ×

1 kanaler/2 Ω

Kontinuerlig strömutfångning:

22 W × 4 (50 Hz till 15 000 Hz, 5 %

THD, 4 Ω belastning, båda kanaler

drivna)

Belastningsimpedans:

4 Ω

4 Ω till 8 Ω × 4 tillåtet

4 Ω till 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1 tillåtet

Preout max. utgångsnivå: 4,0 V

Equalizer (grafisk utjämnare med 5 band):

Frekvens: 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/

3,15 kHz/8 kHz

Ökning: ±12 dB

HFP:

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz

Kurva: –12 dB/okt

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz

Kurva: –18 dB/okt

Ökning: +6 dB till –24 dB

Fas: Normal/Omvänd

Basförstärkning:

Ökning: +12 dB till 0 dB

CD-spelare

System: Compact disc-ljudsystem

Användbara skivor: Compact disc

Signal till brus kvot: 94 dB (1 kHz) (IEC-A nätverk)

Antal kanaler: 2 (stereo)

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanalers ljud) (Windows Media Player)

AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodning) (.m4a) (Ver. 11.2 och tidigare)

WAV-signalformat: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerat)

USB

USB-standardspecifikation: USB 2.0 full hastighet

Max. strömförbrukning: 1 A

USB-klass:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanalers ljud) (Windows Media Player)

FLAC-avkodningsformat: v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodning) (.m4a) (Ver. 11.2 och tidigare)

WAV-signalformat: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerat)

FM-frekvensväljare

Frekvensintervall: 87,5 MHz till 108,0 MHz

Användbar känslighet: 11 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal till brus kvot: 72 dB (IEC-A nätverk)

MW-frekvensväljare

Frekvensintervall: 531 kHz till 1 602 kHz

Användbar känslighet: 25 µV (S/B: 20 dB)

Signal till brus kvot: 62 dB (IEC-A nätverk)

LW-frekvensväljare

Frekvensintervall: 153 kHz till 281 kHz

Användbar känslighet: 28 µV (S/B: 20 dB)

Signal till brus kvot: 62 dB (IEC-A nätverk)

DAB-frekvensväljare

(DEH-X8700DAB)

Frekvensintervall (Band III): 174,928 MHz till 239,200 MHz (5 A till 13 F)

Frekvensintervall (L Band): 1 452,960 MHz till 1 490,624 MHz (LA till LW)

Användbar känslighet (Band III): –100 dBm

Användbar känslighet (L Band): –100 dBm

Signal till brus kvot: 85 dB

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0 certifierad

Uteffekt: +4 dBm Maximum (strömklass 2)

Bluetooth-profiler:

GAP (Generisk åtkomstprofil)

SDAP (Service Discovery Application Profile)

OPP (Profil för objekttryck)

HFP (Handsfree-profil) 1.6

PBAP (Profil för telefonbokåtkomst)

A2DP (Avancerad

ljuddistributionprofil)

AVRCP (Fjärrkontrollprofil för ljud/video) 1.5

SPP (Serieell portprofil) 1.1

Obs!

Tekniska data och utförande kan ändras utan föregående meddelande.

<http://www.pioneer.eu>

Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488