

CD RDS-RECEIVER
CD RDS RECEIVER

DEH-X5900BT

Pioneer



Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

Före användning	3
Komma igång.....	3
Radio.....	5
CD/USB/iPod/AUX.....	6
Bluetooth	8
App-läget.....	10
Spotify®	11
Använda Pioneer ARC APP	12
Ljudjusteringar	13
Inställningar	14
FUNCTION-inställningar	14
AUDIO-inställningar.....	15
SYSTEM-inställningar	16
ILLUMINATION-inställningar.....	17
MIXTRAX-inställningar	17
Anslutningar/installation	18
Ytterligare information	20

Om denna manual:

- I följande instruktioner avses ett USB-minne eller en USB-ljudspelare med uttrycket "USB-apparat".
- I den här manualen avses iPod och iPhone med uttrycket "iPod".

Deklaration om överensstämmelse med hänseende till R&TTE-direktivet 1999/5/EC



Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

English:

Hereby, Pioneer, declares that this DEH-XS900BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että DEH-XS900BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel DEH-XS900BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil DEH-XS900BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna DEH-XS900BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr DEH-XS900BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erkläre Pioneer, dass sich dieses Gerät DEH-XS900BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet*. (BMW)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕH-XS900BT ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo DEH-XS900BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el DEH-XS900BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este DEH-XS900BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento DEH-XS900BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme DEH-XS900BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja

nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozik, hogy a DEH-XS900BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka DEH-XS900BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis DEH-XS900BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jidikkjara li dan DEH-XS900BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že DEH-XS900BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta DEH-XS900BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest DEH-XS900BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този DEH-XS900BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że DEH-XS900BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret DEH-XS900BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

İslenka:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að DEH-XS900BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj DEH-XS900BT u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Türkçe:

Bu vesile ile, PIONEER, bu DEH-XS900BT için 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Före användning

Tack för ditt val av denna PIONEER-produkt

För att säkerställa korrekt användning ska du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Det är speciellt viktigt att läsa och följa anvisningarna under **VARNING** och **VIKTIGT** i denna bruksanvisning. Spara denna bruksanvisning på en säker och lättåtkomlig plats för framtida bruk.



Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingsystem för uttjänta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna, i Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektronikprodukter gratis till återvinningsstationer eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

Kontakta de lokala myndigheterna i övriga länder för korrekt återvinningsmetod.

Genom att göra så ser du till att din kasserade produkt genomgår nödvändig behandling och återvinning och därmed förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

⚠ VARNING

- **Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt. Installation eller service av denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och bil tillbehör kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstötar, skador eller andra risker.**

- Försök inte ändra inställningar på enheten medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda enhetens kontroller.

⚠ VIKTIGT

- Låt inte denna enhet komma i kontakt med fukt och/eller vätskor. Det kan leda till elektriska stötar. Dessutom kan kontakt med vätskor leda till skador på enheten, rök och överhettning.
- Håll alltid volymen tillräckligt låg för att höra ljud från utsidan.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.
- Denna produkt har utvärderats i förhållanden med måttligt och tropiskt klimat enligt säkerhetskraven för ljud, video och liknande elektronisk utrustning, IEC 60065.

VIKTIGT

Denna produkt är en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Säkerhet för laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT


Om du får problem

Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller närmaste auktoriserade PIONEER-servicecenter.

Komma igång

Grundläggande användning

DEH-X5900BT













Funktioner som används ofta

Du vill	Gör följande
Slå på strömmen*	Tryck på SRC/OFF för att starta enheten. Håll SRC/OFF intryckt för att stänga av enheten.
Justera volymen	Vrid M.C. -ratten.
Välj en källa	Tryck flera gånger på SRC/OFF .
Ändra informationen på displayen	Tryck flera gånger på DISP .
Återgå till föregående skärm/lista	Tryck på BAND/ ↶.
Återgå till normal visning från meny	Tryck på och håll BAND/ ↶ intryckt.
Besvara/avsluta ett samtal	Tryck på ↶.

* När enhetens blå/vita ledning är ansluten till relästyrningskontakten för automatisk antenn fällt fordonets antenn ut när enhetens källa slås på. Om du vill fälla in antennen ska du stänga av källan.


Displayindikering

Indikering	Beskrivning
	Visas när det finns en lägre nivå i menyn eller mappen.
	Visas när en Bluetooth-telefon är ansluten till denna enhet med HFP (Hands Free Profile) (sidan 8) och blinkar medan telefonen är väntkopplad.
	Visas när en Bluetooth-ljudspelare är ansluten till denna enhet med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (sidan 8).
	Visas när knappen  trycks.
TP	Visas när ett trafikprogram tas emot.
TA	Visas när TA (trafikmeddelanden)-funktionen är aktiverad (sidan 14).
	Visas när ljudmottagarfunktionen är inställd (sidan 14).
	Visas när slumpmässig/blandad uppspelning har valts (förutom när BT AUDIO har valts som källa).
	Visas när upprepad uppspelning har valts (förutom när BT AUDIO har valts som källa).
	Visas när iPod-kontrollfunktionen är inställd (sidan 7).
	Visas när en Bluetooth-anslutning görs (sidan 8).


Ta av frontpanelen

Ta av frontpanelen för att förhindra stöld. Ta bort eventuella kablar och apparater som är anslutna till frontpanelen och stäng av enheten innan du kopplar bort den.

Ta loss



Sätt fast



Viktigt

- Undvik att utsätta frontpanelen för kraftiga stötar.
- Håll frontpanelen borta från direkt solljus och höga temperaturer.
- Förvara alltid frontpanelen i ett skyddsfodral eller en vätska när du har tagit loss den.

Återställa mikroprocessorn

Mikroprocessorn måste återställas vid följande situationer:

- Innan du använder den här enheten första gången efter installationen.
- Om enheten inte fungerar som den ska.
- Om underliga eller felaktiga meddelanden visas på displayen.

1 Ta av frontpanelen (sidan 4).

2 Tryck på RESET-knappen med ett spetsigt föremål längre än 8 mm.



RESET-knapp

Inställningsmeny

När du vrider tändningslåset till PÅ efter installationen visas inställningsmenyn på displayen.

⚠ VARNING

Använd inte denna enhet i standardläge när ett högtalarsystem för nätverksläge är anslutet till enheten. Använd inte denna enhet i nätverksläge när ett högtalarsystem för standardläge är anslutet till enheten. Detta kan orsaka skador på högtalarna.

1 Vrid M.C.-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.

För att gå vidare till nästa menyalternativ behöver du bekräfta ditt val.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
[ENG](engelska), [PYC](ryska), [TUR](turkiska)	

Menyalternativ	Beskrivning
CLOCK SET	Ställ klockan. 1 Vrid på M.C. -ratten för att ställa in timme och tryck därefter för att bekräfta. Indikatorn flyttar automatiskt till minutinställningen. 2 Vrid på M.C. -ratten för att ställa in minut och tryck därefter för att bekräfta.
FM STEP [100], [50]	Välj FM-inställningssteget från 100 kHz eller 50 kHz.
SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]	Växla mellan två lägen: 2-vägs nätverksläge (NETWORK) och standardläge (STANDARD) i enlighet med de anslutningar du har upprättat. Mer information om lägena finns på sidan 13. Vrid på M.C. -ratten och välj [YES] när du har valt önskat läge och tryck sedan för att bekräfta. • Du kan inte avsluta inställningsmenyn utan att ställa in [SPEAKER MODE]. • När högtalarläget har ställts in kan inställningen inte ändras om inte produkten återställs till grundinställningarna. Återställ grundinställningarna för att ändra inställningen för högtalarläge (se SYSTEM RESET på sidan 5).

- 2 [QUIT :YES] visas när alla inställningarna har gjorts.
För att återgå till det första alternativet på inställningsmenyn ska du vrida **M.C.**-ratten för att välja [QUIT :NO], och därefter trycka för att bekräfta.
- 3 Tryck på **M.C.**-ratten för att bekräfta inställningarna.

Obs!

Dessa inställningar, förutom [SPEAKER MODE], kan göras när som helst från SYSTEM-inställningarna (sidan 16) och INITIAL-inställningarna (sidan 5).

Avbryta demonstrationsvisningen (DEMO OFF)

- 1 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [DEMO OFF] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [YES] och tryck därefter för att bekräfta.

INITIAL-inställningar

- 1 Tryck på och håll **SRC/OFF** intryckt tills enheten stängs av.


- 2 Tryck och håll inne **SRC/OFF** för att visa huvudmenyn.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [INITIAL] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja ett alternativ och tryck därefter för att bekräfta.

Menyalternativ	Beskrivning
FM STEP [100], [50]	Välj FM-inställningssteget från 100 kHz eller 50 kHz.
REAR-SP [FUL] [SW]	Välj när en högtalare med fullständigt omfång är ansluten till utgångssladdarna för de bakre högtalarna. Välj när en subwoofer är ansluten direkt till utgångssladdarna för de bakre högtalarna utan någon extra förstärkare.
SYSTEM UPDATE [SYSTEM INFO], [S/ W UPDATE]	Välj [SYSTEM INFO] för att bekräfta senaste systeminformation på enheten. Välj [S/W UPDATE] för att uppdatera enheten till senaste programvara och påbörja inställningen av enheten. Mer information om den senaste programvaran och hur man uppdaterar finns på vår webbplats.
SYSTEM RESET [YES], [CANCEL]	Välj [YES] för att nollställa enhetens inställningar. Enheten startas om automatiskt. Vissa inställningar kan ligga kvar även efter att enheten återställts.


Radio

Tunerfrekvenserna på den här enheten är allokerade för användning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i andra områden kan resultera i dålig mottagning. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerar endast i områden som sänder RDS-signaler för FM-stationer.

Ta emot förinställda stationer

- 1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [RADIO].
- 2 Tryck på **BAND/**  för att välja bandet från [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].
- 3 Tryck på en nummerknapp (1/ ^ till 6/ ↵).

Obs!

Du kan välja en förinställd kanal genom att trycka på  och vrida på **M.C.**-ratten.

TIPS

◀◀/▶▶-knapparna kan även användas för att välja en förinställd station när [SEEK] är inställd på [PCH] i FUNCTION-inställningarna (sidan 14).

BSM (Best stations memory)

De sex starkaste kanalerna lagras på nummerknapparna (1/∧ till 6/↵).

- 1 Efter att du valt bandet, tryck på **M.C.-ratten** för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Söka en station manuellt

- 1 När du har valt frekvensband trycker du på ◀◀/▶▶ för att välja en kanal.
Tryck först och håll inne ◀◀/▶▶, släpp sedan för att leta efter en tillgänglig kanal. Skanningen stoppar när enheten tar emot en station. Avbryt kanalsökning genom att trycka på ◀◀/▶▶.

Obs!

[SEEK] måste vara inställt på [MAN] i FUNCTION-inställningarna (sidan 14).

Lagra stationer manuellt

- 1 När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummerknapparna (1/∧ till 6/↵) tills den slutar att blinka.

Obs!

Du kan välja en förinställd kanal genom att trycka på 🔍 och vrida på **M.C.-ratten**. Tryck och håll inne **M.C.-ratten** när du har valt en kanal för att lagra en station.

Använda PTY-funktioner

Enheter letar efter en kanal med hjälp av PTY-information (programtyp).

- 1 Tryck och håll inne 🔍 under FM-mottagning.
- 2 Vrid **M.C.-ratten** för att välja en programtyp från [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] eller [OTHERS].
- 3 Tryck på **M.C.-ratten**.
Enheter börjar söka efter en station. När stationen hittas visas dess programtjänstenamn.

ANMÄRKNINGAR

- För att avbryta sökningen, tryck på **M.C.-ratten**.

- Programmet för vissa stationer kan skilja sig från det som indikeras av den sända PTY.
- Om ingen station sänder den typ av program som du sökte efter, visas [NOT FOUND] under ungefär två sekunder och därefter återgår tunern till den ursprungliga stationen.

CD/USB/iPod/AUX

Uppspelning

Koppla bort hörlurar från apparaten innan du ansluter den till den här enheten.

CD

- 1 Sätt in en skiva i skivfacket med etiketten uppåt.

För att mata ut en skiva, stoppa först uppspelningen och tryck därefter på ▲.

USB-enheter (inklusive Android™)/iPod

- 1 Öppna USB-kontaktens skydd.
- 2 Anslut USB-apparaten/iPod med en lämplig kabel.

Obs!

För att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten, ställ in [USB AUTO] på [ON] i SYSTEM-inställningarna (sidan 16).

⚠ VIKTIGT

Använd en separat Pioneer USB-kabel (CD-U50E) för att ansluta USB-enheter eftersom anordningar som ansluts direkt till enheten kommer att sticka ut, vilket kan vara farligt.

Stoppa uppspelningen innan du tar bort lagringsapparaten.

AOA-anslutningar

Mer information om AOA-anslutning finns på sidan 12.

MTP-anslutning

En apparat med Android OS 4.0 kan anslutas till enheten via MTP med hjälp av kabeln som medföljer apparaten. Observera dock att ljudfiler/låtar inte alltid kan spelas upp via MTP, beroende på den anslutna apparaten och antalet filer den har. Observera även att MTP-anslutning inte är kompatibel med filformaten WAV och FLAC och inte heller kan användas med funktionen MIXTRAX.

Obs!

Om du använder en MTP-anslutning, måste [ANDROID WIRED] vara inställt på [MEMORY] i SYSTEM-inställningarna (sidan 16).

AUX

1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.

2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX] som källa.

Obs!

Om [AUX] är inställt på [OFF] i SYSTEM-inställningarna, kan inte [AUX] väljas som källa (sidan 16).

Gör följande

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 14). Observera att följande funktioner inte fungerar för en AUX-apparat. För att styra en AUX-apparat ska du använda kontrollerna på själva apparaten.

Du vill	Gör följande
Välj mapp/album*1	Tryck på 1/ eller 2/ .
Välja ett spår/låt (kapitel)	Tryck på eller .
Snabbspola framåt/bakåt*2	Tryck och håll in eller .
Söka efter en fil från en lista	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck på för att visa listan.2 Vrid M.C.-ratten för att välja det önskade fil- (mapp-) namnet eller kategorin och tryck därefter för att bekräfta.3 Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspolningen startar.
Visa en lista över filer i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Spela upp en låt i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på och håll in M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Alfabetisk sökning (endast iPod)	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck på för att visa listan.2 Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade kategorilistan och tryck därefter på för att aktivera det alfabetiska sökläget. (Att vrida M.C.-ratten två gånger aktiverar också det alfabetiska sökläget.)3 Vrid M.C.-ratten för att välja en bokstav, och tryck för att visa den alfabetiska listan. För att avbryta den alfabetiska sökningen, tryck på BAND/ .
Upprepad uppspelning	Tryck på 6/ .
Sluppmässig/blandad uppspelning	Tryck på 5/ .
Blanda alla (endast iPod)	Tryck och håll in 5/ .

Du vill	Gör följande
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/ PAUSE .
Återgå till rotmappen (endast CD/USB)*1	Tryck på och håll intryckt.
Växla mellan komprimerat ljud och CD-DA (endast CD)	Tryck på BAND/ .

*1 Endast komprimerade ljudfiler

*2 Uppspolningstiden kanske inte visas korrekt när du snabbspelar framåt eller bakåt medan du spelar upp en VBR-fil.

Användbara iPod-funktioner

Link play-läge

Du kan få åtkomst till låtarna baserat på artisten, albumet eller genren som spelas för tillfället.

- 1 Medan du lyssnar på en låt, tryck på och håll för att aktivera link play-läget.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja läget ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), och tryck därefter för att bekräfta.

Den valda låten/albumet spelas efter den låt som spelas för tillfället.

Obs!

Den valda låten/albumet kan avbrytas om du använder andra funktioner än de från link play-läget (t.ex. snabbspolning framåt/bakåt).

iPod-kontroll

Du kan styra enheten via en ansluten iPod.

Följande iPod-modeller är inte kompatibla med denna funktion.

- iPod nano 1:a generationen, iPod med video

- 1 Tryck på **BAND/** under uppspelning, och välj därefter styrläget.

[**CONTROL iPod**]: Enhetens iPod-funktion kan styras från den anslutna iPod-enheten.

[**CONTROL AUDIO**]: Enhetens iPod-funktion kan endast styras med knapparna på enheten. I detta läge kan den anslutna iPod-enheten inte startas eller stängas av.

ANMÄRKNINGAR

- Att växla styrläget till [CONTROL iPod] pausar uppspelningen av låten. Använd den anslutna iPod-enheten för att återuppta uppspelning.
- Följande funktioner är fortfarande åtkomliga från enheten även om styrläget är inställt på [CONTROL iPod].
 - Paus, snabbspolning framåt/bakåt, val av låt/kapitel
- Volymen kan endast justeras från enheten.

Om MIXTRAX (endast USB/iPod)

MIXTRAX-funktionen skapar en kontinuerlig blandning av ditt musikbibliotek åtföljt av belysningseffekter. Mer information om MIXTRAX-inställningarna finns på sidan 17.

ANMÄRKNINGAR

- Denna funktion är inte kompatibel med en Android-apparat som är ansluten via MTP.
- Beroende på filen/låten kanske inte ljudeffekter kan användas.
- Stäng av MIXTRAX-funktionen om belysningseffekterna påverkar körningen.

1 Tryck på **3/MIX** för att aktivera/inaktivera MIXTRAX.

Bluetooth

Bluetooth-anslutning

Viktigt

Om tre eller fler Bluetooth-apparater (t.ex. en telefon och en separat ljudspelare) är anslutna, kanske de inte fungerar som de ska.

1 Aktivera apparatens Bluetooth-funktion.

2 Tryck på  för att visa telefonmenyn.

3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [BT SETTING] och tryck därefter för att bekräfta.

4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ADD DEVICE] och tryck därefter för att bekräfta.

Enheten börjar söka efter tillgängliga apparater och visar dem därefter i apparatlistan.

- För att avbryta sökningen, tryck på **M.C.**-ratten.
- Välj [RE-SEARCH] om den önskade apparaten inte finns i listan.
- Om ingen apparat finns tillgänglig visas [NOT FOUND] på displayen.

5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja en apparat från apparatlistan och tryck därefter för att bekräfta.

Tryck på och håll **M.C.**-ratten för att växla visad apparatinformation mellan Bluetooth-apparatens adress och apparatnamn.

6 Välj [Pioneer BT Unit] som visas på apparatens display.

7 Se till att samma 6-siffriga nummer visas på denna enhet och apparaten, och välj därefter "Yes" på apparaten.

ANMÄRKNINGAR

- [DEVICE FULL] visas om enheten redan har kopplats ihop med tre andra apparater. Radera i detta fall en av de sammankopplade apparaterna. Se [DEL DEVICE] eller [GUEST MODE] i Bluetooth-inställningarna (sidan 8).
- Beroende på apparaten behövs PIN-koden i steg 7. Ange i så fall [0000].

TIPS

Bluetooth-anslutningen kan även upprättas genom att enheten söks fram på Bluetooth-apparaten. För att göra detta behöver [VISIBLE] i Bluetooth-inställningarna vara inställt på [ON]. För mer information om åtgärder på en Bluetooth-apparat, se bruksanvisningen som medföljde Bluetooth-apparaten.

Bluetooth-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
DEVICELIST	Visa listan av sammankopplade Bluetooth-apparater. ^{***} visas vid apparatens namn när Bluetooth-anslutningen har upprättats.
DEL DEVICE [DELETE YES], [DELETE NO]	Radera apparatinformationen.
ADD DEVICE	Registrera en ny apparat.
A.CONN [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt ansluta till en Bluetooth-apparat.
VISIBLE [ON], [OFF]	Välj [ON] så att en Bluetooth-apparat kan detektera enheten när enheten är ansluten via Bluetooth till en annan apparat.
PIN CODE	Byt PIN-kod. 1 Tryck på M.C. -ratten för att visa inställningsläget. 2 Vrid M.C. -ratten för att välja ett nummer. 3 Tryck på M.C. -ratten för att flytta markören till nästa position. 4 Tryck och håll inne M.C. -ratten när du har matat in PIN-koden. När du har matat in PIN-koden återkommer du till inmatningsbilden för PIN-kod när du trycker på M.C. -ratten och du kan där ändra PIN-koden.
DEV. INFO	Växla apparatinformationen på displayen mellan apparatnamnet och Bluetooth-apparatadressen.
GUEST MODE [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt gå till [DEL DEVICE]-skärmen när enheten redan har kopplats ihop med tre apparater.
A.PAIRING [ON], [OFF]	Välj [ON] för att sammankoppla enheten och iPhone automatiskt när en iPhone är ansluten till enheten via USB. (Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på versionen av iOS som du använder.)

Bluetooth-telefon


Upprätta först en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-telefonen (sidan 8). Upp till två Bluetooth-telefoner kan vara anslutna samtidigt.

Viktigt

- Att lämna enheten i standby för att ansluta till din telefon via Bluetooth medan motorn är avstängd kan ladda ur bilens batteri.
- Vara noga med att parkera fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen innan du använder funktioner på enheten.

Ringa ett telefonsamtal

1 Tryck på för att visa telefonmenyn.

När två telefoner är anslutna visas först ett telefonnamn och sedan en telefonmeny. Om du vill växla till en annan telefon, tryck på  igen.

2 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [RECENTS] eller [PHONE BOOK] och tryck därefter för att bekräfta.

Om du väljer [PHONE BOOK] fortsätt till steg 4.

3 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [MISSED], [DIALLED] eller [RECEIVED] och tryck därefter för att bekräfta.

4 Vrid **M.C.-ratten** för att välja ett namn eller telefonnummer och tryck därefter för att bekräfta.

Telefonsamtalet startar.





Besvara ett inkommande samtal

1 Tryck på när ett samtal tas emot.

TIPS

När två telefoner är anslutna till enheten via Bluetooth och ett samtal kommer in medan en telefon används för ett samtal, visas ett meddelande på displayen. För att besvara det nya samtalet måste du avsluta det pågående samtalet.

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Avsluta ett samtal	Tryck på  .
Avvisa ett inkommande samtal	Tryck på och håll  när ett samtal tas emot.
Växla mellan det aktuella samtalet och ett väntkopplat samtal.	Tryck på M.C.-ratten .
Avsluta ett väntkopplat samtal	Tryck på och håll  intryckt.
Justera röstvolymen för den som ringer (När sekretessläget är aktiverat är denna funktion inte tillgänglig.)	Vrid M.C.-ratten under samtalet.
Slå på och stäng av sekretessläge	Tryck på BAND/  under samtalet.

Förinställning av telefonnummer

1 Välj ett telefonnummer i telefonboken eller i samtalshistoriken.

2 Tryck och håll in en av nummerknapparna (1/∧ till 6/↩).

Kontakten lagras på det valda snabbvalet.

Tryck på en av nummerknapparna (1/∧ till 6/↩) för att ringa upp ett snabbval och tryck sedan på **M.C.-ratten**.

Röstigenkänning (endast för iPhone)

Denna funktion är endast tillgänglig när en iPhone med röstigenkänning är ansluten till enheten via Bluetooth.

1 Tryck på och håll för att aktivera röstigenkänningsläget.

2 Tryck på **M.C.-ratten** och tala därefter in i mikrofonen för att mata in röstkommandon.

För att avsluta röstigenkänningsläget, tryck på **BAND/** .

Obs!

Mer information om röstigenkänningsfunktioner finns i bruksanvisningen som medföljer din iPhone.

Telefonmeny

Menyalternativ	Beskrivning
RECENTS	Visa historiken över missade samtal.
[MISSED]	
[DIALLED]	Visa historiken över uppringda samtal.
[RECEIVED]	Visa historiken över mottagna samtal.
PHONE BOOK*1	Visa kontakterna som har överförts från din telefon. Ställ in [VISIBLE] i Bluetooth-inställningarna på [ON] för att bläddra kontakterna via denna enhet.
PRESET 1-6	Ta fram förinställda telefonnummer. Du kan också ta fram de förinställda telefonnumren genom att trycka på en av nummerknapparna (1/∧ till 6/↩).
A.ANSR*2	Välj [ON] för att automatiskt besvara ett inkommande samtal.
[ON], [OFF]	
R.TONE	Välj [ON] om ringtonen inte avges från bilhögtalarna. Beroende på den anslutna telefonen fungerar kanske inte denna funktion.
[ON], [OFF]	
PB INVT	Invertera ordningen för namnen i telefonboken (namnvy).

Menyalternativ	Beskrivning
PB A.SYNC [ON], [OFF]	Välj om kontakterna automatiskt ska överföras från telefonen när den ansluts till enheten. <ul style="list-style-type: none"> När den ansluts första gången, överförs kontakterna från telefonen automatiskt, oavsett [PB A.SYNC]-inställningen. Om du växlar från [ON] till [OFF] så utförs den automatiska synkroniseringen inte automatiskt vid nästa anslutning. Om du växlar från [OFF] till [ON] så utförs den automatiska synkroniseringen när din telefon ansluts till enheten. Under den automatiska synkroniseringen kan du inte avbryta synkroniseringen även om du väljer [OFF].
BT SETTING	Du kan justera diverse inställningar för Bluetooth-anslutningar. Mer information om Bluetooth-inställningarna finns på sidan 8.

*1 Kontakterna i telefonen överförs normalt automatiskt när telefonen ansluts. Om de inte har överförts automatiskt använder du telefonen för att överföra kontakterna.

*2 Om två telefoner är anslutna fungerar denna funktion inte på inkommande samtal som tas emot medan en av telefonerna används för ett samtal.

Bluetooth-audio

Viktigt

- Beroende på vilken Bluetooth-ljudspelare som är ansluten till denna enhet, kommer tillgängliga funktioner att begränsas till följande två nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan endast spela upp låtar på din ljudspelare.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) kan utföra funktioner som uppspelning, paus, val av låt etc.
- Ljudet från Bluetooth-ljudspelaren stängs av när telefonen används.
- När Bluetooth-ljudspelaren används kan du inte automatiskt ansluta till en Bluetooth-telefon.
- Beroende på typen av Bluetooth-ljudspelare som du har anslutit till denna enhet kan funktioner och information som visas variera beroende på tillgänglighet och funktionalitet.

1 Upprätta en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-ljudspelaren.

2 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [BT AUDIO] som källa.

3 Tryck på **BAND/↵** för att starta uppspelningen.

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 14).

Du vill	Gör följande
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ⏮ eller ⏭ .

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ⏮ eller ⏭ .
Upprepad uppspelning*	Tryck på 6/↺ .
Slumpmässig uppspelning*	Tryck på 5/↻ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Söka efter en fil från en lista	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på 🔍 för att visa en lista. Vrid M.C.-ratten för att välja namnet på den önskade mappen och tryck därefter för att bekräfta. Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.

* Beroende på den anslutna apparaten är dessa funktioner kanske inte tillgängliga.

App-läget

Du kan lyssna på en applikation på iPhone/Android-apparaten via enheten. I vissa fall kan du styra en applikation genom att använda enheten.

Mer information om kompatibla apparater finns på vår webbplats.

Viktigt

Användning av appar från tredje part kan innebära eller kräva angivande av personlig information, antingen genom skapande av ett användarkonto eller på annat sätt, och för vissa tillämpningar måste geografiska platsuppgifter tillhandahållas.
ALLA APPAR FRÅN TREDJE PART ÄR UTESLUTANDE LEVERANTÖRERNAS ANSVAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING INSAMLING OCH SÄKERHET FÖR ANVÄNDARDATA OCH SEKRETESSMETODER. GENOM ATT ANVÄNDA APPAR FRÅN TREDJE PART ACCEPTERAR DU ATT GRANSKA LEVERANTÖRERNAS VILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN ELLER POLICY FRÅN NÅGON LEVERANTÖR ELLER INTE ACCEPTERAR ANVÄNDNING AV GEOGRAFISKA PLATSDATA I FÖREKOMMANDE FALL, SKA DU INTE ANVÄNDA DEN TREDJE PARTS-APPEN.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iPhone och iPod touch med iOS 5.0 eller senare.

För Android-användare

Denna funktion är kompatibel med enheter som har Android OS 2.3 eller senare installerat.

Obs!

PIONEER ÄR INTE ANSVARIGT FÖR APPAR FRÅN TREDJE PART ELLER INNEHÅLL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING DESS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET. INNEHÅLLET OCH FUNKTIONALITETEN FÖR SÅDANA APPAR ANSVARAR UTESLUTANDE LEVERANTÖREN FÖR.

Uppspelning från en applikation via enheten

- 1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.**
 - iPhone via USB (sidan 6)
 - iPhone/Android-apparaten via Bluetooth (sidan 8)
 - 2 Tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.**
 - 3 Vrid M.C.-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.**
 - 4 Vrid M.C.-ratten för att välja [PHONE CONNECT] och tryck därefter för att bekräfta.**
 - 5 Vrid M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.**
 - Välj [IPHONE/IPOD] för iPhone.
 - Välj [ANDROID] för en Android-apparat.
 - 6 Vrid på M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan.**
 - Välj [WIRED] för USB-anslutningen.
 - Välj [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.
- Obs!**
När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som upplyser dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på **M.C.-ratten** och vrid **M.C.-ratten** till [SRC OFF :YES] och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.
- 7 Tryck på SRC/OFF för att välja [APP].**
 - 8 Starta appen på den mobila apparaten.**

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 14).

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på BAND/↺ .

Spotify®

Spotify är en musikströmningstjänst utan koppling till Pioneer. Mer information finns på <http://www.spotify.com>.

Spotify-tillämpningen finns för kompatibla smarttelefoner; se <https://support.spotify.com/> för aktuell kompatibilitetsinformation.

För att lyssna på Spotify medan du kör måste du först hämta Spotify-appen till din iPhone- eller Android-enhet. Du kan hämta den i iTunes App Store eller Google Play™. Välj ett kostnadsfritt konto eller ett betalt Premium-konto, antingen i appen eller på spotify.com. Med ett Premium-konto får du fler funktioner som att kunna lyssna offline.

Viktigt

- Denna produkt innehåller Spotify-programvara som faller under en tredjepartslicens som återfinns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- För information om i vilka länder och regioner Spotify kan användas, se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Lyssna på Spotify

Uppdatera programvaran för Spotify-tillämpningen till den senaste versionen före användning.

- 1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.**
 - iPhone via USB (sidan 6)
 - iPhone/Android-apparaten via Bluetooth (sidan 8)

Fortsätt till steg 6 om du väljer en USB-anslutning.
- 2 Tryck på SRC/OFF för att välja [SPOTIFY].**
- 3 Tryck och håll in BAND/↺ för att visa [PHONE CONNECT].**
- 4 Vrid M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.**
 - Välj [IPHONE/IPOD] för iPhone.
 - Välj [ANDROID] för en Android-apparat.
- 5 Vrid M.C.-ratten till [BLUETOOTH] för en iPhone-/Android-enhet ansluten via Bluetooth.**

Obs!
När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som upplyser dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på **M.C.-ratten** och vrid **M.C.-ratten** till [SRC OFF :YES] och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.
- 6 Tryck på SRC/OFF för att välja [SPOTIFY].**
- 7 Starta Spotify-tillämpningen på mobilenheten och påbörja uppspelning.**

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 14).

Obs!

Tillgängliga funktioner kan variera beroende på vilken typ av innehåll (spår/album/artist/spellista/radio) du vill spela upp.

Du vill	Gör följande
Hoppa över ett spår	Tryck på ⏮ eller ⏭ .
Söka efter ett spår från en lista	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck på 🔍 (lista) för att visa listan.2 Vrid på M.C.-ratten för att välja önskad kategori och tryck därefter för att bekräfta.3 Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Tumme upp (endast radio)	Tryck på 1/▲ .
Tumme ned (endast radio)	Tryck på 2/▼ .
Slumpvis uppspelning (endast spår/album/artist/spellista)	Tryck på 5/🎲 .
Upprepad uppspelning (endast spår/album/artist/spellista)	Tryck på 6/↺ .
Starta en radiokanal baserat på den låt som just nu spelas.	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck och håll inne 🔍 (lista) för att starta en radio.2 Tryck på M.C.-ratten.<ul style="list-style-type: none">• Denna funktion kanske inte är tillgänglig för vissa låtar.

Obs!

Vissa Spotify-funktioner kan inte utföras med denna enhet.

Använda Pioneer ARC APP

Du kan styra enheten från Pioneer ARC APP installerad på en iPhone/Android-enhet. I vissa fall kan du styra vissa funktioner i appen, t.ex. val av källa, paus, etc. genom att använda enheten.

För mer information om vilka funktioner som finns i appen, se appens hjälpfunktion.

VARNING

Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iPhone (iPhone 5 eller senare) och iPod touch (5:e och 6:e generationen) med iOS 8.0 eller senare.

Du kan hämta Pioneer ARC APP i iTunes App Store.

För Android-användare

Denna funktion är kompatibel med apparater som har Android OS 4.1 eller senare installerat och stödjer även AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan hämta Pioneer ARC APP i Google Play.

Obs!

Vissa Android-enheter anslutna via AOA 2.0 kan fungera felaktigt eller avge ljud på grund av deras egen programvara, oavsett OS-version.

Ansluta till Pioneer ARC APP

1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.

- iPhone/Android-apparaten via USB (sidan 6)
- iPhone/Android-apparaten via Bluetooth (sidan 8)

2 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.

3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.

4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [PHONE CONNECT] och tryck därefter för att bekräfta.

5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.

- Välj [IPHONE/IPOD] för iPhone.
- Välj [ANDROID] för en Android-apparat.

6 Vrid på **M.C.**-ratten för att välja ett av alternativen nedan.

- Välj [WIRED] för USB-anslutningen.
- Välj [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.

Fortsätt till steg 10 om du väljer USB-anslutning för iPhone- eller Bluetooth-anslutningen.

Obs!

När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som uppger dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på **M.C.**-ratten och vrid **M.C.**-ratten till [SRC OFF :YES] och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.

7 Upprepa steg 2 till 3.

8 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ANDROID WIRED] och tryck därefter för att bekräfta.

9 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [APP CONTROL] för en Android-enhet ansluten via USB.

Om [ON] är valt i [P.APP AUTO ON] (sidan 16) så startar Pioneer ARC APP på Android-enheten automatiskt och alla stegen avslutas.

Obs!

Om Pioneer ARC APP ännu inte har installerats på din Android-enhet så visas ett meddelande som uppmanar dig att installera appen på din Android-enhet. Välj [OFF] i [P.APP AUTO ON] för att radera meddelandet (sidan 16).

10 Tryck på **SRC/OFF** för att välja valfri källa.

11 Starta Pioneer ARC APP på mobilenheten.

Obs!

Du kan också starta tillämpningen genom att trycka och hålla inne **M.C.**-ratten om du väljer USB-anslutning för iPhone eller Bluetooth-anslutningen.

Lyssna på musik på Android

1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [ANDROID].

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .

Ljudjusteringar

Du kan också göra diverse justeringar i AUDIO-inställningarna (sidan 15).

Funktionslägen

Enheten har två funktionslägen: nätverksläge och standardläge. Du kan växla mellan lägena efter önskemål (sidan 5).

Nätverksläge

Du kan skapa ett 2-vägs + SW multi-amp- och multihögtalarsystem med diskant högtalare, mellanregisterhögtalare och subwoofer för återgivning av höga, mellanhöga och låga frekvenser (band).

Standardläge

Du kan skapa ett system med 4 högtalare med främre och bakre högtalare eller främre högtalare och subwoofrar, eller ett system med 6 högtalare med främre och bakre högtalare och subwoofrar.

Justering av delningsfrekvens och branthet

Du kan justera delningsfrekvensen och brantheten för varje högtalare. Följande högtalare kan justeras.

Nätverksläge:

[HIGH] (diskant högtalare HPF), [MID HPF] (mellanregisterhögtalare HPF), [MID LPF] (mellanregisterhögtalare LPF), [SUBWOOFER]

Standardläge:

[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

Obs!

[SUBWOOFER] kan endast väljas när [ON] har valts i [SUBWOOFER] (sidan 15).

1 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [AUDIO] och tryck därefter för att bekräfta.

3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [CROSSOVER] och tryck därefter för att bekräfta.

4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja högtalare (filter) att justera och tryck därefter för att bekräfta.

5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [HPF] eller [LPF] efter högtalaren (filtret) och tryck därefter för att bekräfta.

6 Vrid **M.C.**-ratten för att välja en lämplig delningsfrekvens för högtalaren (filtret) du valde i steg 4 och tryck därefter för att bekräfta.

Nätverksläge:

[1.25K] till [12.5K] (om du väljer [HIGH] eller [MID LPF])

[25] till [250] (om du väljer [MID HPF] eller [SUBWOOFER])

Standardläge:

[50HZ] till [200HZ]

7 Vrid på **M.C.**-ratten för att välja en lämplig branthet för högtalaren (filtret) du valde i steg 4.

Nätverksläge:

[-6] till [-24] (om du väljer [HIGH], [MID HPF] eller [MID LPF])

[-12] till [-36] (om du väljer [SUBWOOFER])

Standardläge:

[-6] till [-24]

Inställningar

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

1 Tryck på **M.C.-ratten** för att visa huvudmenyn.

2 Vrid **M.C.-ratten** för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.

- FUNCTION settings (sidan 14)
- AUDIO settings (sidan 15)
- SYSTEM settings (sidan 16)
- ILLUMINATION settings (sidan 17)
- MIXTRAX settings (sidan 17)

3 Vrid **M.C.-ratten** för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.

FUNCTION-inställningar

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
FM SETTING <input type="radio"/>	Anpassa ljudkvalitetsnivån med utsändningsförhållanden för FM-bandsignalen. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
BSM <input type="radio"/>	De sex starkaste kanalerna lagras automatiskt på nummerknapparna (1/∧ till 6/↔).
REGIONAL <input type="radio"/>	Begränsa mottagningen till specifika regionala program när AF (sökning av alternativa frekvenser) är valt. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
LOCAL <input type="radio"/>	Begränsa kanalmottagningen enligt signalstyrkan.
TA <input type="radio"/>	Ta emot aktuell trafikinformation om den är tillgänglig. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)

Menyalternativ	Beskrivning
AF <input type="radio"/>	Låt enheten ställa in en annan frekvens som tillhandahåller samma station. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
NEWS <input type="radio"/>	Avbryt den för tillfället valda källan med nyhetsprogram. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
SEEK <input type="radio"/>	Anger att ◀◀ eller ▶▶-knapparna ska söka stationer en efter en (manuell sökning) eller välja bland de förinställda kanalerna.
SAVE <input type="radio"/>	Lagrar information om den låt som spelas i din musiklista på Spotify.
UNSAVE <input type="radio"/>	Ta bort låtinformation som har lagrats i [SAVE].
SEL DEVICE <input type="radio"/>	Anslut en Bluetooth-apparat i listan.
S.RTRV <input type="radio"/>	Förbättra komprimerat ljud och återställ fylligt ljud.
AUDIO BOOK <input type="radio"/>	Ändra uppspelningshastigheten. (Inte tillgängligt när [CONTROL iPod] är valt i styrläget.)
PAUSE <input type="radio"/>	Pausa eller återuppta uppspelning.
PLAY <input type="radio"/>	Starta uppspelning.
STOP <input type="radio"/>	Stoppa uppspelning.

AUDIO-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
EQ SETTING	
[SUPER BASS], [POWERFUL], [NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]	Välj eller anpassa equalizer-kurvan. <ul style="list-style-type: none">När du har valt en annan inställning än [CUSTOM1] eller [CUSTOM2] så kan du även anpassa equalizerkurvan genom att trycka och hålla inne M.C.-ratten och sedan lagra den anpassade equalizerkurvan i [CUSTOM1]
Välj ett equalizerband och nivå för ytterligare justering. Equalizer-band: [50HZ] till [12.5kHz] Equalizer-nivå: [-6] till [+6]	
FADER*1 (endast standardläge)	Justera balansen mellan främre och bakre högtalare.
BALANCE	Justera balansen mellan vänster och höger högtalare.
SUBWOOFER	
[ON], [OFF]	Ställ till [ON] när du använder en subwoofer.
SUBWOOFER*2	
[NOR], [REV]	Välj subwooferfasen.
SPEAKER LEVEL	
Nätverksläge: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] Standardläge: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER] Utgångsnivå: [-24] till [10]	Välj en högtalare (filter) och justera utgångsnivån. <ul style="list-style-type: none">De värden du har justerat ändras när du ändrar inställningen [POSITION] (sidan 15).
CROSSOVER	Välj en högtalare (filter) för att justera HPF- eller LPF-delningsfrekvensen och brantheten för respektive högtalare. Mer information om [CROSSOVER]-inställningen finns på sidan 13.
POSITION	Välj en lyssningsposition för att justera högtalarnas volym automatiskt och lägg till en fördröjningstid som motsvarar antal och position för upptagna säten.
[OFF], [FRONT LEFT] (vänster framsäte), [FRONT RIGHT] (höger framsäte), [FRONT] (framsäten), [ALL]*	
* Endast standardläge	

Menyalternativ	Beskrivning
TIME ALGNMNT	
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]	Välj eller justera tidsanpassningsinställningarna för att återspegla avståndet mellan lyssnarens position och respektive högtalare. <ul style="list-style-type: none">Välj [INITIAL] för att återställa värdet.Välj [OFF] för att nollställa alla inställningsvärden.Inställningen [CUSTOM] är tillgänglig när [FRONT LEFT] eller [FRONT RIGHT] har valts i [POSITION] (sidan 15).Inställningen [CUSTOM] är inte tillgänglig när [OFF] har valts i [SUBWOOFER] (sidan 15).
Välj högtalartyp och justera högtalaravstånd för ytterligare finjustering i [CUSTOM]. Nätverksläge: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] Standardläge: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER] Högtalaravstånd (cm): [350] till [0.0]	
SAVE SETTINGS	
[YES], [CANCEL]	Spara för att senare återställa följande ljudinställningar till sina nuvarande värden: [CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].
LOAD SETTINGS	Ladda in ljudinställningarna när du redan har utfört [SAVE SETTINGS].
BASS BOOST	
[0] till [+6]	Välj basförstärkningsnivå.
LOUDNESS	
[OFF], [LOW], [MID], [HI]	Kompensera för tydligt ljud vid låg volym.
AUTO LV CTRL	
[OFF], [MODE1], [MODE2]	Kompensera automatiskt skillnaden i ljudvolym mellan källor eller ljudfiler.
SLA	
[+4] till [-4]	Justera volymnivån för alla källor utom FM. Var och en av nedanstående kombinationer ställs dock in likadant automatiskt. <ul style="list-style-type: none">Ställ in USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via USB.Ställ in BT AUDIO, iPod, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via Bluetooth.

*1 Inte tillgängligt när [SW] har valts i [REAR-SP] i INITIAL-inställningarna (sidan 5).

*2 Inte tillgängligt när [FUL] har valts i [REAR-SP] i INITIAL-inställningarna (sidan 5).

SYSTEM-inställningar

Du kan också komma åt dessa menyer när enheten är avstängd.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE	
[ENG](engelska), [PYC](ryska), [TUR](turkiska)	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
CLOCK SET	
	Ställ klockan (sidan 5).
12H/24H	
[12H], [24H]	Välj tidsangivelse.
BEEP TONE	
[ON], [OFF]	En ton hörs när någon knapp trycks in. Välj [OFF] för att inaktivera denna funktion.
INFO DISPLAY	
[SOURCE/BTINFO], [SOURCE/SPEANA], [CLOCK/BTINFO], [CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER], [SPEANA], [OFF]	Visa alternativet på den undre informationsskärmen. • När [SOURCE/SPEANA] eller [CLOCK/SPEANA] har valts så visas antennen i stället för speana (spektrumanalysator) för radiokällan.
DOT DISPLAY	
[SPEANA], [ICON]	Välj vilken [SPEANA] eller [ICON] som ska visas till vänster i displayen.
AUTO PI	
[ON], [OFF]	Sök efter en annan station med samma program, även om du använder en förinställd station.
AUX	
[ON], [OFF]	Välj [ON] om du använder en extern apparat ansluten till denna enhet.
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Aktivera/inaktivera Bluetooth-signalen.
SPOTIFY	
[ON], [OFF]	Ställ på [ON] när du använder Spotify-funktionen.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Minska strömförbrukningen från batteriet. Att slå på källan är den enda tillåtna åtgärden där den här funktionen är påslagen.

Menyalternativ	Beskrivning
BT MEM CLEAR	
[YES], [CANCEL]	Rensa uppgifter lagrade i enheten om Bluetooth-apparater (lista över apparater, PIN-kod, samtalshistorik, telefonbok, förinställda telefonnummer). [CLEARED] visas när data har raderats.
PHONE CONNECT	
[IPHONE/IPOD], [ANDROID]	Välj typ av enhet ([IPHONE/IPOD] eller [ANDROID]) och tillämplig anslutningsmetod ([WIRED] eller [BLUETOOTH]) i enlighet med din enhet. • När [BLUETOOTH] har valts så kan inte USB-anslutningar upprättas oavsett aktuell Bluetooth-anslutning till enheten. • Välj [ANDROID] när du ansluter en annan mobilenhet än iPhone eller Android. • När inställningen ändras så utförs [USB AUTO] (sidan 16) automatiskt om [USB AUTO] är inställt på [ON].
ANDROID WIRED	
[MEMORY], [APP CONTROL]	Välj lämplig anslutningsmetod för en Android-enhet. • Inställningen är inte tillgänglig när [BLUETOOTH] har valts i [PHONE CONNECT].
P.APP AUTO ON	
[ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt starta Pioneer ARC APP när en Android-enhet ansluts till enheten via AOA. (Inte tillgängligt när [MEMORY] har valts i [ANDROID WIRED].)
USB AUTO	
[ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten. Välj [OFF] när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten bara för att laddas.

* [PW SAVE] avbryts om fordonets batteri kopplas bort och måste då åter slås på när batteriet har kopplats in igen. När [PW SAVE] är avstängt kan enheten, beroende på anslutningsmetod, fortsätta att dra ström från batteriet om ditt fordons tändningslås inte har ett ACC-läge (för tillbehör).

ILLUMINATION-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
COLOUR	
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], [BOTH COLOUR]	Välj färg för enhetens knappar/displayer från 12 förinställda färger, [SCAN] eller [CUSTOM]*. • [SCAN]: Bläddra igenom en mängd olika färger automatiskt. • [CUSTOM]*: 1 Tryck och håll M.C. -ratten tills färginställningsdisplayen visas. 2 Ställ in den primära färgen (R (röd)/G (grön)/B (blå)) och ljusstyrkan ([0] till [60]). Det går inte att välja en nivå under 10 för alla tre primärfärger, R (röd), G (grön) och B (blå), samtidigt. Du kan även justera de förinställda färgerna. Välj en av de förinställda färgerna, tryck därefter och håll M.C. -ratten tills färginställningsdisplayen visas. * CUSTOM-inställningen är endast tillgänglig för [KEY COLOUR] och [DISP COLOUR].
DIM SETTING	
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], [ON], [OFF]	Ändra displayens ljusstyrka.
BRIGHTNESS	
[1] till [10]	Ändra displayens ljusstyrka. Det tillgängliga inställningsområdet skiljer sig beroende på [DIM SETTING].
PHONE COLOUR	
[FLASHING]	Välj knappfärgen när ett samtal tas emot. Använder färgen som ställts in med [KEY COLOUR].
[FLASH FX1] till [FLASH FX6]	Bläddra igenom en mängd olika färger automatiskt.
[OFF]	Ingen ändring av knappfärgen görs.
ILLUMI FX	
[ON], [OFF]	Belysningseffekten kan ses när: – någon ringer dig – under ett telefonsamtal – en CD-skiva sätts i/matas ut Belysningseffekten aktiveras när ACC-strömmen slås på/av oavsett denna inställning.

MIXTRAX-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
SHORT PLAYBACK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]	Välj uppspelningstidens längd.
FLASH AREA	
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]	Välj område för belysningseffekten. När [OFF] är valt används färgen som ställts in under ILLUMINATION-inställningarna (sidan 17) som displayfärg.
FLASH PATTERN	
[SOUND LEVEL 1] till [SOUND LEVEL 6]	Ändra belysningseffekten enligt ljud- och basnivån. Blinkningsmönstret ändras enligt ljudnivån.
[LOW PASS 1] till [LOW PASS 6]	Blinkningsmönstret ändras enligt basnivån.
[RANDOM1]	Blinkningsnivån ändras slumpmässigt enligt ljudnivåläget och lågpassläget.
[RANDOM2]	Blinkningsmönstret ändras slumpmässigt enligt ljudnivåläget.
[RANDOM3]	Blinkningsmönstret ändras slumpmässigt enligt lågpassläget.
DISPLAY FX	
[ON], [OFF]	Aktivera/inaktivera MIXTRAX-specialeffekter.
CUT IN FX	
[ON], [OFF]	Vrid MIXTRAX-ljudeffekterna på/av medan du manuellt ändrar spåren.

Anslutningar/installation

Anslutningar

"NW" representerar nätverksläge och "STD" representerar standardläge nedan. Ändra högtalarläge till standardläge (STD) eller nätverksläge (NW) (sidan 5) i enlighet med de anslutningar du har upprättat.

Viktigt

- Vid installation av den här enheten i ett fordon utan ACC-läge (för tillbehör) på tändningslåset måste den röda kabeln anslutas till utgången som känner av att tändningen är på, i annat fall kan batteriet laddas ur.



ACC-läge



Inget ACC-läge

- Användande av den här enheten under andra förhållanden än de nedan angivna kan orsaka brand eller felfunktion.
 - Fordon med 12-volts batteri och negativ jord.
 - Använd högtalare över 50 W (maximal ingångseffekt) och 4 Ω till 8 Ω (impedansvärde) när högtalarutgångarna används för 4 kanaler. Använd inte 1 Ω-till 3 Ω-högtalare till denna enhet.
 - Använd högtalare över 70 W (maximal ingångseffekt) när bakre högtalarutgång används av en 2 Ω-subwoofer.
 - * Se anslutningarna för anslutningsmetod.
- Var noga med att följa instruktionerna nedan för att förhindra kortslutning, överhettning eller felfunktion.
 - Koppla bort batteriets minuspol före installation.

– Fixera kablaget med kabelklämmor eller tejp. Vira tejp runt kablage som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablaget.

– Placera alla kablar ur vägen för rörliga delar såsom växelspåk och stolsskenor.

– Placera alla kablar på avstånd från varma platser som i närheten av värmeutblås.

– Anslut inte den gula kabeln till batteriet genom att föra den genom hålet till motorrummet.

– Täck eventuella losskopplade kabeln med isoleringstejp.

– Kortslut inga kablar.

– Skär aldrig i isoleringen till den här enhetens strömkabel i syfte att dela strömmen med andra apparater. Kabelns strömkapacitet är begränsad.

– Använd en säkring av angiven storlek.

– Koppla aldrig den negativa högtalarkabeln direkt till jord.

– Bunta aldrig ihop de negativa kablarna från flera högtalare.


- Kontrollsignaler sänds genom den blå-vita kabeln när enheten är påslagen.

Anslut den här kabeln till systemfjärrstyrningen hos en extern kraftförstärkare eller till relästyrningskontakten för fordonets automatiska antenn (max. 300 mA 12 V DC). Anslut antennen till antennförstärkarens strömförsörjningsanslutning om fordonet är utrustat med glasantenn.


- Anslut aldrig den blå-vita kabeln till en extern kraftförstärkarens strömkontakt. Anslut den aldrig heller till strömkontakten på den automatiska antennen. Om så sker kan batteriet laddas ur eller felfunktion uppstå.

- Den svarta kabeln är jord. Jordkablar för den här enheten och annan utrustning (särskilt starkströmsprodukter som

kraftförstärkare) måste dras separat. Om så inte sker kan ett plötsligt lossnande orsaka brand eller felfunktion.


- Den grafiska symbolen  på produkten betyder likström.

Denna enhet



- Mikrofon (3 m)
- Strömkabelanslutning
- Mikrofoningång
- Bakre utgång (STD) eller mellanregisterutgång (NW)
- Främre utgång (STD) eller diskantutgång (NW)
- Antenningång
- Säkring (10 A)
- Trådad fjärrstyrningsingång
Fast ansluten fjärrkontrolladapter kan kopplas in (säljs separat).
- Subwoofer-utgång

Strömkabel



- Till strömuttag
- Beroende på fordonstypen kan funktionen hos ③ och ⑤ skilja sig åt. Se i sådant fall till att koppla ihop ④ med ⑤ och ⑥ med ③.
- Gul Reserv (eller tillbehör)
- Gul Anslut till kontakten med konstant 12 V.
- Röd Tillbehör (eller reserv)
- Röd Anslut till kontakten som styrs av tändningslåset (12 V DC)
- Koppla ihop kablar med samma färg.
- Svart (chassijord)
- Blå-vit Pinnarnas positionen i ISO-kontakten skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Koppla ihop ⑨ och ⑪ när pinne 5 är till för antennenstyrning. Koppla aldrig ihop ⑨ och ⑪ i andra typer av fordon.

10 Blå-vit

Koppla till systemkontrollutgången på kraftförstärkaren (max. 300 mA 12 V DC).

11 Blå-vit

Koppla till relästyrningskontakten för den automatiska antennen (max. 300 mA 12 V DC).

12 Högtalarsladdar

Vit: vänster främre ⊕ (STD) eller vänster diskant ⊕ (NW)

Vit-svart: vänster främre ⊖ (STD) eller vänster diskant ⊖ (NW)

Grå: höger främre ⊕ (STD) eller höger diskant ⊕ (NW)

Grön: höger främre ⊖ (STD) eller höger diskant ⊖ (NW)

Grå-svart: vänster bakre ⊕ (STD) eller vänster mellanregister ⊕ (NW)

Grön-svart: vänster bakre ⊖ (STD) eller vänster mellanregister ⊖ (NW)

Violett: höger bakre ⊕ (STD) eller höger mellanregister ⊕ (NW)

Violett-svart: höger bakre ⊖ (STD) eller höger mellanregister ⊖ (NW)

13 Orange-vit

Anslut till en bils belysningssignal.

14 ISO-anslutning


På vissa fordon kan ISO-anslutningen vara delad i två. Se till att ansluta båda kontakterna i sådant fall.

ANMÄRKNINGAR

- Ändra i enhetens startmeny. Se [REAR-SP] (sidan 5). Enhetens subwoofer-utgång är monofonisk.
- Se till att du ansluter subwoofern till violett och violett-svart sladd på den här enheten om du använder en subwoofer på 2 Ω. Anslut inte någonting till de gröna och grön-svarta kopplingarna.

Kraftförstärkare (säljs separat)

Utför följande anslutningar när du använder den tillvalbara förstärkaren.




- 1 Systemfjärrkontroll
Anslut till blå/vit-kabel.
- 2 Kraftförstärkare (säljs separat)
- 3 Anslut med RCA-kablar (säljs separat)
- 4 Till bakre utgång (STD) eller mellanregisterutgång (NW)
- 5 Bakre högtalare (STD) eller mellanregisterhögtalare (NW)
- 6 Till främre utgång (STD) eller diskantutgång (NW)
- 7 Främre högtalare (STD) eller diskantutgång (NW)
- 8 Till subwoofer-utgång
- 9 Subwoofer

Installation

Viktigt


- Kontrollera samtliga anslutningar och system före slutinstallation.
- Använd inte icke auktoriserade delar eftersom det kan leda till felfunktion.
- Hör med din handlare om installationen kräver borrhåll eller andra modifieringar på fordonet.
- Installera inte den här enheten där:
 - den kan störa handhavandet av fordonet.
 - den kan orsaka skador på passagerare vid en hastig inbromsning.

- Halvledarlaseren skadas om den överhettas. Installera den här enheten på avstånd från varma platser som i närheten av värmeutblås.
- Enheten fungerar bäst om den installeras i en vinkel av mindre än 60°.
- Se vid installation till att du lämnar gott om utrymme bakom den bakre panelen och bunta ihop lösa kablar så att de inte blockerar ventilationshålen. På så vis säkerställs korrekt värmeavledning vid användning av enheten.



Installation med DIN-fatting


- 1 För in det medföljande monteringshöljet i instrumentpanelen.
- 2 Fixera monteringshöljet genom att med en skruvmejsel böja metallflikarna i läge (90°).




- 1 Instrumentpanel
 - 2 Monteringshölje
- Se till att enheten sitter fast ordentligt. En instabil installation kan orsaka att ljudet hoppar eller andra felfunktioner.

När man inte använder det medföljande monteringshöljet

- 1 Fastställ lämpligt läge där hålen på fästet och sidan på enheten matchar.




- 2 Dra åt två skruvar på varje sida.



- 1 Plåtskruv (5 mm x 9 mm, medföljer inte produkten)
- 2 Monteringsfäste
- 3 Instrumentpanel eller konsol

Ta bort enheten (monterad med det medföljande monteringshöljet)


- 1 Avlägsna dekoringen.



- 1 Dekorning
 - 2 Tungta med skåra
- Om frontpanelen lossas blir det lättare att komma åt dekoringen.
 - Ha tungan med skåran nedåt när du sätter tillbaka dekoringen.

- 2 För in de medföljande avmonteringsnycklarna på respektive sida om enheten tills de klickar fast.

- 3 Drag ut enheten ur instrumentpanelen.



Installation av mikrofonen

Mikrofonen bör placeras rakt framför föraren på lämpligt avstånd så att rösten fångas upp tydligt.

⚠ VIKTIGT


Det är extremt farligt att låta mikrofonsladden sno sig kring styrkolonnen eller växelspaken. Se till att mikrofonen installeras på sådant vis att körningen inte påverkas. Att använda klämmor (säljs separat) för att dra sladden rekommenderas.

Obs!

Mikrofonkabeln kan vara för kort för vissa fordonstyper när du monterar mikrofonen på solskyddet. Installera i sådant fall mikrofonen på styrkolonnen.


Installation på solskyddet

1 Passa in mikrofonen i färan



2 Installation av mikrofonklämman på solskyddet.


Med solskyddet nedfällt reduceras möjligheten till röstigenkänning.



① mikrofonklämman


Installation på styrkolonnen

1 Förskjut mikrofonens bas för att ta loss den från mikrofonklämman.



① mikrofon
② mikrofonklämman
③ mikrofonbas

2 Installation av mikrofonen på baksidan av styrkolonnen.



① Dubbelsidig tejp

Ytterligare information

Felsökning

Displayen återgår automatiskt till normal visning.

- Inga funktioner har använts under cirka 30 sekunder.
- Utför en funktion.

Intervallet för upprepad uppspelning ändras oväntat.

- Beroende på intervallet för upprepad uppspelning kan det valda intervallet ändras när ytterligare en mapp eller spår väljs eller under snabbspolning framåt/bakåt.
- Välj intervallet för upprepad uppspelning igen.

En undermapp spelas inte upp.

- Undermappar kan inte spelas när [FLD] (upprepa mapp) är valt.
- Välj ett annat intervall för upprepad uppspelning.

Ljudet är intermittent.

- Du använder en apparat, t.ex. en mobiltelefon, som kan orsaka störningar i ljudet.
- Flytta elektriska apparater som kan orsaka störningar bort från enheten.

Ljudet från Bluetooth-ljudkällan spelas inte upp.

- Ett samtal pågår på en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
- Ljudet börjar spelas upp när samtalet avslutas.
- En Bluetooth-ansluten mobiltelefon används för tillfället.
- Sluta använda mobiltelefonen.
- Anslutningen mellan enheten och mobiltelefonen upprättas inte korrekt efter ett samtal som gjorts med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.

- Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan enheten och mobiltelefonen igen.

Felmeddelanden

Gemensamt

AMP ERROR

- Enheten fungerar inte eller högtalaranslutningen är felaktig.
- Skyddskretsen är aktiverad.
- Kontrollera högtalaranslutningen.
- Vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ON igen. Om meddelandet inte försvinner kan du kontakta vår återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för hjälp.

NO XXXX (NO TITLE, till exempel)

- Det finns ingen inbäddad textinformation.
- Växla visningen eller spela ett annat spår/fil.

CD-spelare

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Skivan är smutsig
- Rengör skivan.
- Skivan är repad.
- Byt ut skivan.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Det har uppstått ett elektriskt eller mekaniskt fel.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON, därefter tillbaka till CD-spelaren.

ERROR-15

- Den isatta skivan är tom.
- Byt ut skivan.

ERROR-23

- CD-format som inte stöds.
- Byt ut skivan.

FORMAT READ

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Den isatta skivan innehåller inte några filer som kan spelas.
- Byt ut skivan.

SKIPPED

- Den isatta skivan innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den isatta skivan är inbäddade med DRM.
- Byt ut skivan.

USB-apparat/iPod

FORMAT READ

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Det finns inga låtar.
- Överför ljudfilerna till USB-apparaten och anslut.
- Den anslutna USB-apparaten har sekretesskyddet aktiverat.
- Följ USB-apparatanvisningarna för att inaktivera sekretesskyddet.

SKIPPED

- Den anslutna USB-apparaten innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den anslutna USB-apparaten är inbäddade med DRM.

- Byt ut USB-apparaten.

N/A USB

- Den anslutna USB-apparaten stöds inte av denna enhet.
- Koppla bort din apparat och ersätt den med en kompatibel USB-apparat.

HUB ERROR

- USB-apparaten ansluten via en USB-hubb stöds inte av denna enhet.
- Anslut USB-apparaten direkt till denna enhet med en USB-kabel.

CHECK USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.
- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-apparaten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.
- Koppla bort USB-apparaten och använd den inte. Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ACC eller ON. Anslut endast kompatibla USB-apparater.
- iPod fungerar korrekt men laddas inte.
- Se till att anslutningskabeln för iPod inte har kortslutits (t.ex. fastnat i något metallföremål). När du har kontrollerat detta vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ON, eller koppla bort iPod och återanslut.

ERROR-19

- Kommunikationen misslyckades.
- Utför en av följande åtgärder och återgå därefter till USB-källan.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON.
 - Koppla bort USB-apparaten.
 - Växla till en annan källa.
- iPod-fel.
- Koppla bort kabeln från iPod-enheten. När iPod-enhetens huvudmeny visas

- återansluter du iPoden och återställer den.

ERROR-23

- USB-apparaten var inte korrekt formaterad.
- Formatera USB-apparaten med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-16

- iPodens version av fast programvara är gammal.
- Uppdatera iPod-versionen.
- iPod-fel.
- Koppla bort kabeln från iPod-enheten. När iPod-enhetens huvudmeny visas återansluter du iPoden och återställer den.

STOP

- Det finns inga låtar i den aktuella listan.
- Välj en lista som innehåller låtar.

NOT FOUND

- Inga relaterade låtar.
- Överför låtarna till iPod.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Ingen Bluetooth-apparat hittades.
- Anslut enheten till iPod via Bluetooth (sidan 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen till iPod misslyckades.
- Tryck på **BAND/↵** för att göra en anslutning igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen till iPod misslyckades.
- Tryck på **BAND/↵** för att göra en anslutning igen.

Bluetooth-apparat

ERROR-10

- Strömavbrott för enhetens Bluetooth-modul.

- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ACC eller ON.

Appar

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Ingen Bluetooth-apparat hittades.
- Anslut enheten och apparaten via Bluetooth (sidan 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
- Tryck på **BAND/↵** för att göra en anslutning igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
- Tryck på **BAND/↵** för att göra en anslutning igen.

CHECK APP

- Anslutning till en app misslyckades.
- Följ anvisningarna som visas på skärmen.

START UP APP

- Applikationen har inte startat ännu.
- Starta appen på den mobila apparaten.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER


- Ingen Bluetooth-apparat hittades.
- Anslut enheten och apparaten via Bluetooth (sidan 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
- Tryck på **BAND/↵** för att göra en anslutning igen.


CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Anslutning till Spotify-tillämpningen misslyckades.

- Tryck på **BAND/**  för att göra en anslutning igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-anslutningen förlorades.

- Tryck på **BAND/**  för att göra en anslutning igen.

CHECK APP

→ Anslutning till Spotify-tillämpningen misslyckades.

- Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Riktlinjer för användning

Skivor och spelare

- Använd endast skivor som har någon av följande två logotyper.



- Använd 12-cm skivor.
- Använd endast konventionella, helt runda skivor.
- Följande typer av skivor kan inte användas med enheten.
 - DualDiscs-skivor
 - 8-cm skivor: Försök att använda sådana skivor med en adapter kan få enheten att fungera felaktigt.
 - Skivor med ovanliga former
 - Andra typer av skivor än CD-skivor
 - Skadade skivor, inklusive skivor som är spruckna, kantstöta eller skeva
 - CD-R/RW-skivor som inte har stängts
- Skriv inte på och applicera inte kemikalier på skivornas yta.
- För att rengöra en CD-skiva, torka skivan med en mjuk trasa utåt från mitten.

- Kondensation kan tillfälligt försämma spelarens prestanda. Låt den vila ungefär en timme för att anpassas till en varmare temperatur. Torka även skivor som är fuktiga med en mjuk trasa.
- När man använder skivor vars etiketter det går att skriva på, ska man kontrollera instruktionerna och varningarna för skivorna. Beroende på skivorna, kanske det inte går att mata in och mata ut skivorna. Att använda sådana skivor kan resultera i skada på denna utrustning.
- Fäst inte etiketter som kan köpas i handeln eller andra material på skivorna. – Skivorna kan bli skeva så de inte går att spela.
 - Etiketterna kan lossna under uppspelning och förhindra att skivorna kan matas ut, vilket kan resultera i skada på utrustningen.

USB-lagringsapparat

- Anslutningar via USB-hubbar stöds inte.
- Fäst USB-lagringsapparater ordentligt innan du kör. Låt inte USB-lagringsapparaten falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Beroende på USB-lagringsenheten kan följande problem uppstå.
 - Funktioner kan variera.
 - Lagringsapparaten kanske inte identifieras.
 - Filer kanske inte spelas upp som de ska.
 - Apparaten kanske orsakar ljudstörningar när du lyssnar på radion.

iPod

- Lämnar inte iPod på platser med höga temperaturer.
- Fäst iPod ordentligt vid körning. Låt inte iPod falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.

- Inställningarna för iPod, som equalizer och repeterad uppspelning ändras automatiskt när iPoden är ansluten till enheten. När iPoden kopplas bort, återgår de inställningarna till originalinställningarna.
- Inkompatibel text sparad på iPoden visas inte på enheten.

Kompatibilitet med komprimerat ljud

- Endast de första 32 tecknen kan visas som ett filnamn (inklusive filnamnstillägg) eller ett mappnamn.
- Enheten kanske inte fungerar ordentligt beroende på programmet som används för att koda WMA-filerna.
- Det kan finnas en kort fördröjning i början av uppspelningen av ljudfiler som bäddats in med bilddata, eller ljudfiler lagrade på en USB-apparat med flera mapphierarkier.
- Rysk text som ska visas på denna enhet ska vara kodad med en av följande teckenuppsättningar:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - En annan teckenuppsättning än Unicode som används i en Windows-miljö och är inställd på ryska i en flerspråksinställning

▲ VIKTIGT

- Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-masslagringsapparater och åtar sig inget ansvar för förlust av data på mediaspelare, smartphones eller andra apparater vid användning av denna produkt.
- Lämnar inte skivor eller en USB-lagringsapparat på någon plats som utsätts för höga temperaturer.

WMA-filer

Filnamnstillägg	.wma
-----------------	------

Bandbredd	48 kbps till 320 kbps (CBR), 48 kbps till 384 kbps (VBR)
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, förlustfri, röst/DRM ström/ström med video	Inte kompatibel

MP3-filer

Filnamnstillägg	.mp3
Bandbredd	8 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens	8 kHz till 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz för betoning)
Kompatibel ID3-etikettversion	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-etikettversion 2.x ges prioritet över version 1.x.)
M3u-spellista	Inte kompatibel
MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO	Inte kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformat kan inte anslutas via MTP.

Filnamnstillägg	.wav
Kvantiseringsbitar	8 och 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingsfrekvens	16 kHz till 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC-filer

Kompatibelt format	AAC kodad med iTunes
Filnamnstillägg	.m4a
Samplingsfrekvens	11,025 kHz till 48 kHz
Överföringshastighet	16 kbps till 320 kbps, VBR

Apple Lossless	Inte kompatibel
AAC-fil som köpts i iTunes Store (filnamnstillägget .m4p)	Inte kompatibel

FLAC-filer

- FLAC-filformat kan inte anslutas via MTP.
- FLAC-filer kanske inte kan spelas beroende på kodaren.

Filnamnställg	.flac
Samplingsfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48/96 kHz
Kvantiseringsbitastighet	16/24 bitar
Kanalläge	1/2 kanaler

Skiva

- Oavsett längden på de oinspelade avsnitten mellan låtarna från den ursprungliga inspelningen, spelas komprimerade ljudskivor upp med en kort paus mellan låtarna.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 99
Filer som kan spelas	Upp till 999
Filsystem	ISO 9660 nivå 1 och 2, Romeo, Joliet
Multi-session-uppspelning	Kompatibel
Dataöverföring med paketskrivning	Inte kompatibel

USB-apparat

- Det kan uppstå en kort fördröjning när man börjar spela upp ljudfiler på en USB-lagringsapparat med diverse mapphierarkier.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
----------------------	--

Spelbara mappar	Upp till 1 500
Filer som kan spelas	Upp till 15 000
Uppspelning av upphovsrättskyddad e-filer	Inte kompatibel
Partitionerad USB-apparat	Endast den första partitionen kan spelas.

iPod-kompatibilitet

Den här enheten stödjer endast följande iPod-modeller. De iPod-programversioner som stöds anges nedan. Äldre versioner kanske inte stöds.

- Tillverkad för
- iPod touch (1:a till 6:e generationen)
 - iPod classic
 - iPod med video
 - iPod nano (1:a till 7:e generationen)
 - iPhone 6s
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 5s
 - iPhone 5c
 - iPhone 5
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

- Funktionerna kan variera beroende på generationen och/eller programversion för iPod.
- iPod-användare med Lightning-kontakten ska använda Lightning-till USB-kabeln (medföljer iPod).
- Användare av iPod med dockningskontakt ska använda CD-IU51. Kontakta din återförsäljare för mer information.
- Se iPod-handböckerna för information om fil-/formatkompatibilitet.
- Ljudbok, Podcast: Kompatibel


▲ VIKTIGT

Pioneer påtar sig inget ansvar för data som förlorats på iPoden, även om dessa data förloras medan enheten används.

Sekvens av ljudfiler

Användaren kan inte tilldela mappnummer och ange uppspelningssekvenser med denna enhet. Sekvensen av ljudfiler är beroende av den anslutna enheten. Observera att de dolda filerna i en USB-apparat inte kan spelas upp.

Exempel på en hierarki



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 till 05: Mappnummer

① till ⑥: Uppspelningssekvens

Tabell med ryska tecken

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ё
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tecken

Upphovsrätt och varumärken

Bluetooth

Ordmärket *Bluetooth*® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION använder sådana ordmärken under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

iTunes

Apple och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000–2009 Josh Coalson
Copyright © 2011–2014 Xiph.Org
Foundation

Spridning och användning i käll- och binärkodsform, med eller utan ändringar, är tillåten om följande villkor uppfylls:

- Vid spridning av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med.
- Vid spridning i binärkodsform måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med i dokumentationen och/eller i annat material som medföljer vid distributionen.
- Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på dem som bidrar får användas för att rekommendera eller främja produkter baserade på denna programvara utan att skriftligt tillstånd dessförinnan lämnats för detta.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTT SINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER FÖR ALLMÅN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR STIFTELSEN ELLER BIDRAGSGIVARNA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTSLIGT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID ANVÄNDNING

AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc. "Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkats för att anslutas till en iPod eller iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller kraven i relevanta säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Android & Google Play

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX är ett varumärke som tillhör PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY och Spotify-logotypen tillhör de registrerade varumärken som ägs av Spotify AB. Kompatibla mobila digitala enheter och premiumabonnemang krävs, där de finns tillgängliga, se <https://www.spotify.com>.

T-Kernel 2.0

Denna produkt använder källkoden för T-Kernel 2.0 under T-License 2.0 beviljad av T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright © 1998–2009 PacketVideo

Licensierad i enlighet med Apache License, Version 2.0 ("Licensen"); du har inte rätt att använda denna fil annat än i enlighet med Licensen.

Du kan erhålla en kopia av Licensen på

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Med förbehåll för krav enligt lag eller vad som har överenskommits skriftligen sprids programvara under Licensen i "BEFINTLIGT SKICK"; UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

Se Licensen för exakta formuleringar gällande medgivanden och begränsningar enligt Licensen.

Specifikationer

Allmänt

Strömälla: 14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V tillåts)

Jordningssystem: Negativ typ
Max strömförbrukning: 10,0 A
Dimensioner (B × H × D)

DIN

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 170 mm × 46 mm × 16 mm

Vikt: 1 kg

Ljud

Maximal utteffekt:

- 50 W × 4 kan./4 Ω (utan subwoofer)
- 50 W × 2 kan./4 Ω + 70 W × 1 kan./2 Ω (för subwoofer)

Kontinuerlig utteffekt:

22 W × 4 (50 Hz till 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω last, båda kanalerna drivna)

Lastimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω [2 Ω för 1 kan.] tillåtet)

Maximal utnivå på pre-out: 2,0 V

Equalizer (13-bands grafisk equalizer):

Frekvens: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/
200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/
1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/
12,5 kHz
Förstärkning: ±12 dB (2 dB/steg)

Högpasfilter (standardläge):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz

Branthet: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -
18 dB/okt, -24 dB/okt, OFF

Subwoofer/lågpassfilter (standardläge):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz

Branthet: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -
18 dB/okt, -24 dB/okt, OFF

Förstärkning: +10 dB till -24 dB (1 dB/
steg)

Fas: Normal/Omvänd

Högtalarnivå (standardläge):

+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

Tidsjustering (standardläge):

0 cm till 350 cm (2,5 cm/steg)

Basförstärkning (standardläge):

Förstärkning: +12 dB till 0 dB

Högpasfilter (HIGH) (nätverksläge):

Frekvens: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/
6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Branthet: -6 dB/okt, -12 dB/okt, -
18 dB/okt, -24 dB/okt

Högpasfilter (MID) (nätverksläge):

Frekvens: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/
63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/
200 Hz/250 Hz

Branthet: -6 dB/okt, -12 dB/okt,
-18 dB/okt, -24 dB/okt, OFF

Lågpassfilter (MID) (nätverksläge):

Frekvens: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/
2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/
6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Branthet: -6 dB/okt, -12 dB/okt,
-18 dB/okt, -24 dB/okt, OFF

Subwoofer (nätverksläge):

Frekvens: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/
63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/
200 Hz/250 Hz

Branthet: -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt,
OFF

Förstärkning: +10 dB till -24 dB (1 dB/
steg)

Fas: Normal/Omvänd

Högtalarnivå (nätverksläge):
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)
Tidsjustering (nätverksläge):
0 cm till 350 cm (2,5 cm/steg)
Basförstärkning (nätverksläge):
Förstärkning: +12 dB till 0 dB

CD-spelare

System: Compact disc-ljudsystem
Skivor som kan användas: Compact disc
Signal-brusförhållande: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-nätverk)
Antal kanaler: 2 (stereo)
MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanals ljud) (Windows Media Player)
AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad) (Ver. 10.6 och tidigare)
WAV-signalfORMAT: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

USB

USB-standardspecifikation: USB 2.0 full hastighet
Max strömmatning: 1 A
USB Protokoll:
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
AOA (Android Open Accessory) 2.0
Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanals ljud) (Windows Media Player)
AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad) (Ver. 10.6 och tidigare)
FLAC-avkodningsformat: v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
WAV-signalfORMAT: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

FM-tuner

Frekvensintervall: 87,5 MHz till 108,0 MHz
Praktisk känslighet: 11 dBf (1,0 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-brusförhållande: 72 dB (IEC-A-nätverk)

MW-tuner

Frekvensintervall: 531 kHz till 1 602 kHz
Praktisk känslighet: 25 µV (S/N: 20 dB)
Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-nätverk)

LW-tuner

Frekvensintervall: 153 kHz till 281 kHz
Praktisk känslighet: 28 µV (S/N: 20 dB)
Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-nätverk)

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0-certifierad
Uteffekt: +4 dBm Max (effektklass 2)
Frekvensband(s): 2 400 MHz till 2 483,5 MHz
Bluetooth-profiler:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

Obs!

Specifikationerna och utformningen av denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Indholdsfortegnelse

Før du går i gang	3
Kom godt i gang	3
Radio	5
CD/USB/iPod/AUX	6
Bluetooth	8
App-tilstand	10
Spotify®	11
Brug af Pioneer ARC APP	12
Justeringer af audio	13
Indstillinger	14
FUNCTION-indstillinger	14
AUDIO-indstillinger	15
SYSTEM-indstillinger	16
ILLUMINATION-indstillinger	17
MIXTRAX-indstillinger	17
Tilslutninger/installation	18
Yderligere oplysninger	20

Om denne vejledning:

- I den følgende vejledning betegnes en USB-hukommelse eller en USB-lydafspiller som en "USB-enhed".
- I denne vejledning betegnes iPod og iPhone som "iPod".

Overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktivet 1999/5/EF



Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

English:

Hereby, Pioneer, declares that this DEH-XS900BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että DEH-XS900BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel DEH-XS900BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil DEH-XS900BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna DEH-XS900BT står i överens-stämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr DEH-XS900BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erkläre Pioneer, dass sich dieses Gerät DEH-XS900BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠIONEER ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕH-XS900BT ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo DEH-XS900BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el DEH-XS900BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este DEH-XS900BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento DEH-XS900BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme DEH-XS900BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja

nimetatud direktiivisti tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozik, hogy a DEH-XS900BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka DEH-XS900BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis DEH-XS900BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jidikkjara li dan DEH-XS900BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že DEH-XS900BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta DEH-XS900BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest DEH-XS900BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този DEH-XS900BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadczam, że DEH-XS900BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret DEH-XS900BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að DEH-XS900BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj DEH-XS900BT u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Türkçe:

Bu vesile ile, PIONEER, bu DEH-XS900BT için 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Før du går i gang

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

For at sikre korrekt brug bedes du læse denne vejledning, før du bruger produktet. Det er især vigtigt, at du læser og overholder indholdet, som er mærket **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. Opbevar vejledningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.



Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Brugte elektroniske produkter skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med loven via separate indsamlingssystemer, der sørger for korrekt behandling, indsamling og genanvendelse

Private husholdninger i EU's medlemsstater samt Schweiz og Norge kan uden beregning returnere deres brugte elektroniske produkter på anviste indsamlingssteder eller hos en forhandler (hvis du køber et nyt tilsvarende produkt).

Vedrørende lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode.

Det vil sikre, at det bortskaffede produkt får den korrekte behandling, genindvinding og genbrug, så eventuelle negative virkninger på miljø og sundhed kan undgås.

⚠ ADVARSEL

- **Prøv ikke at installere eller reparere dette produkt selv. Hvis personer uden uddannelse og erfaring med elektronisk udstyr og biltilbehør installerer eller servicerer dette produkt, kan der opstå farer, og du kan risikere elektrisk stød, skader eller andre farer.**
- Prøv ikke at betjene enheden under kørsel. Kør væk fra vejen, og parker bilen på et sikkert sted, før du prøver at bruge knapperne på enheden.

⚠ FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med fugt og/eller væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan også forårsage skade på apparatet, røg eller overophedning.
- Hold altid lydstyrken lav nok til, at du kan høre lyde udefra.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.
- Dette produkt er evalueret under moderate og tropiske klimaforhold i henhold til IEC-standard 60065 Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav.

FORSIGTIG

Dette produkt er et Klasse 1-laserprodukt, der er klassificeret i henhold til Sikkerhed for laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT


Hvis du oplever problemer

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEERserviceværksted.

Kom godt i gang

Grundlæggende betjening

DEH-X5900BT



Oftest anvendt betjening

Formål	Handling
Tænd for strømmen*	Tryk på SRC/OFF for at tænde for strømmen. Tryk på SRC/OFF for at afbryde strømmen.
Juster lydstyrken	Drej M.C. -knappen.
Vælg en kilde	Tryk flere gange på SRC/OFF .
Skift information på displayet	Tryk flere gange på DISP .
Vend tilbage til forrige visning/liste	Tryk på BAND/ .
Vend tilbage til normal visning fra menuen	Tryk på BAND/ , og hold den inde.
Besvar/afslut et opkald	Tryk på ↶ .

* Når denne enheds blå/hvide ledning er sluttet til bilens relæterminal til automatisk antennestyring, skubbes køretøjets antenne ud, når denne enheds kilde aktiveres. Sluk for kilden for at trække antennen ind.


Displayvisning

Visning	Beskrivelse
	Vises, når der findes et lavere niveau af menuer eller mappen.
	Vises, når en Bluetooth-telefon er forbundet til denne enhed med HFP (håndfri profil) (side 8) og blinker, når telefonen er sat i kø.
	Vises, når en Bluetooth-lydafspiller er forbundet til denne enhed med A2DP (profilen Advanced Audio Distribution) (side 8).
	Vises, når der trykkes på knappen
TP	Vises, når der modtages et trafikprogram.
TA	Vises, når funktionen TA (trafikmeddelelser) er indstillet (side 14).
	Vises, når funktionen til lydgendannelse er indstillet (side 14).
	Vises, når vilkårlig/blandet afspilning er indstillet (undtagen når BT AUDIO er valgt som kilde).
	Vises, når gentaget afspilning er indstillet (undtagen når BT AUDIO er valgt som kilde).
	Vises, når iPod-betjeningsfunktionen er indstillet (side 7).
	Vises, når en Bluetooth-forbindelse er oprettet (side 8).


Udtagning af frontpanelet

Tag frontpanelet ud for at forhindre tyveri. Fjern eventuelle kabler og enheder, der er forbundet til frontpanelet, og sluk for enheden, før du tager det ud.

Udtagning



Påsætning



Vigtigt

- Undgå at udsætte frontpanelet for kraftige stød.
- Undgå at udsætte frontpanelet for direkte sollys og høje temperaturer.

- Opbevar altid det udtagne frontpanel i et beskyttelsesetui eller en taske.

Nulstilling af mikroprocessoren

Mikroprocessoren skal nulstilles i følgende situationer:

- Før brug af denne enhed første gang efter installationen.
- Hvis enheden ikke fungerer korrekt.
- Hvis der vises underlige eller ukorrekte meddelelser på displayet.

1 Fjern frontpanelet (side 4).

2 Tryk på knappen RESET med et instrument med en spids, der ikke er længere end 8 mm.



Knappen RESET

Opsætningsmenu

Når du drejer tændingskontakten til ON efter installation, vises opsætningsmenuen i displayet.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke enheden i standardtilstand, når et højttalersystem til netværkstilstand er sluttet til enheden. Brug ikke enheden i netværkstilstand, når et højttalersystem til standardtilstand er sluttet til enheden. Dette kan ødelægge højttalerne.

1 Drej M.C.-knappen for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

Du skal bekræfte dit valg for at gå videre til næste menuindstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE	Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
[ENG](Engelsk), [PYC](Russisk), [TUR](Tyrkisk)	

Menupunkt	Beskrivelse
CLOCK SET	Indstil uret. 1 Drej knappen M.C. for at indstille timen, og tryk derefter for at bekræfte. Indikatoren flytter sig nu automatisk til minutindstillingen. 2 Drej knappen M.C. for at indstille minuttet, og tryk derefter for at bekræfte.
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]	Skift mellem to betjeningstilstande: 2-vejs netværkstilstand (NETWORK) og standardtilstanden (STANDARD) i henhold til de oprettede forbindelser. Du kan finde flere oplysninger om betjeningstilstande under side 13. Når du har valgt den rette tilstand, skal du dreje knappen M.C. for at vælge [YES], og tryk derefter for at bekræfte. • Du kan ikke udføre opsætningsmenuen uden at indstille [SPEAKER MODE]. • Når højtalertilstanden er indstillet, kan denne indstilling ikke ændres, medmindre produktets standardindstillinger gendannes. Gendan standardindstillingerne for at ændre indstillingen af højtalertilstanden (se SYSTEM RESET på side 5).

2 [QUIT :YES] vises, når alle indstillinger er foretaget.

Du kan vende tilbage til det første punkt i opsætningsmenuen ved at dreje **M.C.**-knappen for at vælge [QUIT :NO] og derefter trykke for at bekræfte.

3 Tryk på **M.C.**-knappen for at bekræfte indstillingerne.

BEMÆRK

Disse indstillinger, bortset fra [SPEAKER MODE], kan foretages til enhver tid fra SYSTEM-indstillingerne (side 16) og INITIAL-indstillingerne (side 5).

annullering af demonstrationsvisningen (DEMO OFF)

1 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.

2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.

3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [DEMO OFF], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [YES], og tryk derefter for at bekræfte.

INITIAL-indstillinger

1 Tryk på **SRC/OFF** og hold den inde, indtil enheden slukkes.

2 Tryk på **SRC/OFF** for at vise hovedmenuen.

3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [INITIAL], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej **M.C.**-knappen for at vælge en indstilling, og tryk derefter for at bekræfte.

Menupunkt	Beskrivelse
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
REAR-SP [FUL] [SW]	Vælges, når der er sluttet en fuldtonehøjtaler til de bageste højtalerudgangsledninger. Vælges, når der er sluttet en subwoofer direkte til de bageste udgangsledninger uden forstærker.
SYSTEM UPDATE [SYSTEM INFO], [S/ W UPDATE]	Vælg [SYSTEM INFO] for at bekræfte de seneste systeminformationer på enheden. Vælg [S/W UPDATE] for at opdatere enheden til den seneste software og initialisere enhedens indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om den seneste software og opdatering ved at besøge vores websted.
SYSTEM RESET [YES], [CANCEL]	Vælg [YES] for at initialisere enhedens indstillinger. Enheden genstartes automatisk. (Nogle af indstillingerne bevares muligvis, selvom enheden nulstilles.)

Radio

Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Brug i andre områder kan resultere i dårlig modtagelse. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler for FM-stationer.


Modtage forudindstillede stationer

1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [RADIO].

2 Tryk på **BAND/** for at vælge bånd blandt [FM1], [FM2], [FM3], [MW] og [LW].

3 Tryk på en nummerknap (1/ til 6/).

BEMÆRK

Du kan vælge en forudindstillet kanal ved at trykke på  og dreje knappen **M.C.**

TIP

◀◀/▶▶-knapperne kan også bruges til at vælge en forudindstillet station, når [SEEK] er indstillet til [PCH] i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Hukommelse for bedste stationer (BSM)

De seks kraftigste stationer gemmes i nummerknapperne (1/∧ til 6/↩).

- 1 Tryk på **M.C.-drejeknappen** for at vise hovedmenuen, når du har valgt båndet.
- 2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [FUNCTION], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BSM], og tryk derefter for at bekræfte.

Manuel søgning efter en station

- 1 Når du har valgt båndet, skal du trykke på ◀◀/▶▶ for at vælge en station.
Tryk på ◀◀/▶▶, hold den inde, og slip den derefter for at søge efter en tilgængelig station. Scanningen stopper, når enheden modtager en station. Du kan annullere indstilling med søgning ved at trykke på ◀◀/▶▶.

BEMÆRK

[SEEK] skal indstilles til [MAN] i FUNCTION-indstillinger (side 14).

Gemme en station manuelt

- 1 Mens du modtager den station, du vil gemme, skal du trykke på en af nummerknapperne (1/∧ til 6/↩), indtil den holder op med at blinke.

BEMÆRK

Du kan vælge en forudindstillet kanal ved at trykke på Q og dreje knappen **M.C.**. Når du har valgt en kanal, skal du trykke på knappen **M.C.** og holde den inde for at gemme en station.

Brug af PTY-funktioner

Enheden søger efter en station efter PTY-information (Programtype).

- 1 Tryk på Q, og hold den inde under FM modtagelse.
- 2 Drej på **M.C.-knappen** for at vælge en programtype blandt [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] og [OTHERS].
- 3 Tryk på **M.C.-drejeknappen**.
Enheden begynder at søge efter en station. Når den er fundet, vises programtjenestens navn.

BEMÆRK

- Du kan annullere søgningen ved at trykke på **M.C.-knappen**.

- For nogle stationer kan programmet afvige fra det, der angives med den udsendte PTY.
- Hvis der ikke er stationer, der sender den programtype, du søger efter, vises [NOT FOUND] i cirka to sekunder, og derefter vender tunereren tilbage til den oprindelige station.

CD/USB/iPod/AUX

Afspilning

Afbryd hovedtelefonerne fra apparatet, før du slutter dem til enheden.

CD

- 1 Sæt en disk ind i diskåbningen med etiketten opad.

For at skubbe en disk ud skal du først stoppe afspilning og derefter trykke på ▲.

USB-enheder (inklusive Android™)/iPod

- 1 Åbn USB-portens dæksel.
- 2 Tilslut USB-enheden/iPod med et passende kabel.

BEMÆRK

For at skifte automatisk til kilden [USB], når en USB-enhed/iPod opretter forbindelse til denne enhed, skal [USB AUTO] indstilles til [ON] i SYSTEM-indstillingerne (side 16).

⚠ FORSIGTIG

Brug et Pioneer USB-kabel (CD-U50E) (ekstraudstyr) til at tilslutte USB-enheden, da enheder, der sluttes direkte til apparatet, vil stikke ud fra enheden, hvilket kan være farligt.

Stop afspilningen, før du fjerner enheden.

AOA-tilslutninger

Du kan finde flere oplysninger under AOA-tilslutning under side 12.

MTP-tilslutning

En enhed, der har Android OS 4.0 eller senere, kan sluttes til enheden via MTP med brug af det kabel der fulgte med enheden. Afhængigt af den tilsluttede enhed og antallet af filer på enheden, kan lydfilet/musiknumre muligvis ikke afspilles via MTP. Bemærk, at MTP-forbindelse ikke er kompatibel med filformaterne WAV og FLAC og kan derfor ikke anvendes med funktionen MIXTRAX.

BEMÆRK

Hvis du bruger en MTP-tilslutning, skal [ANDROID WIRED] indstilles til [MEMORY] i SYSTEM-indstillingerne (side 16).

AUX

- 1 Sæt stereoministikket i AUX-indgangsstikket.
- 2 Tryk på SRC/OFF for at vælge [AUX] som kilde.

BEMÆRK

Hvis [AUX] er indstillet til [OFF] i SYSTEM-indstillinger, kan [AUX] ikke vælges som kilde (side 16).

Betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14). Bemærk, at følgende handlinger ikke fungerer for en AUX-enhed. For at betjene en AUX-enhed skal du bruge selve enheden.

Formål	Handling
Vælg en mappe/et album*1	Tryk på 1/∧ eller 2/∨.
Vælg et spor/musiknummer (kapitel)	Tryk på ◀◀ eller ▶▶.
Spol frem eller tilbage*2	Tryk på ◀◀ eller ▶▶, og hold den inde.
Søg efter en fil fra en liste	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på 🔍 for at få vist listen.2 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil (mappe), navn eller kategori, og tryk derefter for at bekræfte.3 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Vis en liste over filerne i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, når en mappe/kategori er valgt.
Afspil et musiknummer i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, og hold den inde, når en mappe/kategori er valgt.
Alfabetisk søgning (kun iPod)	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på 🔍 for at få vist listen.2 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede kategoriliste, og tryk på 🔍 for at skifte til alfabetisk søgning. (Hvis der drejes to gange på M.C.-knappen, skiftes der også til alfabetisk søgning.)3 Drej M.C.-knappen for at vælge et bogstav, og tryk derefter for at vise den alfabetiske liste. Alfabetisk søgning annulleres ved at trykke på BAND /↵.
Gentaget afspilning	Tryk på 6/↺.
Vilkårlig/blandet afspilning	Tryk på 5/⏮.
Afspil alle blandet (kun iPod)	Tryk på 5/⏮, og hold den inde.

Formål	Handling
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE.
Vend tilbage til rodmappen (kun CD/USB)*1	Tryk på 🔍, og hold den inde.
Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA (kun CD)	Tryk på BAND /↵.

*1 Kun komprimerede lydfiler

*2 Når du bruger funktionen spol frem eller tilbage, mens du afspiller en VBR-fil, er afspilningstiden muligvis ikke korrekt.

Nyttige funktioner til iPod

Linket afspilningstilstand

Du kan få adgang til musiknumre baseret på den kunstner, album eller genre, der afspilles i øjeblikket.

- 1 Mens du lytter til et musiknummer, skal du trykke på 🔍 og holde den inde for at skifte til linket afspilningstilstand.
- 2 Drej **M.C.**-knappen for at vælge tilstand ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), og tryk derefter for at bekræfte. Det valgte musiknummer/album vil blive afspillet efter det aktuelt afspillede musiknummer.

BEMÆRK

Det valgte musiknummer/album kan blive annulleret, hvis du bruger andre funktioner end funktionerne i linket afspilningstilstand (f.eks. gå frem eller tilbage).

iPod-betjening

Du kan betjene enheden via en tilsluttet iPod.

Følgende iPod-modeller er ikke kompatible med denne funktion.

– iPod nano 1. generation, iPod med video

- 1 Tryk på **BAND**/↵ under afspilning, og vælg derefter betjeningstilstanden. [CONTROL iPod]: Enhedens iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod. [CONTROL AUDIO]: Enhedens iPod-funktion kan kun betjenes med knapperne på enheden. I denne tilstand kan den tilsluttede iPod ikke tændes eller slukkes.

BEMÆRK

- Ved skift af betjeningstilstand til [CONTROL iPod] sættes afspilning på pause. Brug den tilsluttede iPod til at genoptage afspilningen.
- Følgende handlinger er stadig tilgængelige fra enheden, selvom betjeningstilstanden er indstillet til [CONTROL iPod].
 - Pause, gå frem/tilbage, valg af musiknummer/kapitel
- Lydstyrken kan kun justeres fra enheden.

Om MIXTRAX (kun USB/iPod)

MIXTRAX-funktionen opretter et nonstop-mix af dit musikbibliotek, ledsaget af lyseffekter. Du kan finde flere oplysninger under MIXTRAX-indstillinger under side 17.

BEMÆRK

- Denne funktion er ikke kompatibel med en Android tilsluttet via MTP.
- Afhængigt af filen/musiknummeret er lydeffekter muligvis ikke tilgængelige.
- Drej MIXTRAX-funktionen fra, hvis lyseffekterne generer kørslen.

1 Tryk på **3/MIX** for at slå MIXTRAX til/fra.

Bluetooth

Bluetooth-tilslutning

Vigtigt

Hvis tre eller flere Bluetooth-enheder (f.eks. en telefon og en særskilt lydafspiller) er tilsluttet, fungerer de muligvis ikke korrekt.

1 Slå enhedens Bluetooth-funktion fra.

2 Tryk på  for at få vist telefonmenuen .

3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BT SETTING], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [ADD DEVICE], og tryk derefter for at bekræfte.

Enheden begynder at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i enhedslisten.

- Du kan annullere søgningen ved at trykke på **M.C.**-knappen.
- Hvis den ønskede enhed ikke er på listen, skal du vælge [RE-SEARCH].
- Hvis der ikke er nogen tilgængelig enhed, vises [NOT FOUND] på displayet.

5 Drej **M.C.**-knappen for at vælge en enhed fra enhedslisten, og tryk derefter for at bekræfte.

Tryk på **M.C.**-knappen for at skifte visning af enhedsoplysninger mellem Bluetooth-enhedens adresse og enhedens navn.

6 Vælg [Pioneer BT Unit], som vises på enhedens display.

7 Sørg for, at det samme 6-cifrede tal vises på denne enhed og apparatet, og vælg derefter "Yes" på apparatet.

BEMÆRK

- [DEVICE FULL] Viser, hvis enheden allerede er blevet parret med tre andre enheder. I dette tilfælde skal du slette en af de parrede enheder. Se [DEL DEVICE] eller [GUEST MODE] i Bluetooth-indstillingerne (side 8).
- Afhængigt af enheden kræves PIN-koden i trin 7. I dette tilfælde skal du indtaste [0000].

TIP

Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at registrere enheden fra Bluetooth-enheden. For at gøre det skal [VISIBLE] i Bluetooth-indstillingerne indstilles til [ON]. Du kan finde flere oplysninger om betjening af en Bluetooth-enhed i brugsanvisningen, der fulgte med Bluetooth-enheden.

Bluetooth-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
DEVICELIST	Vis listen over parrede Bluetooth-enheder. *** vises på enhedens navn, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.
DEL DEVICE [DELETE YES], [DELETE NO]	Slet enhedsoplysningerne.
ADD DEVICE	Registrer en ny enhed.
A.CONN [ON], [OFF]	Vælg [ON] for at oprette automatisk forbindelse til en Bluetooth-enhed.
VISIBLE [ON], [OFF]	Vælg [ON], så en Bluetooth-enhed kan registrere enheden, når enheden er forbundet via Bluetooth til en anden enhed.
PIN CODE	Skift PIN-koden. 1 Tryk på M.C. -knappen for at vise indstillingstilstanden. 2 Drej M.C. -knappen for at vælge et tal. 3 Tryk på M.C. -knappen for at flytte markøren til næste position. 4 Når du har indtastet PIN-koden, skal du trykke på M.C. -knappen og holde den inde. Når du har indtastet PIN-koden, kan du vende tilbage til skærmen til indtastning af PIN-kode ved at trykke på M.C. -knappen.
DEV. INFO	Skift visningen af enhedsoplysninger på displayet mellem enhedsnavnet og Bluetooth-enhedsadressen.
GUEST MODE [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at skifte til skærmen [DEL DEVICE], når enheden allerede er blevet parret med tre enheder.
A.PAIRING [ON], [OFF]	Vælg [ON] for at parre enheden og iPhoneautomatisk, når en iPhone forbindes til enheden via USB. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den version af iOS, som du bruger.)



Bluetooth-telefon

Opret først en Bluetooth-forbindelse til Bluetooth-telefonen (side 8). Der kan forbindes op til to Bluetooth-telefoner samtidigt.

Vigtigt

- Hvis enheden sættes i standby for at oprette forbindelse til telefonen via Bluetooth, mens motoren ikke kører, kan bilens batteri blive afladet.
- Sørg for at parkere bilen på et sikkert sted og trække håndbremsen før betjening.

Sådan foretages et telefonopkald

- 1 Tryk på  for at få vist telefonmenuen.
Når to telefoner er tilsluttet, vises der først et telefonnavn og derefter en telefonmenu. Tryk på  igen for at skifte til en anden telefon.
- 2 Drej på knappen **M.C.** for at vælge [RECENTS], [PHONE BOOK], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
Hvis du vælger [PHONE BOOK], skal du fortsætte til trin 4.
- 3 Drej på knappen **M.C.** for at vælge [MISSED], [DIALLED] eller [RECEIVED], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.**-knappen for at vælge et navn eller et telefonnummer, og tryk derefter for at bekræfte.
Telefonopkaldet starter.





Sådan besvares et indgående opkald

- 1 Tryk på , når der modtages et opkald.



TIP



Når to telefoner er tilsluttet til enheden via Bluetooth, og der er et indgående opkald, mens den ene telefon er i brug til et opkald, vises en meddelelse på displayet. Du er nødt til at afslutte det eksisterende opkald for at besvare det indgående opkald.

Grundlæggende betjening

Formål	Handling
Afslut et opkald	Tryk på  .
Afvis et indgående opkald	Tryk på  , og hold den inde, når der modtages et opkald.
Skift mellem det aktuelle opkald og opkaldet, der er sat i kø	Tryk på M.C. -drejeknappen.
annuller et opkald, der er sat i kø	Tryk på  , og hold den inde.
Juster lydstyrken for samtalepartens stemme (når privat tilstand er aktiveret, er denne funktion ikke tilgængelig.)	Drej på knappen M.C. under et opkald.
Slå privat tilstand til eller fra	Tryk på BAND/  under opkaldet.


Sådan vælges forudindstillede telefonnumre


- 1 Vælg et telefonnummer fra en telefonbog eller en opkaldshistorik.
- 2 Tryk på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ), og hold den inde.
Kontakten gemmes i det valgte forudindstillede nummer.

Du foretager et opkald til et forudindstillet nummer ved at trykke på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ) og derefter på **M.C.**-knappen.

Stemmegenkendelse (kun for iPhone)

Denne funktion er kun tilgængelig, når en iPhone udstyret med stemmegenkendelse er tilsluttet til enheden via Bluetooth.



- 1 Tryk på  og hold den inde for at aktivere stemmegenkendelse.
- 2 Tryk på **M.C.**-knappen, og tal derefter i mikrofonen for at afgive stemmekommandoer.

Stemmegenkendelse forlades ved at trykke på **BAND/** .

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger om stemmegenkendelsesfunktionerne i vejledningen, der fulgte med din iPhone.

Telefonmenu

Menupunkt	Beskrivelse
RECENTS	Vis historik over ubesvarede opkald.
[MISSED]	
[DIALLED]	Vis historik over udgående opkald.
[RECEIVED]	Vis historik over modtagne opkald.
PHONE BOOK*1	Vis de kontakter, der er blevet overført fra din telefon. Indstil [VISIBLE] i Bluetooth-indstillingerne til [ON] for at gennemse kontakterne via denne enhed.
PRESET 1-6	Genkald de forudindstillede telefonnumre. Du kan også genkalde de forudindstillede telefonnumre ved at trykke på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ).
A.ANSR*2	Vælg [ON] for at besvare et indgående opkald automatisk.
[ON], [OFF]	
R.TONE	Vælg [ON], hvis der ikke kommer en ringetone fra bilens højttalere. Funktionen virker muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede telefon.
[ON], [OFF]	
PB INVT	Vis navnene i telefonbogen i omvendt rækkefølge (navnevisning).

Menupunkt	Beskrivelse
PB A.SYNC [ON], [OFF]	Vælg, om der skal overføres kontakter fra din telefon automatisk, når din telefon er tilsluttet til enheden. <ul style="list-style-type: none"> Første gang telefonen tilsluttes, overføres kontakterne fra din telefon automatisk, uanset indstillingen af [PB A.SYNC]. Hvis du skifter fra [ON] til [OFF], udføres der ikke automatisk synkronisering ved næste tilslutning. Hvis du skifter fra [OFF] til [ON], udføres der automatisk synkronisering, når din telefon sluttes til enheden. Under automatisk synkronisering kan du ikke annullere synkroniseringen, selvom du vælger [OFF].
BT SETTING	Du kan justere forskellige indstillinger for Bluetooth-tilslutninger. Du kan finde flere oplysninger under Bluetooth-indstillinger under side 8.

*1 Kontakterne i din telefon overføres normalt automatisk, når telefonen er tilsluttet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge din telefon til at overføre kontakterne.

*2 Hvis der er tilsluttet to telefoner, fungerer denne funktion ikke for indgående opkald, der modtages, mens en af telefonerne bliver brugt til et opkald.

Bluetooth-lyd

Vigtigt

- Afhængigt af om Bluetooth-lydafspilleren er sluttet til denne enhed, vil de tilgængelige handlinger være begrænset til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (avanceret lyd-distributionsprofil)) kan kun afspille musiknumre på din lydafspiller.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile (fjernbetjeningsprofil for lyd/video)) kan udføre funktioner såsom afspilning, pause, vælg musiknummer m.m.
- Lyden fra Bluetooth-lydafspilleren afbrydes, når telefonen er i brug.
- Når Bluetooth-lydafspiller er i brug, kan du ikke oprette automatisk forbindelse til en Bluetooth-telefon.
- Afhængigt af typen af den Bluetooth-lydafspiller, er den forbundet til enheden, kan de viste handlinger og oplysninger variere afhængigt af tilgængelighed og funktionalitet.


1 Opret en Bluetooth-forbindelse til Bluetooth-lydafspilleren.






2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [BT AUDIO] som kilde.

3 Tryk på **BAND/**  for at starte afspilning.

Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Formål	Handling
Gå frem/tilbage	Tryk på  eller  , og hold den inde.

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på  eller  .
Gentaget afspilning*	Tryk på  .
Vilkårlig afspilning*	Tryk på  .
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Søg efter en fil fra en liste	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  for at få vist en liste. Drej M.C.-knappen for at vælge det ønskede mappenavn, og tryk derefter for at bekræfte. Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.

* Disse handlinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af den tilsluttede enhed.

App-tilstand

Du kan afspille til en app på en iPhone/Android-enhed via enheden. I nogle tilfælde kan du styre en app med enheden.

Du kan finde flere oplysninger om kompatible enheder ved at besøge vores websted.

Vigtigt

Brug af tredjeparts-apps kan involvere eller kræve afgivelse af personligt identificerbare oplysninger, enten ved oprettelse af en brugerkonto eller på anden måde, og for visse applikationer afgivelse af geolokationsdata.

ALT ANSVAR I FORBINDELSE MED TREDJEPARTS-APPS PÅHVILER UDBYDERE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING INDSAMLING OG SIKKERHED FOR BRUGERDATA OG PERSONLIGE OPlysNINGER. VED AT TILGÅ TREDJEPARTS-APPS ACCEPTERER DU UDBYDERNES SERVICEVILKÅR OG POLITIKKER FOR HÅNDTERING AF PERSONLIGE OPlysNINGER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE ELLER POLITIKKERNE FRA EN LEVERANDØR, ELLER DU IKKE GIVER SAMTYKKE TIL BRUG AF EVENTUELLE GEOLOKATIONSDATA, SKAL DU IKKE BRUGE DENNE TREDJEPARTES-APP.

For iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iPhone og iPod touch med iOS 5.0 eller nyere.

For brugere af Android-enheder

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 2.3 eller senere installeret.

BEMÆRK

PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR APPS ELLER INDHOLD FRA TREDJEPART, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING DERES NØJAGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED. ANSVARET FOR INDHOLD OG FUNKTIONALITET AF SÅDANNE APPS PÅHVILER UDELUKKENDE APP-UDBYDEREN.

Afspilning af en applikation via enheden

- 1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.
 - iPhone via USB (side 6)
 - iPhone/Android-enhed via Bluetooth (side 8)
 - 2 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.
 - 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.
 - 4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [PHONE CONNECT], og tryk derefter for at bekræfte.
 - 5 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.
 - Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
 - Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.
 - 6 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger.
 - Vælg [WIRED] for USB-forbindelse.
 - Vælg [BLUETOOTH] for Bluetooth-forbindelse.
- BEMÆRK**
Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.
- 7 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [APP].
 - 8 Betjen den mobile enhed for at starte applikationen.

Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ .
Gå frem/tilbage	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på BAND/↻ .



Spotify er en musikstreamingtjeneste, der ikke er associeret med Pioneer- Der findes mere information på <http://www.spotify.com>.

Spotify-appen er tilgængelig for kompatible smartphones. Gå til <https://support.spotify.com/> for at se de seneste informationer om kompatibilitet. For at kunne afspille Spotify, mens du kører, skal du først downloade Spotify-appen til din iPhone- eller Android-telefon. Du kan downloade den fra iTunes App Store eller Google Play™. Vælg en gratis konto eller en betalt Premium-konto, enten i appen eller på [spotify.com](https://www.spotify.com). En Premium-konto giver dig flere funktioner, som for eksempel offline afspilning.

Vigtigt

- Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt tredjeparts licenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/> for at få information om lande og områder, hvor Spotify kan bruges.

Lytte til Spotify

Opdater firmwaren til Spotify-appen til den nyeste version før brug.

- 1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.
 - iPhone via USB (side 6)
 - iPhone/Android-enhed via Bluetooth (side 8)
 Hvis du vælger USB-forbindelse, skal du fortsætte til trin 6.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [SPOTIFY].
- 3 Tryk på knappen **BAND/↻**, og hold den inde for at vise [PHONE CONNECT].
- 4 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.
 - Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
 - Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.
- 5 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BLUETOOTH] for en iPhone/Android-enhed, som er tilsluttet via Bluetooth.





BEMÆRK
Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.
- 6 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [SPOTIFY].
- 7 Start Spotify-appen på den mobile enhed, og start afspilning.

Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 14).

BEMÆRK

De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af indholdstypen (spor/album/kunstner/afspilningsliste/radio), du vil afspille.

Formål	Handling
Spring over et spor	Tryk på   .
Søg efter et spor fra en liste	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på  (liste) for at få vist listen.2 Drej knappen M.C. for at vælge den ønskede kategori, og tryk derefter for at bekræfte.3 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Tommelfinger opad (kun for radio)	Tryk på 1/▲ .
Tommelfinger nedad (kun for radio)	Tryk på 2/▼ .
Vilkårlig afspilning (kun for spor/album/kunstner/afspilningsliste)	Tryk på 5/🎲 .
Gentag afspilning (kun for spor/album/kunstner/afspilningsliste)	Tryk på 6/↺ .
Start en radiokanal baseret på den sang, der aktuelt afspilles.	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på  (liste), og hold den inde for at starte en radio.2 Tryk på M.C.-drejknappen.<ul style="list-style-type: none">• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte sang.

BEMÆRK

Nogle funktioner i Spotify kan muligvis ikke betjenes fra enheden.

Brug af Pioneer ARC APP

Du kan betjene enheden fra Pioneer ARC APP, som er installeret på en iPhone-/Android-enhed. I nogle tilfælde kan du foretage indstillinger i appen, f.eks. valg af kilde, pause m.m., ved at bruge enheden.

Se appens hjælpefunktion for yderligere oplysninger om, hvad der kan betjenes med appen.

⚠ ADVARSEL

Appen må ikke bruges under kørsel. Kør væk fra vejen, og parker bilen på et sikkert sted, før du prøver at bruge betjeningsmulighederne i appen.

For iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iPhones (iPhone 5 eller nyere) og iPod touch (5. eller 6. generation) med iOS 8.0 eller nyere.

Du kan downloade Pioneer ARC APP fra iTunes App Store.

For brugere af Android-enheder

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 4.1 eller nyere installeret og understøtter også AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan downloade Pioneer ARC APP fra Google Play.

BEMÆRK

Nogle Android-enheder, der tilsluttes via AOA 2.0 fungerer muligvis ikke korrekt eller udsender lyde på grund af deres softwaredesign, uanset OS-versionen.

Oprette forbindelse til Pioneer ARC APP

1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.

- iPhone/Android-enhed via USB (side 6)
- iPhone/Android-enhed via Bluetooth (side 8)

2 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.

3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [PHONE CONNECT], og tryk derefter for at bekræfte.

5 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

- Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
- Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.

6 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger.

- Vælg [WIRED] for USB-forbindelse.
- Vælg [BLUETOOTH] for Bluetooth-forbindelse.

Fortsæt til trin 10, hvis du vælger USB-forbindelse for iPhone eller Bluetooth-forbindelse.

BEMÆRK

Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.

7 Gentag trin 2 til 3.

8 Drej knappen **M.C.** for at vælge [ANDROID WIRED], og tryk derefter for at bekræfte.

9 Drej **M.C.**-knappen for at vælge [APP CONTROL] for en Android-enhed, som er tilsluttet via USB.

Hvis [ON] er valgt i [P.APP AUTO ON] (side 16), starter Pioneer ARC APP på Android-enheden automatisk, og alle trinene er fuldført.

BEMÆRK

Hvis Pioneer ARC APP ikke er installeret på din Android-enhed endnu, vises en meddelelse, der beder dig om at installere appen på din Android-enhed. Vælg [OFF] i [P.APP AUTO ON] for at rydde meddelelsen (side 16).

10 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge en kilde.

11 Start Pioneer ARC APP på den mobile enhed.

BEMÆRK

Du kan også starte appen ved at trykke på knappen **M.C.** og holde den inde, hvis du vælger USB-forbindelse til iPhone eller Bluetooth-forbindelse.

Afspilning af musik på Android

1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [ANDROID].

Grundlæggende betjening

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ .
Gå frem/tilbage	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .

Justeringer af audio

Du kan også foretage forskellige justeringer i AUDIO-indstillingerne (side 15).

Betjeningstilstande

Denne enhed har to betjeningstilstande: netværkstilstand og standardtilstand. Du kan skifte mellem tilstandene som ønsket (side 5).

Netværkstilstand

Du kan oprette et 2-vejs- + SW-system med flere forstærkere og højttalere med diskant-højttalere, mellemtonehøjttalere og subwoofer til gengivelse af høj-, mellem- og lavfrekvensområderne (bånd).

Standardtilstand

Du kan oprette et 4-højttalersystem med front- og baghøjttalere eller fronthøjttalere og subwoofere, eller et 6-højttalersystem med front- og baghøjttalere samt subwoofere.

Justering af afskæringsfrekvensværdien og stigningsværdien

Du kan justere afskæringsfrekvensværdien og stigningsværdien for hver højttaler. Følgende højttalere kan justeres:

Netværkstilstand:

[HIGH] (diskant-højttaler HPF), [MID HPF] (mellemtonehøjttaler HPF), [MID LPF] (mellemtonehøjttaler LPF), [SUBWOOFER]

Standardtilstand:

[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

BEMÆRK

[SUBWOOFER] kan kun vælges, når [ON] er valgt i [SUBWOOFER] (side 15).

- 1** Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.
- 2** Drej knappen **M.C.** for at vælge [AUDIO], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3** Drej knappen **M.C.** for at vælge [CROSSOVER], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4** Drej knappen **M.C.** for at vælge højttalerenheden (filter), der skal justeres, og tryk derefter for at bekræfte.
- 5** Drej knappen **M.C.** for at vælge [HPF] eller [LPF] i henhold til højttalerenheden (filter), og tryk derefter for at bekræfte.
- 6** Drej knappen **M.C.** for at vælge en passende afskæringsfrekvens for højttalerenheden (filter) valgt i trin 4, og tryk derefter for at bekræfte.
Netværkstilstand:
[1.25K] til [12.5K] (hvis du vælger [HIGH] eller [MID LPF])
[25] til [250] (hvis du vælger [MID HPF] eller [SUBWOOFER])
Standardtilstand:
[50HZ] til [200HZ]
- 7** Drej knappen **M.C.** for at vælge en passende stigning for højttalerenheden (filter) valgt i trin 4.
Netværkstilstand:
[-6] til [-24] (hvis du vælger [HIGH], [MID HPF] eller [MID LPF])
[-12] til [-36] (hvis du vælger [SUBWOOFER])
Standardtilstand:
[-6] til [-24]

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

1 Tryk på **M.C.-knappen** for at vise hovedmenuen.

2 Drej **M.C.-knappen** for at vælge en af nedenstående kategorier, og tryk derefter for at bekræfte.

- FUNCTION settings (side 14)
- AUDIO settings (side 15)
- SYSTEM settings (side 16)
- ILLUMINATION settings (side 17)
- MIXTRAX settings (side 17)

3 Drej **M.C.-knappen** for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

FUNCTION-indstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
FM SETTING RADIO [TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Tilpas lyd kvalitetsniveauet efter sendeforholdene for det udsendte signal i FM-båndet. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
BSM RADIO	Gem de seks kraftigste stationer automatisk i nummerknapperne (1/∧ til 6/↶).
REGIONAL RADIO [ON], [OFF]	Begræns modtagelsen til bestemte regionale programmer, når AF (alternativ frekvenssøgning) er valgt. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
LOCAL RADIO FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]	Begræns den indstillede station ud fra signalstyrken.
TA RADIO [ON], [OFF]	Modtag aktuel trafikinformation, hvis denne er tilgængelig. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)

Menupunkt	Beskrivelse
AF RADIO [ON], [OFF]	Tillad enheden at indstille på en anden frekvens, som sender den samme station. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
NEWS RADIO [ON], [OFF]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
SEEK RADIO [MAN], [PCH]	Tildel ◀◀- eller ▶▶-knapperne til søgning efter stationerne én ad gangen (manuel indstilling), eller vælg en station blandt de forudindstillede kanaler.
SAVE SPOTIFY	Gem information om sangen, der aktuelt afspilles på din musikliste i Spotify
UNSAVE SPOTIFY	Fjern sanginformation gemt i [SAVE].
SEL DEVICE iPod APP BT AUDIO SPOTIFY	Tilslut en Bluetooth-enhed på listen.
S.RTRV CD USB iPod APP BT AUDIO ANDROID SPOTIFY AUX [1] (effektiv til lave komprimeringsgrader), [2] (effektiv til høje komprimeringsgrader), [OFF]	Gør komprimeret lyd bedre, og gendan en fyldig lyd.
AUDIO BOOK iPod [FASTER], [NORMAL], [SLOWER]	Skifte afspilningshastighed. (Ikke tilgængelig, når [CONTROL iPod] er valgt i betjeningstilstand.)
PAUSE APP	Sæt en afspilning på pause, eller genoptag en afspilning.
PLAY BT AUDIO	Starter afspilningen.
STOP BT AUDIO	Stop en afspilning.

AUDIO-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
EQ SETTING	
[SUPER BASS], [POWERFUL], [NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]	Vælg eller tilpas equalizerkurven.
Vælg equalizerbånd og niveau til yderligere tilpasning. Equalizerbånd: [50HZ] til [12.5kHz] Equalizerniveau: [-6] til [+6]	<ul style="list-style-type: none">Når du vælger en anden indstilling end [CUSTOM1] og [CUSTOM2], kan du også tilpasse equalizerkurven ved at holde knappen M.C. inde og derefter gemme den tilpassede equalizerkurve i [CUSTOM1].
FADER*1 (kun for standardtilstand)	Juster balancen mellem forreste og bageste højttaler.
BALANCE	Juster balancen mellem venstre og højere højttaler.
SUBWOOFER	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af en subwoofer-højttaler.
SUBWOOFER*2	
[NOR], [REV]	Vælg fase for subwooferen.
SPEAKER LEVEL	
Netværkstilstand: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] Standardtilstand: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER] Udgangsniveau: [-24] til [10]	Vælg en højttalerenhed (filter), og juster udgangsniveauet. <ul style="list-style-type: none">Hver værdi, du har justeret, ændres, når du ændrer indstillingen [POSITION] (side 15).
CROSSOVER	Vælg en højttalerenhed (filter) for at justere HPF- eller LPF-afskæringsfrekvensen og stigningen for hver højttalerenhed. Se side 13 for at få oplysninger om indstillingen [CROSSOVER]
POSITION	Vælg en lytteposition for at justere højttalerens udgangsniveauer automatisk og tilføje en tidsforsinkelse, der svarer til antallet og placeringen af optagede sæder.
[OFF], [FRONT LEFT] (venstre forsæde), [FRONT RIGHT] (højre forsæde), [FRONT] (forsæder), [ALL]* * Kun for standardtilstand	

Menupunkt	Beskrivelse
TIME ALGNMNT	
[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]	Vælg eller tilpas indstillingerne for tidsjustering til at afspejle afstanden mellem lytterens position og hver højttaler.
Vælg en højttalertype, og juster højttalerafstanden for yderligere tilpasning i [CUSTOM]. Netværkstilstand: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] Standardtilstand: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER] Højttalerafstand (cm): [350] til [0.0]	<ul style="list-style-type: none">Vælg [INITIAL] for at initialisere indstillingsværdier.Vælg [OFF] for at nulstille alle indstillingsværdier til 0.Indstillingen [CUSTOM] er tilgængelig, når [FRONT LEFT] eller [FRONT RIGHT] er valgt i [POSITION] (side 15).Indstillingen [CUSTOM] er ikke tilgængelig, når [OFF] er valgt i [SUBWOOFER] (side 15).
SAVE SETTINGS	
[YES], [CANCEL]	Gem for senere at genkalde følgende lydindstillinger til deres aktuelle værdier: [CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME ALGNMNT], [BASS BOOST], [SUBWOOFER].
LOAD SETTINGS	Indlæs lydindstillingerne, når du har udført [SAVE SETTINGS].
BASS BOOST	
[0] til [+6]	Vælg basforstærkningsniveauet.
LOUDNESS	
[OFF], [LOW], [MID], [HI]	Kompensere for klar lyd ved lav lydstyrke.
AUTO LV CTRL	
[OFF], [MODE1], [MODE2]	Juster forskellen i lydstyrkeniveauer blandt kilder eller audiofiler automatisk.
SLA	
[+4] til [-4]	Juster lydstyrken for hver kilde undtagen FM. Hver af nedenstående kombinationer sættes automatisk til den samme indstilling. <ul style="list-style-type: none">Når du opretter en USB-forbindelse, skal du indstille USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY og APP.Når du opretter en Bluetooth-forbindelse, skal du indstille BT AUDIO, iPod, ANDROID, SPOTIFY og APP.

*1 Ikke tilgængelig, når [SW] er valgt under [REAR-SP] i INITIAL-indstillingerne (side 5).

*2 Ikke tilgængelig, når [FUL] er valgt under [REAR-SP] i INITIAL-indstillingerne (side 5).

SYSTEM-indstillinger

Du har også adgang til disse menuer, når enheden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE	
[ENG](Engelsk), [PYC](Russisk), [TUR](Tyrkisk)	Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
CLOCK SET	
	Indstil uret (side 5).
12H/24H	
[12H], [24H]	Vælg tidsformatet.
BEEP TONE	
[ON], [OFF]	Der høres et bip, når der trykkes på en vilkårlig knap. Vælg [OFF] for at deaktivere denne funktion.
INFO DISPLAY	
[SOURCE/BTINFO], [SOURCE/SPEANA], [CLOCK/BTINFO], [CLOCK/SPEANA], [LEVEL METER], [SPEANA], [OFF]	Vis elementet på underinformationsdisplayet. • Når [SOURCE/SPEANA] eller [CLOCK/SPEANA] er valgt, vises antennen i stedet for spektrumanalysatoren på radiokilden.
DOT DISPLAY	
[SPEANA], [ICON]	Vælg [SPEANA] eller [ICON], der skal vises på den venstre side af displayet.
AUTO PI	
[ON], [OFF]	Søg efter en anden station af samme programtype, selvom du bruger en forudindstillet station.
AUX	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af en hjælpeenhed, der er sluttet til enheden.
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Slå Bluetooth-signalet til/Fra.
SPOTIFY	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af Spotify-funktionen.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Reducer batteriets strømforbrug. Når denne funktion er slået til, er den eneste tilladte handling at tænde for kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
BT MEM CLEAR	
[YES], [CANCEL]	Ryd Bluetooth-enhedsdata (enhedsliste, PIN-kode, opkaldshistorik, telefonbog, forudindstillede telefonnumre) gemt i enheden. [CLEARED] vises, når data er slettet korrekt.
PHONE CONNECT	
[IPHONE/IPOD], [ANDROID]	Vælg enhedstypen ([IPHONE/IPOD] eller [ANDROID]) og den passende tilslutningsmetode ([WIRED] eller [BLUETOOTH]) i henhold til din enhed. • Når [BLUETOOTH] er valgt, kan der ikke oprettes USB-forbindelse uanset den aktuelle Bluetooth-forbindelse til enheden. • Vælg [ANDROID], når du tilslutter en mobil enhed, der ikke er en iPhone eller Android-telefon. • Når indstillingen ændres, [USB AUTO] (side 16) udføres automatisk, hvis [USB AUTO] er indstillet til [ON].
ANDROID WIRED	
[MEMORY], [APP CONTROL]	Vælg en passende tilslutningsmetode for en Android-enhed. • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [BLUETOOTH] er valgt i [PHONE CONNECT].
P.APP AUTO ON	
[ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at starte Pioneer ARC APP, når en Android-enhed sluttes til enheden via AOA. (Ikke tilgængelig, når [MEMORY] er valgt under [ANDROID WIRED].)
USB AUTO	
[ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at skifte til [USB]-kilde, når en USB-enhed/iPod er tilsluttet til enheden. Vælg [OFF], når en USB-enhed/iPod tilsluttes til enheden udelukkende for opladning.

* [PW SAVE] annulleres, hvis bilens batteri frakobles, og slås først til, når batteriet er tilsluttet igen. Når [PW SAVE] er slået fra, kan enheden, afhængigt af tilslutningsmetoderne, fortsætte med at trække strøm fra batteriet, hvis bilens tænding ikke har en ACC-position (tilbehørsposition).

ILLUMINATION-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
COLOUR	
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], [BOTH COLOUR]	Vælg farve på enhedens taster/display blandt 12 forudindstillede farver, [SCAN] eller [CUSTOM]*. • [SCAN]: Skift mellem forskellige farver automatisk. • [CUSTOM]*: 1 Tryk på M.C. -knappen og hold den inde, indtil displayet til farveindstilling vises. 2 Indstil den primære farve (R (rød)/G (grøn)/B (blå)) og lysstyrkeniveauet ([0] til [60]). Du kan ikke vælge et niveau under 10 for alle tre R (rød), G (grøn), B (blå) på samme tid. Du kan også tilpasse de forudindstillede farver. Vælg en af de forudindstillede farver, tryk på M.C. -knappen og hold den inde, indtil displayet til farveindstilling vises. * Indstillingen CUSTOM er kun tilgængelig for [KEY COLOUR] og [DISP COLOUR].
DIM SETTING	
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], [ON], [OFF]	Indstil displayets lysstyrke.
BRIGHTNESS	
[1] til [10]	Indstil displayets lysstyrke. De tilgængelige indstillingsområder varierer afhængigt af [DIM SETTING].
PHONE COLOUR	
[FLASHING]	Vælg den knapfarve, der skal bruges ved indgående opkald. Anvender den farve, der er valgt under [KEY COLOUR].
[FLASH FX1] til [FLASH FX6] [OFF]	Skift mellem forskellige farver automatisk. Ingen ændring af farve for knapper.
ILLUMI FX	
[ON], [OFF]	Belysningseffekten kan ses, når: – der er et indgående opkald – du er i gang med et telefonopkald – en CD indsættes/skubbes ud Belysningseffekten aktiveres, når ACC-strømmen tændes/slukkes uanset denne indstilling.

MIXTRAX-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
SHORT PLAYBACK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]	Vælg afspilningstidens længde.
FLASH AREA	
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]	Vælg lyseffekternes område. Når du har valgt [OFF], er displayets farve den farve, der er valgt under indstillingerne for ILLUMINATION (side 17).
FLASH PATTERN	
[SOUND LEVEL 1] til [SOUND LEVEL 6]	Skift lyseffekt i overensstemmelse med lyd- og basniveauet. Blinkemønstret ændres, afhængigt af lydniveauet.
[LOW PASS 1] til [LOW PASS 6]	Blinkemønstret ændres, afhængigt af basniveauet.
[RANDOM1]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af tilstanden for lydniveau og lavpastilstand.
[RANDOM2]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af tilstanden for lydniveau.
[RANDOM3]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af lavpas-tilstanden.
DISPLAY FX	
[ON], [OFF]	Slå MIXTRAX-specialeffekter til/fra
CUT IN FX	
[ON], [OFF]	Slå MIXTRAX-lydeffekter til/fra, mens sporene skiftes manuelt.

Tilslutninger/installation

Tilslutninger

I følgende repræsenterer "NW" netværkstilstand, og "STD" repræsenterer standardtilstand. I henhold til forbindelserne, du har oprettet, skal du ændre højttalertilstanden til standardtilstand (STD) eller netværkstilstand (NW) (side 5).

Vigtigt

- Når denne enhed installeres i et køretøj uden ACC-position (tilbehørsposition) i tændingskontakten, kan manglende tilslutning af det røde kabel til terminalen, der registrerer brug af tændingsnøglen, resultere i batteriforbrug.



ACC-position




Ingen ACC-position


- Brug af denne enhed under andre betingelser end de følgende kan medføre brand eller fejlfunktion.
 - Biler med 12 volt batteri og negativ stelforbindelse.
 - Når en højttalerudgang bruges af 4 kanaler, skal du bruge højttalere over 50 W (maksimal indgangseffekt) og mellem 4 Ω til 8 Ω (impedansværdi). Brug ikke højttalere mellem 1 Ω og 3 Ω til denne enhed.
 - Når den bageste højttalers udgang bruges af en subwoofer på 2 Ω, skal du bruge højttalere over 70 W (maksimal indgangseffekt).
 - * Se tilslutninger for en tilslutningsmetode.
- For at forhindre en kortslutning, overophedning og funktionsfejl skal du følge anvisningerne nedenfor.

- Afbryd den negative terminal på batteriet før installationen.
- Kablerne skal sikres med kabelklemmer eller selvklæbende tape. Vikl selvklæbende tape rundt omkring ledninger, der kommer i kontakt med metaldele, for at beskytte ledningerne.
- Anbring alle kabler væk fra bevægelige dele såsom gearstang og sædeskinner.
- Anbring alle kabler væk fra varme steder, for eksempel i nærheden af udtaget fra en opvarmingsenhed.
- Det gule kabel må ikke sluttes til batteriet ved at føre det gennem hullet til motorrummet.
- Dæk eventuelle frakoblede kabelstik med isoleringstape.
- Undlad at afkorte kabler.
- Isoleringen på strømkablet til denne enhed må aldrig fjernes for at dele strømmen med andre enheder. Kablets strømkapacitet er begrænset.
- Brug en sikring med den angivne normering.
- Det negative højttalerkabel må aldrig forbindes direkte til stel.
- Negative kabler til flere højttalere må aldrig sammenkobles.
- Når denne enhed er tændt, sendes betjeningssignalerne gennem det blå/hvide kabel. Slut dette kabel til systemfjernbetjeningen til en ekstern effektforstærker eller bilens relæterminal til automatisk antennestyling (maks. 300 mA 12 V DC). Hvis bilen er udstyret med en rudeantenne, skal du tilslutte den til antenneboosterens forsyningsterminal.
- Det blå/hvide kabel må aldrig forbindes til strømterminalen på en ekstern effektforstærker. Det må heller aldrig forbindes til bilantennens strømterminal. Det kan resultere i batteriafladning eller funktionsfejl.
- Det sorte kabel er til stel. Stelkabler til denne enhed og andet udstyr (især

produkter med højt strømforbrug såsom effektforstærkere) skal ledningsføres særskilt. Hvis ikke, kan der opstå brand eller funktionsfejl, hvis de går løs ved et uheld.


- Det grafiske symbol  på produktet betyder jævnstrøm.

Denne enhed



- Mikrofon (3 m)
- Strømkabelindgang
- Mikrofonindgang
- Bageste udgang (STD) eller mellemtoneudgang (NW)
- Frontudgang (STD) eller diskantudgang (NW)
- Antenneindgang
- Sikring (10 A)
- Indgang til ledningsbaseret fjernbetjening Adapter til ledningsbaseret fjernbetjening kan tilsluttes (sælges separat).
- Subwooferudgang

Strømkabel



- Til strømkabelindgang
- Afhængigt af bilens type kan funktionen af ③ og ⑤ være anderledes. Hvis det er tilfælde, skal ④ sluttes til ⑤ og ⑥ til ③.
- Gul Reserve (eller tilbehør)
- Gul Tilslut til konstant 12 V forsyningsterminal.
- Rød Tilbehør (eller reserve)
- Rød Tilsluttes til terminal styret af tændingskontakten (12 V DC).
- Forbind ledninger af samme farve med hinanden.
- Sort (kabinet stel)
- Blå/hvid ISO-stikkets stikbemplaceringer varierer afhængigt af bilens type. Forbind ⑨ og ⑪, når ben 5 er en antennestylingstype. I biler af anden type må ⑨ og ⑪ aldrig forbindes.

10 Blå/hvid

Tilslut til systembetjeningsterminalen på effektforstærkeren (maks. 300 mA 12 V DC).

11 Blå/hvid

Tilslut til relæterminalen til automatisk antennestyling (maks. 300 mA 12 V DC).

12 Højttalerledninger

Hvid: front venstre ⊕ (STD) eller diskant venstre ⊕ (NW)

Hvid/sort: front venstre ⊖ (STD) eller diskant til venstre ⊖ (NW)

Grå: front højre ⊕ (STD) eller diskant højre ⊕ (NW)

Grå/sort: front højre ⊖ (STD) eller diskant højre ⊖ (NW)

Grøn: bagest venstre ⊕ (STD) eller mellemtone venstre ⊕ (NW)

Grøn/sort: bagest venstre ⊖ (STD) eller mellemtone venstre ⊖ (NW)

Lilla: bagest højre ⊕ (STD) eller mellemtone højre ⊕ (NW)

Lilla/sort: bagest højre ⊖ (STD) eller mellemtone højre ⊖ (NW)

13 Orange/hvid

Tilslut til belysningssignalet i en bil.

14 ISO-stik


I nogle biler kan ISO-stikket være delt i to. Hvis det er tilfælde, skal der tilsluttes til begge stik.

BEMÆRK

- Skift indledningsmenuen i denne enhed. Se [REAR-SP] (side 5). Subwoofer-udgangen på denne enhed er i mono.
- Når du bruger en subwoofer på 2 Ω, skal den sluttes til enhedens lilla og lilla/sorte ledninger. Der må ikke sluttes noget til de grønne og grøn/sorte ledninger.

Effektforstærker (sælges separat)

Udfør disse forbindelser, når du bruger forstærker (ekstraudstyt).




- 1 Systemjernbetjening
Tilslut til blå/hvidt kabel.
- 2 Effektforstærker (sælges separat)
- 3 Forbind med RCA-kabler (sælges separat)
- 4 Til bageste udgang (STD) eller mellemtoneudgang (NW)
- 5 Bageste højttaler (STD) eller mellemtonehøjttaler (NW)
- 6 Til frontudgang (STD) eller diskantudgang (NW)
- 7 Fronthøjttaler (STD) eller diskant højttaler (NW)
- 8 Til subwooferudgang
- 9 Subwoofer

Installation

Vigtigt


- Kontroller alle forbindelser og systemer før den endelige installation.
- Brug ikke uautoriserede dele, da det kan forårsage funktionsfejl.
- Kontakt din forhandler, installationen kræver boring af huller eller andre ændringer af køretøjet.
- Denne enhed må ikke installeres, hvor:
 - den kan forstyrre bilens funktioner.
 - det kan forårsage skade på en passager som følge af et pludseligt stop.

- halvlederlaseren kan blive beskadiget, hvis den overophedes. Installer denne enhed væk fra varme steder, for eksempel i nærheden af udtaget fra en opvarmningsenhed.
- Optimal ydeevne opnås, når enheden er monteret i en vinkel på under 60°.
- Ved installation skal du sikre tilstrækkelig varmespredning under brug af enheden, der skal være rigelig plads bag bagpanelet, og eventuelle løse kabler skal bindes op, så de ikke blokerer ventilationsåbningerne.



DIN-montering


- 1 Indsæt den medfølgende monteringskrave i instrumentbrættet.
- 2 Fastgør monteringskraven med brug af en skruetrækker til at bøje metalapperne på plads (90°).




- 1 Instrumentbræt
 - 2 Monteringskrave
- Sørg for, at enheden installeres sikkert og forsvarligt. En ustabil installation kan få enheden til at forskyde sig, eller der kan opstå andre fejl.

Når den medfølgende monteringskrave ikke anvendes

- 1 Find den rigtige placering, hvor hullerne på beslaget og siden af enheden matcher.




- 2 Spænd to skruer på hver side.




- 1 Selvsikrende skrue (5 mm × 9 mm, følger ikke med produktet)
- 2 Monteringsbeslag
- 3 Instrumentbræt eller konsol

Fjernelse af enheden (installeret med medfølgende monteringskrave)

- 1 Fjern monteringsringen.



- 1 Monteringsring
 - 2 Tap med indskæring
- Frigivelse af frontpanelet giver lettere adgang til monteringsringen.
 - Når monteringsringen sættes på igen, skal siden med indskæringen vende nedad.
- 2 Indsæt de medfølgende udrækningsnøgler i begge sider af enheden, indtil de klikker på plads.
 - 3 Træk enheden ud af instrumentbrættet.



Installation af mikrofonen

Mikrofonen skal placeres direkte foran føreren i passende afstand til, at stemmen kan gængives klart.

⚠ FORSIGTIG


Det er ekstremt farligt at vikle mikrofonledningen rundt om ratstammen eller gearstangen. Sørg for at installere mikrofonen, så den ikke udgør nogen hindring for kørslen. Det anbefales at bruge klemmer (sælges separat) til at arrangere ledningen.

BEMÆRK

Afhængigt af køretøjsmodellen, er mikrofonkablet muligvis for kort, når du monterer mikrofonen på solskærmen. Hvis det er tilfældet, skal du montere mikrofonen på ratstammen.


Sådan installeres på solskærmen

1 Før mikrofonledningen ind i rillen.



2 Installer mikrofonklemmen på solskærmen.


Når solskærmen sænkes, forringes stemmegenkendelsen.



① Mikrofonklemme


Sådan installeres på ratstammen

1 Skub mikrofonens bund for at frigøre den fra mikrofonklemmen.



- ① Mikrofon
- ② Mikrofonklemme
- ③ Mikrofonbund

2 Installer mikrofonen på bagsiden af ratstammen.



① Dobbeltklæbende tape

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Displayet vender automatisk tilbage til normal visning.

- Der er ikke udført handlinger i cirka 30 sekunder.
- Udfør en handling

Området for gentaget afspilning ændres uventet.

- Afhængig af området for gentaget afspilning kan det valgte område skifte, når en anden mappe eller et andet spor vælges, eller hvis der spoles hurtigt frem eller tilbage.
- Vælg området for gentaget afspilning igen.

En undermappe afspilles ikke.

- Undermapper kan ikke afspilles, når [FLD] (gentag mappe) er valgt.
- Vælg et andet område for gentaget afspilning.

Der er udfald i lyden.

- Du bruger en enhed, f.eks. en mobiltelefon, der kan danne hørbare forstyrrelser.
- Flyt de elektriske enheder, der kan være årsag til interferens, væk fra enheden.

Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.

- Et opkald er i gang på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.
 - Afspilningen genoptages, når opkaldet afsluttes.
- En Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon bliver betjent i øjeblikket.
 - Hold op med at bruge mobiltelefonen.
- Forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen er ikke oprettet korrekt efter et opkald foretaget fra en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.

- Opret en Bluetooth-forbindelse mellem enheden og mobiltelefonen igen.

Fejlmeddelelser

Almindelige

AMP ERROR

- Denne enhed holder op med at fungere, eller højttalerforbindelsen er ikke korrekt.
- Beskyttelseskredslobet er aktiveret.
 - Kontroller højttalertilslutningen.
 - Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted for assistance.

NO XXXX (for eksempel NO TITLE)

- Der er ingen indlejret tekstinformation.
 - Skift displayet, eller afspil et andet spor eller en anden fil.

CD-afspiller

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Disken er snavset.
 - Rens disken.
- Disken er ridset.
 - Udskift disken.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.
 - Drej tændingskontakten til OFF og tilbage til ON og derefter tilbage til CD-afspilleren.

ERROR-15

- Den indsatte disk er tom.
 - Udskift disken.

ERROR-23

- Ikke-understøttet CD-format.
 - Udskift disken.

FORMAT READ

→ Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
– Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

→ Den indsatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.
– Udskift disken.

SKIPPED

→ Den indsatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.
– De beskyttede filer springes over.

PROTECT

→ Alle filerne på den indsatte disk indeholder DRM.
– Udskift disken.

USB-enhed/iPod

FORMAT READ

→ Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
– Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

→ Der er ingen musiknumre.
– Overfør lydfiler til USB-enheden, og opret forbindelse.
→ Der er aktiveret sikkerhed på den tilsluttede USB-enhed.
– Følg USB-enhedens vejledning for at deaktivere sikkerheden.

SKIPPED

→ Den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM-beskyttede filer.
– De beskyttede filer springes over.

PROTECT

→ Alle filerne på den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM.

– Udskift USB-enheden.

N/A USB

→ Den tilsluttede USB-enhed understøttes ikke af denne enhed.
– Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-enhed.

HUB ERROR

→ USB-enheden tilsluttet via en USB-hub understøttes ikke af denne enhed.
– Tilslut USB-enheden direkte til denne enhed via et USB-kabel.

CHECK USB

→ USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
– Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
→ Den tilsluttede USB-enhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
– Afbryd USB-enheden, og lad være med at bruge den. Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ACC eller ON igen. Tilslut kun kompatible USB-enheder.
→ iPod fungerer korrekt, men oplades ikke.
– Kontroller, at tilslutningskablet til iPod ikke er kortslettet (f.eks. sidder fast i metalgenstande). Drej tændingskontakten til OFF og tilbage til ON efter kontrollen, eller afbryd iPod, og tilslut igen.

ERROR-19

→ Kommunikationen mislykkedes.
– Udfør en af følgende handlinger, og vend derefter tilbage til USB-kilden.
• Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.
• Afbryd USB-enheden.
• Skift til en anden kilde.
→ iPod-fejl.

– Afbryd kablet fra iPod. Når hovedmenuen på iPod vises, skal

du tilslutte iPod igen og nulstille den.

ERROR-23

→ USB-enheden var ikke formateret korrekt.
– Formater USB-enheden med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-16

→ iPod-firmwareversionen er gammel.
– Opdater iPod-versionen.
→ iPod-fejl.
– Afbryd kablet fra iPod. Når hovedmenuen på iPod vises, skal du tilslutte iPod igen og nulstille den.

STOP

→ Der er ingen musiknumre på den aktuelle liste.
– Vælg en liste, der indeholder musiknumre.


NOT FOUND

→ Ingen relaterede musiknumre.
– Overfør musiknumre til iPod.


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

→ Ingen Bluetooth-enhed fundet.
– Tilslut enheden og iPod via Bluetooth (side 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-forbindelse til iPod mislykkedes.
– Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-forbindelse til iPod mislykkedes.
– Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

Bluetooth-enhed

ERROR-10

→ Strømmen svigtede til enhedens Bluetooth-modul.


– Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ACC eller ON igen.

Apps


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

→ Ingen Bluetooth-enhed fundet.
– Forbind apparatet og enheden via Bluetooth (side 8).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-forbindelse mislykkedes.
– Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-forbindelse mislykkedes.
– Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP

→ Oprettelse af forbindelse til applikationen mislykkedes.
– Følg vejledningen, der vises på skærmen.

START UP APP


→ Applikationen er ikke begyndt at køre endnu.
– Betjen den mobile enhed for at starte applikationen.

Spotify


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

→ Ingen Bluetooth-enhed fundet.
– Forbind apparatet og enheden via Bluetooth (side 8).


CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

→ Bluetooth-forbindelse mislykkedes.
– Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY

- Opretelse af forbindelse til Spotify-appen mislykkedes.
 - Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-forbindelse mistet.
 - Tryk på **BAND/**  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP

- Opretelse af forbindelse til Spotify-appen mislykkedes.
 - Følg vejledningen, der vises på skærmen.

Retningslinjer for håndtering

Diske og afspiller

- Brug kun diske, der er udstyret med et af de følgende to logoer.



- Brug 12 cm-diske.
- Brug kun almindelige, helt runde diske.
- Følgende typer diske kan ikke bruges sammen med denne enhed:
 - DualDiscs
 - 8 cm-diske: Forsøg på at bruge sådanne diske med en adapter kan give funktionsfejl i enheden.
 - Diske med speciel form
 - Andre end diske end CD'er
 - Beskadigede diske, herunder diske, der har er revnede, afskallede eller skævede
 - CD-R/RW-diske, som ikke er afsluttet
- Lad være med at skrive eller bruge kemikalier på diskens overflade.
- En CD kan renses ved at føre den med en blød klud fra midten og udefter.

- Kondensdannelse kan midlertidigt forringe afspillerens ydeevne. Lad den stå i omkring en time for at tilpasse sig til en højere temperatur. Aftør desuden fugtige diske af med en blød klud.
- Når du bruger diske med printbare etiketflader, skal du tjekke instruktionerne og advarslerne for diskene. Afhængigt af diskene er det måske ikke muligt at indsætte dem eller skubbe dem ud. Brug af sådanne diske kan føre til skader på udstyret.
- Etiketter eller andre materialer fra almindelig handel må ikke sættes på diskene.
 - Diskene kan blive bøjet, så de ikke kan afspilles.
 - Etiketterne kan falde af under afspilning og forhindre, at diskene kan skubbes ud, hvilket kan føre til skader på udstyret.

USB-lagerenhed

- Forbindelser via USB-hubs understøttes ikke.
- Fastgør USB-lagerenhed forsvarligt før kørsel. Lad ikke USB-lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremsepedalen eller speederen.
- Afhængigt af USB-lagerenheden kan der opstå følgende problemer.
 - Handlingerne kan variere.
 - Lagerenheden genkendes muligvis ikke.
 - Filer afspilles muligvis ikke korrekt.
 - Enheden kan forårsage hørbare forstyrrelser, når man lytter til radioen.

iPod

- Efterlad ikke iPod på steder med højere temperaturer.
- Fastgør iPod forsvarligt under kørsel. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremsepedalen eller speederen.

- Indstillingerne for iPod såsom equalizer og gentaget afspilning ændres automatisk, når iPod forbindes til enheden. Når forbindelsen til iPod afbrydes, vender disse indstillinger tilbage til de oprindelige indstillinger.
- Ikke-kompatibel tekst gemt på iPod vil ikke blive vist af enheden.

Kompatibilitet med komprimeret lyd

- Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.
- Enheden fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af det program, der bruges til at indkode WMA-filer.
- Der kan være en lille forsinkelse i starten af afspilningen af lydfile, som indeholder billeddata, eller lydfile lagret på en USB-enhed med mange mapphierarkier.
- Russisk tekst, der skal vises på denne enhed, skal være kodet i et af de følgende tegnsæt:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Et andet tegnsæt end Unicode, som anvendes i et Windows-miljø og som er sat til russisk i indstillingen for flere sprog

⚠ FORSIGTIG

- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder og påtager sig ikke ansvar for tab af data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder i forbindelse med brug af dette produkt.
- Efterlad ikke diske eller en USB-lagerenhed på steder, der er udsat for højere temperaturer.

WMA-filer

Filtypenavn	.wma
-------------	------

Bit hastighed	48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
Samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless (uden tab), tale/DRM- Stream/ Stream med video	Ikke kompatibel

MP3-filer

Filtypenavn	.mp3
Bit hastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens	8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz til fremhævning)
Kompatibel ID3 tag-version	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag-version 2.x prioriteres over version 1.x.)
M3u-afspilningsliste	Ikke kompatibel
MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO	Ikke kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformater kan ikke forbindes via MTP.

Filtypenavn	.wav
Kvantiseringsbits	8 og 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingfrekvens	16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC-filer

Kompatibelt format	AAC kodet af iTunes
Filtypenavn	.m4a
Samplingfrekvens	11,025 kHz til 48 kHz
Overførselshastighed	16 kbps til 320 kbps, VBR

Apple Lossless	Ikke kompatibel
AAC-fil købt i iTunes Store (filtypenavn .m4p)	Ikke kompatibel

FLAC-filer

- FLAC-filformater kan ikke forbindes via MTP.
- FLAC-filformater kan muligvis ikke afspilles afhængigt af indkoderen.

Filtypenavn	.flac
Samplingfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48/96 kHz
Kvantiseringsbithastighed	16/24 bit
Kanaltilstand	1/2 kanaler

Disk

- Uanset længden på pausen mellem musiknumrene på den oprindelige optagelse afspilles komprimerede lyddiske med en kort pause mellem numrene.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag.)
Mapper, der kan afspilles	Op til 99
Filer, der kan afspilles	Op til 999
Filsystem	ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet
Multisessionsafspilning	Kompatibel
Dataoverførsel med Packet Write	Ikke kompatibel

USB-enhed

- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler på en USB-lagerenhed med mange mappehierarkier.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag.)
--	--

Mapper, der kan afspilles	Op til 1500
Filer, der kan afspilles	Op til 15000
Afspilning af ophavsretligt beskyttede filer	Ikke kompatibel
Partitioneret USB-enhed	Kun den første partition kan afspilles.

iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttet iPod-softwareversioner er vist nedenfor. Ældre versioner understøttes muligvis ikke.

- Fremstillet til
- iPod touch (1. til og med 6. generation)
 - iPod classic
 - iPod med video
 - iPod nano (1. til og med 7. generation)
 - iPhone 6s
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 5s
 - iPhone 5c
 - iPhone 5
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

- Funktionerne kan variere afhængigt af iPod'ens generation og/eller softwareversion.
- Brugere af iPod med Lightning-stik skal bruge Lightning til USB-kablet (følger med iPod).
- Brugere af iPod med dock-stik skal bruge CD-IU51. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger.
- Se iPod-vejledningerne for oplysninger om kompatibilitet for filer og formater.
- Audiobook, Podcast: kompatibel


⚠ FORSIGTIG

Pioneer påtager sig ikke ansvar for mistede data på iPod, heller ikke hvis dataene skulle gå tabt, mens denne enhed anvendes.

Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre eller angive afspilningsrækkefølge med denne enhed. Lydfilernes rækkefølge afhænger af den tilsluttede enhed. Bemærk, at de skjulte filer på en USB-enhed ikke kan afspilles.

Eksempel på et hierarki



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 til 05: mappenummer

① til ⑥: afspilningsrækkefølge

Diagram over russiske tegn

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: display C: tegn

Ophavsret og varemærker

Bluetooth

Ordmærket *Bluetooth*® og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og PIONEER CORPORATION's brug af mærkerne sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi tilhørende Microsoft Corporation og må ikke bruges eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2014 Xiph.Org
Foundation

Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen.

- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller fremme produkter afledt fra denne software uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ER ANSVARSFRASKREVET. FONDEN ELLER BIDRAGYDERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDelige, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER INDJTJENING ELLER FORRETNINGSafbrydelse), UANSET HVORDAN DETTE ER FORÅRSAGET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, UANSET OM DET ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER UNDER OBJEKTIVT ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELSE

ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER ER OPSTÅET PÅ ENHVER MÅDE FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER UNDERRETTE T OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk tilbehør er fremstillet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Android & Google Play

Android, Google Play og Google Play- logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY og Spotify- logoet er blandt de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatibelt mobile digitale enheder og Premium-abonnement kræves, hvor disse er tilgængelige, se <https://www.spotify.com>.

T-Kernel 2.0

Dette produkt bruger kildekode tilhørende T-Kernel 2.0 under T-Licence 2.0, der gives af T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Licenseret under Apache License, Version 2.0 ("licensen"). Du må kun bruge denne fil i overensstemmelse med licensen. Du kan indhente en kopi af licensen på

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Medmindre det kræves ved gældende lov eller er aftalt på skrift, er softwaren, der distribueres under licensen, distribueret "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Se licensen for de specifikke tilladelser gældende for sprog og begrænsninger under licensen.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde: 14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordingsystem: negativ type
Maksimalt strømforbrug: 10,0 A
Mål (B x H x D):

DIN

Chassis: 178 mm x 50 mm x 165 mm

Fremspring: 188 mm x 58 mm x 16 mm

D

Chassis: 178 mm x 50 mm x 165 mm

Fremspring: 170 mm x 46 mm x 16 mm

Vægt: 1 kg

Audio

Maksimal effektudgang:

- 50 W x 4 kanaler/4 Ω (uden subwoofer)
- 50 W x 2 kanaler /4 Ω + 70 W x 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig effektudgang:

22 W x 4 (50 Hz til 15000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler drives)

Belastningsimpedans: 4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 kanal] tillades)

Maksimalt udgangs niveau for forforstærker: 2,0 V

Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):

Frekvens: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2

kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Forstærkning: ±12 dB (2 dB/trin)

Højpasfilter (standardtilstand):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Stigning: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/lavpasfilter (standardtilstand):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Stigning: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Forstærkning: +10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Fase: Normal/omvendt

Højttalerniveau (standardtilstand):

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Tidsjustering (standardtilstand):

0 cm til 350 cm (2,5 cm/trin)

Bass Boost (standardtilstand):

Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Højpasfilter (HIGH) (netværkstilstand):

Frekvens: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Stigning: -6 dB/okt., -12 dB/okt., -18 dB/okt., -24 dB/okt.

Højpasfilter (MID) (netværkstilstand):

Frekvens: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Stigning: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Lavpasfilter (MID) (netværkstilstand):

Frekvens: 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Stigning: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer (netværkstilstand):

Frekvens: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Stigning: -12 dB/okt., -18 dB/okt., -24 dB/okt., -30 dB/okt., -36 dB/okt., FRA

Forstærkning: +10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Fase: Normal/omvendt

Højttalerniveau (netværkstilstand):
+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)
Tidsjustering (netværkstilstand):
0 cm til 350 cm (2,5 cm/trin)
Bass Boost (netværkstilstand):
Forstærkning: +12 dB til 0 dB

CD-afspiller

System: Cd-lydsystem
Brugbare diske: Compact disc
Signal-til-støj-forhold: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-netværk)

Antal kanaler: 2 (stereo)
MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2
Audio Layer 3
WMA-afkodningsformat: ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,
11, (2 kanalers lyd) (Windows Media
Player)
AAC-afkodningsformat: MPEG-4 AAC (kun
iTunes-kodet) (ver. 10.6 og tidligere)
WAV-signalformat: lineær PCM og MS
ADPCM (Ikke-komprimeret)

USB

USB standardspecifikation: USB 2.0 Full
Speed
Maksimal strømforsyning: 1 A
USB Protokol:
MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
AOA (Android Open Accessory) 2.0
Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2
Audio Layer 3
WMA-afkodningsformat: ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,
11, (2 kanalers lyd) (Windows Media
Player)
AAC-afkodningsformat: MPEG-4 AAC (kun
iTunes-kodet) (ver. 10.6 og tidligere)
FLAC-afkodningsformat: v1.3.0 (Free
Lossless Audio Codec)
WAV-signalformat: lineær PCM og MS
ADPCM (Ikke-komprimeret)

FM-tuner

Frekvensområde: 87,5 MHz til 108,0 MHz

Brugbar følsomhed: 11 dBf (1,0 µV/75 Ω,
mono, signal/støj: 30 dB)
Signal-til-støj-forhold: 72 dB (IEC-A
netværk)

MW-tuner

Frekvensområde: 531 kHz til 1602 kHz
Brugbar følsomhed: 25 µV (signal/støj:
20 dB)
Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A
netværk)

LW-tuner

Frekvensområde: 153 kHz til 281 kHz
Brugbar følsomhed: 28 µV (signal/støj:
20 dB)
Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A
netværk)

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0 certificeret
Udgangseffekt: maksimalt +4 dBm
(effektklasse 2)
Frekvensbånd: 2400 MHz til 2483,5 MHz
Bluetooth-profiler:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres
uden varsel.

<http://www.pioneer-car.eu>

Besök www.pioneer-car.se (eller www.pioneer-car.eu) för att registrera din produkt.

Besøg www.pioneer-car.dk (eller www.pioneer-car.eu) for at registrere dit produkt.

Besøk www.pioneer-car.no (eller www.pioneer-car.eu) for å registrere produktet ditt.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулк,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2016 PIONEER CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna.

© 2016 PIONEER CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes.

<16-MAN-DEH5900-SD> EW