

Pioneer

AVIC-Z1000DAB

AV-SYSTEM FÖR NAVIGERING

Bruksanvisning

Se till att du läser **Viktig information till användaren** innan du börjar!
Viktig information till användaren innehåller viktig information som du måste förstå innan du börjar använda produkten.

Innehåll

Tack för att du valt en Pioneer-produkt.

Läs igenom dessa instruktioner så att du vet hur du använder din modell korrekt. Efter att du har läst klart instruktionerna, förvara det här dokumentet på ett säkert ställe för framtida referens.

Viktigt

Skärmbilderna som visas i exemplen kan skilja sig från de verkliga skärmbilderna, vilka kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra prestanda och funktioner.

■ Försiktighetsåtgärder	4
■ Delar och reglage	5
■ Grundläggande användning	6
■ Navigering	13
■ Bluetooth®	59
■ Wi-Fi®	68
■ AV-källa	70
■ Inställning för iPhone eller smartphone	73
■ Digitalradio	75
■ Radio	79
■ Komprimerade filer	83
■ iPhone	89
■ WebLink™	93
■ Apple CarPlay	96
■ Android Auto™	99
■ AUX	103
■ AV-inmatning	105
■ Trådlös spegling	107
■ Inställningar	109

Visa inställningskärmen	109
Systeminställningar	109
Temainställningar.....	119
Ljudinställningar.....	121
Videoinställningar	125
■ Favoritmeny	127
■ Övriga funktioner	128
■ Bilaga	132

Försiktighetsåtgärder



Noteringar om det interna minnet

- Om batteriet kopplas bort eller laddas ur helt så kommer minnet att raderas och måste programmeras om.
- Informationen raderas genom att koppla bort den gula kabeln från batteriet (eller genom att ta bort själva batteriet).
- En del av inställningarna och det inspelade innehållet kommer inte att återställas.

Om denna handbok


- Denna handbok använder diagram med verkliga skärmbilder för att beskriva användningen. Men skärmbilderna på vissa enheter kanske inte överensstämmer med de som visas i denna handbok, beroende på vilken modell som används.
- Skärmbilderna i denna handbok visas på engelska som ett exempel.
- När en iPhone är ansluten till enheten visas källans namn på enheten som [iPod]. Notera att enheten endast stödjer iPhone, oavsett källans namn. Detaljerad information om iPhone-kompatibilitet finns på Kompatibla iPhone-modeller (sida 73).

Betydelsen av symboler som används i denna handbok

	Detta indikerar att trycka på lämplig tangent på pekskärmen.
	Detta indikerar att hålla in lämplig tangent på pekskärmen.

Delar och reglage

Huvudenhet



①		Tryck för att visa toppmenyskärmen. Håll in för att stänga av strömmen. Slå på strömmen igen genom att trycka på en knapp.
②		Tryck för att växla mellan applikationsskärmen och applikationsskärmen/AV-användningsskärmen och kartskärmen. Håll in för att växla till kamerans visningsläge. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Du kanske inte kan gå tillbaka från kartskärmen som visas på Apple CarPlay/Android Auto till AV-användningsskärmen. • För att aktivera kameravisningsläget med denna knapp, ställ in [Backkameraingång] på [På] eller [AV ingång] på [Kamera] (sida 110).
③		Tryck för att visa menyfältet (sida 9). Håll in för att stänga av eller slå på ljudet.
④		Tryck för att aktivera röstigenkänningsläget med en ansluten iPhone eller smartphone. Håll in för att visa listan över enheter som kan anslutas eller skärmen för att söka efter enheter.
⑤		Tryck för att visa toppmenyskärmen eller gå tillbaka till föregående skärm. Håll in för att stänga av displayen.
⑥	VOL (+/-)	Tryck för att justera volymen.
⑦	LCD-skärm	

Grundläggande användning

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen CD-R33 säljs separat. För detaljerad information om användningen, se fjärrkontrollens handbok.

Starta enheten

1 Starta motorn och starta upp systemet.

Skärmen [Välj programspråk] visas.

ANMÄRKNINGAR

- Från och med andra gången kommer skärmen som visas variera beroende på tidigare förhållanden.
- Från och med andra gången, ange lösenordet för stöldskyddsfunktionen om skärmen för lösenordsinmatning visas.

2 Tryck på språket.

3 Tryck på .

Skärmen [Inställningar för högtalarläge] visas.

4 Tryck på högtalarlägena.

[Standardläge]

System med 4 högtalare med front- och bakhögtalare, eller ett system med 6 högtalare med front- och bakhögtalare och subwoofer.

[Nätverksläge]

3-vägssystem med en högtalare med högt omfång, högtalare med medelhögt omfång och subwoofer (högtalare för lågt omfång) för reproduktion av höga, medelhöga och låga frekvenser (band).

VARNING

Använd inte enheten i Standardläge när ett högtalarsystem för 3-vägs Nätverksläge är anslutet till enheten. Detta kan skada högtalarna.

5 Tryck på [OK].

Skärmen [STRÖM DAB-ANTENN] visas.

- 6** Tryck på [Ja] och sedan [OK] för att använda DAB-antennström (sida 78).
Den första ansvarsfriskrivningsskärmen visas.
- 7** Tryck på [OK].
Toppmenyskärmen visas.

Obs!

När högtalarläget är inställt kan inställningen bara ändras om enheten återställs till standardinställningarna. Återställ standardinställningarna för att ändra inställningen för högtalarläget (sida 131).

Växla högtalarläge

För att ändra högtalarläge måste du återställa enheten till standardinställningarna.



- 1** Återställ standardinställningen (sida 114).


Starta navigationssystemet

När du använder navigationsfunktionen för första gången startar en första inställningsprocess automatiskt. Följ stegen nedan.

TIPS

Du kan ändra språket senare med [Regionala] på [Inställningar]-skärmen. Andra inställningar kan återställas senare med [Starta konfigurationsguiden] på [Inställningar]-skärmen.

- 1** Tryck på .
- 2** Tryck på .
- 3** Välj språket du vill använda på navigeringsskärmen, och tryck sedan på [Välj].



- 4** Läs igenom villkoren noggrant och kontrollera alla detaljer. Tryck sedan på [Acceptera] om du godkänner villkoren.
- 5** Tryck på [Nästa].

- 6 Tryck på det språk du vill använda för röstvägledningsmeddelanden, och tryck sedan på [Nästa].
- 7 Om det behövs, ändra enhetsinställningarna, och tryck sedan på [Nästa].
- 8 Om det behövs, ändra standardalternativen för ruttplanering, och tryck sedan på [Nästa].
- 9 Tryck på [Avsluta].



Använda touchpanelen

Du kan använda denna produkt genom att trycka med fingrarna direkt på skärmen.

Obs!

För att skydda LCD-skärmen från skador bör du trycka försiktigt på skärmen med fingrarna.

Vanliga pekskärmsstänger

- : Återgår till föregående skärm.
- : Stäng skärmen.

Använda listskärmar




①	<p>Genom att peka på en post i listan minskar du antalet alternativ och går vidare till nästa nivå.</p>
②	<p>Visas när alla tecken inte visas i visningsområdet. Om du trycker på tangenten visas resten rullande på skärmen.</p> <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.</p>

③

Visas när alternativen inte kan visas på en sida.

Dra sidofältet, sökfältet eller listan för att visa dolda alternativ.

Använda tidslisten




①

Du kan byta uppspelningspunkt genom att dra tangenten åt ena eller andra hållet.

Uppspelningstiden som motsvarar tangentens position visas medan du drar tangenten.

Använda menyfältet







1 Tryck på .

Menyfältet visas på skärmen.

Obs!

Menyfältets tillgänglighet kan variera beroende på aktiveringskällan.



	Växlar dimmers varaktighet under dag och natt.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Hoppar över filer framåt eller bakåt.
	Utför snabbspolning bakåt eller framåt.
	Visar inställningsmenyskärmen (sida 109).
	Stänger menyfältet.

Växla åtgärdspanelen


1 Tryck på **Func.>**.

De dolda funktionstangenterna visas.

Obs!

Denna tangent visas inte för vissa AV-källor.



Använda tangentbordet på skärmen














①	Visar de tecken som matas in.
②	Flyttar markören åt höger eller vänster det antal steg som du trycker på pilarna.
③	Matar in tecknen i textrutan.
④	Tar bort den inmatade texten till vänster om markören en bokstav i taget. Om knappen hålls in tas bokstäverna till vänster om markören bort med hög hastighet.
⑤	Bekräftar inmatningen och går vidare till nästa steg.
⑥	Matar in ett mellanslag.
⑦	Växlar mellan bokstäver och nummer/symboler.
⑧	Växlar mellan stora och små bokstäver.

Toppmenyskärmen





<p>①</p>	<p>Favoritkällikoner</p> <p>TIPS</p> <p>Om du väljer [Power OFF] kan du stänga av nästan alla funktioner. Läget [Power OFF] avbryts i följande fall.</p> <ul style="list-style-type: none">– Inkommande samtal tas emot (endast för handsfree-telefoni via Bluetooth).– En backkameravy matas in när fordonet backar.– En knapp på enheten trycks in.– Tändningen slås av (ACC OFF), och slås sedan på (ACC ON).
<p>②</p>	<p>Knapp för AV/enhet-källa.</p> <p>Visar aktuell källa.</p> <p>TIPS</p> <p>När den senaste källan visas bakom knappen kan du växla källa genom att trycka på knappen.</p>
	<p>Ställa in tid och datum (sida 128)</p>
	<p>Inställningar (sida 109) och Favoritmeny (sida 127)</p>


	<p>Knapp för att växla läge Växlar källa eller applikation med anslutna enheter såsom WebLink, Apple CarPlay, Android Auto.</p> <p>TIPS När en enhet med en kompatibel applikation ansluts visas favoritapplikationsknappen. När knappen visas kan du justera området för favoritapplikationsknappen med följande steg.</p> <ol style="list-style-type: none"> Håll in .  visas upp till höger vid favoritapplikationsknappen. Dra  till önskad position. Slutför justeringen genom att trycka någonstans på displayen förutom favoritapplikationsknappen. <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Om det inte finns någon ansluten enhet visas ett meddelande som uppmanar dig att söka efter Bluetooth-enheten. Tryck på [Ja] för att söka efter enheten. Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen eller om fordonet står helt stilla.
	<p>Knapp för att växla enhet Visar den anslutna enheten. Tryck på enhetens namn för att växla till den mobila enhet som ska anslutas till källan eller applikationen.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Om det inte finns någon ansluten enhet visas ett meddelande som uppmanar dig att söka efter Bluetooth-enheten. Tryck på [Ja] för att söka efter enheten. Du kan söka efter enheten genom att trycka på  om du inte hittar den enhet du vill ansluta. Du kan radera enheten genom att trycka på  om du inte kan lägga till enheten eftersom det maximala antalet enheter redan är registrerade. Du kan ansluta eller koppla bort Bluetooth-enheten genom att trycka på .
	AV-källa (sida 70)
	Ringa med handsfreefunktionen (sida 60)
	Visar kartskärmen.

Navigering








Menyskärmvy och användning

- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på .
- Huvudmenyskärmen visas.






Huvudskärm



①	Återgår till kartskärmen.
②	Meddelanden som innehåller viktig information.
③	Visar föregående eller nästa sida i navigationsmenyn.
④	Platser som du sparade som favoriter.
⑤	Växlar mellan visningslägena 2D, 3D och 2D norr upp.
⑥	Skärmen [Användarprofiler] där du kan skapa nya profiler eller redigera de befintliga profilerna. Om flera förare använder denna produkt kan de skapa sina egna profiler med sina egna inställningar. Om du väljer en ny profil startas produkten om så att de nya inställningarna kan aktiveras.


⑦	Navigeringsposter
	Söker efter en destination med olika metoder (sida 20).
	Bygger din rutt eller redigerar den rutt som är inställd (sida 29).
	Visar trafikskärmen (sida 38).
	Visar listan med destinationer eller vägpunkter som är tillgängliga för en campingbuss (sida 26). • Denna funktion kanske inte är tillgänglig med vissa modeller.
	Visar användbar information för att stödja din körning (sida 41).
	Konfigurerar de navigeringsrelaterade inställningarna (sida 46).
	Visar information om ditt navigeringssystem (t.ex. versionsinformation eller licens).

Ikoner på huvudmenyskärmen med en planerad rutt (visas endast när en rutt är planerad)

	Lägger till en vägpunkt (sida 31).
	Visar ruttalternativ, delar av rutten som ska undvikas, eller specifika vägar på din planerade rutt som ska undvikas.
	Visar rutten i sin fulla längd på kartan, och visar ruttparametrar och ruttalternativ.
	Raderar din rutt eller tar bort en vägpunkt.
	Stänger av och återupptar ruttguidningen.

Kartskärm

Större delen av informationen som tillhandahålls av ditt navigeringssystem kan ses på kartan. Du behöver lära dig hur information visas på kartan.



Obs!


Beroende på förhållandena och inställningarna kanske vissa poster inte visas.


①*	Visar numret och namnet på gatan som ska användas (eller nästa vägledningspunkt).
②*	Visar nästa vägledningspunkt (manöver). Händelsetyp (sväng, rondell, motorvägsavfart, etc.) visas (sida 18).
③*	Visar avståndet till nästa vägledningspunkt (manöver).
④*	Visar manövern efter nästa manöver.
⑤	Indikerar ditt fordens aktuella position. Den trekantiga symbolens spets indikerar din orientering och bildskärmen flyttas automatiskt när du kör. Obs! Om det inte finns någon GPS-position är den trekantiga symbolen genomskinlig. Den visar din senast kända position.
⑥	Visar datafältet.
⑦	Visar namnet på gatan (eller staden) som ditt fordon färdas på (eller i).
⑧*	Indikerar den aktuella rutten. Den aktuella inställda rutten är markerad i färg på kartan.
⑨*	Indikerar förloppet till slutdestinationen.

* Informationen visas endast när en rutt är inställd.

► AV-informationsfält







AV-information visas längst ner på kartskärmen.



①	Tryck för att visa listan med AV-källor.
②	Visar AV-källans aktuella status under en kort stund.
	Tryck för att visa telefonmenyskärmen (sida 60).

Ändra skala eller karta manuellt

Som standard återgår kartans skala till den förinställda (enligt inställningen i [Visningsvinkel] i [Navigeringskarta]-inställningarna) även om kartans skala har ändrats på kartan som bläddras. Gör följande för att ändra skalan på kartan med aktuell position.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan [Inställningar].
- 3 Tryck på [Navigeringskarta] och sedan [Kartvisning].
- 4 Tryck på [Visningsvinkel].
- 5 Dra popup-fönstret och tryck på [Manuellt].
- 6 Tryck på .
- 7 Tryck på  eller .

► Smart zoom

Ditt navigeringssystem har "Smart zoom" som fungerar på två sätt.



- När rutten är inställd:
 - När du närmar dig en sväng zoomar "Smart Zoom" in och höjer vinkeln, så att du enkelt kan känna igen manövern vid nästa korsning. Om nästa sväng är långt bort zoomar den ut och sänker visningsvinkeln så att du kan se vägen framför dig.




- När rutten inte är inställd:
"Smart zoom" zoomar in om du kör långsamt och zoomar ut när du kör med hög hastighet.

Växla mellan visningslägena 2D, 3D och 2D norr upp



Du kan ändra hur kartan visas. För kartvisningsläget 2D kan du välja mellan "Körriktning upp" och "Norr upp".

Körriktning upp	Kartbildskärmen visar alltid fordonets riktning som på väg mot toppen av skärmen.
Norr upp	Kartbildskärmen har alltid norr i toppen av skärmen. Obs! Kartans orientering är låst på "Körriktning upp" när 3D-kartskärmen visas.

- Tryck på .
- Tryck på .
- Tryck på följande tangent.
Varje gång du trycker på tangenten ändras inställningen.

	Indikerar att visningsläget 2D Körriktning upp är valt.
	Indikerar att visningsläget 3D Körriktning upp är valt. Obs! Det finns en gräns för kartans skala i 3D-kartvisningsläge. Om skalan zoomas ut ytterligare zoomas kartan ut på 2D-kartan.
	Indikerar att visningsläget 2D Norr upp är valt.

Rulla kartan till den position du vill se


- Tryck på .
 - Tryck var som helst på kartan eller tryck och dra kartan i den önskade riktningen för att bläddra.
Om du placerar markören på den önskade platsen visas en kort översikt över platsen överst på skärmen, där gatunamn och annan information om platsen visas.
 - Tryck på .
- Kartan går tillbaka till den aktuella positionen.






TIPS

Om du trycker på  återgår kartan till den aktuella positionen.

► Kontrolltangenter på den rullade kartan

Kartskärm (bläddrad karta)






	Ändrar kartvisningsläget. Det aktuella kartläget visas på kontrolltangenten.
	Zoomar in eller ut på kartan. Du kan också zooma ut eller in genom att klämma ihop eller expandera kartan.
	Roterar kartan medurs eller moturs.
	Avbryter kartrotation.
	Lutar kartans vinkel upp eller ner. Du kan endast ändra kartans vertikala visningsvinkel i 3D-läge.







Ruttvägledning

När ruttguidningen börjar ger systemet olika guider genom röst, textindikationer och tecken.


► Ofta visade rutthändelser

Följande är exempel på de manövrar som visas.

	Sväng vänster, sväng höger, vänd om.
	Åk åt vänster i rondellen, 3:e avfarten (nästa manöver).
	Åk in i rondellen (manöver efter nästa manöver).

	Motorvägsåbåring eller motorvägsavfart.
	Kör på färja eller kör av färja.
	Närmar sig destinationen eller en vägpunkt.
	Filinformation När du färdas på vägar med flera filer behöver du försäkra dig om att ta den rätta filen för den rekommenderade ruten.
	Vägschilder Schilder visas överst på kartan.
	Korsningsvy Om du närmar dig en korsning med flera val byts kartan ut mot en 3D-vy av korsningen.

Obs!

Om du slår på [Erbjud motorvägstjänster] visas  medan du kör på motorvägar. Tryck på ikonen för att öppna detaljerad information om de nästa avfarterna eller servicestationerna. Du kan även trycka på en post för att visa dess position på kartan. Du kan enkelt ställa in den som en vägpunkt.

TIPS

Om du slår på [Erbjud motorvägstjänster] visas  medan du kör på motorvägar. Tryck på ikonen för att öppna detaljerad information om de nästa avfarterna eller servicestationerna. Du kan även trycka på en post för att visa dess position på kartan. Du kan enkelt ställa in den som en vägpunkt.

Bläddra datafältet

Datafälten är olika när du navigerar längs en rutt och när du inte har någon angiven destination. Datafältet tillhandahåller till exempel följande information.

- När ruten är inställd:
 Avstånd till slutdestinationen, tiden som behövs för att nå slutdestinationen och den uppskattade ankomsttiden visas.



- När ruten inte är inställd:
Körriktning eller altitud visas.



ANMÄRKNINGAR

- Om du trycker och håller kvar på fältet kan du visa inställningskärmen för fältet. För mer information, se sida 53.
- Den uppskattade ankomsttiden är ett idealvärde som beräknas baserat på värdet för hastighetsbegränsningen som har ställts in i [Max. hastighet] i inställningen för fordonstyp och den verkliga körhastigheten. Den uppskattade ankomsttiden är enbart ett referensvärde, och garanterar inte ankomst vid den tiden. För mer information, se sida 47.

Söka efter en destination

Sök efter en destination eller vägpunkt med adressen eller en annan metod. Du kan också ställa in en destination genom att trycka på kartan på skärmen. När destinationen är inställd kan du starta systemets navigering genom att trycka på [Starta navigering] (sida 28).



! VAR FÖRSIKTIG!


Av säkerhetsskäl är dessa ruttinställningsfunktioner inte tillgängliga när fordonet är i rörelse. För att aktivera dessa funktioner måste du stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.










Obs!

Viss information gällande trafikregler beror på tiden när ruttberäkningen utförs. Därför motsvarar informationen kanske inte en viss trafikregel när ditt fordon verkligen passerar genom platsen i fråga.

Informationen om trafikregler som tillhandahålls gäller också för passagerarfordon, och inte för en lastbil eller andra transportfordon. Följ alltid de faktiska trafikreglerna när du kör.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på [Nytt rutt].
Följande skärm visas.



	Föreslår en destination baserat på dina navigeringsvanor, med parametrar såsom aktuell tid på dagen, dag i veckan, och aktuell position.
	Visar föregående eller nästa sida i menyn för att söka efter en destination.
	Söker efter en plats genom att den specifika adressen anges (sida 21).
	Söker efter olika anläggningar (Points Of Interest - POI) såsom bensinmackar, logi, etc. genom att en kategori väljs (sida 22).
	Väljer en destination från de sparade platserna (sida 24).
	Söker efter en position bland nyligen besökta platser (sida 25).
	Väljer en destination från de sparade rutterna (sida 24).
	Söker efter en position genom att latitud och longitud anges (sida 25).
	Söker efter en position med flera faktorer (sida 25).

Söka efter en plats på adress

Sök en destination med angiven adress.

TIPS

Beroende på sökresultaten kan vissa steg hoppas över.

- 1 Tryck på [Adress].**
- 2 Välj [Land].**
Föreslår landet där du befinner dig som standard.
Om du vill ändra sökområdet, ställ in ett annat land.
- 3 Välj [Ort eller postnr].**
Föreslår orten/staden där du befinner dig som standard.
Du kan välja orten/staden med dess postnummer istället för namnet.
- 4 Välj [Gata].**
Om gatunamnet inte är tillgängligt, tryck på [Gå till ort] och välj orten/staden. Den valda ortens/stadens centrum blir då destinationen för rutten.
- 5 Välj [Välj husnummer eller vägkorsning].**
Denna post visas efter att en gata har ställts in. Om husnumret inte är tillgängligt, tryck på [Gå till gata] och välj gatan. Den valda gatans centrum blir då destinationen för rutten.
Efter att du trycker på den valda adressen för att slutföra adressökningen visas den position du sökte efter på kartskärm.
- 6 Tryck på [Välj som destination].**

Söka efter intressepunkter (Points Of Interest) (POI)

Du kan söka efter olika anläggningar (Points Of Interest – POI), genom att välja kategorin, såsom bensinstationer, logi eller restauranger.

► Söka efter POI:er med förinställda kategorier

Förvalssökningen gör att du snabbt kan hitta de oftast valda typerna av POI:er.

- 1 Tryck på [Platser].**
- 2 Tryck på kategorin.**
Förvalssökningskategorierna är de följande.
 - [Bensinstation]
 - [Logi]
 - [Restauranger]
 - [Parkeringar]

- 3 Tryck på POI.**
Den sökta platsen visas på kartskärm.

TIPS

Om du trycker på  kan du sortera resultaten eller visa platserna för alla faciliteter på kartan.

- 4 Tryck på [Välj som destination].**

ANMÄRKNINGAR


- Om en rutt inte är inställd söker systemet efter POI:er runt den aktuella positionen.
- Om den aktuella positionen inte heller är tillgänglig (ingen GPS-signal) söker systemet efter POI:er runt den senast kända positionen.
- När en rutt är inställd söker systemet efter [Bensinstation] och [Restauranger] längs ruttan, och söker efter [Logi] och [Parkeringar] runt destinationen.

► Söka efter POI:er efter kategori eller direkt från namnet på anläggningen

Du kan söka efter POI:er efter deras kategorier och underkategorier. Du kan också söka efter POI:er efter deras namn i var och en av deras kategorier.

1 Tryck på [Platser].

2 Tryck på [Sök bland alla platser].



3 Tryck på [Häromkring] och välj sedan i vilket område som systemet ska söka efter POI:erna.

- [Kategorivy]:
Du kan välja om POI-kategorier ska visas eller inte.
- [Häromkring]:
Söker runt den aktuella positionen. Eller runt den senast kända positionen om den aktuella positionen inte är tillgänglig. Resultaten listas i ordning efter avståndet från denna position.
- [På en ort]:
Söker efter en plats i en vald ort/stad. Resultaten listas i ordning efter avståndet från den valda ortens/stadens centrum.
- [I närheten av dest.]:
Söker efter en plats runt destinationen för den aktuella ruttan. Resultaten listas i ordning efter avståndet från destinationen. (Denna tangent är endast aktiv när ruttan är inställd.)
- [Längs ruttan]:
Söker längs den aktuella ruttan, och inte runt en punkt som redan är inställd. Detta är användbart för att söka efter en uppehållsplats som ger en minimal omväg, till exempel en bensinstation eller restauranger. Resultaten listas i ordning efter

längden på den nödvändiga omvägen. (Denna tangent är endast aktiv när rutten är inställd.)

- 4 Välj en av kategorierna, underkategorierna eller märkena för att minska antalet platser.**


TIPS

Använd tangentbordet för att ange namnet på platsen när du trycker på [Sök efter namn].

- 5 Tryck på POI.**

Den sökta platsen visas på kartskärm.

TIPS

Om du trycker på  kan du ändra metoden för sortering av resultaten.

- 6 Tryck på [Välj som destination].**

Välja en destination från lagrade platser

Om du lagrar platser du besöker ofta sparar du tid och ansträngning. Genom att välja en post från listan får du ett enkelt sätt att specificera positionen.

Obs!

Denna funktion är tillgänglig om platser har registrerats i [Sparad plats] som innehåller två förinställda kategorier: [Hem] och [Arb.] (sida 34).


- 1 Tryck på [Sparad plats].**

- 2 Tryck på posten.**

Den sökta platsen visas på kartskärm.

- 3 Tryck på [Välj som destination].**

TIPS

Du kan redigera detaljerna för sparade platser genom att trycka på  och sedan [Redigera].

Välja en destination från lagrade rutter

Om du lagrar rutter du använder ofta sparar du tid och ansträngning.

Obs!

Denna funktion är tillgänglig om rutter har registrerats i [Sparade rutter] (sida 37).

- 1 Tryck på [Sparade rutter].**

- 2 Tryck på posten.**

- 3 Tryck på [Visa rutt].**

- 4 Tryck på [Starta navigering].**

TIPS

Du kan ändra den slutliga destinationen eller lägga till vägpunkter i [Ruttplanerare] (sida 29).

Välja en destination från historiken

De platser som tidigare ställts in som destinationer eller vägpunkter har sparats automatiskt i [Historik].


- 1 Tryck på [Historik].
- 2 Tryck på posten.
Den sökta platsen visas på kartskärmen.
- 3 Tryck på [Välj som destination].

Söka efter en plats med [Kombinerad sökning]

Med funktionen [Kombinerad sökning] kan du snabbt hitta en plats genom dess namn och sökområde.

TIPS

Funktionen [Kombinerad sökning] söker även i dina sparade data.

- 1 Tryck på [Kombinerad sökning].
- 2 Tryck på höger textruta för att ange landet och orten/staden.
- 3 Ange namnet, adressen eller kategorin för destinationen i vänster textruta och tryck sedan på .
- 4 Tryck på posten.
Den sökta platsen visas på kartskärmen.
- 5 Tryck till höger på listan för att minska antalet sökresultat.

TIPS

Om du tryck på en logotyp för en kartdataleverantör kan du minska listan med resultat genom att visa resultaten från leverantören.


- 6 Tryck på [Välj som destination].

Söka efter en plats via koordinaterna

Genom att ange latitud och longitud preciserar du platsen.

- 1 Tryck på [Koordinat].
- 2 Ange latitudvärdet och tryck på [OK].

TIPS

När du anger koordinater i UTM-format, tryck på  och sedan [UTM-koordinater].

3 Ange longitudvärdet och tryck på [GÅ!].

Den sökta platsen visas på kartskärmen.

4 Tryck på [Välj som destination].

TIPS

Du kan ändra visningsformatet för latituden och longituden till något av följande format: decimalgrader, grader och decimalminuter, eller grader, minuter och decimalsekunder.

Obs!

När ett värde redan har angivits i textfältet raderar du först detta.

Söka efter en plats genom att rulla kartan

Om du specificerar en plats efter att du rullat kartan kan du ställa in positionen som en destination eller vägpunkt.

1 Tryck på .

2 Tryck och dra på skärmen för att bläddra på kartan.

3 Tryck på den plats som du vill välja som din destination.

Markören visas.

4 Tryck på [Välj som destination].

Leta efter en campingplats

(Denna funktion kanske inte är tillgänglig på vissa modeller.)

Du kan söka efter destinationen eller en vägpunkt som är tillgängliga för en campingbuss efter område eller namn.

1 Tryck på .

2 Tryck på .

3 Tryck på [Camping].

4 Tryck på [Häromkring] och välj sedan området där platsen ska sökas.

- [Häromkring]:

Söker runt den aktuella positionen. Eller runt den senast kända positionen om den aktuella positionen inte är tillgänglig. Resultaten listas i ordning efter avståndet från denna position.

- [Längs rutten]:

Söker längs den aktuella rutten, och inte runt en punkt som redan är inställd. Detta är användbart för att söka efter en uppehållsplats som ger en minimal omväg, till


exempel en bensinstation eller restauranger. Resultaten listas i ordning efter längden på den nödvändiga omvägen. (Denna tangent är endast aktiv när rutten är inställd.)

- [I närheten av dest.]: Söker efter en plats runt destinationen för den aktuella rutten. Resultaten listas i ordning efter avståndet från destinationen. (Denna tangent är endast aktiv när rutten är inställd.)
- [På en ort]: Söker efter en plats i en vald ort/stad. Resultaten listas i ordning efter avståndet från den valda ortens/stadens centrum.

5 Tryck på platsen.

Den sökta platsen visas på kartskärmen.

TIPS

Om du trycker på  kan du ändra metoden för sortering av resultaten.

6 Tryck på [Välj som destination].

Välja ruttalternativen





När du har sökt efter en plats visas skärmen [Plats på kartan]. Du kan välja vissa alternativ för rutten eller den kartplats som visas innan ruttberäkningen.

TIPS

Om du trycker på kartan placeras markören där du trycker. Du kan också bläddra kartan genom att dra den.



①	<p>Zooma in/zooma ut</p> <p>TIPS Du kan även nypa ihop eller expandera kartan för att zooma in eller ut.</p>
②	<p>Avbryter [Plats på kartan] och visar kartan för den aktuella positionen.</p>

③	Återför markören till den inledande positionen och kartskalan till den inledande skalan.
④	<p>Visar ruttinställningsalternativen för ruttberäkning. Tryck på tangenterna för att aktivera eller avaktivera alternativet.</p> <p>: Beräknar rutten och prioriterar användande av motorvägar när tangenten är aktiverad.</p> <p>: Beräknar rutten och prioriterar användande av vägar belagda med avgift per passage när tangenten är aktiverad.</p> <p>: Beräknar rutten och prioriterar användande av färjor när tangenten är aktiverad.</p> <p>: Beräknar rutten och prioriterar användande av samåknings- och HOV-filer när tangenten är aktiverad.</p>
⑤	Återgår till föregående skärm.
⑥	Ställer in markörpositionen till din destination (eller vägpunkt).
⑦	<p>Visar genvägarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Detaljerad information]: Visar den detaljerade informationen för punkten. • [Spara plats]: Sparar den plats som visas som en favoritplats. Den sparade platsen kan enkelt hämtas senare. • [Platser kring markören]: Söker efter POI:er runt den plats som visas. Tryck på POI för att visa skärmen [Plats på kartan], och också ställa in en POI som destination (eller vägpunkt).

Starta navigeringen

- 1 När destinationen har valts, tryck på [Välj som destination].**
Ruttsammanfattningsskärmen visas och nedräkningen börjar. När nedräkningen är klar börjar guidningen automatiskt. Om du trycker var som helst på skärmen under nedräkningen stoppas nedräkningen och skärmen förblir som den är.
- 2 Tryck på [Starta navigering].**
Ditt navigationssystem startar ruttguidningen.

TIPS

Se sida 18 för mer information om ruttsammanfattningsskärmen.

Kolla och ändra den aktuella rutten



Det finns flera sätt att ändra den aktuella rutten när navigering redan har påbörjats. I följande avsnitt beskrivs några av dessa alternativ.


Bygga en rutt med [Ruttplanerare]

Med funktionen [Ruttplanerare] (eller [Min rutt]) kan du bygga din rutt med hjälp av listan med destinationer.

TIPS

När du ställt in ruten kan du redigera den med meny som visas som [Min rutt].

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ruttplanerare] eller [Min rutt].
- 3 Tryck på ett av alternativen.





①	Startposition (Den aktuella fordonspositionen är inställd som standard och [Nuvarande GPS-position] visas.) (sida 30)
②	Beräknar ruten och visar skärmen [Ruttsammanfattning].
③	Visar alternativen för platsen. [Flytta uppåt]/[Flytta nedåt]: Redigerar ordningen i vilken du vill besöka platserna. [Ta bort]: Raderar destinationen eller vägpunkt. [Spara plats]: Sparar platsen i [Sparad plats] (sida 34). [Ändra]: Ändrar destinationen eller vägpunkt till annan plats. [Visa på kartan]: Visar den valda platsen på kartan.

④	<p>Visar genvägarna. [Ta bort alla]: Raderar alla vägpunkter och destinationen. Tryck på [Fortsätt utan rutt] för att avbryta den planerade ruten. [Optimera waypoints]: Ändrar vägpunkternas ordning automatiskt så att det blir enkelt att köra längs ruten. (Om ordningen blir samma som den aktuella ordningen är detta alternativ ogiltigt.) [Optimera rutt]: Ändrar ordningen för alla vägpunkter och destinationen automatiskt så att det blir enkelt att köra längs ruten. (Om ordningen blir samma som den aktuella ordningen är detta alternativ ogiltigt.)</p>
⑤	<p>För in en ny vägpunkt.</p>
⑥	<p>Lägger till en ny destination och ändrar den aktuella destinationen till den senaste vägpunkten.</p>

► Ändra startpositionen



Startpositionen för ruten kan ändras från den aktuella positionen.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ruttplanerare] eller [Min rutt].
- 3 Tryck på [Nuvarande GPS-position].
- 4 Tryck på [Ställ in startpunkt] eller [Ändra startpunkten] och tryck sedan på [OK].
- 5 Sök efter en plats.
- 6 Tryck på [Ställ in startpunkt] eller [Ändra startpunkten].
Den valda positionen ställs in som startpositionen för ruttberäkning.
- 7 Tryck på [Visa rutt] eller [Fortsätt utan rutt].
Systemet startar ruttberäkningen efter att du har tryckt på [Visa rutt], och sedan visas skärmen [Ruttsammanfattning]. Ditt navigeringssystem startar ruttvägledningen efter du trycker på [Starta navigering].



Obs!

Kartan för den aktuella positionen visas efter du trycker på [Fortsätt utan rutt].

► Ändra startpositionen



- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ruttplanerare] eller [Min rutt].
- 3 Tryck på [Nuvarande GPS-position].
- 4 Tryck på [Åter till GPS-position] och tryck sedan på [Ta bort startpunkt].
Startpositionen för ruttberäkning återgår till den aktuella positionen.


Lägga till vägpunkter

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Lägg till via-punkt].
- 3 Sök efter en plats.
- 4 Tryck på [Välj som waypoint].
Rutten beräknas om, och skärmen [Ruttsammanfattning] visas. (Om vägpunkten redan är inställd visas skärmen [Min rutt]. Tryck på [Visa rutt] och gå vidare till nästa steg.)
- 5 Tryck på [Starta navigering].
Ditt navigationssystem startar ruttguidningen.

Kolla ruttalternativ

Du kan välja en annan rutt och jämföra olika ruttalternativ.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Omvägar & alternativ].
- 3 Tryck på [Alternativa rutter].
- 4 Tryck på något av villkoren för ruttberäkning.
Du kan se den ungefärliga tiden som behövs och det sammanlagda avståndet för valda ruttalternativ. Tryck på något av ruttalternativen för att se det på kartan.





TIPS

Om fler än tre ruttalternativ har hittats visas [Fler resultat]. Tryck på [Fler resultat] för att visa de andra rutterna.

- 5 Tryck på [Välj].
Den valda rutten tillämpas som din aktuella rutt. För mer information om ruttberäkningsvillkor, se [Ruttplaneringsmetod] (sida 48).

Kolla omvägsrutter

Du kan leta efter omvägsrutter som undviker de valda avsnitten eller gatorna, eller som undviker vägen framför dig. Du kan också leta efter alternativa rutter.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Omvägar & alternativ].
- 3 Tryck på ett av alternativen.



Menyalternativ	Beskrivning
[Alternativa rutter]	Visar de alternativa rutterna (sida 31).
[Undvik speciella vägsträckor]	Visar rutten som undviker vissa områden. Tryck på posten i listan för att välja det område du vill undvika. Avstånd och tidsskillnad, föreslagen rutt, aktuell rutt och området som undviks visas. Tryck på [Acceptera] för att aktivera den föreslagna rutten.
[Undvik specifik väg]	Visar rutten som undviker vissa vägar. Tryck på posten i listan för att välja den väg du vill undvika. Avstånd och tidsskillnad, föreslagen rutt, aktuell rutt och området som undviks visas. Tryck på [Acceptera] för att aktivera den föreslagna rutten.
[Undvik väg längre fram]	Visar rutten som undviker vägen framför dig. Tryck på [+] eller [-] för att ställa in det avstånd du vill undvika. Tryck på [Undvik] för att aktivera den föreslagna rutten.
[Återställ ursprunglig rutt]	Avbryter rutten med undvikandena och återställer den föregående rutten.

Obs!

Rutten som ställs in med [Alternativa rutter] kan inte avbrytas.

Kolla ruttinformation och inställningar

När du ställt in rutten kan du kolla en summering av den aktuella rutten.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ruttsammanfattning].
- 3 Tryck på ett av alternativen.



Förhållandena för den rutt som visas indikeras med en ikon längst upp till vänster. Ruttens sammanlagda längd och ungefärlig erfordrad tid för ruttan visas längst ner till vänster.



TIPS

Du kan rulla kartan genom att dra kartan.

①	<p>Visar informationen för en genomfartspunkt på ruttan. Tryck för att visa positionen på kartan. Tryck på [Undvik] och [Acceptera] för att ställa in platsen som en plats att undvika.</p>
②	<p>Visar alternativa rutter (sida 31).</p>
③	<p>Visar genvägarna. [Rutt- preferenser]: Visar ruttinställningsalternativen. Om du ändrar alternativen beräknas ruttan om. [Resplan]: Visar alla genomfartspunkter detaljerat. Tryck på en genomfartspunkt för att visa dess position på kartan. Om du trycker på [Undvik] och [Acceptera] på kartskrmen beräknas ruttan om, och genomfartspunkten undviks (så mycket som möjligt). [Spara rutt]: Sparar ruttan som visas. Den sparade ruttan kan hämtas senare. [Platser längs ruttan]: Söker efter POI:er längs den rutt som visas. Tryck på POI för att visa skärmen [Plats på kartan], och också ställa in POI:n som en vägpunkt. [Simulering]: Du kan köra en simulering av navigeringen för den aktuella ruttan, som en demonstration (sida 34). [Begränsningar]: Visar listan med restriktioner på din rutt. Välj en av restriktionerna och visa restriktionen på kartan.</p>




Avbryta den aktuella ruttguidningen

Om du inte längre behöver resa till din destination, följ stegen nedan för att avbryta ruttguidningen.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Avbryt rutten] eller [Ta bort waypoint].
- 3 Tryck på ett av alternativen.
Om det inte finns några vägpunkter på rutten, tryck på [Avbryt rutten] för att avbryta rutten.
Om det finns vägpunkter på rutten, tryck på [Avbryt rutten] för att avbryta rutten. Tryck på [Ta bort waypoint] för att endast radera den närmaste vägpunkten. I detta fall beräknas rutten om.

Se på simuleringen av rutten

Du kan köra en simulering av navigationen för den aktuella rutten, som en demonstration.

- 1 Ställ in en rutt till din destination (sida 20).
- 2 Tryck på  och tryck sedan på .
- 3 Tryck på [Ruttsammanfattning], och tryck sedan på .
- 4 Tryck på [Simulering].
Simuleringen startar från ruttens startpunkt, och med en verklighetstrogen hastighet leder den dig genom hela den rekommenderade rutten.

Obs!




För att stoppa simuleringen, tryck på [Stäng].

Spara en plats i [Sparad plats]

Genom att spara dina favoritplatser i [Sparad plats] kan du spara den tid och arbete som går åt för att ange denna information igen.
[Sparad plats] kan inkludera ditt hem, arbetsplats och platser du redan registrerat.

Lagra din hem- och din arbetsplats

Du kan lagra en hemplats och en arbetsplats.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ny rutt] och sedan [Sparad plats].
Du kan också visa skärmen [Sparad plats] genom att trycka på  längst ner på skärmen när navigeringsmenyn visas.
- 3 Tryck på [Hem] eller [Arb.] och tryck sedan på [OK].

När du har sparat ditt hem eller arbetsplats, tryck på [Hem] eller [Arb.] för att visa platsen på skärmen [Plats på kartan].



4 Sök efter en plats (sida 20).

5 Tryck på [Spara plats].


Markörpositionen har lagrats.

Lagra dina favoritplatser

Du kan lagra en ofta besökt plats (som en släktings hem) för att möjliggöra enkel rutt.

1 Tryck på  och tryck sedan på .


2 Tryck på [Ny rutt] och sedan [Sparad plats].

Du kan också visa skärmen [Sparad plats] genom att trycka på  längst ner på skärmen när navigeringsmenyn visas.

3 Tryck på [Lägg till plats].

4 Sök efter en plats (sida 20).

5 Tryck på [Spara plats].



6 Ange namnet om det behövs och tryck sedan på .

Markörpositionen har lagrats.

TIPS

På tangentbordet på skärmen, tryck på  eller  för att spara platsen som positionen för ditt hem eller arbetsplats.

Döpa om lagrade platser


1 Tryck på  och tryck sedan på .

2 Tryck på [Ny rutt] och sedan [Sparad plats].

3 Tryck på , och tryck sedan på [Redigera].

Skärmen [Välj plats att redigera] visas.

4 Tryck på en post som du vill byta namn på, och tryck på [Ändra namn].




5 Ange namnet och tryck sedan på .

6 Tryck på [Klar].


Obs!

Du kan inte byta namn på [Hem] eller [Arb.]. Platsen kan ställas in igen.

Radera lagrade platser

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Ny rutt] och sedan [Sparad plats].
- 3 Tryck på , och tryck sedan på [Redigera].
Skärmen [Välj plats att redigera] visas.
- 4 Tryck på posten som du vill radera och tryck på [Ta bort].
Ett meddelande visas där du frågas om du vill bekräfta raderingen.

ANMÄRKNINGAR

- [Hem] eller [Arb.] kan inte raderas. Platsen kan ställas in igen.
 - Om du trycker på  och sedan trycker på [Ta bort alla] kan du radera alla poster (inklusive hemmaplatsen och arbetsplatsen).
- 5 Tryck på [OK].
 - 6 Tryck på [Klar].

Spara en plats som varningspunkt



Du kan spara vilken kartplats som helst (som ett skolområde eller en järnvägsövergång) som en varningspunkt.

Viktigt

Varningen för trafiksäkerhetskameror (som fartkameror) inaktiveras när du befinner dig i länder där varning för trafiksäkerhetskameror är förbjuden. Det ligger emellertid på ditt ansvar att kontrollera ifall det är lagligt att använda denna funktion i det land där du tänker använda den.

Obs!

För att använda denna funktion, aktivera varningarna i förväg och ställ in meddelandetyperna (sida 50).

- 1 Tryck på .
- 2 Bläddra på kartan och välj en plats.
Markören visas vid den valda punkten.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på [Lägg till varningspkter].
- 5 Ställ in de nödvändiga parametrarna.

Menyalternativ	Beskrivning
[Varningstyp]	Ställ in typen av meddelandepunkt.
[Hastighetsvarning]	Ställ in hastighetsbegränsningen för denna meddelandepunkt (om tillämpligt).

Menyalternativ	Beskrivning
[Riktning]	Ställ in riktningen som du förväntar dig att meddelandet ska komma från.


6 Tryck på [Spara].


Obs!

I [Varningstyp] kan varning för fartkamera inte väljas när markören är placerad på kartan över Frankrike.

Redigera de lagrade varningspunkterna


Lagrade varningspunkter kan redigeras.

1 Tryck på .

2 Bläddra på kartan och flytta markören över den lagrade varningspunkten. Tryck sedan på .

3 Tryck på [Redigera varningspkter].

4 Ställ in de nödvändiga parametrarna.

Om du trycker på  och sedan trycker på [Ta bort] raderas den valda meddelandepunkten.



5 Tryck på [Redigera].

Spara en rutt i [Sparade rutter]

Genom att spara dina favoritrutter i [Sparade rutter] kan du spara den tid och arbete som går åt för att ange denna information igen.

Spara dina favoritrutter

1 Ställ in en rutt till din destination (sida 20).



2 Tryck på  och tryck sedan på .




3 Tryck på [Ruttsammanfattning], och tryck sedan på .

4 Tryck på [Spara rutt].





5 Ange namnet om det behövs och tryck sedan på .

Döpa om lagrade rutter


1 Tryck på  och tryck sedan på .

- Tryck på [Ny rutt], och sedan .
- Tryck på [Sparade rutter].
- Tryck på , och tryck sedan på [Redigera].
- Tryck på en post som du vill byta namn på, och tryck på [Ändra namn].
- Ange namnet och tryck sedan på .
- Tryck på [Klar].

Radera lagrade rutter

- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på [Ny rutt], och sedan .
- Tryck på [Sparade rutter].
- Tryck på , och tryck sedan på [Redigera].
- Tryck på posten som du vill radera och tryck på [Ta bort].

Obs!



Om du trycker på  och sedan trycker på [Ta bort alla] kan alla poster raderas.

- Tryck på [Ta bort].

Ta emot trafikinformation i realtid (TMC)



Trafikmeddelandekanalen (TMC) tillhandahåller trafikrapporter i realtid. Om navigeringssystemet är utrustat med TMC-funktionen kan du se de trafikrapporter och informationen som tas emot.


Visa skärmen [Trafiksammanfattning]

- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på [Trafik].
Skärmen [Trafiksammanfattning] visas.

Visa trafiklistan



Trafikinformation visas på skärmen i en lista. Du kan se hur många trafikhändelser som inträffat, platserna, och avståndet från din aktuella position.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Trafik].
Skärmen [Trafiksammanfattning] visas.
- 3 Tryck på [Trafikhändelser].





En lista med trafikinformation som har tagits emot visas. Listan sorteras efter avståndet från din aktuella position. Platser (gatunamn) där trafikhändelser har inträffat visas i listan.


ANMÄRKNINGAR

- Om en rutt är inställd visas relevanta händelser för din aktuella rutt i listans övre del.
- Tryck på önskad post för att visa dess position på kartan. Tryck på  eller  för att visa föregående eller nästa händelse.

Kolla trafikhändelserna på kartan

Trafikhändelseinformation kan visas på kartan.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Trafik].
Skärmen [Trafiksammanfattning] visas.
- 3 Tryck på [Trafikkarta].




Vägsegment som påverkas av trafikhändelser visas i en alternativ färg på kartan, och små symboler ovanför vägen visar händelsens sort.

Trafikstockningslinjerna indikerar graden av trafikstockning efter färg.

Trafikmeddelandeikon

Meddelandeikonen visar statusen för trafikinformationsmottagningen.

1 Tryck på den ikonen för den relevanta trafikhändelsen på kartan.



①	Trafikmeddelandeikon
	Indikerar att det inte finns några trafikhändelser i ditt täckningsområde.
	Indikerar att information om trafikhändelser tas emot.
	Indikerar att det inte finns några större trafikhändelser på din rutt.
	Indikerar att det finns större trafikhändelser på din rutt. Ikonen visar nästa trafikhändelses typ.

Du kan se detaljerna för trafikhändelser. Tryck på den relevanta händelsen för att visa positionen på kartan.



Slå på eller av trafikinformationen

Funktionen för trafikinformation är som standard påslagen. Gör följande för att aktivera eller avaktivera TMC-funktionen.

Obs!

Om du stänger av funktionen för trafikinformation försvinner [Trafik] på navigeringsmenyn.



1 Tryck på och tryck sedan på .

- Tryck på , och tryck sedan på [Inställningar].
- Tryck på , och tryck sedan på [Trafik].
- Tryck på [Trafik] för att slå på eller stänga av.



Kolla användbar information om din resa

Om [Användbar information]-menyn

Menyn [Användbar information] innehåller olika former av information för att stödja din körning.

- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på .
- Tryck på [Användbar information].
Skärmen [Användbar information] visas.

Information om varje alternativ i [Användbar information]-menyn

Menyalternativ	Beskrivning
[Var är jag?]	<p>Visar en speciell skärm med information om den aktuella positionen och en tangent för att söka efter närliggande nöd- eller vägkantshjälpjänster.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> För att spara den aktuella positionen som en [Sparad plats]-destination, tryck på  (sida 34). För att titta på landsinformationen för din aktuella position, tryck på .
[Hjälp i närheten]	<p>Leta efter POI i din omgivning. Förvalssökningskategorierna är de följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Bilverkstad] [Hälsa] [Polis] [Bensinstation]
[Landsspecifik information]	<p>Kontrollera användbar körningsinformation om det valda landet (till exempel, hastighetsbegränsningar och den maximalt tillåtna alkoholnivån vid körning).</p> <p>Obs!</p> <p>Denna information kanske inte stämmer med de faktiska bestämmelserna, etc. Använd informationen som en vägledning.</p>




Menyalternativ	Beskrivning
[Resedisplay]	Kontrollera dina resors statistiska data (till exempel starttid, sluttid, genomsnittshastighet, etc.) (sida 42).
[GPS-information]	Visar GPS-informationsskärmen med satellitposition och signalstyrkeinformation.
[Bränsleförbrukning]	Uppskattar bensinkostnaden till din destination genom att information om bränsleförbrukningen anges i navigeringssystemet.

Spela in din resehistorik

Genom att aktivera resloggningen kan du spara din körhistorik (härefter kallad "reslogg"). Du kan titta på din reslogg senare. Resloggningen är inställd så att den kan startas manuellt som standard. Du kan ändra inställningarna för denna funktion så att loggen sparas automatiskt. För mer information, se [Resedisplay] (sida 57).

► Aktivera resloggningen tillfälligt




Engångsaktivering är användbart om du vill skapa en logg endast för en viss resa.

- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på .
- Tryck på [Användbar information].
- Tryck på [Resedisplay].
En lista över resloggar som redan sparats visas. En tom lista visas om du inte har sparat några resloggar ännu.
- Tryck på [Starta ny inspelning].
Resloggningen aktiveras. Tangenten ändras till [Stoppa inspelning]. Tryck på [Stoppa inspelning] för att avaktivera resloggningen.

ANMÄRKNINGAR


- Om det inte finns tillräckligt med utrymme i det inbyggda minnet skrivs den äldsta resloggen över med den nya.
- Om du vill att systemet alltid ska aktivera resloggningen när GPS-signalen är tillgänglig, ska du aktivera [Aktivera autospar]. För mer information, se "Ställa in resloggningen" (sida 43).

► Bläddra genom resloggen

- Spela in resloggen.
- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på .
- Tryck på [Användbar information].





- Tryck på [Resedisplay].
För att exportera alla resloggar, tryck på [Exportera alla].
- Tryck på någon av posterna för att se detaljerna.

TIPS

För att visa resloggen på kartan, tryck på [Synliga på kartan] för att markera kryssrutan. Genom att tryck på  kan du visa genvägarna och använda följande funktioner.

Menyalternativ	Beskrivning
[Visa på kartan]	Visar resloggen på kartskrmen.
[Exportera spårlogg]	Exporterar den aktuella valda spårloggen till en extern lagringsenhet.

► Ställa in resloggningen





- Spela in resloggen.
- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på .
- Tryck på [Användbar information].
- Tryck på [Resedisplay].
- Tryck på  och tryck sedan på [Inställningar för resedisplay].
- Tryck på någon av posterna för att ändra inställningarna.

Menyalternativ	Beskrivning
[Aktivera autospar]	Ställ in om automatisk resloggning är aktiverad eller inte.
[Spara spårlogg]	Spårloggar, följden av positionerna som tillhandahållts av GPS-mottagaren, kan sparas tillsammans med resloggar. Du kan aktivera spårloggningen när resloggningen är aktiverad.

TIPS

[Databasstorlek resor] indikerar resloggens aktuella datastorlek (spårlogg inkluderad).


Redigera en reslogg

- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på .
- Tryck på [Användbar information].
- Tryck på [Resedisplay].
- Tryck på  och tryck sedan på [Redigera].

6 Tryck på någon av posterna för att redigera.

Menyalternativ	Beskrivning
[Ta bort]	Raderar resloggen.
[Ändra namn]	Döper om resloggen.
[Ändra färg]	Ändrar färg genom att en annan färg väljs från färgtabellen.

TIPS

Om du trycker på  och sedan trycker på [Ta bort alla] kan alla poster raderas.

7 Tryck på [Klar].

Använda resdatorläge



På resdatorskärmen visas informationen som tas emot från GPS-mottagaren och ditt fordon som en mätare för ett fordon.

1 Tryck på .

2 Tryck på datafälttangente.



TIPS

- Om du trycker på [Resesammanfattning] visas detaljerna för den aktuella resan. Tryck på  och tryck sedan på [Spara resa] för att spara den aktuella resloggen.
- Tryck på  för att återgå till kartskärmen.





Beräknar bensinförbrukningen

Med bränsleförbrukningsövervakning kan du hålla koll på din bils bränsleförbrukning även om du inte använder navigeringssystemet för alla dina resor. Ställ in det första vägmätarvärdet, och registrera sedan avståndet som körts och mängden bränsle varje gång du tankar bilen. Du kan också ställa in påminnelser om regelbundet underhåll av bilen.

Dessa beräkningar baseras endast på den information som du tillhandahåller, och inte på någon data från fordonet. Bränsleförbrukningen som visas är endast ett referensvärde, och garanterar inte att den bränsleförbrukning som visas kan uppnås.




► Ställa in det inledande odometervärdet

Innan du använder bensinförbrukningsfunktionen ska du ange det inledande odometervärdet som du vill börja mätningen av förbrukningen från.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på [Användbar information].
- 4 Tryck på [Bränsleförbrukning].
- 5 Tryck på [Startvärde för trippmätaren].
- 6 Ange det första vägmätarvärdet och tryck sedan på .
Det inledande odometervärdet har ställts in.

► Ange bensinförbrukningsinformationen





För att beräkna bensinförbrukningen för det avstånd du färdats, ange det körda avståndet och mängden bensin varje gång du fyller tanken.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på [Användbar information].
- 4 Tryck på [Bränsleförbrukning].
- 5 Tryck på [Lägg t].
- 6 Tryck på [Vägmätarens nuvarande värde] och ange sedan det aktuella vägmätarvärdet.
- 7 Tryck på [Bensinmängd] för att ange hur mycket bränsle som fylldes på denna gång.
- 8 Tryck på [Bensinpris / enhet] för att ange bränsleenhetspriset denna gång.
- 9 Tryck på [Lägg t].
- 10 Tryck på [Klar].

TIPS

Du kan radera en post genom att tryck på  för att visa den genväg som ska raderas.

► Ställa in bilunderhållsschemat




- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på [Användbar information].
- 4 Tryck på [Bränsleförbrukning].
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på [Serviceschema].
- 7 Tryck på [Lägg t] eller en av posterna.
- 8 Ange namn, datum och körsträcka för påminnelsen.
- 9 Tryck på [Klar].

TIPS


Du kan radera en post genom att tryck på  för att visa den genväg som ska raderas.

Navigeringsinställningar

Du kan konfigurera navigationsinställningarna, och ändra detta systems beteende.

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på , och tryck sedan på [Inställningar].
Skärmen [Inställningar] visas.
- 3 Tryck på någon av följande kategorier, och välj sedan alternativet.
 - [Rutt- preferenser] (sida 47)
 - [Ljud] (sida 49)
 - [Varningar] (sida 50)
 - [Navigeringskarta] (sida 52)
 - [Regionala] (sida 54)
 - [Husbilsinställningar] (sida 55)
 - [Bildskärm] (sida 56)
 - [Trafik] (sida 56)
 - [Resedisplay] (sida 57)
 - [Starta konfigurationsguiden] (sida 57)
 - [SyncTool] (sida 57)

Ställer in typen av fordon du kör, vägtyperna som används i ruttplanering, och ruttplaneringsmetoden.

Menyalternativ	Beskrivning
[Fordon]	<p>Ställ in typen av fordon du använder på rutten.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Rutten planeras baserat på den valda fordonstypen.• Beroende på typen som är vald kan ruttplaneringen även konfigureras för att innefatta mått, vikt, och fraktfarorestriktioner för kartor som innehåller sådana data. För att förbättra ruttnoggrannheten, välj en fordonstyp korrekt som har liknande förhållanden som ditt fordon. <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none">• Du kan redigera namnet och uppskattad maximal hastighet för den valda fordonsprofilen genom att tryck på . För mer information om fordonsprofilen, se sida 55.• För att lägga till en ny fordonsprofil, tryck på [Lägg till profil]. Välj sedan en av fordonstyperna och ställ in namnet och uppskattad maximal hastighet.
[Bil]	<ul style="list-style-type: none">• Manöverrestriktioner och riktningstvång tas med i beräkningen när en rutt planeras.• Vägar används endast om tillträde för bilar är tillåten.• Privata vägar och vägar som endast är till för de boende används endast om de är oundvikliga för att nå destinationen.
[Nödläge]	<ul style="list-style-type: none">• Alla tillgängliga manövrar vid korsningar tas hänsyn till.• Riktningstrestriktioner tas hänsyn till på samma sätt som att resa i motsatt riktning tillåts vid låg hastighet.• Endast privata vägar som behöver användas för att komma till destinationen inkluderas.• Gångbanor exkluderas från rutter.
[Buss]	<ul style="list-style-type: none">• Manöverrestriktioner och riktningstvång tas med i beräkningen när en rutt planeras.• Vägar används endast om tillträde för bussar är tillåten.• Privata vägar, vägar som endast är till för boende och gångbanor exkluderas från rutter.
[Taxi]	<ul style="list-style-type: none">• Manöverrestriktioner och riktningstvång tas med i beräkningen när en rutt planeras.• Vägar används endast om tillträde för taxibilar är tillåten.• Privata vägar, vägar som endast är till för boende och gångbanor exkluderas från rutter.

Menyalternativ	Beskrivning
[Husbil]	<ul style="list-style-type: none"> • Denna funktion kanske inte är tillgänglig med vissa modeller. • Manöverrestriktioner och riktningstvång tas med i beräkningen när en rutt planeras. • Vägar används endast om tillträde för campingbussar är tillåten. • Privata vägar, vägar som endast är till för boende och gångbanor exkluderas från rutterna.
[Lastbil]	<ul style="list-style-type: none"> • Manöverrestriktioner och riktningstvång tas med i beräkningen när en rutt planeras. • Endast vägar där lastbilar är tillåtna inkluderas. • Privata vägar, vägar som endast är till för boende och gångbanor exkluderas från rutten. • U-svängar används inte i rutten (svänga tillbaka på en delad väg ses inte som en u-sväng för detta systems syfte).
[Ruttplaneringsmetod]	Ställ in för att ändra ruttplaneringsmetoden. Ruttberäkning kan optimeras för olika situationer och fordonstyper genom att planeringsmetoden ändras.
[Snabb]	Beräknar en rutt med den kortaste restiden till din destination som prioritet. Vanligtvis det bästa valet för snabba bilar och standardbilar.
[Lätt]	Ger en rutt med färre svängar och inga svåra manövrar. Med detta alternativ kan du få systemet att ta, till exempel, motorvägen istället för en serie mindre vägar eller gator.
[Kort]	Beräknar en rutt med det kortaste avståndet till din destination som prioritet. Oftast praktiskt för långsammare fordon. Sällan praktiskt att använda för att söka efter kortare rutten för normala fordon, oavsett hastigheten.
[Ekonomisk]	Beräknar en rutt som är snabb och sparar bensin.
[Navigeringsläge]	Aktivera eller avaktivera offroad-navigering.
[På vägen]	Rutten planeras mot destinationen längs vägarna på kartan.
[Fågelvägen]	Rutten planeras mot destinationen i en rak linje, och inte längs vägarna på kartan.
[Motorvägar]	Stäng av för att undvika att prioritera motorvägar när rutten beräknas.
	<p>Obs!</p> <p>Denna funktion är användbar om du vill undvika motorvägar, till exempel när du kör en långsam bil eller bogserar ett annat fordon.</p>

Menyalternativ	Beskrivning
[Periodavgift]	Stäng av för att undvika att prioritera avgiftsbelagda vägar när rutten beräknas. Denna funktion är användbar om du vill undvika avgiftsbelagda vägar med begränsad tidsåtkomst där du måste köpa separat pass eller vinjett för att förlänga den tilldelade tidslängden för användning. Obs! Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras separat från användningsalternativet för vägar belagda med avgift per passage.
[Per gång-avgift]	Stäng av för att undvika att prioritera vägar som är avgiftsbelagda per resa när rutten beräknas. Obs! Denna funktion är användbar om du vill undvika vägar belagda med avgift per passage.
[Färjor]	Stäng av för att undvika att prioritera färjor när rutten beräknas.
[Biltåg]*	Stäng av för att undvika att prioritera bilpendeltåg när rutten beräknas.
[Samåkningsfiler]	Stäng av för att undvika att prioritera samåkningsfiler när rutten beräknas.
[Oasfalt. vägar]	Stäng av för att undvika att prioritera ej asfalterade vägar när rutten beräknas.

* Biltransporttåg används för att transportera fordon över relativt korta avstånd och de ansluter vanligtvis platser som inte är lätta att nå via någon väg.

[Ljud]

Justerar de olika ljudvolymerna och ändrar röstguideprofilen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Röst]	Justera volymen för vägledningssjuden (muntliga instruktioner).
[Varningspip]	Justera volymen för ej muntliga varningsljud (pip).
[Ding]	Justera volymen på ljudet (pling) som hörs före de muntliga instruktionerna.
[Röstguidning]	Aktivera eller inaktivera röstvägledning.

Menyalternativ	Beskrivning
[Annonserar gator och vägar i inhemskt område]*	Välj om navigeringssystemet ska meddela gatunamnen på det språk som talas i området, endast vägnumren, eller endast manövrarna.
[Annonserar gator och vägar i utländskt område]*	Välj om navigeringssystemet ska läsa gatunamnen i ett annat land, endast vägnumren, eller endast manövrarna.
[Tidig indikering av manövrar]	Välj om du vill ha ett omedelbart meddelande om nästa manöver eller om du vill ta emot informationen när manövern är nära.
[Nivå av mångordighet]	Ställ in ordrikedomen för de muntliga instruktionerna. (Hur mycket information som ges och hur ofta uppmaningarna förekommer.)
[Låg]	Ges en gång precis innan nästa manöver.
[Medel]	Ges en gång då fordonet närmar sig nästa manöver, och upprepas precis före manövern.
[Hög]	Ges en gång relativt långt från nästa manöver, upprepas när fordonet närmar sig nästa manöver, och upprepas igen precis före den verkliga manövern.
[Annonsera ruttsummanfattning]*	Välj om navigeringssystemet ska meddela en snabb summering av rutten verbalt när en rutt beräknas.
[Meddela landsinfo]*	Välj om information om landet du åker in i ska läsas upp när du passerar en landsgräns.
[Annonsera trafikinfo]*	Välj om navigeringssystemet ska meddela trafikinformation verbalt när en trafikhändelse på din rutt tas emot.
[Annonsera systemmeddelanden]*	Välj om meddelandet ska läsas upp när ett systemmeddelande visas.

* Aktiveras endast när en TTS-röst har valts för röstspråket.

[Varningar]

Aktiverar eller inaktiverar varningar och ställer in varningsfunktionen.

Viktigt

- Systemet kan varna dig om du överskrider den aktuella hastighetsbegränsningen. Denna information kanske inte är tillgänglig för din region (fråga din lokala återförsäljare), eller kanske inte är helt korrekt för alla vägar på kartan.
- Det ligger på ditt ansvar att kontrollera ifall det är lagligt att använda denna funktion i det land där du tänker använda den.

Menyalternativ	Beskrivning
[Hastighetsvarning]	Ställ in typen av hastighets- och meddelandevarningar.

Menyalternativ	Beskrivning
[Varna vid fortkörning]	Välj om du vill ta emot synliga och/eller hörbara varningar.
[Avstängd]	Inga varningar aktiveras.
[Visuell]	Synliga varningar aktiveras när du överskrider hastighetsbegränsningen.
[Ljud och visuell]	Hörbara och synliga varningar aktiveras när du överskrider hastighetsbegränsningen.
[Hastighetsgräns alltid synlig]	Välj om du alltid vill se hastighetsbegränsningen på kartan. När detta alternativ väljs ändras färgen på hastighetsbegränsningen när den överskrids.
[Utanför städer: ***% av hastighetsbegränsning en]	Ställ in procentvärdet för hastighetsbegränsningen på landsbygden.
[Inom städer: ***% av hastighetsbegränsning en]	Ställ in procentvärdet för hastighetsbegränsningen i tätorter.
[Varningspunkter]	Denna inställning innebär att du kan ta emot en varning när du närmar dig varningspunkter såsom skolområden eller järnvägsövergångar (sida 51).
[Varningar vid varningspunkter]	Ställ in för att aktivera olika varningsmeddelanden.
[Varningstyper]	Ställ in typen av varningspunkt.
[Hastighetskameratyper] [*]	Ställ in typen av fartkamera.
[Varning för vägskyltar]	Tryck på denna tangent för att slå på eller av varningar, och för att ställa in avståndet från faran som du får varningen vid. Dessa kan ställas in enskilt för de olika varningstyperna.



* När du kör i Frankrike visas [Försiktighetszon] istället för [Hastighetskameratyper].

► Ställa in varningspunktvarningarna

Du kan ställa in en varning för de olika varningspunktskategorierna individuellt.

Viktigt

Varningen för trafiksäkerhetskameror (som fartkameror) inaktiveras när du befinner dig i länder där varning för trafiksäkerhetskameror är förbjuden. Det ligger emellertid på ditt ansvar att kontrollera ifall det är lagligt att använda denna funktion i det land där du tänker använda den.

1 Tryck på  och tryck sedan på .

2 Tryck på  och tryck sedan på [Inställningar].

- 3 Tryck på [Varningar].
- 4 Tryck på [Varningspunkter].
- 5 Tryck på [Varningar vid varningspunkter] för att slå på det.
- 6 Tryck på den post du vill ställa in från [Varningstyper] eller [Hastighetskameratyper].

Obs!

När du kör i Frankrike är [Hastighetskameratyper] inte tillgängligt men [Försiktighetszon] blir tillgängligt istället. Om [Extrem försiktighetszon] är aktiverat visas också varningspunkter som du ställer in som försiktighetszoner. Du kan också ställa in avståndet för förvarningszonen i [Förvarningszon] och slå på och av ljudvarningen i [Ljudvarning].

- 7 Tryck på någon av posterna för att ändra inställningen.
- 8 Tryck på [Varningstyp] och tryck sedan på ett av alternativen.

[Avstängd]	Systemet varnar dig inte för varningspunkterna för denna kategori.
[Visuell]	Du tar emot en synlig varning medan du närmar dig punkterna i denna kategori.
[Ljud och visuell]	Du tar emot hörbara och synliga varningar medan du närmar dig punkterna i denna kategori.

Obs!

Om du väljer [Ljud och visuell] när du ställer in varningstyp kan du ändra mottagningstiden för ljudmeddelandet. Om du väljer [Endast vid fortkörning] spelas ljudmeddelandet endast upp när du överskrider den angivna hastighetsbegränsningen. Om du väljer [När man närmar sig] spelas ljudmeddelandet upp när närmar dig en av dessa varningspunkter. För att uppmärksamma dig är meddelandet annorlunda när du överskrider hastighetsbegränsningen.

[Navigeringskarta]

Finjusterar kartskärmens utseende och justerar hur programvaran hjälper dig navigera med olika sorters ruttrelaterad information på kartskärmen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Kartvisning]	Se effekten när du ändrar en inställning.
[Visningsvinkel] [Större vy] [Normal] [Nära vy] [Manuellt]	Justera de grundläggande zoom- och lutningsnivåerna efter dina behov. Några förinställda nivåer är tillgängliga. Om du väljer [Manuellt] kan du spara justerade kartskalor och visningsvinklar.
[Färgläge] [Auto] [Dag] [Neste]	Växlar mellan dag- och nattfärglägen eller låter programvaran växla mellan de två lägena automatiskt några minuter före soluppgången och några minuter efter solnedgången.

Menyalternativ	Beskrivning
[Kartfärg dagtid]	Välj det färgschema som används på dagtidskartan.
[Kartfärg nattetid]	Välj det färgschema som används på nattidskartan.
[Landmärken]	Visar eller döljer 3D-landmärken som är 3D-artistiska eller blockrepresentationer av framstående eller välkända objekt.
[Byggnader]	Visar eller döljer 3D-stadsmodeller som är 3D-artistiska eller blockrepresentationer av kompletta stadsbyggnadsdata som innehåller faktiska byggnadsstorlekar och faktiska positioner på kartan.
[3D-terräng]	Denna inställning visar eller döljer 3D-konturerna för den omgivande terrängen.
[Spårloggar]	Slår på eller stänger av spårloggssparande som sparar följden av platser du åker genom på dina resor.
[Platsmarkörer]	Du kan välja vilka POI-ikoner som ska visas på kartan då du navigerar.
[Datafält]	Välj att visa olika värden för när du navigerar längs en rutt till en vald destination och för när du bara åker omkring utan någon speciell destination (sida 19). [Första], [Andra] och [Tredje] väljer poster som visas i datafältet när rutten existerar. [Utan rutt] väljer vilka poster som visas i de datafält som visas när en rutt inte existerar.
[Förloppsindikator för rutt]	Slår på eller stänger av ruttens förloppsindikator för att visa den aktuella rutten som en rak linje på höger sida av kartan. Pilen representerar din aktuella position och rör sig upp längs linjen i takt med att du färdas längs rutten.
[Erbjud motorvägstjänster]	Välj om du behöver stanna vid en bensinstation eller en restaurang under din resa (sida 18).
[Visade tjänster]	Välj vilka servicetyper som visas för motorvägsavfarter eller servicestationer. Välj bland POI-kategorierna.
[Automatisk översikt]	När det är valt zoomar kartan ut för att visa en översikt över det omgivande området om nästa rutthändelse (manöver) är långt bort. När du kommer nära händelsen återgår kartan till den normala kartvyn.
[Vägs skylt]	Om lämplig information finns tillgänglig visas filinformation liknande de riktiga på vägs skyltar ovanför vägen överst på kartan. Du slår på och stänger av denna funktion.
[Översikt över vägkorsning]	Om du närmar dig en motorvägsavfart eller en korsning med flera val och den nödvändiga informationen finns tillgänglig byts kartan ut mot en 3D-vy av korsningen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Tunnelvy]	När du åker in i en tunnel kan vägar och byggnader på markytan vara distraherande. Denna funktion visar en standardbild av en tunnel istället för kartan. En översikt över tunneln och det återstående avståndet visas också.
[Erbjud omväg v trafikstock på landsväg]	Om du saktar i medan du kör på en motorväg på grund av en trafikstockning visar navigeringssystemet en omväg via nästa avfart. Detta meddelande visar dig avståndet till avfarten och den uppskattade tiden jämfört med den ursprungliga rutten. Du kan välja mellan ett av följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på [Avvisa] eller bara ignorera meddelandet om du vill behålla den ursprungliga rutten. • Tryck på [Visa] för att se en översikt över den ursprungliga rutten och omvägen för att ta beslutet. Du kan acceptera omvägen som visas i förhandsgranskningen, eller öka det avsnitt av motorvägen som passeras innan du accepterar. • Sväng i den föreslagna nya riktningen.
[Erbjud ruttalternativ i realtid]	Alternativa rutter kan föreslås vid körning på normala vägar. Navigeringssystemet väljer en annan sväng i den kommande korsningen och visar dig en annan rutt för nästa avsnitt av rutten. Du kan dock inte ändra den omväg som föreslås.
[Erbjud parkering omkring destination]	Parkering vid destinationen kanske inte är enkelt att hitta i städer. När du närmar dig destinationen kan navigeringssystemet visa parkeringskategoriplatser i närheten av din destination. Tryck på P för att öppna en karta sedd uppifrån med destinationen och de föreslagna parkeringsplatserna. Rutten beräknas genom att en av parkeringsplatserna väljs.
[Erbjud orsaker vid omväg]	Om du lämnar den rekommenderade rutten och plötsligt lämnar motorvägen visar navigeringssystemet olika alternativ i närheten av avfarten, såsom bensinstationer eller restauranger. Dessutom, om det finns delar som ska undvikas i den ursprungliga rutten (som t.ex. en tunnel, en avgiftsbelagd väg eller en färja) så visas de i listan, ifall du vill undvika dem med hjälp av navigeringssystemet.

[Regionala]

Ändrar röstguidespråket, applikationsspråket, och måtenheter.

Menyalternativ	Beskrivning
[Språk]	Visar det aktuella språket för gränssnittet. Genom att trycka på tangenten kan du välja ett nytt språk från listan över tillgängliga språk. Systemet startas om när du ändrar denna inställning.
[Guidespråk]	Visar den aktuella röstvägledningsprofilen. Genom att trycka på tangenten kan du välja ett nytt språk för röstvägledningen från listan över tillgängliga språk och talare. Tryck på någon av dessa tangenter för att höra ett röstprov.
[Enheter och format]	Ställ in de olika enheterna som ska användas av systemet. Obs! Detta system kanske inte stöder alla listade enheter på vissa röstguidningspråk.
[Tidszon]	Som standard tas tidszonen från kartinformationen och justeras enligt din aktuella plats. Obs! Om en annan inställning än [Automatisk tidszon] väljs kan [Tidszon] (alternativet för att ställa in tidsskillnaden manuellt) och [Sommartid] (alternativet för att slå på eller av sommartid) också ställas in.
[Automatisk tidszon]	Tidszoninställningen ändras automatiskt.
[Manuell tidszon]	Det nuvarande inställningsvärdet för tidsskillnaden och sommartiden som du ställde in används.
[Man. tidszon om auto är otillgänglig]	Tidszonsinställningen ändras automatiskt om automatisk ändring är tillgänglig. Annars används den aktuella inställningen som du ställer in.
[Manuell tidszon i nuvarande region]	Den aktuella inställningen som du ställer in används i den aktuella tidszonen. Om ditt fordon färdas till en annan tidszon ändras tidszonsinställningen automatiskt.
[Sommartid]	Ställ in att använda sommartid eller inte såvida inte [Automatisk tidszon] är inställt.

[Husbilsinställningar]

(Denna funktion kanske inte är tillgänglig på vissa modeller.)

Denna inställning är endast tillgänglig då [Husbil] är vald i inställningen [Ruttpreferenser].

Redigerar namnet, beräknad maximal hastighet och andra utökade inställningar i campingbussens profil.

Menyalternativ	Beskrivning
[Namn]	Redigera fordonsnamnet.
[Max. hastighet]	Ställ in den maximala hastigheten genom att dra markören.
[Använd utökade inställningar]	Slå på för att aktivera flera inställningar för parametrarna ([Längd], [Bredd], [Höjd], etc.).
[Bekräfta parametrar för varje ruttplanering]*	Slå på för att visa listan med fordonsparametrar före ruttberäkningen.
[Längd]*	Ange fordonets längd.
[Bredd]*	Ange fordonets bredd.
[Höjd]*	Ange fordonets höjd.
[Hjulaxlar]*	Ange antalet axlar.
[Maximal tillåten vikt]*	Ange fordonets maximala tillåtna vikt.
[Vikt utan last]*	Ange fordonets faktiska vikt.
[Tunnelbegränsning (ADR)]*	Välj en nivå på tunnelrestriktion om fordonet transporterar farligt material.

* Tillgängligt när [Använd utökade inställningar] är aktiverat.

[Bildskärm]

Ställer in separata teman för dags- och nattanvändning, justerar bildskärmens bakgrundsljus, och aktiverar eller inaktiverar menyanimationer.

Menyalternativ	Beskrivning
[Menyanimeringar]	När animation slås på visas tangenterna på menyerna och tangentbordsskärmarna animerade. Skärmövergångar är också animerade.
[Tema dagtid]	Välj stil och färger för navigeringsmenyn som används under dagtid.
[Tema nattetid]	Välj stil och färger för navigeringsmenyn som används på natten.

[Trafik]

Aktiverar eller inaktiverar trafikinformationsfunktionen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Trafik]	Aktivera eller inaktivera TMC-mottagaren som kan ta emot trafikinformation i realtid.

Menyalternativ	Beskrivning
[Använd trafikinf]	Välj om trafikhändelser ska beaktas när rutten beräknas.
[Visa trafikinfo]	Välj om ikoner som är relevanta för trafikhändelser och linjer som indikerar trafikflödet ska visas på kartan.
[Av]	Inga trafikikoner eller linjer som indikerar trafikflödet visas.
[Färg]	Endast linjerna som indikerar trafikflödet visas på kartan.
[Färg och ikon]	Ikoner för de relevanta trafikhändelserna och linjer som indikerar trafikflödet visas på kartan.
[Visa även fritt trafikflöde]	Välj om du vill ta emot information om jämnt trafikflöde.
[Erbjud omväg om det sparar minst:]	Ställ in den minsta tid som ska sparas när systemet föreslår en omväg. Om den uppskattade tiden som sparas med den planerade omvägen som undviker trafikhändelser är mer än den inställda tiden så visas den nya omvägen. Annars föreslås inte den nya rutten.
[Bekräfta omvägar manuellt]	Aktivera eller avaktivera manuell bekräftelse av varje omberäkning.

[Resedisplay]

Sätter på eller stänger av automatisk resloggsparning och kollar den aktuella storleken på resdatabasen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Aktivera autospar]	Ställ in om automatisk resloggning är aktiverad eller inte (sida 43).
[Spara spårlogg]	Spårloggar, följderna av positionerna som tillhandahålls av GPS-mottagaren, kan sparas tillsammans med resloggar. Du kan aktivera spårloggningen när resloggningen är aktiverad (sida 43).

[Starta konfigurationsguiden]

Ändrar de grundläggande programvaruparametrarna som används under den första startprocessen.

[SyncTool]

Startar synkroniseringsverktyget, som gör det möjligt att uppdatera dina kartor (sida 58).




Uppdatera kartan

Du kan uppdatera befintligt innehåll, köpa ytterligare kartor och aktivera extra tjänster på ditt system. För att uppdatera innehållet, ladda ner uppdateringen på en USB-enhet genom att använda datorn där Naviextras Toolbox är installerat. Överför sedan data från den anslutna USB-enheten till ditt navigeringssystem genom att använda [SyncTool] på detta system. För mer information, gå till följande länk och se "HUR MAN UPPDATERAR"-GUIDE.

<https://pioneer.naviextras.com>

Bluetooth®

Bluetooth-anslutning

- 1 Slå på enhetens Bluetooth-funktion.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på  och sedan .
Skärmen Bluetooth visas.
- 4 Tryck på [Anslutning].
Enheten börjar söka efter tillgängliga enheter, och visar dem sedan i enhetslistan.
- 5 Tryck på Bluetooth-enhetsnamnet.
Efter att en enhet har registrerats på korrekt sätt upprättar systemet en Bluetooth-anslutning. När anslutningen har upprättats visas enhetens namn i listan.

ANMÄRKNINGAR

- Om tjugo enheter redan är parkopplade visas [Minne fullt]. Radera en parkopplad enhet först (sida 60).
- Om din enhet stöder SSP (Säker Enkel Länkning) visas ett sexsiffrigt nummer på denna produkts bildskärm. Tryck på [Ja] för att parkoppla enheten.
- Om en PIN-kodinmatning krävs, ange en PIN-kod. (Standard-PIN-koden är "0000")

TIPS




Bluetooth-anslutningen kan också göras genom att detektera denna produkt från Bluetooth-enheten. Innan registreringen, se till att [Synlighet] i [Bluetooth]-menyn är inställt på [På] (sida 60). För mer information om att använda en Bluetooth-enhet, se användarinstruktionerna som medföljde Bluetooth-enheten.

Bluetooth-inställningar

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .

VAR FÖRSIKTIG!

Stäng aldrig av och koppla bort enheten medan Bluetooth-inställningen bearbetas.

Menyalternativ	Beskrivning
[Anslutning]	<p>Anslut, koppla bort eller radera en registrerad Bluetooth-enhet manuellt.</p> <p>Tryck på  för att radera den registrerade enheten.</p> <p>För att ansluta en registrerad Bluetooth-enhet manuellt, tryck på enhetens namn.</p> <p>För att koppla bort enheten, tryck på namnet på den anslutna enheten i listan.</p> <p>Du kan också ansluta eller koppla bort den registrerade Bluetooth-enheten genom att trycka på .</p> <p>Om det inte finns någon enhet som är tillgänglig för anslutning i listan börjar enheten söka efter tillgängliga enheter och visar dem sedan i listan.</p> <p>Obs!</p> <p>Anslut Bluetooth-enheten manuellt i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Två eller flera Bluetooth-enheter är registrerade, och du vill manuellt välja den enhet som ska användas. • Du vill ansluta en bortkopplad Bluetooth-enhet igen. • Av någon anledning kan anslutningen inte upprättas automatiskt.
[Autoanslut] [På] [Av]	Välj [På] för att ansluta den senast anslutna Bluetooth-enheten automatiskt.
[Synlighet] [På] [Av]	Välj [På] för att göra denna produkt synlig för andra enheter.
[PIN-kod inmatning]	<p>Ändra PIN-koden för Bluetooth-anslutningen. Standard-PIN-koden är "0000".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck på [0] till [9] för att mata in pin-koden (upp till 8 siffror). 2 Tryck på .
[Enhetsinformation]	Visa enhetsnamn och adress för denna produkt.
[Bluetooth-minne rensat]	Tryck på [Rensa] och sedan [OK] för att rensa Bluetooth-minnet.


Ringa med handsfreefunktionen

För att använda denna funktion måste du ansluta din mobiltelefon till enheten via Bluetooth i förväg (sida 59).



VAR FÖRSIKTIG!


För din och andras säkerhet bör du i största möjliga grad undvika att prata i telefon medan du kör.







Obs!




När systemspråket är inställt på ryska visas . Om du vill ändra tecknet, tryck på tangenten flera gånger tills önskat tecken visas.

Ringa ett samtal


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
Skärmen för telefonmenyn visas.
- 3 Tryck på en av samtalsikonererna på skärmen för telefonmenyn.



<p>①</p>	<p>Följande alternativ visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namnet på den aktuella mobiltelefonen • Lista den aktuella mobiltelefonens nummer • Den aktuella mobiltelefonens mottagningsstatus • Den aktuella mobiltelefonens batteristatus
	<p>Använda listan för förinställda telefonnummer (sida 62)</p>
	<p>Använda telefonboken Välj en kontakt från telefonboken. Tryck på önskat namn i listan och välj sedan telefonnumret.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakterna i din telefon överförs automatiskt till denna produkt. • Uppdatera telefonboken manuellt. <p>Obs! [Synlighet] på [Bluetooth]-skärmen bör vara på (sida 60).</p>
	<p>Använda samtalshistorik Ring ett samtal från mottagna samtal , uppringda samtal  eller missade samtal .</p>

	Direkt inmatning av telefonnummer Använd nummerknapparna för att ange telefonnumret och tryck sedan på  för att ringa ett samtal.
	Växlar röstigenkänningsfunktionen (sida 63).






► För att avsluta samtalet

- 1 Tryck på .


Använda listorna för förinställda telefonnummer

► Registrera ett telefonnummer

Du kan enkelt lagra upp till sex telefonnummer per enhet som förinställda nummer.

- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Tryck på  eller .
- På [Telefonbok]-skärmen, tryck på önskat namn för att visa kontaktens telefonnummer.
- 4 Tryck på .



► Ringa från listan med förinställda telefonnummer

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på önskat nummer i listan för att ringa upp det.
Uppringningsskärmen dyker upp och uppringning börjar.



► Radera ett telefonnummer

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck på [Ja].

Ta emot samtal

- 1 Tryck på  för att svara på samtalet.
Tryck på  för att avsluta samtalet.

TIPS


- Tryck på  när du tar emot ett väntande samtal för att växla till att prata med den personen.
- Tryck på  när du tar emot ett väntande samtal för att avvisa samtalet.


Röstigenkänningsfunktion

Du kan använda röstigenkänningsfunktionen på en iPhone eller smartphone.

ANMÄRKNINGAR

- När en iPhone som kör iOS 6.1 eller senare används är Siri Eyes Free-läget tillgängligt med denna produkt.
- För att använda denna funktion med en smartphone måste enheten vara kompatibel med Android Auto. För att använda röstigenkänningsfunktionen med en smartphone, starta Android Auto i förväg.

1 Tryck på .

2 Tryck på .


3 Tryck på .

Röstigenkänningsfunktionen startas och skärmen för röstkontroll visas.

TIPS

Du kan även starta röstigenkänningsfunktionen genom att trycka på knappen .

Minimera skärmen för uppringningsbekräftelse

1 Tryck på .


TIPS

För att visa skärmen för uppringningsbekräftelse, tryck på  igen.

ANMÄRKNINGAR

- Skärmen för uppringningsbekräftelse kan inte minimeras på AV-användningsskärmen.
- AV-källor kan inte väljas även om skärmen för uppringningsbekräftelse minimeras medan du pratar i telefonen eller tar emot ett inkommande samtal.

Telefoninställningar

1 Tryck på .



2 Tryck på  och sedan .

Menyalternativ	Beskrivning
[Autosvar] [På] [Av]	Välj [På] för att besvara ett inkommande samtal automatiskt.
[Ringsignal] [På] [Av]	Välj [På] om ringsignalen inte hörs i bilens högtalare.

Menyalternativ	Beskrivning
[Invertera namn]	Välj [Ja] för att ändra ordningen på för- och efternamn i telefonboken.


Inställning av sekretessläget

Du kan gå över till sekretessläget (prata direkt i mobiltelefonen) under ett pågående samtal.

1 Tryck på  eller  för att slå på eller av sekretessläget.

Justera den andra partens lyssningsvolym

Den här produkten kan anpassas till den andra partens lyssningsvolym.

1 Tryck på  för att växla mellan de tre volymnivåerna.

Anmärkningar om att ringa med handsfreefunktionen

► Allmänna kommentarer

- Vi kan inte garantera att det går att ansluta till alla mobiltelefoner som har trådlös Bluetooth-teknologi.
- Avståndet på siktlinjen mellan produkten och din mobiltelefon måste vara 10 meter eller mindre när du skickar och tar emot röst och data via Bluetooth-teknologi.
- Ringsignalen kanske inte matas ut via högtalarna med vissa mobiltelefonmodeller.
- Om privatläget är aktiverat på mobiltelefonen så kanske du inte kan ringa med handsfreefunktionen.

► Registrering och anslutning

- Mobiltelefonfunktioner varierar beroende på typ av mobiltelefon. Se användarhandboken som medföljde din mobiltelefon för detaljerade instruktioner.
- När överföring av telefonbok inte fungerar, koppla från telefonen och utför sedan länkning igen från din telefon till denna produkt.

► Ringa och ta emot samtal

- Du kan höra brus i följande situationer:
 - När du besvarar ett samtal med hjälp av knappen på telefonen.
 - När den andra personen lägger på luren.
- Om den andra personen inte hör vad du säger på grund av eko kan du sänka volymen för handsfreefunktionen.
- Med vissa mobiltelefonmodeller så kanske inte handsfreefunktionen fungerar, även om du trycker på knappen Svara på mobiltelefonen när någon ringer.

- Det registrerade namnet visas om telefonnumret redan är registrerat i telefonboken. Om samma telefonnummer är registrerat under olika namn, visas endast telefonnumret.

► Historiken över mottagna och uppringda samtal

- Du kan inte ringa upp ett okänt nummer i listan över mottagna samtal (inget telefonnummer visas för dessa poster).
- Om du ringer direkt från mobiltelefonen så kommer samtalshistoriken inte att sparas på denna produkt.

► Överföring av telefonböcker





- Om det finns fler än 1 000 poster i telefonboken i din mobiltelefon så kanske inte alla poster laddas ner fullständigt.
- Beroende på telefonen, kanske inte den här produkten kan visa telefonboken korrekt.
- Om telefonboken i telefonen innehåller bilddata, kanske inte telefonboken överförs korrekt.
- Beroende på vilken mobiltelefonmodell som används så kanske inte telefonboksöverföringen är tillgänglig.

Bluetooth-ljud

Innan du använder en Bluetooth-ljudspelare, registrera och anslut enheten till denna produkt (sida 59).

ANMÄRKNINGAR

- Beroende på den Bluetooth-ljudspelare som är ansluten till denna produkt kan de funktioner som kan användas tillsammans med denna produkt vara begränsade till följande två nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det går endast att spela upp låtar i din ljudspelare.
 - A2DP och AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det går bl. a. att spela upp, pausa och välja låtar.
- Beroende på den Bluetooth-enhet som är ansluten till denna produkt kan de funktioner som är tillgängliga med produkten vara begränsade eller skilja sig från beskrivningen i denna handbok.
- Medan du lyssnar på låtar på din Bluetooth-enhet, avstå från att använda telefonfunktionen så mycket som möjligt. Om du försöker använda denna, kan signalen orsaka brus i uppspelningen av låten.
- När du talar i Bluetooth-enheten som är ansluten till denna produkt via Bluetooth kan uppspelningen pausas.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan . Systeminställningsskärmen visas.
- 3 Tryck på [Inställningar för AV-källa].
- 4 Bekräfta att [Bluetooth-ljud] är påslaget.
- 5 Tryck på .

6 Tryck på .

Skärmen för AV-källa visas.











7 Tryck på .

Skärmen för Bluetooth-ljuduppspelning visas.

Grundläggande användning



Skärm 1 för Bluetooth-ljuduppspelning



	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Hoppar över filer framåt eller bakåt. <ul style="list-style-type: none">Genom att trycka på  och sedan trycka på  eller  kan du även hoppa över filer framåt eller bakåt.Genom att trycka på  och sedan trycka på och hålla in  eller  kan du också snabbspola framåt eller bakåt.
	Väljer en fil eller mapp från listan att spela upp. <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när AVRCP-versionen för Bluetooth-enheten är 1.4 eller senare.</p>
	Växlar mellan Bluetooth-enheter när enheterna är anslutna till denna produkt via Bluetooth.

Skärm 2 för Bluetooth-ljuduppspelning






	Ställer in ett område för upprepad uppspelning.
	Spelar filer i slumpvis ordning.



Wi-Fi®

Du kan ansluta din Wi-Fi-certifierade mobila enhet till denna produkt via en Wi-Fi-anslutning.

Wi-Fi-anslutning

- 1 Slå på enhetens Wi-Fi-funktion.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på  och sedan .
- 4 Tryck på [Wi-Fi-inställningar].
- 5 Ställ in [Wi-Fi] på [PÅ].
- 6 Kontrollera lösenordet i [Lösenord]-menyn.
- 7 Tryck på [Enhetsinformation] och kontrollera [Nätverksnamn].
- 8 Välj nätverksnamnet som visas i [Enhetsinformation] på den mobila enheten.
- 9 Ange lösenordet som visas i [Lösenord] på den mobila enheten.

Wi-Fi-inställningar

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Wi-Fi-inställningar].

Obs!

Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Wi-Fi] [PÅ] [AV]	Slår på eller av Wi-Fi-anslutningen.
[Enhetsinformation]	Visar nätverksnamnet och MAC-adressen för denna produkt.

Wi-Fi-ljud

Innan du använder Wi-Fi-ljudspelaren, anslut denna produkt via Apple CarPlay (sida 96) eller Android Auto trådlöst (sida 100).

1 Tryck på  och tryck sedan på .

2 Tryck på [Wi-Fi Audio].


Skärmen för Wi-Fi-ljuduppspelning visas.

ANMÄRKNINGAR

- [Wi-Fi Audio] visas som [Android Auto] när Android Auto används.
- [Wi-Fi Audio] visas som [Apple CarPlay] när Apple CarPlay används.

Grundläggande användning

Wi-Fi-ljudskärmen (exempel: Apple CarPlay)



Att använda Wi-Fi audio med Apple CarPlay fungerar på samma sätt som med iPod-källfunktionen. För information om användningen, se avsnittet om att använda iPhone (sida 89).

AV-källa

AV-källor som stöds


Du kan spela upp eller använda följande källor tillsammans med denna produkt.


- Radio
- Digitalradio
- USB


Följande källor kan spelas upp eller användas genom att ansluta en extern enhet.

- iPod
- Bluetooth-ljud
- Wi-Fi-ljud
- AV-inmatning (AV)
- AUX
- Trådlös spegling

Visa AV-användningsskärmen



- 1 Tryck på  och tryck sedan på AV-användningstangenten. AV-användningsskärmen visas.





①	Visar listan över källor.
②	Visar navigeringsinformationen. Detta visas inte för alla källor.
	Hämtar equalizerkurvor (sida 121).

Välja en källa

Källa på skärmen för att välja AV-källa

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på källans ikon.
Om du väljer [Source OFF] stängs AV-källan av.

Källa i listan över källor



- 1 Tryck på  och tryck sedan på AV-användningstangenten.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på källans tangent.
Om du väljer [Source OFF] stängs AV-källan av.

Ändra visningsordningen för källa




Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Ändra visningsordningen för källikonerna

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Håll fingret på källikonen och dra ikonen till önskad position.


Ändra visningsordningen för källtangenter


- 1 Tryck på  och tryck sedan på AV-användningstangenten.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Dra källtangenter till det önskade läget.


Justera området för favoritkällikonerna


Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

1 Tryck på .

2 Håll in .

 visas upp till vänster om favoritkällikonerna.

3 Dra  till önskad position.

Slutför justeringen genom att trycka någonstans på displayen förutom favoritkällikonsområdet.

Inställning för iPhone eller smartphone

För att använda en iPhone eller en smartphone med denna produkt, konfigurera denna produkts inställningar enligt den enhet som ska anslutas. I detta avsnitt beskrivs inställningarna som krävs för varje enhet.

ANMÄRKNINGAR

- Användningsmetoderna kan variera beroende på iPhone-modell eller smartphone och dess programvaruversion.
- Beroende på programvaruversionen på din iPhone eller versionen på smartphone-operativsystemet kanske det inte är kompatibelt med denna enhet.
- Inställningen kanske inte aktiveras direkt efter att den ändrats.
- Denna inställning är endast tillgänglig när en handsfree-telefon inte används.
- Inställningen ändras efter att följande processer utförts automatiskt.
 - Källan stängs av.
 - WeLink, Apple CarPlay eller Android Auto avslutas.
 - Smartphone-anslutningen (USB och Bluetooth) kopplas bort.



iPhone

Kompatibla iPhone-modeller

- iPhone SE (2:a generationen)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1:a generationen)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Beroende på iPhone-modell kanske de inte är kompatibla med vissa AV-källor. För mer information om iPhone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

1 Tryck på .

- Tryck på  och sedan .
- Tryck på [Smartphone-relaterade inställningar].
- Tryck på [Konfigurera smarttelefon].
- Tryck på [iPhone/iPod].
De tillgängliga funktionsikonererna visas.

Smartphone (Android™-enhet)

Kompatibla smartphones

Kompatibilitet med alla smartphones garanteras ej. För mer information om smartphone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

- Tryck på .
- Tryck på  och sedan .
- Tryck på [Smartphone-relaterade inställningar].
- Tryck på [Konfigurera smarttelefon].
- Tryck på [Annat].
- Tryck på [Android Auto] för att använda Android Auto.
Tryck på [WebLink] för att använda WebLink.
De tillgängliga funktionsikonererna visas.

Digitalradio

Använda en digitalradiomottagare

För att få bättre digitalradiomottagning, se till att använda en digitalradioantenn med fantominmatning (aktiv typ). Pioneer rekommenderar att en AN-DAB1 (säljs separat) eller CA-AN-DAB.001 (säljs separat) används. Strömförbrukningen för en digitalradioantenn bör vara 100 mA eller mindre.

ANMÄRKNINGAR

- Hög ljudkvalitet (nästan lika hög som CD, även om den kan reduceras i vissa fall för att fler tjänster ska kunna sändas ut)
- Störningsfri mottagning
- Vissa stationer utför sändningstester.

MFN-stöd

Om olika ensembler stödjer samma tjänstekomponent växlas automatiskt till en annan ensemble som har bättre mottagning.

Startprocedur


- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Digital Radio].
Digitalradioskärmen visas.

Obs!


Listan över tjänster uppdateras automatiskt när digitalradiofunktionen startas för första gången. Om uppdateringen lyckas ställs den station som listas längst upp i listan över tjänster in automatiskt.

Grundläggande användning







Digitalradioskärmen






	<p>Hämta den förinställda kanalen som sparats till en tangent från minnet.</p>
	<p>Sparar den aktuella sändningsfrekvensen till en tangent.</p>
	<p>Visar listan med förinställda kanaler. Välj en post i listan för att växla till den förinställda tjänsten.</p>
	<p>Väljer DAB1-, DAB2- eller DAB3-bandet.</p>
	<p>Manuell stationssökning Växlar tjänsterna en efter en när det finns flera tjänster på samma frekvens.</p>
	<p>Stationssökning Hoppar till den närmaste ensemblen.</p>
	<p>Sparar de senaste sändningarna i minnet automatiskt (tidsförskjutningsläge). Pausa eller lyssna på de sparade sändningarna igen genom att trycka på . Tryck på för att fortsätta livesändningen.</p>
<p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Sparade sändningar skrivs över med den senaste sändningen.• Om ett val pausas under längre tid än minneskapaciteten fortsätter uppspelningen från början av valet i minnet.	

	<p>Väljer en tjänstekomponent.</p> <p>Tryck på följande kategori och välj sedan varje alternativ. [Station]: Visar alla tjänstekomponenter. [Programtyp] (PTY-etikett): Sökning från programtypinformation. [Stationsgrupp] (ensemble-etikett): Visar ensemblelistan.</p> <p>TIPS</p> <p>Om du trycker på [Listuppdät] kan du uppdatera informationen på stationslistan manuellt.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Informationen på stationslistan uppdateras automatiskt när du börjar använda denna källa. När den aktuella stationsgruppen förändras uppdateras informationen på stationslistan automatiskt.
---	--

TIPS

- Genom att trycka på  och sedan trycka på  eller  kan du också växla mellan förinställda kanaler.
- Genom att trycka på  och sedan trycka på och hålla in  eller  och släppa den kan du också utföra stationssökning.

DAB-inställningar

- Tryck på .
- Tryck på  och sedan .
- Tryck på [Inställningar för AV-källa].
- Tryck på [DAB-inställningar].

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.



Menyalternativ	Beskrivning
[Trafikmeddelande]*	Tar emot trafikmeddelandena från den senast valda frekvensen, och avbryter alla andra källor.
[DAB+RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen för DAB och RDS (AN-DAB1 har prioritet) om den finns tillgänglig.
[ENDAST RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen endast för RDS om den finns tillgänglig.

Menyalternativ	Beskrivning
[TA AV]	Inaktiverar denna funktion.
[Serviceföljning]* [På] [Av]	Söker efter en annan ensemble som stödjer samma tjänstekomponent med bättre mottagning. Om ingen alternativ tjänstekomponent hittas eller om mottagningen är fortsatt dålig växlar enheten automatiskt till en identisk FM-sändning. (HARD LINK)
[Mjuk länk]* [På] [Av]	<p>Om HARD LINK misslyckas ställs en annan ensemble in som stödjer en liknande tjänstekomponent. Om ingen alternativ tjänstekomponent hittas eller om mottagningen är fortsatt dålig växlar denna funktion automatiskt till en liknande FM-sändning.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denna inställning är endast tillgänglig när [Serviceföljning] är inställt på [På]. • Endast tillgänglig i områden där SOFT LINK-funktionen stöds. • Innehållet som sänds i den kanal som ställs in kan skilja sig från innehållet i den ursprungliga kanalen.
[Antennström] [På] [Av]	<p>Välj om ström ska matas ut till en ansluten digitalradioantenn. För detaljerad information om att ansluta en digitalradioantenn, se installationshandboken.</p> <p>Obs!</p> <p>Denna inställning är tillgänglig när källan är avstängd.</p>

* Denna inställning är endast tillgänglig då [Digital Radio] är vald som källa.

Radio









Startprocedur

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på [Radio].
Radioskärmen visas.







Grundläggande användning

Radioskärmen



	 Hämta den förinställda kanalen som sparats till en tangent från minnet.
	 Sparar den aktuella sändningsfrekvensen till en tangent.
	Visar listan med förinställda kanaler. Välj en post i listan ([1] till [6]) för att växla till den förinställda kanalen.
	Väljer FM1-, FM2-, FM3-, MW- eller LW-bandet.
	 Manuell stationssökning
	 Stationssökning eller konstant stationssökning Släpp tangenten inom några sekunder för att hoppa till närmsta station från den aktuella frekvensen. Håll in tangenten i flera sekunder för att utföra kontinuerlig stationssökning.

TIPS

- Genom att trycka på  och sedan trycka på  eller  kan du också växla mellan förinställda kanaler.
- Genom att trycka på  och sedan trycka på och hålla in  eller  och släppa den kan du också utföra stationssökning.

Spara de starkaste sändningsfrekvenserna (BSM)

Funktionen BSM (minne för bästa kanaler) lagrar automatiskt de sex starkaste sändningsfrekvenserna under snabbvalstangenterna [1] till [6].

ANMÄRKNINGAR

- Om du sparar sändningsfrekvenser med BSM kan dessa ersätta de som du redan har sparat.
- Radiofrekvenser som sparats tidigare kan ligga kvar i minnet om antalet sparade frekvenser inte har nått gränsen.

1 Tryck på tangenten för att visa listan över förinställda kanaler.


2 Tryck på  för att börja söka.

Medan meddelandet visas sparas de sex starkaste sändningsfrekvenserna under snabbvalstangenterna i ordning efter signalstyrkan.

För att avbryta lagringsprocessen

1 Tryck på [Avbryt].

Radioinställningar

1 Tryck på .

2 Tryck på  och sedan . Systeminställningsskärmen visas.

3 Tryck på [Inställningar för AV-källa].

4 Tryck på [Radioinställningar].

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Lokal] [Av] FM: [Nivå1] [Nivå2] [Nivå3] [Nivå4] MW/LW: [Nivå1] [Nivå2]	Med lokal stationssökning kan du ställa in endast de radiostationer som har en tillräckligt stark signal. Obs! [Nivå4] för FM och [Nivå2] för MW/LW är endast tillgängligt med de stationer som har starkast signal.
[FM-steg]*1 [100kHz] [50kHz]	Välj stationssökningssteget för FM-bandet. Obs! Stationssökningssteget förblir vid [50kHz] under manuell stationssökning.
[Regional]*2 [På] [Av]	Växlar inställningen för om områdeskoden kontrolleras under Auto PI-sökningen.
[Alternativ FREKV]*2 [På] [Av]	Tillåt att enheten ställer in en annan frekvens som tillhandahåller samma station.
[Auto PI]*1 [På] [Av]	Söker efter samma PI-kodsändningsstation (Program Identification) från alla frekvensband automatiskt när sändningsstationen innehåller RDS-data. Obs! Även om du ställer in på [Av] utförs PI-sökningen automatiskt om mottagaren inte kan få bra mottagning.
[Trafikmeddelande]*2	Tar emot trafikmeddelandena från den senast valda frekvensen, och avbryter alla andra källor. TIPS Den valda inställningen gäller också för [Trafikmeddelande] under [DAB-inställningar].
[DAB+RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen för DAB och RDS (DAB har prioritet) om den finns tillgänglig.
[ENDAST RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen endast för DAB+RDS TA om den finns tillgänglig.
[TA AV]	Inaktiverar denna funktion.
[Nyhetsavbrott]*2 [På] [Av]	Avbryt den aktuella källan med nyhetsprogram.

Menyalternativ	Beskrivning
[Tunerljud]*2	Växlar FM-mottagarens ljudkvalitet.
[Tal]	Ger prioritet till att förhindra störningar.
[Standard]	Ger ingen effekt.
[Music]	Ger prioritet till ljudkvaliteten.

*1 Denna inställning är tillgänglig när källan är avstängd.

*2 Denna funktion är endast tillgänglig när du tar emot FM-bandet.

Komprimerade filer

Koppla in/ur en USB-lagringsenhet


Du kan spela upp komprimerade ljud-, komprimerade video- eller stillbildsfiler som lagrats på en extern lagringsenhet.

Koppla in en USB-lagringsenhet

- 1 Ta bort skyddet från USB-porten på USB-kabeln.
- 2 Anslut en USB-lagringsenhet till USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Produkten kanske inte fungerar optimalt med vissa USB-lagringsenheter.
- Anslutning via en USB-hubb är inte möjlig.
- En USB-kabel krävs för anslutningen.



①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhet

Koppla bort en USB-lagringsenhet

- 1 Dra ut USB-lagringsenheten från USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Kontrollera att inga data bearbetas innan du drar ut USB-lagringsenheten.
- Stäng av (ACC OFF) tändningen innan du kopplar bort USB-lagringsenheten.

Startprocedur

- 1 Tryck på .







2 Anslut USB-lagringsenheten i USB-kabeln (sida 83).

3 Tryck på [USB].

Uppspelning sker i ordning efter mappnummer. Mapper hoppas över om de inte innehåller några spelbara filer.


Grundläggande användning






TIPS



- Genom att trycka på  och sedan trycka på  eller  kan du även hoppa över filer/kapitel framåt eller bakåt.
- Genom att trycka på  och sedan hålla in  eller  på ljud- eller videofilen kan du också snabbspola bakåt eller framåt.
- Du kan ställa in skärmstorleken för video- och bildfiler (sida 128).

Audio-källa


Skärm 1 för ljudkälla










	<p>Visar skärmen för länksökning. Tryck på låten som ska spelas upp, och tryck sedan på låtinformationen, efter att ha växlat till musikbläddringsläge (sida 85).</p> <p>TIPS Om du trycker på omslagsbilden så visas en lista med låtarna i albumet.</p>
	<p>Växlar mellan uppspelning och paus.</p>
	<p>Växlar mellan följande mediafilter. [Music]: Komprimerade ljudfiler [Video]: Komprimerade videofiler [Photo]: Bildfiler</p>
 	<p>Hoppas över filer framåt eller bakåt.</p>

	Växlar den aktuella musikinformationsvisningen.
	<p>Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för att spela upp den.</p> <p>TIPS Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den.</p> <p>Obs! När du spelar upp komprimerade ljudfiler sparade på en USB-lagringsenhet kan du söka efter en fil med musikbläddring (sida 85).</p>

Skärm 2 för ljudkälla




 	Väljer föregående eller nästa mapp.
  	Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/aktuell fil.
 	Spelar eller spelar inte filer i slumpvis ordning.

► Välja en fil med musikbläddringsläge

Du kan välja filer att spela upp med kategorilistan om filerna innehåller tagginformation.


ANMÄRKNINGAR

- Denna funktion är endast tillgänglig för USB-lagringsenheten.
- Musikbläddringsläge kan inte behållas när strömmen slås av.

1 Tryck på .

- 2 Tryck på fliken [Tag].
- 3 Tryck på önskad kategori för att visa fillistan.
- 4 Tryck på alternativet.
Förfina alternativet tills önskad sång eller titel visas i listan.
- 5 Tryck på önskad sångtitel eller filnamn för att spela upp.
Om valet som gjordes med musikbläddring har avbrutits kan du växla till musikbläddringsläge igen genom att trycka på fliken [Tag] på fil/mapplistskärmen och trycka på önskat spår.

TIPS

När databasen har skapats i USB-lagringen behöver den inte skapas igen så länge som samma innehåll sparas. För att gå till Music Browse-läge direkt, tryck på  och tryck sedan på [Tag] innan du väljer låten.



Video-källa










VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan inte videobilder visas medan fordonet är i rörelse. För att visa videobilder, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

Skärm för video-källa






①	<p>Döljer pekskärms tangenterna. För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.</p>
	<p>Växlar mellan uppspelning och paus.</p>
	<p>Växlar mellan följande mediafilyper. [Music]: Komprimerade ljudfiler [Video]: Komprimerade videofiler [Photo]: Bildfiler</p>


	<p>Utför snabbspolning bakåt eller framåt. Tryck igen för att ändra uppspelningshastigheten.</p>
	<p>Stoppar uppspelning.</p>
	<p> Utför slowmotion-uppspelning.</p>
	<p>Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/ aktuell fil.</p>
	<p>Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för att spela upp den.</p> <p>TIPS Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den.</p>
	<p> Hoppar över filer framåt eller bakåt.</p>
	<p> Utför snabbspolning bakåt eller framåt.</p>










Stillbildskälla

TIPS

- Bildfiler visas inte på den bakre displayen.
- Genom att trycka på  och sedan hålla in  eller  på stillbildsfilen kan du söka genom 10 bildfiler samtidigt. Om den fil som spelas just nu är den första eller sista filen i mappen genomförs inte sökningen.

Stillbildsskärm



	Döljer pekskärmtangenterna. För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Växlar mellan följande mediafilter. [Music]: Komprimerade ljudfiler [Video]: Komprimerade videofiler [Photo]: Bildfiler
	Hoppas över filer framåt eller bakåt.
	Väljer föregående eller nästa mapp.
	Roterar bilden som visas 90° medurs.
	Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp.
	Spelar upp alla filer i det aktuella området för upprepad uppspelning eller spelar inte upp dem i slumpmässig ordning.
	Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för att spela upp den. TIPS Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den.

iPhone

Obs!

iPhone kan kallas iPod i denna handbok.



Ansluta din iPhone

När en iPhone ansluts till denna produkt konfigureras inställningarna automatiskt i enlighet med den enhet som ska anslutas.

ANMÄRKNINGAR

- Beroende på generationen eller versionen av din iPhone kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
- Radera inte Apple Music app från din iPhone, eftersom vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.
- Om du ansluter en iPhone, stäng alla applikationer innan du ansluter enheten.

1 Anslut din iPhone via USB.

2 Tryck på  och tryck sedan på .







3 Tryck på [iPod].

Obs!

För mer information om USB-anslutning, se installationshandboken.

Grundläggande användning


TIPS

- Genom att trycka på  och sedan trycka på  eller  kan du även hoppa över filer framåt eller bakåt.
- Genom att trycka på  och sedan trycka på och hålla in  eller  kan du också snabbspola framåt eller bakåt.

Obs!

Hoppa bakåt och snabbspolning bakåt och framåt är inte tillgängligt medan Apple Music Radio spelas.

Skärm 1 för audio-källa



①

Visar skärmen för länksökning.

Välj en låt från listan som hör ihop med låten som spelas för tillfället.

TIPS

Om du trycker på omslagsbilden så visas en lista med låtarna i albumet.

Obs!

Denna funktion är inte tillgänglig medan Apple Music Radio spelas.

**Växlar mellan uppspelning och paus.****Hoppar över filer framåt eller bakåt.****Väljer en låt från listan.**

Tryck på kategorin och sedan på listans titel för att spela upp den valda listan.

TIPS



- Om du använder engelska som systemspråk, är bokstavssökningsfunktionen tillgänglig. Tryck på första sökfältet för att använda denna funktion.
- När du trycker på Apple Music Radio-station på listskärmen visas Apple Music Radio-skärmen (sida 91).

ANMÄRKNINGAR

- Beroende på generationen eller versionen av din iPhone kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
- Endast 16 000 låtar i din iPhone är tillgängliga i listan om din iPhone har fler än 16 000 låtar. Vilka låtar som är tillgängliga beror på din iPhone.

Skärm 2 för audio-källa




<p>①</p>	<p>Ändrar hastigheten för ljudböcker. Normal—Snabb—Långsam</p> <p>Obs! Ikonen för ljudbokshastighet kanske inte ändras, beroende på din anslutna iPhone.</p>
	<p>Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla i den valda listan/ aktuell låt.</p>
	<p>Spelar upp låtar i den valda listan/albumet slumpmässigt.</p>

Apple Music Radio-källa


Viktigt

Apple Music Radio kanske inte är tillgänglig i ditt land eller region. För mer information om Apple Music Radio, besök följande webbplats: <https://www.apple.com/music/>

1 Tryck på .

2 Tryck på Apple Music Radio-stationen på listskärmen.

Apple Music Radio-skärm



	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Visar popup-menyn för Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Tryck på [Play More Like This] för att spela upp liknande låtar som den aktuella låten.• Tryck på [Play Less Like This] för att ställa in så att den aktuella låten aldrig spelas upp igen.• Tryck på [Add to iTunes Wish List] för att lägga till den aktuella låten till iTunes-önskelistan. Obs! <p>Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på din Apple Music-kontostatus.</p>
	Hoppar över spår framåt.

WebLink™

WebLink låter dig använda kompatibla smarttelefonappar i bilen. Du kan använda kompatibla WebLink-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragning, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

ANMÄRKNINGAR

- Fingerrörelser kan variera beroende på den WebLink-kompatibla appen.
- För att använda WebLink måste du först installera WebLink Host-appen på iPhone eller smarttelefonen. För mer information om WebLink Host-appen, besök följande webbplats: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Se till att läsa Använda app-baserat innehåll från internet (sida 148) innan du utför denna åtgärd.
- Upphovsrättsskyddade filer som till exempel DRM kan inte spelas upp.

⚠ VARNING

Viss användning av en iPhone eller smartphone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de körningsförhållanden som du upplever.

Använda WebLink


🔔 Viktigt


- Pioneer ansvarar inte för innehåll eller funktioner som nås via WebLink, ansvaret tillfaller applikationens eller innehållets leverantör.
- Tillgänglighet till innehåll som inte tillhör Pioneer, inklusive appar och anslutningar kan ändras eller avbrytas utan föregående meddelande.
- Vid användning av WebLink med produkten Pioneer kommer tillgängligt innehåll och funktioner begränsas under bilkörning.
- WebLink möjliggör tillgång till andra applikationer än de som listas, med begränsningar under körning.

Startprocedur

När en iPhone eller en smartphone ansluts till denna produkt måste inställningar utföras, i enlighet med den enhet som ska anslutas. För mer information, se Inställning för iPhone eller smartphone (sida 73).



TIPS

- Tryck på önskad applikationsikon efter att WebLink Host-appen har startats.
- Den önskade applikationen startas och applikationsanvändningsskärmen visas.
- Tryck på  för att gå tillbaka till toppmenyskärmen.



Visar huvudmenyn på skärmen för WebLink-källan.



För iPhone-användare

- 1 Anslut din iPhone till denna produkt via USB.
Se installationshandboken.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på [WebLink].
- 5 Tryck på önskad ikon på fliken.
WebLink-appen startas.

För smartphone-användare (Android)

Obs!

Videouppspelningskapaciteten beror på den anslutna Android-enheten.

- 1 Lås upp din smartphone och anslut den till denna produkt via USB.
Se installationshandboken.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på [WebLink].
- 5 Tryck på önskad ikon på fliken.
WebLink-appen startas.

Använda Ljudmixfunktionen

Du kan mata ut en ljudmixande AV-källa och en applikation för iPhone eller smartphone när Weblink används.

Obs!

Beroende på applikationen eller AV-källan kanske denna funktion inte är tillgänglig.

1 Starta Weblink.

2 Tryck på VOL (+/-).

Ljudmixmenyn visas på skärmen.

Android



iOS



①	Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta ljudavstängningen.
②	Ställer in om ljudmixfunktionen ska vara på eller av. <ul style="list-style-type: none">• Vänstra fliken: Ljudmixfunktionen är aktiverad (mix på) och App-volymen visas.• Högra fliken: Ljudmixfunktionen är inaktiverad (mix av). Detta visas inte på AV-användningsskärmen.
③	Justerar applikationens ljudvolym.

Apple CarPlay

Du kan använda iPhone-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragning, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

Kompatibla iPhone-modeller

För information om kompatibiliteten hos iPhone-modeller, se följande webbplats.
<https://www.apple.com/ios/carplay>

Obs!

De kompatibla fingerrörelserna varierar beroende på applikationen för din iPhone.

VARNING

Viss användning av en iPhone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de körningsförhållanden som du upplever.

Använda Apple CarPlay

Viktigt

Apple CarPlay kanske inte är tillgänglig i ditt land eller region.

För mer information om Apple CarPlay, besök följande webbplats:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I Apple CarPlay är användningen begränsad medan du kör, och tillgängligheten hos funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörerna.
- Apple CarPlay möjliggör tillgång till andra applikationer än de som listas som är begränsade under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGA OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR APPAR OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART (EJ PIONEER), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION.

Ställa in körpositionen

För att uppnå bästa användbarhet för Apple CarPlay, ställ in körpositionsinställningen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen aktiveras nästa gång en Apple CarPlay-kompatibel enhet ansluts till denna produkt.


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Smartphone-relaterade inställningar].

- 4 Tryck på [Körposition].**
[Vänst]
Välj för ett fordon med vänsterstyrning.
[Hög]
Välj för ett fordon med högerstyrning.

Startprocedur

När en iPhone ansluts till denna produkt måste inställningar utföras, i enlighet med den enhet som ska anslutas. För mer information, se Inställning för iPhone eller smartphone (sida 73).



Trådbunden anslutning

- 1 Tryck på .
- 2 Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
Applikationsskärmen visas.

Trådlös anslutning

Gör följande innan du använder Apple CarPlay trådlöst:

- Montera GPS-antennen på denna produkt.
- Anslut enheten till denna produkt via Bluetooth (sida 59).
- Slå på Apple CarPlay i inställningsmenyn på din iPhone.

- 1 Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna produkt via Wi-Fi (sida 68).
 - 2 Tryck på .
 - 3 Tryck på .
- Skärmen för att söka efter enheter visas.

Obs!


Denna enhet kan inte upptäcka enheten om Bluetooth- eller Apple CarPlay-inställningsmenyn inte visas på iPhone-skärmen.

- 4 Tryck på önskad enhet på skärmen.
Enheten konfigurerar anslutningen och startar applikationen.

TIPS

Du kan också starta Apple CarPlay med önskad enhet genom att öppna Bluetooth- eller Apple CarPlay-inställningsmenyn medan skärmen för att söka efter enheter eller listan över enheter visas.

TIPS

- När USB-anslutningen till den andra enheten har upprättats visas ett meddelande om att den nya enheten är tillgänglig. Om du vill växla från den aktuella enheten till den nya och använda den i applikationen, tryck på [Anslutning], och tryck sedan på [OK].
- Du kan använda Siri-funktionen genom att trycka en gång på -knappen när Apple CarPlay är aktiverat.

ANMÄRKNINGAR


- För mer information om USB-anslutning, se installationshandboken.
- Om en Apple CarPlay-kompatibel enhet har anslutits och en annan skärm visas, tryck på [Apple CarPlay] längst upp på menyskärmen för att visa applikationsmenyskärmen.
- Bluetooth-anslutningen med den Apple CarPlay-kompatibla enheten avbryts automatiskt om Apple CarPlay slås på. Medan Apple CarPlay är påslaget är endast en Bluetooth-ljudanslutning möjlig för andra enheter än den enhet som är ansluten via Apple CarPlay.
- Handsfree-telefoni via Bluetooth trådlös teknologi är inte tillgänglig medan Apple CarPlay är på. Om Apple CarPlay slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än en Apple CarPlay-kompatibel enhet avbryts Bluetooth-anslutningen efter att samtalet avslutats.
- Ruttvägledningen med det interna navigeringssystemet stoppas automatiskt om ruttvägledningfunktionen i Apple CarPlay startas.

Justera volymen

Du kan justera vägledningens volym separat från huvudljudvolymen när Apple CarPlay används.

1 Medan Apple CarPlay är aktiverat, tryck på VOL (+/-).

Volymmenyn visas på skärmen.



①	Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta ljudavstängningen.
②	Tryck på [+]/[-] för att justera vägledningens volymen. <ul style="list-style-type: none"> När röstvägledningen spelas upp kan du justera volymen genom att trycka på VOL (+/-) på enheten.
③	Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen, tryck på VOL (+/-) på enheten.

Obs!

Volymmenyn visas i fyra sekunder. Om menyn försvinner, tryck på **VOL (+/-)** igen. Menyn visas igen.

Android Auto™

Du kan använda Android-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragning, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

Kompatibla Android-enheter

För information om kompatibiliteten hos Android-modeller, se följande webbplats. <https://support.google.com/androidauto>

För trådlösa anslutningar

För att använda Android Auto trådlöst på skärmen i din bild behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements.

Obs!

De kompatibla fingerrörelserna varierar beroende på applikationen för din smartphone.

VARNING

Viss användning av en smartphone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de körningsförhållanden som du upplever.

Använda Android Auto

Viktigt



Android Auto kanske inte är tillgänglig i ditt land eller region. För mer information om Android Auto, se Google-sUPPORTSIDAN: <https://support.google.com/androidauto>

- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I Android Auto är användningen begränsad medan du kör, och tillgängligheten hos funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörerna.
- Android Auto möjliggör tillgång till andra applikationer än de som listas som är begränsade under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGA OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR APPAR OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART (EJ PIONEER), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION.

Ställa in körpositionen

För att uppnå bästa användbarhet för Android Auto, ställ in körpositionsinställningen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen aktiveras nästa gång en Android Auto-kompatibel enhet ansluts till denna produkt.


- 1 Tryck på .

- Tryck på  och sedan .
- Systeminställningsskärmen visas.
- Tryck på [Smartphone-relaterade inställningar].
- Tryck på [Körposition].
[Vänst]
Välj för ett fordon med vänsterstyrning.
[Hög]
Välj för ett fordon med högerstyrning.

Startprocedur



När en smartphone ansluts till denna produkt måste inställningar utföras, i enlighet med den enhet som ska anslutas. För mer information, se Inställning för iPhone eller smartphone (sida 73).

Trådbunden anslutning


- Tryck på .
- Anslut en Android Auto™-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
Applikationsskärmen visas.
En Bluetooth-anslutning med den Android Auto-kompatibla enheten upprättas automatiskt och eventuella Bluetooth-anslutningar med andra enheter avbryts.

Trådlös anslutning

Innan du använder Android Auto trådlöst, anslut enheten till denna produkt via Bluetooth (sida 59).

- Anslut en Android Auto-kompatibel enhet till denna produkt via Wi-Fi (sida 68).
 - Tryck på .
 - Tryck på .
 - Skärmen för att söka efter enheter visas.
- Obs!**
Denna enhet kan inte upptäcka enheten om Bluetooth-inställningsmenyn inte visas på smartphone-skärmen.
 - Tryck på önskad enhet på skärmen.
Enheten konfigurerar anslutningen och startar applikationen.

TIPS

- När anslutningen till den andra enheten har upprättats visas ett meddelande om att den nya enheten är tillgänglig. Om du vill växla från den aktuella enheten till den nya och använda den i applikationen, tryck på [Start].
- När [På] är valt för inställningen [Notis om ny Android Auto-enhet] (sida 110) visas ett meddelande om att Android Auto är tillgängligt om du startar WebLink med Android-enheten. Du kan starta Android Auto-anslutningen genom att trycka på [Start] i meddelandet.
- Du kan använda röstigenkänningsfunktionen genom att trycka en gång på -knappen när Android Auto är aktiverat.

ANMÄRKNINGAR

- För mer information om USB-anslutning, se installationshandboken.
- Om tjugo enheter redan är parkopplade visas ett meddelande för att bekräfta om den registrerade enheten ska raderas. Om du vill radera enheten, tryck på [Godkänn]. Om du vill radera en annan enhet, tryck på [Till enhetslista] och radera enheterna manuellt i enhetslistan.
- Om Android Auto slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än en Android Auto-kompatibel enhet växlas Bluetooth-anslutningen till den Android Auto-kompatibla enheten efter samtalet.

Justera volymen

Du kan justera vägledningens volym separat från huvudljudvolymen när Android Auto används.

1 Medan Android Auto är aktiverat, tryck på VOL (+/-).

Volymmenyn visas på skärmen.



①	Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta ljudavstängningen.
②	Tryck på [+]/[-] för att justera vägledningens volymen. <ul style="list-style-type: none"> När röstvägledningen spelas upp eller röstigenkänningsfunktionen används kan du justera volymen genom att trycka på VOL (+/-) på enheten.
③	Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen, tryck på VOL (+/-) på enheten.

Obs!




Volymmenyn visas i fyra sekunder. Om menyn försvinner, tryck på **VOL (+/-)** igen. Menyn visas igen.

Ställa in autostartfunktionen

Om denna funktion är påslagen startar Android Auto automatiskt när en Android Auto-kompatibel enhet ansluts till denna produkt.

Obs!

Android Auto startas automatiskt endast när en Android Auto-kompatibel enhet ansluts korrekt till denna produkt.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Smartphone-relaterade inställningar].
- 4 Tryck på [Android Auto auto-start] för att växla mellan [På] och [Av].

AUX

Du kan visa de videobilder som matas ut av den enhet som är ansluten till videoingången.






VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan inte videobilder visas medan fordonet är i rörelse. För att visa videobilder, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

ANMÄRKNINGAR

- En AV-kabel med minikontakt (säljs separat) krävs för anslutningen. För mer information, se installationshandboken.
- Du kan ställa in skärmstorleken för videobilden (sida 128).

Startprocedur

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [In-/utgångsinställningar].
- 4 Bekräfta att [AUX-ingång] är påslaget.
- 5 Tryck på  och tryck sedan på .
- 6 Tryck på [AUX].
Skärmen AUX visas.

Grundläggande användning

AUX-skärm



①

Döljer pekskärmstangenterna.

För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.

TIPS

Du kan ställa in skärmstorleken för videobilden (sida 128).



Växlar mellan videoinmatningen och audioinmatningen.






AV-inmatning

Du kan visa de videobilder som matas ut av den enhet som är ansluten eller kameran till videoingången. För mer information, se installationshandboken.

VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan inte videobilder visas medan fordonet är i rörelse. För att visa videobilder, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

Startprocedur


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [In-/utgångsinställningar].
- 4 Tryck på [AV ingång].
- 5 Tryck på [Källa] för AV-källa eller [Kamera] för kamera.
- 6 Tryck på  och tryck sedan på .
- 7 Tryck på [AV] för AV-källa eller [Camera View] för kamera.
Bilden visas på skärmen.

Obs!

Om [Källa] väljs ställs [2:a kameraingång] automatiskt in på [Av] (sida 112).

Grundläggande användning

Skärm för AV-källa



①

Döljer pekskärmtangenterna.

För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.

Trådlös spegling

(Denna funktion är endast tillgänglig för Android-enheter.)






Trådlös spegling är en trådlös display som är avsedd för att spegla din mobila enhet på denna produkts skärm via en Wi-Fi-anslutning.

Startprocedur

Användning och procedurer för trådlös spegling varierar beroende på den anslutna mobila enheten. Se den instruktionshandbok som medföljde din mobila enhet.

VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl är denna funktion endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Wi-Fi-inställningar].
- 4 Bekräfta att [Wi-Fi] är påslaget.
- 5 Tryck på  och tryck sedan på .
- 6 Tryck på [Mirroring].

En anslutning konfigureras och sedan visas ett meddelande med instruktioner på skärmen.


ANMÄRKNINGAR

- Om Apple CarPlay eller Android Auto med trådlös anslutning är aktiverat visas skärmen för att bekräfta byte av anslutning. Tryck på [OK] för att gå vidare med trådlös spegling.
- När Wi-Fi-anslutningen är inställd på [AV] visas skärmen för anslutningsbekräftelse. Tryck på [Start] för att upprätta anslutningen.

- 7 Utföra en trådlös spegling-anslutning på den mobila enheten.
- 8 Tryck på [Ja].
Skärmen för trådlös spegling visas.

Grundläggande användning

Skärm för trådlös spegling (exempel)



①

Visar helskärm.

[Frånkoppla]

Kopplar bort trådlös spegling.








ANMÄRKNINGAR

- Skärmen som visas i exemplet kan skilja sig från den anslutna mobila enheten.
- Om Android-enheten inte är redo för Miracast UIBC kan du inte använda pekskärmen.

Inställningar

Du kan justera olika inställningar i huvudmenyn.

Visa inställningsskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på någon av följande kategorier, och välj sedan alternativet.
 -  Systeminställningar (sida 109)
 -  Temainställningar (sida 119)
 -  Ljudinställningar (sida 121)
 -  Videoinställningar (sida 125)
 -  Bluetooth-inställningar (sida 59)

Systeminställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

[Navigeringsrel. inställn]

Menyalternativ	Beskrivning
[Navigeringsinfo-fönster] [På] [Av]	Du kan ställa in om vägledningsinformationen för navigeringen ska visas på skärmen för AV-användning eller inte.
[AV/App vägledningsläge] [På] [Av]	Du kan ställa in om automatisk växling till navigeringsskärmen från AV-skärmen eller applikationsskärmen ska utföras eller inte när fordonet närmar sig en vägledningpunkt som t.ex. en korsning.

[Inställningar för AV-källa]

Menyalternativ	Beskrivning
[Radioinställningar]	(sida 80)
[DAB-inställningar]	(sida 77)

Menyalternativ	Beskrivning
[Bluetooth-ljud] [På] [Av]	Ställa in aktivering av Bluetooth-ljudkälla.

[Smartphone-relaterade inställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[Konfigurera smarttelefon]	Ställa in den anslutna mobila enheten (sida 73).
[Körposition] [Hög] [Vänst]	Ställa in körpositionen. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (sida 96) • Android Auto™ (sida 99)
[Android Auto auto-start] [På] [Av]	Välj [På] för att automatiskt starta Android Auto när en Android-enhet ansluts till enheten.
[Notis om ny Android Auto-enhet]	Ställ in på [På] för att visa meddelandet om att Android Auto är tillgängligt när du startar Weblink med Android-enheten. Tryck på [Start] i meddelandet så startas Android Auto-anslutningen. Ställ in på [Av] om du inte vill att meddelandet ska visas.

[Auto Mix (iPhone/iPod)]

Menyalternativ	Beskrivning
[Auto Mix (iPhone/iPod)] [På] [Av]	Välj om ljudutmatningen från Weblink och AV-källa ska mixas automatiskt.

[In-/utgångsinställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[AV ingång] [Källa] [Kamera] [Av]	Välj AV-inmatningskälla (sida 105).
[AUX-ingång] [På] [Av]	Ställ in på [På] för AUX-källa (sida 103).

[Kamerainställningar]

En separat såld backkamera (t.ex. ND-BC8) krävs för att använda backkamera-funktionen. (För mer information, kontakta din återförsäljare.)

► Backkamera

Denna produkt har en funktion som automatiskt växlar till helskärmvisning för den backkamera som installerats i ditt fordon när växelspaken förs till läget BACK (R). Med Camera View-läget kan du också se vad som finns bakom dig när du kör.

► Kamera för Camera View-läge


Camera View kan alltid visas. Notera att med denna inställning storleksanpassas inte kamerabilden för att rymmas, och en del av det som ses av kameran kan inte visas. För att visa kamerabilden, tryck på [Camera View] på skärmen för att välja AV-källa (sida 71).


ANMÄRKNINGAR



- För att ställa in backkameran som kamera för Camera View-läget, ställ in [Backkameraingång] på [På] (sida 112).
- Om du använder den andra kameran, ställ in [AV ingång] på [Kamera] (sida 105).
- Om kameravyn för både backkameran och den andra kameran är tillgänglig visas tangenten för att växla vy. Tryck på denna knapp för att växla vy mellan backkamerans bild och den andra kamerans bild.


! VAR FÖRSIKTIG!

Pioneer rekommenderar att du använder en kamera som matar ut spegelvända bilder, annars kan skärmbilden visas omvänd.

- Kontrollera omedelbart om skärmen växlar till backkamerabilden när växelspaken förs till läget BACK (R) från en annan position.
- Om skärmen växlar till backkamerans helskärmvisning under normal körning, ändra till motsatt inställning i [Kamera inställning].
- Om du trycker på  medan kameravyn visas stängs den visade bilden av tillfälligt.
- Om kameravyn för både backkameran och den andra kameran är tillgänglig visas tangenten för att växla vy. Tryck på den här tangenten för att växla vy mellan backvisningsbild och andra kamerabild.

Menyalternativ	Beskrivning
[Kameravy] [På] [Av]	Ställ in på [På] för att alltid visa kameravyn. (Samma läge slås på om du trycker på  på kameravy-skärmen. Inställningsvärdet synkroniseras.)
	ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • För att ställa in backkameran som kamera för kameravy-läget, ställ in [Backkameraingång] på [På] (sida 112). • När den andra kameran används, ställ in [AV ingång] på [Kamera] eller [2:a kameraingång] på [På] (båda inställningarna synkroniseras) (sida 112).
	TIPS Du kan också slå på denna funktion genom att trycka på [Kameravy] på skärmen för att välja AV-källa eller i listan med källor.

Menyalternativ	Beskrivning
[Backkameraingång] [Av] [På]	Ställa in aktivering av en andra kamera (främre kamera, etc.). Ställa in backkamerans aktivering.
[2:a kameraingång] [Av] [På]	Ställa in aktivering av en andra kamera (främre kamera, etc.). Denna funktion synkroniseras med [AV ingång]-inställningen.
[Kamera inställning]	Ställa in backkamerans polaritet.
[Batteri]	Polariteten för den anslutna kabeln är positiv.
[Jord]	Polariteten för den anslutna kabeln är negativ.
	Obs! Om kamerans polaritetsinställning är fel, eller fel kamerainställning görs, håll in   för att frigöra backkameraskärmen och ändra sedan kamerans polaritetsinställning till [Batteri].
[Parkeringshjälpguide] [På] [Av]	Du kan ställa in om hjälplinjer för parkeringshjälp ska visas på backkamerabilden när du backar fordonet.

Menyalternativ	Beskrivning
[Just. park.hjälpguide]*	<p>Justera hjälplinjerna genom att dra eller trycka på ▲/▼/◀/▶/◀◀/▶▶ på skärmen. Tryck på [Std] för att återställa inställningarna.</p> <p>⚠ VAR FÖRSIKTIG!</p> <ul style="list-style-type: none"> När hjälplinjerna justeras, se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. Innan du går ut bilen och placerar markeringarna, se till att slå av tändningen (ACC OFF). Området som projiceras av backkameran är begränsat. Hjälplinjerna för fordonets bredd och avstånd som visas på backkamerabilden kan också skilja sig från den faktiska fordonsbredden och avståndet. (Hjälplinjerna är raka linjer.) Bildkvaliteten kan försämrats beroende på miljön för användning, så som på natten eller i mörka omgivningar. <p>Obs!</p> <p>Använd maskeringstejp eller liknande och placera markeringar såsom det visas nedan innan du ställer in hjälplinjerna, så att hjälplinjerna kan riktas upp mot markeringarna.</p> 

* Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

[Wi-Fi-inställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[Wi-Fi-inställningar]	(sida 68)

[Felsäkert läge]

Menyalternativ	Beskrivning
[Felsäkert läge] [På] [Av]	Ställ in det säkra läge som styr att vissa funktioner endast kan användas när du stannar fordonet på en säker plats och aktiverar parkeringsbromsen.

[Demoläge]

Menyalternativ	Beskrivning
[Demoläge] [På] [Av]	Ställa in demoläget.

[Systemspråk]

Menyalternativ	Beskrivning
[Systemspråk]	Välj systemspråket. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Om det språk som förekommer på skivan och vald språkinställning inte överensstämmer kanske textinformationen inte visas korrekt. • En del tecken kanske inte visas korrekt.

[Invert. av luftkond.info]

Menyalternativ	Beskrivning
[Invert. av luftkond.info] [På] [Av]	När en separat såld fordonsbussadapter är ansluten kan vänster/höger display för klimatkontrollens statusskärm omvändas om displayen inte matchar fordonets.

[Återställ inställningar]

Tryck på [Återställ] för att återställa inställningarna till standardinställningarna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Stäng inte av motorn medan inställningarna återställs.

Obs!

Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Alla inställningar]	Nästan alla inställningar och inspelat innehåll återställs till standardinställningarna.
[Ljudinställningar]	Återställ till standardinställningarna för Ljud. Obs! Denna inställning är tillgänglig när källan är avstängd.
[Temainställningar]	Återställ till standardinställningarna för Tema.
[Bluetooth-inställningar]	Återställ till standardinställningarna för Bluetooth.

[Pipsignal]





Menyalternativ	Beskrivning
[Pipsignal] [På] [Av]	Välj [Av] för att inaktivera pip ljudet när du trycker på en knapp eller på skärmen.

[Dimmerinställningar]

Obs!

Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Dimmerutlösare]	Ställa in dimmerljusstyrkan.
[Auto]	Slår på eller av dimmern automatiskt när fordonets strålkastare slås på eller av.
[Manuell]	Ändrar dimmern till på eller av manuellt.
[Tid]	Ändrar dimmer till på eller av vid den tid du justerat.
[Dag/Natt]	Ställa in dimmerns varaktighet under dag och natt. Du kan använda denna funktion när [Dimmerutlösare] är inställt på [Manuell].
[Dag]	Stänger av dimmerfunktionen.
[Natt]	Slår på dimmerfunktionen.





Menyalternativ	Beskrivning
[Dimmerns varaktighet]	<p>Justera tiden som dimmern slås på och av genom att dra markörerna eller trycka på  eller .</p> <p>Du kan använda denna funktion när [Dimmerutlösare] är inställt på [Tid].</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varje tryck på  eller  flyttar markören bakåt eller framåt på 15-minutersbredden. • Om markörerna placeras på samma punkt är dimmerns tillgängliga tid 0 timmar. • Om markören för avstängningstiden placeras på den vänstra änden och markören för påslagningstiden på den högra änden är dimmerns tillgängliga tid 0 timmar. • Om markören för påslagningstiden placeras på den vänstra änden och markören för avstängningstiden på den högra änden är dimmerns tillgängliga tid 24 timmar. <p>Obs!</p> <p>Den tid som visas i fältet för dimmerns varaktighet beror på klockans visningsinställning (sida 128).</p>

[Bildjustering]

Du kan justera bilden för var och en av källorna och för backkameran.

VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan du inte använda några av dessa funktioner medan fordonet är i rörelse. För att aktivera dessa funktioner, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

För att justera följande meny, tryck på , , ,  för att justera.

Menyalternativ	Beskrivning
[Ljustyrka] [-24] till [+24]	Justera svärtans intensitet.
[Kontrast] [-24] till [+24]	Justera kontrasten.
[Färg]* [-24] till [+24]	Justera färgmättnaden.
[Färgton]* [-24] till [+24]	Justera färgtonen (vilken färg som förstärks, röd eller grön).
[Dimmernivå] [+1] till [+48]	Justera skärmens ljusstyrka.
[Temperatur] [-3] till [+3]	Justera färgtemperaturen, vilket ger en bättre vitbalans.

* Med vissa bilder kan du inte justera [Färgton] och [Färg].

ANMÄRKNINGAR

- Om du trycker på [Rear View] eller [2nd Camera] ändras läget till det valda kameranläget. Genom att trycka på [Source], [NAV] eller [Apps] kan du återgå till det valda läget.
- Justeringen av [Ljusstyrka], [Kontrast] och [Dimmernivå] sparas separat när fordonets strålkastare är avstängda (dagtid) och påslagna (nattetid).
- [Ljusstyrka] och [Kontrast] växlas automatiskt beroende på inställningen för [Dimmerinställningar].
- [Dimmernivå]-inställningen kan ändras, och tiden för att slå på och av den (sida 115).
- Bildjusteringen kanske inte finns tillgänglig med vissa backkameror.
- Inställningens innehåll kan sparas separat.

[Systeminformation]

Menyalternativ	Beskrivning
[Firmware-information]	<p>Visar firmwareversionen.</p> <p>TIPS</p> <p>Du kan också visa licensen för öppen källkod för de funktioner som denna produkt är utrustad med genom att trycka på [Licens] i denna meny.</p>
[Firmware-uppdatering]	<p>⚠ VAR FÖRSIKTIG!</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-lagringsenheten för uppdatering får endast innehålla den korrekta uppdateringsfilen. • Slå aldrig av produkten och koppla aldrig bort USB-lagringsenheten medan firmware uppdateras. • Du kan endast uppdatera den fasta programvaran när fordonet står still och parkeringsbromsen är åtdragen. • Du kan inte uppdatera den gamla firmwareversionen när senaste firmware är uppdaterat. <ol style="list-style-type: none"> 1 Ladda ner firmwareuppdateringsfilerna till din dator. 2 Anslut en tom (formaterad) USB-lagringsenhet till din dator, leta sedan upp den korrekta uppdateringsfilen och kopiera den till USB-lagringsenheten. 3 Anslut USB-lagringsenheten direkt till denna produkt (sida 83). 4 Stäng av källan (sida 71). 5 Visa [System]-inställningsskärmen (sida 109). 6 Tryck på [Systeminformation]. 7 Tryck på [Firmware-uppdatering]. 8 Tryck på [Fortsätt]. <p>Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen av firmware.</p> <p>Obs!</p> <p>Om ett felmeddelande visas på skärmen, tryck på displayen och utför ovanstående steg igen.</p>

Menyalternativ	Beskrivning
[3D kalibreringsstatus]	<p>Kontrollera sensorinlärningsstatusen, såsom graden av inläring. Du kan också kontrollera de aktuella sensorvärdena och det totala antalet hastighetspulser. För att radera de inlärdade resultaten sparade i sensorn, följ instruktionerna nedan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck på [Distans] eller [Hast.puls], och tryck sedan på [Ja]. 2 Tryck på [Inläring] och tryck sedan på [Nollställ Alla]. <p>TIPS Tryck på [Nollställ Alla] för att återställa sensorn efter att installationspositionen eller vinkeln ändrats.</p> <p>Obs! Om du trycker på [Nollst dist] rensas alla inlärdade resultat sparade i [Distans].</p>
[Anslutningsstatus]	<p>Kontrollera att ledningarna är korrekt anslutna mellan denna produkt och fordonet.</p>
[GPS-antenn]	<p>Visar anslutningsstatusen för GPS-antennen ([OK] eller [E] OK]) och mottagningskänsligheten.</p> <p>Obs! Om mottagningen är dålig, flytta GPS-antennen till en annan plats.</p>
[Positionstatus]	<p>Visar positioneringsstatusen (3D-positionering, 2D-positionering eller ingen positionering), antalet satelliter som används för positionering (orange), och antalet satelliter som har tagit emot signaler (gul). Om signaler från fler än tre satelliter tas emot kan den aktuella positionen mätas (sida 137).</p>
[Installation]	<p>Indikerar om installationspositionen för denna produkt är korrekt eller inte. Om den är installerad korrekt visas [OK]. Om produkten är installerad med en extrem vinkel som överstiger gränsen för installationsvinkeln visas [E]OK(ins.vinkel)]. Om produktens position ändras hela tiden och den inte är ordentligt fäst visas [E] OK(vibration)].</p>
[Hast.puls]	<p>Hastighetspulsvärdet som detekteras av denna produkt visas.</p>
[Belysning]	<p>Visar statusen för fordonets strålkastare eller små lampor.</p>
[Backsignal]	<p>När växelspaken förs till "R" (backläge) ändras signalen till [:Hög] eller [:Låg]. Signalen som visas varierar beroende på fordonet.</p>









Menyalternativ	Beskrivning
[Fordonsbuss]	Visar statusen för den separat sålda Fordonsbuss-adaptren.





Temainställningar

VAR FÖRSIKTIG!

Stäng inte av motorn medan en bild importeras från en extern lagringsenhet.

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Bakgrund] [Home] [AV]	Välj bakgrundsbild från de förinställda alternativen i denna produkt eller originalbilder via USB-lagringsenheten. TIPS Bakgrundsbilden kan ställas in från valen för toppmenyskärmen och AV-användningsskärmen.
Förinställd bild  (anpassad)*	Väljer önskad förinställd bakgrundsbild. Visar de bakgrundsbilder som importerats från en extern lagringsenhet. För att ställa in en bild från en extern enhet, tryck på  och välj sedan önskad bild genom att trycka på den externa enheten efter att den anslutits. Obs! Bakgrundsbilden måste vara inom följande format. • JPEG-bildfiler (.jpg eller .jpeg) • Tillåten datastorlek är 10 MB eller mindre • Tillåten bildstorlek är 4 000 pixlar × 4 000 pixlar eller mindre
 (av)	Döljer bakgrundsbilden.
[Belysning]	Välj en belysningsfärg från färglistan eller skapa en definierad färg.
Färgade knappar  (anpassad)	Välj önskad förinställd färg. Visar skärmen för att anpassa belysningsfärgen. För att anpassa den valda bilden, tryck på  och tryck sedan på  eller  för att justera ljusstyrkan eller nivån på rött, grönt och blått för att skapa en favoritfärg. För att spara den anpassade färgen i minnet, håll in [Minne] så är den anpassade färgen tillgänglig vid nästa belysning genom att trycka på  .
	TIPS Du kan även justera färgtonen genom att dra färgfältet.

Menyalternativ	Beskrivning
 (regnbåge)	Skiftar gradvis mellan de förinställda färgerna i turordning.
[Tema]	Välj temafärgen. TIPS Du kan förhandsgranska toppmenyskärmen eller AV-användningsskärmen genom att trycka på [Home] respektive [AV].
[Klocka]	Välj stilen för klockan från den förinställda bilden.
Förinställda bilder	Välj önskad förinställd stil för klockan.
 (av)	Döljer klockvisningen.
[Startskärm]	Välj startskärmen från en förinställd bild i denna produkt eller externa enheter såsom USB-lagringsenheter.
Förinställda bilder	Väljer önskad förinställd bild som splash-skärmbild.
 (anpassad)*	Visar den startskärmbild som importerats från en extern enhet. För att ställa in en bild från en extern enhet, tryck på  och välj sedan önskad bild genom att trycka på den externa enheten efter att den anslutits.

* Den externa lagringenheten sätts i eller ansluts i förväg för att anpassa bilden (sida 83).

Replikera inställningarna

Du kan exportera inställningar som du har gjort på [Tema]-skärmen till en USB-lagringsenhet. Du kan också importera dem från en extern lagringenhet.

VAR FÖRSIKTIG!


Stäng inte av motorn medan inställningarna exporteras eller importeras.

ANMÄRKNINGAR

- Om flera externa lagringenheter som innehåller tillgänglig data ansluts till denna produkt är prioriteringsordningen för målen som temainställningarna exporteras till eller importeras från enligt följande:
 - ① USB-lagringsenhet (USB port 1)
 - ② USB-lagringsenhet (USB port 2)
- Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

► Exportera temainställningar

1 Ställ in USB-lagringsenheten (sida 83).

2 Tryck på .

3 Tryck på  och sedan .

- 4 Tryck på [Exportera].
- 5 Tryck på det alternativ du vill exportera.
[Belysning]
[Tema]
[Startskärm]
[Välj allt]
- 6 Tryck på [Exportera].

► Importera temainställningar

- 1 Ställ in den externa lagringsenheten (sida 83).
En meddelande för att bekräfta om sparad inställningsdata ska importeras eller inte visas.
- 2 Tryck på [Importera].



Ljudinställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan. Vissa av menyalternativen är inte tillgängliga när ljudet har stängts av eller källan är avstängd.

Menyalternativ	Beskrivning
[Grafisk EQ] [Superbas] [Kraftfull] [Naturlig] [Sång] [Flat] [Egen1] [Egen2]	Välj eller anpassa equalizer-kurvan. Välj en kurva som du vill använda som grund för anpassning, och tryck sedan på den frekvens du vill justera. TIPS <ul style="list-style-type: none"> • Om du trycker på [Egen1] eller [Egen2] hämtas den equalizer-kurva som är sparad i [Egen1] eller [Egen2]. • Om equalizer-kurvan som sparas i [Egen1] eller [Egen2] modifieras skrivs varje sparad kurva över. • Om du drar fingret över staplarna i flera equalizer-band så ställs equalizer-kurvans inställningar in på det värde som du tryckte på i varje stapel. • Om en annan förinställd equalizer-kurva än [Egen1] eller [Egen2] modifieras skrivs kurvinställningen över i [Egen1].

Menyalternativ	Beskrivning
[Fader/Balans]	<p>Tryck på ▲ eller ▼ för att justera balansen för främre/bakre högtalare. Ställ in [Fram] och [Bakre] på [0] om du använder ett system med dubbla högtalare.</p> <p>Tryck på ◀ eller ▶ för att justera balansen för vänster/höger högtalare.</p> <p>TIPS</p> <p>Du kan även ställa in värdet genom att dra punkten i den tabell som visas.</p> <p>Obs!</p> <p>Endast balansen kan justeras när [Nätverksläge] väljs som högtalarläge.</p>
[Mute-nivå]	Välj att stänga av eller dämpa volymen för AV-källan och iPhone eller smartphone-appen när navigeringssystemet spelar upp röstvägledningen.
[ATT]	Volymen blir 20 dB lägre än den aktuella volymen.
[Mute]	Volymen blir 0.
[Av]	Volymen ändras inte.
[Källnivåjustering] [-4] till [+4]	<p>Justera volymen för varje källa för att förhindra stora förändringar av volymen när du växlar mellan andra källor än FM.</p> <p>Tryck på ▲ eller ▼ för att justera källans volym efter att ha jämfört FM-mottagarens volymnivå med källans nivå.</p> <p>TIPS</p> <p>Om du trycker direkt på det område där markören kan flyttas så ändras SLA-inställningen (källnivåjustering) till värdet för den punkt du tryckte på.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inställningarna baseras på FM-mottagarens volymnivå, som förblir oförändrad. • Denna funktion är inte tillgänglig när FM-mottagaren är vald som AV-källa.
[Subwoofer] [På] [Av]	<p>Välj att aktivera eller inaktivera den bakre subwooferutmatningen från produkten.</p> <p>Obs!</p> <p>Om [Av] väljs är justeringen av subwoofern inte tillgänglig i [Högtalarnivå], [Avståndsställning] och [Delning].</p>

Menyalternativ	Beskrivning
<p>[Högtalarnivå] Lyssningsposition*1*2 [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla]</p> <p>Standardläge*3 [V fram] [Hög fram] [Vänst bak] [Höger bak] [Subw]</p> <p>Nätverkläge*3 [High vänster] [High höger] [Mid vänster] [Mid höger] [Subw]</p> <p>Högtalarutmatningsnivå [-24] till [10]</p>	<p>Justera högtalarutmatningens nivå för lyssningspositionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck på ◀ eller ▶ för att välja lyssningsposition, och välj sedan högtalare för utmatningen. Tryck på ◀ eller ▶ för att justera utmatningsnivå för den valda högtalaren.
[Delning]	Välj en högtalarenhet (filter) för att justera HPF- eller LPF-gränsfrekvensen och brantheten för varje högtalarenhet (sida 125).
[Subwooferinställningar]	Välj subwoofers fas (sida 125).
<p>[Lyssnarposition*1] [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla]</p>	Välj en lyssningsposition som du vill göra till centrum för ljudeffekterna.
<p>[Avståndsställning] [På] [Av]</p> <p>Lyssningsposition*1*2 [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla]</p> <p>Standard Mode*3*4 [V fram] [Hög fram] [Vänst bak] [Höger bak] [Subw]</p> <p>Network Mode*3*4 [High vänster] [High Höger] [Mid vänster] [Mid höger] [Subw]</p> <p>Avstånd [0] till [350]</p>	<p>Välj eller anpassa tidsuppriktningstillningarna för att avspegla avståndet mellan lyssnarens position och varje högtalare. Du måste mäta avståndet mellan lyssnarens huvud och varje högtalarenhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck på ◀ eller ▶ för att välja lyssningsposition, och välj sedan uppriktningshögtalaren. Tryck på ◀ eller ▶ för att ange avståndet mellan den valda högtalaren och lyssningspositionen. <p>TIPS Om du trycker på [Trafik På] stängs tidsuppriktningen av.</p> <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när lyssningspositionen är inställd på [V fram] eller [Hög fram].</p>
[Spara inställningar]	<p>Spara för att hämta följande aktuella ljudinställningar genom att trycka på [OK]: branthet, subwooferfas, högtalarnivå, Graphic EQ, HPF/LPF, lyssningsposition, crossover, avståndsställning.</p> <p>TIPS Om du trycker på [Avbryt] återgår du till [Ljud]-inställningsskärmen.</p>

Menyalternativ	Beskrivning
[Ladda inställningar]	Ladda ljudinställningarna. Obs! [Ljudinställning] är endast tillgängligt om du redan har sparat ljudinställningarna (sida 123).
[ASL]	Ställ in på en av fem nivåer för att öka ljudets volym beroende på körhastigheten.
[Basförstärkning] [0] till [6]	Justera bass boost-nivån.
[Utgång bakre högtalare] [Bakre] [Subwoofer]	Välj bakre högtalarutmatning. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Denna funktion är tillgänglig när [Standardläge] är valt som högtalarläge. • Om [Subwoofer] väljs är justeringen av den bakre högtalaren inte tillgänglig i [Högtalarnivå], [Avståndsställning] och [Delning].
[Loudness] [Av] [Låg] [Mellan] [Hög]	Kompenserar för brister i det lågfrekventa och det högfrekventa omfånget vid låg volym. Obs! Denna funktion är inte tillgänglig när du ringer eller tar emot ett samtal med handsfreefunktionen.
[Automatisk nivåkontroll]	Korrigerar automatiskt skillnaden i ljudnivå mellan musikfiler eller källor.
[Av]	Stänger av den automatiska nivåkontrollinställningen.
[Läge1]	Korrigerar skillnaden i ljudnivå mellan musikfilerna eller källorna något (för en audiosignal med smalt dynamiskt omfång).
[Läge2]	Korrigerar skillnaden i ljudnivå mellan musikfilerna eller källorna mycket (för en audiosignal med brett dynamiskt omfång).
[Sound Retriever] [Av] [Läge1] [Läge2]	Förbättrar automatiskt komprimerat ljud och återställer ett klart och äkta ljud. TIPS [Läge2] har en starkare effekt än [Läge1].

*1 [Alla] är inte tillgängligt när [Nätverksläge] är valt som högtalarläge.

*2 Om du ändrar inställningen för lyssningspositionen så ändras utmatningsnivåerna för alla högtalare tillsammans med inställningen.

*3 För att använda denna funktion måste fordonets akustik mätas i förväg.

*4 Denna funktion är endast tillgänglig när inställningen [Lyssnarposition] är inställd på [V fram] eller [Hög fram].

Justering av värde för gränshfrekvensen

Du kan justera värdet för gränshfrekvensen för varje högtalare.


Följande högtalare kan justeras:

[Standardläge]: Främre, bakre, subwoofer.

[Nätverkläge]: Hög, mellan, subwoofer.

ANMÄRKNINGAR

- Subwoofer-inställningar är endast tillgängliga när [Subwoofer] är [På].
- Inställningar för bakre högtalare är endast tillgängliga när [Utgång bakre högtalare] är [Bakre].

1 Tryck på .

2 Tryck på  och sedan .


3 Tryck på [Delning] eller [Subwooferinställningar].

4 Tryck på  eller  för att växla högtalare.

5 Dra diagrammets linje till avskärningsläget.

6 Dra diagrammets lägsta punkt för att ställa in avskärningslutningen.

Följande alternativ kan även ställas in.

	Växlar till subwoofers fas mellan normal och omvänd.
LPF/HPF	Växlar LPF/HPF-inställningen till [På] eller [Av]. När den är avstängd kan varje högtalares högpassfilter eller lågpassfilter också slås på genom att trycka på kurvlinjerna.



Videoinställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

[Tid per bild]

Menyalternativ	Beskrivning
[Tid per bild] [5sek] [10sek] [15sek] [Manuell]	Välj intervallet för bildspel på denna produkt.

[Videosignalst lln.]

Menyalternativ	Beskrivning
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	V�lj l�mplig videosignalst�llning n�r du ansluter denna produkt till en AV-utrustning.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	V�lj l�mplig videosignalst�llning n�r du ansluter denna produkt till en AUX-utrustning.
[Kamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	V�lj l�mplig videosignalst�llning n�r du ansluter denna produkt till en backkamera.

[Videoutformat]

Menyalternativ	Beskrivning
[Videoutformat] [PAL] [NTSC]	V�xlar videoutmatningsformatet p� den bakre sk�rmen mellan PAL och NTSC.



Favoritmeny

Genom att registrera dina favoritmenyalternativ som genvägar kan du snabbt gå till den registrerade menyskärmen genom en enkel tryckning på [Favoriter]-skärmen.

Obs!

Upp till 12 menyalternativ kan registreras i favoritmenyn.

Skapa en genväg

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på menypostens stjärnikon.
Stjärnikonen för den valda menyn fylls i.




TIPS

För att avbryta registreringen, tryck på stjärnikonen i menykolumnen igen.

Välja en genväg

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på önskat menyalternativ.

Ta bort en genväg

- 1 Tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Håll in favoritmenykolumnen.
Det valda menyalternativet tas bort från [Favoriter]-skärmen.

TIPS

Du kan också ta bort en genväg genom att hålla in den registrerade menykolumnen.

Övriga funktioner


Ställa in tid och datum

- Tryck på aktuell tid på skärmen.
- Tryck på ett av alternativen för att justera.
 - Du kan ändra tidsvisningsformatet till [12hour] eller [24hour].
 - Du kan ändra ordningen på datumvisningsformatet: Dag-månad, Månad-dag.

Ändra bredbildsläget

Du kan ställa in skärmläget för AV-skärmen och bildfiler.

- Tryck på tangenten för skärmvisningsläge.



①

Knapp för skärmvisningsläge

- Tryck på önskat läge.

[Full]	En 4:3-bild förstoras endast i vågrät riktning vilket ger dig möjlighet att njuta av en bild utan några utelämnade delar.
[Zoom]	En 4:3-bild förstoras i samma förhållande både lodrätt och vågrätt.
[Normal]	En 4:3 bild visas normalt, utan att ändra dess förhållande.
[Trimming]	En bild visas över hela skärmen med det horisontella till vertikala förhållandet är kvar som det är. Om bildformatet skiljer sig från bilden, kan bilden visas delvis avskuren, antingen upptill/ned till eller på sidorna. Obs! [Trimming] är endast för bildfiler.

TIPS

- Olika inställningar kan sparas i minnet för varje bildkälla.
- Om en video visas i ett widescreen-läge som inte matchar dess ursprungliga bildförhållande kan den se annorlunda ut.
- Videobilden blir kornigare när den visas i [Zoom]-läge.

ANMÄRKNINGAR



- Bildfiler kan ställas in på antingen [Normal] eller [Trimming] i widescreen-läge.
- Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Välja video för den bakre skärmen

Du kan välja att antingen visa samma bild som på den främre bildskärmen eller visa vald källa på den bakre bildskärmen.

ANMÄRKNINGAR

- Videofiler på en extern lagringsenhet är inte tillgängliga som källa för den bakre skärmen om [Apple CarPlay] är aktiverat.
- Videofiler på en extern lagringsenhet är inte tillgängliga som källa för den bakre skärmen om [Android Auto] är aktiverat i [Konfigurera smarttelefon].

1 Tryck på  och tryck sedan på .

2 Tryck på [Rear].

3 Tryck på källan som vill visa på den bakre bildskärmen.

[Mirror]	<p>Videon på denna produkts främre bildskärm matas ut till den bakre bildskärmen.</p> <p>Obs! Alla videor och allt ljud kan inte matas ut till den bakre bildskärmen.</p>
[USB1]	<p>Video och ljud från USB-lagringsenheten matas ut till den bakre skärmen.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den enda port som stödjer den bakre skärmen är USB-port 1. • Kompatibla filtyper är endast MPEG-4, H.264, WMV, MKV och FLV.
[AV]	<p>Video och/eller ljud från AV-minneskortet matas ut till den bakre skärmen.</p> <p>Obs! Videobilden och ljudet matas endast ut om [AV ingång] är inställt på [Källa] (sida 105).</p>
[Source OFF]	Ingenting matas ut till den bakre bildskärmen.

Ställa in antistöldfunktionen


Du kan ställa in ett lösenord för denna produkt. Om backup-kabeln klipps av efter att lösenordet har aktiverats så kommer produkten att begära att lösenordet matas in nästa gång den startas.

Viktigt

Om du glömt ditt lösenord, kontakta närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Ställa in lösenordet

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på 1, följt av 2 och sedan 3.



- 4 Tryck på [Ställ in lösenord].
- 5 Ange lösenordet.
5 till 16 tecken kan anges för ett lösenord.
- 6 Tryck på [Go].
- 7 Ange en lösenordsledtråd.
Upp till 40 tecken kan anges för en ledtråd.
- 8 Tryck på [Go].
Om du vill ändra det inställda lösenordet så anger du det gamla lösenordet och sedan det nya.
- 9 Kontrollera lösenordet och tryck sedan på [OK].

Radera lösenordet

Det aktuella lösenordet och lösenordsfrågan kan raderas.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan .

- 3 Tryck på 1, följt av 2 och sedan 3 (sida 130).
- 4 Tryck på [Radera lösenord].
- 5 Tryck på [Ja].
- 6 Tryck på [OK].
- 7 Ange det aktuella lösenordet.
- 8 Tryck på [Go].
Ett meddelande som indikerar att säkerhetsinställningen är avbruten visas.

Återställa den här produkten till de förvalda inställningarna

Du kan återställa inställningarna eller det sparade innehållet till de förvalda inställningarna från [Återställ inställningar] i [System]-menyn (sida 114).


Bilaga

Felsökning

Om du har problem med att använda denna produkt, se detta avsnitt. De vanligaste problemen listas nedan, tillsammans med troliga orsaker och lösningar. Om lösningen till ditt problem inte finns här, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Vanliga problem

En svart skärm visas, och pekskärmsknapparna kan inte användas.

- [Power OFF]-läget är på.
 - Tryck på valfri knapp på produkten för att avsluta läget.
 - Håll in  för att frigöra backkameraskärmen och ändra sedan kamerans polaritetsinställning till [Batteri].

Problem med AV-bildskärmen

Skärmen täcks av ett varningsmeddelande och videon kan inte visas.

- Kabeln till parkeringsbromsen är inte ansluten eller så är parkeringsbromsen inte åtdragen.
 - Anslut kabeln till parkeringsbromsen på rätt sätt och dra åt parkeringsbromsen.
- Parkeringsbromsens spärr är aktiverad.
 - Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

Ingen videoutmatning från den anslutna utrustningen.


- Inställningen [AV ingång] eller [AUX-ingång] är felaktig.
 - Korrigera inställningarna.

Ljudet eller videon hoppar.

- Produkten är inte ordentligt fastmonterad.
 - Montera fast produkten ordentligt.

Inget ljud skapas. Volymen ökar inte.

- Kablarna är inte rätt anslutna.
 - Anslut kablarna på rätt sätt.

Ikonen  visas, och enheten kan inte användas.

- Funktionen är ej kompatibel med videokonfigurationen.

Bilden är utdragen, med felaktigt bildförhållande.

- Skärmens bildformatinställning är felaktig.
 - Välj rätt inställning för den bilden.

iPhone kan inte användas.

- Din iPhone låses.
 - Anslut din iPhone igen med USB-gränssnittskabeln för iPhone.
 - Uppdatera programvaruversionen för din iPhone.
- Ett fel har uppstått.
 - Anslut din iPhone igen med USB-gränssnittskabeln för iPhone.
 - Parkera fordonet på en säker plats och slå sedan av tändningen (ACC AV). Därefter kan du vrida tändningslåset till läge (ACC PÅ) igen.
 - Uppdatera programvaruversionen för din iPhone.
- Kablarna är inte rätt anslutna.

- Anslut kablarna på rätt sätt.

Ljudet från din iPhone hörs inte.

- Ljudutgångsriktningen kan växlas automatiskt om Bluetooth- och USB-anslutningar används samtidigt.
- Använd din iPhone för att ändra ljudutgångsriktningen.


Problem med telefonskärmen

Uppringning är inte möjlig då pekskärmknapparna för uppringning är inaktiverade.

- Din mobiltelefon har inte tillräcklig täckning för att ringa.
 - Prova igen när du kommer till ett område med bättre täckning.
- Det går inte att upprätta en anslutning mellan mobiltelefonen och denna produkt.
 - Utför anslutningsproceduren.

Problem med applikationsskärmen

En svart skärm visas.

- En app stängdes på smarttelefonen medan du höll på att använda den.
 - Tryck på  för att visa toppmenyskärmen.
- Smarttelefonens operativsystem kan vänta på en åtgärd från skärmen.
 - Stanna fordonet på en säker plats och kontrollera smarttelefonens skärm.

Skärmen visas, men inga åtgärder kan utföras.

- Ett fel har uppstått.
 - Parkera fordonet på en säker plats och slå sedan av tändningen (ACC AV). Därefter kan du vrida tändningslåset till läge (ACC PÅ) igen.
 - När en Android-enhet är ansluts, koppla bort Bluetooth-anslutningen

- från produkten och anslut den sedan igen.

Din smartphone laddades inte.

- Laddningen stoppades eftersom smartphonens temperatur steg pga. längre användning av smartphonen under laddning.
 - Koppla ur smartphonen från kabeln och vänta tills smartphonen svalnat.
- Mer batterikraft förbrukades än vad som togs upp från laddningen.
 - Detta problem kan lösas genom att onödiga tjänster stoppas på smartphonen.

Fordonets status för rörelse framåt och bakåt är omvänt.

- Eftersom en del av fordonsstatusen skickas till den anslutna enheten när du använder Android Auto-funktionen inträffar detta problem om backväxeln polaritetsinställning för denna produkt är felaktig.
 - Kontrollera polariteten och välj sedan korrekt inställning.

Felmeddelanden

När det uppstår problem med denna produkt, visas ett felmeddelande på displayen. Se tabellen nedan för att identifiera problem och ta sedan den föreslagna korrigerande åtgärden. Om felet kvarstår, anteckna felmeddelandet och kontakta din återförsäljare eller ditt närmaste Pioneer-servicecenter.

Vanliga

AMP-fel

- Den här produkten går inte igång eller högtalaranslutningen är felaktig; skyddskretsen har aktiverats.

- Kontrollera högtalaranslutningen. Om meddelandet inte försvinner efter att motorn slagits av/på, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

TEMP

- Produktens temperatur ligger utanför den normala drifttemperaturen.
 - Vänta tills produkten återgått till en temperatur inom det normala drifttemperaturområdet.

Produkten överhettas. Systemet stängs av automatiskt under 1 minut. Omstart av produkten med ACC-Av/På kan lösa problemet. Om detta meddelande fortsätter att dyka upp kan ett problem ha uppstått i produkten.

- Temperaturen är för hög för att den här produkten ska fungera.
 - Följ instruktionerna på skärmen. Om detta inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Hårdvaruproblem. Positionsbestämning är ej möjlig. Kontakta återförsäljaren eller Pioneer service.

- Positionsvisning är inte möjlig på grund av ett hårdvarufel.
 - Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Ingen GPS-antenn. Kontrollera anslutning.

- GPS-mottagningen försvinner.
 - Kontrollera antennanslutningen. Om meddelandet inte försvinner efter att motorn slagits av/på, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Problem med GPS-antennen. Kontakta återförsäljaren eller Pioneer service.

- GPS-antennens ledning är kortsluten.

- Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Hastighetspuls ej ansluten. Kalibrering startar men kan visa fel utan hastighetspuls.

- Hastighetspulssensorn är inte ansluten korrekt.
 - Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Sensorfel. Kontakta din återförsäljare eller Pioneer servicecenter.

- Ett fel har inträffat med sensorn.
 - Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Ovanliga hastighetspulser registrerade.

- Hastighetspulsen kan inte detekteras korrekt.
 - Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Ändringar av installationsvinkel eller -position registrerad. Huvudenhet uppdaterar sensorns inlärningsdata.

- Förändringar i installationsvinkeln eller -positionen detekteras.
 - Vänta tills sensorinläringen slutförts.

Speed-pulskabel ej ansluten. Systemet kommer att fungera i enkelt hybridläge.

- Hastighetspulsledningen är inte ansluten.
 - Hastighetspulsen kan inte detekteras om hastighetspulsledningen inte är ansluten korrekt.

DAB-mottagare

Antennfel

- Antennanslutningen är felaktig, eller en onormal spänning har detekterats.

- Stäng av tändningen och anslut antennen korrekt. Efter anslutningen, slå på tändningen igen.

USB-lagringsenhet

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationsfel.
 - Slå av (OFF) eller på (ON) tändningen.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten.
 - Ändra till en annan källa. Återgå sedan till USB-lagringsenheten.

Ospelbar fil

- Det finns ingen uppspelbar fil i USB-lagringsenheten.
 - Kontrollera att filerna i USB-lagringsenheten är kompatibla med denna produkt.
- Säkerhetsfunktionen för den anslutna USB-lagringsenheten är aktiverad.
 - Följ instruktionerna för USB-lagringsenheten för att inaktivera säkerhetsfunktionen.

Skippades

- Den anslutna USB-lagringsenheten innehåller DRM-skyddade filer.
 - De skyddade filerna hoppas över.

Skyddat

- Alla filerna på den anslutna USB-lagringsenheten är skyddade med DRM.
 - Byt ut USB-lagringsenheten.

Inkompatibel USB

- Den anslutna USB-lagringsenheten stöds inte av denna produkt.
 - Koppla bort enheten och ersätt den med en kompatibel USB-lagringsenhet.

Kontrollera USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har blivit kortsluten.

- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller blivit skadad.

- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximal tillåten strömstyrka.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till AV, sedan till läge ACC eller PÅ, och anslut sedan en kompatibel USB-lagringsenhet.

Hubbfel

- Den anslutna USB-hubben stöds inte av denna produkt.
 - Anslut USB-lagringsenheten direkt till denna produkt.

Ingen respons

- Denna produkt känner inte igen den anslutna USB-lagringsenheten.
 - Koppla från enheten och byt ut den mot en annan USB-lagringsenhet.

USB1 fränkopplades för att skydda enheten. Sätt inte in detta USB-minne i enheten igen. Starta om enheten. (USB2 fränkopplades för att skydda enheten. Sätt inte in detta USB-minne i enheten igen. Starta om enheten.)

- USB-kontakten eller USB-kabeln har blivit kortsluten.

- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller blivit skadad.

- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximal tillåten strömstyrka.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till AV, sedan till läge ACC eller PÅ, och anslut sedan en kompatibel USB-lagringsenhet.
- USB-gränssnittskabeln för iPhone är kortsluten.

- Kontrollera att USB-gränssnittskabeln för iPhone eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller har skadats.

Ljudformatet stöds inte

- Denna filtyp stöds inte av den här produkten.
 - Välj en fil som kan spelas upp.

iPhone

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPhone-fel.
 - Koppla bort kabeln från din iPhone. När huvudmenyn på din iPhone visas, koppla in din iPhone igen och återställ den.

Error-02-67

- Firmwareversionen för din iPhone är gammal.
 - Uppdatera iPhone-versionen.

Bluetooth

Error-10

- Strömförsörjningsfel för denna produkts Bluetooth-modul.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och sedan till ON.

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

Apple CarPlay

Försöker att koppla ihop med Apple CarPlay

- Kommunikationen misslyckades och systemet försöker ansluta.
- Vänta ett tag. Utför sedan åtgärderna nedan om felmeddelandet fortfarande visas.
 - Starta om din iPhone.

- Dra ur kabeln från din iPhone, och anslut sedan din iPhone igen efter ett par sekunder.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och sedan till ON.

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

Android Auto

Android Auto har stoppats.

- Den anslutna enheten är inte kompatibel med Android Auto.
 - Kontrollera om enheten är kompatibel med Android Auto.
- Av någon anledning misslyckades uppstarten av Android Auto.
 - Dra ur kabeln till smarttelefonen och anslut sedan smarttelefonen igen efter ett par sekunder.
 - Starta om din smartphone.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och sedan till ON.

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

- Tiden som är inställd på denna produkt är inte korrekt.
 - Kontrollera om GPS-signaler tas emot och om tiden är korrekt inställd.

Bluetooth-ihoppning misslyckades. Para ihop Android-telefonen manuellt.

- Av någon anledning misslyckades Bluetooth-parkopplingen.
 - Parkoppla denna produkt med enheten manuellt.

För att använda Android Auto, vänligen stanna bilen och kontrollera din Android-telefon.

- Standardinställningarna visas på skärmen på den Android Auto-

kompatibla enheten, eller bilder matas inte ut från den Android Auto-kompatibla enheten.


– Parkera ditt fordon på en säker plats, och följ instruktionerna som visas på skärmen. Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du följt instruktionerna på skärmen, anslut enheten igen.

Positioneringsteknik

Positionering med GPS

Global Positioning System (GPS) använder ett nätverk av satelliter i omloppsbana runt jorden. Alla satelliter, som ligger i en omloppsbana på 21 000 km höjd, skickar kontinuerligt ut radiosignaler som ger tids- och positionsinformation. Detta säkerställer att signaler från minst tre kan tas emot från alla öppna områden på jordens yta.

Noggrannheten hos GPS-informationen beror på hur bra mottagningen är. Om signalerna är starka och mottagningen är god kan GPS fastställa latitud, longitud och altitud för noggrann positionering i tre dimensioner. Men om signalkvaliteten är dålig kan endast två dimensioner, latitud och longitud, erhållas, och positioneringsfelet är något större.



Positionering med död räkning

Den inbyggda sensorn i navigeringssystemet beräknar också din position. Den aktuella positionen mäts genom att köravståndet detekteras med hastighetspulsens, svängningsriktningen med gyrosensorn och väglutningen med G-sensorn.

Den inbyggda sensorn kan till och med beräkna förändringar i höjd, och korrigera avvikelserna i sträcka som inträffar när man kör längs slingrande vägar eller uppför sluttningar.

Om du använder detta navigeringssystem med hastighetspulsens ansluten blir systemet mer exakt än utan ansluten hastighetspuls. Så du ska alltid ha hastighetspulsens ansluten för att få en noggrann positionering.

- Hastighetsdetekteringskretsarnas placering varierar beroende på fordonstypen. För mer information, kontakta en auktoriserad Pioneer-återförsäljare eller en fackman inom installationer.
- Vissa typer av fordon kanske inte skickar ut en hastighetssignal vid körning med några få kilometer i timmen. I detta fall kanske fordonets aktuella position inte visas korrekt om du befinner dig i en bilkö eller på en parkeringsplats.

Hur kan GPS och död räkning arbeta tillsammans?

För maximal noggrannhet jämför navigationssystemet kontinuerligt GPS-data med den uppskattade positionen som beräknats från data från den inbyggda sensorn. Om endast data från den inbyggda sensorn finns tillgänglig under en längre tid ökar dock positioneringsfelet gradvis tills den uppskattade positionen blir otillförlitlig. Av denna anledning


matchas GPS-signalerna, när de finns tillgängliga, med data från den inbyggda sensorn och används för att korrigera den för ökad noggrannhet.

- Om du använder kedjor på däcken för vinterkörning eller sätter på reservhjulet kan felen plötsligt öka på grund av skillnaden i hjul diameter. Initialisera sensorstatusen, så kanske du kan återställa den normala noggrannheten (sida 118).


Kartmatchning

Som nämnts tidigare är positioneringssystemen som används i detta navigationssystem känsligt för vissa fel. Dess beräkningar kan i sällsynta fall placera dig på en plats på kartan där det inte finns någon väg. I denna situation förstår systemet att fordon endast färdas på vägar och kan korrigera din position genom att justera den till en närliggande väg. Detta kallas kartmatchning.

Med kartmatchning



Utan kartmatchning




Hantering av stora fel

Positioneringsfelen hålls till ett minimum genom att kombinera GPS, död räkning och kartmatchning. Men i vissa situationer kanske dessa funktioner inte fungerar korrekt, och felet kan bli större.


När positionering med GPS är omöjligt

- GPS-positioneringen inaktiveras om signaler inte kan tas emot från fler än två GPS-satelliter.
- Under vissa körförhållanden kanske signaler från GPS-satelliter inte kan nå ditt fordon. Då är det omöjligt för systemet att använda GPS-positionering.

I tunnlar eller täckta parkeringsgarage



Under upphöjda vägar eller liknande strukturer



Vid körning mellan höga byggnader



Vid körning genom tjock skog eller höga träd



- Om en bil- eller mobiltelefon används i närheten av GPS-antennen kan GPS-mottagningen avbrytas tillfälligt.
- Täck inte över GPS-antennen med sprejlack eller bilvax, eftersom det kan blockera mottagningen av GPS-signaler. Snöansamlingar kan också försämma signalerna, så håll antennen fri.

Obs!


Om en GPS-signal inte har mottagits under en längre tid kan fordonets aktuella position och positionsmarkeringen på kartan skilja sig åt väsentligt eller kanske inte uppdateras. I sådana fall återställs

noggrannheten när GPS-mottagningen återställs.


Förhållanden som kan orsaka märkbara positioneringsfel

Av olika skäl, till exempel vägunderlaget som du färdas på och mottagningsstatusen för GPS-signalen, kan din bils faktiska position skilja sig från den position som visas på kartskärmen.


Om du gör en liten sväng.




Om det finns en parallell väg.




Om det finns en annan väg mycket nära, som vid förhöjda motorvägar.




Om du tar en nyöppnad väg som inte finns på kartan.




Om det finns en loop eller liknande vägform.




Om du kör i sicksack.




Om du är på en färja.




Om vägen har serpentinkurvor.




Om du kör på en lång, rak väg eller en mjukt kurvad väg.




Om du är på en brant bergväg med många höjdförändringar.



Om du kör in i ett ut ur ett parkeringshus med flera våningar eller liknande struktur med spiralramp.




Om ditt fordon vrids på snurrand plattform eller liknande struktur.




Om fordonets hjul spinner, till exempel på en grusväg eller i snö.




Om du sätter på kedjor, eller byter till däck av en annan storlek.




Om träd eller andra hinder blockerar GPS-signalerna under en längre tid.




Om du kör mycket långsamt, eller hackigt, som i en trafikstockning.



Om du åker ut på vägen efter att ha kört runt på en stor parkeringsplats.



När du kör runt i en rondell.



När du börjar köra direkt efter att du startat motorn.

Ruttinställningsinformation

Specifikationer för ruttsökning

Navigeringsystemet ställer in en rutt till din destination genom att tillämpa vissa inbyggda regler för kartdata. Detta avsnitt tillhandahåller användbar information om hur en rutt ställs in.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

När en rutt beräknas ställs rutten och röstvägledningen för den in automatiskt. För dags- eller tidsbundna trafikregler beaktas endast den information om trafikregler som gäller vid den tidpunkt då rutten beräknas. Enkelriktade gator och avstängda gator beaktas eventuellt inte. Om en gata till exempel endast är öppen på morgonen, men du anländer senare, skulle det strida mot trafikreglerna, så du kan inte köra längs den inställda rutten. Följ gällande trafikskyltar under körningen. Dessutom kan det finnas trafikregler som systemet inte känner till.

- Den beräknade rutten är ett förslag på rutt till din destination som valts av navigeringssystemet med beaktande av typen av gator eller trafikregler. Det är inte nödvändigtvis en optimal rutt. (I vissa fall kanske du inte kan ställa in de gator du vill ta. Om du behöver ta en viss gata, ställ in en vägpunkt på den gatan.)
- Om destinationen är för långt bort kan det finnas tillfällen då rutten inte kan ställas in. (Om du vill ställa in en lång rutt som passerar många områden, ställ in vägpunkter längs vägen.)
- Under röstvägledning meddelas korsningar och avfarter från motorvägen. Om du passerar korsningar, avfarter och

andra vägledningspunkter i snabb följd kan vissa av dem fördröjas eller inte meddelas.

- Det är möjligt att vägledningen hänvisar dig från en motorväg och sedan upp på den igen.
- I vissa fall kan rutten kräva att du färdas i motsatt riktning till din aktuella färdriktning. I sådana fall uppmanas du att vända. Vänd på ett säkert sätt genom att följa gällande trafikregler.
- I vissa fall kan en rutt börja på andra sidan av en järnväg eller älv från din nuvarande position. Om detta inträffar, kör mot din destination en stund, och försök beräkna rutten på nytt.
- När det är en trafikstockning framöver kanske en omväg inte föreslås om det fortfarande skulle vara bättre att köra genom trafikstockningen än att ta omvägen.
- Det kan finnas tillfällen då startpunkten, den vägpunkten och destinationen inte finns på den markerade rutten.
- Antalet rondellavfarter som visas på skärmen kan skilja sig från det verkliga antalet vägar.

Ruttmarkering

- När en rutt ställs in, markeras den i stark färg på kartan.
- Omgivningen runt din startpunkt och destination kanske inte markeras, och inte heller områden med särskilt komplicerade vägkonfigurationer. Därför kan rutten se avskuren ut på displayen, men röstvägledningen fortsätter.

Funktionen automatisk omdirigering

- Om du avviker från den inställda rutten kommer systemet att beräkna vägen på nytt från den punkten så att du fortfarande är på väg till destinationen.
- Den här funktionen kanske inte fungerar under vissa omständigheter.

Detaljerad information för spelbara medier

Kompatibilitet

Allmänna kommentarer om USB-lagringsenheter

- Lämna inte USB-lagringsenheter på platser med höga temperaturer.
- Beroende på typen av USB-lagringsenhet som du använder kanske denna produkt inte känner igen lagringsenheten, eller filerna kanske inte kan spelas upp korrekt.
- Textinformationen för vissa ljud- och videofiler kanske inte visas på rätt sätt.
- Filtilläggen måste användas på rätt sätt.
- En viss fördröjning kan uppstå när du startar uppspelningen av filer på en USB-lagringsenhet som har en komplicerad mappstruktur.
- Användningssättet kan variera beroende på typen av USB-lagringsenhet.
- Det kanske inte går att spela upp vissa musikfiler från USB på grund av filernas egenskaper, filformatet, den inspelade appen, uppspelningsmiljön, förvaringsförhållandena och så vidare.
- Upphovsrättsskyddade filer kan inte spelas upp.

USB-lagringsenhet

- För information om USB-lagringsenheter som är kompatibla med denna produkt, se Tekniska data (sida 151).
- Protokoll: bulk
- Du kan ansluta en USB-lagringsenhet till denna produkt via en USB-hubb.
- USB-lagringsenheter med partitioner är inte kompatibla med denna produkt.
- Se till att USB-lagringsenheten sitter fast ordentligt under körning. Låt inte USB-lagringsenheten falla ner på golvet, där

- den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Det kan uppstå en viss fördröjning när du startar uppspelningen av ljudfiler som är kodade med bilddata.
 - Vissa USB-lagringsenheter som ansluts till denna produkt kan orsaka brus på radion.
 - Anslut ingenting annat än USB-lagringsenheten.

Kompatibilitetstabell för medier

Allmänt

- Filer kanske inte kan spelas upp riktigt beroende på miljön som filen skapades i eller filens innehåll.
- Denna produkt kanske inte kan spela upp vissa filer, beroende på vilken applikation som använts för att koda filerna.
- Denna produkt kanske inte fungerar korrekt, beroende på vilken applikation som använts för att koda WMA-filerna.
- Beroende på vilken version av Windows Media™ Player som har använts för att koda WMA-filer kanske albumnamn och annan textinformation inte visas korrekt.
- Det kan uppstå en viss fördröjning när du startar uppspelningen av ljudfiler som är kodade med bilddata.
- Denna produkt är inte kompatibel med dataöverföring via paketskrivning.
- Den här produkten kan känna igen upp till 32 tecken, med början med det första tecknet, inklusive filtillägg för fil och mappnamn. Beroende på visningsyta, kanske denna produkt försöker visa dem med en mindre teckenstorlek. Men, det högsta antalet tecken som du kan visa varierar beroende på varje teckens bredd och visningsytan.
- Ordningen som mapparna väljs i eller andra åtgärder kan ändras beroende på kodnings- eller skrivprogrammet.
- Maximal uppspelningstid för ljudfiler som sparats på en USB-lagringsenhet: 7,5 tim (450 min)

- Den här produkten tilldelar mappnummer. Användaren kan inte tilldela mappnummer.

USB-lagringsenhet

CODEC-FORMAT	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG2, MPEG4, WMV, FLV, MKV, JPEG
FILSYSTEM	FAT16/32/NTFS
MAX. MAPPAR	8
MAX. MAPPNR	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Ingen begränsning
MAX. FILNR	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Ingen begränsning

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x i ID3-tagg prioriteras när både Ver. 1.x och Ver. 2.x finns.
- Denna produkt är inte kompatibel med följande: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u-spellista

SAMPLINGSFREKVENNS	16 kHz till 48 kHz
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	CBR (8 kb/s till 320 kb/s), VBR
ID3-TAGG	v1, v1.1, v2.2, v2.3, v2.4

WMA-kompatibilitet

- Denna produkt är inte kompatibel med följande: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGSFREKVENNS	32 kHz till 48 kHz
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	CBR (48 kb/s till 320 kb/s), VBR

WAV-kompatibilitet

- Den samplingsfrekvens som visas på skärmen kan vara avrundad.

AVKODNINGSFORMAT	LPCM
SAMPLINGSFREKVENNS	16 kHz till 48 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8 bitar, 16 bitar

AAC-kompatibilitet

- Denna produkt spelar upp AAC-filer som kodats av iTunes.

SAMPLINGSFREKVENNS	11,025 kHz till 48 kHz
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	CBR (16 kb/s till 320 kb/s)

FLAC-kompatibilitet

SAMPLINGSFREKVENNS	8 kHz till 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

Kompatibilitet för ljud- och videofiler

- Filer kanske inte kan spelas upp beroende på överföringshastigheten.
- Endast USB-lagringsenheter kan spela upp VOB-filer.

.avi

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263, Xvid
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.mp4

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.3gp

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 x 1 080

Högsta bildhastighet	30 fps
----------------------	--------

.mkv

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.mov

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.flv

Kompatibla video-codecs	H.264
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.f4v

Kompatibla video-codecs	H.264
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.asf

Kompatibla video-codecs	WMV/VC-1
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.wmv

Kompatibla video-codecs	WMV/VC-1
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.vob

Kompatibla video-codecs	MPEG2, H.264
Maximal upplösning	1 920 x 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

Bluetooth



Märket *Bluetooth*® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Pioneer Corporation använder dessa märken och logotyper på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Wi-Fi

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

USB Type-C®

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

WMA/WMV

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

- Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Vidaredistribution och användning i käll- och binärformat, med eller utan modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Vidaredistribution av källkod måste hålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor samt följande ansvarsfriskrivning i minnet.
- Vidaredistribution i binärformat måste återge ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor samt följande ansvarsfriskrivning i de handlingar och/eller annat material som medföljer distributionen.
- Varken namnet på Xiph.org Foundation eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härrörande från denna programvara utan specifika skriftliga tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRETTSSINNEHAVARNA OCH DERAS BIDRAGSGIVARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHETEN OCH PRODUKTENS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FRÅNSÄGES. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA STIFTELSEN ELLER DESS BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSADE TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISK FÖR SÅDAN SKADA HAR INFORMERATS OM.

AAC

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding och är en ljudkomprimeringsteknologistandard som används med MPEG-2 och MPEG-4. En mängd olika program kan användas för att koda AAC-filer, men filformat och filtillägg skiljer sig åt beroende på vilket program som används för att koda. Denna enhet spelar upp AAC-filer som kodats av iTunes.

WebLink

WebLink™ är ett varumärke som tillhör Abalta Technologies, Inc.

Waze

Waze är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Google, Android, Google Play

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Android Auto

androidauto

Android Auto är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Detaljerad information om anslutna iPhone-enheter

- Pioneer kan inte hållas ansvarigt för data som förlorats från en iPhone, även om denna data förlorades medan denna produkt användes. Säkerhetskopiera din iPhone-data regelbundet.
- Lämna inte din iPhone i direkt solljus under längre perioder. Långvarig exponering för direkt solljus kan orsaka fel på din iPhone på grund av den höga temperaturen.
- Lämna inte din iPhone på platser med höga temperaturer.
- Sätt fast din iPhone ordentligt under körning. Låt inte din iPhone falla ner på bilgolvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Se handboken för din iPhone för mer information.

iPhone och Lightning



När Made for Apple-märket används innebär det att ett tillbehör är konstruerat

specifikt för att anslutas till den/de Apple-produkt(er) som identifieras på märket, och det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple ansvarar inte för funktionerna på denna enhet, eller att den uppfyller tillämpliga säkerhets- och regleringsstandarder. Notera att om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan den trådlösa prestandan påverkas. iPhone och Lightning är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

App Store

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

iOS

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

iTunes

iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Apple Music

Apple Music är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Apple CarPlay



Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Användningen av Apple CarPlay-logotypen betyder att ett fordons användargränssnitt uppfyller prestandakraven från Apple. Apple ansvarar inte för användningen av detta fordon, eller att det uppfyller tillämpliga säkerhets- och regleringsstandarder. Notera att om denna produkt används med en iPhone eller en iPod kan den trådlösa prestandan påverkas.

Siri

Fungerar med Siri genom mikrofonen.

Använda app-baserat innehåll från internet

Viktigt

Krav vad gäller tillgången till app-baserat innehåll och tjänster från internet vid användningen av denna produkt:

- Den senaste versionen av de Pioneer-kompatibla anslutna innehållsapplikationerna för din smartphone, som finns tillgänglig från tjänsteleverantören, nedladdad till din smartphone.
 - Ett aktivt konto hos en leverantör som levererar innehållstjänster.
 - Smartphone-surfabonnemang.
- Notera: om det i surfabonnemang för

- din smartphone inte ingår obegränsad dataanvändning kan ytterligare kostnader tillkomma från leverantören när app-baserat anslutet innehåll används via 3G-, EDGE- och/eller LTE (4G)-nätverk.
- Anslutning till Internet via 3G-, EDGE-, LTE (4G)- eller Wi-Fi-nätverk.
 - Separat såld Pioneer-adapterkabel som ansluter din iPhone till denna produkt.

Begränsningar:

- För att kunna få tillgång till app-baserat innehåll måste du ha tillgång till ett mobilt nätverk eller Wi-Fi så att din smarttelefon kan ansluta till internet.
- Tjänstens tillgänglighet kan vara geografiskt begränsad till regionen. Kontakta den anslutna innehållsleverantören för mer information.
- Denna produkts möjlighet att få tillgång till innehåll på internet kan ändras utan föregående meddelande och kan påverkas av följande: kompatibilitetsproblem med framtida version av fast programvara för smarttelefoner; kompatibilitetsproblem med framtida version av appar för smarttelefoner som ansluter till internet; om apparna som ger tillgång till innehållet på internet ändras eller slutar att existera eller om leverantörerna upphör med att tillhandahålla tjänsterna.
- Pioneer är inte ansvarigt för några problem som kan uppkomma på grund av inkorrekt eller felaktigt app-baserat innehåll.
- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I WebLink, Apple CarPlay och Android Auto är funktionaliteten genom produkten begränsad under körning, och vilka funktioner som är tillgängliga avgörs av App-leverantörerna.

- Tillgängligheten för WebLink-, Apple CarPlay- och Android Auto-funktioner avgörs av App-leverantören, inte av Pioneer.
- WebLink, Apple CarPlay och Android Auto tillåter tillgång till andra applikationer än de som listas (vilka kan vara begränsade under körning), men den omfattning i vilken innehåll kan användas avgörs av App-leverantörerna.

IVONA Text-to-Speech



Meddelande gällande videovisning

Kom ihåg att användning av detta system i kommersiella syften eller för offentlig visning kan innebära ett brott mot den upphovsrätt som skyddas av upphovsrättslagen.

Meddelande om licenser för öppen källkod

För information om licenserna för öppen källkod för de funktioner som denna produkt är utrustad med, besök <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>

Karttäckning

För mer information om denna produkts karttäckning, se informationen på vår webbplats.

Använda LCD-skärmen korrekt

Hantera LCD-skärmen

- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under en längre tid blir den mycket varm, vilket kan skada LCD-skärmen. När du inte använder den här produkten, undvik att utsätta den för direkt solljus så mycket som möjligt.
- LCD-skärmen ska användas inom de temperaturgränser som visas i Tekniska data (sida 151).
- Använd inte LCD-skärmen i högre eller lägre temperaturer än drifttemperaturområdet, eftersom LCD-skärmen då kanske inte fungerar normalt och kan skadas.
- LCD-skärmen är exponerad för att öka dess synlighet i fordonet. Tryck inte hårt på den eftersom det kan skada den.
- Tryck inte för hårt på LCD-skärmen, för att undvika att den repas.
- Tryck aldrig på LCD-skärmen med något annat än ett finger när du använder pekskärmfunktionerna. LCD-skärmen kan lätt repas.

Skärm med flytande kristaller (LCD)

- Om LCD-skärmen sitter nära ett utlopp för luftkonditioneringen, se till att luften från luftkonditioneringen inte blåser på den. Värme från värmeaggregatet kan

förstöra LCD-skärmen, och kall luft från kylaren kan orsaka att fukt bildas inne i produkten, vilket kan ge skador.

- Små svarta fläckar eller vita punkter (ljusa punkter) kan uppstå på LCD-skärmen. De beror på egenskaperna hos LCD-skärmen och betyder inte att något är fel.
- LCD-skärmen är svår att se om den utsätts för direkt solljus.
- Om du använder en mobiltelefon, håll dess antenn borta från LCD-skärmen för att undvika störningar i videon, som till exempel prickar och färgade ränder.

Underhåll av LCD-skärmen

- När du ska ta bort damm från eller rengöra LCD-skärmen, stäng först av denna produkt och torka sedan skärmen med en mjuk, torr trasa.
- När du torkar av LCD-skärmen, se till att inte repa ytan. Använd inte slipande eller kemiska rengöringsmedel.

LED-bakgrundsbelysning (light-emitting diode (lysdiod))

En lysdiod inne i displayen används för att belysa LCD-skärmen.

- Vid låga temperaturer kan användning av LED-bakgrundsbelysning öka bildfördröjningen och försämra bildkvaliteten, på grund av LCD-skärmens egenskaper. Bildkvaliteten blir bättre när temperaturen höjs.
- Livslängden för LED-bakgrundsbelysningen är mer än 10 000 timmar. Den kan dock minska om den används i höga temperaturer.
- Om LED-belysningen när slutet av sin livslängd blir skärmen svagare och bilden är inte längre synlig. Om detta inträffar, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Tekniska data

Allmänt

Strömförsörjning:
14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V är tillåtet)

Jordningssystem:
Negativ typ

Maximal strömförbrukning:
10,0 A

Mått (B × H × D):
Hölje D:
178 mm × 100 mm × 149,5 mm

Front:
230 mm × 139 mm × 24 mm

Vikt:

2,0 kg
NAND-flashminne:
16 GB

Navigator

GPS-mottagare:

System:
GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS
L1OF
SPS (Standard Positioning Service)

Mottagningssystem:
72-kanaligt
multikanalmottagningssystem

Mottagningsfrekvens:
1 575,42 MHz/1 602 MHz

Känslighet:
-140 dBm (typ)

Positionsuppdateringsfrekvens:
Ungefär en gång per sekund

GPS-antenn:

Antenn:
Platt microstrip-antenn/högerinriktad
spiralformig polarisering

Antennkabel:
3,55 m

Mått (B × H × D):
33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Vikt:
73,7 g

Bildskärm

Skärmstorlek/bildförhållande:
9,0 tum bred/16:9 (effektivt
visningsområde: 196,20 mm × 117,72
mm)

Pixlar:
800 (bredd) × 480 (höjd) × 3 (RGB)

Visningsmetod:
TFT aktiv matris, drivande typ

Färgsystem:
PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-
kompatibelt

Temperaturintervall:
-10 °C till +60 °C

Ljud

Maximal utteffekt:

- 50 W × 4 ch/4 Ω
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (för
subwoofer)

Kontinuerlig utteffekt:
22 W × 4 (50 Hz till 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
LOAD, båda kanalerna aktiva)

Lastimpedans:
4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet)

Utmatningsnivå för preout (max): 4,0 V
Equalizer (13-bands grafisk equalizer):

Frekvens:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Förstärkning: ±12 dB (2 dB/steg)

<Standard Mode>

HPF:

Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, AV

Subwoofer/LPF:

Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Branthet:
 -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, AV
Fas: Normal/Omvänd

Avståndsställning:
 0 till 140 steg (2,5 cm/steg)

Bass boost:
Förstärkning: +12 dB till 0 dB (2 dB/steg)

Högtalarnivå:
 +10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

<Network Mode>

HPF (High):
Frekvens:
 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Branthet:
 -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fas: Normal/Omvänd

HPF (Mid):
Frekvens:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Branthet:
 -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, AV

LPF (Mid):
Frekvens:
 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Branthet:
 -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, AV

HPF/LPF (Mellan):
Fas: Normal/Omvänd

Subwoofer:
Frekvens:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Branthet:
 -6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, AV

Fas: Normal/Omvänd

Avståndsställning:
 0 till 140 steg (2,5 cm/steg)

Bass boost:
Förstärkning: +12 dB till 0 dB (2 dB/steg)

Högtalarnivå:
 +10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

USB

USB-standardspec:
 USB 1.1, USB 2.0 high speed

Max strömförsörjning: 1,5 A

USB Klass:
 MSC (Mass Storage Class), iPod (Audio Class, HID Class)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-audio>

MP3-avkodningsformat:
 MPEG-1/Layer-1, MPEG-1/Layer-2, MPEG-1/Layer-3
 MPEG-2/Layer-1, MPEG-2/Layer-2, MPEG-2/Layer-3
 MPEG-2.5/Layer-3

WMA-avkodningsformat:
 WMA 10 Std, WMA 10 Pro, WMA 9 Lossless

AAC-avkodningsformat:
 MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC

FLAC-signalformat:
 Ver. 1.3.0

WAV-signalformat:
 Linjär PCM

<USB-bild>

JPEG-avkodningsformat:
 JPEG

<USB-video>

H.264-videoavkodningsformat:
 Base Line Profile, Main Profile, High Profile

WMV-videoavkodningsformat:
 VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8

MPEG4-videoavkodningsformat:
Simple Profile, Advanced Simple Profile
(förutom GMC)

Bluetooth

Version:

Bluetooth 4.1

Uteffekt:

+4 dBm max. (effektclass 2)

Frekvensband:

2 400 MHz till 2 483,5 MHz

FM-mottagare

Frekvensområde:

87,5 MHz till 108 MHz

Användbar känslighet:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Signal-brusförhållande:

72 dB (IEC-A-nätverk)

MW-mottagare

Frekvensområde:

531 kHz till 1 602 kHz (9 kHz)

Användbar känslighet:

28 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-brusförhållande:

62 dB (IEC-A-nätverk)

LW-mottagare

Frekvensområde:

153 kHz till 281 kHz

Användbar känslighet:

30 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-brusförhållande:

62 dB (IEC-A-nätverk)

DAB-mottagare

Frekvensband (Band III):

174,928 MHz till 239,200 MHz (5A till 13F)

Frekvensband (L-band):

1 452,960 MHz till 1 490,624 MHz (LA till LW)

Användbar känslighet:

-100 dBm

Signal-brusförhållande: 85 dB

Wi-Fi

Frekvenskanal:

1, 6, 11 ch (2,4 GHz)

149, 151, 155 ch (5 GHz)

Säkerhet:

WPA 2 (personlig)

Uteffekt:

+16 dBm Max (2,4 GHz)

+13 dBm Max (5 GHz)

Obs!

Specifikationerna och produktens design kan komma att ändras utan föregående meddelande därom.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer-car.eu/se/sv
(eller www.pioneer-car.eu/eur/)

För att hålla dig uppdaterad med den senaste navigationsdatan kan du periodvis uppdatera ditt navigationssystem.
För mer information, gå till:

<https://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404