

Pioneer

SPH-EVO950DAB

RDS AV-MOTTAGARE

Bruksanvisning

Innehåll

Tack för att du valt en Pioneer-produkt.

Läs igenom dessa instruktioner så att du vet hur du använder din modell korrekt. Efter att du har läst klart instruktionerna, förvara det här dokumentet på ett säkert ställe för framtida referens.

Viktigt

Skärmbilderna som visas i exemplen kan skilja sig från de verkliga skärmbilderna, vilka kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra prestanda och funktioner.

■ Försiktighetsåtgärder	4
■ Delar och reglage	9
■ Grundläggande användning	10
■ Bluetooth®	18
■ Wi-Fi®	27
■ CarAVAssist	32
■ Källa/applikation	35
■ Digitalradio	38
■ Radio	42
■ USB	46
■ iPhone	53
■ Smartphone (Android™)	57
■ WebLink™	59
■ Apple CarPlay	61
■ Android Auto™	65
■ Weather	69
■ AUX	71
■ Extern komponent	73
■ Information om fordonsutrustning	74

■ Inställningar	77
Visa inställningsskärmen	77
Systeminställningar	77
Temainställningar	87
Ljudinställningar	89
Videoinställningar	93
Kommunikationsinställningar	94
■ Favoritmeny	96
■ Övriga funktioner	97
■ Bilaga	99

Försiktighetsåtgärder

Viss lagstiftning kan förbjuda eller begränsa installation och användning av denna produkt i ditt fordon. Följ all lagstiftning och förordningar gällande användning och installation av denna produkt.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

- Försök inte att själva installera eller underhålla denna produkt. Om denna produkt installeras eller underhålls av personer som saknar utbildning och fackkunskaper om elektronisk utrustning och biltillbehör, riskerar du att utsätta dig för elektriska stötar, skada eller andra faror.
- Låt inte denna produkt komma i kontakt med vätska. Det kan orsaka elstötar. Kontakt med vätska kan också orsaka skador på produkten, rökutveckling eller överhettning.
- Om vätska eller främmande ämnen kommer in i produkten, parkera fordonet på en säker plats, stäng av tändningen (ACC OFF) omedelbart och kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter. Använd inte produkten i detta skick, eftersom det kan orsaka brand, elstötar eller andra fel.
- Om rök, konstiga ljud eller lukter kommer från produkten, eller om andra onormala tecken syns på LCD-skärmen, stäng av strömmen omedelbart och kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter. Om du använder produkten i detta skick kan det orsaka permanenta skador på systemet.
- Demontera eller modifiera inte denna produkt, då det finns högsämningskomponenter inuti som kan orsaka elstötar. Kontakta alltid din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter för intern inspektion, justering eller reparation.

Innan du använder produkten, se till att du läst och förstår följande säkerhetsinformation:

- Använd inte produkten, applikationerna eller backkameraalternativet (om du köpt detta) om det på något sätt distraherar dig från att framföra fordonet på ett säkert sätt. Följ alltid reglerna för säker körning, och följ alla existerande trafikregler. Om du har svårt att använda produkten ska du köra in till vägkanten, parkera fordonet på en säker plats och aktivera parkeringsbromsen innan du utför de nödvändiga justeringarna.
- Ställ aldrig in produktens volym så högt att du inte kan höra den omgivande trafiken och uttryckningsfordon.
- För att öka säkerheten är vissa funktioner inaktiverade om fordonet inte står stilla med parkeringsbromsen aktiverad.
- Håll denna handbok tillgänglig som referens för användningsprocedurer och säkerhetsinformation.
- Installera inte produkten där den kan (i) blockera förarens synfält, (ii) påverka prestandan hos något av fordonets användningssystem eller säkerhetsfunktioner, inklusive airbags eller varningslampor, eller (iii) försämma förarens möjlighet att framföra fordonet på ett säkert sätt.

- Kom ihåg att alltid använda säkerhetsbältet när du framför fordonet. Om du är inblandad i en olycka kan dina skador bli avsevärt mera allvarliga om du inte använder säkerhetsbältet.
- Använd aldrig hörlurar när du kör.

För att säkerställa säker körning

VARNING

- DEN LJUSGRÖNA LEDNINGEN I STRÖMANSLUTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR ATT DETEKTERA PARKERINGSSSTATUSEN, OCH MÅSTE ANSLUTAS TILL STRÖMFÖRSÖRJNINGSSIDAN PÅ PARKERINGSBROMSSWITCHEN. OM DENNA LEDNING INTE ÄR ANSLUTEN OCH ANVÄNDS KORREKT KAN DET BRYTA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, OCH DET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSON- OCH EGENDOMSSKADOR.
- För att undvika risken för skador eller att bryta mot gällande lagstiftning är produkten inte avsedd att användas med en videobild som är synlig för föraren.
- I vissa länder kan det vara olagligt att titta på en videobild på en display i ett fordon, även för andra personer än föraren. Där sådana bestämmelser gäller måste de följas.

Om du försöker titta på en videobild medan du kör visas varningen **”Det är strikt förbjudet att se video i framsätet under färd.”** på skärmen. För att titta på videobilder på denna display, stanna fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. Håll bromspedalen nedtryckt innan du inaktiverar parkeringsbromsen.

När en display ansluten till V OUT används

Videoutmatningsanslutningen (V OUT) är till för att ansluta en display så att passagerare i baksätet kan se videobilder.

VARNING

Installera ALDRIG den bakre displayen på en plats där föraren kan se videobilder under körningen.

För att undvika att batteriet laddas ur

Ha alltid fordonets motor igång när produkten används. Om produkten används utan att motorn är igång kan batteriet laddas ur.

VARNING

Installera inte produkten i ett fordon som inte har en ACC-ledning eller -kretsar tillgängliga.

Kamerafunktion

Med den separat sålda backkameran kan du använda denna produkt som ett hjälpmedel för att hålla koll på släpvagnar, eller för att backa in på en trång parkeringsplats.

VARNING

- SKÄRMBILDEN KAN VISAS OMVÄND.
- ANVÄND ENDAST INMATNINGEN FÖR OMVÄND ELLER SPEGELVÄND BACKKAMERA. ANNAN ANVÄNDNING KAN ORSAKA PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR.

VAR FÖRSIKTIG!

Backläget är avsett för att använda denna produkt som ett hjälpmedel för att hålla koll på släpvagnar eller medan du backar. Använd inte denna funktion som underhållning.

Hantera USB-anslutningen

VAR FÖRSIKTIG!

- För att förhindra dataförlust och skador på lagringsenheten, ta aldrig bort den från produkten medan data överförs.
- Pioneer kan inte garantera kompatibiliteten med alla USB-lagringsenheter, och tar inget ansvar för dataförluster på en mediaspelare, iPhone, smartphone eller andra enheter medan denna produkt används.
- Denna produkt kanske inte känner igen skivor ordentligt om en USB-enhet som kopplades bort på fel sätt är ansluten.

Om problem uppstår

Om produkten inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter. När du tar med produkten till återförsäljaren eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter, se till att ta med dig både själva enheten och LCD-displayen.

Besök vår webbplats

Besök oss på följande webbplats:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Registrera din produkt. Vi registrerar detaljerna om ditt inköp för att hjälpa dig att referera till denna information i händelse av ett försäkringsanspråk som till exempel förlust eller stöld.
- Vi tillhandahåller den senaste informationen om PIONEER CORPORATION på vår webbplats.
- Pioneer tillhandahåller regelbundet programvaruuppdateringar för att ytterligare förbättra sina produkter. På supportdelen av Pioneer:s webbplats finns alla tillgängliga programvaruuppdateringar.

Om denna produkt

- Denna produkt fungerar inte korrekt i andra områden än Europa. Funktionen RDS (Radio Data System) fungerar endast i områden där FM-stationer sänder RDS-signaler. Tjänsten RDS-TMC kan också användas i områden där det finns en station som sänder RDS-TMC-signalen.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast för användning i Tyskland.

Skydda LCD-panelen och skärmen

- Utsätt inte LCD-skärmen för direkt solljus när denna produkt inte används. Detta kan leda till fel på LCD-skärmen på grund av de höga temperaturer som orsakas.
- Om du använder en mobiltelefon, håll dess antenn borta från LCD-skärmen för att undvika störningar i videon, som till exempel prickar, färgade ränder, etc.
- För att skydda LCD-skärmen från skador, tryck bara på skärmen med fingrarna, och tryck försiktigt.
- En krossäker film är fäst vid enhetens display. Denna film kan inte tas bort eller bytas ut mot en annan film. Det kan finnas klister på filmens kanter. Detta påverkar dock inte enhetens användbarhet.




Noteringar om det interna minnet

- Informationen raderas genom att koppla bort den gula kabeln från batteriet (eller genom att ta bort själva batteriet).
- En del av inställningarna och det inspelade innehållet kommer inte att återställas.

Om denna handbok

- Denna handbok använder diagram med verkliga skärmbilder för att beskriva användningen. Men skärmbilderna på vissa enheter kanske inte överensstämmer med de som visas i denna handbok, beroende på vilken modell som används.

Betydelsen av symboler som används i denna handbok


	Detta indikerar att trycka på lämplig tangent på pekskärmen.
	Detta indikerar att hålla in lämplig tangent på pekskärmen.
	Detta indikerar att svepa i pilens riktning på pekskärmen.






Detta indikerar att dra i pilens riktning på pekskärmen.

Delar och reglage

Huvudenhet



①		<p>Tryck för att visa startmenyskärmen. Håll in för att stänga av strömmen. Slå på strömmen igen genom att trycka på en knapp.</p> <p>Obs! När startmenyskärmen visas; tryck för att visa den tidigare använda källskärmen för AV.</p>
②		<p>Tryck för att aktivera röstigenkänningsläget som till exempel Siri när en iPhone är ansluten till enheten via Bluetooth eller USB. Håll in för att visa mobilenhetsökning eller välja skärm.</p>
③		<p>Volym</p>
④	LCD-skärm	

Grundläggande användning

Starta enheten

1 Starta motorn och starta upp systemet.

Skärmen [Välj programspråk] visas.

Obs!

Från och med andra gången kommer skärmen som visas variera beroende på tidigare förhållanden.

2 Välj språk.

3 Tryck på .

Skärmen [Inställningar för högtalarläge] visas.

4 Välj högtalarläge.

[Standardläge]

System med 4 högtalare med front- och bakhögtalare, eller ett system med 6 högtalare med front- och bakhögtalare och subwoofer.

[Nätverksläge]

3-vägssystem med en högtalare med högt omfång, högtalare med medelhögt omfång och subwoofer (högtalare för lågt omfång) för reproduktion av höga, medelhöga och låga frekvenser (band).

VARNING

Använd inte enheten i Standardläge när ett högtalarsystem för 3-vägs Nätverksläge är anslutet till enheten. Detta kan skada högtalarna.

5 Tryck på [OK].

Skärmen [STRÖM DAB-ANTENN] visas.

6 Tryck på [Ja] för att använda DAB-antennström (sida 40).

Den första ansvarsfriskrivningsskärmen visas.

7 Tryck på [OK].

Startmenyskärmen visas.

Obs!

När högtarläget är inställt kan inställningen bara ändras om enheten återställs till standardinställningarna. Återställ standardinställningarna för att ändra inställningen för högtarläget (sida 98).

Växla högtarläge

För att ändra högtarläge måste du återställa enheten till standardinställningarna.

1 Återställ standardinställningen (sida 98).


Använda touchpanelen


Du kan använda denna produkt genom att trycka med fingrarna direkt på skärmen.

Obs!


För att skydda LCD-skärmen från skador bör du trycka försiktigt på skärmen med fingrarna.

Vanliga pekskärmstangenter

: Återgår till föregående skärm.

: Stäng skärmen.

Använda listskärmar




①

Om du pekar på ett objekt i listan kan du förfina sökalternativen och gå vidare till nästa handling.

Använd listan för att se eventuellt dolda alternativ.


②	<p>Visas när alla tecken inte visas i visningsområdet. Om du trycker på tangenten visas resten rullande på skärmen.</p> <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.</p>
③	<p>Visas när alternativen inte kan visas på en sida. Dra sidofältet eller sökfältet för att visa dolda alternativ.</p>

Använda tidslistan



①	<p>Du kan byta uppspelningspunkt genom att dra tangenten åt ena eller andra hållet. Uppspelingstiden som motsvarar tangentens position visas medan du drar tangenten.</p>
---	--


Använda tangentbordet på skärmen











①	<p>Visar de tecken som matas in.</p>
②	<p>Matar in tecknen i textrutan.</p>
③	<p>Bekräftar inmatningen och går vidare till nästa steg.</p>

④	Tar bort den inmatade texten till vänster om markören en bokstav i taget.
⑤	Matar in ett mellanslag.
⑥	Växlar mellan bokstäver och nummer/symboler.
⑦	Växlar mellan stora och små bokstäver.

Startmenyskärmen



①		Widget (sida 16) Tryck för att se vald källa/applikation.
		Anpassa en widget (sida 16) När du är klar med inställningen, tryck på  .
②		Område för favoritkälla/-applikation Tryck för att se vald källa/applikation.
		Anpassa startmenyskärmen (sida 14) Följande alternativ kan ställas in. <ul style="list-style-type: none"> • Ändra startmenyskärmens layout (sida 14) • Flytta ikonerna i området för favoritkälla/-applikation (sida 14) • Flytta ikonerna som visas i området för favoritkälla/-applikation (sida 14) När du är klar med inställningen, tryck på  .
		Meddelanden (sida 16)
		Källa/applikation (sida 35)




Anpassa startmenyskärmen


ANMÄRKNINGAR

- Du kan synkronisera layouten för widgeterna och dina favoritikoner som visas på startmenyskärmen mellan den mobila enheten och enheten som är ansluten via Bluetooth. Du behöver installera CarAVAssist på enheten för att använda denna funktion (sida 32).
- Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.
- Ikonen [Apple CarPlay] och [Android Auto] kan inte tas bort från området för favoritkälla/-applikation.


► Ändra startmenyskärmens layout

- 1 Tryck på och håll in området för favoritkälla/-applikation.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj [Nedre dockområde] eller [Övre dockområde].

► Flytta ikonerna i området för favoritkälla/-applikation

- 1 Tryck på och håll in området för favoritkälla/-applikation.
- 2 Dra ikonerna till önskad position.
När du är klar med flytten, tryck på .

► Flytta ikonerna som visas i området för favoritkälla/-applikation


- 1 Tryck på och håll in området för favoritkälla/-applikation.
Området för källa/applikationslistan visas på skärmen.
- 2 Dra ikoner som inte behövs i området för favoritkälla/-applikation till området för källa/applikationslistan om området för favoritkälla/-applikation är fullt.
- 3 Dra ikonerna till önskad plats i området för favoritkälla/-applikation.
När du är klar med flytten, tryck på .

Favoritradiostationer


Om du registrerar dina favoritradiostationer kan du snabbt hoppa till de registrerade radiostationerna.




Detaljerad information om trådlös uppdatering finns under Registrering av favoritradiokanaler (sida 43).

Visa skärmen för favoritradiostationer


- Tryck på  och svep sedan uppåt på skärmen. Svep nedåt på skärmen när du är klar.


Skärmen för favoritradiostationer



	Favoritradiostationer Tryck för att utföra ändringar för den valda radiostationen.
	Lista över favoritradiostationer Tryck för att välja favoritradiostationen från listan på skärmen (sida 15).
	Uppdaterar favoritradiostationerna. Nästa 3 stationer på listan med favoriter visas. Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när det finns fler än 4 favoritradiostationer på listan.

Listskärmen



	Lägger till/tar bort en favorit.
--	---

②

Tillgängliga radiostationer

Tryck för att gå till den valda radiostationen.


Meddelanden

Meddelanden visar meddelanden från en ansluten iPhone eller smartphone (Android) som registrerats på CarAVAssist.

Obs!

För att aktivera den här funktionen ska du upprätta en Bluetooth-anslutning mellan den här produkten och en iPhone eller en smartphone med CarAVAssist installerat (sida 32). För iPhone sker anslutningen med Bluetooth-lågenergi. För mer information om Bluetooth-anslutning, se Bluetooth-anslutning (sida 18).

Visa meddelandeskärmen

1 Tryck på  och svep sedan åt höger på skärmen.

När du är klar, svep åt vänster på skärmen.



①

Mottagna meddelanden

Tryck för att visa meddelandets detaljer.


Widget


Med widgets kan du se dina favoritkällor och applikationsinformation på startmenyskärmen och komma åt genvägar till dem.

Anpassa en widget


Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.



1 Tryck på .

- Tryck på och håll in widgetområdet.
- Tryck på den widget som du vill anpassa.
När du är klar med inställningen, tryck på .



①	Widgetområde För att flytta en widget, dra den till den önskade platsen. För att ta bort en widget, dra den till ②.
②	Tillgängliga källa/applikationslistor för widgets Snärta åt vänster/höger för att växla mellan widgetlistor.
	Justera storleken på en widget Tryck på ett hörn på den valda widgeten och dra det för att justera storleken. TIPS Du kan passa in upp till 4 widgets i widgetområdet genom att justera deras storlek. Obs! Storleken kan endast justeras för widgets där en justeringsknapp visas.






► Växla widgets

- Tryck på .
- Tryck på och håll in widgetområdet.
- Dra källa/applikationswidgets som inte behövs till området för källa/applikationslistan.
Maximalt 4 widgets får plats i widgetområdet.
- Dra önskad källa/applikation till widgetområdet.
När du är klar med växlingen, tryck på .

Obs!

Vissa widgets kan inte placeras tillsammans i widgetområdet. Vissa widgetfunktioner kan också vara begränsade på grund av kombinationen av widgets.

Bluetooth-anslutning

- 1 Slå på enhetens Bluetooth-funktion.
- 2 Visa listskärmen med anslutna Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 4 Tryck på  och sedan .
- 5 Tryck på [Anslutning].
- 6 Tryck på .
Enheter börjar söka efter tillgängliga enheter, och visar dem sedan i enhetslistan.
- 7 Tryck på  i listan.

TIPS

Om du trycker på enhetsnamnet kan en anslutning med Apple CarPlay, Android Auto eller CarAVAssist upprättas.

- 8 Tryck på [Ja] för att parkoppla med enheten.
- 9 Utför parkopplingen med hjälp av enheten.
Efter att en enhet har registrerats på korrekt sätt upprättar systemet en Bluetooth-anslutning. När anslutningen har upprättats visas enhetens namn i listan.




ANMÄRKNINGAR

- Om fem enheter redan är parkopplade visas ett meddelande för att bekräfta om den registrerade enheten ska raderas. Om du vill radera enheten, tryck på [Godkänn]. Om du vill radera en annan enhet ska du trycka på [Till enhetslista] och radera enheterna manuellt på den valda skärmen på den mobila enheten.
- Om din enhet stöder SSP (Säker Enkel Länkning) visas ett sexsiffrigt nummer på denna produkts bildskärm. Kontrollera att det sexsiffriga numret matchar det som visas på den mobila enheten innan du trycker på [Ja] för att parkoppla enheten.
- Om du försöker ansluta en mobiltelefon som inte är ansluten medan två mobiltelefoner redan är anslutna kopplas den första av de två anslutna mobiltelefonerna bort, och den ej anslutna mobiltelefonen ansluts istället.

TIPS


- Bluetooth-anslutningen kan också göras genom att detektera denna produkt från Bluetooth-enheten. Innan registreringen, se till att [Synlighet] i [Bluetooth-inställningar]-menyn är inställt på [På] (sida 19). För mer information om att använda en Bluetooth-enhet, se användarinstruktionerna som medföljde Bluetooth-enheten.
- Två mobiltelefoner kan anslutas till denna produkt samtidigt (sida 19).

Bluetooth-inställningar

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Bluetooth-inställningar].

VAR FÖRSIKTIG!

Stäng aldrig av och koppla bort enheten medan Bluetooth-inställningen bearbetas.

Menyalternativ	Beskrivning
[Autoanslut] [På] [Av]	Välj [På] för att ansluta den senast anslutna Bluetooth-enheten automatiskt när du använder handsfree-telefonfunktionen. Obs! Om två Bluetooth-enheter anslöts senaste gången ansluts de två enheterna till denna produkt automatiskt i den ordning som de är registrerade i enhetslistan.
[Synlighet] [På] [Av]	Välj [På] för att göra denna produkt synlig för andra enheter.
[PIN-kod inmatning]	Ändra PIN-koden för Bluetooth-anslutningen. Standard-PIN-koden är "0000". 1 Tryck på [0] till [9] för att mata in pin-koden (upp till 8 siffror). 2 Tryck på .
[Enhetsinformation]	Visa enhetsnamn och adress för denna produkt.
[Bluetooth-minne rensat]	Tryck på [Rensa] och sedan [OK] för att rensa Bluetooth-minnet.
[Inställningar för ljudkvalitet] [Kvalitet] [Anslutning]	Välj [Kvalitet] för att prioritera Bluetooth ljudkvalitet. Välj [Anslutning] för att prioritera Bluetooth-anslutningen.

Växla den anslutna Bluetooth-enheten

Efter att du har registrerat och anslutit Bluetooth-enheter till denna produkt kan du växla mellan dem genom att använda knappen för att växla enheter i telefonfunktionen och vissa audiokällor.

- Du kan registrera upp till fem Bluetooth-enheter på denna produkt (sida 18).
- Du kan ansluta en av de registrerade enheterna till denna produkt. I fall när den registrerade enheten är utrustad med en telefonfunktion kan totalt två enheter anslutas samtidigt när telefonfunktionen används. Om två av de fem registrerade enheterna redan är anslutna kan du ansluta den återstående tredje enheten för att

använda audiofunktionen endast från knappen för att växla enheter på audiokällas skärmen.

- Ikonen för den mobiltelefon som för närvarande används visas på telefonmenyskärmen. Om du ansluter två mobiltelefoner till denna produkt samtidigt kan du växla mellan mobiltelefonerna med knappen för att växla enheter. Innehållet i telefonmenyn sparas för varje ansluten mobiltelefon (sida 20).
- Knappen för att växla enhet visas för vissa audio-källor. Audio-källan kan växlas till en annan källa automatiskt beroende på den valda enheten.


Ringa med handsfreefunktionen


För att använda denna funktion måste du ansluta din mobiltelefon till enheten via Bluetooth i förväg (sida 18).









VAR FÖRSIKTIG!

För din och andras säkerhet bör du i största möjliga grad undvika att prata i telefon medan du kör.

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Phone].
Skärmen för telefonmenyn visas.
- 3 Tryck på en av samtalsikonerna på skärmen för telefonmenyn.



①	<p>Följande alternativ visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namnet på den aktuella mobiltelefonen • Lista den aktuella mobiltelefonens nummer • Den aktuella mobiltelefonens mottagningsstatus • Den aktuella mobiltelefonens batteristatus <p>TIPS</p> <p>Om du ansluter två mobiltelefoner till denna produkt samtidigt kan du växla mellan mobiltelefonerna med knappen för att växla enheter.</p> <p>Obs!</p> <p>När du växlar till den anslutna mobiltelefonen, växlas också följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widgets på startmenyskärmen • Favoritkoner på startmenyskärmen • Meddelandeinställningar • [Bakgrund]-inställningar för startmenyskärmen och AV-användningsskärmen <p>För mer information, se CarAVAssist (sida 32).</p>
②	<p>Växlar sökspråk till engelska eller systemspråket.</p> <p>Obs!</p> <p>Det kanske inte visas, beroende på systemspråkeställningen.</p>
	<p>Använda listorna för förinställda telefonnummer (sida 22)</p>
	<p>Använda telefonboken</p> <p>Välj en kontakt från telefonboken. Tryck på önskat namn i listan och välj sedan telefonnumret.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakterna i din telefon överförs automatiskt till denna produkt. • Uppdatera telefonboken manuellt. <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Synlighet] på [Bluetooth-inställningar]-skärmen bör vara på (sida 19). • Om två mobiltelefoner ansluts automatiskt till denna produkt med den automatiska anslutningsfunktionen för Bluetooth-enheter visas den första telefonens telefonbok.
	<p>Använda samtalshistorik</p> <p>Ring ett samtal från mottagna samtal , uppringda samtal  eller missade samtal .</p>
	<p>Direkt inmatning av telefonnummer</p> <p>Tryck på nummerknapparna för att ange telefonnumret och tryck sedan på  för att ringa ett samtal.</p>





► **För att avsluta samtalet**

- 1 Tryck på .



Använda listorna för förinställda telefonnummer

► Registrera ett telefonnummer




Du kan enkelt lagra upp till sex telefonnummer per enhet som förinställda nummer.

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Phone].
- 3 Tryck på  eller .
På [Telefonbok]-skärmen, tryck på önskat namn för att visa kontaktens telefonnummer.
- 4 Tryck på .



► Ringa från listan med förinställda telefonnummer

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Phone].
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på önskat nummer i listan för att ringa upp det.
Uppringningsskärmen dyker upp och uppringning börjar.



► Radera ett telefonnummer

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Phone].
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck på [Ja].

Ta emot samtal

- 1 Tryck på  för att svara på samtalet.
Tryck på  för att avsluta samtalet.

TIPS

- Tryck på  när du tar emot ett väntande samtal för att växla till att prata med den personen.
- Tryck på  när du tar emot ett väntande samtal för att avvisa samtalet.

Obs!


När två telefoner är anslutna samtidigt visas samtalsbekräftelseskärmen för den andra telefonen om ett inkommande samtal tas emot på den andra telefonen medan du pratar i den första telefonen.

Röstigenkänningsfunktion (för iPhone)

Genom att ansluta din iPhone till denna produkt kan du använda röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) på denna produkt.

Obs!

När en iPhone används är Siri Eyes Free Mode tillgängligt med denna produkt.



1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

2 Tryck på [Phone].


3 Tryck på .

Röstigenkänningsfunktionen startas och skärmen för röstkontroll visas.

TIPS

- Du kan även starta röstigenkänningsfunktionen genom att trycka på knappen .
- Om två mobiltelefoner ansluts automatiskt till denna produkt med den automatiska anslutningsfunktionen för Bluetooth-enheter ställs röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) in på den första telefonen.
- Om du vill använda röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) på en annan ansluten iPhone, tryck på  med numret till din andra iPhone. Den iPhone som du växlar till ställs in som aktuell enhet.

Telefoninställningar

1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.



2 Tryck på  och sedan .

3 Tryck på [Bluetooth-inställningar].

Menyalternativ	Beskrivning
[Autosvar] [På] [Av]	Välj [På] för att besvara ett inkommande samtal automatiskt.
[Ringsignal] [På] [Av]	Välj [Av] för att använda den parkopplade enhetens rington, eller välj [På] för att använda denna enhets rington.
[Invertera namn]	Välj [Ja] för att ändra ordningen på för- och efternamn i telefonboken.

Inställning av sekretessläget

Du kan gå över till sekretessläget (prata direkt i mobiltelefonen) under ett pågående samtal.


1 Tryck på  eller  för att slå på eller av sekretessläget.

ANMÄRKNINGAR

- Om två mobiltelefoner är anslutna till denna produkt och den första telefonen är inställd på privat läge kan du ta emot inkommande samtal på den andra telefonen medan ett pågående samtal fortsätter på den första telefonen.
- När två mobiltelefoner är anslutna till denna produkt och privat läge för den första telefonen stängs av så avslutas samtalet, uppringningen eller mottagningen på den första telefonen om ett inkommande samtal besvaras på den andra telefonen medan ett samtal, uppringning eller mottagning pågår på den första telefonen.

Justera den andra partens lyssningsvolym

Den här produkten kan anpassas till den andra partens lyssningsvolym.

- 1 Tryck på  för att växla mellan de tre volymnivåerna.

Anmärkningar om att ringa med handsfreefunktionen**► Allmänna kommentarer**

- Vi kan inte garantera att det går att ansluta till alla mobiltelefoner som har trådlös Bluetooth-teknologi.
- Avståndet på siktlinjen mellan produkten och din mobiltelefon måste vara 10 meter eller mindre när du skickar och tar emot röst och data via Bluetooth-teknologi.
- Ringsignalen kanske inte matas ut via högtalarna med vissa mobiltelefonmodeller.
- Om privatläget är aktiverat på mobiltelefonen så kanske du inte kan ringa med handsfreefunktionen.

► Registrering och anslutning

- Mobiltelefonfunktioner varierar beroende på typ av mobiltelefon. Se användarhandboken som medföljde din mobiltelefon för detaljerade instruktioner.
- När överföring av telefonbok inte fungerar, koppla från telefonen och utför sedan länkning igen från din telefon till denna produkt.

► Ringa och ta emot samtal

- Du kan höra brus i följande situationer:
 - När du besvarar ett samtal med hjälp av knappen på telefonen.
 - När den andra personen lägger på luren.
- Om den andra personen inte hör vad du säger på grund av eko kan du sänka volymen för handsfreefunktionen.
- Med vissa mobiltelefonmodeller så kanske inte handsfreefunktionen fungerar, även om du trycker på knappen Svara på mobiltelefonen när någon ringer.
- Det registrerade namnet visas om telefonnumret redan är registrerat i telefonboken. Om flera namn är registrerade för samma telefonnummer visas namnen i samma ordning som i telefonboken.

► Historiken över mottagna och uppringda samtal

- Du kan inte ringa upp ett okänt nummer i listan över mottagna samtal (inget telefonnummer visas för dessa poster).
- Om du ringer direkt från mobiltelefonen så kommer samtalshistoriken inte att sparas på denna produkt.

► Överföring av telefonböcker


- Om det finns fler än 1 000 poster i telefonboken i din mobiltelefon så kanske inte alla poster laddas ner fullständigt.
- Beroende på telefonen, kanske inte den här produkten kan visa telefonboken korrekt.
- Om telefonboken i telefonen innehåller bilddata, kanske inte telefonboken överförs korrekt.
- Beroende på vilken mobiltelefonmodell som används så kanske inte telefonboksöverföringen är tillgänglig.

Bluetooth-ljud

Innan du använder en Bluetooth-ljudspelare, registrera och anslut enheten till denna produkt (sida 18).

ANMÄRKNINGAR


- Beroende på den Bluetooth-ljudspelare som är ansluten till denna produkt kan de funktioner som kan användas tillsammans med denna produkt vara begränsade till följande två nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det går endast att spela upp låtar i din ljudspelare.
 - A2DP och AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det går bl. a. att spela upp, pausa och välja låtar.
- Beroende på den Bluetooth-enhet som är ansluten till denna produkt kan de funktioner som är tillgängliga med produkten vara begränsade eller skilja sig från beskrivningen i denna handbok.
- Medan du lyssnar på låtar på din Bluetooth-enhet, avstå från att använda telefonfunktionen så mycket som möjligt. Om du försöker använda denna, kan signalen orsaka brus i uppspelningen av låten.
- När du talar i Bluetooth-enheten som är ansluten till denna produkt via Bluetooth kan uppspelningen pausas.

1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

2 Tryck på  och sedan .
Systeminställningsskärmen visas.









3 Tryck på [Inställningar för AV-källa].

4 Bekräfta att [Bluetooth Audio] är påslaget.

5 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
Källa/applikationsskärmen visas.

6 Tryck på [Bluetooth Audio].
Skärmen för Bluetooth-ljuduppspelning visas.



①	Spårnummerindikator
 	Växlar mellan uppspelning och paus.
 	Hoppar över filer framåt eller bakåt.
	Ställer in ett område för upprepad uppspelning.
	Växlar mellan uppspelning av filer i slumpmässig eller normal ordning.
	<p>Väljer en fil eller mapp från listan att spela upp.</p> <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när AVRCP-versionen för Bluetooth-enheten är 1.4 eller senare.</p>
	Växlar mellan Bluetooth-enheter när enheterna är anslutna till denna produkt via Bluetooth (sida 19).





Wi-Fi®

Genom att ansluta denna enhet till ett Wi-Fi-nätverk kan du visa väderinformation på enheten och använda Apple CarPlay eller Android Auto via den trådlösa anslutningen. Se följande kapitel för användningsmetoden gällande Apple CarPlay eller Android Auto trådlöst.

- Apple CarPlay (sida 61)
- Android Auto (sida 66)

Wi-Fi-anslutning




Följande metod omfattar en beskrivning av manuell anslutning till ett Wi-Fi-nätverk.

- 1 Slå på enhetens Wi-Fi-funktion.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på  och sedan .
- 4 Tryck på [Välj Wi-Fi] och sedan [Hotspot].
- 5 Tryck på [Wi-Fi-inställningar: Hotspot].
- 6 Tryck på [Hotspotinställning].
- 7 Tryck på .
De tillgängliga Wi-Fi-nätverken visas i listan.
- 8 Tryck på ett av Wi-Fi-nätverken i listan.
Skärmen för att ange ett nätverkslösenord visas om ett lösenord krävs.
- 9 Ange nätverkslösenordet och tryck sedan på [Anslutning].

Viktigt


När du ansluter enheten till internet via Wi-Fi för första gången visas Internet Communication Service Användarvillkor och Integritetspolicy. Du måste acceptera policyn för att använda internettjänsten. Om du inte gör detta är de flesta applikationer som använder internet inte tillgängliga. Du kan när som helst välja att acceptera eller avvisa policyn i [Användningsvillkor/sekretess] (sida 87).

Ställa in Wi-Fi-åtkomstpunkten

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Wi-Fi-inställningar: Hotspot].


4 Tryck på [Hotspotinställning].

Inställningsskärm för åtkomstpunkt



①	Tillgängliga SSID för nätverk Tryck för att ansluta till det valda nätverket.
	Automatisk anslutningsstatus Tryck för att växla mellan nätverket automatiskt eller manuellt.
	Nätverksanslutningsprioritet Dra nätverket uppåt för prioritera anslutningen genom att trycka på
	Söker efter existerande nätverk. Tryck för att gå till Skärmen lägg till åtkomstpunkt (sida 28).
	Raderar nätverken.




Skärmen lägg till åtkomstpunkt



①	Wi-Fi-nätverkstyp
---	--------------------------

②	Ansluter Wi-Fi-nätverk. Tryck för att välja önskat nätverk och ange sedan lösenordet om det behövs. TIPS Om du vill ansluta till ett nätverk som inte visas på skärmen, tryck på [Annat (Lägg till nätverk)] och ange den nödvändiga informationen.
🔍	Söker efter existerande nätverk igen.

Wi-Fi-inställningar

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Wi-Fi-inställningar: Hotspot].

Obs!

Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.




Menyalternativen varierar i enlighet med källan/applikationen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Hotspotinställning]	Ställ in Wi-Fi-åtkomstpunkten (sida 27).
[MAC-adress]	Visar MAC-adressen.
[IP-adress]	Visar IP-adressen.

Åtkomstpunkt via Wi-Fi

Enheten kan vara en åtkomstpunkt för infrastrukturläges-nätverket. Använd denna enhet som en åtkomstpunkt för att använda Apple CarPlay eller Android Auto via Wi-Fi-nätverk.

Åtkomstpunkt-inställningar

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Wi-Fi-inställningar: Smarttelefon].

Menyalternativ	Beskrivning
[Enhetsinformation]	Visar information om enhetens infrastrukturläges-nätverk.

Menyalternativ	Beskrivning
[Lösenord]	Visar lösenordet för infrastrukturläges-nätverket.
[Återställ lösenord]	Tryck på [OK] för att återställa lösenordet för infrastrukturläges-nätverket.

Använda Receiverns internetåtkomst

Med CarAVAssist-appen och trådlösa data från din anslutna mobila enhet kan du använda väderfunktionen som kräver en internetanslutning.

- Kompatibel Pioneer-mottagare, kompatibel mobil enhet med CarAVAssist-appen och tjänst för trådlös data krävs.
- NOTERA: Denna funktion använder data från den mobila enhet som du ansluter till denna enhet. Dataanvändningen beror på de funktioner som används på denna enhet.






Obs!

Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på din smartphone eller operativsystemsversion.

Startprocedur

ANMÄRKNINGAR

- Du behöver installera CarAVAssist på din enhet för att använda denna funktion (sida 32).
- För mer information om att använda CarAVAssist i de följande stegen, se "Hjälp" i CarAVAssist-applikationen.

- 1 Slå på Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna på din iPhone eller smartphone.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på  och sedan .
- 4 Tryck på [Välj Wi-Fi] och sedan [Smarttelefon].
- 5 Tryck på [Anslutning].
- 6 Tryck på .
Enheten börjar söka efter tillgängliga enheter, och visar dem sedan i enhetslistan.
- 7 Tryck på  i listan.
Ett anslutningsbekräftelsemeddelande visas på skärmen.
- 8 Tryck på [Ja] på popup-meddelandet.
Överföringslägesskärmen visas.
- 9 Öppna CarAVAssist på en ansluten iPhone eller smartphone och lägg sedan till denna produkt på toppmenyskärmen i applikationen.
- 10 Aktivera [Receiverns internetåtkomst]-inställningen i applikationen.

11 Följ meddelandet som visas på din anslutna iPhone eller smartphone för att upprätta en Wi-Fi-anslutning med denna enhet.

Receiverns internetåtkomst-anslutning är upprättad.

Obs!

Om en Receiverns internetåtkomst-anslutning inte upprättas, testa det följande:

- Aktivera Wi-Fi-inställningen på din mobila enhet.
- Inaktivera Wi-Fi-anslutningen via mobilenhetsbindning.
- Bekräfta att [Välj Wi-Fi] är inställt på [Smarttelefon] (sida 94).
- För Android OS 10, stäng av Wi-Fi-funktionen på din smartphone och slå sedan på den igen, om lösenordet för infrastrukturläget är återställt i [Återställ lösenord]-inställningen efter den tidigare anslutningen (sida 30).

TIPS

- Den andra och efterföljande Receiverns internetåtkomst-anslutningar upprättas automatiskt om följande villkor är uppfyllda:
 - För en Android-enhet, anslutningen mellan denna produkt och CarAVAssist-appen är upprättad.
 - För iPhone upprättas Bluetooth-lågenergianslutningen mellan denna produkt och din iPhone.
- Android Auto och Receiverns internetåtkomst kan användas samtidigt. Om Android Auto-anslutningen inte upprättas, kör CarAVAssist-appen i bakgrunden. Tryck sedan på Android Auto-ikonen på Startmenyskärmen (sida 13) eller på enhetens namn i listan med mobila enheter (sida 94) för att upprätta en Android Auto-anslutning.
- Om iPhone-anslutningen inte upprättas kan Bluetooth-lågenergiregistreringen ha misslyckats. I detta fall raderar du enhetsinformationen som har registrerats via Bluetooth-lågenergi i Bluetooth-inställningarna på din iPhone och gör sedan ett nytt försök att registrera din iPhone i CarAVAssist-appen.

CarAVAssist

CarAVAssist är en applikation som du kan använda för att konfigurera och överföra olika inställningar som finns på den här enheten. Du kan också uppdatera enhetens firmware trådlöst med denna applikation.

Innan du börjar

VARNING

Försök inte använda applikationen medan du kör. Se till att svänga av vägen och parkera ditt fordon på en säker plats innan du använder applikationens kontroller.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iOS 12.0 eller senare.
Du kan ladda ner CarAVAssist från App Store.



För smartphone-användare (Android)

Denna funktion är kompatibel med enheter som har Android OS 6.0 eller senare installerat.
Du kan ladda ner CarAVAssist på Google Play.



Vilken typ av funktioner har applikationen?

Främja användning av enheten



Du kan ändra enhetens gränssnitt genom att använda din iPhone/smartphone (Android).

Exempel

- Anpassa startmenyskärmen inklusive widgeten

- Anpassa bakgrundsbilden
 - Organisera meddelanden på din smartphone (Android) för visning på enheten
 - Ladda ner senaste firmware
- För mer information, se "Hjälp" i CarAVAssist-applikationen.

Överföra data

- 1 Anslut din iPhone eller smartphone med CarAVAssist installerat till denna enhet via Bluetooth (sida 18).
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på .
- 4 Öppna CarAVAssist på en ansluten iPhone eller smartphone och tryck sedan på anslutningsknappen på toppmenyskärmen i applikationen.
- 5 Tryck på ett av överföringslägena.



iPhone/smartphone till huvudenhet






Huvudenhet till iPhone/smartphone

Uppdatera firmware trådlöst

VAR FÖRSIKTIG!

- Stäng aldrig av produkten eller din iPhone/smartphone medan firmware uppdateras.
- Du kan endast uppdatera den fasta programvaran när fordonet står still och parkeringsbromsen är åtdragen.
- Du kan inte uppdatera den gamla firmwareversionen när senaste firmware är uppdaterat.

- 1 Ladda ner firmwareuppdateringsfilerna till din iPhone eller smartphone via CarAVAssist.
- 2 Anslut din iPhone eller smartphone med CarAVAssist installerat till enheten via Wi-Fi-nätverket (sida 27).
- 3 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 4 Tryck på  och sedan .
- 5 Tryck på [Systeminformation].
- 6 Tryck på [Firmware-uppdatering].
- 7 Tryck på [CarAVAssist].

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen av firmware.

ANMÄRKNINGAR

- Produkten återställs automatiskt efter att firmwareuppdateringen är slutförd, om uppdateringen lyckades.
- Om ett felmeddelande visas på skärmen, tryck på displayen och utför ovanstående steg igen.

Källa/applikation

Källor och applikationer som stöds


Du kan spela upp eller använda följande källor eller applikationer med denna produkt.

- Digitalradio (sida 38)
- Radio (sida 42)
- USB (sida 46)

Följande källor eller applikationer kan spelas upp eller användas genom att ansluta en extern enhet.



- Bluetooth-ljud (sida 25)
- Wi-Fi-ljud (iPhone (sida 53) eller smartphone (Android) (sida 57))
- AUX (sida 71)
- Weather (sida 69)
- Kameravy (sida 73)
- Car Features (sida 74)

Visa listskärmen för källa/applikation


- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

Källa/applikationsskärmen visas.






①	<p>Källista Tryck för att se vald källa.</p> <p>TIPS Om du väljer [Power OFF] stängs de flesta av enhetens funktioner av. Läget [Power OFF] avbryts i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder från backkameran matas in när fordonet backar. • En knapp på enheten trycks in. • Tändningen slås av (ACC OFF), och slås sedan på (ACC ON).
②	<p>Visar det anslutna Wi-Fi-nätverket när [Hotspot] väljs i inställningen för [Välj Wi-Fi]. Visar den enheten som är ansluten via Receiverns internetåtkomst när [Smarttelefon] har valts i inställningen för [Välj Wi-Fi]. Tryck för att gå till Kommunikationsinställningar (sida 94).</p>
③	<p>Ansluten mobil enhet Tryck för att starta sökskärmen när enheten inte är ansluten. Tryck för att gå till skärmen för enhetsval när enheten redan är ansluten.</p>
④	<p>Applikationslista Tryck för att se vald applikation.</p>
	<p>Visar nästa poster på listan om det finns flera.</p>
	<p>Visar föregående skärm.</p>

Visa AV-användningsskärmen

- 1 Tryck på  och tryck sedan på AV-användningstangenten.
AV-användningsskärmen visas.



①	<p>Visar källa/applikationslistan.</p>
---	---


	Inställningar (sida 77) och Favoritmeny (sida 96)
	Väljereller anpassar equalizer-kurvan (sida 91).
	Ringa med handsfreefunktionen (sida 20)

Välja en källa/en applikation


Obs!

[Source OFF] är endast tillgängligt för AV-källor.

Skärmen för att välja källa/applikation

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på källa/applikation-ikonen.
Om du väljer [Source OFF] stängs AV-källan av.



Källa/applikationslista

- 1 Tryck på  när AV-källan används.
- 2 Tryck på källa/applikation-knappen.
Om du väljer [Source OFF] stängs AV-källan av.

Ändra visningsordningen för källor

Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

- 1 Tryck på  när AV-källan används.
- 2 Tryck på .
- 3 Dra källa/applikation-knappen till önskad position.

Digitalradio

Använda en digitalradiomottagare

För att få bättre digitalradiomottagning, se till att använda en digitalradioantenn med fantominmatning (aktiv typ). Pioneer rekommenderar att en AN-DAB1 (säljs separat) eller CA-AN-DAB.001 (säljs separat) används. Strömförbrukningen för en digitalradioantenn bör vara 100 mA eller mindre.


ANMÄRKNINGAR

- Hög ljudkvalitet (nästan lika hög som CD, även om den kan reduceras i vissa fall för att fler tjänster ska kunna sändas ut)
- Störningsfri mottagning
- Vissa stationer utför sändningstester.

MFN-stöd

När flera kanalgrupper stödjer samma kanal, växlar enheten automatiskt till en annan kanalgrupp som har bättre mottagning.

Startprocedur

















- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Digital Radio].
Digitalradioskärmen visas.

Obs!

Listan över tjänster uppdateras automatiskt när digitalradiofunktionen startas för första gången. Om uppdateringen lyckas ställs den station som listas längst upp i listan över tjänster in automatiskt.

Grundläggande användning



	 Hämta den förinställda kanalen som sparats till en tangent från minnet.
	 Sparar den aktuella sändningsstationen till en tangent.
	Visar listan med förinställda kanaler. Välj en post i listan för att växla till den förinställda kanalen.
	Väljer DAB1-, DAB2- eller DAB3-bandet.
	DAB-bildspel Tryck på  för att dölja eller visa bilderna som skickas från DAB som ett bildspel.
	 Manuell stationssökning Växlar tjänsterna en efter en.
	 Stationssökning Går vidare till den närmaste kanalgruppen.
	 Uppdaterar stationslistan.
	Sparar de senaste sändningarna i minnet automatiskt (tidsförskjutningsläge). Pausa eller lyssna på de sparade sändningarna igen genom att trycka på  . Tryck på  för att fortsätta livesändningen.
	ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none">• Sparade sändningar skrivs över med den senaste sändningen.• Om ett val pausas under längre tid än minneskapaciteten fortsätter uppspelningen från början av valet i minnet.



Väljer en kanal.

Tryck på följande kategori och välj sedan varje alternativ.

[Station]: Visar alla tjänstekomponenter.

[Programtyp] (PTY-etikett): Sökning från programtypinformation.

[Stationsgrupp]: Visar ensemblelistan.

TIPS

Om du trycker på [Listuppdät] kan du uppdatera informationen på stationslistan manuellt.

ANMÄRKNINGAR

- Informationen på stationslistan uppdateras automatiskt när du börjar använda denna källa.
- När den aktuella stationsgruppen förändras uppdateras informationen på stationslistan automatiskt.

DAB-inställningar

- 1 Tryck på och svep sedan åt vänster på skärmen.
 - 2 Tryck på och sedan .
- Systeminställningsskärmen visas.
- 3 Tryck på [Inställningar för AV-källa].
 - 4 Tryck på [DAB-inställningar].

Menyalternativ	Beskrivning
[Serviceföljning]*1 [På] [Av]	Söker efter en annan kanalgrupp som stödjer samma kanal med bättre mottagning. Om ingen alternativ kanal hittas eller om mottagningen är fortsatt dålig växlar enheten automatiskt till en identisk FM-sändning. (HARD LINK)
[Antennström]*2 [På] [Av]	Välj om ström ska matas ut till en ansluten digitalradioantenn. För detaljerad information om att ansluta en digitalradioantenn, se Snabbstartsguide.
[Trafikmeddelande]*1	Tar emot trafikmeddelandena från den senast valda frekvensen, och avbryter alla andra källor.
[DAB+RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen för DAB och RDS (AN-DAB1 har prioritet) om den finns tillgänglig.
[ENDAST RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen endast för RDS om den finns tillgänglig.


Menyalternativ	Beskrivning
[TA AV]	Inaktiverar denna funktion.
[Mjuk länk]*1 [På] [Av]	<p>Om HARD LINK misslyckas ställs en annan kanalgrupp som stödjer en liknande kanal. Om ingen alternativ kanal hittas eller om mottagningen är fortsatt dålig växlar denna funktion automatiskt till en liknande FM-sändning.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denna inställning är endast tillgänglig när [Serviceföljning] är inställt på [På]. • Endast tillgänglig i områden där SOFT LINK-funktionen stöds. • Innehållet som sänds i den kanal som ställs in kan skilja sig från innehållet i den ursprungliga kanalen.

*1 Denna inställning är endast tillgänglig då [Digital Radio] är vald som källa.

*2 Denna inställning är endast tillgänglig när källan är avstängd.

Radio



Startprocedur



- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Radio].
Radioskärmen visas.

Grundläggande användning

Radio-skärm



	 <p>Hämta den förinställda kanalen som sparats till en tangent från minnet.</p>
	 <p>Sparar den aktuella sändningsfrekvensen till en tangent.</p>
	<p>Visar listan med förinställda kanaler. Välj en post i listan ([1] till [6]) för att växla till den förinställda kanalen.</p>
	<p>Väljer bandet FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.</p>
	 <p>Utför funktionen BSM (bästa stationer-minnet) (sida 43).</p>

	Manuell stationssökning
	Stationssökning eller konstant stationssökning Släpp tangenten inom några sekunder för att hoppa till närmsta station från den aktuella frekvensen. Håll in tangenten i flera sekunder för att utföra kontinuerlig kanalsökning.

Spara de starkaste sändningsfrekvenserna (BSM)

Funktionen BSM (minne för bästa kanaler) lagrar automatiskt de sex starkaste sändningsfrekvenserna under snabbvalstangenterna [1] till [6].

ANMÄRKNINGAR

- Om du sparar sändningsfrekvenser med BSM kan dessa ersätta de som du redan har sparat.
- Radiofrekvenser som sparats tidigare kan ligga kvar i minnet om antalet sparade frekvenser inte har nått gränsen.

1 Håll in för att börja söka.

De sex starkaste sändningsfrekvenserna sparar under snabbvalstangenterna i ordning efter signalstyrkan.

För att avbryta lagringsprocessen

1 Tryck på [Avbryt].

Registrering av favoritradiokanaler


Registrera dina favoritradiokanaler för att snabbt få in de kanalerna genom att trycka en enda gång på skärmen för favoritradiokanaler (sida 14).

1 Ställ in radion på den kanal som du vill registrera.




2 Tryck på .

3 Tryck på (①) i widgetområdet.

Ikonens färg ändras till rosa.



Radioinställningar

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Inställningar för AV-källa].
- 4 Tryck på [Radioinställningar].

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Lokal] [Av] FM: [Nivå1] [Nivå2] [Nivå3] [Nivå4] MW/LW: [Nivå1] [Nivå2]	Med lokal stations sökning kan du ställa in endast de radiostationer som har en tillräckligt stark signal. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • [Nivå4] för FM och [Nivå2] för MW/LW är endast tillgängligt med de stationer som har starkast signal. • Denna inställning är endast tillgänglig då [Radio] är vald som källa.
[FM-steg]*1 [100kHz] [50kHz]	Välj stations sökningssteget för FM-bandet. Obs! Stations sökningssteget förblir vid [50kHz] under manuell stations sökning.
[Regional]*2 [På] [Av]	Växlar inställningen för om områdeskoden kontrolleras under Auto PI-sökningen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Alternativ FREKV]*2 [På] [Av]	Tillåt att enheten ställer in en annan frekvens som tillhandahåller samma station.
[Auto PI]*1 [På] [Av]	Söker efter samma PI-kodsändningsstation (Program Identification) från alla frekvensband automatiskt när sändningsstationen innehåller RDS-data. Obs! Även om du ställer in på [Av] utförs PI-sökningen automatiskt om mottagaren inte kan få bra mottagning.
[Trafikmeddelande]*2	Tar emot trafikmeddelandena från den senast valda frekvensen, och avbryter alla andra källor. TIPS Den valda inställningen gäller också för [Trafikmeddelande] under [DAB-inställningar].
[DAB+RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen för DAB och RDS (DAB har prioritet) om den finns tillgänglig.
[ENDAST RDS TA]	Tar emot den aktuella trafikinformationen endast för RDS om den finns tillgänglig.
[TA AV]	Inaktiverar denna funktion.
[Nyhetsavbrott]*2 [På] [Av]	Avbryt den aktuella källan med nyhetsprogram.
[Tunerljud]*2	Växlar FM-mottagarens ljudkvalitet.
[Tal]	Ger prioritet till att förhindra störningar.
[Standard]	Ger ingen effekt.
[Musik]	Ger prioritet till ljudkvaliteten.

*1 Denna inställning är endast tillgänglig när källan är avstängd.

*2 Denna funktion är endast tillgänglig när du tar emot FM-bandet.

USB

Koppla in/ur en USB-lagringsenhet


Du kan spela upp filer med ljud, video eller stillbilder som finns sparade på en USB-lagringsenhet.

Koppla in en USB-lagringsenhet

- 1 Ta bort skyddet från USB-porten på USB-kabeln.
- 2 Anslut en USB-lagringsenhet till USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Produkten kanske inte fungerar optimalt med vissa USB-lagringsenheter.
- Anslutning via en USB-hubb är inte möjlig.
- En USB-kabel krävs för anslutningen.



①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhet

Koppla bort en USB-lagringsenhet


- 1 Dra ut USB-lagringsenheten från USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Kontrollera att inga data bearbetas innan du drar ut USB-lagringsenheten.
- Stäng av (ACC OFF) tändningen innan du kopplar bort USB-lagringsenheten.

Startprocedur

- 1 Anslut USB-lagringsenheten med USB-kabeln.

2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

3 Tryck på [USB].

Uppspelning sker i ordning efter mappnummer. Mapper hoppas över om de inte innehåller några spelbara filer.

Grundläggande användning

TIPS

Du kan ställa in skärmstorleken för video- och bildfiler (sida 97).

Audio-källa

Skärm 1 för ljudkälla



①

Visar skärmen för länksökning.

Tryck på låten som ska spelas upp, och tryck sedan på låtinformationen, efter att ha växlat till musikbläddringsläge (sida 49).

TIPS

Om du trycker på omslagsbilden så visas en lista med låtarna i albumet.

Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig för USB-lagringsenheten.







Växlar mellan uppspelning och paus.




Hoppar över filer framåt eller bakåt.







Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/ aktuell fil.

	Växlar mellan uppspelning av filer i slumpmässig eller normal ordning.
	Visar det dolda funktionsfältet. TIPS Du kan också visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från höger till vänster.
	Växlar mellan följande mediafilerter. [Music]: Ljudfiler [Video]: Videofiler [Photo]: Bildfiler
	Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för att spela upp den. TIPS Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den. Obs! När du spelar upp ljudfiler sparade på en USB-lagringsenhet kan du söka efter en fil med musikbläddring (sida 49).

Skärm 2 för ljudkälla



	Visar det dolda funktionsfältet. TIPS Du kan också visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från vänster till höger.
 	Väljer föregående eller nästa mapp.
	Konstruerar databasen för att använda musikbläddringsläge (sida 49).



Växlar den aktuella musikinformationsvisningen.

► Välja en fil med musikbläddringsläge

Du kan välja filer att spela upp med kategorilistan om filerna innehåller tagginformation.

Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig för USB-lagringsenheten.

1 Tryck på för att skapa en databas.

Musikbläddringsläge är tillgängligt efter att databasen har skapats.

2 Tryck på .

3 Tryck på önskad kategori för att visa fillistan.


4 Tryck på alternativet.

Förfina alternativet tills önskad sång eller titel visas i listan.

5 Tryck på önskad sångtitel eller filnamn för att spela upp.

Om valet som gjordes med musikbläddring har avbrutits kan du växla till musikbläddringsläge igen genom att trycka på fliken [Tag] på fil/mapplistskärmen och trycka på önskat spår.

TIPS













När databasen har skapats i enheten behöver den inte skapas igen så länge som samma innehåll är separat. För att gå till Music Browse-läge direkt, tryck på  och tryck sedan på [Tag] innan du väljer låten.

Video-källa

VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan inte videobilder visas medan fordonet är i rörelse. För att visa videobilder, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.











	Döljer pekskärmtangenterna. För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Utför snabbspolning bakåt eller framåt. Tryck igen för att ändra uppspelningshastigheten.
	Stoppar uppspelning. Tryck igen för att börja från början nästa gång.
	 Utför uppspelning en bildruta i taget.
	 Utför slowmotion-uppspelning.
	Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/ aktuell fil.
	Växlar ljudspråk.
	Växlar mellan följande mediafiltyper. [Music]: Ljudfiler [Video]: Videofiler [Photo]: Bildfiler
	Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för att spela upp den. TIPS Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den.
	Hoppar över filer framåt eller bakåt.

Stillbildskälla

TIPS

Bildfiler visas inte på den bakre displayen.



①	<p>Döljer pekskärmstangenterna. För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen.</p>
	<p>Växlar mellan uppspelning och paus.</p>
	<p>Hoppar över filer framåt eller bakåt.</p>
	<p>Väljer föregående eller nästa mapp.</p>
	<p>Sparar de aktuella bilderna som bakgrundsbilden. Tryck på följande alternativ för att skriva över bilden. [Som AV-display]: Sparar bilden som bakgrundsbilden för AV-skärmen. [Som Hemdisplay]: Sparar bilden som bakgrundsbilden för startmenyskärmen. [Som båda]: Sparar bilden som bakgrundsbilden för både AV-skärmen och startmenyskärmen.</p> <p>Obs! Om du sparar den nya bilden skrivs den aktuella bakgrundsbilden över, förutom den förinställda bilden.</p>
	<p>Roterar bilden som visas 90° medurs.</p>
	<p>Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp.</p>
	<p>Växlar mellan slumpmässig och normal ordning för uppspelning av filer som för tillfället har valts för upprepad uppspelning.</p>
	<p>Växlar mellan följande mediafiltyper. [Music]: Ljudfiler [Video]: Videofiler [Photo]: Bildfiler</p>

**Väljer en fil från listan.**

Tryck på en fil i listan för att spela upp den.

TIPS

Om du trycker på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela upp en fil i listan genom att trycka på den.

iPhone

Anslut din iPhone till den här produkten för att spela upp musik i din iPhone eller lyssna på radio i Apple Music.


Obs!

Innan du ansluter din iPhone ska du se till att Apple CarPlay är aktiverad (sida 61).

Ansluta din iPhone

När en iPhone ansluts till denna produkt konfigureras inställningarna automatiskt i enlighet med den enhet som ska anslutas. För detaljerad information om kompatibilitet, se Kompatibla iPhone-modeller (sida 109).


Trådbunden anslutning

- 1 Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [Apple CarPlay] som visas på platsen för [USB] i källistan (sida 36). Uppspelningsskärmen visas.

ANMÄRKNINGAR


- [Apple CarPlay] visas istället för [USB] när Apple CarPlay aktiverad.
- För USB-anslutning, se Snabbstartsguide.

Trådlös anslutning

- 1 Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna produkt trådlöst (sida 62).
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [Apple CarPlay] som visas på platsen för [Wi-Fi Audio] i källistan (sida 36). Uppspelningsskärmen visas.

Obs!

[Apple CarPlay] visas istället för [Wi-Fi Audio] när Apple CarPlay aktiverad.



①

Visar skärmen för länksökning.

Välj en låt från listan som hör ihop med låten som spelas för tillfället.

TIPS

Om du trycker på omslagsbilden så visas en lista med låtarna i albumet.

Obs!

Denna funktion är inte tillgänglig när radio spelas i Apple Music.

**Växlar mellan uppspelning och paus.****Hoppar över filer framåt eller bakåt.****Ställer in ett område för upprepad uppspelning för alla i den valda listan/aktuell låt.****Spelar upp låtar i den valda listan/albumet slumpmässigt.**



Väljer en låt från listan.

Tryck på kategorin och sedan på listans titel för att spela upp den valda listan.

TIPS


- Om du använder engelska som systemspråk, är bokstavssökningsfunktionen tillgänglig. Tryck på första sökfältet för att använda denna funktion.
- När du trycker på en radiostation i Apple Music på listskärmen visas radioskärmen för Apple Music (sida 55).

Obs!

Endast 15 000 låtar i din iPhone är tillgängliga i listan om din iPhone har fler än 15 000 låtar. Vilka låtar som är tillgängliga beror på din iPhone.

iPhone-applikationsskärmen

Du kan också spela upp och kontrollera musikapplikationen i din iPhone i iPhone-källan.



Växlar mellan uppspelning och paus.




Hoppar över filer framåt eller bakåt.

Radiokälla i Apple Music

Viktigt

Radiospelning i Apple Music kanske inte är tillgängligt i ditt land eller region. För mer information om radio i Apple Music, besök följande webbplats: <https://www.apple.com/music/>



Växlar mellan uppspelning och paus.



Visar popup-menyn för radio i Apple Music.

- Tryck på [Play More Like This] för att spela upp liknande låtar som den aktuella låten.
- Tryck på [Play Less Like This] för att ställa in så att den aktuella låten aldrig spelas upp igen.
- Tryck på [Add to iTunes Wish List] för att lägga till den aktuella låten till iTunes-önskelistan.

Obs!

Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på din Apple Music-kontostatus.



Hoppar över spår framåt.

Smartphone (Android™)


Anslut din smartphone till den här produkten för att spela upp musik i din smartphone.

Obs!

Innan du ansluter din Android-enhet ska du se till att Android Auto är aktiverad (sida 65).

Anslutning till Android-enhet


Trådbunden anslutning

- 1 Anslut en Android Auto-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [Android Auto] som visas på platsen för [USB] i källistan (sida 36). Uppspelningsskärmen visas.

ANMÄRKNINGAR

- [Android Auto] visas istället för [USB] när Android Auto aktiverad.
- För USB-anslutning, se Snabbstartsguide.


Trådlös anslutning




- 1 Anslut en Android Auto-kompatibel enhet till denna produkt trådlöst (sida 66).
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [Android Auto] som visas på platsen för [Wi-Fi Audio] i källistan (sida 36). Uppspelningsskärmen visas.

Obs!

[Android Auto] visas istället för [Wi-Fi Audio] när Android Auto aktiverad.

Grundläggande användning



	Växlar mellan uppspelning och paus.
 	Hoppar över filer framåt eller bakåt.

WebLink™

Du kan använda kompatibla WebLink-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragnig, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

ANMÄRKNINGAR

- Fingerrörelser kan variera beroende på den WebLink-kompatibla appen.
- För att använda WebLink måste du först installera WebLink Host-appen på iPhone eller smarttelefonen. För mer information om WebLink Host-appen, besök följande webbplats: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Se till att läsa Använda app-baserat innehåll från internet (sida 110) innan du utför denna åtgärd.
- Upphovsrättsskyddade filer som till exempel DRM kan inte spelas upp.



VARNING

Viss användning av en iPhone eller smartphone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de körningsförhållanden som du upplever.

Använda WebLink



Viktigt


- Pioneer ansvarar inte för innehåll eller funktioner som nås via WebLink, ansvaret tillfaller applikationens eller innehållets leverantör.
- Tillgänglighet till innehåll som inte tillhör Pioneer, inklusive appar och anslutningar kan ändras eller avbrytas utan föregående meddelande.
- Vid användning av WebLink med produkten Pioneer kommer tillgängligt innehåll och funktioner begränsas under bilkörning.

Startprocedur

För användare av iPhone

Operativsystem på iPhone med stöd för WebLink

iOS 15 eller senare

- 1 Lås upp din iPhone och anslut den till denna produkt via USB.
- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [WebLink].

Obs!

För USB-anslutning, se Snabbstartsguide.

För smartphone-användare (Android)


Operativsystem på smartphone med stöd för WebLink

Android 9.0 eller senare

ANMÄRKNINGAR

- [USB MTP] måste ställas in på [Av] för att använda WebLink (sida 78).
- Videouppspelningskapaciteten beror på den anslutna Android-enheten.

1 Lås upp din smartphone och anslut den till denna produkt via USB.

2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

3 Tryck på [WebLink].

ANMÄRKNINGAR

- För USB-anslutning, se Snabbstartsguide.
- Se till att USB-anslutningens filöverföringsläge är aktiverat på din smartphone om inte WebLink startar automatiskt.

Grundläggande användning

Tryck på önskad applikationsikon efter att WebLink-appen har startats. Den önskade applikationen startas och applikationsanvändningsskärmen visas.



Visar huvudmenyn på skärmen för WebLink-källan.

TIPS

- Om du ansluter din enhet till produkten medan en WebLink-kompatibel applikation redan körs visas applikationsanvändningsskärmen på produkten.
- Kontrollera Bluetooth-anslutningen mellan den mobila enheten och den här enheten om det inte hörs något ljud i den här enheten (sida 18).

Apple CarPlay

Du kan använda iPhone-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragning, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

Kompatibla iPhone-modeller

För information om kompatibiliteten hos iPhone-modeller, se följande webbplats.
<https://www.apple.com/ios/carplay>

ANMÄRKNINGAR

- De kompatibla fingerrörelserna varierar beroende på applikationen för din iPhone.
- För att använda Apple CarPlay-funktionen, stäng först av CarAVAssist-funktionen.

VARNING

Viss användning av en iPhone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de köringsförhållanden som du upplever.

Använda Apple CarPlay

Viktigt

Apple CarPlay kanske inte är tillgänglig i ditt land eller region.


För mer information om Apple CarPlay, besök följande webbplats:



<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I Apple CarPlay är användningen begränsad medan du kör, och tillgängligheten hos funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörerna.
- Apple CarPlay möjliggör tillgång till andra applikationer än de som listas som är begränsade under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGA OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR APPAR OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART (EJ PIONEER), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION.
- Innan du använder Apple CarPlay, se till att GPS-antennen och hastighetskabeln är korrekt anslutna och installerade, och att enhetens vinkel är inställd korrekt. Mer information om installationen finns i Snabbstartsguide.

Ställa in körpositionen

För att uppnå bästa användbarhet för Apple CarPlay, ställ in körpositionsinställningen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen aktiveras nästa gång en Apple CarPlay-kompatibel enhet ansluts till denna produkt.

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

- Tryck på  och sedan .
Kommunikationsinställningsskärmen visas.
- Tryck på [Körposition].
- Välj posten.
[Vänst]
Välj för ett fordon med vänsterstyrning.
[Hög]
Välj för ett fordon med högerstyrning.

Startprocedur

Trådbunden anslutning

- Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna enhet via USB.
- Tryck på Apple CarPlay-ikonen.
Startskärmen för Apple CarPlay visas.

TIPS

Du kan också starta Apple CarPlay från listskärmen för källa/applikation genom att svepa skärmen åt vänster på startmenyskärmen.


Trådlös anslutning

Gör följande innan du använder Apple CarPlay trådlöst:


- Montera GPS-antennen på denna produkt.
- Slå på Apple CarPlay i inställningsmenyn på din iPhone.


Obs!

[Välj Wi-Fi] måste ställas in på [Smarttelefon] för att använda den trådlösa anslutningen (sida 94).

- Slå på Wi-Fi-funktionen och enhetens Bluetooth-funktion.
- Visa Bluetooth-inställningsmenyn på enheten.
- Tryck på .
- Tryck på Apple CarPlay-ikonen.
Skärmen för att söka efter enheter visas.

Obs!


Du kan också visa enhetens sökskärm genom att trycka på och hålla in .

- Tryck på  om enheten som du vill ansluta inte visas.

De tillgängliga enheterna visas i listan.

6 Tryck på önskad enhet på skärmen.

TIPS

Om enheten som du vill ansluta inte visas, tryck på  på skärmen igen.


Du kan också starta Apple CarPlay med önskad enhet genom att öppna Bluetooth- eller Apple CarPlay-inställningsmenyn medan skärmen för att söka efter enheter eller listan över enheter visas.

7 Tryck på [Ja] för att parkoppla med enheten.

8 Utför parkopplingen med hjälp av enheten.

Enheten konfigurerar anslutningen och startar sedan applikationen.

TIPS

Du kan använda Siri-funktionen genom att trycka en gång på -knappen när Apple CarPlay är aktiverat.

ANMÄRKNINGAR


- För mer information om USB-anslutning, se Snabbstartsguide.
- När en enhet för Apple CarPlay är ansluten till denna enhet ansluts enheten också via Bluetooth samtidigt. Om fem enheter redan är parkopplade visas ett meddelande för att bekräfta om den registrerade enheten ska raderas. Om du vill radera enheten, tryck på [Godkänn]. Om du vill radera en annan enhet ska du trycka på [Till enhetslista] och radera enheterna manuellt på den valda skärmen på den mobila enheten.
- Om en Apple CarPlay-kompatibel enhet har anslutits och en annan skärm visas, tryck på Apple CarPlay-ikonen på källa/applikationsskärmen för att visa applikationsmenyskärmen.
- Bluetooth-anslutningen med den Apple CarPlay-kompatibla enheten avbryts automatiskt om Apple CarPlay slås på. Medan Apple CarPlay är påslaget är endast en Bluetooth-ljudanslutning möjlig för andra enheter än den enhet som är ansluten via Apple CarPlay.
- Handsfree-telefoni via Bluetooth trådlös teknologi är inte tillgänglig medan Apple CarPlay är på. Om Apple CarPlay slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än en Apple CarPlay-kompatibel enhet avbryts Bluetooth-anslutningen efter att samtalet avslutats.

Justera volymen

Du kan justera den förbättrade Siri (om den är tillgänglig på din enhet) eller vägledningsvolymen separat från huvudljudvolymen när Apple CarPlay används.

1 Medan Apple CarPlay är aktiverat, tryck på VOL (+/-).

Volymmenyn visas på skärmen.



①	<p>Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta ljudavstängningen.</p> <p>Obs! Funktionen för ljudlöst läge är inte tillgänglig när den förbättrade Siri-funktionen används.</p>
②	<p>Tryck på [+] / [-] för att justera vägledningsvolymen.</p>
③	<p>Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen, tryck på VOL (+/-) på enheten eller tryck på [+] / [-].</p>


Obs!

Volymmenyn visas i fyra sekunder. Om menyn försvinner, tryck på **VOL (+/-)** igen. Menyn visas igen.


Använda den delade skärmen

Du kan visa skärmen för Apple CarPlay och enheten samtidigt på en skärm om funktionen för delad skärm är tillgänglig på din iPhone.

Denna funktion är exempelvis praktisk när du vill styra radiokällan medan du tittar på kartskärmen.




1 Tryck på  för att växla till vyn med delad skärm.

TIPS

Tryck på  om du vill gå tillbaka till helskärm.

TIPS

Skärmpositionen för Apple CarPlay och enheten beror på [Körposition]-inställningen (sida 61).

	<p>Visar listan över källor. Tryck för att se vald källa.</p>
 *	<p>Visar kontrollpanelen för den valda källan.</p> <p>Obs! Kontrollpanelen för källan visas inte.</p>
 *	<p>Visar information för den valda källan eller funktionsknappen.</p>

* Den här knappen visas när informationsfunktionen för utrustningsinformation är tillgänglig.

Android Auto™

Du kan använda Android-applikationer med fingerrörelser såsom tryckning, dragning, bläddring eller snärtning på enhetens skärm.

Kompatibla Android-enheter

För information om kompatibiliteten hos Android-modeller, se följande webbplats. <https://support.google.com/androidauto>

För trådlösa anslutningar

För att använda Android Auto trådlöst på skärmen i din bild behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements.

ANMÄRKNINGAR

- [USB MTP] måste ställas in på [Av] för att använda Android Auto (sida 78).
- De kompatibla fingerrörelserna varierar beroende på applikationen för din smartphone.



VARNING

Viss användning av en smartphone kanske är olaglig medan du kör i ditt område, så du måste vara medveten om och följa sådana restriktioner. Om du är tveksam om en viss funktion, använd den bara medan bilen är parkerad. Ingen funktion får användas om det inte är säkert att göra det under de körningsförhållanden som du upplever.

Använda Android Auto



Viktigt

Android Auto kanske inte är tillgänglig i ditt land eller region.




För mer information om Android Auto, se Google-sUPPORTSIDAN:

<https://support.google.com/androidauto>

- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I Android Auto är användningen begränsad medan du kör, och tillgängligheten hos funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörerna.
- Android Auto möjliggör tillgång till andra applikationer än de som listas som är begränsade under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGA OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR APPAR OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART (EJ PIONEER), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION.
- Innan du använder Android Auto, se till att GPS-antennen och hastighetskabeln är korrekt anslutna och installerade, och att enhetens vinkel är inställd korrekt. Mer information om installationen finns i Snabbstartsguide.

Ställa in körpositionen

För att uppnå bästa användbarhet för Android Auto, ställ in körpositionsinställningen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen aktiveras nästa gång en Android Auto-kompatibel enhet ansluts till denna produkt.

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .

Kommunikationsinställningsskärmen visas.

- 3 Tryck på [Körposition].
- 4 Välj posten.
[Vänst]
Välj för ett fordon med vänsterstyrning.
[Hög]
Välj för ett fordon med högerstyrning.

Startprocedur


Trådbunden anslutning

- 1 Anslut en Android Auto-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
- 2 Tryck på Android Auto-ikonen.
Startskärmen för Android Auto visas.

Trådlös anslutning


Obs!

[Välj Wi-Fi] måste ställas in på [Smarttelefon] för att använda den trådlösa anslutningen (sida 94).

- 1 Slå på Wi-Fi-funktionen och enhetens Bluetooth-funktion.
- 2 Visa listskärmen med anslutna Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på ikonen Android Auto och sedan på [Ja] för att visa enhetens sökskärm.
Skärmen för att söka efter enheter visas.

TIPS

Du kan också visa enhetens sökskärm genom att trycka på och hålla in .

- 5 Tryck på  om enheten som du vill ansluta inte visas.

De tillgängliga enheterna visas i listan.

6 Tryck på önskad enhet på skärmen.

TIPS


Om enheten som du vill ansluta inte visas, tryck på  på skärmen igen.

7 Tryck på [Ja] för att parkoppla med enheten.

8 Utför parkopplingen med hjälp av enheten.

Enheten konfigurerar anslutningen och startar sedan applikationen.

TIPS

Du kan använda röstigenkänningsfunktionen genom att trycka en gång på -knappen när Android Auto är aktiverat.

ANMÄRKNINGAR


- För mer information om USB-anslutning, se Snabbstartsguide.
- När en enhet för Android Auto är ansluten till denna enhet ansluts enheten också via Bluetooth samtidigt. Om fem enheter redan är parkopplade visas ett meddelande för att bekräfta om den registrerade enheten ska raderas. Om du vill radera enheten, tryck på [Godkänn]. Om du vill radera en annan enhet ska du trycka på [Till enhetslista] och radera enheterna manuellt på den valda skärmen på den mobila enheten.
- Om Android Auto slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än en Android Auto-kompatibel enhet växlas Bluetooth-anslutningen till den Android Auto-kompatibla enheten efter samtalet.

Justera volymen

Du kan justera röstigenkännings eller vägledningens volym separat från huvudljudvolymen när Android Auto används.

1 Medan Android Auto är aktiverat, tryck på VOL (+/-).

Volymmenyn visas på skärmen.



①	Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta ljudavstängningen.
②	Tryck på [+] / [-] för att justera vägledningens volymen.
③	Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen, tryck på VOL (+/-) på enheten eller tryck på [+] / [-].

Obs!

Volymmenyn visas i fyra sekunder. Om menyen försvinner, tryck på **VOL (+/-)** igen. Meny visas igen.

Ställa in autostartfunktionen

Om denna funktion är påslagen visas Android Auto-skärmen automatiskt när en Android Auto-kompatibel enhet ansluts till denna enhet.

Obs!

Android Auto-skärmen visas endast automatiskt när en Android Auto-kompatibel enhet ansluts korrekt till denna produkt.



- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Android Auto auto-start] för att växla mellan [På] och [Av].

Använda den delade skärmen

Du kan visa skärmen för Android Auto och enheten samtidigt på en skärm. Denna funktion är exempelvis praktisk när du vill styra radiokällan medan du tittar på kartskärmen.




Obs!

[Android Auto delad skärm] måste vara inställt på [På] för att använda den delade skärmfunktionen (sida 95).

- 1 Tryck på  eller  för att växla till att visa enhetens skärm.

TIPS

Skärmspositionen för Android Auto och enheten beror på [Körposition]-inställningen (sida 66).

	Visar listan över källor. Tryck för att se vald källa.
 *	Visar kontrollpanelen för den valda källan. Obs! Kontrollpanelen för källan visas inte.
 *	Visar information för den valda källan eller funktionsknappen.

* Den här knappen visas när informationsfunktionen för utrustningsinformation är tillgänglig.

Weather


Visa aktuell temperatur och väderprognos för dagen eller varje timme för platsen som du befinner dig på. Väderfunktionen använder en lokaliseringstjänst för att fastställa var du befinner dig.


Använda väder

Viktigt

- För att använda väderfunktionen måste du ansluta enheten till internet via ett Wi-Fi-nätverk (sida 27).
- För att använda väderfunktionen måste du acceptera Internet Communication Service Användarvillkor och Integritetspolicy (sida 87).
- Innan du ansluter enheten till internet, se till att GPS-antennen är installerad korrekt så att rätt plats och tid kan användas för vädertjänsten och lokaliseringstjänsten. Detaljer om installation av GPS-antennen finns i Snabbstartsguide.

Startprocedur

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Weather].



①	Aktuell temperatur
②	Växlar temperaturenheten mellan Fahrenheit och Celsius.
③	Väderprognos för aktuell timme
④	Väderprognos för aktuell dag

Obs!

Om en datapost är okänd eller saknas visas "-".

AUX

Du kan visa de videobilder som matas ut av den enhet som är ansluten till videoingången.





VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan inte videobilder visas medan fordonet är i rörelse. För att visa videobilder, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.


Obs!


En AV-kabel med minikontakt (säljs separat) krävs för anslutningen. Se Snabbstartsguide för mer information.

Startprocedur

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [In-/utgångsinställningar].
- 4 Bekräfta att [AUX-ingång] är påslaget.
- 5 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 6 Tryck på [AUX].
Skärmen AUX visas.

Grundläggande användning




①	Döljer pekskärmstangenterna. För att visa tangenterna igen, tryck vart som helst på skärmen. TIPS Du kan ställa in skärmstorleken för videobilden (sida 97).
	Växlar mellan videoinmatningen och audioinmatningen.

Extern komponent






Kameravy

Du kan visa de videobilder som matas ut genom att använda den enhet som är ansluten till backkamerans eller den andra kamerans ingång. Se Snabbstartsguide för mer information.

Startprocedur

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på [Camera View].
Videobilden visas på skärmen.

Visa den andra kamerans vy

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [In-/utgångsinställningar].
- 4 Tryck på [AV ingång].
- 5 Tryck på [2:a kamera].
- 6 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 7 Tryck på [Camera View].
- 8 Tryck på  för att växla kameravy.
Videobilden från den andra kameran visas på skärmen.

Information om fordonsutrustning

Använda fordonets bussadapter

Genom att ansluta den separat sålda fordonsbussadaptern kan du visa användningsstatusen som till exempel mätare, fordonsinformation, luftkonditionering och parkeringshjälp.

Viktigt


- För information om att installera fordonsbussadaptern, se fordonsbussadapterns användarhandbok.
- Efter att du installerat fordonsbussadaptern, se till att kontrollera funktionen.
- För information om fordonsmodeller som är kompatibla med fordonsbussadaptern, se informationen på vår webbplats.
- Funktioner och skärmar varierar beroende på fordonsmodellen. För mer information om de funktioner som är tillgängliga för varje modell, se informationen på vår webbplats.


Begränsning

Data överförs till denna produkt från ditt fordonssystem via den anslutna fordonsbussadaptern. Därför kan det faktiska datainnehållet som visas på din produkt skilja sig från innehållet på skärmarna som beskrivs i denna handbok.

Startprocedur

- 1 Anslut kabeln för fordonsbussadaptern (säljs separat) till ingången för fordonbusskonversionen (1) på den bakre panelen.







- 2 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på [Car Features].
Menyskärmen visas.

Obs!


Denna funktion är endast tillgänglig när insignalen tas emot av fordonsbussadaptern.

Använda funktionerna på [Car Features]

Du kan kontrollera och använda följande skärmar efter att ha valt [Car Features] i startproceduren. Tryck på en av ikonerna på vänstra sidan av skärmen för att ändra en funktion.

	Visar mätarskärmen.
	Visar fordonsinformationsskärmen.
	Visar klimatskärmen.
	Visar parkeringshjälpsskärmen.

Exempel: mätarskärmen




Visa information om hinderdetektering

VAR FÖRSIKTIG!


Denna funktion är endast avsedd för att hjälpa föraren att se bättre. Den upptäcker inte alla faror och hinder och ersätter inte uppmärksamhet, omdöme och försiktighet när du parkerar ditt fordon.

ANMÄRKNINGAR

- Denna funktion är endast tillgänglig för fordon som är utrustade med ett parkeringssensorsystem.
- Skärmen för parkeringshjälp visas inte förrän produkten har startats upp helt.

1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.

2 Tryck på [Car Features].








3 Tryck på .

Skärmen för parkeringshjälp.

Inställningar

Du kan justera olika inställningar i huvudmenyn.

Visa inställningsskärmen

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på någon av följande kategorier, och välj sedan alternativet.
 -  Systeminställningar (sida 77)
 -  Temainställningar (sida 87)
 -  Ljudinställningar (sida 89)
 -  Videoinställningar (sida 93)
 -  Kommunikationsinställningar (sida 94)

Systeminställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

[Inställningar för AV-källa]

Menyalternativ	Beskrivning
[Radioinställningar]	(sida 44)
[DAB-inställningar]	(sida 40)
[Bluetooth Audio] [På] [Av]	Ställa in aktivering av Bluetooth-ljudkälla.

[Pipsignal]

Menyalternativ	Beskrivning
[Pipsignal] [På] [Av]	Välj [Av] för att inaktivera pip ljudet när du trycker på en knapp eller på skärmen.

[In-/utgångsinställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[USB MTP] [Av] [På]	Välj [På] för att använda USB MTP (Media Transfer Protocol)-anslutning. Välj [Av] för att använda Android Auto eller WebLink.
[AV ingång] [2:a kamera] [Av]	Välj AV-inmatningskälla.
[2:a kameravy] [Normal] [Omvänd]	Välj hur skärmbilden för en kamera visas.
[AUX-ingång] [På] [Av]	Ställ in på [På] för AUX-källa (sida 71).

[Kamerainställningar]

En separat såld backkamera (t.ex. ND-BC8) krävs för att använda backkamera-funktionen. (För mer information, kontakta din återförsäljare.)

► Backkamera

Denna produkt har en funktion som automatiskt växlar till helskärmvisning för den backkamera som installerats i ditt fordon när växelspaken förs till läget BACK (R). Med Camera View-läget kan du också se vad som finns bakom dig när du kör.

► Kamera för Camera View-läge

Camera View kan alltid visas. Notera att med denna inställning storleksanpassas inte kamerabilden för att rymmas, och en del av det som ses av kameran kan inte visas. För att visa kamerabilden, tryck på [Camera View] på skärmen för att välja källa/applikation (sida 37).


ANMÄRKNINGAR

- För att ställa in backkameran som kamera för Camera View-läget, ställ in [Backkameraingång] på [På] (sida 79).
- Om du använder den andra kameran, ställ in [AV ingång] på [2:a kamera] (sida 78).
- Om kameravyn för både backkameran och den andra kameran är tillgänglig visas tangenten för att växla vy. Tryck på denna knapp för att växla vy mellan backkamerans bild och den andra kamerans bild.




VAR FÖRSIKTIG!

Pioneer rekommenderar att du använder en kamera som matar ut spegelvända bilder, annars kan skärmbilden visas omvänd.

- Kontrollera omedelbart om skärmen växlar till backkamerabilden när växelspaken förs till läget BACK (R) från en annan position.
- Om skärmen växlar till backkamerans helskärmvisning under normal körning, ändra till motsatt inställning i [Kamera inställning].
- Om du trycker på  medan kameravyn visas stängs den visade bilden av tillfälligt.

Menyalternativ	Beskrivning
[Backkameraingång] [Av] [På]	Ställa in backkamerans aktivering.
[Kamera inställning]	Ställa in backkamerans polaritet.
[Batteri]	Polariteten för den anslutna kabeln är positiv.
[Jord]	Polariteten för den anslutna kabeln är negativ. Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Backkameraingång] är inställt på [På].
[Parkeringshjälpguide] [På] [Av]	Du kan ställa in om hjälplinjer för parkeringshjälp ska visas på backkamerabilden när du backar fordonet.

Menyalternativ	Beskrivning
[Just. park.hjälpguide]	<p>Justera hjälplinjerna genom att dra eller trycka på ▲/▼/◀/▶/◀/▶ på skärmen. Tryck på [Std] för att återställa inställningarna.</p> <p>⚠ VAR FÖRSIKTIG!</p> <ul style="list-style-type: none"> När hjälplinjerna justeras, se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. Innan du går ut bilen och placerar markeringarna, se till att slå av tändningen (ACC OFF). Området som projiceras av backkameran är begränsat. Hjälplinjerna för fordonets bredd och avstånd som visas på backkamerabilden kan också skilja sig från den faktiska fordonsbredden och avståndet. (Hjälplinjerna är raka linjer.) Bildkvaliteten kan försämrans beroende på miljön för användning, så som på natten eller i mörka omgivningar. <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen. Använd maskeringstejp eller liknande och placera markeringar såsom det visas nedan innan du ställer in hjälplinjerna, så att hjälplinjerna kan riktas upp mot markeringarna. Installera backkameran så nära mitten av fordonet som möjligt, och inte för lågt. Annars hamnar hjälplinjen vid kanten av skärmen, vilket gör att den inte kan justeras. 

[Felsäkert läge]

Menyalternativ	Beskrivning
[Felsäkert läge] [På] [Av]	Ställ in [Av] för att aktivera användning av vissa funktioner som är begränsade när du kör.


[Demoläge]

Menyalternativ	Beskrivning
[Demoläge] [På] [Av]	Ställa in demoläget.

[Systemspråk]

Menyalternativ	Beskrivning
[Systemspråk]	Välj systemspråket. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Om det språk som förekommer på skivan och vald språkinställning inte överensstämmer kanske textinformationen inte visas korrekt. • En del tecken kanske inte visas korrekt.

[Återställ inställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[Återställ inställningar]	Tryck på [Återställ] för att återställa inställningarna till standardinställningarna.  VAR FÖRSIKTIG! Stäng inte av motorn medan inställningarna återställs. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen. • Källan stängs av och Bluetooth-anslutningen kopplas bort innan processen startar. • Innan du påbörjar återställningen ska du koppla bort alla enheter som är anslutna till USB-porten. Annars kanske vissa inställningar inte återställs ordentligt.





[Klockinställningar]

Menyalternativ	Beskrivning
[Klockinställningar]	Ställa in eller justera följande visning av tid och klocka. <ul style="list-style-type: none"> • Datumvisningsformat: dag-månad-år, månad-dag-år eller år-månad-dag • Tidsvisningsformat: [12 h] eller [24 h] • UTC (Universal Time Coordinated)-tidszonsskillnad: [UTC-12h] till [UTC+14h] • Sommartid: [På] eller [Av]

[Dimmerinställningar]**Obs!**

Denna inställning är endast tillgänglig om du stannar fordonet på en säker plats och drar åt parkeringsbromsen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Dimmerutlösare]	Ställa in dimmerljusstyrkan. När [Dimmer] väljs i inställningen för [Utseende] (sida 88) växlas Ljust läge eller Mörkt läge automatiskt i enlighet med följande inställningar.
[Auto]	Slår på eller av dimmern automatiskt när fordonets strålkastare slås på eller av.
[Manuell]	Ändrar dimmern till på eller av manuellt.
[Tid]	Ändrar dimmer till på eller av vid den tid du justerat.
[Dag/Natt]	Ställa in dimmerns varaktighet under dag och natt. Du kan använda denna funktion när [Dimmerutlösare] är inställt på [Manuell].
[Dag]	Stänger av dimmerfunktionen.
[Natt]	Slår på dimmerfunktionen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Dimmerns varaktighet]	<p>Justera tiden som dimmern slås på och av genom att dra markörerna eller trycka på  eller .</p> <p>Du kan använda denna funktion när [Dimmerutlösare] är inställt på [Tid].</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varje tryck på  eller  flyttar markören bakåt eller framåt på 15-minutersbredden. • Om markörerna placeras på samma punkt är dimmerns tillgängliga tid 0 timmar. • Om markören för avstängningstiden placeras på den vänstra änden och markören för påslagningstiden på den högra änden är dimmerns tillgängliga tid 0 timmar. • Om markören för påslagningstiden placeras på den vänstra änden och markören för avstängningstiden på den högra änden är dimmerns tillgängliga tid 24 timmar. <p>Obs!</p> <p>Den tid som visas i fältet för dimmerns varaktighet beror på klockans visningsinställning (sida 97).</p>



[Bildjustering]

Du kan justera bilden för var och en av källorna och för backkameran.



VAR FÖRSIKTIG!

Av säkerhetsskäl kan du inte använda några av dessa funktioner medan fordonet är i rörelse. För att aktivera dessa funktioner, stanna på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

För att justera följande meny, tryck på , , ,  för att justera.

Menyalternativ	Beskrivning
[Fordonsadapter] [-24] till [+24]	Justera svärtans intensitet.
[Ljustyrka] [-24] till [+24]	Justera kontrasten.
[Kontrast]* [-24] till [+24]	Justera färgmättnaden.
[Färg]* [-24] till [+24]	Justera färgtonen (vilken färg som förstärks, röd eller grön).
[Dimmer] [+1] till [+48]	Justera skärmens ljusstyrka.
[Dimmer] [-3] till [+3]	Justera färgtemperaturen, vilket ger en bättre vitbalans.


* Med vissa bilder kan du inte justera [Färg] och [Kontrast].

ANMÄRKNINGAR

- Justeringen av [Fordonsadapter], [Ljusstyrka] och [Dimmer] sparas separat när fordonets strålkastare är avstängda (dagtid) och påslagna (nattetid).
- [Fordonsadapter] och [Ljusstyrka] växlas automatiskt beroende på inställningen för [Dimmerinställningar].
- [Dimmer]-inställningen kan ändras, och tiden för att slå på och av den (sida 82).
- Bildjusteringen kanske inte finns tillgänglig med vissa backkameror.
- Inställningens innehåll kan sparas separat.

[Systeminformation]

Menyalternativ	Beskrivning
[Firmware-information]	Visa firmwareversionen.




Menyalternativ	Beskrivning
[Firmware-uppdatering]	<p>Uppdatera till senaste firmwareversionen genom att använda en USB-lagringsenhet eller en trådlös anslutning. För att uppdatera firmware via trådlös anslutning behövs CarAVAssist. För detaljerad information om trådlös uppdatering, se Uppdatera firmware trådlöst (sida 33).</p> <p> VAR FÖRSIKTIG!</p> <ul style="list-style-type: none">• USB-lagringsenheten för uppdatering får endast innehålla den korrekta uppdateringsfilen.• Slå aldrig av produkten och koppla aldrig bort USB-lagringsenheten medan firmware uppdateras.• Du kan endast uppdatera den fasta programvaran när fordonet står still och parkeringsbromsen är åtdragen. <ol style="list-style-type: none">1 Ladda ner firmwareuppdateringsfilerna till din dator.2 Anslut en tom (formaterad) USB-lagringsenhet till din dator, leta sedan upp den korrekta uppdateringsfilen och kopiera den till USB-lagringsenheten.3 Anslut USB-lagringsenheten direkt till denna produkt (sida 46).4 Stäng av källan (sida 37).5 Visa [Systeminställningar]-skärmen (sida 77).6 Tryck på [Systeminformation].7 Tryck på [Firmware-uppdatering].8 Tryck på [USB].9 Tryck på [Fortsätt]. <p>Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen av firmware.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Produkten återställs automatiskt efter att firmwareuppdateringen är slutförd, om uppdateringen lyckades.• Om ett felmeddelande visas på skärmen, tryck på displayen och utför ovanstående steg igen.








Menyalternativ	Beskrivning
[3D kalibreringsstatus]	<p>Kontrollera sensorinlärningsstatusen, såsom graden av inläring. Du kan också kontrollera de aktuella sensorvärdena och det totala antalet hastighetspulser. För att radera de inlärdade resultaten sparade i sensorn, följ instruktionerna nedan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck på [Distans] eller [Hast.puls], och tryck sedan på [Ja]. 2 Tryck på [Inlärningsstatus] och tryck sedan på [Nollställ Alla]. <p>TIPS</p> <p>Tryck på [Nollställ Alla] för att återställa sensorn efter att installationspositionen eller vinkeln ändrats.</p> <p>Obs!</p> <p>Om du trycker på [Nollst dist] rensas alla inlärdade resultat sparade i [Distans].</p>
[Anslutningsstatus]	<p>Kontrollera att ledningarna är korrekt anslutna mellan denna produkt och fordonet.</p>
[GPS-antenn]	<p>Visar anslutningsstatusen för GPS-antennen ([OK] eller [EjOK]) och mottagningskänsligheten.</p> <p>Obs!</p> <p>Om mottagningen är dålig, flytta GPS-antennen till en annan plats.</p>
[Positionstatus]	<p>Visar positioneringsstatusen (3D-positionering, 2D-positionering eller ingen positionering), antalet satelliter som används för positionering (orange), och antalet satelliter som har tagit emot signaler (gul). Om signaler från fler än tre satelliter tas emot kan den aktuella positionen mätas.</p>
[Installation]	<p>Indikerar om installationspositionen för denna produkt är korrekt eller inte. Om den är installerad korrekt visas [OK]. Om produkten är installerad med en extrem vinkel som överstiger gränsen för installationsvinkeln visas [EjOK(ins.vinkel)]. Om produktens position ändras hela tiden och den inte är ordentligt fäst visas [EjOK(vibration)].</p>
[Hast.puls]	<p>Hastighetspulsvärdet som detekteras av denna produkt visas.</p>
[Backsignal]	<p>När växelspaken förs till "R" (backläge) ändras signalen till [:Hög] eller [:Låg]. Signalen som visas varierar beroende på fordonet.</p>
[Licens]	<p>Visar licensen för öppen källkod för denna enhet.</p>

Menyalternativ	Beskrivning
[Användningsvillkor/sekretess]	Välj att acceptera eller avvisa Internet Communication Service Användarvillkor och Integritetspolicy. Obs! Weather-funktionen aktiveras inte om du inte accepterar Internet Communication Service användarvillkor och integritetspolicy.

Temainställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Bakgrund]	Välj bakgrundsbild från de förinställda alternativen i denna produkt eller originalbilder via en extern enhet. Bakgrundsbilden kan ställas in från valen för startmenyskärmen och AV-användningsskärmen. TIPS Du kan förhandsvisa hur varje bakgrundsbild kommer att se ut i [Ljust läge] eller [Mörkt läge]. Obs! [Bakgrund]-inställningarna sparas för varje mobiltelefon som ansluts via Bluetooth. Inställningarna ändras beroende på den mobiltelefon som är ansluten till denna enhet. Om två mobiltelefoner är anslutna till denna enhet samtidigt används inställningarna för den första telefonen.
Förinställd bild	Välj önskad förinställd bakgrundsbild. TIPS När den förinställda bakgrundsbilden med ikonen  (endast för användningsskärmen för AV) är vald ändras färgen till att matcha färgen på omslagsbilden.
 (anpassad)*1	Visar de bakgrundsbilder som importerats från USB-lagringenheten. TIPS Beroende på den valda bakgrundsbilden kan tecknen på skärmen vara svåra att se. I sådant fall bör du försöka att ställa in [Bakgrundsfiler På].
 OFF (av)	Döljer bakgrundsbilden.
[Belysning]*2	Välj en belysningsfärg från färglistan eller skapa en definierad färg.

Menyalternativ	Beskrivning
Färgade knappar	Välj önskad förinställd färg.
 (anpassad)	Visar skärmen för att anpassa belysningsfärgen. För att anpassa den valda bilden, tryck på  och tryck sedan på  eller  för att justera ljusstyrkan eller nivån på rött, grönt och blått för att skapa en favoritfärg. För att spara den anpassade färgen i minnet, håll in [Minne] så är den anpassade färgen tillgänglig vid nästa belysning genom att trycka på  .
 (regnbåge)	Skiftar gradvis mellan de förinställda färgerna i turordning.
[Tema]*2	Välj temafärgen. Obs! Denna funktion är inte tillgänglig när Ljust läge är aktiverad.
[Klocka]	Välj stilen för klockan från den förinställda bilden för [Home]- eller [AV]-skärmen.
Förinställda bilder	Välj önskad förinställd stil för klockan.
 (av)	Döljer klockvisningen på [AV]-skärmen.
[Anpassad Heminställning]	Anpassa startmenyskärmen med följande objekt. <ul style="list-style-type: none"> • Växla området för favoritkälla/applikation • Anpassa visningen av favoritkälla/applikation • Flytta visad favoritkälla/applikation
[Utseende]	Ändrar skärmens utseende till Ljust läge eller Mörkt läge. (Den här inställningen används också på skärmen för Apple CarPlay eller Android Auto.)
[Dimmer]	Växlar till Ljust läge eller Mörkt läge automatiskt i enlighet med [Dimmerinställningar] (sida 82).
[Ljust]	Ställer in Ljust läge för att se skärmen tydligt i starkt solljus.
[Mörkt]	Ställer in Mörkt läge när det är mörkt inuti din bil.





Menyalternativ	Beskrivning
[Startbild] [Importerera] [Återställ]	Välj [Importerera] för att ändra bilden på startskärmen till den som importerats från den anslutna USB-enheten. Välj [Återställ] för att återställa standardbilden. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> Följande bildfiler kan importeras: <ul style="list-style-type: none"> Format: BMP och JPEG Filstorlek: 3,5 MB eller mindre (för både BMP och JPEG) Bildstorlek (B x H): 1 024 x 600 pixlar Om flera bildfiler lagras på USB-enheten kanske den önskade bildfilen inte kan importeras från USB-enheten. Lagra endast en önskad bildfil på USB-enheten.







*1 Se Stillbildskälla (sida 50).

*2 Du kan förhandsgranska startmenyskärmen eller AV-användningsskärmen genom att trycka på [Home] respektive [AV].

Ljuställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan. Vissa av menyalternativen är inte tillgängliga när ljudet har stängts av.

Menyalternativ	Beskrivning
[Fader/Balans]	Tryck på  eller  för att justera balansen för främre/bakre högtalare. Ställ in [Fram] och [Bakre] på [0] om du använder ett system med dubbla högtalare. Tryck på  eller  för att justera balansen för vänster/höger högtalare. TIPS Du kan även ställa in värdet genom att dra punkten i den tabell som visas. Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Standardläge] är valt som högtalarläge och [Bakre] är valt i [Utgång bakre högtalare].
[Loudness] [Av] [Låg] [Mellan] [Hög]	Kompenserar för brister i det lågfrekventa och det högfrekventa omfånget vid låg volym.

Menyalternativ	Beskrivning
[Källnivåjustering] [-4] till [+4]	Justera volymen för varje källa för att förhindra stora förändringar av volymen när du växlar mellan andra källor än FM. Tryck på  eller  för att justera källans volym efter att ha jämfört FM-mottagarens volymnivå med källans nivå. TIPS Om du trycker direkt på det område där markören kan flyttas så ändras SLA-inställningen (källnivåjustering) till värdet för den punkt du tryckte på. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Inställningarna baseras på FM-mottagarens volymnivå, som förblir oförändrad. • Denna funktion är inte tillgänglig när FM-mottagaren är vald som AV-källa.
[Sound Retriever] [Av] [Läge 1] [Läge 2]	Förbättrar automatiskt komprimerat ljud och återställer ett klart och äkta ljud. TIPS [Läge 2] har en starkare effekt än [Läge 1].
[Högtalarnivå] Lyssnarposition*1*2 [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla] Standardläge*3 [V fram] [Hög fram] [Vänst bak] [Höger bak] [Subw] Nätverkläge*3 [High vänster] [High höger] [Mid vänster] [Mid höger] [Subw] Högtalarutmatningens nivå [-24] till [10]	Justera högtalarutmatningens nivå för lyssningspositionen. 1 Tryck på  eller  för att välja lyssningsposition, och välj sedan högtalare för utmatningen. 2 Tryck på  eller  för att justera utmatningsnivån för den valda högtalaren. Obs! Du kan justera subwoofers utmatningsnivå om inställningen för [Subwoofer] är inställd på [På].
[Lyssnarposition]*1 [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla]	Välj en lyssningsposition som du vill göra till centrum för ljudeffekterna.

Menyalternativ	Beskrivning
[Balans]	Tryck på ◀ eller ▶ för att justera balansen för vänster/höger. Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Nätverksläge] är valt som högtalarläge, eller när [Standardläge] är valt som högtalarläge och [Subw] är valt i [Utgång bakre högtalare].
[Avståndsställning] [På] [Av] Lyssnarposition*1*2 [Av] [V fram] [Hög fram] [Fram] [Alla] Standardläge*3*4 [V fram] [Hög fram] [Vänst bak] [Höger bak] [Subw] Nätverksläge*3*4 [High vänster] [High Höger] [Mid vänster] [Mid höger] [Subw] Avstånd [0] till [350]	Välj eller anpassa tidsuppriktningarna för att avspegla avståndet mellan lyssnarens position och varje högtalare. Du måste mäta avståndet mellan lyssnarens huvud och varje högtalarenhet. 1 Tryck på ◀ eller ▶ för att välja lyssningsposition, och välj sedan uppriktningshögtalaren. 2 Tryck på ◀ eller ▶ för att ange avståndet mellan den valda högtalaren och lyssningspositionen. TIPS Om du trycker på [Trafik På] stängs tidsuppriktningen av. Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när lyssningspositionen är inställd på [V fram] eller [Hög fram].
[Grafisk EQ] [Superbas (S.bas)] [Kraftfull] [Naturlig] [Sång] [Flat] [Egen1] [Egen2]	Välj eller anpassa equalizer-kurvan. Välj en kurva som du vill använda som grund för anpassning, och tryck sedan på den frekvens du vill justera. TIPS <ul style="list-style-type: none"> Om du gör justeringar när en kurva [Superbas (S.bas)], [Kraftfull], [Naturlig], [Sång] eller [Flat] väljs, ändras inställningarna för equalizer-kurvan obligatoriskt till [Egen1]. Om du gör justeringar när kurvan [Egen2] är vald, till exempel, så uppdateras kurvan [Egen2]. Kurvorna [Egen1] och [Egen2] kan skapas gemensamt för alla källor. Om du drar ett finger över staplarna i flera equalizer-band så ställs equalizer-kurvans inställningar in på det värde som du tryckte på i varje stapel.
[Subwoofer] [På] [Av]	Välj att aktivera eller inaktivera den bakre subwooferutmatningen från produkten.
[Delning]*5	Välj en högtalarenhet (filter) för att justera HPF- eller LPF-gränsfrekvensen och brantheten för varje högtalarenhet (sida 92).
[Basförstärkning] [0] till [+6]	Justera bass boost-nivån.

Menyalternativ	Beskrivning
[Utgång bakre högtalare] [Bakre] [Subwoofer]	Välj bakre högtalarutmatning. Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Standardläge] är valt som högtalarläge och källan är avstängd.
[Mute-nivå]	Om ett avbrott orsakas av en ljudsignal medan Apple CarPlay eller Android Auto används, välj att stänga av eller sänka volymen på AV-källan och iPhone/smartphone-applikationen.
[ATT]	Volymen blir 10 dB lägre än den aktuella volymen.
[Mute]	Volymen blir 0.
[Av]	Volymen ändras inte.
[Subwooferinställningar] *5	Välj subwoofers fas (sida 92).
[Spara inställningar]	Spara för att hämta följande aktuella ljudinställningar genom att trycka på [OK]: branthet, subwooferfas, högtalarnivå, Graphic EQ, HPF/LPF, lyssningsposition, crossover, avståndsställning. TIPS Om du trycker på [Avbryt] återgår du till [Ljudinställningar]-skärmen.
[Ladda inställningar] [Grundinställningar] [Ljudinställning]	Ladda ljudinställningarna. Obs! [Ljudinställning] är endast tillgängligt om du redan har sparat ljudinställningarna (sida 92).

- *1 [Alla] är inte tillgängligt när [Nätverkläge] är valt som högtalarläge.
 *2 Om du ändrar inställningen för lyssningspositionen så ändras inställningsvärdena för alla högtalare tillsammans med denna inställning.
 *3 För att använda denna funktion måste fordonets akustik mätas i förväg.
 *4 Denna funktion är endast tillgänglig när lyssningspositionen är inställd på [V fram] eller [Hög fram].
 *5 Denna funktion är inte tillgänglig när den höga högtalaren justeras i [Nätverkläge].

Justering av värde för gränshfrekvensen

Du kan justera värdet för gränshfrekvensen för varje högtalare.






Följande högtalare kan justeras:


[Standardläge]: Framsida, baksida, subwoofer.

[Nätverkläge]: Hög, medel, subwoofer.

Obs!

[Subwooferinställningar] är endast tillgängligt när [Subwoofer] är [På].

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på  och sedan .
- 3 Tryck på [Delning] eller [Subwooferinställningar].
- 4 Tryck på  eller  för att växla högtalare.
- 5 Dra diagrammets linje till avskärningsläget.
- 6 Dra diagrammets lägsta punkt för att ställa in avskärningslutningen.
Följande alternativ kan även ställas in.

	Växlar till subwoofers fas mellan normal och omvänd. TIPS Du kan också justera [Hög]- och [Mellan]-fasen i [Nätverksläge].
[LPF]/[HPF]	Växlar [LPF]/[HPF]-inställningen till [På] eller [Av]. När den är avstängd kan varje högtalares högpassfilter eller lågpassfilter också slås på genom att trycka på kurvlinjerna.

Videoinställningar

Menyalternativen kan variera i enlighet med källan.

[Tid per bild]

Menyalternativ	Beskrivning
[Tid per bild] [5sek] [10sek] [15sek] [Manuell]	Välj intervallet för bildspel på denna produkt.

[Videosignalinställn.]

Menyalternativ	Beskrivning
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig videosignalinställning när du ansluter denna produkt till en AUX-utrustning.
[Backkamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig videosignalinställning när du ansluter denna produkt till en backkamera.
[2:a kamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig videosignalinställning när du ansluter denna produkt till en andra kamera.



[Anslutning]

Menyalternativ	Beskrivning
[Anslutning]	<p>Visar en lista med mobila enheter som har anslutits via Bluetooth eller USB.</p> <p>Anslut, koppla bort eller radera registrerade mobila enheter manuellt.</p> <p>Tryck på för att radera den registrerade enheten.</p> <p>Gör följande för att ansluta en registrerad enhet manuellt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Med en Apple CarPlay- eller Android Auto-anslutning, tryck på enhetens namn.• Med en Bluetooth-anslutning, tryck på . <p>För att koppla bort enheten, tryck på i listan.</p> <p>TIPS</p> <p>Om det inte finns någon enhet i listan visas skärmen för enhetssökning där du kan ansluta en vald enhet.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Anslut Bluetooth-enheten manuellt i följande fall:<ul style="list-style-type: none">– Två eller flera Bluetooth-enheter är registrerade, och du vill manuellt välja den enhet som ska användas.– Du vill ansluta en bortkopplad Bluetooth-enhet igen.– Av någon anledning kan anslutningen inte upprättas automatiskt.• Om du har raderat den registrerade Bluetooth-enheten från produkten ska du även radera informationen om den registrerade enheten från din iPhone eller smartphone.

[Bluetooth-inställningar]

Ställa in Bluetooth (sida 19) och handsfree-telefoni (sida 23).

[Välj Wi-Fi]

Menyalternativ	Beskrivning
[Välj Wi-Fi]	Välj följande Wi-Fi-läge.
[Smarttelefon]	Aktivera det här om du vill använda den här enheten som en åtkomstpunkt för infrastrukturlägesnätverket för att ansluta din enhet till enheten trådlöst.

Menyalternativ	Beskrivning
[Hotspot]	Aktivera det här om du vill ansluta den här enheten till ett Wi-Fi-nätverk.
[Av]	Inaktivera Wi-Fi-funktionen.

[Wi-Fi-inställningar: Smarttelefon]

Ställa in infrastrukturläges-nätverket (sida 29).

[Wi-Fi-inställningar: Hotspot]

Ställa in Wi-Fi-anslutning och nätverk (sida 29).

[Körposition]

Menyalternativ	Beskrivning
[Körposition] [Hög] [Vänst]	Ställa in körpositionen. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (sida 61) • Android Auto™ (sida 65)

[Android Auto auto-start]

Menyalternativ	Beskrivning
[Android Auto auto-start] [På] [Av]	Välj [På] för att visa Android Auto-skärmen automatiskt när en Android-enhet är ansluten till denna enhet.

[Android Auto delad skärm]

Menyalternativ	Beskrivning
[Android Auto delad skärm] [På] [Av]	Välj [På] för att visa knappen för att växla till den delade skärmvyn på Android Auto-skärmen.



Favoritmeny

Genom att registrera dina favoritmenyalternativ som genvägar kan du snabbt gå till den registrerade menyskärmen genom en enkel tryckning på [Favoriter]-skärmen.

Obs!

Upp till 12 menyalternativ kan registreras i favoritmenyn.




Skapa en genväg

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på stjärnikonen för det menyalternativ som du vill skapa en genväg för. Stjärnikonen för den valda menyen fylls i.




TIPS

För att avbryta registreringen, tryck på stjärnikonen i menykolumnen igen.

Välja en genväg

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på önskat menyalternativ.

Ta bort en genväg

- 1 Tryck på  och svep sedan åt vänster på skärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på och håll in det menyalternativ som du vill ta bort. Det valda menyalternativet tas bort från [Favoriter]-skärmen.

Övriga funktioner

Ställa in klockvisningen

Du kan ställa in tidsformat, tidszon, sommartid och datumformat. Tid och datum justeras dock automatiskt av GPS-antennen och kan inte ändras av användaren.

1 Tryck på den aktuella tiden på skärmen.

2 Ställ in följande alternativ i inställningarna.


- Datumvisningsformatet:
dag-månad-år, månad-dag-år eller år-månad-dag
- Tidsvisningsformatet:
[12 h] eller [24 h]
- UTC (Universal Time Coordinated)-tidszonsskillnaden:
[UTC-12h] till [UTC+14h]
- Sommartid:
[På] eller [Av]

Du kan också konfigurera dessa alternativ i [Klockinställningar] (sida 82).

Ändra breddbilsläget

Du kan ställa in skärmläget för AV-skärmen och bildfiler.

1 Tryck på tangenten för skärmvisningsläge.



①

Knapp för skärmvisningsläge

2 Tryck på önskat läge.

[Full]	Visar bilder över hela skärmen. Obs! Vissa bilder kanske inte visas över hela skärmen.
[Zoom]	Visar bilder och förstorar dem vertikalt.
[Normal]	Visar bilder utan att ändra bildförhållandet.
[Trimming]	En bild visas över hela skärmen med det horisontella till vertikala förhållandet är kvar som det är. Om bildformatet skiljer sig från bilden, kan bilden visas delvis avskuren, antingen upptill/nedtill eller på sidorna. Obs! [Trimming] är endast för bildfiler.


TIPS

- Olika inställningar kan sparas i minnet för varje bildkälla.
- Om en video visas i ett widescreen-läge som inte matchar dess ursprungliga bildförhållande kan den se annorlunda ut.
- Videobilden blir kornigare när den visas i [Zoom]-läge.

ANMÄRKNINGAR

- Bildfiler kan ställas in på antingen [Normal] eller [Trimming] i widescreen-läge.
- Funktionerna kan variera beroende på enhetens programvaruversion.

Återställa den här produkten till de förvalda inställningarna

Du kan återställa inställningarna eller det sparade innehållet till de förvalda inställningarna från [Återställ inställningar] i  (sida 81).

Bilaga

Felsökning

Om du har problem med att använda denna produkt, se detta avsnitt. De vanligaste problemen listas nedan, tillsammans med troliga orsaker och lösningar. Om lösningen till ditt problem inte finns här, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Vanliga problem

En svart skärm visas, och pekskärmknapparna kan inte användas.

- [Power OFF]-läget är på.
 - Tryck på valfri knapp på produkten för att avsluta läget.

Bluetooth fungerar inte.

- Strömförsörjningsfel för denna produkts Bluetooth-modul.
 - Stäng av tändningen och slå sedan på den igen.
 - Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

Problem med AV-bildskärmen

Skärmen täcks av ett varningsmeddelande och videon kan inte visas.

- Kabeln till parkeringsbromsen är inte ansluten eller så är parkeringsbromsen inte åtdragen.
 - Anslut kabeln till parkeringsbromsen på rätt sätt och dra åt parkeringsbromsen.

- Hastighetssensorn detekterar att fordonet är i rörelse.
 - Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen.

Ingen videoutmatning från den anslutna utrustningen.


- Inställningen [AV ingång] eller [AUX-ingång] är felaktig.
 - Korrigera inställningarna.

Ljudet eller videon hoppar.

- Produkten är inte ordentligt fastmonterad.
 - Montera fast produkten ordentligt.

Inget ljud skapas. Volymen ökar inte.

- Kablarna är inte rätt anslutna.
 - Anslut kablarna på rätt sätt.

Ikonen  visas, och enheten kan inte användas.

- Funktionen är ej kompatibel med videokonfigurationen.
 - Åtgärden kan inte utföras.

Bilden är utdragen, med felaktigt bildförhållande.

- Skärmens bildformatinställning är felaktig.
 - Välj rätt inställning för den bilden.

iPhone kan inte användas.

- Din iPhone låses.
 - Anslut din iPhone igen med USB-gränssnittskabeln för iPhone.
 - Uppdatera programvaruversionen för din iPhone.
- Ett fel har uppstått.
 - Anslut din iPhone igen med USB-gränssnittskabeln för iPhone.
 - Parkera fordonet på en säker plats och slå sedan av tändningen (ACC AV).

Därefter kan du vrida tändningslåset till läge (ACC PÅ) igen.

- Uppdatera programvaruversionen för din iPhone.
 - Anslut din iPhone igen via Wi-Fi-anslutningen.
- Kablarna är inte rätt anslutna.
- Anslut kablarna på rätt sätt.

Ljudet från din iPhone hörs inte.

- Ljudutgångsriktningen kan växlas automatiskt om Bluetooth- och USB-anslutningar används samtidigt.
- Använd din iPhone för att ändra ljudutgångsriktningen.


Problem med telefonskärmen

Uppringning är inte möjlig då pekskärmknapparna för uppringning är inaktiverade.

- Din mobiltelefon har inte tillräcklig täckning för att ringa.
- Prova igen när du kommer till ett område med bättre täckning.
- Det går inte att upprätta en anslutning mellan mobiltelefonen och denna produkt.
- Utför anslutningsproceduren.
- Om två mobiltelefoner är anslutna till denna produkt samtidigt, och ett nummer slås på den första telefonen, den ringer upp eller ett samtal pågår, så kan ett nummer inte slås på den andra telefonen.
- När den första av de två mobiltelefonerna inte används längre, använd knappen för att växla enheter för att växla till den andra telefonen och slå sedan ett nummer.

Problem med applikationsskärmen

En svart skärm visas.

- En app stängdes på smarttelefonen medan du höll på att använda den.
- Tryck på  för att visa startmenyskärmen.
- Smarttelefonens operativsystem kan vänta på en åtgärd från skärmen.
- Stanna fordonet på en säker plats och kontrollera smarttelefonens skärm.

Skärmen visas, men inga åtgärder kan utföras.

- Ett fel har uppstått.
- Parkera fordonet på en säker plats och slå sedan av tändningen (ACC AV). Därefter kan du vrida tändningslåset till läge (ACC PÅ) igen.
- När en Android-enhet är ansluts, koppla bort Bluetooth-anslutningen från produkten och anslut den sedan igen.

Din smartphone laddades inte.

- Laddningen stoppades eftersom smartphonens temperatur steg pga. längre användning av smartphonen under laddning.
- Koppla ur smartphonen från kabeln och vänta tills smartphonen svalnat.
- Mer batterikraft förbrukades än vad som togs upp från laddningen.
- Detta problem kan lösas genom att onödiga tjänster stoppas på smartphonen.

Felmeddelanden

När det uppstår problem med denna produkt, visas ett felmeddelande på displayen. Se tabellen nedan för att identifiera problem och ta sedan den föreslagna korrigerande åtgärden. Om

felet kvarstår, anteckna felmeddelandet och kontakta din återförsäljare eller ditt närmaste Pioneer-servicecenter.

Vanliga

AMP Error

- Den här produkten går inte igång eller högtalaranslutningen är felaktig; skyddskretsen har aktiverats.
 - Kontrollera högtalaranslutningen. Om meddelandet inte försvinner efter att motorn slagits av/på, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

Product overheat. System will be shut down automatically in 15 seconds. Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keeps showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Huvudenhetens temperatur är för hög.
 - Stäng av tändningen (ACC OFF) och vänta tills huvudenheten har svalnat.

DAB-mottagare

Antennfel

- Antennanslutningen är felaktig, eller en onormal spänning har detekterats.
 - Stäng av tändningen och anslut antennen korrekt. Efter anslutningen, slå på tändningen igen.

USB-lagringsenhet

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationsfel.
 - Slå av (OFF) eller på (ON) tändningen.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten.
 - Ändra till en annan källa. Återgå sedan till USB-lagringsenheten.

Ospelbar fil

- Det finns ingen uppspelbar fil i USB-lagringsenheten.
 - Kontrollera att filerna i USB-lagringsenheten är kompatibla med denna produkt.
- Säkerhetsfunktionen för den anslutna USB-lagringsenheten är aktiverad.
 - Följ instruktionerna för USB-lagringsenheten för att inaktivera säkerhetsfunktionen.

Skippades

- Den anslutna USB-lagringsenheten innehåller DRM-skyddade filer.
 - De skyddade filerna hoppas över.

Skyddat

- Alla filerna på den anslutna USB-lagringsenheten är skyddade med DRM.
 - Byt ut USB-lagringsenheten.

Inkompatibel USB

- Den anslutna USB-lagringsenheten stöds inte av denna produkt.
 - Koppla bort enheten och ersätt den med en kompatibel USB-lagringsenhet.

Kontrollera USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har blivit kortsloten.
 - Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller blivit skadad.
- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximal tillåten strömstyrka.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till AV, sedan till läge ACC eller PÅ, och anslut sedan en kompatibel USB-lagringsenhet.

Hubbfel

- Den anslutna USB-hubben stöds inte av denna produkt.

- Anslut USB-lagringsenheten direkt till denna produkt.

Ingen respons

- Denna produkt känner inte igen den anslutna USB-lagringsenheten.
 - Koppla från enheten och byt ut den mot en annan USB-lagringsenhet.
- USB-kontakten eller USB-kabeln har blivit kortsluten.
 - Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller blivit skadad.
- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximal tillåten strömstyrka.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till AV, sedan till läge ACC eller PÅ, och anslut sedan en kompatibel USB-lagringsenhet.
- USB-gränssnittskabeln för iPhone är kortsluten.
 - Kontrollera att USB-gränssnittskabeln för iPhone eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller har skadats.

Enheten har inte tillåtelse att avspela denna DivX-skyddade video.

- Denna produkt kan inte spela upp skrivskyddade DivX filer.
 - Välj en fil som kan spelas upp.

Ljudformatet stöds inte

- Denna filtyp stöds inte av den här produkten.
 - Välj en fil som kan spelas upp.

iPhone

Kommunikationsproblem med din iPhone. Gör om anslutningen.

- iPhone-fel.
 - Koppla bort kabeln från din iPhone. När huvudmenyn på din iPhone visas,

koppla in din iPhone igen och återställ den.

- Firmwareversionen för din iPhone är gammal.
 - Uppdatera iPhone-versionen.

Apple CarPlay

Anslutning misslyckades.

- Kommunikationen misslyckades och systemet försöker ansluta.
- Vänta ett tag. Utför sedan åtgärderna nedan om felmeddelandet fortfarande visas.
 - Starta om din iPhone.
 - Dra ur kabeln från din iPhone, och anslut sedan din iPhone igen efter ett par sekunder.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och sedan till ON.

Anslut GPS-antennen för att använda Apple CarPlay trådlöst.

- Enheten kan inte detektera GPS-signalen från GPS-antennen korrekt.
 - Kontrollera GPS-antennens installation och anslutning. Mer information om anslutningen och installationen finns i Snabbstartsguide.

Hastighetssensorn är fränkopplad. Anslut den.

- Hastighetssensorn kan inte detektera en signal.
 - Kontrollera signalkabelns anslutning. Information om anslutningen finns under Snabbstartsguide.

Anslut GPS-antennen och hastighetssensorn för att använda Apple CarPlay trådlöst.

- Enheten kan inte detektera GPS-signalen från GPS-antennen och hastighetssignalen från hastighetssensorn.

- Kontrollera anslutningen och installationen för båda. Mer information om anslutningen och installationen finns i Snabbstartsguide.

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

Android Auto

Android Auto har stoppats.

- Den anslutna enheten är inte kompatibel med Android Auto.
 - Kontrollera om enheten är kompatibel med Android Auto.
- Av någon anledning misslyckades uppstarten av Android Auto.
 - Dra ur kabeln till smarttelefonen och anslut sedan smarttelefonen igen efter ett par sekunder.
 - Starta om din smartphone.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och sedan till ON.

Android Auto har stoppats. Kontrollera skärmen på din Android-telefon när det är säkert att göra det.

- Tiden som är inställd på din smartphone är inte korrekt.
 - Ställ in korrekt tid.

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter om felmeddelandet fortfarande visas efter att åtgärden ovan har utförts.

Bluetooth-koppling kunde inte genomföras.

- Av någon anledning misslyckades Bluetooth-parkopplingen.
 - Parkoppla denna produkt med enheten manuellt.

För att använda Android Auto, vänligen stanna bilen och kontrollera din Android-telefon.

- Standardinställningarna visas på skärmen på den Android Auto-kompatibla enheten, eller bilder matas inte ut från den Android Auto-kompatibla enheten.
 - Parkera ditt fordon på en säker plats, och följ instruktionerna som visas på skärmen. Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du följt instruktionerna på skärmen, anslut enheten igen.

Detaljerad information för spelbara medier

Kompatibilitet

Allmänna kommentarer om USB-lagringsenheter

- Lämna inte USB-lagringsenheter på platser med höga temperaturer.
- Beroende på typen av USB-lagringsenhet som du använder kanske denna produkt inte känner igen lagringsenheten, eller filerna kanske inte kan spelas upp korrekt.
- Textinformationen för vissa ljud- och videofiler kanske inte visas på rätt sätt.
- Filtilläggen måste användas på rätt sätt.
- En viss fördröjning kan uppstå när du startar uppspelningen av filer på en USB-lagringsenhet som har en komplicerad mappstruktur.
- Användningssättet kan variera beroende på typen av USB-lagringsenhet.
- Det kanske inte går att spela upp vissa musikfiler från USB på grund av filernas egenskaper, filformatet, den inspelade appen, uppspelningsmiljön, förvaringsförhållandena och så vidare.

Kompatibilitet med USB-lagringsenhet

- För information om USB-lagringsenheter som är kompatibla med denna produkt, se Tekniska data (sida 112).
- Protokoll: bulk
- Du kan ansluta en USB-lagringsenhet till denna produkt via en USB-hubb.
- USB-lagringsenheter med partitioner är inte kompatibla med denna produkt.
- Se till att USB-lagringsenheten sitter fast ordentligt under körning. Låt inte USB-lagringsenheten falla ner på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Det kan uppstå en viss fördröjning när du startar uppspelningen av ljudfiler som är kodade med bilddata.
- Vissa USB-lagringsenheter som ansluts till denna produkt kan orsaka brus på radion.
- Anslut ingenting annat än USB-lagringsenheten.

Sekvensen av ljudfiler på en USB-lagringsenhet.

För USB-lagringsenheter skiljer sig sekvensen från den för USB-lagringsenheter.

Hanteringsvägledning och kompletterande information

- Upphovsrättsskyddade filer kan inte spelas upp.

Allmän information om DivX-filer

Specifika noteringar för DivX-filer

- Endast DivX-filer som laddats ner från DivX-partners webbplatser fungerar garanterat. Oauktorerade DivX-filer kanske inte fungerar korrekt.
- Denna produkt motsvarar en DivX-filvisning på upp till 1 590 minuter och 43 sekunder. Sökningar utöver denna tidsgräns är förbjudna.
- För information om de DivX-videoversioner som kan spelas upp på denna produkt, se Tekniska data (sida 112).

- För mer information om DivX, besök följande webbplats: <https://www.divx.com/>

Kompatibilitetstabell för medier

Allmänt

- Maximal uppspelningstid för ljudfiler som sparats på en USB-lagringsenhet: 8 tim (480 min)

USB-lagringsenhet

CODEC-FORMAT	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V
--------------	---

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x i ID3-taggar prioriteras när både Ver. 1.x och Ver. 2.x finns.
- Denna produkt är inte kompatibel med följande: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u-spellista

SAMPLINGSFREKVENS	8 kHz till 48 kHz
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	8 kbit/sek till 320 kbit/sek (CBR)/VBR
ID3-TAGG	Folder Browse-läge ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Music Browse-läge ver.2.2/2.3/2.4

WMA-kompatibilitet

- Denna produkt är inte kompatibel med följande: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGSFREKVENS	32 kHz till 48 kHz
-------------------	--------------------

ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	8 kbps till 320 kbps (CBR)/VBR
----------------------	--------------------------------

WAV-kompatibilitet

- Den samplingsfrekvens som visas på skärmen kan vara avrundad.
- Om filens samplingsfrekvens överskrider 48 kHz minskas samplingsfrekvensen automatiskt till 48 kHz när filen spelas upp.

SAMPLINGSFREKVENSS	16 kHz till 192 kHz
--------------------	---------------------

KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8 bitar/16 bitar/24 bitar/32 bitar (endast int)
---------------------------	---

AAC-kompatibilitet

- Denna produkt spelar upp AAC-filer som kodats av iTunes.

SAMPLINGSFREKVENSS	8 kHz till 48 kHz
--------------------	-------------------

ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	16 kbps till 320 kbps (CBR)
----------------------	-----------------------------

FLAC-kompatibilitet

- Om filens samplingsfrekvens överskrider 48 kHz minskas samplingsfrekvensen automatiskt till 48 kHz när filen spelas upp.

SAMPLINGSFREKVENSS	8 kHz till 192 kHz
--------------------	--------------------

KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8 bitar/16 bitar/24 bitar
---------------------------	---------------------------

DSD-kompatibilitet

- Om filens samplingsfrekvens överskrider 48 kHz minskas samplingsfrekvensen automatiskt till 48 kHz när filen spelas upp.

SAMPLINGSFREKVENSS	DSD64: 2,8 MHz DSD128: 5,6 MHz
--------------------	---

KVANTISERINGSBITHASTIGHET	1 bit
---------------------------	-------

DivX-kompatibilitet

- Denna produkt är inte kompatibel med följande: DivX Ultra-formatet, DivX-filer utan videodata, DivX-filer kodade med ljudcodec LPCM (Linjär PCM).
- Vissa specialfunktioner kan vara otillåtna på grund av DivX-filernas konfiguration.

USB-lagringsenhet

FILTILLÄGG	.divx, .avi
MAX UPPLÖSNING	720 × 576

Kompatibilitet med videofiler

- Filer kanske inte kan spelas upp riktigt beroende på miljön som filen skapades i eller filens innehåll.
- Denna produkt är inte kompatibel med dataöverföring via paketskrivning.
- Den här produkten kan känna igen upp till 32 tecken, med början med det första tecknet, inklusive tillägg för fil och mappnamn. Beroende på visningsyta, kanske denna produkt försöker visa dem med en mindre teckenstorlek. Men, det högsta antalet tecken som du kan visa varierar beroende på varje teckens bredd och visningsytan.
- Mappvalssekvensen och andra åtgärder kan ändras, beroende på i vilken ordning filerna är sparade på USB-lagringsenheten.
- Komprimerade ljudfiler spelas upp med en kort paus mellan låtarna, oavsett hur långt det tomma avsnittet mellan låtarna i den ursprungliga inspelningen är.
- Filer kanske inte kan spelas upp beroende på överföringshastigheten.
- Den högsta upplösningen varierar beroende på kompatibel video-codec.
- Enhetens display kan inte rendera bilder med Full HD.

.avi

Kompatibla video-codec	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 × 1 080

Högsta bildhastighet	30 fps
----------------------	--------

.mpg/.mpeg

Kompatibla video-codec	MPEG2
Maximal upplösning	720 × 576
Högsta bildhastighet	30 fps

.divx

Kompatibla video-codec	DivX
Maximal upplösning	720 × 576
Högsta bildhastighet	30 fps

.mp4

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.3gp

Kompatibla video-codec	H.263
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.mkv

Kompatibla video-codec	MPEG4, H.264, VC-1
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.mov

Kompatibla video-codecs	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.flv

Kompatibla video-codecs	H.264
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.wmv/.asf

Kompatibla video-codec	VC-1
Maximal upplösning	1 920 × 1 080

Högsta bildhastighet	30 fps
----------------------	--------

.m4v

Kompatibla video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

.ts/.m2ts/.mts

Kompatibla video-codec	MPEG4, H.264, MPEG2
Maximal upplösning	1 920 × 1 080
Högsta bildhastighet	30 fps

Exempel på en mappstruktur**Obs!**

Den här produkten tilldelar mappnummer. Användaren kan inte tilldela mappnummer.

Bluetooth

Märket *Bluetooth*[®] och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Pioneer Corporation använder dessa märken och logotyper på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Wi-Fi

Wi-Fi[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].



Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Dolby®

Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

- Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Vidaredistribution och användning i käll- och binärformat, med eller utan modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Vidaredistribution av källkod måste hålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor samt följande ansvarsfriskrivning i minnet.
- Vidaredistribution i binärformat måste återge ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor samt följande ansvarsfriskrivning i de handlingar och/eller annat material som medföljer distributionen.
- Varken namnet på Xiph.org Foundation eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härrörande från denna programvara utan specifika skriftliga tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRETTSSINNEHAVARNA OCH DERAS BIDRAGSGIVARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHETEN OCH PRODUKTENS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FRÅNSÄGES. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA STIFTELSEN ELLER DESS BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV

ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISK FÖR SÅDAN SKADA HAR INFORMERATS OM.

DivX



DivX® Home Theater-certifierade enheter har testats för DivX Home Theater video-uppspelning med hög kvalitet (inklusive .avi, .divx). När du ser DivX-logotypen vet du att du har friheten att spela upp dina favoritvideor. DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och används under licens.

Denna DivX Certified®-enhet kan spela upp DivX® Home Theater-videofiler upp till 576p (inklusive .avi, .divx).

Ladda ner gratis programvara på www.divx.com för att skapa, spela upp och strömma digital video.

AAC

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding och är en ljudkomprimeringsteknologistandard som används med MPEG-2 och MPEG-4. En mängd olika program kan användas för att koda AAC-filer, men filformat och filtillägg skiljer sig åt beroende på vilket program som används för att koda. Denna enhet spelar upp AAC-filer som kodats av iTunes.

WebLink

WebLink™ är ett varumärke som tillhör Abalta Technologies, Inc.

Google, Android, Google Play

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Android Auto



Android Auto är ett varumärke som tillhör Google LLC.

T-Kernel 2.0

Denna produkt använder källkoden T-Kernel 2.0 under T-License 2.2 tillåten av TRON forum (www.tron.org).

Detaljerad information om anslutna iPhone-enheter

- Pioneer kan inte hållas ansvarigt för data som förlorats från en iPhone, även om denna data förlorades medan denna produkt användes. Säkerhetskopiera din iPhone-data regelbundet.
- Lämna inte din iPhone i direkt solljus under längre perioder. Långvarig exponering för direkt solljus kan orsaka fel på din iPhone på grund av den höga temperaturen.
- Lämna inte din iPhone på platser med höga temperaturer.
- Sätt fast din iPhone ordentligt under körning. Låt inte din iPhone falla ner på

bilgolvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.

- Se handboken för din iPhone för mer information.

iPhone, Siri och Lightning



När Made for Apple-märket används innebär det att ett tillbehör är konstruerat specifikt för att anslutas till den/de Apple-produkt(er) som identifieras på märket, och det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple ansvarar inte för funktionerna på denna enhet, eller att den uppfyller tillämpliga säkerhets- och regleringsstandarder. Notera att om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan den trådlösa prestandan påverkas.

iPhone, Lightning och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Fungerar med Siri genom mikrofonen.

App Store

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

iOS

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

iTunes

iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Apple Music

Apple Music är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Apple CarPlay



Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Användningen av Apple CarPlay-logotypen betyder att ett fordon's användargränssnitt uppfyller prestandakraven från Apple. Apple ansvarar inte för användningen av detta fordon, eller att det uppfyller tillämpliga säkerhets- och regleringsstandarder. Notera att om denna produkt används med en iPhone, iPod eller iPad kan den trådlösa prestandan påverkas.

Kompatibla iPhone-modeller

- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2:a generationen)

- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1:a generationen)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Beroende på iPhone-modell kanske de inte är kompatibla med vissa AV-källor. För mer information om iPhone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

Använda app-baserat innehåll från internet

Viktigt

Krav vad gäller tillgången till app-baserat innehåll och tjänster från internet vid användningen av denna produkt:

- Den senaste versionen av de Pioneer-kompatibla anslutna innehållsapplikationerna för din smartphone, som finns tillgänglig från tjänsteleverantören, nedladdad till din smartphone.
- Ett aktivt konto hos en leverantör som levererar innehållstjänster.
- Smartphone-surfabonnemang. Notera: om det i surfabonnemang för din smartphone inte ingår obegränsad dataanvändning kan ytterligare kostnader tillkomma från leverantören när app-baserat anslutet innehåll används via 3G-, EDGE- och/eller LTE (4G)-nätverk.

- Anslutning till Internet via 3G-, EDGE-, LTE (4G)- eller Wi-Fi-nätverk.
- Separat såld Pioneer-adapterkabel som ansluter din iPhone till denna produkt.

Begränsningar:

- För att kunna få tillgång till app-baserat innehåll måste du ha tillgång till ett mobilt nätverk eller Wi-Fi så att din smarttelefon kan ansluta till internet.
- Tjänstens tillgänglighet kan vara geografiskt begränsad till regionen. Kontakta den anslutna innehållsleverantören för mer information.
- Denna produkts möjlighet att få tillgång till innehåll på internet kan ändras utan föregående meddelande och kan påverkas av följande:
 - kompatibilitetsproblem med framtida version av fast programvara för smarttelefoner; kompatibilitetsproblem med framtida version av appar för smarttelefoner som ansluter till internet; om apparna som ger tillgång till innehållet på internet ändras eller slutar att existera eller om leverantörerna upphör med att tillhandahålla tjänsterna.
- Pioneer är inte ansvarigt för några problem som kan uppkomma på grund av inkorrekt eller felaktigt app-baserat innehåll.
- Innehållet och funktionaliteten hos de applikationer som stöds är App-leverantörernas ansvar.
- I WebLink, Apple CarPlay och Android Auto är funktionaliteten genom produkten begränsad under körning, och vilka funktioner som är tillgängliga avgörs av App-leverantörerna.
- Tillgängligheten för WebLink-, Apple CarPlay- och Android Auto-funktioner avgörs av App-leverantören, inte av Pioneer.
- WebLink, Apple CarPlay och Android Auto tillåter tillgång till andra

applikationer än de som listas (vilka kan vara begränsade under körning), men den omfattning i vilken innehåll kan användas avgörs av App-leverantörerna.

- Anslutna tjänster kräver anslutning till ett trådlöst nätverk via en kompatibel iPhone- eller Android-smartphoneenhet, som faller under din trådlösa operatörs användarvillkor och dataplan. Kontrollera din trådlösa tjänsts villkor och dataplan för att se om det finns tillämpliga begränsningar och kostnader. Möjligheten att använda sådana tjänster beror på nätverkets tillgänglighet och operatörens användarvillkor. Tillgängligheten hos icke-Pioneer-innehåll och tjänster, inklusive appar och anslutningsbarhet kan ändras utan föregående meddelande på grund av förändringar i operativsystem, firmware eller app-versioner, förändringar av restriktioner eller nedstängning av tjänsten eller tjänsteplaner, förändringar av icke-Pioneer-hårdvara, eller andra händelser.

Meddelande gällande videovisning

Kom ihåg att användning av detta system i kommersiella syften eller för offentlig visning kan innebära ett brott mot den upphovsrätt som skyddas av upphovsrättslagen.

Använda LCD-skärmen korrekt

Hantera LCD-skärmen

- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under en längre tid blir den mycket varm,

vilket kan skada LCD-skärmen. När du inte använder den här produkten, undvik att utsätta den för direkt solljus så mycket som möjligt.

- LCD-skärmen bör användas inom de temperaturgränser som visas i Specifikationer på sida 112.
- Använd inte LCD-skärmen i högre eller lägre temperaturer än drifttemperaturområdet, eftersom LCD-skärmen då kanske inte fungerar normalt och kan skadas.
- LCD-skärmen är exponerad för att öka dess synlighet i fordonet. Tryck inte hårt på den eftersom det kan skada den.
- Tryck inte för hårt på LCD-skärmen, för att undvika att den repas.
- Tryck aldrig på LCD-skärmen med något annat än ett finger när du använder pekskärmfunktionerna. LCD-skärmen kan lätt repas.

Skärm med flytande kristaller (LCD)

- Om LCD-skärmen sitter nära ett utlopp för luftkonditioneringen, se till att luften från luftkonditioneringen inte blåser på den. Värme från värmeaggregatet kan förstöra LCD-skärmen, och kall luft från kylaren kan orsaka att fukt bildas inne i produkten, vilket kan ge skador.
- Små svarta fläckar eller vita punkter (ljusa punkter) kan uppstå på LCD-skärmen. De beror på egenskaperna hos LCD-skärmen och betyder inte att något är fel.
- LCD-skärmen är svår att se om den utsätts för direkt solljus.
- Om du använder en mobiltelefon, håll dess antenn borta från LCD-skärmen för att undvika störningar i videon, som till exempel prickar och färgade ränder.

Underhåll av LCD-skärmen

- När du ska ta bort damm från eller rengöra LCD-skärmen, stäng först av denna produkt och torka sedan skärmen med en mjuk, torr trasa.
- När du torkar av LCD-skärmen, se till att inte repa ytan. Använd inte slipande eller kemiska rengöringsmedel.

LED-bakgrundsbelysning (light-emitting diode (lysdiod))

- En lysdiod inne i displayen används för att belysa LCD-skärmen.
- Vid låga temperaturer kan användning av LED-bakgrundsbelysning öka bildfördröjningen och försämrade bildkvaliteten, på grund av LCD-skärmens egenskaper. Bildkvaliteten blir bättre när temperaturen höjs.
 - Livslängden för LED-bakgrundsbelysningen är mer än 30 000 timmar. Den kan dock minska om den används i höga temperaturer.
 - Om LED-belysningen når slutet av sin livslängd blir skärmen svagare och bilden är inte längre synlig. Om detta inträffar, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Tekniska data

Allmänt

Strömförsörjning:

14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V är tillåtet)

Jordningssystem:

Negativ typ

Maximal strömförbrukning:

10,0 A

Mått (B × H × D):

Hölje:

178 mm × 50 mm × 153 mm

Front:

170 mm × 46 mm × 10,5 mm

Skärm:

234,5 mm × 136,5 mm × 35,5 mm

Vikt:

Hölje:

0,99 kg

Skärm:

0,75 kg

Bildskärm

Skärmstorlek/bildförhållande:

9,0 tum bred/16:9 (effektivt visningsområde: 196,608 mm × 114,15 mm)

Pixlar:

1 024 (bredd) × 600 (höjd) × 3 (RGB)

Visningsmetod:

TFT aktiv matris, drivande typ

Färgsystem:

PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-kompatibelt

Temperaturintervall:

-10 °C till +60 °C

Ljud

Maximal utteffekt:

- 50 W × 4
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (för subwoofer)

Kontinuerlig utteffekt:

22 W × 4 (50 Hz till 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, båda kanalerna aktiva)

Lastimpedans:

4 Ω (4 Ω till 8 Ω [2 Ω för 1 kanal] tillåtet)

Utmatningsnivå för preout (max): 2,0 V

Equalizer (13-bands grafisk equalizer):

Frekvens:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Förstärkning: ±12 dB (2 dB/steg)

<Standardläge>

HPF: ON/OFF

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Subwoofer): ON/OFF

Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fas: Normal/Omvänd

Avståndsställning:
0 till 350 cm (1,4 cm/steg)

Högtalarnivå:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

<Nätverksläge>

HPF (High):

Frekvens:
1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fas (hög): Normal/Omvänd

HPF (Mid): ON/OFF

Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Mid): ON/OFF

Frekvens:
1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fas (mellan): Normal/Omvänd

LPF (Subwoofer): ON/OFF

Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fas (Subwoofer): Normal/Omvänd

Avståndsställning:
0 till 350 cm (1,4 cm/steg)

Högtalarnivå:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

USB

USB-standardspec:
USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed

Max strömförsörjning: 1,5 A

USB Klass:
MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-audio>

MP3-avkodningsformat:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) (Windows Media Player)

AAC-avkodningsformat:
MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad) (Ver. 12.5 och tidigare)

FLAC-avkodningsformat (endast MSC-läge):
Ver. 1.3.0

Samplingsfrekvens:
8 kHz till 192 kHz

WAV-signalformat (endast MSC-läge):
Linjär PCM

Samplingsfrekvens:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

DSD64, DSD128 format (endast MSC-läge):
.dff, .dsf

<USB-bild>

JPEG-avkodningsformat (endast MSC-läge):
.jpeg, .jpg, .jpe

- Pixelsampling: 4:2:2, 4:2:0
 Avkodningsstorlek:
 MAX: 7 680 (H) × 8 192 (B)
 MIN: 32 (H) × 32 (B)
- PNG-avkodningsformat (endast MSC-läge):
 .png
 Avkodningsstorlek:
 MAX: 576 (H) × 720 (B)
 MIN: 32 (H) × 32 (B)
- BMP-avkodningsformat (endast MSC-läge):
 .bmp
 Avkodningsstorlek:
 MAX: 936 (H) × 1 920 (B)
 MIN: 32 (H) × 32 (B)
- <USB-video>
 H.264-videoavkodningsformat:
 Base Line Profile, Main Profile, High Profile
- H.263-videoavkodningsformat:
 Base Line Profile 0/3
- VC-1-videoavkodningsformat:
 Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile
- DivX:
 Home Theater
- MPEG4-videoavkodningsformat:
 Simple Profile, Advanced Simple Profile
- MPEG2-videoavkodningsformat:
 Main Profile

Bluetooth

- Version:
 Bluetooth 5.2-certifierad
- Uteffekt:
 +4 dBm max. (effektclass 2)
 Bluetooth Low Energy uteffekt:
 +5 dBm max.
- Frekvensband:
 2 402 MHz till 2 480 MHz
- Bluetooth-profiler:
 HFP (Hands Free Profile) 1.7.2
 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.2
 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2

- SPP (Serial Port Profile) 1.2
 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4
 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3
 DIP (Device ID Profile) 1.3
 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3
 IOP (Interoperability Test Specification)
 OPP (Object Push Profile) 1.2.1
 RFCOMM (RFCOMM med TS 07.10) 1.2

FM-mottagare

- Frekvensområde:
 87,5 MHz till 108 MHz
 Användbar känslighet:
 12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
 Signal-brusförhållande:
 65 dB (IEC-A-nätverk)

MW-mottagare

- Frekvensområde:
 531 kHz till 1 602 kHz
 Användbar känslighet:
 25 µV (S/N: 20 dB)
 Signal-brusförhållande:
 60 dB (IEC-A-nätverk)

LW-mottagare

- Frekvensområde:
 153 kHz till 281 kHz
 Användbar känslighet:
 28 µV (S/N: 20 dB)
 Signal-brusförhållande:
 60 dB (IEC-A-nätverk)

DAB-mottagare

- Frekvensintervall:
 174,928 MHz till 239,200 MHz (5A till 13F) (Band III)
 1 452,960 MHz till 1 490,624 MHz (LA till LW) (L-band)
 Användbar känslighet:
 -99 dBm (Band III)
 -97 dBm (L-band)
 Signal-brusförhållande: 85 dB

Wi-Fi

Version:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)

Frekvenskanal:

- Kanal 1 till 11 (2,4 GHz)
- Kanal 149, 151, 155 (5 GHz)

Säkerhet:

- OPEN/WPA (Personal)/WPA2 (Personal)/WPA3 (Personal)

Uteffekt:

- +16,5 dBm Max (2,4 GHz)
- +17,5 dBm Max (5 GHz)

GPS

GNSS-mottagare

System:

- GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C
- SPS (Standard Positioning Service)

Mottagningsystem:

- 72-kanaligt multikanalmottagningsystem

Mottagningsfrekvens:

- 1 575,42 MHz/1 602 MHz

Känslighet:

- 140 dBm (typ)

Frekvens:

- Ungefär en gång per sekund

GPS-antenn

Antenn:

- Platt microstrip-antenn/högerinriktad spiralformig polarisering

Antennkabel:

- 3,55 m

Mått (B × H × D):

- 33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Vikt:

- 73,7 g

Obs!

Specifikationerna och produktens design kan komma att ändras utan föregående meddelande därom.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Int 1202 Piso 12, Col. Lomas de
Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488