

Pioneer

SPH-DA77DAB

RDS AV-MOTTAKER

Bruksanvisning

Innhold

Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet.

Les gjennom disse instruksjonene så du vet hvordan du betjener enheten riktig. Etter at du har lest instruksjonene, oppbevar dette dokumentet på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Viktig

Skjermbildet som vises i eksemplene kan avvike fra de faktiske skjermbildene, som kan endres uten varsel for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten.

■ Forholdsregler	4
■ Deler og kontroller	8
■ Grunnleggende betjening	9
■ Bluetooth®	17
■ Wi-Fi®	24
■ AV-kilde	25
■ Digital radio	26
■ Radio	29
■ USB	31
■ WebLink®	35
■ Apple CarPlay	38
■ Android Auto™	41
■ AUX	44
■ Camera View	45
■ Informasjon om kjøretøyutstyr	46
■ Innstillinger	49
Vise innstillingskjermen	49
System Settings	49
Display Settings	53
Audio & EQ Settings	54
Camera settings	57

Phone Connectivity Settings.....	59
■ Andre funksjoner	60
■ Tillegg	63

Forholdsregler

Visse land og offentlige lover kan forby eller begrense plassering og bruk av dette produktet i kjøretøyet ditt. Overhold alle gjeldende lover og bestemmelser angående bruk, installasjon og betjening av dette produktet.

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

- Ikke forsøk å montere eller foreta service på dette produktet på egen hånd. Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og automatiske systemer montere eller foreta service på dette produktet, og det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer.
- La ikke produktet komme i kontakt med væske. Det kan føre til elektrisk støt. Kontakt med væske kan også føre til skade på produktet, røyk og overoppheting.
- Hvis det kommer væske eller fremmedelementer inn i produktet, parkerer du bilen på et trygt sted, slår av tenningen (ACC OFF) umiddelbart og kontakter forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon. Ikke bruk produktet i denne tilstanden. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller annen feil.
- Hvis du merker røyk, uvanlig lyd eller lukt fra produktet eller andre unormale tegn på LCD-skjermen, slår du av strømmen umiddelbart og kontakter forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon. Hvis produktet brukes i denne tilstanden, kan det føre til permanent skade på systemet.
- Ikke demonter produktet eller foreta endringer av det. Produktet inneholder høyspentdeler som kan forårsake elektrisk støt. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon for innvendig inspeksjon, justering eller reparasjon.

Følgende sikkerhetsinformasjon må være lest og fullt forstått før du bruker produktet:

- Ikke bruk produktet, applikasjoner eller ryggekameraet (hvis montert) hvis det på noen måte trekker oppmerksomheten bort fra sikker betjening av kjøretøyet. Følg alltid reglene for sikker kjøring, og følg alle gjeldende trafikkregler. Hvis du opplever problemer med å betjene produktet, parkerer du bilen på et trygt sted og setter på parkeringsbremsen før du foretar nødvendige justeringer.
- Skru aldri volumet på produktet så høyt at du ikke kan høre trafikk og utrykningskjøretøy utenfor bilen.
- Av sikkerhetshensyn er enkelte funksjoner deaktivert hvis bilen ikke er stoppet og parkeringsbremsen er satt på.
- Ta vare på denne håndboken som referanse for betjeningsveiledning og sikkerhetsinformasjon.
- Ikke installer produktet slik at det kan (i) hindre førerens sikt, (ii) svekke funksjonaliteten til noen av bilens betjeningsystemer eller sikkerhetsfunksjoner, inkludert kollisjonsputer og varsellamper, eller (iii) redusere førerens evne til å kjøre bilen på en sikker måte.

- Husk alltid å ha sikkerhetsbeltet på når du kjører bilen. Hvis du blir utsatt for en ulykke, kan skadene bli mye mer alvorlige hvis sikkerhetsbeltet ikke er riktig festet.
- Bruk aldri hodetelefoner under kjøring.

Sikker kjøring

ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNINGEN PÅ STRØMKONTAKTEN ER LAGET FOR Å REGISTRERE PARKERT TILSTAND, OG MÅ KOBLES TIL STRØMFORSYNINGSSIDEN AV PARKERINGSBREMSEBRYTEREN. FEIL TILKOBLING ELLER BRUK AV DENNE LEDNINGEN KAN VÆRE BRUDD PÅ GJELDENDE LOV, OG KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.**
- **For å unngå risiko for skade eller personskaade samt brudd på gjeldende lov er dette produktet ikke ment for bruk med videobilde som er synlig for føreren.**
- I noen land kan det være ulovlig å se video på skjermer i bilen, også for andre personer enn føreren. Slike bestemmelser må følges der de gjelder.

Hvis du prøver å se videobilder mens du kjører, vises advarselen «**Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.**» på skjermen. Hvis du vil se videobilder, må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen. Hold bremsepedalen inne når du frigjør parkeringsbremsen.

Hvis du bruker en skjerm som er tilkoblet den bakre skjermutgangen

Videoutgangen er ment for tilkobling av en skjerm slik at passasjerer i baksetet kan se video.

ADVARSEL

Bakseteskjermen må ALDRI installeres slik at føreren kan se videobilder under kjøring.

Unngå at batteriet lades ut

Hold bilmotoren i gang mens produktet brukes. Hvis produktet brukes uten at motoren er i gang, kan batteriet bli utladet.

ADVARSEL

Produktet må ikke installeres i biler som ikke har en ACC-tilkobling eller -krets tilgjengelig.

Ryggekamera

Med ryggkamera (tilleggsutstyr) kan du bruke produktet som hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere eller rygge inn på en trang parkeringsplass.

ADVARSEL

- SKJERMBILDET KAN VISES OMVENDT.
- BRUK SIGNALET BARE TIL RYGGING, ELLER SPEILVEND RYGGEKAMERABILDET. ANNEN BRUK KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.

OBS!

Ryggkameramodusen er ment for å bruke produktet som hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere eller ved rygging. Funksjonen skal ikke brukes til underholdningsformål.

Håndtere USB-kontakten

OBS!

- For å unngå datatap og skade på lagringsenheten må lagringsenheten aldri fjernes fra produktet under overføring av data.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheter, og tar intet ansvar for datatap på mediespillere, iPhone, smarttelefon eller andre enheter ved bruk av dette produktet.
- En USB-enhet som er blitt koblet fra datamaskinen på feil måte, vil kanskje ikke bli riktig gjenkjent av dette produktet.

I tilfelle problemer

Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon hvis produktet ikke fungerer som det skal.

Besøk våre nettsider

Besøk oss på følgende adresse:

<https://pioneer-car.eu/>

<https://www.pioneer.com.au/>

- Registrer produktet ditt. Vi lagrer informasjon om kjøpet ditt, slik at du kan finne informasjonen i tilfelle forsikringskrav ved f.eks. tap eller tyveri.
- På nettsidene våre finner du oppdatert informasjon om PIONEER CORPORATION.
- Pioneer foretar regelmessige programvareoppdateringer for å forbedre produktene sine ytterligere. Se alle tilgjengelige programvareoppdateringer på Pioneer nettsted.

Om dette produktet

- Dette produktet fungerer ikke som det skal i andre områder enn Europa. RDS-funksjonen (Radio Data System) fungerer bare i områder med FM-stasjoner som sender RDS-signaler. Tjenesten RDS-TMC kan også brukes i områder der det finnes stasjoner som sender RDS-TMC-signaler.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun for bruk i Tyskland.

Beskytte LCD-panelet og skjermen

- LCD-skjermen må ikke utsettes for direkte sollys når produktet ikke er i bruk. Det kan føre til at LCD-skjermen ikke fungerer som den skal på grunn av høy temperatur.
- Når du bruker mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen bort fra LCD-skjermen for å hindre videoforstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv. på bildet.
- Berør paneltastene forsiktig og bare med fingrene for å beskytte LCD-skjermen mot skade.



Merknader om internminne

- Informasjonen slettes ved å koble den gule ledningen fra batteriet (eller ved å fjerne selve batteriet).
- Enkelte av innstillingene og innspilt innhold vil ikke tilbakestilles.

Om denne håndboken


Denne håndboken viser diagrammer av faktiske skjermbilder for å beskrive operasjoner. Skjermene på noen enheter kan imidlertid avvike fra det som vises i denne håndboken, avhengig av modellen som brukes.

Betydninger til symboler som brukes i denne håndboken

	Dette indikerer at du skal trykke på passende mykknapp på berøringsskjermen.
	Dette indikerer at du skal trykke på og holde passende mykknapp på berøringsskjermen.

Deler og kontroller

Hovedenhet



①		Trykk for å vise telefonskjermen Apple CarPlay når Apple CarPlay er aktivert. Trykk for å vise telefonmenyskjermen når Android Auto eller håndfri telefonbruk er aktivert. Trykk for å starte søkeskjermen når enheten ikke er tilkoblet. Trykk for å gå til skjermen for valg av enhet når enheten allerede er tilkoblet. TIPS Hvis ingen enheter er tilkoblet, avviker belysningsfargen til denne knappen fra fargen til andre knapper.
②		Trykk for å aktivere stemmegjenkjenningsmodus.*1 Trykk og hold for å vise skjermen for søk eller valg av enhet.*2
③		Trykk for å vise applikasjonsskjermen.*3
④		Trykk for å vise startmenyskjermen. Trykk og hold for å slå av. Trykk på en valgfri knapp for å slå på strømmen igjen. TIPS Hvis du slår av enheten, kan du slå av nesten alle funksjoner.
⑤	VOL (+/-)	Trykk for å justere volumet.
⑥	RESET	Trykk for å tilbakestille mikroprosessoren (side 10).
⑦	LCD-skjerm	

*1 Denne funksjonen er tilgjengelig når Apple CarPlay eller Android Auto er aktivert, eller en iPhone er koblet til dette produktet via Bluetooth.

*2 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Apple CarPlay eller Android Auto er aktivert.

*3 Denne funksjonen er tilgjengelig bare når Apple CarPlay eller Android Auto er aktivert.

Grunnleggende betjening

Starte enheten

- 1 Start motoren for å starte opp systemet.


MERK

Fra og med andre gang den slås på, vil skjermen som vises variere avhengig av forholdene over.

- 2 Velg språket.

- 3 Trykk på .

- 4 Velg plasseringen ved behov.

- 5 Trykk på .

- 6 Velg høyttalermodusen.

[Standard Mode]

System med 4 høyttalere med høyttalere foran og bak, eller system med 6 høyttalere med høyttalere og subwoofere foran og bak.

[Network Mode]

3-veis system med diskant høyttaler, mellomtone høyttaler og subwoofer (bass høyttaler) for gjengivelse av høye, mellom- og lave frekvenser (bånd).

MERK

Når høyttalermodus er valgt, kan ikke innstillingen endres uten å gjenopprette produktet til standardinnstillingene (side 62).

ADVARSEL

Ikke bruk enheten i Standard Mode hvis et høyttalersystem for 3-veis Network Mode er koblet til enheten. Det kan føre til skade på høyttalerne.

- 7 Trykk på [OK].

- 8 Trykk på [Yes] og deretter [OK] for å bruke DAB-antennestrøm.

Startskjerm bildet med juridisk fraskrivelse vises.

- 9 Trykk på [OK].

Meldingen for Bluetooth-tilkobling vises.

10 Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten for å koble enheten til dette produktet via Bluetooth.

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

TIPS

- Velg [Skip] for å fullføre det første oppsettet uten å koble til Bluetooth-enheten. Du kan opprette Bluetooth-tilkoblingen senere (side 17).
- Det anbefales å koble til Bluetooth-enheten under prosessen for første oppsett for å gjøre det enkelt å begynne å benytte håndfri telefonbruk, Apple CarPlay eller Android Auto trådløst.

Tilbakestille mikroprosessoren

OBS!

- Et trykk på RESET-knappen starter produktet på nytt. I så fall blir noen innstillinger og lagret innhold tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
 - Ikke utfør denne handlingen når en enhet er koblet til produktet.
 - Mikroprosessoren må tilbakestilles i følgende tilfeller:
 - Når produktet ikke virker som det skal.
 - Hvis det oppstår problemer med betjeningen av systemet.
- 1 Trykk på RESET med spissen av en penn eller en annen spiss gjenstand.**
Innstillinger og lagret innhold tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.


Bruke berøringspanelet


Du kan betjene produktet ved å trykke direkte på tastene på skjermen med fingrene.

MERK


For å beskytte LCD-skjermen mot skade, pass på at du bare bruker fingrene til å trykke forsiktig på skjermen.

Vanlige berøringspanelaster

: Går tilbake til forrige skjerm.

: Lukk skjermen.

Betjeningslisteskjerner




①

Ved å trykke på et element i listen kan du avgrense alternativer og gå videre til neste funksjon.

②

Vises når elementer ikke kan vises på én side.


Dra sidelinjen eller det innledende søkefeltet for å vise skjulte elementer.



①

Du kan endre avspillingspunktet ved å dra i knappen.

Startmenyskjerm



①	Favorittkilde/applikasjon-område Trykk for å se valgte kilde/applikasjon.
②	Albumomslag Viser bildeinformasjonen knyttet til lyden som spilles av for øyeblikket. MERK Iblandt vises den ikke, avhengig av enkelte lydkilder.
③	Klokkeslett Trykk for å stille inn klokkevisningen (side 60).
④	Snarveier Funksjoner som brukes ofte, er forhåndsinnstilt (side 14).
⑤	Edit <ul style="list-style-type: none">• Endre layouten på startmenyskjermen (side 15).• Omorganisere ikonene som vises i favorittkilde/applikasjon-området (side 15).
⑥	Sources Trykk for å vise alle kilder/applikasjoner.

TIPS


[Reconnect] vises bare på startmenyskjermen når Wi-Fi-tilkoblingen (trådløs Apple CarPlay eller Android Auto) mislyktes eller ble frakoblet automatisk (side 62).

Snarveier

Snarveier lar deg enkelt betjene ofte brukte funksjoner på startmenyskjermen.

MERKNADER

- Snarveienes posisjon på startmenyskjermen avhenger av kjøreposisjonsinnstillingen (side 50).
- Noen av snarveitastene blir utilgjengelige avhengig av kilden.



①	Trykk for å vise betjeningsskjermen for hver AV-kilde.
②	Trykk på for å dempe. Trykk igjen for å opphøre demping.
③	Trykk for å veksle mellom avspilling og pause.
④	Trykk for å justere volumet.
⑤	Trykk for å gå frem eller tilbake mellom filer.
⑥	Trykk for å vise neste eller forrige side med snarveier.
⑦	Trykk for å stille inn equalizerkurven på «Powerful» (side 56).
⑧	Trykk for å stille inn equalizerkurven på «Custom» (side 56).
⑨	Trykk for å stille inn equalizerkurven på «Flat» (side 56).


⑩	Trykk for å vise innstillings skjermen.
⑪	Trykk for å slå høyttaler bak på eller av.
⑫	Trykk for å hente inn den forhåndsinnstilte kanalen lagret til en tast fra minnet.
⑬	<p>Berør for å justere klimainnstillingen eller ulike innstillinger som WebLink® Cast, Source OFF, Subwoofer på/av eller Dimmer på/av.</p> <p>TIPS</p> <p>Klimainnstillingen er bare tilgjengelig når inngangssignalet mottas av Vehicle Bus-adapteren.</p>

Tilpasse startmenyskjermen

MERKNADER

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.
- [Apple CarPlay]-ikonet, [Android Auto]-ikonet og [Settings]-ikonet kan ikke fjernes fra favorittkilde/applikasjon-området.
- Det kan hende at [Android Auto]-ikonet ikke vises på startmenyskjermen, avhengig av Phone Connectivity Settings (side 59).

Legge til kildeikonene i favorittkilde/applikasjon-området

- 1 Trykk på [Edit].
- 2 Trykk på [Add].
- 3 Trykk på ikonet som du vil legge til i favorittkilde/applikasjon-området. Når du er ferdig med å legge til, trykker du på .

TIPS

- Du kan også stille inn om klokken og bildeinformasjonen skal vises eller ikke.
- Hvis området er fullt, fjerner du ikoner du ikke trenger, klokken eller bildeinformasjonen først.

- 4 Trykk på [Done].

Fjerne de viste ikonene fra favorittkilde/applikasjon-området

- 1 Trykk på [Edit].
- 2 Trykk på [Delete].
- 3 Trykk på ikonet som du vil fjerne fra favorittkilde/applikasjon-området. Når du er ferdig med å fjerne, trykker du på [Done].

TIPS

Klokken og bildeinformasjonen kan også fjernes fra favorittkilde/applikasjon-området.

- 4 Trykk på [Done].

Omorganisere ikonene i favorittkilde/applikasjon-området



- 1 Trykk på [Edit].
- 2 Dra ikonet til ønsket plassering.

TIPS

Klokken og bildeinformasjonen kan ikke flyttes.

- 3 Trykk på [Done].

Bluetooth-tilkobling



- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten.
- 2 Vis skjermbildet med listen over tilkoblede Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på [Sources].
- 5 Trykk på .
- 6 Trykk på [Yes] for å begynne å søke.

TIPS

Hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten, hopper du over dette trinnet.

- 7 Trykk på en ønsket enhet på skjermen.

TIPS

- Hvis du trykker på , begynner enheten å søke etter tilgjengelige enheter, og viser dem deretter i enhetslisten.
- Hvis du trykker på , vises enhetsnavnet og adressen til Bluetooth-enheten på dette produktet.
- En popup-melding kan vises hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten. Trykk på [OK] i meldingen.

- 8 Trykk på [Yes] for å parkoble enheten.

- 9 Utfør parkoblingen ved å betjene enheten.

Etter at enheten er registrert, opprettes en Bluetooth-tilkobling av systemet. Når tilkoblingen er etablert, vises navnet på enheten på listen.

TIPS

- Du kan registrere opptil fem Bluetooth-enheter på dette produktet.
- Når en Apple CarPlay- eller Android Auto-kompatibel enhet er tilkoblet via Bluetooth, kan det hende at enheten kobles til automatisk med trådløs Apple CarPlay eller Android Auto når Bluetooth kobles til igjen, for eksempel hvis tenningsbryteren slås på (ACC ON).
- To mobiltelefoner kan være koblet til dette produktet samtidig.
- Hvis du prøver å koble til en utilkoblet mobiltelefon samtidig som to mobiltelefoner allerede er koblet til, blir den første av de to tilkoblede mobiltelefonene koblet fra, og den utilkoblede mobiltelefonen kobles til i stedet.

MERKNADER



- Hvis fem enheter allerede er parkoblet, vises meldingen som bekrefter om den registrerte enheten skal slettes. Hvis du vil slette enheten, trykker du på [Agree]. Hvis du vil slette en annen enhet, trykker du på [Go To DeviceList] og sletter enhetene manuelt.
- Hvis enheten støtter SSP (Secure Simple Pairing - enkel sikker paring) vises et sekscifret nummer på skjermen til produktet. Sørg for at det sekscifrede tallet samsvarer med det som vises på mobilenheten før du trykker på [Yes] for å parkoble enheten.

Bluetooth Settings

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på , deretter [Bluetooth Settings].

⚠ OBS!

Slå aldri av produktet eller koble fra enheten mens Bluetooth-innstillingen behandles.

Menyelement	Beskrivelse
[Connection] [På] [Av]	Stille inn aktivering av Bluetooth-funksjon. TIPS Aktiver for å koble til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten automatisk.
[Auto Answer]	(side 20)
[Search]	Søk etter tilgjengelige enheter.
[Bluetooth Memory Clear]	Trykk på [OK] for å tømme Bluetooth-minnet.
[Bluetooth Paired Device List]	Vis listen over parede enheter. Trykk på  for å slette en registrert enhet. Trykk på  for å aktivere/deaktivere håndfri telefonbruk eller Bluetooth-lyd.
[Bluetooth Device Info]	Viser enhetsnavnet til dette produktet.

Håndfri telefonbruk

For å bruke denne funksjonen må du koble mobiltelefonen til dette produktet via Bluetooth på forhånd (side 17).

MERKNADER

- Du kan koble én av de registrerte enhetene til produktet. I tilfeller der den registrerte enheten er utstyrt med telefonfunksjon, kan totalt to enheter være tilkoblet samtidig ved bruk av telefonfunksjonen. Hvis to av de fem registrerte enhetene allerede er tilkoblet, vil den første av de to tilkoblede enhetene kobles fra når du kobler til den gjenværende tredje enheten for å bruke lydfunksjonen.

- Ikonet for mobiltelefonen som brukes for øyeblikket vises i telefonmenyskjerm bildet. Hvis du kobler to mobiltelefoner til produktet samtidig, kan du bytte mellom mobiltelefonene med tasten for bytte av enhet. Innholdet i telefonmenyen blir lagret for hver tilkoblede mobiltelefon (side 19).

OBS!

For din egen sikkerhet bør du unngå å snakke i telefonen så mye som mulig mens du kjører.









Foreta et anrop

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources].
- 3 Trykk på .
Telefonmenyskjermen vises.


TIPS

Du kan også starte denne funksjonen ved å trykke på -knappen.



- 4 Trykk på et av anropsikonene på telefonmenyskjermen.

 Abcdefg	<p>Følgende elementer vises.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navnet på den aktuelle mobiltelefonen • Mottaksstatus for den aktuelle mobiltelefonen • Batteristatus for den aktuelle mobiltelefonen • Listenummer for den gjeldende mobiltelefonen <p>TIPS</p> <p>Hvis du kobler to mobiltelefoner til produktet samtidig, kan du veksle mellom mobiltelefonene med denne tasten.</p>
	<p>Bruke telefonboken</p> <p>Velg en kontakt fra telefonboken. Trykk på det ønskede navnet i listen, og velg deretter telefonnummeret.</p> <p>TIPS</p> <p>Kontaktene på telefonen blir automatisk overført til dette produktet.</p>
	<p>Bruke anropsloggen</p> <p>Gjør et anrop fra det mottatte anropet , oppringt anrop  eller tapte anrop .</p>
	<p>Direkte inntasting av telefonnummer</p> <p>Trykk på talltastene for å angi telefonnummeret, og trykk deretter på  for å ringe.</p>



► For å avslutte anropet

- 1 Trykk på .

Motta et anrop

- 1 Trykk på  for å besvare anropet.
Trykk på  for å avslutte anropet.

TIPS

- Trykk på  mens du mottar et anrop som venter, for å bytte til personen som snakker.
- Trykk på  mens du mottar et anrop som venter, for å avvise anropet.

MERK




Hvis to telefoner er koblet til samtidig og et innkommende anrop mottas på den andre telefonen mens du snakker i den første telefonen, vises bekreftelsesskjerm bildet for anrop på den andre telefonen.

Stemmejerkjenning (for iPhone)



Ved å koble din iPhone til dette produktet, kan du bruke stemmejerkjenning (Siri Eyes Free Mode) på dette produktet.

MERK

Når en iPhone brukes, er Siri Eyes Free Mode tilgjengelig med dette produktet.

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources].
- 3 Trykk på .
Telefonmenyskjermen vises.
- 4 Trykk på .

TIPS

- Du kan også starte stemmejerkjenning ved å trykke på -knappen (side 8).
- Hvis to mobiltelefoner er koblet automatisk til dette produktet med auto-tilkoblingsfunksjonen for Bluetooth-enheten, brukes stemmejerkjenning (Siri Eyes Free Mode) på den første telefonen.
- Hvis du vil bruke stemmejerkjenning (Siri Eyes Free Mode) på en annen tilkoblet iPhone, trykker du på  med tallet til den andre iPhone-enheten. Den iPhone-enheten du bytter til, angis som gjeldende enhet.


Telefoninnstillinger

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på , deretter [Bluetooth Settings].

Menyelement	Beskrivelse
[Auto Answer] [På] [Av]	Aktiver for å svare på innkommende anrop automatisk.

Justere samtalepartnerens lyttevolum

Dette produktet kan justeres til den andre partens lyttevolum.

1 Trykk på  for å veksle mellom tre ulike volumnivåer.

Merknader for håndfri telefonbruk

► Generelle merknader

- Tilkobling til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi garanteres ikke.
- Avstanden i direkte linje mellom dette produktet og mobiltelefonen må være 10 meter eller mindre ved sending og mottak av tale og data via Bluetooth-teknologi.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at ringelyden ikke kommer fra høyttalerne.
- Hvis privatmodus er valgt på mobiltelefonen, kan det hende at håndfri telefonbruk er deaktivert.

► Registrering og tilkobling

- Operasjoner med mobiltelefon varierer avhengig av type mobiltelefon. Se bruksanvisningen som fulgte med mobiltelefonen for detaljerte instruksjoner.
- Når overføringen av telefonbok ikke fungerer, kobler du telefonen fra og utfører deretter paring igjen fra telefonen til dette produktet.

► Ringe og motta samtaler

- I følgende situasjoner kan du høre støy:
 - Når du svarer på et anrop med knappen på telefonen.
 - Når personen i andre enden legger på.
- Hvis personen i andre enden ikke kan høre samtalen på grunn av et ekko, reduser volumnivået for håndfri telefonbruk.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at håndfri telefonbruk ikke virker, selv om du trykker på Motta-knappen på mobiltelefonen når en samtale kommer inn.
- Det registrerte navnet vises hvis telefonnummeret allerede er registrert i telefonboken. Når flere navn er registrert for samme telefonnummer vises navnene i samme rekkefølge som i telefonboken.

► Logg for mottatte og ringte anrop

Du kan ikke ringe en oppføring til en ukjent bruker (ingen telefonnummer) i anropsloggen.

► Telefonlisteoverføringer

- Hvis det er mer enn 1 000 telefonlisteoppføringer på mobiltelefonen, er det ikke sikkert at alle oppføringene lastes ned fullstendig.
- Avhengig av telefonen, kan det hende at dette produktet ikke viser telefonboken riktig.
- Hvis telefonboken på telefonen inneholder billedata, kan det hende at telefonboken ikke overføres riktig.


- Avhengig av mobiltelefonen, kan det hende at overføring av telefonlisten ikke er tilgjengelig.

Bluetooth-lyd

Før du bruker Bluetooth-lydspilleren må du først registrere og koble enheten til dette produktet (side 17).

MERKNADER

- De tilgjengelige funksjonene på produktet er begrenset til de følgende to nivåene, avhengig av Bluetooth-lydspilleren som er koblet til:
 - A2DP (Profil for avansert lydistribusjon): Det er bare mulig å spille av sanger på lydspilleren.
 - A2DP og AVRCP (profil for lyd og bilde fjernkontrollprofil): Avspilling, pause, velg sang osv. er mulig.
- De tilgjengelige funksjonene på dette produktet kan være begrenset eller avvike fra beskrivelsene i denne håndboken, avhengig av Bluetooth-enheten som er koblet til dette produktet.
- Når du hører på sanger på Bluetooth-enheten, må du ikke bruke telefonfunksjonen. Hvis du gjør dette, kan signalet lage støy under avspilling av en sang.
- Når du snakker i Bluetooth-enheten koblet til dette produktet via Bluetooth, kan dette pause avspillingen.

1 Trykk på .


2 Trykk på [Bluetooth Audio].
Bluetooth-lydavspillingskjermen vises.

TIPS




Hvis [Bluetooth Audio] ikke er tilgjengelig, kan du prøve følgende:

- Dra ut USB-kabelen fra mobiltelefonen.
- Bekreft om Bluetooth-lyd skal aktiveres.

Grunnleggende betjening



Veksler mellom avspilling og pause.

	Går frem eller tilbake mellom filer.
	Angir et repetisjonsområde.
	Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.

Wi-Fi®

Ved å koble en Wi-Fi-sertifisert mobilenhet til dette produktet via Wi-Fi-tilkobling, kan du bruke Apple CarPlay eller Android Auto trådløst.

Wi-Fi-tilkobling

Se prosedyren for å opprette en Wi-Fi-tilkobling for hver applikasjon i de følgende kapitlene.

- Apple CarPlay (side 38)
- Android Auto (side 41)

Wi-Fi Settings

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på [Wi-Fi Settings].

Menyelement	Beskrivelse
[Wi-Fi] [På] [Av]	Slår Wi-Fi-tilkoblingen på eller av.
[Device Information]	Viser nettverksnavnet og MAC-adressen til dette produktet.
[Password]	Viser et passord for Wi-Fi-tilkobling.
[Password reset]	Trykk for å tilbakestille passordet for Wi-Fi-tilkobling.

AV-kilde

Støttet AV-kilde


Du kan spille av eller bruke følgende kilder med produktet.

- Radio (side 29)
- Digital radio (side 26)

Følgende kilder kan spilles av eller brukes ved å koble til en ekstern enhet.

- Apple CarPlay (side 38)
- Android Auto (side 41)
- WebLink® (side 35)
- Bluetooth Audio (side 22)
- USB (side 31)
- AUX (side 44)
- Car Features (side 46)
- Camera View (side 45)

Velge en kilde

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources].
- 3 Trykk på kildeikonet.

TIPS

Du kan vise de skjulte kildeikonene ved å sveipe til venstre på skjermen.

MERKNADER

- Når du velger [Source OFF], slås AV-kilden av.
- Når du velger [Display OFF], slås skjermen av. Trykk hvor som helst på skjermen for å slå den på igjen.
- Når du velger [Power OFF], slås nesten alle funksjoner av. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå på strømmen igjen.

Digital radio

Bruk av digital radiomottaker

Bruk en digitalradioantenne med fantomstrøminngang (aktiv type) for å sikre best mulig mottak av digitalradio. Pioneer anbefaler å bruke AN-DAB1 (selges separat) eller CA-AN-DAB.001 (selges separat).

Digitalradioantennens strømforbruk skal være 100 mA eller lavere.


MERKNADER

- Høy lyd kvalitet (nesten like høy som for CD-er, selv om den i noen tilfeller kan reduseres for å gi plass til flere kanaler)
- Mottak uten forstyrrelser
- Noen stasjoner foretar signaltester.

Støtte for MFN

Bytter automatisk til stasjonsgruppen som har best mottak, hvis flere stasjonsgrupper støtter den samme stasjonen.

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources].
- 3 Trykk på [DAB].
Digitalradio-skjermbildet vises.

MERK

Tjenestelisten oppdateres automatisk første gang digitalradiofunksjonen startes. Hvis oppdateringen lykkes, stilles den første stasjonen i tjenestelisten inn automatisk.

Grunnleggende betjening

Digitalradio-skjerm bilde



	Henter inn den forhåndsinnstilte kanalen lagret til en tast fra minnet.
	Lagrer gjeldende kringkastingsfrekvens til en tast.
	Velger båndet DAB1, DAB2 eller DAB3.
	Manuelt stasjonssøk Bytter tjenestene én om gangen.
	Stasjonssøk Hopper til nærmeste stasjonsgruppe.
	Velger en stasjon fra listen. TIPS Hvis du trykker på [Auto Tune], kan du oppdatere listen med stasjonsinformasjon manuelt.


DAB settings

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på , deretter [System Settings].
- 3 Trykk på [DAB settings].

Menyelement	Beskrivelse
[TA Interrupt] [På] [Av]	Mottar trafikkmeldinger og avbryter andre kilder.
[Soft Link] [På] [Av]	Stiller seg inn på en annen stasjonsgruppe som støtter samme stasjon.
[Service Follow] [På] [Av]	Søker etter en annen stasjonsgruppe som støtter samme stasjon med bedre mottak.
[Antenna Power] [På] [Av]	Velg om det skal forsynes strøm til en tilkoblet digitalradioantenne. Du finner flere opplysninger i installasjonsveiledningen.








Radio

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Radio].
Radioskjermbildet vises.

Grunnleggende betjening



		Henter inn den forhåndsinnstilte kanalen lagret til en tast fra minnet.
		Lagrer gjeldende kringkastingsfrekvens til en tast.
		Velger båndet FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2.
		Utfører funksjonen BSM (beste stasjoner-minne) (side 30).
		Manuelt stasjonssøk
		Stasjonssøk Hopper til nærmeste stasjon fra gjeldende frekvens.
		TIPS Hvis [RDS] er slått på, endres FM-søketrinnnet til 100 kHz, og hvis [RDS] er slått av, endres trinnet til 50 kHz (side 30).

Lagre de sterkeste kringkastingsfrekvensene (BSM)

BSM-funksjonen (beste stasjonsminne) lagrer automatisk de seks sterkeste kringkastingsfrekvensene under forhåndsinnstillingskanaltastene [1] til [6].

MERKNADER

- Lagring av stasjoner med BSM kan de som du har lagret.
- Tidligere lagrede stasjoner kan fortsatt være lagret hvis antallet stasjoner ikke har nådd grensen for hvor mange som kan lagres.

1 Trykk på for å starte søk.

Når meldingen vises, blir de seks sterkeste sendefrekvensene lagret på tastene for forhåndsinnstilte kanaler, sortert etter signalstyrke.

Radio settings

1 Trykk på .

2 Trykk på deretter [System Settings].

3 Trykk på [Radio settings].

Menyelement	Beskrivelse
[Local] [På] [Av]	Med lokalsøk kan du søke etter bare stasjonene som har sterke nok signaler.
[RDS] [På] [Av]	Sett til på for å aktivere RDS-funksjonen.
[AF] [På] [Av]	La enheten stilles inn på en annen frekvens som sender samme stasjon.
[TA Interrupt] [På] [Av]	Mottar trafikkmeldinger og avbryter andre kilder.
[NEWS Interrupt] [På] [Av]	Avbryter den valgte kilden med nyhetsprogrammer.
[AM Step] [9kHz] [10kHz]	Du kan veksle trinnet søk / manuelt stasjonssøk for AM-båndet.
	MERK Denne funksjonen er tilgjengelig når [Australia] er valgt i [Location Setting] (side 49).

USB

Koble til/fra en USB-lagringsenhet


Du kan spille av komprimerte lydfiler, videofiler eller stillbildefiler som er lagret på en ekstern lagringsenhet.

Koble til en USB-lagringsenhet

- 1 Hvis den finnes, fjern hetten fra USB-kontakten på USB-kabelen.
- 2 Plugg inn en USB-lagringsenhet i USB-kabelen.

MERKNADER

- Det er ikke sikkert at produktet vil oppnå optimal ytelse med enkelte USB-lagringsenheter.
- Tilkoblinger via en USB-hub støttes ikke.
- En USB-kabel kreves for å koble til.



①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhet

Koble fra en USB-lagringsenhet

- 1 Dra ut USB-lagringsenheten fra USB-kabelen.

MERKNADER

- Sjekk at ingen data skrives/leses før du trekker ut USB-lagringsenheten.
- Slå av (ACC OFF) tenningen før du trekker ut kontakten til USB-lagringsenheten.

Startprosedyre


- 1 Koble USB-lagringsenheten til USB-kabelen.

TIPS

Du kan også starte denne kilden ved å trykke på [USB] på kildeskjermen.

Grunnleggende betjening


Lydkilde



	Veksler mellom avspilling og pause.
	Går frem eller tilbake mellom filer.
	Spoler raskt forover eller bakover.
	Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe/gjeldende fil.
	Bytter mellom tilfeldig og normal avspillingsrekkefølge.
	Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av. TIPS <ul style="list-style-type: none">• Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den.• Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper.<ul style="list-style-type: none">- : Komprimerte lydfile- : Komprimerte videofiler- : Bildefiler

⚠ OBS!


Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises mens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.
















	Veksler mellom avspilling og pause.
	Går frem eller tilbake mellom filer.
	Spoler raskt forover eller bakover.
	Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe/gjeldende fil.
	Angir skjermmodus for videobildet (side 61).
	Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av.
TIPS <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den. • Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper. <ul style="list-style-type: none"> - : Komprimerte lydfiler - : Komprimerte videofiler - : Bildefiler 	

TIPS

Du kan skjule tastene på berøringspanelet ved å trykke på skjermen. For å vise tastene igjen, trykk hvor som helst på skjermen.



 	<p>Veksler mellom avspilling og pause.</p>
 	<p>Går frem eller tilbake mellom filer.</p>
	<p>Roterer det viste bildet 90° mot klokken.</p>
  	<p>Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe/gjeldende fil.</p>
	<p>Angir skjermmodus for stillbildet (side 61).</p>
	<p>Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av.</p>
<p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den. • Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper. <ul style="list-style-type: none"> - : Komprimerte lydfile - : Komprimerte videofiler - : Bildefiler 	

TIPS

Du kan skjule tastene på berøringspanelet ved å trykke på skjermen. For å vise tastene igjen, trykk hvor som helst på skjermen.

WebLink®

Du kan betjene WebLink®-kompatible apper med fingerbevegelser som for eksempel tapping, trekking, blaing eller sveiping på skjermen til produktet.

MERKNADER

- Hvilke fingerbevegelser som støttes, kan variere avhengig av den WebLink®-kompatible appen.
- Før du kan bruke WebLink®, må du installere WebLink® Host-appen på iPhone eller smarttelefonen. Du finner mer informasjon om WebLink® Host-appen på følgende nettsted: <https://helloweblink.com/>
- Les Bruke appbasert innhold (side 70) før du utfører denne handlingen.
- Opphavsrettsbeskyttede filer som DRM kan ikke spilles av.

⚠ ADVARSEL

Noe bruk av iPhone eller smarttelefonen er kanskje ikke lovlig mens du kjører i din domskrets, så du må være klar over og overholde slike restriksjoner. Hvis du er i tvil om en bestemt funksjon, utfører du den bare mens kjøretøyet er parkert. Ingen funksjon bør brukes med mindre det er trygt å gjøre dette under gjeldende kjøreforhold.

Bruke WebLink®

🔔 Viktig

- Pioneer er ikke ansvarlig for innhold eller funksjoner som brukes via WebLink®, som er applikasjons- og innholdsleverandørens ansvar.
- Tilgjengeligheten til innhold og tjenester som ikke kommer fra Pioneer, inkludert apper og tilkoblingsmuligheter, kan endres og avbrytes uten varsel.
- Når WebLink® brukes sammen med Pioneer-produktet, vil tilgjengelig innhold og funksjoner være begrenset under kjøring.
- WebLink® tillater tilgang til andre applikasjoner enn de som er oppført, med forbehold om begrensninger under kjøring.

Startprosedyre

For iPhone-brukere


Systemkrav

Du finner den nyeste informasjonen om OS-støtte på [HelloWebLink.com](https://helloweblink.com).

- 1 Lås opp din iPhone og koble den til dette produktet via USB.

TIPS

En annen skjerm enn WebLink® kan vises etter USB-tilkoblingen.

- 2 Trykk på .

3 Trykk på [WebLink].

MERK

Du finner informasjon om USB-tilkobling i installasjonshåndboken.

For smarttelefonbrukere (Android™)

Systemkrav

Du finner den nyeste informasjonen om OS-støtte på HelloWebLink.com.

MERK

Videoavspillingskapasiteten avhenger av den tilkoblede Android-enheten.

1 Lås opp smarttelefonen og koble den til dette produktet via USB.

TIPS

En annen skjerm enn WebLink® kan vises etter USB-tilkoblingen.

2 Trykk på .

3 Trykk på [WebLink].

MERKNADER

- Du finner informasjon om USB-tilkobling i installasjonshåndboken.
- Kontroller at filoverføringsmodus for USB-tilkobling er aktivert på smarttelefonen hvis WebLink® ikke starter automatisk.

Grunnleggende betjening

Trykk på ønsket appikon etter at WebLink®-appen har startet. Ønsket app startes, og betjenings skjerm bildet for appen vises.



Viser hovedmenyen til WebLink®-kildeskjermen.

TIPS

- Hvis du kobler dette produktet til enheten mens en WebLink®-kompatibel app allerede kjører, vises betjenings skjermen for apper på produktet.
- Når volumet for WebLink® er lavt, justeres volumet på enheten. Hvis du øker volumet på dette produktet, kan volumet for AV-kilden være for høyt når du bytter til andre AV-kilder.
- Kontroller Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og denne enheten hvis det ikke er noe lydsignal fra denne enheten (side 17).
- Hvis du starter WebLink®-appen, vil Bluetooth-lydtilkoblingen bytte til enheten som ble brukt til oppstart.
- Hvis du starter WebLink®, opprettes Bluetooth-tilkoblingen med mobiltelefonen. Den første av de to mobiltelefonene som allerede er tilkoblet vil bli koblet fra, og den andre mobiltelefonen som brukes til WebLink® vil bli koblet til via Bluetooth i stedet.

Bruke WebLink® Cast

Du kan projisere iPhone- eller smarttelefon skjermen på skjermen til dette produktet og betjene den projiserte skjermen med fingerbevegelser.

MERK



Hvilke fingerbevegelser som støttes, kan variere avhengig av den WebLink® Cast-kompatible appen.

1 Start WebLink®.

2 Trykk på .

Følg anvisningene på skjermen når meldingen vises på din tilkoblede iPhone eller smarttelefon.

TIPS

- Du kan også starte WebLink® Cast ved å trykke på  fra snarveiene (side 14).
-  vises bare på snarveiene bare når den valgfrie Vehicle Bus-adapteren ikke er tilkoblet.

Apple CarPlay

Du kan betjene iPhone-apper med fingerbevegelser som for eksempel tapping, trekking, blailing eller sveiping på skjermen til produktet.

Kompatible iPhone-modeller

For detaljer om kompatibiliteten til iPhone-modeller, se følgende webside.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

MERK

Kompatible fingerbevegelser varierer avhengig av appen for iPhone.

⚠ ADVARSEL

Noe bruk av iPhone er kanskje ikke lovlig mens du kjører i din domskrets, så du må være klar over og overholde slike restriksjoner. Hvis du er i tvil om en bestemt funksjon, utfører du den bare mens kjøretøyet er parkert. Ingen funksjon bør brukes med mindre det er trygt å gjøre dette under gjeldende kjøreforhold.

Bruke Apple CarPlay

🔔 Viktig

Apple CarPlay er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller regionen din.

Du finner flere detaljer om Apple CarPlay på følgende nettsted:


<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Ansvar for innholdet og funksjonaliteten til de støttede appene ligger på App-leverandørene.
- I Apple CarPlay er forbruk begrenset mens du kjører, med tilgjengeligheten til funksjoner og innhold bestemt av App-leverandørene.
- Apple CarPlay tillater tilgang til andre applikasjoner enn de som er oppført som er underlagt begrensninger under kjøring.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG OG FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPER OG INNHOLD, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UNØYAKTIGHETER ELLER UFULLSTENDIG INFORMASJON.
- Før du bruker Apple CarPlay, sørg for at GPS-antennen og hastighetskabelen er riktig tilkoblet og installert, og enhetens vinkel er riktig innstilt. Du finner flere opplysninger i installasjonsveiledningen.

Stille inn førerposisjonen

For å oppnå optimal brukbarhet av Apple CarPlay, still inn kjøreposisjonsinnstilling riktig i henhold til kjøretøyet. Innstillingen brukes neste gang en Apple CarPlay-kompatibel enhet kobles til dette produktet.

1 Trykk på .

2 Trykk på .

- 3 Trykk på [System Settings].
- 4 Trykk på [Driving Position].
[Left]
Velg for et kjøretøy med ratt på venstre side.
[Right]
Velg for et kjøretøy med ratt på høyre side.

Startprosedyre

Kablet tilkobling



- 1 Koble en Apple CarPlay-kompatibel enhet til produktet via USB.
App-skjermbildet vises.

TIPS


Du kan starte denne kilden ved å trykke på  og deretter trykke på [Apple CarPlay] hvis et annet skjermbilde enn Apple CarPlay vises etter USB-tilkobling.

Trådløs tilkobling

Før du bruker Apple CarPlay trådløst, må du gjøre følgende:

- Koble GPS-antennen til dette produktet.
 - Slå på Apple CarPlay i innstillingsmenyen på din iPhone.
- 1 Slå på Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth-funksjonen på enheten.
 - 2 Vis Bluetooth-innstillingsmenyen på enheten.
 - 3 Trykk på .
 - 4 Trykk på [Sources].
 - 5 Trykk på .
 - 6 Trykk på [Yes] for å begynne å søke.

TIPS

Trykk på  hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten.


- 7 Trykk på en ønsket enhet på skjermen.

TIPS

En popup-melding kan vises hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten. Trykk på [OK] i meldingen.

- 8 Trykk på [Yes] for å parkoble enheten.
- 9 Utfør parkoblingen ved å betjene enheten.
- 10 Trykk på [Yes] for å aktivere Apple CarPlay-funksjonen.
Følg anvisningene på skjermen på enheten for å starte applikasjonen.

TIPS

- Når USB-tilkoblingen til den andre enheten er opprettet, vises en melding om at den nye enheten er tilgjengelig. Hvis du vil bytte fra den gjeldende enheten til en ny enhet for bruk i denne applikasjonen, trykker du i popup-meldingen.
- Du kan bruke Siri-funksjonen ved å trykke på knappen  én gang når Apple CarPlay er aktivert.

MERKNADER

- Se installasjonshåndboken for informasjon om USB-tilkobling.
- Hvis fem enheter allerede er parkoblet, vises meldingen som bekrefter om den registrerte enheten skal slettes. Hvis du vil slette enheten, trykker du på [Agree]. Hvis du vil slette en annen enhet, trykker du på [Go To DeviceList] og sletter enhetene manuelt.
- Hvis en Apple CarPlay-kompatibel enhet er koblet til og et annet skjermbilde vises, trykker du på [Apple CarPlay] på startmenyskjermen for å vise app-skjermen.
- Håndsfri ringing via Bluetooth trådløs teknologi er ikke tilgjengelig mens Apple CarPlay er på. Hvis Apple CarPlay slås på under et anrop på en annen mobiltelefon enn en Apple CarPlay-kompatibel enhet, avsluttes Bluetooth-tilkoblingen etter at anropet er ferdig.
- Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk hvis Apple CarPlay slås på.

Android Auto™

Du kan betjene Android-apper med fingerbevegelser som for eksempel tapping, trekking, blåing eller sveiping på skjermen til produktet.

Kompatible Android-enheter

For detaljer om kompatibiliteten til Android-modeller, se følgende webside.

<https://support.google.com/androidauto>

Krever en kompatibel Android-telefon og et kompatibel aktivt dataabonnement.

MERK

Kompatible fingerbevegelser varierer avhengig av appen for smarttelefonen.

⚠ ADVARSEL

Noe bruk av smarttelefonen er kanskje ikke lovlig mens du kjører i din domskrets, så du må være klar over og overholde slike restriksjoner. Hvis du er i tvil om en bestemt funksjon, utfører du den bare mens kjøretøyet er parkert. Ingen funksjon bør brukes med mindre det er trygt å gjøre dette under gjeldende kjøreforhold.

Bruke Android Auto

🔔 Viktig

Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i landet eller regionen din.


For detaljer om Android Auto, se Google-støttesiden:


<https://support.google.com/androidauto>

- Ansvar for innholdet og funksjonaliteten til de støttede appene ligger på App-leverandørene.
- I Android Auto er forbruk begrenset mens du kjører, med tilgjengeligheten til funksjoner og innhold bestemt av App-leverandørene.
- Android Auto tillater tilgang til andre applikasjoner enn de som er oppført som er underlagt begrensninger under kjøring.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG OG FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPER OG INNHOLD, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UNØYAKTIGHETER ELLER UFULLSTENDIG INFORMASJON.
- Før du bruker Android Auto, sørg for at GPS-antennen og hastighetskabelen er riktig tilkoblet og installert, og enhetens vinkel er riktig innstilt. Du finner flere opplysninger i installasjonsveiledningen.

Stille inn førerposisjonen

For å oppnå optimal brukbarhet av Android Auto, still inn kjøreposisjonsinnstilling riktig i henhold til kjøretøyet. Innstillingen brukes neste gang en Android til Auto-kompatibel enhet kobles til dette produktet.

1 Trykk på .

2 Trykk på .

- 3 Trykk på [System Settings].
- 4 Trykk på [Driving Position].
[Left]
Velg for et kjøretøy med ratt på venstre side.
[Right]
Velg for et kjøretøy med ratt på høyre side.

Startprosedyre



Kablet tilkobling

- 1 Koble en Android Auto-kompatibel enhet til produktet via USB.
App-skjermbildet vises.


TIPS

Du kan starte denne kilden ved å trykke på  og deretter trykke på [Android Auto] hvis et annet skjermbilde enn Android Auto vises etter USB-tilkobling.

Trådløs tilkobling

- 1 Slå på Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth-funksjonen på enheten.
- 2 Vis skjermbildet med listen over tilkoblede Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på [Sources].
- 5 Trykk på .
- 6 Trykk på [Yes] for å begynne å søke.

TIPS

Trykk på  hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten.

- 7 Trykk på en ønsket enhet på skjermen.

TIPS


En popup-melding kan vises hvis en annen enhet allerede er koblet til enheten. Trykk på [OK] i meldingen.

- 8 Trykk på [Yes] for å parkoble enheten.
- 9 Utfør parkoblingen ved å betjene enheten.

10 Trykk på [Start] for å starte Android Auto.

Enheten konfigurerer tilkoblingen og starter så applikasjonen.

TIPS

Du kan bruke stemmegjenkjenningfunksjonen ved å trykke på knappen  én gang når Android Auto er aktivert.

MERKNADER

- Se installasjonshåndboken for informasjon om USB-tilkobling.
- Hvis fem enheter allerede er parkoblet, vises meldingen som bekrefter om den registrerte enheten skal slettes. Hvis du vil slette enheten, trykker du på [Agree]. Hvis du vil slette en annen enhet, trykker du på [Go To DeviceList] og sletter enhetene manuelt.
- Hvis Android Auto slås på under et anrop på en annen mobiltelefon enn den Android Auto-kompatible enheten, bytter Bluetooth-tilkoblingen til den Android Auto-kompatible enheten etter anropet.
- Bluetooth-tilkoblingen for telefonfunksjonen med en annen enhet enn enheten som brukes til Android Auto avsluttes automatisk hvis Android Auto slås på.
- Bluetooth-lydtilkoblingen til enheten som brukes til Android Auto avsluttes automatisk hvis Android Auto slås på.

AUX

Du kan vise videobilder ut fra enheten som er koblet til videoinngangen.


OBS!

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises mens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

MERK

En AV-kabel med minikontakt (selges separat) kreves for tilkobling. Du finner flere opplysninger i installasjonsveiledningen.

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources].
- 3 Trykk på [AUX].
Skjermen AUX vises.


TIPS

- Du kan skjule tastene på berøringspanelet ved å trykke på skjermen. For å vise tastene igjen, trykk hvor som helst på skjermen.
- Du kan angi skjermmodusen for videobildet (side 61).





Camera View

Du kan vise videobilder fra enheten som er koblet til videoinngangen, eller fra kameraet. Du finner flere opplysninger i installasjonsveiledningen.

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Sources], og sveip deretter til venstre på skjermen.
- 3 Trykk på [Camera View] for å se bildet fra et tilkoblet kamera. Videobildet vises på skjermen.

Vise bildet fra andre kamera

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på [Camera settings].
- 4 Trykk på [2nd Camera Input] for å aktivere det andre kameraet.
- 5 Trykk på .
- 6 Trykk på [Sources], og sveip deretter til venstre på skjermen.
- 7 Trykk på [Camera View] for å se bildet fra et tilkoblet kamera. Videobildet vises på skjermen.
- 8 Trykk på  for å veksle kameravisningen. Videobildet fra det andre kamerat vises på skjermen.

Informasjon om kjøretøyutstyr

Bruke Vehicle Bus-adapteren

Ved å koble til den valgfrie Vehicle Bus-adapteren, kan du vise driftsstatus som målere, informasjon om bilen, klimakontroll og parkeringsassistent.

Viktig


- For informasjon om installasjon av Vehicle Bus-adapteren, se bruksanvisningen til Vehicle Bus-adapteren.
- Etter at du har installert Vehicle Bus-adapteren, pass på at du sjekker driften.
- For detaljer om kjøretøymodeller som er kompatible med Vehicle Bus-adapteren, besøk websiden vår for mer informasjon.
- Funksjoner og visninger varierer avhengig av kjøretøysmodellen. For detaljer om funksjonene som er tilgjengelige i henhold til modellen, besøk websiden vår.


Begrensning

Dataene overføres til dette produktet fra kjøretøysystemet via den tilkoblede Vehicle Bus-adapteren. Derfor kan det faktiske datainnholdet som vises på produktet være forskjellig fra innholdet på skjermen som er beskrevet i denne håndboken.

Startprosedyre

- 1 Koble Vehicle Bus-adapterkabelen (selges separat) til Vehicle Bus-inngangen (①) på bakpanelet.







- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på [Sources], og sveip deretter til venstre på skjermen.
- 4 Trykk på [Car Features].
Menyskjermbildet vises.

MERK


Denne funksjonen er bare tilgjengelig når inngangssignalet mottas av Vehicle Bus-adapteren.

Bruke funksjonene på [Car Features]

Du kan sjekke og bruke følgende skjermbilder etter å ha valgt [Car Features] i oppstartsprosedyren. Trykk på ett av ikonene på venstre side av skjermen for å endre en funksjon.

	Viser Gauges-skjermen.
	Viser Vehicle Information-skjermen.
	Viser Climate-skjermen.
	Viser Parking Assist-skjermen.

Eksempel: Gauges-skjerm




Viser registreringsinformasjon for hindring

OBS!

Denne funksjonen er kun ment å hjelpe førerens syn. Den registrerer ikke alle farer og hindringer, og er ikke en erstatning for oppmerksomhet, skjønn og omhu mens du parkerer kjøretøyet.

MERKNADER

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for kjøretøy som er utstyrt med et parkeringssensorsystem.
- Parking Assist-skjermen vises ikke før dette produktet har startet opp fullstendig.

1 Trykk på .

2 Trykk på [Sources], og sveip deretter til venstre på skjermen.

3 Trykk på [Car Features].



4 Trykk på .

Parking Assist-skjermen vises.

Innstillinger

Du kan justere ulike innstillinger i hovedmenyen.





Vise innstillingsskjermen


- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på en av de følgende kategoriene, og velg deretter alternativene.
 - System Settings (side 49)
 - Display Settings (side 53)
 - Audio & EQ Settings (side 54)
 - Wi-Fi Settings (side 24)
 - Bluetooth Settings (side 18)
 - Camera settings (side 57)
 - Phone Connectivity Settings (side 59)

System Settings

Menyelement	Beskrivelse
[Choose Language]	Velg systemspråk. MERKNADER <ul style="list-style-type: none">• Hvis det innlagte språket og det valgte språket ikke er det samme, kan det hende at tekstinformasjon vises feil.• Det kan hende at enkelte tegn ikke vises riktig.
[Location Setting] [Europe] [Australia]	Velg bruksstedet.
[Date & Time]	Stille inn eller justere følgende tid- og klokkevisning. <ul style="list-style-type: none">• Datovisningsformat: dag-måned-år, måned-dag-år eller år-måned-dag• Tidsvisningsformat: [12hour] eller [24hour]• UTC (Universal Time Coordinated) tidssoneforskjell: UTC-12.00 t til UTC+14.00 t• Sommertid: [On] eller [Off]

Menyelement	Beskrivelse
[Beep Tone] [På] [Av]	Sett til av for å deaktivere pipelyden når knappen eller skjermen trykkes.
[Steering Wheel Control] [With Adapter] [W/o Adapter]	Velg [With Adapter] eller [W/o Adapter] i henhold til den kablede fjernkontrollen din. MERKNADER <ul style="list-style-type: none"> • Denne funksjonen er bare tilgjengelig når [Australia] er valgt i [Location Setting]. • Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen. • Avhengig av kjøretøyet ditt kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer som den skal. Hvis dette skjer, må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte PIONEER-servicestasjon. • Bruk PIONEER-kabelselen for kjøretøymodellen din når [With Adapter]-modus er aktivert. Ellers velger du [W/o Adapter].
[Safe Mode] [På] [Av]	Sett til [Av] for å aktivere betjening av visse funksjoner som er begrenset under kjøring.
[Demo Mode] [På] [Av]	Stille inn demo-modusen.
[Driving Position] [Right] [Left]	Stille inn førerposisjonen. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (side 38) • Android Auto (side 41) MERK Snarveienes posisjon på startmenyskjermen avhenger av kjøreposisjonsinnstillingen (side 14).
[DAB settings]	(side 27)
[Radio settings]	(side 30)
[ACC ON settings] [Previous Source] [Power Off]	Stille inn tilstanden til strøm av-modus ved neste oppstart. <ul style="list-style-type: none"> • [Previous Source]: Kildeskjermen som ble brukt sist vil vises etter at tenningen er slått på (ACC ON). • [Power Off]: Strøm av-modus forblir som den er etter at tenningen er slått på (ACC ON).
[Dimmer Settings]	MERK Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen.
[Dimmer Trigger]	Stille inn dimmerlysstyrken. <ul style="list-style-type: none"> • [Auto]: Slår på eller av dimmeren automatisk etter når kjøretøyet hovedlys er slått på eller av. • [Manual]: Slår dimmeren på eller av manuelt.




Menyelement	Beskrivelse
[Day/Night]	Stille inn dimmervarigheten etter dag eller natt. Du kan bruke denne funksjonen når [Dimmer Trigger] er stilt inn på [Manual].
[Picture Adjustment]	<p>Du kan justere bildet for hver kilde og ryggekameraet. Trykk på , , ,  for å justere følgende meny.</p> <p>⚠ OBS!</p> <p>Av sikkerhetsgrunner kan du ikke bruke noen av disse funksjonene mens kjøretøyet er i fart. For å aktivere disse funksjonene, må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justeringsinnstillingene for [Dimmer] for når bilens hovedlykter er slått av (dagtid) og på (kveld/natt), lagres separat. • Verdien for [Dimmer] byttes automatisk avhengig av innstillingen for [Dimmer Settings]. • Bildejusteringen er ikke tilgjengelig på enkelte ryggekameraer. • Innstillingsinnholdet kan lagres separat.
[Brightness] [-10] til [+10]	Justerer svartintensiteten.
[Contrast] [-10] til [+10]	Juster kontrasten.
[Colour] [-10] til [+10]	Juster fargemetningen.
[Hue] [-10] til [+10]	Juster fargetonen (hvilken farge som fremheves, rød eller grønn).
[Dimmer] [0] til [+8]	Juster lysstyrken på displayet.
[Temperature] [-3] til [+3]	Juster fargetemperaturen for bedre hvitbalanse.

Menyelement	Beskrivelse
[Factory Reset]	<p>Trykk på [OK] for å gjenopprette innstillingene til standardinnstillinger.</p> <p> OBS!</p> <p>Ikke slå av motoren mens innstillingene gjenoprettes.</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen. • Kilden er slått av og Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet før prosessen starter. • Før du starter gjenopprettingsprosessen, må du koble fra enheter som er koblet til USB-porten. Ellers kan det hende at enkelte innstillinger ikke blir korrekt gjenopprettet.
[Connection Status]	<p>Sjekk at ledningene er riktig koblet til mellom dette produktet og kjøretøyet.</p>
[GPS Antenna]	<p>Viser tilkoblingsstatusen til GPS-antennen ([OK] eller [NOK]) og mottaksfølsomheten.</p> <p>MERK</p> <p>Hvis mottaket er dårlig, sjekk installasjonsposisjonen til GPS-antennen.</p>
[Positioning Status]	<p>Viser posisjoneringsstatusen (3D-posisjonering, 2D-posisjonering eller ingen posisjonering), antall satellitter som brukes for posisjonering (oransje) og antall satellitter som har mottatt signaler (gul). Hvis det mottas signaler fra mer enn seks satellitter, kan gjeldende plassering måles.</p>
[Installation]	<p>Indikerer om inertnavigering er lært. Hvis læringen er vellykket, vises [OK]. Hvis læringen ikke lykkes eller det oppstår en feil etter vellykket læring, vises [NOK].</p> <p>MERK</p> <p>Hvis produktet ikke er godt festet eller hastighetspulsledningen ikke er tilkoblet på riktig måte, vises [NOK] på grunn av læringsfeil.</p>
[Speed Pulse]	<p>Hastighetspulsverdien registrert av dette produktet vises.</p> <p>MERK</p> <p>Kontroller at hastighetspulsledningen er riktig tilkoblet hvis [0] fortsatt vises under kjøring.</p>
[Back Signal]	<p>Når girspaken er satt til «R» (ryggeposisjon), endres signalet til [High] eller [Low]. Signalet som vises varierer avhengig av kjøretøyet.</p>
[System Information]	<p>Vise fastvareversjonen.</p>





Menyelement	Beskrivelse
[Firmware Update]	<p>Oppdatere fastvareversjonen.</p> <p>⚠ OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-lagringsenheten for oppdatering skal bare inneholde den riktige oppdateringsfilen. • Slå aldri av produktet eller koble fra USB-lagringsenheten mens fastvaren oppdateres. • Du kan bare oppdatere fastvaren når kjøretøyet er stoppet og håndbremsen er på. <ol style="list-style-type: none"> 1 Last ned fastvareoppdateringsfilene på datamaskinen. 2 Koble en tom (formatert) USB lagringsenhet til datamaskinen, finn den riktige oppdateringsfilen og kopier den til USB-lagringsenheten. 3 Koble USB-lagringsenheten til dette produktet (side 31). 4 Vis [System Settings]-skjermen (side 49). 5 Trykk på [Firmware Update]. Informasjon om ny fastvareversjon vises. 6 Trykk på [Update]. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppdateringen av fastvaren. <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis oppdateringen er vellykket, starter dette produktet automatisk på nytt når fastvareoppdateringen er fullført. • Hvis en feilmelding vises på skjermen, trykker du på displayet og utfører trinnene over igjen.
[Licence]	Vise lisensen for åpen kildekode.

Display Settings

Menyelement	Beskrivelse
[Illumination]	Velg en belysningsfarge fra listen over forhåndsinnstillinger.
[Background]	Trykk på bakgrunnen blant de forhåndsinnstilte elementene i dette produktet eller originalbildene via den eksterne enheten, og trykk på [Apply].
Forhåndsinnstilt visning	Velg ønsket forhåndsinnstilt skjermbakgrunn. Du kan velge favorittskjerm bilde fra den tilkoblede USB-enheten ved å trykke på og dra bunnen av skjermbildet til høyre.

Menyelement	Beskrivelse
	Velg bakgrunnsbildet til den tilkoblede USB-lagringenheten. 1 Koble USB-lagringenheten til dette produktet (side 31). 2 Trykk på . 3 Velg ønsket bilde.
 (egendefinert)	Viser bakgrunnsbildet importert fra USB-lagringenheten.
Off (av)	Skjuler bakgrunnsvisningen.
[Splash screen] [Import] [Restore]	Velg [Import] for å endre bildet på startskjermen til bildet som er importert fra den tilkoblede USB-enheten. Velg [Restore] for å gjenopprette standardbildet.
	MERKNADER <ul style="list-style-type: none"> Bildefilene som kan importeres, er følgende: <ul style="list-style-type: none"> Format: BMP og JPEG Datastørrelse: 6 MB eller mindre (for både BMP og JPEG) Bildestørrelse (B×H): 800 × 480 piksler Kontroller at bildefilen er plassert i rotmappen (øverst) på USB-enheten. Hvis flere bildefiler er lagret på USB-enheten, kan det hende at det ønskede bildet ikke importeres fra USB-enheten. Lagre bare det ønskede bildet på USB-enheten.

Audio & EQ Settings

Menyelement	Beskrivelse
[Fader/Balance]	Trykk på  eller  for å justere balansen foran/bak for høyttalere. Still inn [Front] og [Rear] på [0] ved bruk av et to-høyttalersystem. Trykk på  eller  for å justere balansen til venstre/høyre for høyttalere.
	TIPS Du kan også stille inn verdien ved å dra punktet på skjermen.
	MERK Denne funksjonen er tilgjengelig når [Standard Mode] er valgt som høyttalermodus.
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for svekket nivå i det lave og det høye frekvensområdet ved lavt volum.

Menyelement	Beskrivelse
<p>[Speaker Level] Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All] Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Høytalerutgangsnivå [-24] til [10]</p>	<p>Juster høytalerutgangsnivået til lytteposisjonen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Trykk på eller for å velge lytteposisjon, og velg deretter utgangshøytaler. Trykk på eller for å justere utgangsnivået for den valgte høytaleren. <p>MERK Du kan justere utgangsnivået til subwooferen hvis [Subwoofer]-innstillingen er satt til [På].</p>
<p>[Listening Position]*1 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]</p>	<p>Velg en lytteposisjon som skal være midten for lydeffekter.</p>
<p>[Balance]</p>	<p>Trykk på eller for å justere balansen til venstre/høyre.</p> <p>MERK Denne funksjonen er tilgjengelig når [Network Mode] er valgt som høytalermodus.</p>
<p>[Time Alignment] [TA On] [TA Off] Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All] Standard Mode*3*4 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3*4 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Avstand [0] til [490]</p>	<p>Velg eller tilpass tidrettstillingene for å gjenspeile avstanden mellom lytterens posisjon og hver høytaler. Du må måle avstanden mellom lytterens hode og hver høytalerenhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Trykk på eller for å velge lytteposisjon, og velg deretter høytaleren som skal justeres. Trykk på eller for å angi avstanden mellom den valgte høytaleren og lytteposisjonen. <p>TIPS Hvis du trykker på [TA On], slås tidrettstillingen av med tvang.</p> <p>MERK Denne funksjonen er bare tilgjengelig når lytteposisjonen er satt til [Front Left] eller [Front Right].</p>

Menyelement	Beskrivelse
[EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom]	Velg eller tilpass equalizer-kurven. Velg en kurve som du vil bruke som grunnlag for tilpasningen, trykk deretter frekvensen som du vil justere. TIPS Hvis du foretar justeringer mens kurven [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] eller [Flat] er valgt, endres den innstilte equalizerkurven automatisk til [Custom].
[Subwoofer] [På] [Av]	Velg å aktivere eller deaktivere bakre subwooferutgang fra dette produktet.
[Crossover]*5	Velg en høyttalerenhet (filter) for å justere HPF- eller LPF-grensefrekvensen og delefilterkurven for hver høyttalerenhet. <ul style="list-style-type: none"> [LPF]/[HPF]: Veksler [LPF]/[HPF]-innstillingen til [On] eller [Off]. [Phase]: Veksler subwooferfasen mellom normal og omvendt posisjon. TIPS Du kan også justere [High] og [Mid]-fase i [Network Mode].
[Bass Boost] [0] til [6]	Juster bassforsterkningsnivå. MERK Denne funksjonen er tilgjengelig når [Standard Mode] er valgt som høyttalermodus.
[Mute Level]	Hvis det oppstår avbrudd på grunn av et lydsignal mens Apple CarPlay eller Android Auto brukes, velger du demp eller svekk volumet til AV-kilden og iPhone/smarttelefonappen.
[ATT]	Volumet blir 10 dB lavere enn gjeldende volum.
[Mute]	Lydvolumet blir 0.
[Off]	Volumet endres ikke.
[Subwoofer Settings]*5	Velg subwooferfasen. MERK [Subwoofer Settings] er bare tilgjengelig når [Subwoofer] er [På].

*1 [All] er ikke tilgjengelig når [Network Mode] er valgt som høyttalermodus.

*2 Hvis du endrer innstillingen for lytteposisjon, endres de angitte nivåene for alle høyttalerne i henhold til denne innstillingen.

*3 Bilens akustikk må måles på forhånd for å bruke denne funksjonen.

*4 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når lytteposisjoninnstillingen er satt til [Front Left] eller [Front Right].

*5 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved justering av diskant høyttaleren i [Network Mode].

Camera settings

Et ryggekamera, som selges separat, kreves for å bruke ryggekamerafunksjonen. (For mer informasjon, ta kontakt med forhandleren.)

► Ryggekamera

Produktet har en funksjon som automatisk skifter til fullskjermvisning av ryggekameraet installert på kjøretøyet, når girspaken settes i REVERS (R). Camera View-modusen lar deg også se hva som er bak deg mens du kjører.

► Kamera for Camera View-modus

Camera View kan vises til enhver tid. Merk at med denne funksjonen blir ikke kamerabildet endret i størrelse så det passer, og at en del av det kameraet fanger opp ikke vises på skjermen.

Hvis du vil vise kamerabildet, trykker du på [Camera View] på kildeskjermen (side 45).

MERKNADER

- Hvis du vil angi ryggekameraet som kamera for Camera View-modus, aktiverer du [Rear Viewing Camera Input] (side 57).
- Når du bruker det andre kameraet, aktiverer du [2nd Camera Input] (side 58).
- Når kameravisning av både ryggekameraet og det andre kameraet er tilgjengelig, vises knappen for å veksle visningen. Trykk på denne knappen for å veksle visningen mellom ryggekameraet og det andre kameraet.

OBS!

Pioneer anbefaler å bruke kamera som sender ut speilvendte bilder, ellers kan skjermbildet vises speilvendt.

- Bekreft umiddelbart om skjermen endrer til å vise bildet fra ryggekameraet når girspaken flyttes til REVERS (R) fra en annen posisjon.

Menyelement	Beskrivelse
[Rear Viewing Camera Input] [På] [Av]	Stille inn aktivering av ryggekameraet.
[Rear Viewing Camera view] [Normal] [Reverse]	Velg måten skjermbildet fra et kamera skal vises på.
[Parking Assist Guide] [På] [Av]	Du kan stille om parkeringshjelpretningslinjene skal vises på ryggekamerabildene når du rygger kjøretøyet.

Menyelement	Beskrivelse
[Parking Assist Guide Adjust]	<p>1 Juster retningslinjene ved å dra eller trykke på ▲/▼/◀/▶ på skjermen.</p> <p>2 Trykk på [OK] for å fullføre innstillingene.</p> <p>TIPS</p> <p>Trykk på [Reset] for å tilbakestille innstillingene.</p> <p>⚠ OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis du vil se og justere retningslinjene, pass på at du parkerer kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen. Før du går ut av kjøretøyet for å plassere markeringene, må du slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Området som projiseres av ryggekameraet er begrenset. Kjøretøysbredden og avstandsretningslinjene vist på ryggekamerabildet kan være forskjellig fra kjøretøyet faktiske bredde og avstand. (Retningslinjene er rette linjer.) Bildekvaliteten kan bli redusert avhengig av bruksmiljøet, som for eksempel om natten eller i mørke omgivelser. <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du stopper kjøretøyet på et sikkert sted og setter på parkeringsbremsen. Bruk emballasje-teip eller lignende teip til å sette markører som vist under før du setter opp retningslinjene, slik at retningslinjene kan legges over markørene. Installer ryggekameraet så nær midten av kjøretøyet som mulig, og unngå å installere det for lavt. Ellers kommer retningslinjen på kanten av skjermen, slik at retningslinjen ikke kan justeres.
[Picture Adjustment]	(side 51)
[2nd Camera Input] [På] [Av]	Stille inn aktivering av det andre kameraet.
[2nd Camera view] [Normal] [Reverse]	Velg måten skjermbildet fra et kamera skal vises på.

Phone Connectivity Settings

Menyelement	Beskrivelse
[Android Auto] [På] [Av]	Stille inn Android Auto-aktivering. MERK Det kan hende at [Android Auto]-ikonet ikke vises på startmenyskjermen, avhengig av Phone Connectivity Settings.

Andre funksjoner

Stille inn klokkevisningen

Du kan stille inn tidsformatet, tidssonen, sommertid og datoformatet. Tid og datoen justeres derimot automatisk av GPS-antennen og kan ikke justeres av brukeren.

1 Trykk på klokkeslettet på skjermen.

2 Still inn følgende elementer i innstillingene.


- Datovisningsformat:
[d/m/y] (dag-måned-år), [m/d/y] (måned-dag-år) eller [y/m/d] (år-måned-dag)
- Tidsvisningsformat:
[12hour] eller [24hour]
- Tidsforskjell i forhold til UTC (Universal Time Coordinated):
UTC-12.00 t til UTC+14.00 t
- Sommertid:
[On] eller [Off]

Du kan også konfigurere disse elementene i [Date & Time] (side 49).

Endre bredskjermodusen

Du kan angi skjermodusen for AV-skjermen og bildefiler.

1 Trykk på skjermsvinningsmodus-tasten.



①

Tast for skjermsvinningsmodus

2 Trykk på ønsket modus.

[Full]	Viser bilder over hele skjermen. MERK Noen bilder vises kanskje ikke over hele skjermen.
[Zoom]	Viser bilder ved å forstørre dem vertikalt.
[Normal]	Viser bilder uten å endre størrelsesforholdet.
[Trimming]	Et bilde vises over hele skjermen med horisontalt til vertikalt sideforhold som det er. Hvis sideforholdet er forskjellig fra bildet, kan bildet vises delvis avkuttet enten på øvre eller nedre kant, eller på sidene. MERK [Trimming] er kun for bildefiler.

TIPS

- Det kan lagres forskjellige innstillinger i minnet for hver videokilde.
- Når en video vises i bredskjermodus med en innstilling som ikke stemmer med det originale bredde-/høydeforholdet, kan den vises feil.
- Videobildet blir kornet når den vises i [Zoom]-modus.

MERKNADER

- Bildefiler kan settes til enten [Normal] eller [Trimming] i bredskjermodus.
- Denne funksjonen kan variere avhengig av programvareversjonen til denne enheten.

Om funksjonen for tilkobling på nytt

Du kan koble til iPhone eller smarttelefonen på nytt ved å trykke på [Reconnect] på startmenyskjermen.

TIPS

- [Reconnect] vises bare på startmenyskjermen når Wi-Fi-tilkoblingen (trådløs Apple CarPlay eller Android Auto) mislyktes eller ble frakoblet automatisk.
- Hvis du trykker på [Reconnect], vises meldingen for å bekrefte om dette produktet skal startes på nytt, på skjermen. Trykk på [Yes] for å starte dette produktet på nytt.

Gjenopprette produktet til standardinnstillingene

Du kan gjenopprette innstillinger eller innspilt innhold til standardinnstillingene fra [Factory Reset] i [System Settings]-menyen (side 52).

Tillegg

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, se denne delen. De vanligste problemene er oppført under, sammen med sannsynlige årsaker og løsninger. Hvis løsningen til problemet ikke finnes her kontakter du forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon.

Vanlige problemer

En svart skjerm vises, og operasjon er ikke mulig med tastene på berøringspanelet.

- Strøm av-modus er på.
 - Trykk på en vilkårlig knapp på produktet for å deaktivere denne modusen.

Bluetooth-operasjon fungerer ikke.

- Strøbrudd på Bluetooth-modulen i produktet.
 - Vri tenningsbryteren til OFF og deretter til ON. Hvis feilmeldingen vises igjen etter dette, kontakt forhandleren din eller en autorisert Pioneer servicestasjon.

Problemer med AV-skjermen

Skjermen dekkes av en advarselmelding og videoen kan ikke vises.

- Ledningen til parkeringsbremsen er ikke koblet til eller parkeringsbremsen er ikke i bruk.
 - Koble ledningen korrekt til parkeringsbremsen, og sett på parkeringsbremsen.

→ Fartsmåleren registrerer at kjøretøyet er i bevegelse.

- Parker kjøretøyet på et sikkert sted og sett på parkeringsbremsen.

Lyden eller videoen hakker.

- Produktet er ikke skikkelig festet.
 - Fest produktet skikkelig.

Ingen lyder lages. Volumnivået kan ikke heves.

- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.

iPhone kan ikke betjenes.

- iPhone er frossen.
 - Koble til iPhone på nytt med USB-grensesnittkabelen for iPhone.
 - Oppdater iPhone-programvareversjon.
- Det har oppstått en feil.
 - Koble til iPhone på nytt med USB-grensesnittkabelen for iPhone.
 - Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Slå deretter på igjen tenningsbryteren (ACC ON).
 - Oppdater iPhone-programvareversjon.
- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.

Lyd fra iPhone kan ikke høres.

- Lydutgangsretningen kan endres automatisk når Bluetooth- og USB-tilkoblinger brukes samtidig.
 - Bruk iPhone til å endre lydutgangsretningen.


Problemer med telefonskjermen

Det er ikke mulig å ringe fordi tastene på berøringspanelet som brukes til å ringe er inaktive.

- Telefonen er utenfor dekningsområdet.
 - Prøv på nytt etter at du er innenfor dekningsområdet igjen.
- Det er ikke mulig å opprette en forbindelse mellom mobiltelefonen og produktet.
 - Utfør tilkoblingsprosessen.

Problemer med appskjermen

En svart skjerm vises.

- Under betjening av en app, blir appen avsluttet på smarttelefonen.
 - Trykk på  for å vise startmenyskjermen.
- Smarttelefonenes operativsystem kan vente på skjermbetjening.
 - Stopp kjøretøyet på et trygt sted og kontroller skjermen på smarttelefonen.

Skjermen vises, men betjeningen fungerer ikke i det hele tatt.

- Det har oppstått en feil.
 - Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Slå deretter på igjen tenningsbryteren (ACC ON).

Smarttelefonen ble ikke ladet.

- Ladingen ble stoppet fordi temperaturen til smarttelefonen ble for høy under ladingen på grunn av for mye bruk av smarttelefonen.
 - Koble smarttelefonen fra kabelen, og vent til smarttelefonen kjøles ned.
- Mer batteristrøm ble forbrukt enn det som telefonen oppnådde under lading.

- Dette problemet kan løses ved å stoppe unødvendige tjenester på smarttelefonen.

Feilmeldinger

Når det oppstår problemer med dette produktet vises en feilmelding på skjermen. Se tabellen under for å finne problemet og utfør deretter den foreslåtte handlingen. Hvis problemet vedvarer, skriv ned feilmeldingen og kontakt forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicesenter.

DAB

No Station

- Antennetilkoblingen er feil.
 - Kontroller antennetilkoblingen og søk etter stasjonen på nytt.

No Signal

- DAB-mottakeren har problemer med å motta DAB-signalet.
 - Verifiser at kjøretøyet er utendørs og at sikten mot himmelen mot sør er uhindret.
 - Verifiser at den magnetisk festede antennen fra DAB er montert på en metallflate på utsiden av kjøretøyet.
 - Flytt DAB-antennen bort fra eventuelle hindere.

USB-lagringsenhet

Unsupport USB device

- Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke av dette produktet.
 - Kontroller USB-formatene som støttes (side 74).

Unsupport USB hub device

- Den tilkoblede USB-hubben støttes ikke av dette produktet.

- Koble USB-lagringsenheten rett på produktet.

This content cannot be played.

- Det er ingen avspillingsbar fil på USB-lagringsenheten.
 - Sjekk at filene på USB-lagringsenheten er kompatible med dette produktet.
- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.
- Sikkerhet for den tilkoblede USB-lagringsenheten er aktivert.
 - Følg instruksjonene for USB-lagringsenheten for å deaktivere sikkerheten.
- Produktet gjenkjenner ikke den tilkoblede USB-lagringsenheten.
 - Koble fra enheten og bruk en annen USB-lagringsenhet.

Audio Format not supported

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.

No Data

- Det er ingen avspillingsbar fil på USB-lagringsenheten.
 - Sjekk at filene på USB-lagringsenheten er kompatible med dette produktet.
- Sikkerhet for den tilkoblede USB-lagringsenheten er aktivert.
 - Følg instruksjonene for USB-lagringsenheten for å deaktivere sikkerheten.

Apple CarPlay

Connection failed.

- Kommunikasjon mislyktes og systemet prøver å koble til.
- Vent litt. Utfør deretter handlingen under hvis feilmeldingen fremdeles vises.
 - Start iPhone på nytt.

- Koble kabelen fra iPhone og koble iPhone deretter til igjen etter noen sekunder.
- Vri tenningsbryteren til OFF og deretter til ON.

Please attach the GPS antenna in order to use Apple CarPlay over Wireless.

- Denne enheten kan ikke riktig registrere GPS-signalet fra GPS-antennen.
 - Sjekk installasjonen og tilkoblingen av GPS-antennen. Se mer informasjon om installasjon og tilkobling i installasjonshåndboken.

Android Auto

- **Connect a USB cable to get started.**
- **Your phone does not support wireless, check your phone.**

- Den tilkoblede enheten er ikke kompatibel med Android Auto.
 - Kontroller om enheten er kompatibel med Android Auto (side 41).
- Android Auto-appen er ikke installert på enheten.
 - Installer Android Auto-appen på enheten.

Connection failed. Please check your phone to confirm connection.

- Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes, og Android Auto-appen startet ikke.
 - Kontroller om Wi-Fi-funksjonen på enheten er slått på.

Android Auto has disconnected.

- Wi-Fi-funksjonen på enheten er slått av, eller enheten er slått av.
 - Slå på Wi-Fi-funksjonen på enheten og på den andre enheten når du bruker Android Auto (side 24).

To use Android Auto, please stop your car and follow the instructions on your phone

- Standardinnstillingene vises på skjermen til den Android Auto-kompatible enheten eller bilder vises ikke fra den Android Auto-kompatible enheten.
- Parker kjøretøyet på en trygg plass, og følg anvisningene som vises på skjermen. Hvis feilmeldingen fremdeles vises etter å ha utført skjermanvisninger, koble til enheten igjen.

Camera View og AUX

No Video Signal

- Det er ikke noe videoinnsignal.
- Kontroller at tilkoblingen til enheten er opprettet, og at det kommer et utsignal fra den eksterne enheten.

Bluetooth

Handsfree device is not connected

- Telefonens Bluetooth HFP er ikke tilkoblet og kan ikke foreta anrop.
- Foreta en Bluetooth-tilkobling (side 17).

Phone book access is not authorized

- Mobiltelefonens Bluetooth PBAP er ikke tilkoblet, og telefonboken kan ikke lastes ned.
- Foreta en PBAP-tilkobling. Du må bruke telefonen og tillate at enheten får tilgang til kontaktinformasjonen på telefonen. Når den aktuelle informasjonen vises på telefonen, følger du popup-meldingen.

Annet

Overcurrent caution on USB.

- Overstrøm er oppdaget.
- Kontroller USB-tilkoblingen. Gjør følgende for å løse problemet.
- Slå tenningen av (ACC OFF) og deretter på (ACC ON) igjen.
- Slå enheten av og deretter på igjen.
- Koble fra batterikabelen (+) og koble den deretter til igjen.

Overload Caution on AMP.

- En forsterkeroverlast er oppdaget.
- Kontroller forsterkertilkoblingen. Gjør følgende for å løse problemet.
- Slå av tenningen (ACC OFF). Vent minst 9 sekunder og slå tenningen på (ACC ON) igjen.
- Koble fra batterikabelen (+) og koble den deretter til igjen.

Detaljert informasjon for avspillbare medier

Kompatibilitet

Merknader for USB-lagringsenheter

- Unngå å utsette USB-lagringsenheten for høye temperaturer.
- Avhengig av hvilken type USB-lagringsenhet du bruker, kan det være at produktet ikke gjenkjenner lagringsenheten eller at filer ikke spilles av på riktig måte.
- Det kan hende at tekstinformasjonen for enkelte lyd- og videofiler ikke vises på korrekt måte.
- Filtyper må brukes på korrekt måte.
- Det kan være en liten forsinkelse ved avspilling av filer på en USB-lagringsenhet med komplekse mappehierarkier.

- Funksjonene kan variere avhengig av typen USB-lagringsenhet.
- Det kan være umulig å spille av enkelte musikkfiler fra USB på grunn av filegenskapene, filformatet, innspillingsprogram, avspillingsmiljø, lagringsforhold osv.

USB-lagringsenhetens kompatibilitet

- Se flere detaljer om hvilke USB-lagringsenheter som er kompatible med dette produktet i Spesifikasjoner (side 73).
- Protokoll: bulk
- Du kan ikke koble en USB-lagringsenhet til produktet via en USB-hub.
- Partisjonerte USB-lagringsenheter er ikke kompatible med produktet.
- Sett USB-lagringsenheten godt fast under kjøring. Du må ikke la USB-lagringsenheten falle på gulvet der den kan sette seg fast under bremse- eller gasspedalen.
- Det kan oppstå en liten forsinkelse når du spiller av lydfiler som er kodet med billedata.
- Med enkelte USB-lagringsenheter som er tilkoblet denne enheten, kan det oppstå støy på radiosignalet.
- Ikke koble til noe annet enn USB-lagringsenheten.

Håndteringsveiledning og tilleggsinformasjon

- Opphavsrettsbeskyttede filer kan ikke spilles av.

Kompatibilitetstabell for medier

Generelt

- Maksimal avspillingstid for en lydfil som er lagret på en USB-lagringsenhet: 7,5 t (450 minutter)

USB-lagringsenhet

KODEKFORMAT	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS
-------------	--

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x av ID3-etiketter er prioritert når begge ver. 1.x og ver. 2.x eksisterer.
- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (8 kbps til 320 kbps) /VBR
ID3-TAG	ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

WMA-kompatibilitet

- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (8 kbps til 320 kbps) /VBR

WAV-kompatibilitet

- Samplingsfrekvensen som vises på skjermen, kan være avrundet.

SAMPLINGFREKVENNS	16 kHz til 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8-biters, 16-biters

AAC-kompatibilitet

- Dette produktet spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 96 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (16 kbps til 320 kbps)

FLAC-kompatibilitet

SAMPLINGFREKVENS	8 kHz til 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8-biters, 16 biters, 24-biters

Kompatible videofiler

- Det er ikke sikkert at filer kan spilles av riktig, avhengig av miljøet filen ble laget i eller innholdet i filen.
- Produktet er ikke kompatibelt med dataoverføring med pakkeskriving.
- Produktet kan gjenkjenne opptil 255 tegn fra starten av det første tegnet, inkludert endelsen for fil- og mappenavnet. Avhengig av visningsområdet kan produktet forsøke å vise dem med redusert skriftstørrelse. Imidlertid varierer antall tegn du kan vise i henhold til bredden på hvert tegn og visningsområdet.
- Mappedvalgsekvensen eller en annen operasjon kan endres, avhengig av kodingen eller skriveprogramvaren.
- Uavhengig av lengden på tomme deler mellom sangene på originalinnspillingen, vil komprimerte lydfiler bli spilt av med en kort pause mellom sangene.
- Filer kan ikke spilles av avhengig av bithastigheten.
- Maksimal oppløsning avhenger av den kompatible videokodeken.

H.264-videodekodingsformat

Base Line Profile, Main Profile, High Profile

Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

H.263-videodekodingsformat

Base Line Profile 0/3

Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

VC-1-videodekodingsformat

Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

MPEG-4-videodekodingsformat

Simple Profile, Advanced Simple Profile

Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

MPEG-1, 2-videodekodingsformat

Main Profile

Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

Eksempel på hierarki

MERK

Produktet tilordner mappenumre. Brukeren kan ikke tilordne mappenumre.

Bluetooth

Bluetooth[®]-navnet og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Pioneer Corporation bruker disse merkene under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

Wi-Fi

Wi-Fi[®] er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance[®].

WMA

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

- Dette produktet inneholder teknologi som eies av Microsoft Corporation og kan ikke brukes eller distribueres uten en lisens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Videredistribuering og bruk i kilde- eller binærform, med eller uten modifisering, er tillatt, forutsatt at følgende vilkår overholdes:

- Videredistribuering av kildekode skal inneholde den ovenstående merknaden om opphavsrett, denne vilkårlisten og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribuering i binær form skal gjengi følgende melding om opphavsrett, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.
- Verken navnet Xiph.org Foundation eller navnene til dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet av denne programvaren, uten spesifikk og skriftlig forhåndsgodkjenning.

DENNE PROGRAMVAREN TILVEIEBRINGES AV INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEEN OG DERES BIDRAGSYTERE «SOM DEN ER». ENHVER UTTRYKkelig ELLER IMPLISERT GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORHOLD FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL STIFTELSEN ELLER DENS BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, EKSEMPLARE ELLER FØLGENDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER - TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER PROFITT, ELLER BRUDD I FORRETNINGSVIRKSOMHET), UANSETT

ANSKAFSELSESMETODE OG UANSETT TEORI OM ANSVAR, ENTEN KONTRAKTMESSIG, MED OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADEVOLDELSE (INKLUDERT UAKTSOMHET OG ANNET) SOM UANSETT GRUNN OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE PROGRAMVARE, SELV OM MAN HAR BLITT FORESPEILET MULIGHET FOR SLIK ERSTATNING.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og henviser til en standardteknologi for lydkomprimering som brukes med MPEG-2 og MPEG-4. Flere programmer kan brukes til å kode AAC-filer, men filformater og filendelser varierer avhengig av programmet som brukes i prosessen. Enheten spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

WebLink®

WebLink® er et registrert varemerke som tilhører Abalta Technologies, Inc.

WebLink® Cast

WebLink® Cast er et varemerke som tilhører Abalta Technologies, Inc.

Android, Android Auto

Android og Android Auto er varemerker som eies av Google LLC.

Detaljert informasjon om tilkoblede iPhone-enheter

- Pioneer tar ikke på seg noe ansvar for data som måtte gå tapt på en iPhone, selv om dataene skulle gå tapt mens produktet brukes. Sikkerhetskopier alle data på iPhone med jevne mellomrom.
- Ikke la iPhone ligge i direkte sollys over en lengre tidsperiode. Hvis den ligger for lenge i direkte sollys kan det føre til feil på iPhone grunnet høy temperatur.
- Utsett ikke iPhone for høy temperatur.
- Sikre iPhone godt under kjøring. Du må ikke la iPhone falle på gulvet der den kan sette seg fast under bremse- eller gasspedalen.
- Du finner flere opplysninger i anvisningene som følger med iPhone.

Apple CarPlay, iPhone, iTunes, Lightning, QuickTime, Siri

Merk at bruk av dette tilbehøret sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ytelse.

Apple CarPlay, iPhone, iTunes, Lightning, QuickTime og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Fungerer med Siri gjennom mikrofonen.

Kompatible iPhone-modeller

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3. generasjon)
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13

- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generasjon)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8

Avhengig av iPhone-modellene, er den kanskje ikke kompatibel med noen AV-kilder. For detaljer om iPhone-kompatibilitet med dette produktet, besøk nettstedet vårt for mer informasjon.

LTE™

LTE er et varemerke som tilhører ETSI.

Bruke appbasert innhold

Viktig

Krav for tilgang til appbaserte tilkoblede innholdstjenester med produktet:

- Nyeste versjon av Pioneer-kompatibel innholdsapp(er) for smarttelefonen, tilgjengelig fra tjenesteleverandøren, lastet ned til smarttelefonen.
- En fungerende konto hos innholdsleverandøren.
- Dataplan for smarttelefon. Merk: Hvis dataplanen for din smarttelefon ikke har ubegrenset databruk, kan det påløpe ytterligere kostnader fra mobiloperatøren for bruk av app-basert tilkoblet innhold via 3G, EDGE og/eller LTE (4G)-nettverk.

- Tilkobling til Internett via 3G-, EDGE-, LTE- (4G) eller Wi-Fi-nettverk.
- Valgfri Pioneer-adapterkabel for å koble iPhone til produktet.

Begrensninger:

- Tilgang til appbasert tilkoblet innhold vil avhenge av tilgjengeligheten til mobilnett og/eller Wi-Fi-nettverk for å tillate smarttelefonen å koble til Internett.
- Tilgjengeligheten til tjenester kan være geografisk begrenset til regionen du er i. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.
- Dette produktets evne til å få tilgang til tilkoblet innhold kan endres uten varsel og kan påvirkes av følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige fastvareversjoner av smarttelefonen; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versjoner av tilkoblede innholdsapper for smarttelefonen; endringer av eller avvikling av tilkoblede innholdsapper eller tjenester av leverandøren.
- Pioneer er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå som et resultat av feil eller mangler i appbasert innhold.
- Ansvaret for innholdet og funksjonaliteten til de støttede appene ligger på App-leverandørene.
- I WebLink®, Apple CarPlay og Android Auto er funksjonaliteten via produktet begrenset under kjøring, med tilgjengelige funksjoner bestemt av App-leverandørene.
- Tilgjengeligheten til WebLink®, Apple CarPlay og Android Auto-funksjonalitet fastsettes av App-leverandøren, og fastsettes ikke av Pioneer.
- WebLink®, Apple CarPlay og Android Auto gir tilgang til andre applikasjoner enn de som står i listen (underlagt begrensninger under kjøring), men det er

App-leverandørene som fastsetter i hvilken grad innholdet kan brukes.

Merknad om visning av video

Husk at bruk av systemet til kommersiell eller offentlig visning kan føre til krenkelse av utgiverens eller eierens opphavsrettigheter som er beskyttet av lover om opphavsrett.

Bruke LCD-skjermen riktig

Håndtere LCD-skjermen

- Hvis LCD-skjermen blir utsatt for direkte sollys over en lengre periode blir den svært varm, noe som kan medføre skade på LCD-skjermen. I den grad det er mulig bør du unngå å utsette den for direkte sollys når den ikke brukes.
- LCD-skjermen bør brukes innenfor temperaturområdet som er angitt i Spesifikasjoner på side 73.
- Du må ikke bruke LCD-skjermen i temperaturer høyere eller lavere enn temperaturområdet for drift, fordi det kan hende at LCD-skjermen ikke fungerer som normalt og kan bli skadet.
- LCD-skjermen er eksponert for å øke synligheten i kjøretøyet. Ikke bruk makt på den da dette kan skade skjermen.
- Ikke trykk for hardt på LCD-skjermen, da dette kan skrape den opp.
- Du må aldri trykke på LCD-skjermen med annet enn fingrene når du betjener funksjonene på berøringspanelet. LCD-skjermen kan lett skrapes opp.

LCD-skjerm (skjerm med flytende krystaller)

- Hvis LCD-skjermen er nær utløpet for et klimaanlegg, pass på at luften fra anlegget ikke blåser på den. Varme fra varmeapparatet kan ødelegge LCD-skjermen, og kald luft fra kjøleapparatet kan føre til at fukt dannes på innsiden av produktet og skader det.
- Små, svarte prikker eller hvite prikker (lyse prikker) kan forekomme på LCD-skjermen. Disse skyldes LCD-skjermens spesielle egenskaper og indikerer ikke at det er noe feil med skjermen.
- LCD-skjermen er vanskelig å se hvis den blir utsatt for direkte sollys.
- Når du bruker en mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen borte fra LCD-skjermen for å hindre forstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv. på bildet.

Vedlikeholde LCD-skjermen

- Når du skal fjerne støv fra eller rengjøre LCD-skjermen, må du først slå av strømmen til produktet og deretter tørke av den med en myk og tørr klut.
- Når du tørker av LCD-skjermen må du være påpasselig med å ikke lage riper i overflaten. Du må ikke bruke kjemiske rengjøringsmidler som inneholder skuremidler.

LED-lys (light-emitting diode / lysdiode)

Inne i skjermen finnes det en lysdiode som lyser opp LCD-skjermen.

- Ved lave temperaturer kan bruk av LED-baklyset øke bilders responstid og redusere bildekvaliteten på grunn av LCD-skjermens egenskaper.

Bildekvaliteten vil forbedres ved økt temperatur.

- Levetiden for LED-lyset er mer enn 10 000 timer. Den kan imidlertid være kortere hvis det brukes i høye temperaturer.
- Når det nærmer seg tiden for å skifte LED-baklys, blir skjermen mørkere og bildet synes ikke lenger. Hvis dette skjer må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon.

Spesifikasjoner

Generelt

Rangert strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tillatt)

Jordingsystem:

Negativ type

Maksimalt spenningsforbruk:

10,0 A

Mål (B × H × D):

Kasse (D):

178 mm × 100 mm × 125 mm

Front:

171 mm × 97 mm × 2 mm

Vekt:

0,9 kg

Skjerm

Skjermstørrelse/sideforhold:

6,8 tommer bred / 16:9 (effektivt visningsområde: 151,8 mm × 79,68 mm)

Pikslar:

800 (bredde) × 480 (høyde) × 3 (RGB)

Visningsmetode:

TFT-aktiv matrise

Fargesystem:

PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-kompatibelt

Temperaturområde:

-10 °C til +60 °C

Lyd

Maksimal utgangseffekt:

50 W × 4

Kontinuerlig strømeffekt:

22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω LAST, begge kanaler drevet)

Lastimpedans:

4 Ω

Linjeutgangsnivå (maks): 4,0 V

Equalizer (13-Band Graphic Equalizer):

Frekvens:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Økning: ±12 dB (2 dB/trinn)

<Standard modus>

HPF: PÅ/AV

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Subwoofer): PÅ/AV

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 490 cm (trinn på 1,4 cm)

Høyttalernivå:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trinn)

<Nettverksmodus>

HPF (Høy):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fase (høy): Normal/omvendt

HPF (Mellom): PÅ/AV

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Mellom): PÅ/AV

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fase (mid): Normal/omvendt

LPF (Subwoofer): PÅ/AV

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fase (subwoofer): Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 490 cm (trinn på 1,4 cm)

Høyttalernivå:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trinn)

USB

USB standardspesifikasjoner:

USB 1.1, USB 2.0 full hastighet, USB 2.0 høy hastighet

Maks strømforsyning: 1,5 A

USB Klasse:

MSC (Mass Storage Class)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB lyd>

MP3-dekodingsformat:

MPEG-1 og 2 og 2.5 Audio Layer 3

WMA-dekodingsformat:

Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kanals lyd)

(Windows Media™ Player)

AAC-dekodingsformat:

MPEG-4 AAC (kun iTunes-dekodning) (Ver. 12.5 og tidligere)

FLAC-dekodingsformat (kun MSC-modus):

Ver. 1.3.0

Samplingsfrekvens:

8 kHz til 192 kHz

WAV-signalformat (kun MSC-modus):

Lineær PCM

Samplingsfrekvens:

16 kHz til 192 kHz

<USB bilde>

JPEG-dekodingsformat (kun MSC-modus):

.jpeg, .jpg

Pikselsampling: 4:2:2, 4:2:0

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 5 000 (H) × 5 000 (B)

(Maksimal filstørrelse: 6 MB)

(Minimum filstørrelse: 10 KB)

PNG-dekodingsformat (kun MSC-modus):

.png

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 576 (H) × 720 (B)

BMP-dekodingsformat (kun MSC-modus):

.bmp

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 936 (H) × 1 920 (B)

<USB video>

○ : Støttes

— : Støttes ikke

Avspillbart videoformat (beholder)		AVI	MP4	QuickTime (MOV)	WMV	MKV	FLV	MPEG1-PS MPEG2-PS	TS Stream
FILENDELSE		.avi	mp4/m4v	.mov	.wmv	.mkv	.flv	.mpg/ .mpeg	.ts/m2ts/ .mts
Videokodek	H.264	○	○	○	—	○	○	○	○
	H.263	○	○	○	—	—	○	—	—
	WMV9 (VC-1)	○	—	—	○	○	—	—	○
	MPEG-4	○	○	○	—	○	—	—	○
	MPEG-2	○	○	○	—	○	—	○	○
	MPEG-1	○	—	—	—	○	—	○	○
Lydkodek	WMA	○	—	—	○	○	—	—	—
	MP3	○	○	○	—	○	○	○	○
	AAC	○	○	○	—	○	○	○	○
	FLAC	○	—	—	○	○	—	—	—
	LPCM	○	○	○	—	○	○	○	○

Bluetooth

Versjon:

Bluetooth 5.3-sertifisert

Utgangseffekt:

+4 dBm maks.(effektklasse 2)

Bluetooth lav energi-utgangseffekt:

+4 dBm maks.

Frekvensbånd:

2 402,0 MHz til 2 480,0 MHz

Bluetooth-profiler:

HFP (Hands Free Profile) 1.8

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2

AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3

IOP (Interoperability Test Specification)

RFCOMM (RFCOMM med TS 07.10) 1.2

FM-mottaker

Frekvensområde:

87,5 MHz til 108 MHz

Utnyttbar følsomhet:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Signal/støy-forhold:
50 dB (IEC-A-nettverk)

AM-mottaker

Frekvensområde:
530 kHz til 1 640 kHz (10 kHz), 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Brukbar følsomhet:
28 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støy-forhold:
45 dB (IEC-A-nettverk)

DAB-mottaker

Frekvensområde:
174,928 MHz til 239,200 MHz (5A til 13F) (bånd III)
Utnyttbar følsomhet:
-99 dBm (bånd III)
Signal/støy-forhold: 75 dB

Wi-Fi

Versjon:
IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)
Frekvenskanal:
149, 151, 155 ch kanal (5 GHz)
Sikkerhet:
WPA2 (Personlig), WPA3 (Personlig)
Utgangseffekt:
+13,0 dBm maks. (5 GHz)

GPS

GNSS-receiver

System:
GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C
SPS (Standard Positioning Service)

Mottakssystem:
64-kanals mottakssystem med flere kanaler

Mottaksfrekvens:
1 575,42 MHz/1 602 MHz

Sensitivitet:
-140 dBm (typ)

Frekvens:
Ca. én gang per sekund

GPS-antenne

Antenne:
Mikrostripe flat antenne / høyrevendt spiralformet polarisering
Antennekabel:
3,55 m

Mål (B × H × D):

47 mm × 16,2 mm × 55 mm

Vekt:

104,0 g

MERK

De tekniske dataene og utformingen kan muligens bli endret uten varsel, på grunn av forbedringer.

<https://pioneer-car.eu/>
<https://www.pioneer.com.au/>
<https://pioneerrus.ru/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2024-2025 PIONEER CORPORATION

<KOZZ25C>

<OPM_SPHDA77DABEU_NO_B> EU