

LEITOR DE CD COM RECETOR RDS

Pioneer

Português

FH-X720BT

Manual de Instruções

Ligações/Instalação

Ligações

Importante

- Ao instalar esta unidade num veículo sem posição ACC (acessório) na ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que deteta a operação da chave de ignição pode resultar no descarregamento da bateria.



Posição ACC




Sem posição ACC

- A utilização desta unidade em condições diferentes das indicadas pode provocar uma avaria ou um incêndio.
 - Veículos com uma bateria de 12 Volts e ligação à terra negativa.
 - Colunas de 50 W (valor de saída) e 4 V a 8 V (impedância).
- Para prevenir um curto-circuito, o sobreaquecimento ou uma avaria, certifique-se de que segue as indicações adiante.
 - Desligue o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Fixe os fios com um fixador de cabos ou com fita adesiva. Enrole fita adesiva nos cabos que possam entrar em contacto com partes metálicas, para proteger os fios.
 - Coloque todos os cabos longe de partes móveis, como a alavanca das mudanças ou os reguladores de posição dos assentos.
 - Coloque todos os cabos longe de locais quentes, como uma saída de ar quente.
 - Não ligue o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício do compartimento do motor.

- Cubra quaisquer conectores de cabos com fita isoladora.
- Não encurte quaisquer cabos.
- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para partilhar o fornecimento de corrente com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação indicada.
- Nunca ligue o cabo negativo das colunas diretamente à terra.
- Nunca agrupe cabos negativos de várias colunas.


- Quando esta unidade está ativada, os sinais de controlo são enviados através do cabo azul/branco. Ligue este cabo ao controlo remoto do amplificador de potência externa ou ao terminal relé da antena automática (máx. 300mA 12 V DC). Se o veículo estiver equipado com uma antena de vidro, ligue-a ao terminal de alimentação de energia auxiliar da antena.
- Não ligue o cabo azul/branco ao terminal de alimentação do amplificador de potência exterior, nem ao terminal de alimentação da antena automática. Ao fazê-lo pode provocar a descarga da bateria ou uma avaria.

Esta unidade



- 1 Terminal para cabo de alimentação
- 2 Terminal para microfone
- 3 Microfone (4 m)
- 4 Saída posterior ou saída de subwoofer
- 5 Saída frontal
- 6 Terminal de antena
- 7 Fusível (10 A)
- 8 Entrada para controlo remoto por cabo. Poderá ligar um adaptador para o controlo remoto com fios (vendido em separado).

Cabo de alimentação



- 1 Para o terminal de cabo de alimentação

- 2 Dependendo do tipo de veículo, a função de 3 e 5 pode ser diferente. Neste caso, certifique-se de que liga 4 a 5 e 6 a 3.
- 3 Amarelo
Apoio (ou acessório)
- 4 Amarelo
Ligue ao terminal de alimentação permanente de 12 V.
- 5 Vermelho
Acessório (ou apoio)
- 6 Vermelho
Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- 7 Ligue os fios com os da cor correspondente.
- 8 Preto (terra do chassis)
- 9 Azul//branco
A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue 9 e 11 quando o Pin 5 é de controlo da antena. Noutro tipo de veículo, nunca ligue 9 e 11.
- 10 Azul//branco
Ligue ao terminal de controlo do sistema do amplificador de potência (máx. 300 mA 12 V DC).
- 11 Azul//branco
Ligue ao terminal de relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC).
- 12 Fios das colunas
Branco: Frontal esquerda ⊕
Branco/preto: Frontal esquerda ⊖
Cinza: Frontal direita ⊕
Cinza/preto: Frontal direita ⊖
Verde: Posterior esquerda ⊕ ou subwoofer ⊕
Verde/preto: Posterior esquerda ⊖ ou subwoofer ⊖
Violeta: Posterior direita ⊕ ou subwoofer ⊕
Violeta/preto: Posterior direita ⊖ ou subwoofer ⊖
- 13 Laranja/branco:
Ligue ao sinal de iluminação do veículo.
- 14 Conector ISO


Em alguns veículos, o conector ISO pode estar dividido em dois. Neste caso, certifique-se de que liga a ambos os conectores.

NOTAS

- Altere o menu inicial desta unidade. Consulte [SP-P/O MODE]. A saída de subwoofer desta unidade é monoaural.
- Quando utilizar um subwoofer de 70 W (2 V), certifique-se de que o liga aos fios violeta e violeta/preto desta unidade. Não ligue nada aos fios verde e verde/preto.

Amplificador de potência (vendido em separado)

Realize estas ligações quando utilizar um amplificador opcional.




- ① Controlo remoto do sistema
Ligue ao cabo azul/branco.
- ② Amplificador de potência (vendido em separado)
- ③ Ligue com cabos RCA (vendidos em separado)
- ④ Para a saída frontal
- ⑤ Coluna frontal
- ⑥ Para a saída posterior ou saída de subwoofer
- ⑦ Coluna posterior ou subwoofer

Instalação

⚠ Importante

- Verifique todas as ligações e sistemas antes de finalizar a instalação.
- Não utilize peças não autorizadas pois podem provocar uma avaria.
- Consulte o seu revendedor se necessitar de perfurar ou de modificar o seu veículo.
- Não instale esta unidade em locais onde:
 - possa interferir com o funcionamento normal do veículo.
 - possa provocar ferimentos a um passageiro, no caso de uma travagem súbita.
- O semi-condutor a laser ficará danificado no caso de sobreaquecimento. Instale esta unidade longe de locais quentes, como uma saída de ar quente.

- O funcionamento ideal é alcançado quando a unidade está instalada num ângulo inferior a 60°.
- Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e enrolar cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.




Montagem do DIN frontal/posterior

Esta unidade pode ser instalada corretamente, utilizando os métodos de instalação frontal e posterior. Utilize peças comercialmente disponíveis ao instalar esta unidade.

Montagem do DIN frontal


- 1 **Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.**
Para instalação em espaços profundos, utilize o suporte de montagem incluído. Se existir espaço suficiente, utilize o suporte de montagem do veículo.
- 2 **Fixe o suporte de montagem com uma chave de fendas para dobrar as patilhas de metal (90°).**



- ① Painel
- ② Suporte de montagem

- Certifique-se de que a unidade está firmemente instalada. Uma instalação instável pode provocar uma avaria ou o mau funcionamento da unidade.


3 Fixe a moldura.




- ① Moldura

Montagem do DIN posterior

- 1 **Determine uma posição adequada para a correspondência dos orifícios nas laterais do suporte e da unidade.**




- 2 **Aperte os parafusos de cada um dos lados.**



- ① Parafuso (5mm x 8 mm)
- ② Moldura de montagem
- ③ Painel ou consola

Retirar a unidade

- 1 **Retirar a moldura**




① Moldura

• Retirar o painel frontal permite um acesso mais fácil à moldura do equipamento.

2 Insira as chaves de extração fornecidas em ambos os lados da unidade até clicarem.

3 Retire a unidade do painel.



Instalar o microfone


O microfone deve ser colocado diretamente em frente ao condutor, a uma distância conveniente, de modo a captar claramente a voz.

⚠ PRECAUÇÕES

É extremamente perigoso enrolar o fio do microfone à volta do volante ou da alavanca das mudanças. Certifique-se de que instala o microfone de modo a que não interfira com a condução. Recomendase a utilização de fixadores (vendido em separado) para fixar o fio.

Para instalação na pala solar

1 Coloque o fio do microfone no entalhe.




① Fio do microfone

② Entalhe

2 Instale a mola do microfone na pala solar.


Baixar a pala solar reduz a taxa de reconhecimento da voz.



① Mola do microfone

Para instalação na coluna de direção

1 Deslize a base do microfone para a separar da mola do microfone



① Microfone

② Mola do microfone

③ Base do microfone

2 Instale o microfone na lateral da coluna de direção



① Fita adesiva de dupla face

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.