

## Betjeningsvejledning

NAVIGATION AV SYSTEM

# AVIC-F20BT AVIC-F920BT AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT

Glem ikke at registrere dit produkt på [www.pioneer.dk](http://www.pioneer.dk) (eller [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

Husk at læse **Vigtige oplysninger for brugeren** først!  
**Vigtige oplysninger for brugeren** indeholder de vigtige oplysninger, du skal forstå, før dette navigationssystem tages i brug.

## Tak, fordi du købte dette Pioneer produkt

Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem, så du ved, hvordan modellen betjenes korrekt. Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug, når du er færdig med at læse instrukserne.

### Vigtigt

De skærme, der ses i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme.

De faktiske skærme kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

<b>Indledning</b> .....	<b>7</b>
Oversigt over vejledningen .....	7
• Sådan bruges denne vejledning .....	7
• Konventioner, der bruges i denne vejledning .....	7
• Begreber, der bruges i denne vejledning .....	7
Bemærkning om visning af video .....	8
Bemærkning om visning af DVD-video .....	8
Meddelelse om brugen af MP3-filer .....	8
iPod kompatibilitet .....	8
Kortdækning .....	8
Sådan beskyttes LCD-panel og -skærm .....	8
Bemærkninger om intern hukommelse .....	9
• Før køretøjets batteri fjernes .....	9
• Data der kan slettes .....	9
<b>Grundlæggende betjening</b> .....	<b>10</b>
Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner .....	10
Justering af LCD-panelets vinkel .....	12
Sådan indsættes og udskubbes en disk .....	12
• Isættelse af en disk (for AVIC-F20BT) .....	12
• Udskubning af en disk (for AVIC-F20BT) .....	13
• Isættelse af en disk (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT) .....	13
• Udskubning af en disk (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT) .....	13
Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort .....	13
• Isættelse af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F20BT) .....	14
• Udskubning af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F20BT) .....	14
• Isættelse af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT) .....	15
• Udskubning af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT) .....	15
Sådan til- og frakobles en USB-lagerenhed .....	16
• Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed .....	16
• Sådan frakobles en USB-lagerenhed .....	16
Sådan til- og frakobles en iPod .....	16
• Sådan tilsluttes din iPod .....	17
• Sådan frakobles din iPod .....	17
Forløb fra opstart til afbrydelse .....	17
Ved allerførste opstart .....	17
Almindelig opstart .....	18
<b>Sådan anvendes navigationens menuskærme</b> .....	<b>19</b>
Oversigt over skærmskift .....	19
Hvad du kan gøre på hver menu .....	20
Shortcut Menu .....	20
• Valg af genvej .....	20
• Annullering af genvej .....	21
Skærme til betjening af lister (f.eks. POI-liste) .....	21
Sådan bruges skærmtastaturet .....	21
<b>Sådan bruges kortet</b> .....	<b>22</b>
Sådan læses kortskærmen .....	22
• Forstørret kort over krydset .....	23
• Display, mens der køres på motorvej .....	23
Veje uden anvisninger sving for sving .....	24
Sådan betjenes kortskærmen .....	24
• Sådan ændres kortets målestoksforhold .....	24
• Skift af kortets orientering .....	24
• Sådan rulles kortet manuelt til den position, du gerne vil se .....	25
• Indstilling af menuen "Kvik-adgang" .....	25
Omskiftning af visningstilstand .....	26
<b>Eco-kørselsfunktion</b> .....	<b>28</b>
Visning af "Eco-graf" .....	28
Visning af Eco-kørselsniv. styring .....	29
Advarsel om pludselig start .....	29
<b>Sådan søges og vælges en lokalitet</b> .....	<b>30</b>
Grundforløbet, når ruten oprettes .....	30
Sådan søges efter en position ud fra adresse .....	31
• Søgning efter et gadenavn først .....	31
• Søgning efter et bynavn først .....	32
• Sådan findes destinationen ved at specificere postnummer .....	32
• Sådan søges efter et navn ved at indtaste flere søgeord .....	33
Sådan oprettes en rute til dit hjem .....	33
Sådan søges der efter POI .....	34
• Søgning efter POI'er med forudindstillede kategorier .....	34
• Sådan søges efter POI direkte ud fra navnet på faciliteten .....	34
• Sådan søges efter POI i nærheden .....	34
• Sådan søges efter POI omkring destinationen .....	35

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan søges efter POI omkring byen ..... 35</li> <li>Sådan vælges destination fra "Favoritter" ..... 35</li> <li>Sådan søges der efter POI via data på SD-hukommelseskortet ..... 36</li> <li>Sådan vælges en position, du har søgt efter for nylig ..... 36</li> <li>Sådan søges efter en position ud fra koordinater ..... 36</li> </ul>	<b>Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed ..... 52</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klargøring af kommunikationsenheder ..... 52</li> <li>Registrering af dine Bluetooth-enheder ..... 52 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden ..... 52</li> <li>● Pairing fra dine Bluetooth-enheder ..... 53</li> <li>● Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed ..... 54</li> <li>● Sådan slettes en registreret enhed ..... 55</li> </ul> </li> <li>Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed ..... 55 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indstilling for prioritetsforbindelse ..... 56</li> </ul> </li> </ul>
<b>Efter at lokaliteten er bestemt ..... 38</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sådan indstilles en rute til din destination ..... 38 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visning af flere ruter ..... 39</li> </ul> </li> </ul>	<b>Brug af håndfri telefonering ..... 57</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sådan vises Telefonmenu ..... 57</li> <li>Sådan foretages et telefonopkald ..... 57 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Direkte opkald ..... 57</li> <li>● Sådan er det let at ringe hjem ..... 57</li> <li>● Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste" ..... 58</li> <li>● Sådan ringes der op fra historik ..... 58</li> <li>● Opkald til en post på listen "Favoritter" ..... 59</li> <li>● Sådan ringes der op til en facilitets telefonnummer ..... 59</li> <li>● Opkald fra kortet ..... 59</li> </ul> </li> <li>Sådan modtages et telefonopkald ..... 59 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Besvarelse af et indgående opkald ..... 59</li> </ul> </li> <li>Sådan overføres telefonbogen ..... 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sletning af registrerede kontakter ..... 61</li> </ul> </li> <li>Ændring af telefonindstillingerne ..... 61 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan redigeres enhedsnavnet ..... 61</li> <li>● Redigering af password ..... 61</li> <li>● Sådan stoppes Bluetooth signaltransmission ..... 62</li> <li>● Sådan annulleres ekko og støjreduktion ..... 62</li> <li>● Sådan besvares et opkald automatisk ..... 62</li> <li>● Sådan indstilles funktionen automatisk afvisning ..... 62</li> <li>● Sådan slettes hukommelsen ..... 62</li> <li>● Sådan opdateres softwaren til Bluetooth trådløse teknologi ..... 63</li> </ul> </li> <li>Bemærkninger om håndfri telefonering ..... 63</li> </ul>
<b>Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute ..... 40</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sådan vises skærmen "Ruteoversigt" ..... 40</li> <li>Sådan ændres ruteberegningens betingelser ..... 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Emner, der kan betjenes af brugeren ..... 40</li> </ul> </li> <li>Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute ..... 41</li> <li>Sådan redigeres via-punkter ..... 42 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan tilføjes et via-punkt ..... 42</li> <li>● Sådan slettes et via-punkt ..... 42</li> <li>● Sådan sorteres via-punkter ..... 42</li> </ul> </li> <li>Sådan annulleres ruterstyringen ..... 43</li> </ul>	<b>Grundlæggende betjening af AV-kilden ..... 65</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visning af AV-betjenings-skærmen ..... 65 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Valg af en kilde ..... 65</li> </ul> </li> <li>Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm) ..... 65 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Omskiftning mellem AV-betjenings-skærmen og listeskærmen ..... 65</li> <li>● Valg af et emne ..... 65</li> <li>● Sådan går man tilbage til forrige display ..... 66</li> </ul> </li> </ul>
<b>Sådan registreres og redigeres lokaliteter ..... 44</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagring af en position i "Favoritter" ..... 44 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan registreres en position med "Favoritter" ..... 44</li> <li>● Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand ..... 44</li> </ul> </li> <li>Sådan redigeres registrerede steder ..... 44 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Redigering en post på listen "Favoritter" ..... 44</li> <li>● Sådan redigeres din hjemadresse ..... 45</li> <li>● Sortering af en post på listen "Favoritter" ..... 45</li> <li>● Sletning af en post fra listen "Favoritter" ..... 45</li> </ul> </li> <li>Eksport og import af emner på "Favoritter" ..... 46 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Eksport af emner på "Favoritter" ..... 46</li> <li>● Import af emner på "Favoritter" ..... 46</li> </ul> </li> <li>Sletning af en post fra listen "Historik" ..... 47</li> </ul>	<b>Brug af trafikoplysninger ..... 48</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrol af alle trafikoplysninger ..... 48</li> <li>Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten ..... 49</li> <li>Sådan læses trafikmeddelelser på kortet ..... 49</li> <li>Sådan indstilles alternativ rute for at undgå trafikpropper ..... 49 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper ..... 49</li> <li>● Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt ..... 50</li> </ul> </li> <li>Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises ..... 50</li> <li>Sådan vælges udbyder af RDS-TMC-tjenesten manuelt ..... 51</li> </ul>
<b>Brug af trafikoplysninger ..... 48</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrol af alle trafikoplysninger ..... 48</li> <li>Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten ..... 49</li> <li>Sådan læses trafikmeddelelser på kortet ..... 49</li> <li>Sådan indstilles alternativ rute for at undgå trafikpropper ..... 49 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper ..... 49</li> <li>● Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt ..... 50</li> </ul> </li> <li>Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises ..... 50</li> <li>Sådan vælges udbyder af RDS-TMC-tjenesten manuelt ..... 51</li> </ul>	<b>Brug af radio (FM) ..... 67</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startprocedure ..... 67</li> <li>Sådan læses skærmen ..... 67</li> <li>Sådan bruges berøringspanelets taster ..... 68 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lagring og genvalg af radiofrekvenser ..... 69</li> <li>● Sådan anvendes radiotekst ..... 69</li> </ul> </li> <li>Sådan anvendes menuen "Funktion" ..... 70</li> </ul>

● Sådan lagres de kraftigste radiofrekvenser .....	70
● Indstilling af kraftige signaler .....	70
● Sådan begrænses stationer til regionalprogrammer .....	70
● Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning .....	70
● Sådan modtages trafikmeddelelser .....	71
● Indstilling på alternative frekvenser .....	71
● Sådan bruges afbrydelse af nyhedsprogram .....	72
● Afbrydelsesikonets status .....	72
● PTY-liste .....	73
<b>Brug af radio (AM) .....</b>	<b>74</b>
Startprocedure .....	74
Sådan læses skærmen .....	74
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	75
● Lagring og genvalg af radiofrekvenser .....	75
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	76
● Lagrer de kraftigste radiofrekvenser .....	76
● Indstiller kraftige signaler .....	76
<b>Sådan afspilles lyd-CD'er .....</b>	<b>77</b>
Startprocedure .....	77
Sådan læses skærmen .....	77
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	78
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	79
<b>Sådan afspilles musikfiler på ROM .....</b>	<b>80</b>
Startprocedure .....	80
Sådan læses skærmen .....	80
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	82
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	83
<b>Afspilning af DVD-video .....</b>	<b>85</b>
Startprocedure .....	85
Sådan læses skærmen .....	85
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	86
● Genoptagelse af afspilning (bogmærke) .....	87
● Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt .....	88
● Direkte nummersøgning .....	88
● Betjening af DVD-menuen .....	88
● Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster .....	88
● Afspilning ramme for ramme .....	89
● Langsom gengivelse .....	89
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	89
<b>Afspilning af en DivX-video .....</b>	<b>90</b>
Startprocedure .....	90
Sådan læses skærmen .....	90
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	91
● Afspilning ramme for ramme .....	92
● Langsom gengivelse .....	92
● Start af afspilning fra et specificeret tidspunkt .....	93
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	93
<b>DVD-video- eller DivX-opsætning .....</b>	<b>94</b>
Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning .....	94
Sådan indstilles de topprioriterede sprog .....	94
Sådan indstilles vinkelikonet .....	94
Indstilling af aspektforholdet .....	94
Indstilling af bølmesikring .....	95
● Indstilling af kodenummer og niveau .....	95
Indstilling af auto-afspilning .....	95
Indstilling af undertekstfilen for DivX .....	96
Oversigt over sprogkoder til DVD'er .....	97
<b>Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD) .....</b>	<b>98</b>
Startprocedure .....	98
Sådan læses skærmen .....	98
Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik) .....	100
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	101
<b>Afspilning af videofiler (fra USB eller SD) .....</b>	<b>102</b>
Startprocedure .....	102
Sådan læses skærmen .....	102
Sådan bruges berøringspanelets taster (Video) .....	103
● Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt .....	104
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	104
<b>Brug af iPod (iPod) .....</b>	<b>105</b>
Startprocedure .....	105
Sådan læses skærmen .....	105
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	107
Sådan startes videoafspilning .....	109
Sådan indsnævres en sang eller video med listen .....	109
Betjening af funktioner fra iPod .....	110
Afspilning af MusicSphere .....	110
● Sådan læses skærmen .....	110
● Sådan bruges berøringspanelets taster .....	110
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	111
<b>Brug af Bluetooth-audioafspilleren .....</b>	<b>112</b>
Startprocedure .....	112
Sådan læses skærmen .....	112
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	114
Sådan anvendes menuen "Funktion" .....	114
<b>Brug af AV-indgangen .....</b>	<b>116</b>
Sådan læses skærmen .....	116
Anvendelse af AV1 .....	116
Anvendelse af AV2 .....	116
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	116
<b>Brug af den eksterne enhed (EXT1, EXT2) .....</b>	<b>117</b>
Startprocedure .....	117
Sådan læses skærmen .....	117
Sådan bruges berøringspanelets taster .....	118
<b>Tilpasning af præferencer .....</b>	<b>119</b>
Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger" .....	119
Sådan kontrolleres lednings-tilslutningerne .....	119
Kontrol af sensorens lærestatus og kørselsstatus .....	119
● Sletningsstatus .....	120

Anvendelse af funktionen "Benzinf." .....	121	● Sådan indstilles bageste udgang .....	139
● Sådan indtastes oplysninger om benzinfbrug for at beregne benzinprisen .....	121	● Omskiftning af lydafbrydelsens/-dæmpningens tidsindstilling .....	140
● Beregning af benzinfbrug .....	121	● Omskiftning af lydafbrydelsens/-dæmpningens niveau .....	140
● Eksport af data om benzinomkostningsoplysninger .....	122	● Sådan skiftes automatisk PI-søgning .....	141
Sådan registreres din kørselshistorik .....	122	● Indstilling af FM-indstillingstrinet .....	141
Sådan bruges demonstrationsstyringen .....	123	● Visning af DivX VOD-registreringskoden .....	141
Sådan registreres din hjemadresse .....	123	Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger" .....	141
Sådan korrigeres den aktuelle position .....	124	● Brug af balancejustering .....	142
Ændring af eco-funktionens indstilling .....	124	● Brug af equalizeren .....	142
Sådan vises skærmen "Kortindstillinger" .....	124	● Sådan justeres lydintensitet .....	143
Indstilling af auto-zoomvisning .....	125	● Sådan anvendes subwooferudgang .....	143
Indstilling af det detaljerede bykort .....	125	● Sådan anvendes højpassfilteret .....	144
Indstilling af grænsegrafik for bykort .....	125	● Sådan justeres kildeniveauer .....	144
Sådan indstilles fartbegrænsningsdisplayet .....	126	● Sådan forbedres bassen (Bass Booster) .....	144
Visning af trafikmeddelelsesikon .....	126	● Indstilling af den simulerede lydscene .....	144
Visning af Bluetooth-forbindelsesikon .....	126	Sådan kopieres indstillingerne .....	145
Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn .....	126	Sådan indstilles Sikker tilstand .....	145
Sådan indstilles "Favoritters" ikondisplay .....	127	Sådan slukkes skærmen .....	146
Visning af 3D-landemærkerne .....	127		
Sådan vises manøvrer .....	127	<b>Betjening af dit navigationssystem med stemmen</b> .....	<b>147</b>
Visnings af benzinfbrugsuplysninger .....	127	For at sikre sikker kørsel .....	147
Sådan vises POI på kortet .....	128	Grundlæggende oplysninger om Stemmebetjening .....	147
● Visning af forudinstallerede POI'er på kortet .....	128	● Stemmebetjeningen forløb .....	147
● Visning af de brugerdefinerede POI'er .....	129	● Start af stemmebetjening .....	147
Ændring af "Visningstil." .....	129	● Brug af stemmebetjening .....	148
Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat .....	129	Disponible grundlæggende stemmekommandoer .....	150
Sådan ændres vejfarven .....	129	● Grundlæggende kommandoer .....	150
Sådan ændres indstillingen af navigationens afbrydelsesskærm .....	130	● Stemmebetjeningen for AV-kilde .....	150
Valg af menuen "Kvik-adgang" .....	130	● Stemmekommandoer i forbindelse med håndfri telefoning .....	151
Sådan vises skærmen "Systemindstillinger" .....	131	Tips om stemmebetjening .....	151
● Tilpasning af de regionale indstillinger .....	131	<b>Andre funktioner</b> .....	<b>152</b>
● Indstilling af lydstyrke for styring og telefon .....	133	Sådan indstilles tyverisikringen .....	152
● Ændring af den forudinstallerede baggrundsskærm .....	134	● Valg af adgangskode .....	152
● Ændring af den baggrundsskærm, der er lagret på SD-hukommelseskortet .....	134	● Sådan indtastes adgangskoden .....	152
● Indstilling af bakkamera .....	135	● Sådan slettes adgangskoden .....	152
● Sådan justeres responspositionerne på berøringspanelet (berøringspanels kalibrering) .....	135	● Glemmt password .....	152
● Valg af belysningsfarve .....	135	Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling .....	152
● Sådan kontrolleres versionsinformationerne .....	136	● Sådan indstilles punkter, der skal slettes .....	154
Valg af video for "Bagdisplay" .....	136	● Gendan fabriksindst. .....	155
Justering af billedet .....	137	● Sådan vises skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles" .....	155
Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger" .....	138	<b>Tillæg</b> .....	<b>156</b>
● Sådan indstilles videoindgang 1 (AV1) .....	138	Fejlfinding .....	156
● Sådan indstilles videoindgang 2 (AV2) .....	139	Meddelelser, og hvordan der skal reageres på dem .....	160
● Sådan ændres bredt format .....	139	Meddelelser vedrørende lydfunktioner .....	162

● Hvordan samarbejder GPS og Dead reckoning? .....	164
Sådan håndteres større fejl .....	165
● Når positionering via GPS er umulig .....	165
Forhold, som sandsynligvis vil medføre mærkbare positioneringsfejl .....	165
Oplysninger om ruteindstilling .....	168
● Specifikationer til rutesøgning .....	168
Diskenes håndtering og pleje .....	169
● Indbygget drev og vedligeholdelse .....	169
● Omgivende forhold for afspilning af disk .....	169
Disk, der kan afspilles .....	169
● DVD-video og CD .....	169
● AVCHD-indspillede disks .....	170
● Afspilning af DualDisc .....	170
● Dolby Digital .....	170
● DTS-lyd .....	170
Udførlige oplysninger om medier, der kan afspilles .....	170
● Kompatibilitet .....	170
● Oversigt over mediekompatibilitet .....	173
Bluetooth .....	176
SD- og SDHC-logo .....	176
WMA/WMV .....	176
DivX .....	177
AAC .....	177
Udførlige informationer om iPod, der kan tilsluttes .....	177
● iPod .....	177
● iPhone .....	177
● iTunes .....	178
Sådan bruges LCD-skærmen korrekt .....	178
● Sådan håndteres LCD-skærmen .....	178
● LCD-skærmen .....	178
● Sådan vedligeholdes LCD-skærmen .....	178
● LED (light-emitting diode) baggrundsbelysning .....	178
Displayinformationer .....	179
● Destinationsmenu .....	179
● Telefonmenu .....	179
● Indstillingsmenu .....	179
Ordlister .....	182
Specifikationer .....	184

## Oversigt over vejledningen

Før dette produkt anvendes, skal du sørge for at læse Vigtige oplysninger for brugeren (en separat vejledning), som indeholder advarsler, forholdsregler og andre vigtige informationer, du bør huske.

### Sådan bruges denne vejledning

#### Sådan findes betjeningsproceduren til det, du gerne vil gøre

Når du har besluttet, hvad du vil gøre, kan du finde den side, du har brug for, fra "Indhold".

#### Sådan findes betjeningsproceduren via et menunavn

Ønsker du at kontrollere betydningen af noget, der ses på skærmen, finder du den side, du har brug for, via "Displayinformationer" sidst i denne vejledning.

### Ordliste

Brug ordlisten til at finde betegnelsernes betydning.

### Konventioner, der bruges i denne vejledning

Før du går videre, bør du bruge nogle minutter på at læse følgende oplysninger om de konventioner, der bruges i denne vejledning. Et godt kendskab til disse konventioner vil hjælpe dig meget, efterhånden som du lærer at bruge dit nye udstyr.

- Knapperne på navigationssystemet gengives alle med **STORE BOGSTAVER**, i **FED** skrift:  
fx)  
**MENU**-knap, **MAP**-knap.
- Punkterne på forskellige menuer, skærmtitler og funktionsdele beskrives med **fed** skrift og med dobbelte citationstegn " " omkring:  
fx)  
"Destinationsmenu" skærmen eller "**AV-kilde**" skærmen
- Berøringspanelets taster, der ses på skærmen, beskrives med **fed** skrift indrammet af klammer [ ]:

fx)

[**Destination**], [**Indstillinger**].

- Ekstra informationer, alternativer og andre bemærkninger præsenteres i følgende format:  
fx)  
 Er hjem-positionen endnu ikke lagret, så indstil den position først.
- Beskrivelser af separate betjeninger, der skal udføres på samme skærm, vises med "■" i begyndelsen af beskrivelsen:  
fx)  
▪ Tryk på [**OK**].
- Henvisningerne vises på denne måde:  
fx)  
▷ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes navigationens menuskærme" på side 19.

### Begreber, der bruges i denne vejledning

#### "Forreste display" og "Bageste display"

I denne vejledning omtales den skærm, som er fastgjort til navigationsenhedens hus, som "Forreste display". Enhver ekstra valgfri skærm, som anskaffes til brug sammen med navigationsenheden, omtales som "Bageste display".

#### "Videobillede"

I denne vejledning betyder "Videobillede" bevægelige billeder fra DVD-Video, DivX<sup>®</sup>, iPod og alt udstyr, som er tilsluttet dette system med et RCA-kabel, f.eks. almindeligt AV-udstyr.

#### "Ekstern lagerenhed (USB, SD)"

SD-hukommelseskortet, SDHC-hukommelseskortet, microSD-kortet, microSDHC-kortet og USB-hukommelsesenheden betegnes samlet som "ekstern lagerenhed (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelsen, betegnes den som "USB-lagerenhed".

#### "SD-hukommelseskort"

SD-hukommelseskortet, SDHC-hukommelseskortet, microSD-kortet og microSDHC-kortet kaldes under ét for "SD-hukommelseskort"

### Bemærkning om visning af video

---

Husk, at anvendelse af dette system til kommercielle eller offentlige visningsformål kan udgøre en overtrædelse af forfatterens rettigheder, der beskyttes af loven om ophavsret.

### Bemærkning om visning af DVD-video

---

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, som er beskyttet af metodekrav af bestemte patenter i USA og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelsen af denne ophavsretligt beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er udelukkende beregnet til brug i hjemmet og anden begrænset brug, medmindre Macrovision Corporation har bemyndiget noget andet. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

### Meddelelse om brugen af MP3-filer

---

Med dette navigationssystems levering følger kun licens til privat, ikke-kommercielt brug, og det giver hverken licens eller indebærer nogen rettigheder til at bruge produktet til nogen form for kommerciel (dvs. indtægtsskabende) udsendelse i realtid (jord, satellit, kabel og/eller andre medier), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværker eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, såsom programmer til betalingsaudio eller "audio-on-demand". Hertil kræves en selvstændig licens. For detaljer bedes du besøge <http://www.mp3licensing.com>.

### iPod kompatibilitet

---

Dette produkt understøtter kun følgende iPod modeller og iPod softwareversioner. Andre typer fungerer muligvis ikke korrekt.

- iPod nano første generation: Ver. 1.3.1
- iPod nano anden generation: Ver. 1.1.3
- iPod nano tredje generation: Ver. 1.1.3
- iPod nano fjerde generation: Ver. 1.0.3
- iPod nano femte generation: Ver. 1.0.1
- iPod femte generation: Ver. 1.3
- iPod classic: Ver. 2.0.2
- iPod touch første generation: Ver. 3.1.1
- iPod touch anden generation: Ver. 3.1.1
- iPhone: Ver. 3.1.2
- iPhone 3G: Ver. 3.1.2
- iPhone 3GS: Ver. 3.1.2
- Både iPod og iPhone omtales som iPod i denne vejledning.
- Når du bruger dette navigationssystem med et Pioneer USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat), kan du styre en iPod, der er kompatibel med dette navigationssystem.
- Vi anbefaler, at den seneste version af iPod-softwaren anvendes, så det fungerer optimalt.
- Betjeningsmetoder kan variere, hvilket afhænger af iPod'ens modeller og softwareversion.
- Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om iPods kompatibilitet med dette navigationssystem.
- iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.
- iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.

### Kortdækning

---

Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om dette navigationssystems kortdækning.

### Sådan beskyttes LCD-panel og -skærm

---

- Lad ikke direkte sollys ramme LCD-skærmen, når produktet ikke anvendes. Udsættes det for direkte sollys i længere tid, kan det medføre funktionsfejl på LCD-

skærmen, der skyldes de høje temperaturer.

- Når en mobiltelefon anvendes, skal dens antenne holdes væk fra LCD-skærmen, så videoen ikke forstyrres af pletter, farvede striber osv.
- For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal man huske kun at trykke på berøringspanelets taster med fingeren og at berøre skærmen forsigtigt.

## Bemærkninger om intern hukommelse

---

### Før køretøjets batteri fjernes

Hvis batteriet er koblet fra eller afladet, slettes hukommelsen, og den skal programmeres forfra.

- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" som det første!
- ⇒ For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs "Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 152.


### Data der kan slettes

Oplysningerne slettes, hvis den gule ledning kobles fra batteriet (eller selve batteriet fjernes). Nogle punkter bliver dog tilbage.


- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" som det første!
- ⇒ For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs "Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 152.

## Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner


Dette kapitel indeholder oplysninger om delenes navne og de vigtigste funktioner, som kan betjenes via knapperne.




AVIC-F20BT (med LCD-panelet lukket)



AVIC-F20BT (med LCD-panelet åbent)






**AVIC-F920BT**



**AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT**

## ① -knap

- AVIC-F20BT  
Tryk på -knap for at aktivere stemmebetjening.
- AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT  
Tryk på -knap for at høre den næste styring.  
Hold -knap nede for at afbryde AV-kildens lyd.  
Hold knappen nede igen for at annullere lydafbrydelsen.

## ② **VOL-knap (+/-)**

Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).

## ③ **HOME-knap**

- Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen "**Topmenu**".
  - Tryk for at skifte mellem den "Klassiske menu" og "Genvejsmenuen", mens "**Topmenu**" vises.
- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Hvad du kan gøre på hver menu" på side 20.

- Hold knappen nede for at slå skærmdisplayet fra.
- ④ **MODE-knap**
- Tryk for at skifte mellem kortskræmen og AV-betjeningskærmen.
  - Tryk for at vise kortskræmen, mens skærmen med navigationsfunktioner vises.
  - Tryk og hold nede for at se skærmen "Billedjustering".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Justering af billedet" på side 137.
- ⑤ **TRK-knap**
- Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig frem- eller tilbagespoling og sporsøgning.
- ⇒ For detaljer se beskrivelserne fra side 67 til side 117.
- ⑥ **▲-knap**
- ⑦ **LCD-skærm**
- ⑧ **Diskåbning**
- Indsæt den disk, der skal afspilles.
- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 12.
- ⑨ **SD-kortåbning**
- ⇒ For er få mere udførlige oplysninger, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-kommunikationskort" på side 13.

## Justering af LCD-panelets vinkel

Denne funktion findes kun til AVIC-F20BT.

### ⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig, når LCD-panelet åbnes, lukkes og dets vinkel justeres, så din finger ikke kommer i klemme.

### ⚠ FORSIGTIG

LCD-panelet må ikke åbnes og lukkes med magt. Dette kan forårsage en fejlfunktion.

#### 1. Tryk på knappen ▲.

Skærmen "Skærmpopsætning" vises.

#### 2. Tryk på eller for at justere vinklen.



#### 3. Tryk på .

- LCD-panelets justerede vinkel gemmes, og LCD-panelet går automatisk tilbage til denne vinkel, næste gang LCD-panelet åbnes eller lukkes.

## Sådan indsættes og udskubbes en disk

### Isættelse af en disk (for AVIC-F20BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F20BT.

### ⚠ ADVARSEL

- Vær forsigtig, når LCD-panelet åbnes, lukkes og dets vinkel justeres, så din finger ikke kommer i klemme.
- Må ikke bruges med LCD-panelet åbent. Hvis LCD-panelet er åbent, kan det medføre personskaader i tilfælde af en ulykke.


### ⚠ FORSIGTIG

- LCD-panelet må ikke åbnes og lukkes med magt. Dette kan forårsage en fejlfunktion.
- Dette navigationssystem må ikke betjenes, inden LCD-panelet er helt åbent eller lukket. Hvis navigationssystemet betjenes, mens LCD-panelet åbnes eller lukkes, kan LCD-panelet stoppe i en bestemt vinkel af hensyn til sikkerheden.
- Placer ikke glas eller dåser på det åbne LCD-panel. Hvis man gør det, kan navigationssystemet ødelægges.
- Der må ikke lægges noget andet end en disk i diskåbningen.

#### 1. Tryk på knappen ▲.


Skærmen "Skærmpopsætning" vises.

#### 2. Tryk på [Åbn].



LCD-panelet åbnes, og diskåbningen bliver synlig.

### 3. Sæt en disk ind i diskåbningen.




Disken indlæses, og LCD-panelet lukkes.

### Udskubning af en disk (for AVIC-F20BT)

Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F20BT.

1. Tryk på knappen .  
Skærmen "Skærmopsætning" vises.
2. Tryk på [Skub disk ud].




LCD-panelet åbnes, og disken skubbes ud.

3. Fjern disken og tryk på knappen .  
LCD-panelet lukkes.

### Isættelse af en disk (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)

Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT.

- Sæt en disk ind i diskåbningen.




- Der må ikke lægges noget andet end en disk i diskåbningen.

### Udskubning af en disk (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT.

1. Tryk på knappen .  
Berøringspanelets taster for udskubning af mediet vises.
2. Tryk på [Skub disk ud].



Disken skubbes nu ud.

## Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort

### ADVARSEL

Udskubning af et SD-hukommelseskort under dataoverførsel kan beskadige SD-hukommelseskortet. Husk at skubbe SD-hukommelseskortet ud ved at følge den procedure, der beskrives i denne vejledning.

### FORSIGTIG

Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det

som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.

- Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Der gives ingen garanti for, at det er kompatibelt med alle SD-hukommelseskort.
- Denne enhed fungerer muligvis ikke optimalt med nogle SD-hukommelseskort.

## Isættelse af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F20BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F20BT.


### **⚠ FORSIGTIG**

- Tryk ikke på knappen **▲**, mens SD-hukommelseskortet ikke er helt sat i. Ellers kan kortet beskadiges.
- Tryk ikke på knappen **▲**, inden SD-hukommelseskortet er helt fjernet. Ellers kan kortet beskadiges.

### 1. Tryk på knappen **▲**.

Skærmen "Skærmopsætning" vises.


### 2. Tryk på [Indsæt SD].



LCD-panelet åbnes, og SD-kortåbningen bliver synlig.

### 3. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

Sæt det i med labelen vendt opad og tryk på kortet, til det klikker og låser sig helt på plads.



### 4. Tryk på knappen **▲**.

LCD-panelet lukkes.

- Hvis kortdata, f.eks. brugerdefinerede POI-data, er lagret på SD-hukommelseskortet, genstarter navigationssystemet.


## Udskubning af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F20BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F20BT.

### 1. Tryk på knappen **▲**.


Skærmen "Skærmopsætning" vises.

### 2. Tryk på [Skub SD ud].




LCD-panelet åbnes.

- Tryk på **[Ja]**, hvis meddelelsen om, at klappen åbnes efter genstart af navigationssystemet, vises.




Navigationssystemet genstarter, og LCD-panelet åbnes derefter.

3. Tryk lidt på midten af SD-hukommelseskortet, indtil det klikker.



4. Træk SD-hukommelseskortet ud.



5. Tryk på knappen ▲.


LCD-panelet lukkes.

- Hvis kortdata, f.eks. brugerdefinerede POI-data, er lagret på SD-hukommelseskortet, genstarter navigationssystemet.
- Hvis du skubber SD-hukommelseskortet ud ved at trykke på [Skub SD ud], lagres oplysninger om den model, du bruger, automatisk på SD-hukommelseskortet. Hjælpeprogrammet Navgate FEEDS bruger disse oplysninger til at genkende den model, du bruger.

## Isættelse af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT.
- **Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.**

Sær SD-hukommelseskortet i med terminalkontakterne vendt nedad og tryk på kortet, indtil det klikker og låses helt på plads.



- Hvis kortdata, f.eks. brugerdefinerede POI-data, er lagret på SD-hukommelseskortet, genstarter navigationssystemet.


## Udskubning af et SD-hukommelseskort (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)

- Dette afsnit beskriver betjeningerne for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT.


1. Tryk på knappen ▲.

Berøringspanelets taster for udskubning af mediet vises.


2. Tryk på [Skub SD ud].




En meddelelse, der opfordrer dig til at fjerne SD-hukommelseskortet, vises.



3. Tryk lidt på midten af SD-hukommelseskortet, indtil det klikker.




#### 4. Træk SD-hukommelseskortet ud.




### Hvis kortdata er lagret

Hvis kortdata, f.eks. brugerdefinerede POI-data, er lagret på SD-hukommelseskortet, er betjeningsprocedurerne lidt anderledes.

1. Tryk på knappen  og derefter på [Skub SD ud].
2. Tryk på [Ja].



Navigationssystemet genstarter, og en meddelelse, der opfordrer dig til at fjerne SD-hukommelseskortet, vises.



3. Skub SD-hukommelseskortet ud, mens meddelelsen vises.  
Skub SD-hukommelseskortet ud, inden er trykkes på [OK].
4. Tryk på [OK].  
Nu genstartes navigationssystemet.

## Sådan til- og frakobles en USB-lagerenhed


### ⚠ FORSIGTIG

- Lagerenheden må aldrig tages ud af dette navigationssystem, mens der overføres data, så dataene ikke går tabt, og lagerenheden ikke beskadiges.
- Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.

### Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed

#### 1. Stik en USB-lagerenhed ind i USB-stikket.

USB-stik



USB-lagerenhed

- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-lagerenheder. Dette navigationssystem fungerer muligvis ikke optimalt med nogle USB-lagerenheder.
- Tilslutning via USB-hub er ikke mulig.

### Sådan frakobles en USB-lagerenhed

- **Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-lagerenheden ud.**

## Sådan til- og frakobles en iPod

### ⚠ FORSIGTIG

- Lagerenheden må aldrig tages ud af dette navigationssystem, mens der overføres data, så dataene ikke går tabt, og lagerenheden ikke beskadiges.


- Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.

## Sådan tilsluttes din iPod

Din iPod kan tilsluttes navigationssystemet via USB-interfacekablet til iPod.

- Der skal bruges et USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til forbindelsen.

1. **Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-lagerenheden ud.**



- Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om iPods kompatibilitet med dette navigationssystem.
- Tilslutning via USB-hub er ikke mulig.

2. **Tilslut din iPod**

## Sådan frakobles din iPod

- **Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-interfacekablet til iPod ud.**

## Forløb fra opstart til afbrydelse

1. **Start motoren for at starte systemet.**

Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

- For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal man huske kun at trykke på berøringspanelets taster med fingeren og at berøre skærmen forsigtigt.

2. **Sluk for bilens motor for at afbryde systemet.**

Navigationssystemet slukkes også.

## Ved allerførste opstart

Vælg det ønskede sprog, når navigationssystemet anvendes første gang.


1. **Start motoren for at starte systemet.**

Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

2. **Berør det sprog, du gerne vil bruge på skærmen.**



3. **Berør det sprog, du gerne vil bruge til stemmestyring.**




Nu genstartes navigationssystemet.

4. **Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér oplysningerne og berør så [OK], hvis du accepterer betingelserne.**



Kortsøskærmen vises.



## Almindelig opstart


### ● Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

- Den viste skærm ser anderledes ud, hvilket afhænger af de tidligere betingelser.
- Når der ingen rute er, ses ansvarsfraskrivelsen, efter navigationssystemet genstarter. Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér den udførligt og berør så **[OK]**, hvis du accepterer betingelserne.
- Er tyverisikringen aktiveret, skal adgangskoden indtastes. Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér den udførligt og berør så **[OK]**, hvis du accepterer betingelserne.

# Sådan anvendes navigationens menuskærme

## Oversigt over skærmskift




## Hvad du kan gøre på hver menu


### ① Topmenu

Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen "Topmenu".

Dette er startmenuen, der åbner de ønskede skærme og betjener de forskellige funktioner. Der er to typer af skærmen "Topmenu".



### Klassisk menu



### Shortcut Menu

I denne vejledning omtales den klassiske menu som "Topmenu".

### ② Destinationsmenu

Du kan søge efter din destination via denne menu. Du kan også kontrollere og annullere din rute fra denne menu.

### ③ Telefonmenu

Man kan åbne den skærm, der vedrører håndfri telefonering, så man kan se opkaldshistorik og ændre indstillingerne på tilslutningen til Bluetooth trådløse teknologi.

### ④ AV-betjeningskærm

Det er den skærm, der normalt vises, når man afspiller AV-kilden.

### ⑤ Indstillingsmenu

Du kan åbne skærmen for at brugerdefinere indstillingerne.

### ⑥ Kortsærm

Tryk på knappen **MODE** for at vise skærmen med navigationskort.

## Shortcut Menu

Registrering af dine foretrukne menuer som genveje gør det muligt hurtigt at springe til den registrerede menuskærm med et enkelt tryk på skærmen Genvejsmenu.


### Valg af genvej

Op til 15 menuer kan registreres som genveje.

#### 1. Tryk på knappen **HOME** gentagne gange for at vise skærmen "Genvejsmenu".

Hvis du bruger dette navigationssystem for første gang eller ingen emner er indstillet som genvej, vises der en meddelelse. Tryk på [Ja] for at gå videre til næste skridt.

#### 2. Tryk på [Genvej].



Skærmen til valg af genvej vises.

#### 3. Tryk på symbolerne yderst til højre eller rul linjen for at vise det ikon, du gerne vil indstille som genvej.




Rullelinje

#### 4. Hold det ikon, du vil tilføje som genvej, nede.

#### 5. Flyt ikonet til skærmens venstre side og slip det.


Det valgte ikon tilføjes som genvej.



## annullering af genvej

1. Hold det ikon, du vil annullere som genvej, nede.
2. Flyt ikonet til skærmens højre side og slip det.

## Skærme til betjening af lister (f.eks. POI-liste)



- 1 **Skærmtitel**
- 2 Berøres eller på rullepanelet, kan der rulles manuelt gennem listen, så de resterende punkter kan ses.
- 3 Vender tilbage til forrige skærm.
- 4 **Punkter på listen**  
Berøres et punkt på listen, kan valgmulighederne indsnævres, og der kan fortsættes til næste betjening.
- 5 Kan alle tegn ikke ses inden for det viste område, berøres tasten til højre for punktet, så de resterende tegn kan ses.

## Sådan bruges skærm-tastaturet



- 1 **Skærmtitel**  
Skærmtitlen vises.
- 2 **Tekstboks**  
Viser de indtastede tegn. Er der ingen tekst i boksen, ses en informerende tekstvejledning.
- 3 **Tastatur**  
Berør tasterne for at indtaste tegnene.
- 4 Vender tilbage til forrige skærm.
- 5 **Taster**  
Skifter skærm-tastaturets layout.
- 6 **Symb., Andet, 0-9**  
Du kan indtaste andre bogstaver. Du kan også indtaste tekst med symboler som [ & ] eller [ + ] eller tal.  
Tryk for at skifte valg.  
 Når du skriver "A", "Ä", "Å" eller "Æ", vises resultatet på samme måde.
- 7 **OK**  
Bekræfter indtastningen og gør, at du kan fortsætte til næste trin.
- 8 Den indtastede tekst slettes ét bogstav ad gangen, fra tekstens slutning. Fortsæt med at trykke på knappen for at slette hele teksten.

# Sådan bruges kortet

De fleste oplysninger, som navigationssystemet indeholder, kan ses på kortet. Man skal blive fortrolig med, hvordan oplysningerne vises på kortet.

## Sådan læses kortskærmen

Dette eksempel viser en kortskærm i 2D.



Oplysninger mærket med en asterisk (\*) vises kun, når ruten er indstillet.

Alt efter forholdene og indstillingerne, er der nogle punkter, der måske ikke vises.

### ① Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)\*

#### ② Næste kørselsretning\*

Dette emne vises, når du nærmer dig et styringspunkt.

Efterhånden som du nærmer dig styringspunktet, skifter emnets farve til grønt.

Ved at berøre dette punkt, kan du igen høre den næste styring.

Du kan vælge mellem visning og ikke-visning.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises manøvrer" på side 127.

### ③ Afstand til styringspunkt\*

Viser afstanden til næste styringspunkt.


Ved at berøre dette punkt, kan du igen høre den næste styring.

### ④ Pil for anden manøvre\*

Viser drejeretningen efter næste og afstanden dertil.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises manøvrer" på side 127.

### ⑤ Zoom ind/zoom ud

Berøres , vises berøringspanelets taster til at ændre kortets målestok og retning.

### ⑥ Aktuel position

Viser bilens aktuelle position. Det trekantede mærkes topspids viser din kørselsretning, og displayet flytter sig automatisk, efterhånden som du kører.

Det trekantede mærkes topspids er den præcise aktuelle position.

### ⑦ Eco-måler

Viser en graf, der sammenligner det tidligere gennemsnitlige benzinförbrug med det gennemsnitlige benzinförbrug, siden sidste opstart af navigationssystemet.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visnings af benzinförbrugsoplysninger" på side 127.

### ⑧ Vejnavn (eller bynavn), hvor bilen kører

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn" på side 126.

# Sådan bruges kortet

## 9 Forlængerfane til AV-informationslinjen

Berøring af denne fane åbner AV-informationslinjen, og man kan et kort øjeblik se AV-kildens aktuelle status. Når den berøres igen, trækkes linjen tilbage.

## 10 Genvej til skærmen med AV-betjening

Den AV-kilde, der er valgt i øjeblikket, vises. Berøring af indikatoren viser direkte skærmen for AV-betjening af den aktuelle kilde.


Tilsluttes din iPod til navigationssystemet, vises albumkunstværket for det album, der afspilles i øjeblikket.


## 11 Kvik-adgang ikon

Viser menuen "Kvik-adgang".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af menuen "Kvik-adgang"" på side 25.

## 12 Kortretningens indikator

• Når der er valgt "North up" (nord op), ses et .

• Når der er valgt "Heading up" (kørselsretning op), ses en .

Den røde pil viser nord.

## 13 Aktuel rute\*

Den aktuelt indstillede rute fremhæves med en farve på kortet. Er et via-punkt indstillet på ruten, fremhæves ruten efter næste via-punkt med en anden farve.

## 14 Retningslinje\*

Retningen mod din destination (næste via-punkt eller markøren) markeres med en lige linje.

## 15 Bluetooth-forbindelsesikon

Dette ikon viser, om en enhed med Bluetooth-teknologi er tilsluttet eller ej. Du kan vælge mellem visning og ikke-visning.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af Bluetooth-forbindelsesikon" på side 126.

## 16 Multi-info-vindue

Hver berøring af [Multi-info-vindue] får displayet til at skifte informationer.

• **Afstand til destinationen (eller afstand til via-punkt)\***

• **Skønnet ankomsttid til din destination eller via-punkt\***

Den skønnede ankomsttid er en ideel værdi

beregnet ud fra værdien indstillet for "Gennemsnitlig hastighed" og den faktiske kørsels-hastighed. Det skønnede ankomsttidspunkt er kun en referenceværdi og ingen garanti for ankomst på lige netop det tidspunkt.

• **Kørselstiden til din destination eller via-punkt\***

## 17 Aktuel tid

### Styringsflagenes betydning



#### : Destination

Det ternede flag markerer din destination.



#### : Via-punkt

De blå flag markerer dine via-punkter.



#### : Styringspunkt

Det næste styringspunkt (næste punkt, hvor der skal drejes, osv.) vises med et gult flag.

### Forstørret kort over krydset


Når "Zoomvisning" på skærmen "Kortindstillinger" er "Til", ses et forstørret kort over krydset.




⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af auto-zoomvisning" på side 125.

### Display, mens der køres på motorvej

På bestemte steder på motorvejen er der oplysninger om vejbaner, som anviser den anbefalede bane, man skal være i, så den næste styring er let at manøvrere.



Mens der køres på motorvejen, kan frakørselsnumre og motorvejsskilte blive vist i nærheden af kryds og frakørsler.



## ① Vejbaneoplysninger

## ② Oplysning om motorvejsfrakørsel

Viser motorvejsfrakørslen.

## ③ Motorvejsskilte

Viser vejnummeret og giver retningsoplysninger.

- Er dataene om disse punkter ikke med i den indbyggede hukommelse, så findes oplysningerne der ikke, selv om der er skilte på den aktuelle vej.

## Veje uden anvisninger sving for sving

Vej, der kan bruges til rutestyring (ruten vises og fremhæves i purpur) har kun grundlæggende data og kan kun bruges til at plote en navigerbar rute. Pioneer Navigation viser kun en navigerbar rute på kortet (kun ankomststyringen for destinationen eller et via-punkt er til rådighed). Gennemgå og adlyd alle lokale trafikregler langs den fremhævede rute. (Af hensyn til din egen sikkerhed.)

## Sådan betjenes kortskærmen


### Sådan ændres kortets målestoksforhold

Kortets målestoksforhold kan ændres mellem 25 meter og 2 000 kilometer (22,86 m og 1 000 miles).

#### 1. Vis kortskærmen.

#### 2. Berør på kortskærmen.

Nu ses  og  med kortets målestoksforhold.



#### 3. Berør eller for at ændre kortets målestoksforhold.

- Hvis funktionen ikke betjenes i nogle få sekunder, vender den oprindelige kortskærm automatisk tilbage.
  - Tryk på tasten for direkte skala for at skifte kortet til den valgte skala med det samme.

### Skift af kortets orientering

Visningen af bilens retning på kortet kan skiftes mellem "Heading up" (kørselsretning op) og "North up" (nord op).


- Heading up (kørselsretning op): Kortet viser altid bilens kørselsretning pegende mod skærmens top.
- North up (nord op): Kortdisplayet har altid nord ved skærmens top.
  - Kortets orientering er altid "Nord op", hvis kortets målestoksforhold er 50 kilometer (25 miles) eller mere.
  - Kortets orientering er altid "Heading up", når 3D-kortskærmen vises.

#### 1. Vis kortskærmen.

#### 2. Berør på kortskærmen.

Nu ses  eller .

# Sådan bruges kortet



## 3. Berør eller for at ændre bilens kørselsretning.

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- Hvis funktionen ikke betjenes i nogle få sekunder, vender den oprindelige kortskærm automatisk tilbage.

## Sådan rulles kortet manuelt til den position, du gerne vil se

1. Vis kortskærmen.
2. Berør og træk kortet i den ønskede retning for at rulle manuelt.




### ① Markør

#### ② Afstand fra den aktuelle position

Når markøren placeres på det ønskede sted, bevirker det, at der ses en kort informationsoversigt om det viste sted nederst på skærmen - med gadenavn og andre oplysninger om det viste sted. (Oplysningerne veksler, hvilket afhænger af stedet.)

- Rulleforøgelsen afhænger af hvor langt, der trækkes.

- Tryk på .

Kortet vender tilbage til den aktuelle position.

- Hvis man trykker på knappen **MODE**, vender kortet tilbage til den aktuelle position.


## Indstilling af menuen "Kvik-adgang"

"Kvik-adgang" giver dig mulighed for at udføre forskellige opgaver, f.eks. ruteberegning for den position, der vises af cursoren, eller registrering af en position i [Favoritter], hurtigere end ved hjælp af navigationsmenuen.

Du kan tilpasse den "Kvik-adgang", der vises på skærmen. Den "Kvik-adgang", der beskrives her, er forberedt som standardindstillingen.

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af menuen "Kvik-adgang"" på side 130.
- Emner mærket med en asterisk (\*) kan ikke fjernes fra menuen **Kvik-adgang**.

- Når kortet vises, tryk på .



Menuen **Kvik-adgang**

### : Rutevalgmuligheder\*

Vises, når kortet ikke rulles. Dette emne kan kun vælges under rutestyring.

Du kan ændre betingelserne for ruteberegning og omberegne den aktuelle rute.

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ændres ruteberegningens betingelser" på side 40.

### : Destination\*

Vises, når kortet rulles. Indstil ruten til det sted, der er specificeret med cursoren.

### : Registrering

Registrér oplysninger om den position, der vises af cursoren, i "Favoritter".

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand" på side 44.

### : Søg i nærheden

Find POI'er (interesspunkter) i nærheden af cursoren.

# Sådan bruges kortet

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges efter POI i nærheden" på side 34.

## Vis POI

Viser ikoner for faciliteter i nærheden (interessepunkter) på kortet.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises POI på kortet" på side 128.

## Lydstyrke

Viser skærmen "Lydstyrkeindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af lydstyrke for styring og telefon" på side 133.


## Kontakter

Viser skærmen "Kontaktliste".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"" på side 58.

## Tæt

Skjuler menuen **Kvik-adgang**.




- **Gadevisning:**  
Oplysninger om de næste fire styringspunkter tættest på den aktuelle position vises efter hinanden fra øverst til nederst på skærmens venstre side. Følgende oplysninger vises.



- Navn på den næste rute, køretøjet skal køre
- Pil, der viser køretøjets retning
- Afstand til styringspunkterne

- Denne tilstand er til rådighed, når ruten er indstillet.

- **Bagvisning:**  
Viser bakkameraets billede på skærmens venstre side og kortet på skærmens højre side.



- Denne tilstand er til rådighed, når **[Kamera]** er sat til "Til".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af bakkamera" på side 135.

- **Eco-graf:**  
Viser en graf for eco-kørsel på skærmens venstre side og kortet på skærmens højre side.

## Omskiftning af visningstilstand

Der kan vælges forskellige typer skærmdisplay til navigationsstyring.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Visningstilst.].

Skærmen "Visningstilst." vises.

### 3. Tryk på den type, der skal indstilles.

Du kan vælge mellem følgende typer:

- **2D-visning (standard):**  
Viser et normalt kort (2D-kort).



- **3D-visning:**  
Viser et kort med "fugleperspektiv" (3D-kort).

## Sådan bruges kortet



- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af "Eco-graf"" på side 28.

Dette navigationssystem er forsynet med en eco-kørselsfunktion, der kan bruges til at vurdere, om du kører på en miljøvenlig måde.

Dette kapitel beskriver denne funktion.

- Det beregnede benzinforbrug er baseret på en teoretisk værdi, der bestemmes ud fra køretøjets hastighed og navigationssystemets positionsoplysninger. Det viste benzinforbrug er kun en referenceværdi og garanterer ikke, at dette benzinforbrug kan opnås.

## Visning af "Eco-graf"

Denne funktion skønner cirka-benzinforbruget baseret på din kørsel, sammenligner det med dit gennemsnitlige tidligere benzinforbrug og viser resultaterne som graf.

Grafen vises, når kortvisningen er sat til "Eco-graf".

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Visningstilst.].

Skærmen "Visningstilst." vises.

### 3. Tryk på [Eco-graf].

Skærmen "Eco-graf" vises.



### ① Eco-score

Resultatet af sammenligningen af dit tidligere benzinforbrug med dit aktuelle benzinforbrug vises som en værdi fra **0.0 pt** (punkt) til **10.0 pt**. Jo højere værdien er, jo bedre er benzinforbruget sammenlignet med den tidligere rutestyring.

Den grønne måler viser den aktuelle score, mens den grå måler viser den bedste score indtil nu.

"Eco-score" opdateres hvert 5. minut.

- Dette vises ikke, når "Eco-score" er sat til "Fra" eller når ingen rute er indstillet.

### ② Bedste score

Viser den bedste score indtil nu.

- Dette vises ikke, når "Eco-score" er sat til "Fra" eller når ingen rute er indstillet.

### ③ Sammenligningsgraf for gennemsnitligt benzinforbrug

Viser en sammenligning af det gennemsnitlige benzinforbrug op til det tidspunkt, hvor navigationssystemet blev stoppet sidst (tidligere benzinforbrug) med det aktuelle gennemsnitlige benzinforbrug. Displayet opdateres hvert 3. sekund. Jo mere værdien bevæger sig i retning af +, jo bedre er benzinforbruget.

Der er tre forskellige graflinjer.

#### • I alt

En sammenligning af det tidligere gennemsnitlige benzinforbrug med det gennemsnitlige benzinforbrug fra den position, hvor navigationssystemet blev startet sidst, til den aktuelle kørselsposition.

#### • Almindelig vej

En sammenligning af det tidligere gennemsnitlige benzinforbrug med det gennemsnitlige benzinforbrug de sidste 90 sekunder, mens køretøjet kører på en almindelig vej.

#### • Motorvej

En sammenligning af det tidligere gennemsnitlige benzinforbrug med det gennemsnitlige benzinforbrug de sidste 90 sekunder, mens køretøjet kører på en motorvej.

### ④ Dyreikoner

Antallet af viste dyreikoner stiger og falder i overensstemmelse med værdien af "Eco-score".

- Dette vises ikke, når "Eco-score" er sat til "Fra" eller når ingen rute er indstillet.

- Hvis du forsøger at bruge funktionen "Eco-graf" straks efter at du er begyndt med at bruge navigationssystemet for første gang, kan vises, og funktionen vil måske ikke være til rådighed.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Fejlfinding" på side 156.


- Displayindstillingerne kan ændres.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændring af eco-funktionens indstilling" på side 124.

### Visning af Eco-kørselsniv. styring

Dette navigationssystem er forsynet med funktionen "Eco-kørselsniv.", der vurderer, hvor godt du har kørt på en miljøvenlig måde.

Pointene i "Eco-kørselsniv." skifter i overensstemmelse med "Eco-score", når køretøjet når destinationen. Når et bestemt antal points er nået, går niveauet op, og en meddelelse vises.



#### ① Træ-ikon

Når niveauet går op, skifter træ-ikonet fra et lille træ til et stort træ.

- Dette vises ikke, når "Eco-kørselsniv." er sat til "Fra".

- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Ændring af eco-funktionens indstilling" på side 124.

### Advarsel om pludselig start

Hvis køretøjets hastighed overskrider 41 km/t (25,5 m/t) inden for 5 sekunder efter start, vises der en meddelelse, og at advarselsbip lyder.



- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Ændring af eco-funktionens indstilling" på side 124.

### ⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan disse ruteindstillingsfunktioner ikke anvendes, mens bilen kører. For at aktivere disse funktioner, skal du stoppe på et sikkert sted og trække håndbremsen, inden ruten indstilles.

- Nogle oplysninger om trafikregler afhænger af det tidspunkt, da ruteberegningen blev udført. Derfor er det ikke sikkert, at oplysningerne svarer til en bestemt trafikregel, når din bil rent faktisk passerer det omtalte sted. Desuden gælder de givne oplysninger om trafikregler for et passagerkøretøj og ikke for lastvogne eller andre vogne, der leverer varer. Overhold altid de aktuelle trafikregler under kørslen.

## Grundforløbet, når ruten oprettes

- 1. Parker køretøjet et sikkert sted og træk håndbremsen.**  
↓
- 2. Vis skærmen "Topmenu".**  
↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.  
↓
- 3. Vælg søgemetode til din destination.**  
↓
- 4. Indtast oplysninger om din destination for at få beregnet ruten.**  
↓
- 5. Bekræft positionen på kortet.**  
↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38.  
↓
- 6. Navigationssystemet beregner ruten til destinationen og viser den derefter på kortet.**  
↓
- 7. Kontrollér og bestem ruten.**  
↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38.  
↓
- 8. Navigationssystemet indstiller ruten til din destination, og kortet over dine omgivelser vises.**  
↓
- 9. Kør efter navigationsstyringen, når du har løsnet håndbremsen.**

## Sådan søges efter en position ud fra adresse

Den hyppigst brugte funktion er **“Adresse”**, hvor adressen angives, og der søges efter destinationen.

Du kan vælge metoden til søgning efter en position ved hjælp af adressen.

- Søgning efter et gadenavn først
- Søgning efter et bynavn først
- Sådan findes positionen ved at specificere postnummer


### Søgning efter et gadenavn først

□ Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.


#### 1. Vis skærmen **“Destinationsmenu”**.

⇒ For detaljer om betjeningerne se **“Oversigt over skærmskift”** på side 19.

#### 2. Tryk på **[Adresse]**.



#### 3. Berør tasten ved siden af **“Land”** for at se listen med lande.



#### 4. Berør ét af punkterne på listen for at indstille landet som søgeområde.




Skærmen vender tilbage til den forrige skærm.

#### 5. Tryk på **[Gade]**.




#### 6. Indtast gadenavnet og berør så **[OK]**.



Skærmen **“Gadevalg”** vises.


#### 7. Tryk på den ønskede gade.

#### 8. Indtast bynavnet og berør så **[OK]**.



Skærmen **“Vælg by”** vises.


#### 9. Berør det ønskede bynavn.

- Tryk på .

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

#### 10. Indtast husnummeret og berør så **[OK]**.

# Sådan søges og vælges en lokalitet



Skærmen "Valg af husnr." vises.

## 11. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Søgning efter et bynavn først

Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".


↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Adresse].

Skærmen "Adressesøgning" vises.


### 3. Tryk på [By].

### 4. Indtast bynavnet og berør så [OK].




Skærmen "Vælg by" vises.

### 5. Berør det ønskede bynavn.

▪ Tryk på .

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen


### 6. Indtast gadenavnet og berør så [OK].



Skærmen "Gadevalg" vises.

### 7. Tryk på den ønskede gade.

### 8. Indtast husnummeret og berør så [OK].



Skærmen "Valg af husnr." vises.

### 9. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan findes destinationen ved at specificere postnummer

Hvis du kender din destinations postnummer, kan du bruge det til at finde din destination.

Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Adresse].

Skærmen "Adressesøgning" vises.

### 3. Berør tasten ved siden af "Land" for at se listen med lande.

### 4. Berør ét af punkterne på listen for at indstille landet som søgeområde.


Skærmen vender tilbage til den forrige skærm.

### 5. Tryk på [Postnummer].

Skærmen "Indtast postnummer" vises.

# Sådan søges og vælges en lokalitet

## 6. Indtast postnumret.



Der vises en byliste med det anførte postnummer (undtagen i følgende tilfælde).

### Britisk postnummer:

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

### Hollandsk postnummer:

- Indtastes et delvist postnummer (4 cifre) og [OK] berøres, vises der en byliste. Gå videre til trin 8.
- Hvis man indtaster et helt postnummer (6 tal), vises der en gadeliste. Vælg gaden. Gå videre til trin 10.

## 7. Tryk på den by eller det område, hvor din destination er placeret.

- Tryk på

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

## 8. Indtast gadenavnet og berør så [OK].

Skærmen "Gadevalg" vises.

Er der intet husnummer, ses den søgte position på kortskærmen.

## 9. Tryk på den ønskede gade.

Skærmen "Indtast husnummer" vises.

Har den valgte gade kun én position, der matcher, ses den søgte position på kortskærmen.

## 10. Indtast husnummeret og berør så [OK].

Skærmen "Valg af husnr." vises.

## 11. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

- ⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan søges efter et navn ved at indtaste flere søgeord

Du kan søges efter et navn (såsom bynavn eller gadenavn) ved at indtaste flere søgeord.

- Det maksimale antal tegn, der kan indtaste, er 18, og man kan indtaste op til tre nøgleord.
- Nøgleord skal adskilles med mellemrum, omvendt komma, komma, bindestreg, punktum eller skråstreg.

Søgeresultatet afhænger af det indtastede antal søgeord.

## Sådan indtastes et søgeord

Alle navne, der indeholder ordet, som begynder med indtastede nøgleord, vises som søgeresultat.

## Sådan indtastes 2 søgeord

Navnene med de efterfølgende ord vises som resultat:

- Første indtastede nøgleord
- Ordet begynder med det andet nøgleord.

## Sådan indtastes 3 søgeord

Navnene med de efterfølgende ord vises som resultat:

- De ord, der matcher både første og andet indtastede nøgleord.
- Ordet begynder med det tredje søgeord. fx søger "City of London".

Indtastede søgeord	Søgeresultater
CITY L	
OF L	
CITY OF L	"City of London" kan søges.
OF LONDON C	
C O L	"City of London" kan ikke søges.
C OF LONDON	

## Sådan oprettes en rute til dit hjem

Hvis din hjem-position er lagret, kan ruten hjem beregnes ved at man trykker på en enkelt tast.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Vend hjem].

- Er telefonnummeret til dit hjem ikke registreret, vises en meddelelse. Berør [Registrér] for at starte registreringen.

# Sådan søges og vælges en lokalitet

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres din hjemadresse" på side 123.

## Sådan søges der efter POI

Der kan gives oplysninger om forskellige faciliteter (Points Of Interest - POI, dvs. interessepunkter), fx benzinstationer, bilparkering eller restauranter. Ved at vælge kategori (eller indtaste POI'ets navn), kan der søges efter et POI.

### Søgning efter POI'er med forudindstillede kategorier


Du kan søge efter POI'er med et enkelt tryk fra den forindstillede kategori.

#### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 2. Tryk på [POI].

#### 3. Tryk på den ønskede kategori.



Skærmen "POI-liste" vises.

#### 4. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskræmen.

⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

### Sådan søges efter POI direkte ud fra navnet på faciliteten

#### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.


#### 2. Tryk på [POI].

Skærmen "POI-søgning" vises.

#### 3. Tryk på [Stav navn].

## 4. Tryk på landelasten.

Landetast



Skærmen "Landeliste" vises.

Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette landeindstillingen.

- Når landet er blevet valgt, skal du kun skifte land, når din destination er uden for det valgte land.

#### 5. Indtast POI's navn og berør så [OK].

Skærmen "POI-liste" vises.

#### 6. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskræmen.

- Tryk på [Sortér].

Sorteringsrækkefølgen skifter hver gang [Sortér] berøres.

- Den aktuelle rækkefølge visses øverst til højre på skærmen.

- : Sorterer emnerne på listen i rækkefølge ud fra afstanden fra køretøjets position.

- : Sorterer emnerne på listen alfabetisk.

⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

### Sådan søges efter POI i nærheden

Du kan søge efter Poi'er i nærområdet.

#### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 2. Tryk på [POI].

Skærmen "POI-søgning" vises.

#### 3. Tryk på [I min nærhed].

POI'er er delt op i flere kategorier.

#### 4. Berør den ønskede kategori.

Skærmen "POI-liste" vises.

## Sådan søges og vælges en lokalitet

- Er der mere detaljerede kategorier inden for den valgte kategori, gentages dette trin så mange gange, som det behøves.

### 5. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

- ⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan søges efter POI omkring destinationen

- Denne funktion kan kun bruges, når ruten er indstillet.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [POI].

Skærmen "POI-søgning" vises.

### 3. Tryk på [Nær destination].

POI'er er delt op i flere kategorier.

### 4. Berør den ønskede kategori.

Skærmen "POI-liste" vises.

- Er der mere detaljerede kategorier inden for den valgte kategori, gentages dette trin så mange gange, som det behøves.

### 5. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

- ⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan søges efter POI omkring byen

Der kan søges efter POI'er omkring en specificeret by.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.


### 2. Tryk på [POI].

Skærmen "POI-søgning" vises.

### 3. Tryk på [Omkring by].

### 4. Tryk på landelasten.

Landetast



Skærmen "Landeliste" vises.

Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette landeindstillingen.


- Når landet er blevet valgt, skal du kun skifte land, når din destination er uden for det valgte land.

### 5. Indtast bynavnet og berør så [OK].

Skærmen "Vælg by" vises.

### 6. Berør det ønskede bynavn.

Skærmen "POI-liste" vises.

- Tryk på .

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

### 7. Berør den ønskede kategori.

POI'er er delt op i flere kategorier.

### 8. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

- ⇒ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan vælges destination fra "Favoritter"

Det sparer tid og arbejde at gemme ofte besøgte steder.

Det er let at specificere positionen ved at vælge et emne på listen.

- Denne funktion er ikke til rådighed, hvis ingen positioner er registreret i "Favoritter".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Lagring af en position i "Favoritter"" på side 44.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

- Tryk på [Favoritter].
- Berør den ønskede indtastning.



Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

- ↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan søges der efter POI via data på SD-hukommelseskortet

Et brugerdefineret interessepunkt kan oprettes ved at du bruger hjælpeprogrammet navGate FEEDS, som fås separat, på din computer. (navgate FEEDS vil være til rådighed på vores website.) Ved at gemme det brugerdefinerede POI korrekt og indsætte SD-hukommelseskortet, kan systemet bruge dataene til søgning.

- Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.**
  - ↳ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.
- Vis skærmen "Destinationsmenu".**
  - ↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
- Tryk på [navgate FEEDS].**

Skærmen "Vælg POI" vises.
- Tryk på det ønskede emne.**
- Berør det ønskede POI.**

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

  - ↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan vælges en position, du har søgt efter for nylig

De steder, du har indstillet som destination eller via-punkt, lagres automatisk i "Historik".

- Hvis ingen position er lagret i destinationshistorikken, kan man ikke vælge [Historik]. (Foretager du en ruteberegning, kan du vælge [Historik].)
- "Historik" kan gemme op til 100 positioner. Indtastes der så mange, som der højst kan være, overskrives den ældste.

- Vis skærmen "Destinationsmenu".**
  - ↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
- Tryk på [Historik].**
- Berør den ønskede indtastning.**



Det søgte sted ses nu på kortskærmen.


- ↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan søges efter en position ud fra koordinater

Den nøjagtige position findes ved at indtaste længde- og breddegrad.

- Vis skærmen "Destinationsmenu".**
  - ↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
- Tryk på [Koordinater].**
- Tryk på [Øst] eller [Vest] og indtast derefter længdegraden.**

## Sådan søges og vælges en lokalitet



For eksempelvis at indtaste W 50°1'2.5" tryk på **[Vest]**, [0], [5], [0], [0], [1], [0], [2] og [5].

#### 4. Tryk på **[Nord]** eller **[Syd]** og indtast derefter breddegraden.

For eksempelvis at indtaste N 5°1'2.5" tryk på **[Nord]**, [0], [5], [0], [1], [0], [2] og [5].

#### 5. Tryk på **[OK]**.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

↳ Læs "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38 om de efterfølgende funktioner.

## Sådan indstilles en rute til din destination

### 1. Søgning efter en position.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges en lokalitet" på side 30.

Efter at der er søgt efter destinationen, vises positionsbekræftelsesskærmen.

### 2. Tryk på [OK].

#### Positionsbekræftelsesskærm



Nu er destinationen indstillet, og ruteberegningen begynder.

Når ruteberegningen er afsluttet, vises rutebekræftelsesskærmen.

- Hvis man trykker på knappen **MODE**, mens ruten beregnes, annulleres beregningen, og kortskærmen vises.

- Tryk på [Bladre].

Kortdisplayet skifter til manuel rulletilstand. Du kan finjustere positionen i manuel rulletilstand, og du kan så indstille positionen som din destination eller gøre forskellige andre ting.

- Tryk på [Via-punkt].

Positionen er nu tilføjet på skærmen "Via-punktliste".

- Er en destination ikke indstillet, kan [Via-punkt] ikke benyttes.

### 3. Tryk på [OK].

#### Rutebekræftelsesskærm



Indstil den viste rute som din rute og begynder rutestyringen.

#### ① Kørselstid til din destination

#### ② Afstand til destinationen

#### ③ Anslåede benzinomkostninger til din destination

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indtastes oplysninger om benzinforbrug for at beregne benzinprisen" på side 121.

#### ④ Betingelse for ruteberegning

- Tryk på [S].

Meddelelsen, som bekræfter, om den beregnede rute skal annulleres, vises.

Berør [Ja] for at annullere den beregnede rute, hvorefter kortskærmen ses igen.



#### ① Flere ruter

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af flere ruter" på side 39.

#### ② Valg

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ændres ruteberegningens betingelser" på side 40.

#### ③ Profil

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute" på side 41.

#### ④ Via-pt.

## Efter at lokaliteten er bestemt

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse  
"Sådan redigeres via-punkter" på side 42.

### Visning af flere ruter

Du kan vælge en ønsket rute fra flere rutevalgmuligheder. Beregnede ruter vises i forskellige farver.


- Hvis du indstiller via-punkter, kan du ikke vise flere ruter.

1. Tryk på **[Flere ruter]** **rutebekræftelseskærmen**.  
Flere rutevalgmuligheder vises.
2. Tryk på  **1** til  **6**.  
En anden rute vises.
3. Tryk på **[OK]**.  
Rutebekræftelseskærmen vises.

# Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute

## Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen "Topmenu".
2. Tryk på **[Destination]**.  
Skærmen "Destinationsmenu" vises.
3. Tryk på **[Ruteoversigt]**.




- ① **Valg**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ændres ruteberegningens betingelser" på side 40.
  - ② **Profil**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute" på side 41.
  - ③ **Via-pt.**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan redigeres via-punkter" på side 42.  
 **[Ruteoversigt]** er kun aktiv, når ruten er indstillet.
4. Tryk på **[OK]**.

## Sådan ændres ruteberegningens betingelser

Du kan ændre betingelserne for ruteberegning og omberegne den aktuelle rute.

1. Vis skærmen "Ruteoversigt".  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.
2. Tryk på **[Valg]**.
3. Tryk på de ønskede punkter for at ændre ruteberegningens betingelser og berør så **[OK]**.



Ruten genberegnes og rutebekræftelsesskærmen vises.

## Emner, der kan betjenes af brugeren

Indstillinger, der er markeret med en asterisk (\*), er standard- eller fabriksindstillinger.

### Ruteforhold

Denne indstilling styrer, hvordan ruten skal beregnes, ved at tage hensyn til tiden, afstanden eller hovedvejen. Bestemmer hvilken betingelse, der prioriteres ved ruteberegningen.

### **Hurtig\***:

Beregner rute med den korteste kørselstid til din destination som prioritet.

### **Kort:**

Beregner rute med den korteste afstand til din destination som prioritet.

### **Hovedvej:**

Beregner rute, der passerer større hovedvej som prioritet.

# Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute

## Undgå betalingsvej

Denne indstilling styrer, om betalingsveje (samt betalingsområder) skal iberegnes eller ikke.

### **Fra\*:**

Beregner en rute, der kan omfatte betalingsveje (samt betalingsområder).

### **Til:**

Beregner en rute, der undgår betalingsveje (samt betalingsområder).

- Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter betalingsveje, selv om "Til" er valgt.

## Undgå færge

Denne indstilling styrer, om færgeforbindelser skal iberegnes.

### **Fra\*:**

Beregner en rute, der kan inkludere færger.

### **Til:**

Beregner en rute, der undgår færger.

- Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter færger, selv om "Til" er valgt.

## Undgå motorvej

Denne indstilling styrer, om motorveje kan tages med i ruteberegningen.

### **Fra\*:**

Beregner en rute, der kan inkludere motorveje.

### **Til:**

Beregner en rute, der undgår motorveje.

- Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter motorveje, selv om "Til" er valgt.

## Tidsbegrænsninger

Denne indstilling styrer, om der skal tages hensyn til veje eller broer med trafikbegrænsninger på bestemte tidspunkter.

- Hvis du vil indstille ruten til at undgå åbne broer, vælg "Til".

### **Til\*:**

Beregner en rute og undgår veje eller broer med trafikbegrænsninger på bestemte tidspunkter.

### **Fra:**

Beregner en rute og ignorer trafikbegrænsninger.

- Systemet kan beregne en rute med veje eller broer, som har trafikbegrænsninger på bestemte tidspunkter, selv om "Til" er valgt.

## **FORSIGTIG**

Hvis tidsforskellen ikke indstilles korrekt, kan navigationssystemet ikke tage rigtigt hensyn til trafikreguleringen. Indstil tidsforskellen korrekt.

- ➔ Læs "Sådan indstilles tidsforskellen" på side 132.

## Lære rute

Systemet lærer dit køretøjs kørselshistorik for hver vej.

Denne indstilling styrer, om der skal tages hensyn til kørselshistorikken eller ej.

### **Til\*:**

Beregner en rute med hensyntagen til kørselshistorikken.

### **Fra:**

Beregner en rute uden hensyntagen til kørselshistorikken.

### **Slet:**

Rydder den aktuelle kørselshistorik.

## Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute


Du kan kontrollere ruteoplysningerne.







### 1. Vis skærmen "Ruteoversigt".

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.

### 2. Tryk på [Profil].

Skærmen "Ruteprofil" vises.



Ruteprofil	
 Avenue d'Iéna	20m
 Avenue de la Grande Armée	1.2km
 Place de la Porte Maillot	30m
 Place de la Porte Maillot	310m
 Boulevard Périphérique	6.7km
 E19/L'Autoroute du Nord	410m

## Sådan redigeres via-punkter

Man kan redigere via-punkter (steder man vil besøge på vej til destinationen) og genberegne ruten, så den passerer gennem disse steder.

### Sådan tilføjes et via-punkt

Der kan indstilles op til 5 via-punkter, og via-punkter og den endelige destination kan sorteres automatisk eller manuelt.


#### 1. Vis skærmen "Ruteoversigt".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.

#### 2. Tryk på [Via-pt.].


Skærmen "Via-punktliste" vises.

#### 3. Tryk på [Tilføj].



Skærmen "Vælg søgemetode" vises.

#### 4. Søg efter et sted.



⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges en lokalitet" på side 30.

#### 5. Tryk på [OK].



#### 6. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".



Ruten genberegnes og rutebekræftelsesskærmen vises.

Hvis du indstiller via-punkter, kan du ikke vise flere ruter.

### Sådan slettes et via-punkt.

Man kan slette via-punkter fra ruten og dernæst omberegne ruten. (Via-punkter kan slettes efter hinanden.)

#### 1. Vis skærmen "Ruteoversigt".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.

#### 2. Tryk på [Via-pt.].

Skærmen "Via-punktliste" vises.

#### 3. Berør [Slet] på siden af det via-punkt, du vil slette.

Det valgte via-punkt slettes fra listen.

#### 4. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".

Ruten genberegnes og rutebekræftelsesskærmen vises.

#### 5. Tryk på [OK].

Kortet over den aktuelle position vises.

### Sådan sorteres via-punkter

Du kan sortere via-punkter og omberegne ruten.


Via-punkter, der allerede er passeret, kan ikke sorteres

## Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute

1. **Vis skærmen "Ruteoversigt".**
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.
2. **Tryk på [Via-pt.].**

Skærmen "Via-punktliste" vises.
3. **Tryk på [Sortér].**

Skærmen "Sortér via-punkter" vises.
4. **Berør via-punktet eller destinationen.**



Sæt dem i den ønskede rækkefølge.

- Tryk på [**Automatisk**].

Du kan sortere destinationen og via-punkterne automatisk. Systemet viser det nærmeste via-punkt (afstand i lige linje) fra den aktuelle position som via-punkt 1 og sorterer de andre punkter (samt din destination) i afstandsrekkefølge fra via-punkt 1.

- Tryk på [**Slet**].

Sortering af via-punkter er annulleret.

5. **Tryk på [OK].**

Skærmen "Via-punktliste" vises.
6. **Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".**

Ruten genberegnes og rutebekræftelsesskærmen vises.
7. **Tryk på [OK].**

Kortet over den aktuelle position vises.


## Sådan annulleres rutestyringen

Følg nedenstående trin for at annullere rutestyringen, hvis du ikke længere skal køre til den destination.

1. **Vis skærmen "Destinationsmenu".**
  - ↳ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

2. **Tryk på [Annullér rute].**

Nu ses en meddelelse, der bekræfter den aktuelle rutes annullering.
3. **Tryk på [Ja].**



Den aktuelle rute slettes, og kortet over dine omgivelser vises igen.

- Tryk på [**Skip**].

Næste via-punkt på ruten springes over.

En ny rute beregnes til din destination gennem alle resterende via-punkter, undtagen det via-punkt, der blev sprunget over.

Når ruteberegningen er afsluttet, vises rutebekræftelsesskærmen.

- [**Skip**] er kun aktiv, når et via-punkt er indstillet.

- Tryk på [**Nej**].

Det forrige skærmbillede vender tilbage, uden at ruten slettes.

## Lagring af en position i "Favoritter"

Ved at gemme sine favoritsteder som "Favoritter", kan man spare tid og besvær med igen at indtaste disse informationer. Gemte punkter kan senere gøres tilgængelige via "Favoritter".

### Sådan registreres en position med "Favoritter"

**Favoritter** kan lagre op til 400 registrerede positioner. Dertil kan høre hjemstedet, favoritsteder og destinationer, du allerede har registreret.

- "Favoritter" kan gemme op til 400 positioner.
- Hjem-positionen tælles som et af emnerne i "Favoritter".

#### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

#### 3. Tryk på [Tilføj].

Skærmen "Vælg søgemetode" vises.

#### 4. Søg efter et sted.

⇒ For detaljer om søgemetoderne se "Sådan søges og vælges en lokalitet" på side 30.

#### 5. Når kortet vises med den position, som du ønsker registreret, berøres [OK].

Positionen er registreret, og skærmen "Redigér foretrukken" vises.


⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Redigering en post på listen "Favoritter"" på side 44.

#### 6. Tryk på [OK].

Registreringen er fuldført.

### Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand

#### 1. Tryk på og træk skærmen for at rulle kortet til den position, der skal registreres.



#### 2. Tryk på for at vise menuen Kvikadgang.

#### 3. Tryk på .

Positionen er registreret, og skærmen "Redigér foretrukken" vises.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Redigering en post på listen "Favoritter"" på side 44.

#### 4. Tryk på [OK].

Registreringen er fuldført.

## Sådan redigeres registrerede steder

### Redigering en post på listen "Favoritter"

#### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

#### 3. Berør ved siden af det sted, du vil redigere.

Skærmen "Redigér foretrukken" vises.

#### 4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.



Navnet kan bestå af op til 17 tegn.

- Tryk på [Navn].

Du kan indtaste det ønskede navn.

## Sådan registreres og redigeres lokaliteter

- Tryk på [Tlf. nr.].

Det registrerede telefonnummer kan redigeres. For at ringe til numret tryk på [Call]. Det maksimale antal cifre, du kan indtaste for telefonnumret, er 15.

- Tryk på [Ikön].

Du kan ændre det symbol, der vises på kortet og i "Favoritter".

- Tryk på [Ændre lokalitet].

Du kan ændre den registrerede position ved at rulle kortet manuelt.

### 5. Tryk på [OK].

Registreringen er fuldført.

## Sådan redigeres din hjemadresse

Hvis du allerede har registreret dit hjem, kan du redigere oplysningerne om dit hjem.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Favoritter].


□ Hjem-positionen ses øverst på listen.

### 3. Berør ved siden af hjem-positionen.



Skærmen "Redigér foretrukken" vises.

### 4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.



- Tryk på [Tlf. nr.].

For at ringe til numret tryk på [Call].

- Tryk på [Ændre lokalitet].

Du kan ændre den registrerede position ved at rulle kortet manuelt.

- For oplysninger om hjemmet kan [Navn] og [Ikön] redigeres.

### 5. Tryk på [OK].

Registreringen er fuldført.

## Sortering af en post på listen "Favoritter"

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

### 3. Tryk på [Sortér].

Sorteringsrækkefølgen skifter hver gang [Sortér] berøres.

- Den aktuelle rækkefølge visses øverst til højre på skærmen.



Sorterer emnerne på listen i rækkefølge ud fra afstanden fra køretøjets position.



Sorterer emnerne på listen alfabetisk.



Sorterer emnerne på listen i rækkefølge efter de sidst anvendte emner.

## Sletning af en post fra listen "Favoritter"

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

### 3. Tryk på [Slet].

### 4. Vælg det sted, du ønsker at slette.



Et hak vises ved siden af den valgte position.

## Sådan registreres og redigeres lokaliteter


- Tryk på **[Alle]** eller **[Ingen]**.  
Vælger alle poster eller vælger alle poster fra.

### 5. Tryk på **[Slet]**.



Der ses en meddelelse, der anmoder om, at sletningen bekræftes.

### 6. Tryk på **[Ja]**.



De valgte data slettes.

- Tryk på **[Nej]**.  
Annullerer sletningen.

## Eksport og import af emner på "Favoritter"

### Eksport af emner på "Favoritter"

Eksport af dataene fra "Favoritter" til et SD-hukommelseskort til redigering er mulig med hjælpeprogrammet *navgate FEEDS*, som kan fås separat, på din computer.

- Hvis der er tidligere data på SD-hukommelseskortet, overskrives dataene med nye data, når de aktuelle data eksporteres.

#### 1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.

#### 2. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningen se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 3. Tryk på **[Favoritter]**.

Skærmen "Favoritter" vises.

#### 4. Tryk på .

Dataeksport påbegyndes.

Når dataene er eksporteret, vises der en afslutningsmeddelelse.



#### 5. Tryk på **[OK]**.

Skærmen "Favoritter" vises.

### Import af emner på "Favoritter"

Man kan importere de positioner, man har redigeret med hjælpeprogrammet *navgate FEEDS*, som fås separat, til "Favoritter".

- Når et sted, der allerede er registreret i "Favoritter" importeres, bliver det sted overskrevet.

#### 1. Gem posten på SD-hukommelseskortet ved hjælp af *navgate FEEDS*.

#### 2. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.

#### 3. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningen se "Oversigt over skærmskift" på side 19.


#### 4. Tryk på **[Favoritter]**.

Skærmen "Favoritter" vises.

#### 5. Tryk på .

Der vises en meddelelse, der spørger, om de lagrede emner skal erstattes.

## Sådan registreres og redigeres lokaliteter



### 6. Tryk på [Ja].

Dataimport påbegyndes.

Når alle data er importeret, ses skærmen "Favoritter".



Der ses en meddelelse, der anmoder om, at sletningen bekræftes.

### 6. Tryk på [Ja].

De valgte data slettes.

- Tryk på [Nej].

Annullerer sletningen.

## Sletning af en post fra listen "Historik"

Punkterne i "Historik" kan slettes. Alle poster i "Historik" kan slettes på én gang.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Historik].

Skærmen "Destinationshistorikliste" vises.

### 3. Tryk på [Slet].

Skærmen "Slet fra historik" vises.

### 4. Vælg det sted, du ønsker at slette.



Et hak vises ved siden af den valgte position.

- Tryk på [Alle] eller [Ingen].

Vælger alle poster eller vælger alle poster fra.

### 5. Tryk på [Slet].

# Brug af trafikoplysninger

Du kan kontrollere trafikmeldinger i realtid, der afsendes via trafikmeddelelseskanalen (TMC) i FM-radioens datasystem (RDS) på skærmen. Trafikmeddelelserne opdateres med jævne mellemrum. Når navigationssystemet modtager opdaterede trafikmeddelelser, overlejer det trafikmeddelelserne på kortet og viser også detaljeret tekst, når der er nogen. Når du kører langs en rute, og der er trafikmeddelelser om din aktuelle rute, så registrerer systemet det og spørger, om du hellere vil køre en anden vej, og en anden rute foreslås automatisk.

- Systemet henter trafikmeddelelser i en radius på op til 150 km fra køretøjets position. (Er der er mange trafikmeddelelser omkring køretøjet, er radius mindre end 150 km.)
- Navigationssystemet indeholder følgende funktioner ved at bruge oplysninger fra RDS-TMC-tjenesten:
  - Viser en liste over trafikmeddelelser
  - Viser trafikmeddelelser på et kort
  - Forslår en rute, så trafikpropper undgås ved hjælp af trafikoplysningerne
- I dette afsnit markerer ordet "trafikprop" følgende typer trafikmeddelelser:
  - Langsom, kødannelse og stillestående trafik samt lukkede/blokerede veje. Disse oplysninger indgår altid, når din rute kontrolleres, og oplysningerne vedrørende disse hændelser kan ikke deaktiveres. Vælger du andre trafikoplysninger i "Trafikindstill.", kan oplysningerne vises på en liste eller et kort.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises" på side 50.

## Kontrol af alle trafikoplysninger

Alle trafikmeddelelser på den aktuelle rute ses på en liste på skærmen.

1. **Vis skærmen "Destinationsmenu".**
  - ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
2. **Tryk på [Trafik].**

Skærmen "Trafikmenu" vises.

### 3. Tryk på [Trafikliste].

Skærmen "Trafikliste" vises.

Listen over modtagne trafikmeddelelser vises.

### 4. Vælg en hændelse, du vil se nærmere oplysninger om.



De nærmere oplysninger om den valgte hændelse vises.

- Berøres en hændelse, du vil se, kan du se detaljerede oplysninger om hændelsen. Kan oplysningerne ikke vises på én skærm, berøres eller for at se de resterende oplysninger.
- Ved at berøre kan du kontrollere stedet på et kort. (Trafikmeddelelser uden position kan ikke kontrolleres på et kort.)
- Tryk på [Sortér].

Trafikmeddelelserne kan sorteres.

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- : Du kan sortere trafikoplysningerne efter afstand fra din aktuelle position. Når du til den viste liste berører [Trafikliste], sorteres listen ifølge den lineære afstand fra bilens position til trafikmeddelelsens. Når du til den viste liste berører [Trafik på rute], sorteres listen ifølge afstanden fra bilens position til trafikmeddelelsens.
  - : Trafikoplysningerne kan sorteres i alfabetisk rækkefølge.
  - : Trafikoplysningerne kan sorteres efter hændelse. Listen sorteres i rækkefølge med lukkede/blokerede veje, trafikprop, ulykker, vejarbejde og andet.
- Den aktuelle rækkefølge visses øverst til højre på skærmen.

# Brug af trafikoplysninger

- Tryk på [Opdatér].

Når nye trafikmeddelelser modtages, aktuelle oplysninger ændres eller gamle oplysninger fjernes, opdateres listen, så den afspejler den nye situation.

## 5. Tryk på [S].

Den forrige skærm vender tilbage.

## Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten

Alle trafikmeddelelser på den aktuelle rute ses på en liste på skærmen.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Trafik].

Skærmen "Trafikmenu" vises.

### 3. Tryk på [Trafik på rute].

Skærmen "Trafik på rute" vises.


Metoden til at kontrollere det viste indhold på skærmen er den samme for "Kontrol af alle trafikoplysninger" på side 48.

## Sådan læses trafikmeddelelser på kortet

Oplysninger om trafikhændelser vises på kortet på følgende måde.

- Der ses kun en linje, når kortets målestoksforhold er 5 km eller mindre.
- Ikonet vises kun, hvis kortets målestoksforhold er 20 km (10 miles) eller mindre. Er målestoksforholdet ændret, ændres ikonernes størrelse til den valgte målestok.

Ikon for trafikhændelse



- med gul linje:  
Langsom trafik
- med rød linje:  
Standset trafik
- med sort linje:  
Lukkede/blokerede veje
- osv.:  
Ulykker, vejarbejde osv.

## Sådan indstilles alternativ rute for at undgå trafikpropper

Navigationssystemet kontrollerer med regelmæssigt mellemrum, om der er trafikmeddelelser på din rute. Registrerer navigationssystemet nogen trafikpropper på din aktuelle rute, forsøger det at finde en bedre rute i baggrunden.

- Følgende typer trafikhændelser på ruten kontrolleres: langsom trafik, køer, stillestående trafik og lukkede/blokerede veje undtagen lukkede motorvejstil- og frakørsler.

## Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper

Hvis der er oplysninger om en trafikprop på din aktuelle rute og en alternativ rute kan findes, anbefaler navigationssystemet automatisk en ny alternativ rute. I så fald ses følgende skærm.



- ① Forskellen i afstand og kørselstid mellem den eksisterende og den nye rute.
  - ② Afstand fra bilens aktuelle position til det punkt, hvor den nye rute starter.
- Der sker ingenting, hvis systemet ikke finder oplysninger om trafikprop på din rute, eller systemet ikke kan finde en alternativ rute.

# Brug af trafikoplysninger

## 1. Tryk på [Ny].

Den anbefalede rute vises på skærmen.

- Tryk på [Aktuel].

Den aktuelle rute vises på skærmen.

## 2. Tryk på [OK].

Den viste rute er indstillet.

- Hvis man ikke vælger noget, vender skærmen tilbage til forrige skærm.



Når du har trykket på [Omkørsel], beregnes ruten igen og der tages hensyn til alle trafikpropper på din aktuelle rute.


- [Omkørsel] er kun til rådighed, hvis systemet kan finde trafikpropper.
- Meddelelsesikonet viser den nærmeste trafikmeddelelse på ruten. Berøres [Omkørsel], beregnes ruten dog igen, og der iberegnes ikke kun disse oplysninger, men også alle meddelelser om trafikpropper på ruten.

For de efterfølgende betjeninge se "Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper" på side 49.

- Tryk på [Liste].

Skærmen "Trafik på rute" vises.

- Tryk på .

Meddelelsen forsvinder, og kortskærmen vises igen.

## Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt

Ved at trykke på meddelelsesikonet på kortskærmen kan du kontrollere trafikmeddelelserne på din rute, mens ikonet vises. Meddelelsesikonet vises kun på navigationskortet, hvis der er trafikmeddelelser på ruten.

- Meddelelsesikonet er ikke til rådighed, hvis køretøjet afviger fra ruten.

## 1. Sæt [Vis trafikhændelse] til "Vis".


- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af trafikmeddelelsesikon" på side 126.

## 2. Vis kortskærmen.

Ikonet ses, når systemet henter trafikmeddelelser om den aktuelle rute.

## 3. Tryk på ikonet, mens det vises.

Meddelelsesikon



Trafikmeddelelserne på den aktuelle rute vises på kortskærmen.

## 4. Tryk på [Omkørsel] for at søge efter en alternativ rute.

## Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises

Der er forskellige typer af trafikmeddelelser, der kan modtages via RDS-TMC-tjenesten, og du kan vælge hvilke typer, der skal indgå i og vises på dit navigationssystem.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Trafik].

Skærmen "Trafikmenu" vises.

### 3. Tryk på [Trafikindstill.].

Skærmen "Trafikindstill." vises.

### 4. Tryk på [Viste trafikoplysninger].



Skærmen "Trafiktype" vises.


## 5. Tryk på trafikmeddelelsen for at få den vist.

Et hak vises ved siden af den valgte trafikmeddelelse.

- Tryk på [Alle] eller [Ingen].

Vælger alle poster eller vælger alle poster fra.

## 6. Tryk på [OK].



Ikonet for den valgte trafikmeddelelse tilføjes på skærmen.

## 7. Tryk på [OK].

## Sådan vælges udbyder af RDS-TMC-tjenesten manuelt

En foretrukket standardudbyder af TMC-tjenesten er valgt til hvert land. Navigationssystemet indstiller den radiostation, der har god modtagelse, blandt de valgte udbydere af RDS-TMC-tjenesten. Ønsker du at indstille en anden foretrukket udbyder af RDS-TMC-tjenesten, skal du manuelt vælge én blandt de udbydere af RDS-TMC-tjenesten, der findes.

### 1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Trafik].

Skærmen "Trafikmenu" vises.

### 3. Tryk på [Valg af TMC-udbyder].

### 4. Berør den ønskede udbyder på listen.

Efter en serviceudbyder er berørt, starter systemet med at indstille sig på den valgte udbyder af RDS-TMC-tjenesten. Når indstillingen er lykkedes, vender systemet tilbage til kortvisningen.

# Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Hvis dine enheder er forsynet med Bluetooth®-teknologi, kan dette navigationssystem forbindes trådløst med dine enheder. Dette afsnit beskriver, hvordan man sætter en Bluetooth-forbindelse op.

For detaljer om konnektiviteten med enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi se oplysningerne på vores website.

## Klargøring af kommunikationsenheder

Dette navigationssystem har en indbygget funktion til anvendelse af enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Bemærkninger om håndfri telefonering" på side 63.

Du kan registrere og bruge enheder, der er forsynet med følgende profiler, sammen med dette navigationssystem.

- HFP (Hands Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Hvis den registrerede enhed er forsynet med både HFP og A2DP, oprettes den håndfri forbindelse og derefter Bluetooth-audioforbindelsen.

Hvis den registrerede enhed er forsynet med HFP, oprettes der en tilsvarende forbindelse.

Når navigationssystemet er slukket, er Bluetooth forbindelsen også afbrudt. Når systemet genstartes, forsøger det automatisk igen at tilslutte den enhed, der tidligere var tilsluttet. Selv når forbindelsen afbrydes af en eller anden grund, tilslutter systemet igen automatisk den specificerede enhed (undtagen når forbindelsen blev afbrudt p.g.a. betjening af enheden).

## Registrering af dine Bluetooth-enheder

Enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi skal registreres, når de tilsluttes for første gang. I alt 5 enheder kan registreres. Der findes 3 typer registrering:

- Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden
- Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed
- Pairing fra dine Bluetooth-enheder
- Hvis man forsøger at registrere mere end 5 enheder, beder systemet om, at man vælger én af de registrerede enheder og sletter den.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan slettes en registreret enhed" på side 55.

### Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden

Systemet søger efter disponible Bluetooth-enheder i nærheden af navigationssystemet, viser dem på en liste og registrerer dem, så de kan tilsluttes.

#### 1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

#### 2. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

#### 3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

#### 4. Tryk på [Registrering].


Skærmen "Liste over enheder i nærheden" vises.

Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.

Op til 30 enheder vises i den rækkefølge, enhederne findes i.


#### 5. Vent, indtil din Bluetooth-enhed vises på listen.

# Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed



- Kontrollér, at enheden venter på tilslutning med trådløs Bluetooth-teknologi, hvis du ikke kan finde den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.

## 6. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.



- Tryk på [Søg igen].

Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.

## 7. Indtast PIN-koden (standard-PIN-koden er "1111") ved hjælp af din Bluetooth-enhed.

Indtast PIN-koden, mens meddelelsen "Følg anvisningerne på din mobiltelefon." vises. Enheden registreres i navigationssystemet. Når registreringen af enheden er lykkedes, oprettes Bluetooth-forbindelsen fra navigationssystemet.

## Pairing fra dine Bluetooth-enheder

Du kan registrere Bluetooth-enheden ved at sætte navigationssystemet til standby-tilstand og anmode om tilslutning fra Bluetooth-enheden.

### 1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

### 2. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].


Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 4. Tryk på [Registrering].

Skærmen "Liste over enheder i nærheden" vises.

### 5. Tryk på [Registrér fra mobiltelefon].

Navigationssystemet venter på forbindelse med Bluetooth trådløse teknologi.



## 6. Registrér navigationssystemet på Bluetooth-enheden.

Indtast navigationssystemets PIN-kode (password), hvis din enhed beder om et password

Når registreringen af enheden er lykkedes, foretages tilslutningsindstillingerne fra enheden.

# Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

- Gentag proceduren fra begyndelsen, hvis registreringen mislykkedes.

## Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed

Hvis du ikke kan tilslutte din Bluetooth-enhed ved hjælp af søgning efter enheder i nærheden og [Registrér fra mobiltelefon], prøv denne metode, hvis din Bluetooth-enhed findes på listen.

### 1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

### 2. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.


### 4. Tryk på [Registrering].

Skærmen "Liste over enheder i nærheden" vises.

### 5. Tryk på [Vælg bestemte enheder].

Skærmen "Vælg bestemte enheder" vises.


### 6. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.



Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.


- Hvis du ikke kan finde det ønskede enhedsnavn på listen, tryk på [Other phones] for at søge efter disponible enheder i nærheden.

### 7. Vent, indtil din Bluetooth-enhed vises på listen.



- Kontrollér, at enheden venter på tilslutning med trådløs Bluetooth-teknologi, hvis du ikke kan finde den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.

### 8. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.



- Tryk på [Søg igen].

Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis en enhed er fundet.

9. Indtast PIN-koden (standard-PIN-koden er "1111") ved hjælp af din Bluetooth-enhed. Indtast PIN-koden, mens meddelelsen "Følg anvisningerne på din mobiltelefon." vises. Enheden registreres i navigationssystemet. Når registreringen af enheden er lykkedes, oprettes Bluetooth-forbindelsen fra navigationssystemet.

## Sådan slettes en registreret enhed

Hvis du allerede har registreret 5 Bluetooth-enheder og vil tilføje endnu en, skal du først slette en af de registrerede enheder.

- Slettes en registreret telefon, slettes også alt i telefonbogen og alle lister med opkaldshistorik, som hører til telefonen.

### 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Registrering].


En meddelelse vises, der beder dig om at slette en registreret enhed.

### 4. Tryk på [OK].



Skærmen "Slet fra forbindelsesliste" vises.

### 5. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil slette.



Registreringen annulleres.

## Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed

Navigationssystemet tilslutter automatisk den Bluetooth-enhed, der er valgt som mål for forbindelsen. Bluetooth-enheden skal dog tilsluttes manuelt i følgende tilfælde:

- To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du ønsker at vælge den enhed, der skal bruges, manuelt.
- Du vil gerne gentilslutte en frakoblet Bluetooth-enhed.
- Der kan af en eller anden grund ikke oprettes forbindelse automatisk.

Startes tilslutningen manuelt, gennemføres følgende procedure. Man kan også tilslutte Bluetooth-enheden ved at man får navigationssystemet til at detektere den automatisk.

### 1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

### 2. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.


### 3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 4. Tryk på [Forbindelse].


Skærmen "Forbindelsesliste" vises.

### 5. Tryk på navnet på den enhed, der skal tilsluttes.



Skærmen "Vælg profil" vises.

### 6. Tryk på den profil, der skal tilsluttes.



Du kan vælge følgende profiler:

- **Håndfri og audio:**  
Tilslutter enheden som håndfri telefon og Bluetooth-audioafspiller.
- **Audio:**  
Tilslutter enheden som Bluetooth-audioafspiller.
- **Håndfri:**  
Tilslutter enheden som håndfri telefon.

Tilslutningen starter.



Når det er lykkedes at oprette en forbindelse, vises der en meddelelse om dette, og kortskærmen vises igen, hvis man trykker på **[OK]**.

- Tryk på **[Annuller]** for at annullere forbindelsen til din enhed.
- Kontrollér, om din enhed venter på en forbindelse, hvis forbindelsen mislykkedes, og prøv igen derefter.

## Indstilling for prioritetstilslutning

Den valgte enhed er indstillet for prioritetstilslutning.

Og et af de følgende ikoner vises ved siden af enhedens navn.

- : Vises, hvis enheden er registreret sådan, at den fortrinsvis paires både med den håndfri forbindelse og Bluetooth-forbindelsen.
- : Vises, hvis enheden er registreret sådan, at den fortrinsvis paires med den håndfri forbindelse.
- : Vises, hvis enheden er registreret sådan, at den fortrinsvis paires med Bluetooth-audioforbindelsen.

## ⚠ FORSIGTIG

Undgå så vidt muligt at tale i telefon, mens du kører - for en sikkerheds skyld.

Har din mobiltelefon er forsynet med Bluetooth- teknologi, kan dette navigationssystem forbindes trådløst med din mobiltelefon. Med den håndfri funktion kan du via navigationssystemet ringe op eller modtage telefonopkald. Du kan også overføre data fra den telefonbog, der ligger i telefonen, til navigationssystemet. Dette afsnit beskriver, hvordan du opretter forbindelse via Bluetooth, og hvordan en mobiltelefon med Bluetooth teknologi betjenes via navigationssystemet.

For detaljer om konnektiviteten med enheder forsynet med trådløs Bluetooth- teknologi se oplysningerne på vores website.


## Sådan vises Telefonmenu

Anvend **“Telefonmenu”**, hvis mobiltelefonen skal tilsluttes navigationssystemet, så den kan bruges.

⇒ For detaljer om betjeningen se “Registrering og tilslutning af en Bluetooth- enhed” på side 52.

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen **“Topmenu”**.
2. Tryk på **[Telefon]**.

Skærmen **“Telefonmenu”** vises.



- ① Navn på den tilsluttede mobiltelefon
- ② Navnet på mobiltelefonselskabets netværk
- ③ Styrke af Bluetooth-forbindelsen mellem navigationssystemet og enheden
- ④ Mobiltelefonens modtagelsesstatus


## ⑤ Mobiltelefonens batteristatus

## Sådan foretages et telefonopkald

Der er mange måder at foretage et opkald på.

### Direkte opkald

1. Vis skærmen **“Telefonmenu”**.  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises Telefonmenu” på side 57.
2. Tryk på **[Opkaldstast.]**.  
Skærmen **“Opkaldstastatur”** vises.
3. Tryk på taltasterne for at indtaste telefonnummeret.



Nu ses det indtastede telefonnummer på displayet.

Og derefter aktiveres **[OK]**.

- Tryk på **[←]**.

Den indtastede nummer slettes med ét ciffer ad gangen fra nummerets slutning. Fortsættes der med at trykke, slettes alle cifrene.

- Tryk på **[↵]**.

Den forrige skærm vender tilbage.

4. Tryk på **OK** for at foretage et opkald.
  - Berør **[📞]** for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.
5. Berør **[📞]** for at afslutte opkaldet.

### Sådan er det let at ringe hjem

Man kan ringe hjem uden at behøve at indtaste telefonnummeret, hvis nummeret er registreret.

1. Vis skærmen **“Telefonmenu”**.  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises Telefonmenu” på side 57.
2. Tryk på **[Ring hjem]**.

Den begynder nu at ringe hjem.

- Er telefonnummeret til dit hjem ikke registreret, vises en meddelelse. Berør **[Registrér]** for at starte registreringen.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres din hjemadresse" på side 123.

## Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"

Efter det ønskede nummer er fundet på skærmen "**Kontaktliste**", kan nummeret vælges, og opkaldet foretages.

- Inden denne funktion bruges, skal du overføre de telefonbogsposter, der er lagret i din mobiltelefon, til navigationssystemet.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan overføres telefonbogen" på side 60.

### 1. Vis skærmen "Telefonmenu".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises Telefonmenu" på side 57.

### 2. Tryk på **[Kontakter]**.

Skærmen "**Kontaktliste**" vises.

### 3. Tryk på **[Søg]**.

Skærmen "**Kontakter navnesøgning**" vises. Du kan søge med de navne, der er registreret på skærmen "**Kontaktliste**".

### 4. Skift listesiden for at vise den ønskede indtastning.



- Tryk på alfabet-tasterne.

Får skærmen til at springe til begyndelsen af siden med en post, hvis navn starter med ét af de valgte bogstaver eller tal.

Berøring af **[#ABCDE]** viser også siden, inklusive den indtastning, hvis navne starter med primære symboler eller tal.

Berøring af **[Andet]** viser siden inklusive indtastninger, der ikke hører ind under nogen af de andre faner.

### 5. Berør den ønskede indtastning på listen for at foretage et opkald.

- Hvis posten har flere telefonnummerdata, vises en valgliste.

### 6. Berør for at afslutte opkaldet.

## Sådan ringes der op fra historik

De senest foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i listen over opkaldshistorik. Du kan søge i listen over opkaldshistorik og ringe til numrene derfra.

- Hver opkaldshistorik lagrer 30 opkald pr. registreret mobiltelefon. Er der mere end 30 opkald på listen, slettes det ældste.


### 1. Vis skærmen "Telefonmenu".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises Telefonmenu" på side 57.


### 2. Tryk på **[Modtagne opkald]**, **[Foretagne opkald]** eller **[Ubesvarede opkald]**.

Den valgte opkaldshistorikliste vises.

### 3. Berør en indtastning på listen.




Nu begynder opringningen.

- Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

- Tryk på **[Detalje]**.

Skærmen "**Detaljeret information**" vises.






Du kan kontrollere modpartens oplysninger, før telefonen ringer op.

### 4. Berør for at afslutte opkaldet.

## Opkald til en post på listen "Favoritter"




Du kan ringe op til en post, der lagret på listen "Favoritter".

1. **Vis skærmen "Destinationsmenu".**  
⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
2. **Tryk på [Favoritter].**  
Skærmen "Favoritter" vises.
3. **Berør  ved siden af det sted, du ønsker at ringe til.**  
Skærmen "Redigér foretrukken" vises.
4. **Tryk på Call for at foretage et opkald.**  
Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.
5. **Berør  for at afslutte opkaldet.**

## Sådan ringes der op til en facilitets telefonnummer

Du kan ringe til faciliteter med telefonnummerdata.

Du kan ikke ringe til steder eller POI'er, der ikke har telefonnummerdata.

1. **Vis skærmen "Destinationsmenu".**  
⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.
2. **Tryk på [POI].**  
Skærmen "POI-søgning" vises.
3. **Søg efter POI'et.**  
Skærmen "POI-liste" vises.  
⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan søges der efter POI" på side 34.
4. **Berør  ved siden af det POI, du ønsker at ringe til.**  
Skærmen "Detaljerede POI-informationer" vises.
5. **Tryk på Call for at foretage et opkald.**  
Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.
6. **Berør  for at afslutte opkaldet.**

## Opkald fra kortet

Du kan ringe ved at vælge et registreret steds ikon eller et POI-ikon på kortskærmen.

Du kan ikke ringe til steder eller POI'er, der ikke har telefonnummerdata.


1. **Rul kortet manuelt, og sæt markøren på et ikon på kortet.**
2. **Tryk på .**  
Skærmen "Detaljerede POI-informationer" vises.
3. **Tryk på Call for at foretage et opkald.**  
Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.
4. **Berør  for at afslutte opkaldet.**

## Sådan modtages et telefonopkald

Du kan svare håndfrit ved at anvende navigationssystemet.


## Besvarelse af et indgående opkald

Systemet fortæller dig, at et opkald modtages, ved at vise en meddelelse og udsende en ringelyd.




Hvis "Autosvar-præferencen" er sat til "Fra", besvares opkaldet manuelt. Det kan besvares, hvis der vises enhver skærm, såsom kort- eller indstillingsskærmen.

- Navigationssystemet kan indstilles til automatisk at besvare indgående opkald.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan besvares et opkald automatisk" på side 62.
- Det registrerede navn vises, hvis det telefonnummer, der modtages opkald fra, allerede er registreret i "Kontakter".
- Afhængigt af vis nummer-funktionen, kan telefonnummeret på den, som ringer, måske ikke vises. "I stedet for ses Ukendt".


1. **Besvar et indgående opkald ved at berøre .**  
Betjeningsmenuen under et opkald vises.
  - Tryk på [Vol -] eller [Vol +].

# Brug af håndfri telefonering

Du kan justere ringetonens lydstyrke.

- Tryk på  for at afvise et indgående opkald.
- Det afviste opkald registreres på historiklisten over ubesvarede opkald.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ringes der op fra historik" på side 58.

## 2. Berør for at afslutte opkaldet.



Opkaldet afsluttes.


- Er stemmen i den anden ende af opkaldet for svag, til at den kan høres, kan lydstyrken af den modtagne stemme justeres.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af lydstyrke for styring og telefon" på side 133.
- Der høres muligvis lidt støj, når samtalen afsluttes.


- Tryk på [Vol -] eller [Vol +].

Lydstyrken kan justeres, mens der tales.

- Tryk på [Luk menu].

Betjeningsmenuen under opkald minimeres.



For at vise menuen igen tryk på .

## Sådan overføres telefonbogen

Du kan overføre telefonbogsposterne fra din mobiltelefon til navigationssystemets telefonbog.

- Afhængigt af mobiltelefonen kan telefonbogen have navne som "Kontakter", "Visitkort" eller noget andet.
- Ikke alle mobiltelefoner kan overføre hele telefonbogen på én gang. I så tilfælde skal adresserne overføres én ad gangen fra telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen.
- Hvis du tilslutter en mobiltelefon med automatisk synkroniseringsfunktion, udføres overførsel eller synkronisering af telefonbogen automatisk.
- Højest 1 000 poster kan overføres pr. mobiltelefon. Hvis der er mere end 1 000, overføres de ekstra poster ikke. Er der registreret mere end ét nummer for én person, f.eks. arbejdsplads og hjem, tælles hvert nummer særskilt.
- Hver post kan indeholde op til 5 telefonnumre.
- Afhængigt af den mobiltelefon, som er tilsluttet til dette navigationssystem ved hjælp af Bluetooth teknologi, kan navigationssystemet muligvis ikke vise telefonbogen korrekt. (Visse tegn forvanskes muligvis.)
- Indeholder mobiltelefonens telefonbog billeddata, bliver telefonbogen muligvis ikke korrekt overført.
- De overførte data kan ikke redigeres på navigationssystemet.

### 1. Tilslut mobiltelefonen med den telefonbog, der skal overføres.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed" på side 55.

### 2. Berør [Kont.-overf.] på skærmen "Telefonmenu".

### 3. Kontrollér, at følgende skærm vises, og aktiver overførsel af posterne i mobiltelefonens telefonbog fra mobiltelefonen.



Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.

Tryk på **[Ja]** for at fortsætte med overførslen.

#### 4. Tryk på **[Nej]**.



De overførte data importeres til navigationssystemet.

Hvis det er lykkedes at importere dataene, vises der en meddelelse om afsluttet import, og skærmen **"Kontaktliste"** vises.

Det kan tage lidt tid, hvilket afhænger af hvor mange poster, der overføres.

## Sletning af registrerede kontakter

#### 1. Vis skærmen **"Telefonmenu"**.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse **"Sådan vises Telefonmenu"** på side 57.

#### 2. Tryk på **[Kontakter]**.

Skærmen **"Kontaktliste"** vises.

#### 3. Tryk på **[Slet]**.

Skærmen **"Slet fra kontakter"** vises.

#### 4. Tryk på den post, der skal slettes.

Et hak vises ved siden af posten.

▪ Tryk på **[Alle]** eller **[Ingen]**.

Vælger alle poster eller vælger alle poster fra.

#### 5. Tryk på **[Slet]**.

Der vises en meddelelse, der spørger, om posten skal slettes.

#### 6. Tryk på **[Ja]**.

Posten slettes.

▪ Tryk på **[Nej]**.

Annullerer sletningen.

## Ændring af telefonindstillingerne

### Sådan redigeres enhedsnavnet

Man kan ændre det enhedsnavn, der skal vises på mobiltelefonen. (Standard er **"PIONEER NAVI"**.)

#### 1. Vis skærmen **"Indstillingsmenu"**.

⇒ For detaljer om betjeningerne se **"Oversigt over skærmskift"** på side 19.


#### 2. Tryk på **[Bluetooth-indstillinger]**.

Skærmen **"Bluetooth-indstillinger"** vises.

#### 3. Tryk på **[Enhedens navn]**.

Nu ses tastaturet til at indtaste navnet.

#### 4. Berør for at slette det aktuelle navn, og indtast så det ny navn via tastaturet.



#### 5. Tryk på **[OK]**.

Navnet er ændret.

Der kan indtastes op til 16 tegn som en enheds navn.

## Redigering af password

Du kan ændre det password, der skal bruges til autorisation på din mobiltelefon. (Standard er **[1111]**.)

Op til otte tegn kan indtastes som password.

#### 1. Vis skærmen **"Indstillingsmenu"**.

⇒ For detaljer om betjeningerne se **"Oversigt over skærmskift"** på side 19.

#### 2. Tryk på **[Bluetooth-indstillinger]**.

Skærmen **"Bluetooth-indstillinger"** vises.

#### 3. Tryk på **[Passw.]**.

Skærmen **"Indstil password"** vises.

#### 4. Tryk på en tast for at indtaste det password, du vil indstille, og tryk derefter på **[OK]**.

## Sådan stoppes Bluetooth signaltransmission

Man kan standse transmissionen af elektriske bølger ved at afbryde funktionen Bluetooth. Hvis man ikke anvender trådløs Bluetooth teknologi, anbefaler vi at vælge "Fra".

### 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Bluetooth til/fra].

Et tryk på "Bluetooth til/fra" skifter mellem "Til" og "Fra".

## Sådan annulleres ekko og støjreduktion

Der høres muligvis et uønsket ekko, når håndfri telefonering anvendes i bilen. Denne funktion reducerer ekko og støj, når telefonen bruges håndfrit, og holder en bestemt lydkvalitet.

### 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Annullér ekko].

Et tryk på "Annullér ekko" skifter mellem "Til" og "Fra".

## Sådan besvares et opkald automatisk

Navigationssystemet besvarer automatisk indgående opkald til mobiltelefonen, så du kan besvare et opkald, mens du kører, uden at fjerne hænderne fra rattet.

### 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.


### 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Autosvar-præference].

Skærmen "Autosvar-præference" vises.

### 4. Berør den ønskede valgmulighed.



På denne skærm kan følgende punkter vælges:

- **Fra:**  
Intet automatisk svar. Svar manuelt.
- **Straks:**  
Svarer straks.
- **Efter 3 sekunder:**  
Svarer efter 3 sekunder.
- **Efter 6 sekunder:**  
Svarer efter 6 sekunder.
- **Efter 10 sekunder:**  
Svarer efter 10 sekunder.

## Sådan indstilles funktionen automatisk afvisning

Er denne funktion aktiveret, afviser navigationssystemet automatisk alle indgående opkald.

### 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

### 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Afvis alle opkald].

Et tryk på "Afvis alle opkald" skifter mellem "Til" og "Fra".

- Er både "Afvis alle opkald" og "Autosvar-præference" aktiverede, så prioriteres "Afvis alle opkald", og alle indgående opkald afvises automatisk.
- Hvis "Afvis alle opkald" er sat til "Til", lagres afviste indgående opkald ikke på listen over ubesvarede opkald.

## Sådan slettes hukommelsen

Du kan slette hvert punkt i hukommelsen, som svarer til den tilsluttede mobiltelefon: Telefonbog, historikliste af udgående/indgående/ubesvarede opkald og forindstillede opkald.

## 1. Vis skærmen "Indstillingsmenu".

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

## 2. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

## 3. Tryk på [Ryd hukommelse].

Skærmen "Ryd hukommelse" vises.



På denne skærm kan følgende punkter vælges:

### • **Kontakter:**

Den registrerede telefonbog kan slettes.

### • **Liste over modtagne opkald:**

Man kan slette historiklisten over modtagne opkald.

### • **Liste over kaldte numre:**

Man kan slette historiklisten over foretagne opkald.

### • **Liste over ubesvarede opkald:**

Man kan slette historiklisten over ubesvarede opkald.

### ▪ Tryk på [Ryd alle].

Det sletter alle de data, som svarer til den tilsluttede mobiltelefon.

## 4. Tryk på [Ja].

Dataene for det valgte emne slettes fra navigationssystemets hukommelse.

Hvis den valgte hukommelse ikke skal slettes, tryk på [Nej].

## Sådan opdateres softwaren til Bluetooth trådløse teknologi

Fremover vil opdateringsfiler kunne downloades fra nettet. Den vil kunne hente seneste opdatering fra det relevante websted via din computer.

Før der hentes filer og opdateringen installeres, sørg for at læse hele vejledningen på webstedet. Følg

webstedets trinvis vejledning, indtil [Firmware-opdatering] aktiveres.

## 1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.

## 2. Vis skærmen "Indstillingsmenu".


⇒ For detaljer om betjeningerne se "Oversigt over skærmskift" på side 19.

## 3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen "Bluetooth-indstillinger" vises.

## 4. Tryk på [Firmware-opdatering].

Den aktuelle version vises.



## 5. Tryk på [Firmware-opdatering].

Opdateringen starter.

## Bemærkninger om håndfri telefonering

### Generelle bemærkninger

- Det garanteres ikke, at der kan oprettes forbindelse til alle mobiltelefoner med Bluetooth trådløse teknologi.
- Synslinjeafstanden mellem dette navigationssystem og mobiltelefonen må højst være 10 m eller mindre, når tale og data sendes og modtages via Bluetooth teknologien. Afstanden kan dog være kortere end den anslåede afstand, hvilket afhænger af omgivelserne.
- På nogle mobiltelefoner udsendes ringelyden ikke af højttalerne.
- Er der valgt privat tilstand på mobiltelefonen, kan håndfri telefonering være deaktiveret.

### Registrering og tilslutning

- Mobiltelefoners betjening er forskellig, alt efter type. Læs den betjeningsvejledning,

der fulgte med mobiltelefonen, for at få udførlig vejledning.

- Overførsel af telefonbogen fungerer muligvis ikke med mobiltelefoner, selv om din telefon er paired med navigationssystemet. Afbryd i så tilfælde forbindelsen til din telefon, udfør igen pairing fra din telefon til navigationssystemet, hvorefter telefonbogen overføres.

### Sådan foretages og modtages opkald

- Der høres muligvis støj i følgende situationer:
  - Når telefonen besvares via knappen på telefonen.
  - Når personen i den anden ende afbryder opkaldet.
- Hvis personen i den anden ende af telefonen ikke kan høre samtalen på grund af ekko, så skru ned for lydstyrken til håndfri telefonering. det kan reducere ekkolyden.
- Selv om der trykkes på acceptknappen på mobiltelefonen, når et opkald modtages, kan der ikke telefoneres håndfrit med nogle mobiltelefoner.
- Det registrerede navn vises, hvis det telefonnummer, der modtages opkald fra, allerede er registreret i telefonbogen. Når et telefonnummer er registreret under forskellige navne, vises det navn, der står først i telefonbogen.
- Er det telefonnummeret, der ringes fra, ikke registreret i telefonbogen, vises det telefonnummer, der ringes fra.

### Historik over modtagne opkald og kaldte numre

- Opkald eller redigeringer, der kun er foretaget på mobiltelefonen, gengives ikke på listen med kaldte numre eller i navigationssystemets telefonbog.
- Man kan ikke ringe til en ukendt brugers indtastning (intet telefonnummer) på listen med numre, der er modtaget opkald fra.
- Når der ringes op fra mobiltelefonen, registreres ingen data i navigationssystemet.

### Telefonbogsoverførsler

- Hvis der er mere end 1 000 telefonbogsposter i din mobiltelefon, er det

muligt, at ikke alle poster bliver downloadet helt.

- Ikke alle mobiltelefoner kan overføre alle poster i telefonbogen på én gang. I så tilfælde overføres de én ad gangen fra mobiltelefonen.
- Navigationssystemet viser muligvis ikke telefonbogen korrekt, hvilket afhænger af mobiltelefonen. (Nogle tegn kan være forvansket, eller der kan være byttet om på for- og efternavn.)
- Indeholder mobiltelefonens telefonbog billeddata, overføres telefonbogen muligvis ikke korrekt. (Billeddata kan ikke overføres fra mobiltelefonen).
- Afhængigt af mobiltelefonen, er det måske ikke muligt at overføre telefonbogen.

# Grundlæggende betjening af AV-kilden

Dette kapitel beskriver de grundlæggende betjening af AV-kilden.

Du kan afspille eller bruge følgende kilder sammen med navigationssystemet.

- TUNER (FM, MW/LW)
- CD
- ROM (i MP3, AAC, WMA)
- DVD-Video
- DivX
- USB-
- SD

Følgende kilder kan afspilles eller bruges ved tilslutning som en AUX-enhed.

- iPod
  - Bluetooth Audio
  - AV-indgang 1 (AV1)
  - AV-indgang 2 (AV2)
  - Ekstern enhed 1 (EXT1)\*
  - Ekstern enhed 2 (EXT2)\*
- Kilderne mærker med \* er kun til rådighed for AVIC-F20BT.

## Visning af AV-betjeningsskærmen

- Tryk på knappen **MODE**, når kortskræmen vises.
- AV-betjeningsskærmen kan også vises ved at man trykker på **[AV-kilde]** på "Topmenu".

## Valg af en kilde

Kildeikon



1. **Træk en kildeikon op eller ned.**  
AV-kildeikonet rulles, og skjulte ikoner vises.
2. **Tryk på ikonet for den kilde, du vil vælge.**  
Betjeningsskærmen for den valgte kilde vises.

- Det ikon, der er valgt i øjeblikket, fremhæves.

## Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm)

Dette beskriver betjeningerne, når en listeskærm vises.

- For visning af listeskærmen se beskrivelsen af den tilsvarende kilde.


## Omskiftning mellem AV-betjeningsskærmen og listeskærmen

Eksemplet nedenfor beskriver, hvordan man skifter mellem AV-betjeningsskærmen og kunstnerlisteskærmen af iPod.

1. **Tryk på den passende tast for at vise den ønskede liste.**
  - For visning af listeskærmen se beskrivelsen af den tilsvarende kilde.




2. **Tryk på tasten på skærmens højre side.**



AV-betjeningsskærmen vises igen.

## Valg af et emne

1. **Rul ved at trække emner op eller ned, og få vist det emne, du vil vælge.**



- Man kan rulle gennem listen hurtigt ved at bladre i listeemnerne.  
Tryk lidt på listen for at stoppe med at rulle.

## 2. Tryk på emnet.

- Det emne, der er valgt i øjeblikket, fremhæves.

## Sådan går man tilbage til forrige display

- Berør  for at vende tilbage til forrige skærm.

# Brug af radio (FM)

Du kan høre radio via navigationssystemet. Dette afsnit beskriver betjening af radioen (FM).

Funktionerne med relation til RDS (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler. Selv om navigationssystemet modtager en RDS-station, er det ikke alle funktioner vedrørende RDS, der er tilgængelige.

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.


⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Tryk på [FM] på skærmens venstre side for at vise skærmen "FM".

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre radioen.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 68.

## Sådan læses skærmen



### ① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

### ② Båndindikator

Viser hvilket bånd, radioen er indstillet på: FM1 til FM3.

### ③ IndikatorProgramservicenavn

Viser den aktuelle stations programservicenavn (stationsnavn).

### ④ Indikator for signalstyrke

### ⑤ Frekvensindikator

### ⑥ STEREO-indikator

Viser, at den valgte frekvens sendes i stereo.

### ⑦ TEXT-indikator

Vises, at radiotekst modtages.

### ⑧ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ⑨ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑩ Aktuel tid

### ⑪ Programserviceavn eller frekvensindikator

Viser frekvensen af det forudindstillede emne. Hvis programservicenavnet kan modtages, vises programservicenavnet i stedet for frekvensen.

### ⑫ Indikator for forudindstillet tal

Viser hvilket forindstillet punkt, der er valgt.


### ⑬ PTY-indikator

Viser den aktuelle stations programtype (når den er til rådighed).

### ⑭ Radiotekstdisplayområde

Viser den radiotekst, der modtages i øjeblikket.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Udfører manuel tuning

Tryk kort på [**◀◀**] eller [**▶▶**] for at indstille manuelt. Frekvenserne går op eller ned med ét trin ad gangen.

### Udfører søgetuning

Hold [**◀◀**] eller [**▶▶**] nede i ca. 1 sekund og slip derefter tasten for at udføre søgetuning. Radioen scanner frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse.

- Søgetuning annulleres ved kortvarigt at berøre enten [**◀◀**] eller [**▶▶**].
- Hvis man holder [**◀◀**] eller [**▶▶**], nede, kan radiofrekvenser overspringes. Søgetuningen starter, så snart tasterne slippes.
- Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK**.

### ② Vælger en forudindstillet kanal

Tasterne kan bruge til at skifte mellem forudindstillede kanaler.

Rul ved at trække tasterne op eller ned for at vise den forudindstillede kanal, du vil vælge, og tryk på kanalen.

- Den nederste og øverste tast vises kun, når den forudindstillede kanal er valgt.

### ③ Søger efter en RDS-station med PTY-oplysninger

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning" på side 70.

### ④ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ⑤ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 70.

### ⑥ Viser radiotekstskærmen

### ⑦ Skifter mellem AV-betjeningsskærmen og visning af listen med forudindstillinger

Du kan skifte skærmdisplayet om i overensstemmelse med dine præferencer.  
⇒ For detaljer om betjeningen se "Omskiftning mellem AV-betjeningsskærmen og listeskræmen" på side 65.

### ⑧ Vælger et FM-bånd

Hvis man trykker på tasten gentagne gange, skiftes der mellem følgende FM-bånd: **FM1**, **FM2** eller **FM3**.

# Brug af radio (FM)


- Denne funktion er praktisk til at lave forskellige forindstillede lister for hvert bånd.

## Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Med et tryk på en af tasterne for forudindstillet tuning ("P1" til "P6") kan man let lagre op til 6 radiofrekvenser til senere genvalg (også ved at trykke på en tast).

1. **Vælg en frekvens, du vil lagre i hukommelsen.**
2. **Vis listen over forudindstillede kanaler.**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Omskiftning mellem AV-betjeningskærmen og listeskærmen" på side 65.
3. **Bliv ved med at trykke på en af tasterne for forudindstillet tuning [P1] til [P6].**

Visning af forudindstillingsliste



Taster til forudindstillet tuning

- ⇒ For detaljer om listebetjeningerne se "Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm)" på side 65.

Den valgte radiostation er blevet lagret i hukommelsen.

Næste gang der trykkes på samme tast "P1" til "P6" for forudindstillet tuning, genvælges radiostationens frekvenser fra hukommelsen.

- Op til 18 FM-stationer, 6 for hvert af de tre FM-bånd, samt seks MW/LW-stationer kan gemmes i hukommelsen.

## Sådan anvendes radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.

- Radioen lagrer automatisk de tre sidst modtagne radiotekstmeddelelser i hukommelsen og erstatter teksten i den

ældste meddelelse med teksten i en ny meddelelse, når den modtages.

- Når der ikke modtages radiotekst, vises "Ingen tekst".

## Visning af de tre nyeste radiotekster

Man kan vise en aktuelt modtagne radiotekst og de tre seneste radioteksttransmissioner.

### 1. Vis radiotekstskærmen.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Viser radiotekstskærmen" på side 68.

### 2. Tryk på knappen TRK (◀|▶).

Hvis man trykker på knapperne, skifter tekstholdet fra den aktuelle radiotekst til de tre seneste radioteksttransmissioner.



- Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.

## Sådan lagres og genvælges radiotekst

Der kan lagres data fra op til seks radioteksttransmissioner ved at man trykker på tasterne "1" til "6" på berøringspanelet.

### 1. Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af de tre nyeste radiotekster" på side 69.

### 2. Hold en af tasterne [1] til [6] nede for at lagre den viste radiotekst.


Den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang der trykkes på de samme taster i radiotekstdisplayet, genvælges den lagrede tekst fra hukommelsen.

- Hvis der allerede er lagret radiotekst under alle taster, overskriver nye tekst den eksisterende tekst.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

### 1. Tryk på på skærmen "FM".

Menuen "Funktion" vises.



① Lagrer de kraftigste radiofrekvenser

② Indstiller kraftige signaler

③ Begrænser stationer til regionalprogrammer

④ Søger efter en RDS-station med PTY-oplysninger

⑤ Modtager trafikmeddelelser

⑥ Indstiller alternative frekvenser

⑦ Bruger afbrydelse mednyhedsprogram

⇒ For detaljer om hver funktion se afsnittene nedenfor med de tilsvarende titler.

### Sådan lagres de kraftigste radiofrekvenser

Med BSM (best stations memory) kan du automatisk lagre de 6 kraftigste radiofrekvenser under tasterne for forudindstillet tuning "P1" til "P6", og når de er lagret, kan du indstille disse frekvenser ved at trykke på en tast.

#### 1. Tryk på på skærmen "FM".

#### 2. Tryk på [BSM].

#### 3. Tryk på [Start] for at påbegynde en søgning.

BSM begynder at blinke. Mens "BSM" blinker, lagres de 6 kraftigste radiofrekvenser under tasterne for forudindstillet tuning "P1" til "P6" i rækkefølge efter signalets styrke. "BSM" stopper med at blinke, når processen er færdig.

Tryk på [Stop] for at annullere lagringsprocessen.

Lagring af radiofrekvenser med BSM kan erstatte radiofrekvenser, du allerede har lagret.

### Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan man kun tune ind på de radiostationer, hvis signaler er kraftige nok til god modtagelse.

#### 1. Tryk på på skærmen "FM".

#### 2. Tryk på [Lokal].

#### 3. Berør [Til] for at aktivere lokal søgetuning. Berør [Fra] for at deaktivere lokal søgetuning.

#### 4. Berør [◀Førr] eller [Næste▶] for at indstille følsomheden.

FM har 4 følsomhedsniveauer.

Niveau: 1 – 2 – 3 – 4

Med niveauindstillingen "4" kan kun de kraftigste stationer modtages, mens man med lavere indstillinger kan modtage svagere stationer.

### Sådan begrænses stationer til regionalprogrammer

Når AF anvendes til automatisk at genindstille frekvenser, begrænser regionalfunktionen valgmulighederne til stationer, der sender regionale programmer.

#### 1. Tryk på på skærmen "FM".

#### 2. Tryk på [Regional].

Hvert tryk på [Regional] slår funktionen til eller fra.

Regionalprogrammer og regionale netværker er organiseret forskelligt i hvert landet (fx kan de skifte efter klokkeslæt, land eller transmissionsområde).

Det forindstillede nummer forsvinder muligvis fra displayet, hvis radioen vælger en regional station, der er en anden end den oprindeligt indstillede station.


Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres hver for sig til hvert FM-bånd.

### Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af radioprogrammer.

## Brug af radio (FM)

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "PTY-liste" på side 73.

1. Tryk på  på skærmen "FM".
2. Tryk på [PTY].
3. Berør [◀Forr] eller [Næste▶] for at vælge programtype.

Der er fire programtyper:

**NYHEDER&INFO – Populær – Klassisk – Andet**

4. Tryk på [Start] for at påbegynde en søgning.

Radioen søger efter en station, som sender denne programtype.

- Tryk på [Stop] for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, den sendte PTY anfører.
- Er der ingen station, der sender den programtype, du søgte efter, vises "Ikke fundet" i ca. 2 sekunder, hvorefter radioen vender tilbage til den oprindelige station.

### Sådan modtages trafikmeddelelser

Med TA (traffic announcement standby) kan trafikmeddelelser modtages automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan både aktiveres for en TP-station (en station, der sender trafikmeddelelser) og et andet forbedret netværks TP-station (en station med oplysninger, der krydsrefererer TP-stationer).

1. Indstil en TP-station eller et andet forbedret netværks TP-station.
2. Tryk på [TA] i menuen "Funktion" for at slå standby for trafikmeddelelser til.  
For at slå standby for trafikmeddelelser fra tryk på [TA] igen.
3. Brug knappen VOL (+/-) til at justere TA-lydstyrken, når en trafikmeddelelse begynder.

Den netop indstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genvælges ved efterfølgende trafikmeddelelser.

4. Berør [Annuller], mens en trafikmelding modtages, for at annullere meldingen.

Radioen vender tilbage til den oprindelige kilde, men forbliver på standby, indtil der trykkes på [TA] igen.

Meddelelsen kan også annulleres ved at skifte kilde eller bånd.

- Efter en trafikmeddelelse er modtaget, skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.
- Kun TP-stationer og andre ENTP-stationer stilles ind under søgetuning eller BSM, hvis TA er slået til.

### Indstilling på alternative frekvenser

Lytter du til en udsendelse, og modtagelsen bliver svagere, eller der opstår andre problemer, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station på samme net, som sender et kraftigere signal.

1. Tryk på  på skærmen "FM".
2. Tryk på [AF].

Hvert tryk på [AF] slår funktionen til eller fra.

- Kun RDS-stationer bliver indstillet under søgetuning eller BSM, når AF er slået til.
- Når en forindstillet station genvælges, kan tunerens opdatere den forindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises intet forindstillet tal på displayet, hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt gemte station.
- Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
- AF kan slås til eller fra, uafhængigt for hvert FM-bånd.

### PI søgefunktion

Finder enheden ikke en passende alternativ frekvens, eller lyttes der til en station, og modtagelsen bliver svagere, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station med samme program. Under søgningen vises "Søg PI", og lyden er afbrudt. Lyddæmpningen ophæves, når PI-søgningen er færdig, hvad enten en anden station er fundet eller ej.

### Sådan aktiveres Auto PI søg til forindstillede stationer

Når forindstillede stationer ikke kan genvælges, som når der køres lange afstande, kan enheden indstilles til at udføre en PI-søgning, mens forindstillede stationer genvælges.

# Brug af radio (FM)

- Standardindstillingen for automatisk PI-søgning er "off" - deaktiveret.
- ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan skiftes automatisk PI-søgning" på side 141.

## Sådan bruges afbrydelse af nyhedsprogram

Når et nyhedsprogram udsendes fra en station, der anvender **PTY**-koder, kan navigationssystemet skifte fra enhver anden station til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, fortsætter modtagelsen af det forrige program.

### 1. Tryk på på skærmen "FM".

### 2. Tryk på [News].

Hvert tryk på [News] slår funktionen til eller fra.



Et nyhedsprogram kan annulleres ved at berøre [Annuller].

Du kan annullere et nyhedsprogram ved at ændre kilde eller bånd.



## Afbrydelsesikonets status

Statusikonets indikering skifter alt efter situationen, som vist nedenfor.

### TRFC-indikator

Indikator	Betydning
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, men du modtager ingen data, da der ikke findes data.
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, og der modtages data i øjeblikket.
(Intet display)	Afbrydelse med oplysninger er deaktiveret.

### NEWS-indikator

Indikator	Betydning
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, men du modtager ingen data, da der ikke findes data.
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, og der modtages data i øjeblikket.
(Intet display)	Afbrydelse med oplysninger er deaktiveret.

# Brug af radio (FM)

## PTY-liste

Generel	Specifik	Programtype
NYHEDER&INFO	News	Nyheder
	Affairs	Aktuelle emner
	Info	Generelle oplysninger og rådgivning
	Sport	Sportsbegivenheder
	Weather	Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger
	Finance	Rapporter om aktiemarkedet, erhverv, handel osv.
Populær	Pop Mus	Populær musik
	Rock Mus	Moderne musik
	Easy Mus	Let underholdningsmusik
	Oth Mus	Musik uden kategori
	Jazz	Jazz
	Land	Countrymusik
	Nat Mus	National musik
	Oldies	Oldies, evergreens
	Folk Mus	Folkemusik
Klassisk	L. Class	Let klassisk musik
	Classic	Seriøs klassisk musik
Andet	Educate	Undervisningsprogrammer
	Drama	Alle radiospil og -serier
	Culture	National eller regional kultur
	Science	Natur, videnskab og teknologi
	Varied	Let underholdning
	Children	Børneprogrammer
	Social	Samfundsforhold
	Religion	Religion og gudstjenester
	Phone In	Ring ind til programmet
	Touring	Rejseprogrammer, ikke til meddelelser om trafikproblemer
	Leisure	Hobby- og fritidsaktiviteter
Document	Dokumentarprogrammer	


# Brug af radio (AM)

Der kan høres radio, mens navigationssystemet anvendes. Dette afsnit beskriver radioens (MW/LW) betjening.

## Startprocedure


- 1. Vis AV-betjeningskærmen.**
  - ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.
- 2. Tryk på [AM] på skærmens venstre side for at vise skærmen "AM".**
- 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre radioen.**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 75.

## Sådan læses skærmen



- ① Kildeikon**  
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② Indikator for signalstyrke**
- ③ Frekvensindikator**
- ④ NEWS-indikator**  
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑤ TRFC-indikator**  
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑥ Aktuel tid**
- ⑦ Frekvensindikator**  
Viser frekvensen af det forudindstillede emne.
- ⑧ Indikator for forudindstillet tal**  
Viser hvilket forindstillet punkt, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Udfører manuel tuning

Tryk kort på [◀◀] eller [▶▶] for at indstille manuelt. Frekvenserne går op eller ned med ét trin ad gangen.

### Udfører søgetuning

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede i ca. 1 sekund og slip derefter tasten for at udføre søgetuning. Radioen scanner frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse.

- Søgetuning annulleres ved kortvarigt at berøre enten [◀◀] eller [▶▶].
- Hvis man holder [◀◀] eller [▶▶], nede, kan radiofrekvenser overspringes. Søgetuningen starter, så snart tasterne slippes.
- Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK**.

### ② Vælger en forudindstillet kanal

Tasterne kan bruges til at skifte mellem forudindstillede kanaler.

Rul ved at trække tasterne op eller ned for at vise den forudindstillede kanal, du vil vælge, og tryk på kanalen.

- Den nederste og øverste tast vises kun, når den forudindstillede kanal er valgt.

### ③ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ④ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 76.

### ⑤ Skifter mellem AV-betjeningsskærmen og visning af listen med forudindstillinger

Du kan skifte skærmdisplayet om i overensstemmelse med dine præferencer.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Omskiftning mellem AV-betjeningsskærmen og listeskræmen" på side 65.

## Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Med et tryk på en af tasterne for forudindstillet tuning ("P1" til "P6") kan man let lagre op til 6 radiofrekvenser til senere genvalg (også ved at trykke på en tast).

### 1. Vælg en frekvens, du vil lagre i hukommelsen.


### 2. Vis listen over forudindstillede kanaler.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Skifter mellem AV-betjeningsskærmen og

visning af listen med forudindstillinger” på side 75.

### 3. Bliv ved med at trykke på en af tasterne for forudindstillet tuning [P1] til [P6].

Visning af forudindstillingsliste




Taster til forudindstillet tuning


⇒ For detaljer om listebetjeningerne se “Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm)” på side 65.

Den valgte radiostation er blevet lagret i hukommelsen.

Næste gang der trykkes på samme tast “P1” til “P6” for forindstillet tuning, genvælges radiostationens frekvenser fra hukommelsen.

## Sådan anvendes menuen “Funktion”

- Tryk på  på skærmen “AM”.  
Menuen “Funktion” vises.




- ① Lagrer de kraftigste radiofrekvenser
- ② Indstiller kraftige signaler

⇒ For detaljer om hver funktion se afsnittene nedenfor med de tilsvarende titler.

### Lagrer de kraftigste radiofrekvenser

Med BSM (best stations memory) kan du automatisk lagre de 6 kraftigste radiofrekvenser under tasterne for forudindstillet tuning “P1” til “P6”, og når de er

lagret, kan du indstille disse frekvenser ved at trykke på en tast.


1. Tryk på  på skærmen “AM”.
2. Tryk på [BSM].
3. Tryk på [Start] for at påbegynde en søgning.

BSM begynder at blinke. Mens “BSM” blinker, lagres de 6 kraftigste radiofrekvenser under tasterne for forudindstillet tuning “P1” til “P6” i rækkefølge efter signalets styrke. “BSM” stopper med at blinke, når processen er færdig.

- Tryk på [Stop] for at annullere lagringsprocessen.
- Lagring af radiofrekvenser med BSM kan erstatte radiofrekvenser, du allerede har lagret.

### Indstiller kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan man kun tune ind på de radiostationer, hvis signaler er kraftige nok til god modtagelse.

1. Tryk på  på skærmen “AM”.
2. Tryk på [Lokal].
3. Berør [Til] for at aktivere lokal søgetuning. Berør [Fra] for at deaktivere lokal søgetuning.
4. Berør [◀Forr] eller [Næste▶] for at indstille følsomheden.

MW/LW har 2 følsomhedsniveauer.

Niveau: 1 – 2

- Med niveauindstillingen “2” kan kun de kraftigste stationer modtages, mens man med lavere indstillinger kan modtage svagere stationer.

# Sådan afspilles lyd-CD'er

En normal musik-CD kan afspilles via navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver hvordan

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Afspilningen starter fra CD'ens første spor.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 12.


Hvis disken allerede er indstillet, tryk på [Disk] på skærmens venstre side.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af en kilde" på side 65.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 78.

## Sådan læses skærmen



### ① Indikator for afspilningstilstand

Viser den aktuelle afspilningstilstand.

- Scanning af spor på en CD

Indikator:	Betydning
	Annulerer scan-afspilning.
	Begyndelsen af hvert spor i det aktuelle område for gentaget afspilning afspilles i ca. 10 sekunder.



- Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge

Indikator:	Betydning
	Afspiller ikke spor i vilkårlig rækkefølge.
	Alle spor på den aktuelle disk afspilles i vilkårlig rækkefølge.



- Sådan indstilles område til gentaget afspilning

Indikator:	Betydning
	Gentager den aktuelle disk.
	Gentager kun det aktuelle spor.



### ② Oplysninger om det aktuelle spor

- : **Kunstnernavn**  
Viser kunstnernavnet for det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- : **Albumtitel**  
Viser titlen på det album, der afspilles i øjeblikket (hvis den kendes).
- : **Sportitel**  
Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- **Afspilningstid**  
Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.  
 "-----" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.

### ③ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ④ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑤ Aktuel tid


### ⑥ Sporoplysninger

- **Indikator for spornummer**  
Viser sporets nummer og det samlede antal spor inden for det aktuelle gentagelsesområde.
- **Indikator for sportitel**

### ⑦ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Scanning af spor på en CD

Scan-afspilning udføres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Scanning af spor på en CD" på side 79.

### ② Afspiller af spor i vilkårlig rækkefølge

Alle spor på disken kan afspilles i vilkårlig rækkefølge med et tryk på en enkelt tast.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Afspiller af spor i vilkårlig rækkefølge" på side 79.

### ③ Indstiller et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændrer gentagelsesområdet" på side 79.

### ④ Vælger et spor, der skal afspilles

Rul tastene op eller ned for at vise spor, og tryk på et spor for at starte afspilningen.

Hvis man trykker på den nederste tast under vilkårlig afspilning, springes der til næste spor. Hvis man trykker på den øverste tast, springes der til begyndelsen af det aktuelle spor.

### ⑤ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ⑥ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion" på side 79.


### ⑦ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

### ⑧ Vælger et spor på listen

Tryk på tasten for at få vist en liste over sportitler på en disk. Man kan afspille et spor på listen ved at man trykker på det.

□ "-----" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.



⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Betjening af listeskræmme (f.eks. iPod-skærm)" på side 65.


## ⑨ Skifter den afspillede medietype

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Skifter den afspillede medietype" på side 83.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

### 1. Tryk på på skærmen "CD".

Menuen "Funktion" vises.



### ① Ændrer gentagelsesområdet

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc:** Gentager den aktuelle disk.
- **Spor:** Gentager kun det aktuelle spor.

Udføres der sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling, annulleres gentaget afspilning af spor automatisk.

### ② Afspiller af spor i vilkårlig rækkefølge

Hvert tryk på **[Vilkårlig]** slår funktionen til eller fra.

Hvis vilkårlig afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til "**Spor**", skifter området for gentaget afspilning automatisk til "**Spor**".

### ③ Scanning af spor på en CD

Hvert tryk på **[Scan]** slår funktionen til eller fra. Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hvert spor på CD'en. Når det ønskede spor er fundet, tryk på **[Scan]** for at slå scan-afspilning fra.

- Efter scanningen er færdig, begynder normal afspilning af sporene igen.
- Hvis scan-afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til "**Spor**", skifter området for gentaget afspilning automatisk til "**Spor**".

### ④ Bruger funktionen "Sound Retriever"

"**Sound Retriever**" funktionen forbedrer automatisk komprimeret lyd og sørger for god klang.

Hvert tryk på **[Sound Retriever]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **MODE 1:** Aktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- **MODE 2:** Aktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- **Fra:** Deaktiverer funktionen "**Sound Retriever**".

**MODE 2** har en kraftigere effekt end **MODE 1** og er mere effektiv, når meget komprimerede lyddata afspilles.

# Sådan afspilles musikfiler på ROM

En disk med komprimerede lydfile kan afspilles ved hjælp af navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver disse funktioner.

- I den følgende beskrivelse omtales MP3-, WMA- og AAC-filer samlet som "komprimeret lydfile".

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Afspilningen starter fra ROM'ens første fil.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 12.


Hvis disken allerede er indstillet, tryk på [Disc] på skærmens venstre side.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af en kilde" på side 65.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 82.

## Sådan læses skærmen



### ① Indikator for afspilningstilstand

Viser den aktuelle afspilningstilstand.

- Scanning af mapper og file

Indikator:	Betydning
	Annulerer scan-afspilning.

Indikator:	Betydning
	Afspiller de første lydfile fra hver mappe i ca. 10 sekunder, hvis gentagelsesområdet er sat til "Disc". Afspiller begyndelsen af hver lydfile i den aktuelle mappe i ca. 10 sekunder, hvis gentagelsesområdet er sat til "Mappe".

- Afspiller file i vilkårlig rækkefølge

Indikator:	Betydning
	Afspiller ikke spor i vilkårlig rækkefølge.
	Alle lydfile i det aktuelle område for gentaget afspilning afspilles i vilkårlig rækkefølge.

- Sådan indstilles område til gentaget afspilning

Indikator:	Betydning
	Gentager alle komprimerede lydfile.
	Gentager kun den aktuelle file.
	Gentager den aktuelle mappe.

### ② Oplysninger om den aktuelle file

- : **Mappenavn**  
Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.
- : **Kunstnernavn**  
Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- : **Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle file (hvis den kendes).
- : **Sportitel**  
Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).  
 Hvis et spors titel ikke er til rådighed, vises filnavnet.
- **Afspilningstid**  
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle file.  
 "-----" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.

### ③ NEWS-indikator

## Sådan afspilles musikfiler på ROM

Viser nyhedsprogrammernes status.

④ **TRFC-indikator**

Viser status for trafikmeddelelser.

⑤ **Aktuel tid**

⑥ **Filoplysninger**

- **Indikator for filnummer**

- **Filnavnindikator**


- **Filtypeindikator**

Viser lydfilens type.

⑦ **Kildeikon**

Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Scanner mapper og filer

Scan-afspilning udføres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Scanner mapper og filer" på side 83.

### ② Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Filene i det aktuelle område for gentaget afspilning kan afspilles i vilkårlig rækkefølge med et tryk på en enkelt tast.

Indeholder disken en blanding af forskellige mediefiltyper, afspilles alle spor inden for den aktuelle del ("CD" eller "ROM") i vilkårlig rækkefølge.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge" på side 83.

### ③ Indstiller et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændrer gentagelsesområdet" på side 83.

### ④ Vælger en fil, der skal afspilles

Rul tasterne op eller ned for at vise filer, og tryk på en fil for at starte afspilningen.

Hvis man trykker på den nederste tast under vilkårlig afspilning, springes der til næste fil

Hvis man trykker på den øverste tast, springes der til begyndelsen af den aktuelle fil.

### ⑤ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ⑥ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 83.

### ⑦ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.


### ⑧ Vælger en fil fra listen

Et tryk på tasten viser listen over sportitler eller mappenavne på en disk.



Hvis et spors titel ikke er til rådighed, vises filnavnet.

Et tryk på en mappe på listens viser mappens indhold. En fil på listen kan afspilles ved at man trykker på den.

# Sådan afspilles musikfiler på ROM



⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm)” på side 65.

Berøres , vises indholdet af den øverste mappe (rodmappen). Er den øverste mappe på listen, kan  ikke anvendes.

## ⑨ Skifter den afspillede medietype

Hvis man afspiller en disk med en blanding af forskellige typer mediefiler, kan man skifte mellem de typer mediefiler, der skal afspilles.


Tryk på tasten flere gange for at skifte mellem følgende typer mediefiler:

**CD** (lyddata (CD-DA)) – **ROM** (komprimeret lydfil) – **DivX** (DivX-videofiler)

## Sådan anvendes menuen “Funktion”

### 1. Tryk på på skærmen “ROM”.

Menuen “Funktion” vises.



### ① Ændrer gentagelsesområdet

Hvert tryk på [**Gentag**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc**: Gentager alle komprimerede lydfiler.
- **Spor**: Gentager kun den aktuelle fil.
- **Mappe**: Gentager den aktuelle mappe.

Hvis man vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til “**Disc**”.

- Hvis man udfører hurtig frem- eller tilbagespoling under “**Spor**”, skifter området for gentaget afspilning til “**Spor**”.
- Hvis “**Mappe**” er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af netop den mappe.
- Hvis man afspiller diske med komprimerede lydfiler og lyddata (CD-DA), udføres gentaget afspilning inden for den datasession, der afspilles i øjeblikket, selv om der er valgt “**Disc**”.

### ② Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Hvert tryk på [**Vilkårlig**] slår funktionen til eller fra. Hvis vilkårlig afspilning er slået til, afspilles filerne i det aktuelle område for gentaget afspilning i vilkårlig rækkefølge.

- Hvis vilkårlig afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til “**Spor**”, skifter området for gentaget afspilning automatisk til “**Spor**”.

### ③ Scanner mapper og filer

Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hver fil. Scan-afspilningen sker inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Hvert tryk på [**Scan**] slår funktionen til eller fra. Når det ønskede spor er fundet, tryk på [**Scan**] for at slå scan-afspilning fra.

- Når fil- eller mappescanningen er færdig, starter den normale afspilning af filerne igen.
- Hvis scan-afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til “**Spor**”, skifter området for gentaget afspilning automatisk til “**Spor**”.
- Hvis scan-afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til “**Disc**”, udføres der kun scan-afspilning af de første spor i hver mappe.

### ④ Bruger funktionen “Sound Retriever”

“**Sound Retriever**” funktionen forbedrer automatisk komprimeret lyd og sørger for god klang.

Hvert tryk på [**Sound Retriever**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **MODE 1**: Aktiverer funktionen “**Sound Retriever**”.
- **MODE 2**: Aktiverer funktionen “**Sound Retriever**”.

## Sådan afspilles musikfiler på ROM

- **Fra:** Deaktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- **MODE 2** har en kraftigere effekt end **MODE 1** og er mere effektiv, når meget komprimerede lyddata afspilles.

# Afspilning af DVD-video

En DVD-video kan afspilles med navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver funktionerne for at afspille en DVD-video.

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 12.


□ Hvis disken allerede er indstillet, tryk på [Disc] på skærmens venstre side.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af en kilde" på side 65.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 86.

## Sådan læses skærmen



### ① Titelnúmerindikator

Viser det titelnúmer, der afspilles i øjeblikket.

### ② Indikator for lydspor

Viser det lydspornúmer og lydprog, der er valgt i øjeblikket.

### ③ Kapitelnummerindikator

Viser det kapitelnummer, der afspilles i øjeblikket.

### ④ Lydkanalindikator

Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mk" (multi-kanal).

### ⑤ Indikator for undertekstnummer

Viser det undertekstnummer, der er valgt i øjeblikket.

### ⑥ Undertekstsprogindikator

Viser det undertekstsprog, der er valgt i øjeblikket.

### ⑦ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ⑧ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑨ Synsvinkelindikator

Viser hvilken synsvinkel, der er valgt.

### ⑩ Aktuel tid

### ⑪ Digital lydformatindikator

Viser, hvilket digitalt lydformat (format for "surround sound") er valgt.

### ⑫ Indikator for spilletid


Viser den forløbne spilletid for den aktuelle titel.

### ⑬ Kildeikon


Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

### Afspilningsskærm (side 1)



### Afspilningsskærm (side 2)



### Afspilningsskærm (side 3)



□ Med nogle disks kan ikonet 9 vises, hvilket betyder, at betjeningen ikke er mulig.

#### ① Genoptager afspilning (bogmærke)

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Genoptagelse af afspilning (bogmærke)" på side 87.

#### ② Viser DVD-menuen

Menuen kan vises ved at berøre [Menu] eller [Topmenu], mens en disk afspilles. Berøres én af disse taster igen, starter afspilningen fra det sted, der er valgt i menuen. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for at få flere oplysninger.

#### ③ Stopper afspilning

#### ④ Skjuler berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video

Et tryk på [Skjul] viser kun den aktuelle video. Tryk på skærmen for at vise berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video.

#### ⑤ Springer frem eller tilbage

Berøres ►►, springes der frem til starten af næste kapitel. Berøres ◀◀ én gang, springes der til starten af det aktuelle kapitel. Hvis man trykker to gange, springes der tilbage til forrige kapitel.

□ Du kan også udføre disse betjeningen ved hjælp af knappen TRK.


#### ⑥ Afspilning og pause

Berøres ►/||, skiftes der mellem afspilning og pause.

#### ⑦ Viser DVD-menuens tastatur

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster" på side 88.
- ⑧ **Skifter til næste side med berøringspanel taster**
- ⑨ **Skifter display**  
Berøres [Disp], skifter anvisningerne på informationskiltet på følgende måde:  
Diskinformationsdisplay –  
gentagelsesområde og L/R valgdisplay
- ⑩ **Genvælger equalizerkurver**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.
- ⑪ **Viser menuen "Funktion"**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 89.
- ⑫ **Søger efter en ønsket scene og starter af afspilning fra et bestemt tidspunkt**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 88.
- ⑬ **Udfører en betjening (f.eks. genoptagelse), som er gemt på disken**  
DVD'en vender tilbage til det specificerede punkt og begynder afspilningen derfra, hvis der anvendes en DVD, der har et punkt, som angiver, hvortil der skal vendes tilbage.
- ⑭ **Springer en titel frem eller tilbage**  
Berøres ►, springes der frem til starten af næste titel. Berøres ◀, springes der til starten af forrige titel.
- ⑮ **Hurtig tilbage- eller fremspoling**  
Tryk på [◀◀] eller [▶▶] for at udføre hurtig tilbage- eller fremspoling.  
Hvis [◀◀] eller [▶▶] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes.  
Tryk på [▶/II], [◀◀] eller [▶▶] modsat den tast, der blev trykket på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.
- ⑯ **Afspilning ramme for ramme (eller afspilning i langsom gengivelse)**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning ramme for ramme" på side 89.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Langsom gengivelse" på side 89.

- ⑰ **Ændrer visningsvinklen (multi-vinkel)**  
Hver berøring af [Vinkel] skifter mellem synsvinklerne.
  - Mens der afspilles en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelikonet .
  - Display af vinkelikonet slås til eller fra via menuen **DVD/DivX®-opsætning**.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles vinkelikonet" på side 94.
- ⑱ **Ændrer undertekster (multi-undertekst)**  
Hvert tryk på [Undert.] skifter mellem de undertekstsprog, der er indspillet på disken.
- ⑲ **Ændrer lydspor (multi-audio)**  
Hvert tryk på [Audio] skifter mellem de lydspor, der er indspillet på disken.
  - DTS-audio kan ikke udsendes, vælg derfor et andet lydspor end DTS-audioformat.
  - Displayvisninger som f.eks. **MPEG-A** og **Mk** viser det lydspor, der er indspillet på DVD'en. Denne visning vil måske ikke være det samme som den lyd, der i øjeblikket udsendes af navigationssystemet.

## Genoptagelse af afspilning (bogmærke)

Med bogmærkefunktionen kan afspilningen genoptages fra en valgt scene næste gang, disken indlæses.

- Tryk på [Markér].



Du kan sætte bogmærker for ét punkt på hver af op til dem disks. Forsøger man at lagre endnu et punkt for samme disk, overskrives det ældste bogmærke med det nyeste.


- For at fjerne bogmærket på en disk hold [Markér] nede.

## Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

Man kan søge efter en ønsket scene ved at angive en titel eller et kapitel og tidspunktet.

- Kapitel- og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1. **Berør [Søg] og derefter [Titel] (titel), [Kapitel] (kapitel) eller [Tid] (tid).**
2. **Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [OK].**



### For titler og kapitler

- For at vælge 3, berøres [3] og [OK] i den rækkefølge.
- For at vælge 10, berøres [1] og [0] og [OK] i den rækkefølge.

### For tid (tidssøgning)

- For at vælge 5 minutter 3 sekunder tryk på [5], [min], [3], [sek] og [OK] efter hinanden.
  - For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min] og [OK] efter hinanden.
  - For at vælge 100 minutter 05 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [sek] og [OK] efter hinanden.
- For at annullere et indtastet tal tryk på [Slet].  
For at annullere de indtastede tal hold [Slet] nede.



## Direkte nummersøgning

Denne funktion kan anvendes, hvis det er nødvendigt at indtaste en numerisk kommando under DVD-afspilning.


1. **Tryk på [Søg].**
2. **Tryk på [Tal].**
3. **Berør [0] til [9] for at indtaste det ønskede nummer.**
4. **Berør [OK], mens det indtastede tal vises.**

## Betjening af DVD-menuen

DVD-menuen kan betjenes ved direkte at berøre menupunkterne på skærmen.

- Denne funktion kan bruges, hvis tasten  vises i LCD-skærmens nederste højre hjørne.
- Denne funktion vil måske ikke fungere korrekt med nogle typer af DVD-diskindhold. I det tilfælde skal berøringspanelets taster bruges til at betjene DVD-menuen.
- Hvis du trykker på skærmen, mens  vises, vises berøringspanelets taster ikke.

1. **Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.**
2. **Berør [Topmenu] eller [Menu] for at se berøringspanelets taster til at betjene DVD-menuen.**
3. **Berør det ønskede menupunkt.**


- Tryk på .


Berøringspanelets taster til valg af menuemnet vises.

## Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster

Hvis emner fra DVD-menuen vises, kan berøringspanelets taster ligge over dem. Hvis dette er tilfældet, vælg et punkt med berøringspanelets taster.

1. **Berør [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at vælge det ønskede menupunkt.**




- Forsvinder berøringspanelets taster til DVD-menuvalg, vises de igen ved at man trykker på et tilfældigt sted på skærmen og derefter på .
2. **Tryk på [OK].**  
Afspilningen begynder fra det valgte menupunkt. Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.
- Tryk på [Position].

# Afspilning af DVD-video

Hvert tryk på [Position] ændrer visningspositionen for berøringspanelets taster.

- Tryk på [Skjul].

Berøringspanelets taster skjules.

Og  vises, så man kan vælge et menuemne ved at trykke på skærmen.

## Afspilning ramme for ramme

Dette giver mulighed for at gå ét billede frem ad gangen under pause.


- Tryk på [II▶] under pause.


Hver gang der trykkes på [II▶] rykkes der én ramme frem.

- Berør [▶/II] for at vende tilbage til normal afspilning.
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

## Langsom gengivelse

Med denne funktion kan afspilningshastigheden gøres langsommere.

1. Hold [II▶] nede, indtil  vises under afspilningen.

Ikonet  vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

- Berør [▶/II] for at vende tilbage til normal afspilning.

2. Tryk på [◀II] eller [II▶] for at justere afspilningshastigheden under afspilning i langsom gengivelse.

Hver gang man trykker på [◀II] eller [II▶] ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge:


1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

- Tryk på  på skærmen "DVD-V".

Menuen "Funktion" vises.



- ① Ændrer gentagelsesområdet

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc:** Afspiller alt på den aktuelle disk.
- **Kapitel:** Gentager kun det aktuelle kapitel.
- **Titel:** Gentager kun den aktuelle titel.
- Udføres der kapitelsøgning (titel), hurtig frem- eller tilbagespoling eller afspilning i langsom gengivelse, skifter området for gentaget afspilning til "Disc".
- Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.

- ② Vælger lydudgang

Når der afspilles DVD'er optaget med LPCM-audio, kan der skiftes lydudgang. Tryk på [Valg af L/R] flere gange, indtil den ønskede lydudgang vises på displayet.

Hver berøring af [Valg af L/R] ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **L+R:** Venstre og højre
- **L:** Venstre
- **R:** Højre
- **Mix:** Blander venstre og højre
- Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.

- ③ Justeringer af DVD-opsætning

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.

# Afspilning af en DivX-video

Man kan afspille en DivX med navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver disse betjeninger.

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 12.

Hvis disken allerede er indstillet, tryk på [Disc] på skærmens venstre side.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af en kilde" på side 65.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 91.

Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mk" (multi-kanal).

### ⑤ Indikator for undertekstnummer

Viser det undertekstnummer, der er valgt i øjeblikket.

### ⑥ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ⑦ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑧ Indikatoren for gentagelsesområde

Viser hvilket gentagelsesområde, der er valgt.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændrer gentagelsesområdet" på side 93.

### ⑨ Aktuel tid

### ⑩ Digital lydformatindikator

Viser, at det digitale lydformat (formatet "surround sound"), der er valgt i øjeblikket.


### ⑪ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.

### ⑫ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan læses skærmen



### ① Mappenummerindikator

Viser nummeret på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

### ② Indikator for lydspor

Viser det lydspor, der afspilles i øjeblikket.

### ③ Indikator for filnummer

Viser det filnummer, der afspilles i øjeblikket.


### ④ Lydkanalindikator


## Sådan bruges berøringspanelets taster

### Afspilningsskærm (side 1)



### Afspilningsskærm (side 2)




□ Med nogle disks kan ikonet  vises, hvilket betyder, at betjeningen ikke er mulig.

#### ① Vælger en fil fra listen

Et tryk på tasten viser listen over filnavne eller mappenavne på en disk.



□ En streg (-) vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.

Et tryk på en mappe på listens viser mappens indhold. En fil på listen kan afspilles ved at man trykker på den.



⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Betjening af listeskræmme (f.eks. iPod-skærm)" på side 65.

Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.

Berøres , vises indholdet af den øverste mappe (rodmappen). Er den øverste mappe på listen, kan  ikke anvendes.

- ② **Stopper afspilning**
- ③ **Skjuler berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video**  
Et tryk på [Skjul] viser kun den aktuelle video. Tryk på skærmen for at vise berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video.
- ④ **Springer frem eller tilbage**  
Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste fil. Berøres [◀◀] én gang, springes der til den aktuelle fils start. Hvis man trykker to gange, springes der tilbage til forrige fil.  
 Du kan også udføre disse betjeninge ved hjælp af knappen **TRK**.
- ⑤ **Afspilning og pause**  
Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.
- ⑥ **Skifter til næste side med berøringspanelstaster**
- ⑦ **Skifter mellem oplysninger**  
Hvis man trykker på [Disp], skifter informationspanelets indhold på følgende måde:  
Diskinformationsdisplay – visning af aktuelt mappenavn – visning af aktuelt filnavn
- ⑧ **Genvælger equalizerkurver**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.
- ⑨ **Viser menuen "Funktion"**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 93.
- ⑩ **Skifter den afspillede medietype**  
Hvis man afspiller en disk med en blanding af forskellige typer mediefiler, kan man skifte mellem de typer mediefiler, der skal afspilles. Tryk på tasten flere gange for at skifte mellem følgende typer mediefiler:  
**CD** (lyddata (CD-DA)) – **ROM** (komprimeret lydfil) – **DivX** (DivX videofiler)
- ⑪ **Søger efter en ønsket scene og starter af afspilning fra et bestemt tidspunkt**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Start af afspilning fra et specificeret tidspunkt" på side 93.
- ⑫ **Ændrer lydspor (multi-audio)**

Hvert tryk på [Audio] skifter mellem lydspor.

- ⑬ **Ændrer undertekster (multi-undertekst)**  
Hvert tryk på [Undert.] skifter mellem de undertekstsprog, der er indspillet på disken.
- ⑭ **Hurtig tilbage- eller fremspoling**  
Tryk på [◀◀] eller [▶▶] for at udføre hurtig tilbage- eller fremspoling.  
Hvis [◀◀] eller [▶▶] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Tryk på [▶/||], [◀◀] eller [▶▶] modsat den tast, der blev trykket på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.
- ⑮ **Afspilning ramme for ramme (eller afspilning i langsom gengivelse)**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning ramme for ramme" på side 92.  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Langsom gengivelse" på side 92.

## Afspilning ramme for ramme

Dette giver mulighed for at gå ét billede frem ad gangen under pause.

### ● Tryk på [||▶] under pause.

Hver gang der trykkes på [||▶] rykkes der én ramme frem.

Berør [▶/||] for at vende tilbage til normal afspilning.

På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

## Langsom gengivelse

Med denne funktion kan afspilningshastigheden gøres langsommere.

### ● Hold [||▶] nede, indtil [▶▶] vises under afspilningen.

Ikonet [▶▶] vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

Tryk på [◀◀] eller [▶▶] osv. for at vende tilbage til normal afspilning.

Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.

På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.


Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

## Start af afspilning fra et specificeret tidspunkt

Du kan søge efter en ønsket scene ved at specificere tiden

- Tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1. Tryk på [Søg].
2. Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [OK].



- For at vælge 5 minutter 3 sekunder tryk på [5], [min], [3], [sek] og [OK] efter hinanden.
- For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min] og [OK] efter hinanden.
- For at vælge 100 minutter 05 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [sek] og [OK] efter hinanden.
- For at annullere et indtastet tal tryk på [Slet].  
For at annullere de indtastede tal hold [Slet] nede.


- **Disc:** Afspiller alt på den aktuelle disk.
- **Fil:** Gentager kun den aktuelle fil.
- **Mappe:** Gentager kun den aktuelle mappe.
  - Hvis man vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til "Disc".
  - Hvis man udfører hurtig frem- eller tilbagespoling under "Fil", skifter området for gentaget afspilning til "Fil".
  - Hvis "Mappe" er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af netop den mappe.
  - Hvis man afspiller diske med komprimerede lydfileer og lyddata (CD-DA), udføres gentaget afspilning inden for DivX-videoer, selv om "Disc" er valgt.

## ② Justeringer af DVD-opsætning

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

- Tryk på  på skærmen "DivX".  
Menuen "Funktion" vises.





## ① Ændrer gentagelsesområdet

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

Dette kapitel beskriver, hvordan man konfigurerer DVD-Video/DivX-afspilleren.

## Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning

1. **Afspil disken, der indeholder DVD-video eller DivX.**
2. **Vis AV-betjeningsskærmen.**  
⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningsskærmen" på side 65.
3. **Tryk på .**  
Menuen "**Funktion**" vises.
4. **Tryk på [DVD/DivX®-opsætning].**  
Skærmen "**DVD/DivX®-opsætning**" vises.
5. **Tryk på den ønskede funktion.**




## Sådan indstilles de topprioriterede sprog

Det topprioriterede sprog kan vælges som topprioriteret undertekst, lyd og and menu i første afspilning. Hvis det valgte sprog er indspillet på disken, vises undertekster, lyd og menu på det sprog.

1. **Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.
2. **Tryk på [Undert.-spr.], [Audiosprog] eller [Menusprog].**  
Der vises en menu med de forskellige sprog, og det aktuelle sprog er fremhævet.
3. **Berør det ønskede sprog.**  
Hvis man vælger "**Andet**", vises et display til indtastning af sprogkode. Indtast den fircifrede kode for det ønskede sprog og tryk derefter på [OK].

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Oversigt over sprogkoder til DVD'er" på side 97.
- Hvis det valgte sprog ikke er indspillet på disken, anvendes og vises det standardsprog, der er angivet på disken.
- Man kan også skifte undertekst- og lydsprog ved at berøre [Undert.] eller [Audio] under afspilningen.
- Selv om "**Undert.**" eller "**Audio**" anvendes til at skifte undertekst- og lydsproget, har det her ingen indflydelse på indstillingerne her.

## Sådan indstilles vinkelikonet



Vinkelikonet  kan indstilles, så det viser scener, hvor der kan skiftes vinkel.

1. **Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.
2. **Tryk på [Multivinkel].**  
Et tryk på "**Multivinkel**" skifter mellem "**Til**" og "**Fra**".

## Indstilling af aspektforholdet

Der findes to slags display. Et display i bredt format har et forhold mellem bredde og højde (TV-aspektforhold) på 16:9, mens et normalt display har et TV-aspekt på 4:3. Anvendes et almindeligt bagdisplay med TV-aspekt på 4:3, kan aspektforholdet indstilles, så det passer til bagdisplayet. (Det anbefales kun at bruge denne funktion, når man ønsker det skal passe til bagdisplayet).

- Anvendes der et almindeligt display, så vælge enten "**Letter box**" eller "**Panscan**". Vælges "**16:9**", kan det give et unaturligt billede.
1. **Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.
  2. **Tryk på [TV-aspekt].**  
Hvert tryk på [TV-aspekt] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **16:9:** Wide screen-billede (16:9) vises, som det er (startindstilling)
- **Letter box:** Billedet har form som en brevkasse med sorte striber øverst og nederst på skærmen
- **Panscan:** Billedet skæres af i skærmens venstre og højre side
  - Hvis man afspiller diske uden panscan-system, afspilles de med "Letter box", selv om indstillingen "Panscan" er valgt. Kontroller, om symbolet  findes på diskens emballage.
  - TV-aspektforholdet kan ikke ændres på nogle diske. Læs diskens vejledning for at få flere oplysninger.
- **Niveau 8:** Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **Niveau 7 til Niveau 2:** Afspilning af diske for børn og diske, der ikke udelukkende er beregnet til voksne, er mulig
- **Niveau 1:** Der kan kun afspilles disk for børn.
  - Ønskes det indstillede børnesikringsniveau ændret, indtastes den registrerede kode, hvorefter der vælges børnesikringsniveau.
  - Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
  - Børnesikringsniveauet er angivet på disken. Det kan bekræftes ved at se på diskemballagen, i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Man kan ikke bruge børnesikring ved diske, som ikke er forsynet med et registreret niveau for børnesikring.
  - Ved nogle typer disk fungerer børnesikringen ved at springe bestemte scener over, hvorefter normal afspilning genoptages. Læs diskens vejledning for at få flere oplysninger.
  - Glemmer du det registrerede kodenummer, tryk på  10 gange på skærmen til nummerindtastning. Det registrerede kodenummer annulleres, så du kan registrere et nyt.

## Indstilling af børnesikring

Der kan anvendes børnesikring på nogle DVD-video-diske for at indstille begrænsninger, således at børn ikke kan se voldelige og pornografiske scener. Børnesikringen kan indstilles trinvis til det ønskede niveau.

- Når man indstiller et niveau for børnesikring, og derefter afspiller en disk med børnesikring, kan der blive bedt om indtastning af en kode. I dette tilfælde starter afspilningen, når den korrekte kode indtastes.

## Indstilling af kodenummer og niveau

Registrér din kode første gang, denne funktion anvendes. Registrerer man ikke en kode, fungerer børnesikringen ikke.

1. **Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.
2. **Tryk på [Børnes.-n.].**
3. **Tryk på [0] til [9] for at indtaste et 4-cifret kodenummer.**
4. **Berør [OK], mens det indtastede tal vises.** Kodenummeret er registreret, og nu kan niveauet indstilles.
5. **Berør et tal fra [1] til [8] for at vælge det ønskede niveau.** Børnesikringsniveauet er indstillet.

## Indstilling af auto-afspilning

Når der isættes en DVD, annullerer denne enhed automatisk DVD-menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Denne funktion er tilgængelig for DVD-video.
  - Visse DVD'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå funktionen fra og start afspilningen, hvis den fungerer helt som den skal.
1. **Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".**
    - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.
  2. **Tryk på [Automatisk afspilning].** Et tryk på [Automatisk afspilning] skifter indstillingen mellem "Til" og "Fra".

- Hvis "**Automatisk afspilning**" er sat til "**Til**", sættes gentagelsesområdet automatisk til "**Disc**".

### Indstilling af undertekstfilen for DivX

---

Man kan vælge, om der skal vises eksterne DivX-undertekster eller ikke.

- Findes der ingen eksterne DivX-undertekstfiler, vises de originale DivX-undertekster, også når "**Custom**" er valgt.

#### 1. Vis skærmen "**DVD/DivX®-opsætning**".

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 94.

#### 2. Tryk på [**Undert.-fil**].

Et tryk på [**Undert.-fil**] skifter indstillingen mellem "**Original**" og "**Custom**".

- Op til 42 tegn kan vises på én linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på næste linje.
- Op til 126 tegn kan vises på ét skærm billede. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.
- DivX underteksterne vises, selv om undertekstfilens indstilling er slået til, og der ikke findes nogen tilsvarende undertekstfil.
- Der kan vises op til tre linjer på samme tid.

## Oversigt over sprogkoder til DVD'er

Tocifret kode, inputkode	Sprog	Tocifret kode, inputkode	Sprog	Tocifret kode, inputkode	Sprog
aa, 0101	Afar	ia, 0901	Interlingua	rn, 1814	Rundi
ab, 0102	Abkhazisk	ie, 0905	Interlingue	ro, 1815	Rumænsk
af, 0106	Afrikaans	ik, 0911	Inupiaq	ru, 1821	Russisk
am, 0113	Amharisk	in, 0914	Indonesisk	rw, 1823	Kinyarwanda
ar, 0118	Arabisk	is, 0919	Islandsk	sa, 1901	Sanskrit
as, 0119	Assamesisk	it, 0920	Italiensk	sd, 1904	Sindhi
ay, 0125	Aymara	ja, 1001	Japansk	sg, 1907	Sango
az, 0126	Aserbajdsjansk	ji, 1009	Yiddisk	sh, 1908	Serbo-kroatisk
ba, 0201	Bashkir	jw, 1023	Javaneskisk	si, 1909	Sinhalesisk
be, 0205	Hviderussisk	ka, 1101	Georgisk	sk, 1911	Slovakisk
bg, 0207	Bulgarsk	kk, 1111	Kasakhisk	sl, 1912	Slovensk
bh, 0208	Bihari	kl, 1112	Kalaallisut	sm, 1913	Samoansk
bi, 0209	Bislama	km, 1113	Central Khmer	sn, 1914	Shona
bn, 0214	Bengalsk	kn, 1114	Kannada	so, 1915	Somalisk
bo, 0215	Tibetansk	ko, 1115	Koreansk	sq, 1917	Albansk
br, 0218	Bretonsk	ks, 1119	Kashmirsk	sr, 1918	Serbisk
ca, 0301	Katalansk	ku, 1121	Kurdisk	ss, 1919	Swazi
co, 0315	Korsikansk	ky, 1125	Kirgisisk	st, 1920	Sotho (syd)
cs, 0319	Tjekkisk	la, 1201	Latinsk	su, 1921	Sundanesisk
cy, 0325	Walisisk	ln, 1214	Lingala	sv, 1922	Svensk
da, 0401	Dansk	lo, 1215	Laotisk	sw, 1923	Swahili
de, 0405	Tysk	lt, 1220	Litauisk	ta, 2001	Tamilsk
dz, 0426	Dzongkha	lv, 1222	Lettisk	te, 2005	Telugu
ee, 0505	Ewe	mg, 1307	Malagasisk	tg, 2007	Tajik
el, 0512	Græsk	mi, 1309	Maori	th, 2008	Thailandsk
en, 0514	Engelsk	mk, 1311	Makedonsk	ti, 2009	Tigrinya
eo, 0515	Esperanto	ml, 1312	Malayalam	tk, 2011	Turkmensk
es, 0519	Spansk	mn, 1314	Mongolsk	tl, 2012	Tagalog
et, 0520	Estonsk	mo, 1315	Moldovisk	tn, 2014	Tswana
eu, 0521	Baskisk	mr, 1318	Marathi	to, 2015	Tongansk
fa, 0601	Persisk	ms, 1319	Malayisk	tr, 2018	Tyrkisk
fi, 0609	Finsk	mt, 1320	Maltesisk	ts, 2019	Tsonga
fj, 0610	Fijisk	my, 1325	Burmesisk	tt, 2020	Tatarisk
fo, 0615	Færøsk	na, 1401	Nauruansk	tw, 2023	Twi
fr, 0618	Fransk	ne, 1405	Nepalesisk	uk, 2111	Ukrainsk
fy, 0625	Vestfrisisk	nl, 1412	Hollandsk; flamsk	ur, 2118	Urdu
ga, 0701	Irsk	no, 1415	Norsk	uz, 2126	Usbekisk
gd, 0704	Gælisk	oc, 1503	Occitansk	vi, 2209	Vietnamesisk
gl, 0712	Galicisk	om, 1513	Oromo	vo, 2215	Volapyk
gn, 0714	Guarani	or, 1518	Oriya	wo, 2315	Wolof
gu, 0721	Gujarati	pa, 1601	Punjabisk	xh, 2408	Xhosa
ha, 0801	Hausa	pl, 1612	Polsk	yo, 2515	Yoruba
hi, 0809	Hindi	ps, 1619	Pashto	zh, 2608	Kinesisk
hr, 0818	Kroatisk	pt, 1620	Portugisisk	zu, 2621	Zulu
hu, 0821	Ungarsk	qu, 1721	Quechua		
hy, 0825	Armensk	rm, 1813	Romani		

# Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)

Der kan afspilles komprimerede lydfile, der er lagret på den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- I den følgende beskrivelse betegnes SD-hukommelseskort og USB-hukommelsesenheder samlet som "eksterne lagerenheder (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelsesenheden, betegnes den som "USB-lagerenhed".

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller tilslut USB-lagerenheden til USB-stikket.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed" på side 16.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.


- Afspilningen udføres efter mappenummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Er der ingen filer, der kan afspilles i mappe 01 (rodmappen), starter afspilningen fra mappe 02.

### 3. Tryk på [USB] eller [SD] på skærmens venstre side for at vise skærmen "USB" eller "SD".

### 4. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)" på side 100.

## Sådan læses skærmen



- Denne enhed vil måske ikke opnå optimal ydelse sammen med nogle eksterne lagerenheder.
- Filerne kan afspilles på en USB-lagerenhed, der kompatibel med MSC (Mass Storage Class). Læs den vejledning, der følger med USB-lagerenheden for at få oplysninger om USB-klassen.

### ① Indikator for afspilningstilstand

Viser den aktuelle afspilningstilstand.

- Scanning af mapper og filer




Indikator:	Betydning
	Annullerer scan-afspilning.
	Afspiller de første lydfile fra hver mappe i ca. 10 sekunder, hvis gentagelsesområdet er sat til "Medie".
	Afspiller begyndelsen af hver lydfile i den aktuelle mappe i ca. 10 sekunder, hvis gentagelsesområdet er sat til "Mappe".

- Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Indikator:	Betydning
	Afspiller ikke filerne i vilkårlig rækkefølge.
	Alle lydfile i det aktuelle område for gentaget afspilning afspilles i vilkårlig rækkefølge.

- Sådan indstilles område til gentaget afspilning

# Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)

Indikator:	Betydning
	Gentager alle komprimerede lydfiler i den valgte eksterne lagerenhed (USB, SD).
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager den aktuelle mappe.

## ② Oplysninger om den aktuelle fil

- : **Mappenavn**  
Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.
  - : **Kunstnernavn**  
Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
  - : **Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (hvis den kendes).
  - : **Sportitel**  
Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- Hvis et spors titel ikke er til rådighed, vises filnavnet.
- **Afspilningstid**  
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.
- "-----" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.

## ③ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

## ④ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

## ⑤ Aktuel tid


## ⑥ Filoplysninger

- **Indikator for filnummer**
- **Filnavnindikator**
- **Filtypeindikator**  
Viser lydfilens type.

## ⑦ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)



### ① Scanner mapper og filer

Scan-afspilning udføres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Scanner mapper og filer" på side 101.

### ② Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Filerne i det aktuelle område for gentaget afspilning kan afspilles i vilkårlig rækkefølge med et tryk på en enkelt tast.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge" på side 101.

### ③ Indstiller et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændrer gentagelsesområdet" på side 101.

### ④ Vælger en fil, der skal afspilles

Rul tasterne op eller ned for at vise filer, og tryk på en fil for at starte afspilningen.

Hvis man trykker på den nederste tast under vilkårlig afspilning, springes der til næste fil. Hvis man trykker på den øverste tast, springes der til begyndelsen af den aktuelle fil.

### ⑤ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ⑥ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 101.


### ⑦ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

### ⑧ Vælger en fil fra listen



Et tryk på tasten viser listen over sportitler eller mappenavn, der findes på en ekstern lagerenhed (USB, SD).

Et tryk på en mappe på listens viser mappens indhold. En fil på listen kan afspilles ved at man trykker på den.



⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Betjening af listeskræme (f.eks. iPod-skærm)" på side 65.


## Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)


Berøres , vises indholdet af den øverste mappe (rodmappen). Er den øverste mappe på listen, kan  ikke anvendes.

### ⑨ Skifter betjeningskærm

Et tryk på denne tast skifter mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofiler. Denne tast på berøringspanelet er kun til rådighed, hvis der både er lyd- og videofiler i den eksterne lagerenhed (USB, SD).

## Sådan anvendes menuen “Funktion”

- Tryk på  på skærmen “USB” eller “SD”. Menuen “Funktion” vises.



### ① Ændrer gentagelsesområdet

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Medie:** Gentager alle komprimerede lydfiler i den valgte eksterne lagerenhed (USB, SD).
  - **Spor:** Gentager kun den aktuelle fil.
  - **Mappe:** Gentager den aktuelle mappe.
- Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på “**Spor**”, ændres området for gentaget afspilning til “**Mappe**”.

### ② Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Med vilkårlig afspilning kan filer afspilles i vilkårlig rækkefølge inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Hvert tryk på **[Vilkårlig]** slår funktionen til eller fra.

- Hvis vilkårlig afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til “**Spor**”, skifter området for gentaget afspilning automatisk til “**Spor**”.

### ③ Scanner mapper og filer

Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hver fil. Scan-afspilningen sker inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Hvert tryk på **[Scan]** slår funktionen til eller fra. Når det ønskede spor er fundet, tryk på **[Scan]** for at slå scan-afspilning fra.

- Når scanning af alle filer eller mapper er afsluttet, begynder normal afspilning igen.
- Hvis scan-afspilning slås til, mens området for gentaget afspilning er sat til “**Spor**”, skifter området for gentaget afspilning automatisk til “**Spor**”.

# Afspilning af videofiler (fra USB eller SD)

Man kan afspille videofiler, der er lagret på den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- I den følgende beskrivelse betegnes SD-hukommelseskort og USB-hukommelsesenheder samlet som "eksterne lagerenheder (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelsesenheden, betegnes den som "USB-lagerenhed".

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller tilslut USB-lagerenheden til USB-stikket.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed" på side 16.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.

- Afspilningen udføres efter mappenummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Er der ingen filer, der kan afspilles i mappe 01 (rodmappen), starter afspilningen fra mappe 02.

### 3. Tryk på [USB] eller [SD] på skærmens venstre side for at vise skærmen "USB" eller "SD".

### 4. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

### 5. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)" på side 103.

## Sådan læses skærmen



- Denne enhed vil måske ikke opnå optimal ydelse sammen med nogle eksterne lagerenheder.
- Filerne kan afspilles på en USB lagerenhed, der kompatibel med MSC (Mass Storage Class). Læs den vejledning, der følger med USB-lagerenheden for at få oplysninger om USB-klassen.

#### ① Mappenummerindikator

#### ② Indikator for filnummer

#### ③ Indikator for aktuel mappe

Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

#### ④ Filnavnindikator

Viser det filnavn, der afspilles i øjeblikket.

#### ⑤ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

#### ⑥ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

#### ⑦ Aktuel tid

#### ⑧ Filtypeindikator

Viser typen af den lydfile, der afspilles i øjeblikket.


#### ⑨ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.

#### ⑩ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.


## Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)



### ① Stopper afspilning



### ② Vælger en fil fra listen

Man kan vælge og afspille en ønsket titel fra listen.





⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Betjening af listeskærme (f.eks. iPod-skærm)" på side 65.



Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.

Berøres , vises indholdet af den øverste mappe (rodmappen). Er den øverste mappe på listen, kan  ikke anvendes.

### ③ Springer frem eller tilbage

Berøres , springes der frem til starten af næste fil. Berøres  én gang, springes der til den aktuelle fils start. Hvis man trykker to gange, springes der tilbage til forrige fil.

### Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold  eller  nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.


Der er ingen lyd ved hurtig frem- eller tilbagespoling.

Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK**.

### ④ Skjuler berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video

Et tryk på **[Skjul]** viser kun den aktuelle video. Tryk på skærmen for at vise berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video.

### ⑤ Afspilning og pause

Berøres , skiftes der mellem afspilning og pause.

### ⑥ Søger efter en ønsket scene og starter af afspilning fra et bestemt tidspunkt

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 104.

### ⑦ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

### ⑧ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 104.

### ⑨ Skifter betjeningskærm

## Afspilning af videofiler (fra USB eller SD)

Et tryk på denne tast skifter mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofiler. Denne tast på berøringspanelet er kun til rådighed, hvis der både er lyd- og videofiler i den eksterne lagerenhed (USB, SD).

### Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt


Du kan søge efter en ønsket scene ved at specificere tiden

1. Tryk på [Søg].
2. Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [OK].




- For at vælge 5 minutter 3 sekunder tryk på [5], [min], [3], [sek] og [OK] efter hinanden.
  - For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min] og [OK] efter hinanden.
  - For at vælge 100 minutter 05 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [sek] og [OK] efter hinanden.
- For at annullere et indtastet tal tryk på [Slet].  
For at annullere de indtastede tal hold [Slet] nede.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

1. Tryk på [USB] eller [SD] på skærmens venstre side for at vise skærmen "USB" eller "SD".  
↳ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningsskærmen" på side 65.
2. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.
3. Tryk på .  
Menuen "Funktion" vises.

- Hvis berøringspanelets taster ikke vises, tryk på et tilfældigt sted på skærmen for at vise dem.



- ① **Ændrer gentagelsesområdet**  
Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:
  - **Medie:** Gentager alle videofiler i den valgte eksterne lagerenhed (USB, SD).
  - **Fil:** Gentager kun den aktuelle fil.
  - **Mappe:** Gentager den aktuelle mappe.

Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på "Fil", ændres området for gentaget afspilning til "Mappe".
- ② **Ændrer videoens skærmstørrelse**  
Hvis en videofil afspilles, kan du vælge visningstilstand mellem normal og hel skærm. Hvert tryk på [Indstilling af videoudgang] ændrer indstillingen på følgende måde:
  - **Normal:** Sætter displaystørrelsen op, mens aspektforholdet bevares.
  - **Fuld:** Viser billedet på hele skærmen, selv om aspektforholdet kan påvirkes.

# Brug af iPod (iPod)

Din iPod kan tilsluttes navigationssystemet via USB-interfacekablet til iPod.

- Der skal bruges et USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til forbindelsen.

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.

- ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Tilslut din iPod

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes din iPod" på side 17.

- Hvis iPod allerede er tilsluttet, tryk på [iPod] på skærmens venstre side.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Valg af en kilde" på side 65.

- Video udsendes ikke, hvis iPod er valgt som AV-kilde, kontrollér indstillingen i "AV1-indgang" i menuen "AV-systemindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles videoindgang 1 (AV1)" på side 138.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre din iPod.

- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 107.

## Sådan læses skærmen

### Musik



### Video



### ① Indikator for afspilningstilstand

Viser den aktuelle afspilningstilstand.

- Indstiller shuffle-afspilning til musik

Indikator:	Betydning
	Annullerer shuffle-afspilning.
	Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge fra den valgte liste
	Vælger et tilfældigt album og afspiller derefter alle sange fra dette album efter hinanden

- Sådan indstilles område til gentaget afspilning

Indikator:	Betydning
	Gentager alle sange på den valgte liste.
	Gentager kun den aktuelle sang.

### ② Oplysninger om den aktuelle sang (episode)

- : **Kunstnernavn (podcast-titel)**  
Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket. Podcast-titlen vises, mens podcast afspilles.
- : **Albumtitel (udgivelsesdato)**  
Viser sangens albumtitel. Udgivelsesdatoen vises, mens podcast afspilles.
- : **Sangtitel (episode)**  
Viser titlen på den aktuelle sang. Episoden vises, når podcast afspilles.
- : **Kapitelnummer**  
Viser det aktuelle kapitelnummer og det samlede antal kapitler, hvis en fil med kapitler afspilles.

- **Afspilningstid**

Viser den forløbne spilletid for den aktuelle sang (episode).

- "-----" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende oplysninger.

### ③ Oplysninger om den aktuelle video

- : **Kapitelnummer**

Viser det aktuelle kapitelnummer, hvis en video med kapitler afspilles.

- : **Kunstnernavn (podcast-titel)**

Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket. Podcast-titlen vises, mens podcast afspilles.

- : **Filnummerindikator**

Viser numret på de fil, der afspilles i øjeblikket.

- **Filnavnindikator**

Viser det filnavn, der afspilles i øjeblikket.

- **Indikator for spilletid**

Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.

### ④ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ⑤ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑥ Aktuel tid

### ⑦ Oplysninger om sangen (episoden)

- **Sangnummerindikator**

Viser numret på sangen og det totale antal sange på den valgte liste.

- **Indikator for sangtitel (episode)**

- **Albumcover**

Den aktuelle sangs albumcover vises, hvis det er til rådighed.

### ⑧ Genreindikator

Viser den aktuelle sangs genre.


### ⑨ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.


- Er de tegn, der er gemt på iPod'en, ikke kompatible med dette navigationssystem, vises de muligvis som forvanskede tegn.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

### Musik



### Video



- ① **Indstiller shuffle-afspilning for musik**  
Indstillingen for shuffle-afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstiller shuffle-afspilning for musik" på side 111.
- ② **Indstiller et område for gentaget afspilning**

- Området for gentaget afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstiller gentaget afspilning" på side 111.
- ③ **Afspiller en spilleliste med MusicSphere**  
Et tryk på tasten viser skærmen **MusicSphere**, og en spilleliste oprettet med

PC-programmet (**MusicSphere**) kan afspilles.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning af MusicSphere" på side 110.

## ④ Vælger en sang, der skal afspilles

Rul tasterne op eller ned for at vise sange, og tryk på en sang for at starte afspilningen.


Hvis man trykker på den nederste tast under shuffle-afspilning, springes der til næste sang. Hvis man trykker på den øverste tast en gang, springes der til begyndelsen af den aktuelle sang. Hvis man trykker på den igen, springes der til den forrige sang. Når en sang med kapitler afspilles, kan der springes frem og tilbage over et kapitel.

## ⑤ Viser genrelisten

## ⑥ Vis øverste kategorimenu

Et tryk på tasten viser den øverste kategori for sangafspilning.

### Viser den forrige valgte liste

Vælges sangen til afspilning fra listen efter et tryk på , viser et tryk på tasten den forrige liste.


## ⑦ Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

## ⑧ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 111.

## ⑨ Afspilning og pause

Berøres , skiftes der mellem afspilning og pause.

## ⑩ Viser sanglisten

## ⑪ Viser albumlisten

## ⑫ Viser kunstnerlisten

## ⑬ Skifter betjeningskærm

Et tryk på denne tast viser berøringspanelets tast (**[Video]** eller **[Musik]**) til omskiftning mellem skærmen til betjening af videofiler og skærmen til betjening af musikfiler.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan startes videoafspilning" på side 109.


Denne tast på berøringspanelet ses kun, når der både er lyd- og videofil i iPod'en.

Hvis en iPod af femte generation tilsluttes, ændres de følgende indstillinger automatisk, når betjeningskærmen ændres til skærmen til betjening af videofiler.

• "**Gentag**" er sat til "**Alle**".

• "**Bland**" er sat til "**Fra**".



Et tryk på **[Video]** eller **[Musik]** på listeskærmene giver mulighed for at udføre den tilsvarende betjening.





## Vis øverste kategorimenu






Et tryk på tasten viser den øverste kategorimenu for afspilning af sange eller videoer.

## ⑭ Springer tilbage eller frem til en anden video

Berøres , springes der frem til starten af næste video. Berøres  én gang, springes der til starten af den aktuelle video. Berøres den igen, springes der tilbage til den forrige video. Når videoen med kapitler afspilles, kan der springes frem og tilbage over et kapitel.

## Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold  eller  nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Hvis  eller  holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Berør ,  eller  for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

Du kan også udføre disse betjening ved hjælp af knappen **TRK**.

## ⑮ Skjuler berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video


Et tryk på **[Skjul]** viser kun den aktuelle video. Tryk på skærmen for at vise berøringspanelets taster og oplysninger om den aktuelle video.

## ⑯ Viser øverste kategorimenu for video

# Brug af iPod (iPod)

Berøres tasten, vises den øverste kategori til videoafspilning.


## Viser den forrige valgte liste

Vælges videoen til afspilning fra listen, efter  er berørt, vil en berøring af tasten vise den forrige liste.

## Sådan startes videoafspilning


Navigationssystemet kan afspille video, hvis der er tilsluttet en iPod, som understøtter video.

1. Tryk på [iPod] på skærmens venstre side for at vise berøringspanelets tast for omskiftning til en videokilde.
2. Tryk på [Musik].



En liste over videoer delt op efter kategori vises.

3. Tryk på en af kategorierne, som indeholder den video, du vil afspille.



4. Tryk på det ønskede emne på listen, så de indsnævres, indtil videolisten vises.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indsnævres en sang eller video med listen" på side 109.

5. Tryk på den video på videolisten, du gerne vil afspille.  
Videoafspilningen starter.


6. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.


⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 107.

## Sådan indsnævres en sang eller video med listen


Ved at trykke på et emne på listen kan man søge efter en sang eller video og afspille den på iPod'en.

1. Viser en listeskærm.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Viser genrelisten" på side 108.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Viser sanglisten" på side 108.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Viser albumlisten" på side 108.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Viser kunstnerlisten" på side 108.
- Tryk på  for at vise skærmen med den øverste kategorimenu, og tryk derefter på den ønskede kategori.



2. Rul ved at trække faner op eller ned for at vise det tegn, du vil præcisere.



Alfabetfaner

3. Tryk på fanen for at vælge tegnet og vise siden med de relevante valgmuligheder.

□ En engelsk artikel som nedenstående og mellemrum i begyndelsen af kunstnernavnet ignoreres, og søgningen går ud fra det næste tegn/bogstav.

## Brug af iPod (iPod)

- "A" eller "a"
- "AN", "An" eller "an"
- "THE", "The" eller "the"


### 4. Rul ved at trække emner op eller ned, og få vist det emne, du vil vælge.

Præcisér emnet, indtil sangtitlen (episoden) vises på listen.

□ Et tryk på **[Alle]** på listen medtager valgmuligheder fra den aktuelle liste. Hvis man f.eks. trykker på **[Alle]**, efter at man har trykket på **[Kunstnere]**, kan man gå videre til næste skærm med alle kunstnere på listen valgt.

□ Efter at man har valgt **Kunstnere**, **Album** eller **Genrer**, kan man trykke på én af listerne for at starte afspilningen af den første sang på den valgte liste og vise det næste hierarki.

### 5. Tryk på den sang (episode) eller video, der skal afspilles, på sanglisten (episodelisten) eller videolisten.

□ Efter at sangen (episoden) eller videoen er valgt med denne funktion, vil et tryk på  vise den tidligere valgte liste.

## Betjening af funktioner fra iPod

Man kan styre funktionerne ved hjælp af iPod, selv om iPod er tilsluttet til navigationssystemet. Lyden kan høres fra bilens højttalere, og betjeningen kan udføres fra din iPod.

Selv om "**Ændre styretilstand**" er sat til "iPod", er følgende funktioner til rådighed fra dette navigationssystem.


- Afspilning og pause
  - Hurtig tilbage- eller fremspoling
  - Hurtig frem- eller tilbagespoling
  - Justering af lydstyrken
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstiller iPod-styretilstand" på side 111.

## Afspilning af MusicSphere

Man kan afspille spillelister oprettet med PC-programmet (**MusicSphere**) ved hjælp af et spændende grafisk interface.


□ PC-programmet (**MusicSphere**) fås på vores website.

### Sådan læses skærmen



- 1 **Indikator for spillelistenavn**  
Viser navnet på den spilleliste, der er valgt i øjeblikket.
- 2 **Aktuel tid**
- 3 **Kategorinavn**  
Viser kategorinavnet for spillelisten.
- 4 **Sangtitelindikator**  
Viser seks sange inkl. den første sang valgt efter valg af spillelisten.
- 5 **Kategorinavn og samlet antal sange**  
Viser kategorinavnet og det samlede antal sange, der kan afspilles fra den spilleliste, der er valgt i øjeblikket.

### Sådan bruges berøringspanelets taster




- 1 **Afspiller spillelisten**  
Et tryk på tasten flytter spillelisten til skærmens midte, og et tryk på den midterste tast starter afspilningen.  
□ For at skifte mellem de spillelister, der vises, rotér sfæren ved at trække tasterne op, ned, til venstre eller til højre.
- 2 **Skifter til AV-betjeningskærmen**

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

Hvis "Ændre styretilstand" er sat til "iPod", er kun indstilling af "Ændre styretilstand" til rådighed.

- Tryk på  på skærmen "iPod".

Menuen "Funktion" vises.



### ① Indstiller gentaget afspilning

Der er to typer af gentaget afspilning til afspilningen:

Hvert tryk på [**Gentag**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Alle:** Gentager alle sange på den valgte liste.
- **En:** Gentager kun den aktuelle sang.

### ② Indstiller shuffle-afspilning for musik

Denne funktion blander sange eller album og afspiller dem i tilfældig rækkefølge.

Hvert tryk på [**Bland**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fra:** Shuffler ikke.
- **Sange:** Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge fra den valgte liste.
- **Album:** Vælger et tilfældigt album og afspiller derefter alle sange fra dette album efter hinanden.

### ③ Indstiller lydbogens afspilningshastighed

Afspilningshastigheden kan ændres, mens der lyttes til en lydbog på iPod'en.

Hvert tryk på [**Audiobog**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Normal:** Afspilning med normal hastighed
- **Hurtigere:** Afspiller hurtigere end med normal hastighed

- **Langsommere:** Afspiller langsommere end med normal hastighed

### ④ Afspiller video i wide screen-tilstand

Hvis videoen er kompatibel med wide screen-format, sæt "**Widescreen**" til "**Til**", så videobilledet vises i wide screen-format.

Hvert tryk på [**Widescreen**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Til:** Udsender video i wide screen-format fra iPod
- **Fra:** Udsender video i normal størrelse fra iPod.

Displaystørrelsen ændres, efter indstillingen "**Widescreen**" er ændret, og videoen er valgt til afspilning.

Denne indstilling er kun aktiveret, mens videoen kører.

### ⑤ Afspiller sange, der hører sammen med den sang, der afspilles i øjeblikket

Man kan afspille sange, der hører sammen med den sang, der afspilles i øjeblikket, ved hjælp af følgende lister.

- **Link kunstnere:** Sange, der hører sammen med den kunstner, der afspilles i øjeblikket, afspilles i albumrækkefølge.
- **Knyt albums sammen:** Sange, der hører sammen med det album, der afspilles i øjeblikket, afspilles.
- **Knyt genre sammen:** Sange, der hører sammen med den genre, der afspilles i øjeblikket, afspilles i kunstnerrækkefølge.

### ⑥ Indstiller iPod-styretilstand

Mens styretilstanden er sat til "**iPod**", kan iPods funktioner betjenes fra den tilsluttede iPod.

Hvert tryk på [**Ændre styretilstand**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Navi:** Giver mulighed for at styre iPod-funktioner fra navigationssystemet.
- **iPod:** Giver mulighed for at styre iPod-funktioner fra den tilsluttede iPod.


Du kan styre en Bluetooth-audioafspiller, der er forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi.

- Inden Bluetooth-audioafspilleren bruges, skal enheden registreres og tilsluttes til dette navigationssystem.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Registrering af dine Bluetooth-enheder" på side 52.
- Afhængigt af den Bluetooth-audioafspiller, der tilsluttes dette navigationssystem, er de betjeninger, der er til rådighed med dette navigationssystem, begrænset til de følgende to niveauer:
  - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Kun afspilning af sange på din audioafspiller er mulig.
  - A2DP-profil og AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Afspilning, pause, valg af sange osv. er mulig.
- Da der er en række Bluetooth-audioafspillere på markedet, er betjeningen af Bluetooth-audioafspilleren ved hjælp af dette navigationssystem meget forskellig. Se den instruktionsbog, der fulgte med din Bluetooth-audioafspiller, samt denne vejledning, mens din afspiller betjenes med dette navigationssystem.
- Mens du lytter til sange på din Bluetooth-audioafspiller, bør du bruge din mobiltelefon så lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene din mobiltelefon, kan signalet fra din mobiltelefon forårsage støj under afspilningen af sange.
- Selv om du skifter til en anden kilde, mens du lytter til en sang på din Bluetooth-audioafspiller, fortsætter afspilningen af sange.
- Afhængigt af den Bluetooth-audioafspiller, du tilslutter til dette navigationssystem, kan betjeningerne til styring af afspilleren med dette navigationssystem adskille sig fra dem, der er forklaret i denne vejledning.
- Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, sættes afspilningen fra din Bluetooth-audioafspiller, der er tilsluttet til denne enhed, til pause.

## Startprocedure

1. **Vis AV-betjeningskærmen.**
  - ⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.
2. **Tryk på [Audio] på skærmens venstre side for at vise skærmen "Audio".**
3. **Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Bluetooth-audioafspilleren.**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 114.

## Sådan læses skærmen



- ① **Indikator for afspilningstilstand**

Viser den aktuelle afspilningstilstand, hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3.

- Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Indikator:	Betydning
	Afspiller ikke filerne i vilkårlig rækkefølge.
	Alle lydfile i det aktuelle område for gentaget afspilning afspilles i vilkårlig rækkefølge.

- Sådan indstilles område til gentaget afspilning

Indikator:	Betydning
	Gentager ikke.
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager alle lydfile fra Bluetooth-audioafspilleren.

## ② Oplysninger om den aktuelle fil

Hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3, vises følgende oplysninger om filer.

- : **Kunstnernavn**  
Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- : **Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (hvis den kendes).
- : **Sportitel**  
Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).
- **Indikator for spilletid**  
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.
- **Filnummerindikator**  
Viser det filnummer, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).

- I det følgende tilfælde vises filoplysninger kun, efter at afspilningen af en fil startes eller genoptages:
- Du har tilsluttet en Bluetooth-audioafspiller, der er kompatibel med AVRCP1.3, og betjener afspilleren for at starte afspilningen.
  - Du vælger en anden fil, mens afspilningen er sat til pause.

## ③ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

## ④ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

## ⑤ Aktuel tid

## ⑥ Indikator for tilslutningsstatus


Viser, om en enhed med Bluetooth-teknologi er tilsluttet eller ej.

## ⑦ Indikator for enhedsnavn

## ⑧ Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge

Alle filer i det aktuelle område for gentaget afspilning kan afspilles i vilkårlig rækkefølge med et tryk på en enkelt tast.

Denne funktion er kun til rådighed, hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge" på side 115.

### ② Indstiller et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres med et tryk på en enkelt tast.

Denne funktion er kun til rådighed, hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Ændrer gentagelsesområdet" på side 114.

### ③ Afspilning og pause

Et tryk på [▶] eller [⏸] skifter mellem afspilning og pause.

### ④ Tilslutter Bluetooth-audioafspilleren

Et tryk på [Forbind] viser skærmen for tilslutning på standby, og navigationssystemet venter på en anmodning om tilslutning af trådløs Bluetooth.

### ⑤ Genvælger equalizerkurver

▪ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.


### ⑥ Viser menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 114.

## Sådan anvendes menuen "Funktion"

Denne menu er kun til rådighed, hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3.

- Tryk på  på skærmen "Audio". Menuen "Funktion" vises.



### ① Ændrer gentagelsesområdet

## Brug af Bluetooth-audioafspilleren

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Alle:** Gentager alle lydfile fra Bluetooth-audioafspilleren.
  - **Spor:** Gentager kun den aktuelle fil.
  - **Fra:** Gentager ikke.
- Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på **"Spor"**, ændres området for gentaget afspilning til **"Alle"**.

### ② **Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge**

Med vilkårlig afspilning kan filer afspilles i vilkårlig rækkefølge inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Hvert tryk på **[Vilkårlig]** slår funktionen til eller fra.

## Brug af AV-indgangen

Du kan vise videobilleder udsendt af det udstyr, der er tilsluttet navigationssystemet. Læs installationsvejledningen for at få oplysninger om tilslutningsmetoden.

### ⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan du ikke se på videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. Du skal stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen for at se videobilleder.

## Sådan læses skærmen



#### ① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

#### ② NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

#### ③ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

#### ④ Aktuel tid

## Anvendelse af AV1

Du kan vise videobilleder udsendt af det udstyr, der er tilsluttet videoindgang 1.

### 1. Berør [AV1-indgang] på menuen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles videoindgang 1 (AV1)" på side 138.

### 2. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 3. Tryk på [AV1] på skærmens venstre side.

Billedet vises på skærmen.

### 4. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

## Anvendelse af AV2

Du kan vise videobilleder udsendt af det udstyr, der er tilsluttet videoindgang 2.

### 1. Berør [AV2-indgang] på menuen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles videoindgang 2 (AV2)" på side 139.

### 2. Vis AV-betjeningskærmen.

⇒ For detaljer om betjeningerne se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 3. Tryk på [AV2] på skærmens venstre side.

Billedet vises på skærmen.

### 4. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



#### ① Genvælger equalizerkurver

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.

#### ② Skjuler berøringspanelets taster

Berøres [Skjul], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

## Brug af den eksterne enhed (EXT1, EXT2)

□ Denne funktion findes kun til AVIC-F20BT. Begrebet "ekstern enhed" refererer til fremtidige Pioneer-enheder, som p.t. ikke er planlagt, eller til enheder, der tillader styring af grundlæggende funktioner, selv om de ikke styres helt af navigationssystemet. To eksterne enheder kan styres af dette navigationssystem. Hvis to eksterne enheder er tilsluttet, betragter navigationssystemet dem som ekstern enhed 1 hhv. ekstern enhed 2.

Læs installationsvejledningen for at få oplysninger om tilslutningsmetoden.

Se betjeningsvejledningen til den eksterne enhed for detaljer om betjeningen. Dette afsnit indeholder oplysninger om betjeningen af eksterne enheder med navigationssystemet, der adskiller sig fra dem, der er beskrevet i driftsvejledningen til den eksterne enhed.

□ Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde vil den eksterne enhed måske ikke reagere.)

## Startprocedure

### 1. Vis AV-betjeningskærmen.


⇒ For detaljer om betjeningen se "Visning af AV-betjeningskærmen" på side 65.

### 2. Tryk på [EXT1] eller [EXT2] på skærmens venstre side for at vælge den eksterne enhed.

### 3. Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 118.

## Sådan læses skærmen



### ① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

### ② Indikator for ekstern enhed

Viser de oplysninger, der sendes af de tilsluttede eksterne enheder.

### ③ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

### ④ TRFC-indikator


Viser status for trafikmeddelelser.

### ⑤ Aktuel tid

### ⑥ Indikator for automatisk/manuel tilstand

Viser den aktuelle tilstand.

## Sådan bruges berøringspanelets taster



### ① Sender en kommando tast 1 til tast 6

Den eksterne enhed kan betjenes ved at man sender de betjeningskommandoer, der er indstillet på tast 1 til tast 6.

- Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde kan nogle funktioner måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.)

### ② Sender en kommando [▲], [▼], [◀] eller [▶]

Tryk for at betjene den eksterne enhed.

- Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde kan nogle funktioner måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.)

### ③ Skifter mellem automatisk og manuel funktion

Man kan slå den automatiske og manuelle funktion til eller fra.

Man kan skifte mellem **Auto** og **Manuelt** funktioner af den tilsluttede eksterne enhed.

Denne funktion er til at starte med sat til **Auto**.

- Betjeningskommandoer indstillet for **Auto** og **Manuelt** betjening kan variere afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

### ④ Bruger F1 til F4 til at betjene den eksterne enhed

Den eksterne enhed kan betjenes ved at man sender de betjeningskommandoer, der er indstillet på tast **F1** til **F4**.

- De betjeningskommandoer, der er indstillet på **F1** til **F4**, varierer afhængigt af den eksterne enhed.
- Nogle funktioner kan måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.

### ⑤ Sender en båndkommando

Tryk for at sende en båndkommando til den eksterne enhed.


- Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde vil den eksterne enhed måske ikke reagere.)

### ⑥ Genvælger equalizerkurver

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Brug af equalizeren" på side 142.


## Sådan vises skærmen “Navi-indstillinger”

1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen “Topmenu”.
2. Tryk på [Indstillinger].  
Skærmen “Indstillingsmenu” vises.
  - Dette kan også betjenes ved hjælp af skærmen “Genvejsmenu”.
3. Tryk på [Navi-indstillinger].



Menuen “Navi-indstillinger” vises.

4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.




- Tryk på .

Vender tilbage til forrige skærm.

## Sådan kontrolleres ledningstilslutningerne

Kontrollér, at ledningerne mellem navigationssystemet og bilen er ordentligt tilsluttet. Kontrollér også, at de er tilsluttet til de korrekte positioner.

1. Vis skærmen “Navi-indstillinger”.
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises skærmen “Navi-indstillinger”” på side 119.
2. Tryk på [Tilslutningsstatus].  
Skærmen “Status” vises.



- ① **Hastighedsimpuls**  
Hastighedsimpulsværdien detekteret af navigationssystemet vises. “0” vises, mens køretøjet er stationært.

- ② **GPS-antenne**  
Viser tilslutningsstatus for GPS-antennen, modtagelsesfølsomheden og hvor mange satellitter signalet modtages fra.

Farve	Signal-kommunikation	Anvendes til positionering
Orange	Yes	Yes
Yellow	Yes	Nej

- Hvis GPS-antennen er tilsluttet til dette navigationssystem, vises “OK”.  
Hvis GPS-antennen ikke er tilsluttet til dette navigationssystem, vises “NOK”.
- Hvis modtagelsen er dårlig, bedes du ændre GPS-antennens installationsposition.

- ③ **Håndbremse**  
Når håndbremsen er trukket, vises “Til”. Når håndbremsen ikke er trukket, vises “Fra”.

- ④ **Belysning**  
Når bilens forlygter eller små lamper er tændt, vises “Til”. Hvis bilens små lamper er slukket, vises “Fra”. (Er den orange/hvide ledning ikke tilsluttet, vises “Fra”).

- ⑤ **Baksignal**  
Når gearstangen skiftes til “R”, skifter signalet til “Høj” eller “Lav”. (En af disse vises, afhængigt af køretøjet.)

## Kontrol af sensorens lærestatus og kørselsstatus


- Navigationssystemet kan automatisk bruge dens sensorhukommelse baseret på dækkendes udvendige mål.

## 1. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

## 2. Tryk på [3D-kalibreringsstatus].

Skærmen "3D-kalibreringsstatus" vises.



### ① Fart

Viser den hastighed, der er detekteret af navigationssystemet. (Denne visning kan adskille sig fra køretøjets faktiske hastighed og bør derfor ikke bruges som erstatning for et speedometer.)

### ② Acceleration eller deceleration/ rotationshastighed

Viser køretøjets accelerations- eller decelerationshastighed.

Rotationshastigheden, når dit køretøj drejer til venstre eller højre, vises også.

### ③ Afstand

Viser kørselsafstand.

### ④ Hastighedsimpuls

Viser det samlede antal hastighedsimpulser.

### ⑤ Læretilstand

Viser den aktuelle kørselstilstand.

### ⑥ Hældning

Viser hældningsgraden af den vej, du kører på i øjeblikket.

### ⑦ Grad af indlæring

Sensorens indlæringsituationer for afstand (**Afstand**), højresving (**Venstresving**), venstresving (**3D**) og 3D-detektering (**3D**) vises ved hjælp af linjernes længde.

- Hvis dæk er blevet skiftet ud eller kæder monteret, giver drejning af hastighedsimpulsen systemet mulighed for at detektere den omstændighed, at dækkenes diameter er ændret, og det skifter automatisk værdien ud for beregning af afstand.


- Hvis en hastighedsimpulsgenerator (ND-PG1, sælges separat) er tilsluttet, kan afstandsbergningsværdien ikke skiftes ud automatisk.

## Sletningsstatus

Du kan slette de indlærte resultater lagret i [**Afstand**], [**Hastighedsimpuls**] eller [**Læretilstand**].

### 1. Tryk på [**Afstand**] eller [**Hastighedsimpuls**].

Nu ses følgende meddelelse.




### 2. Tryk på [**Ja**].

Sletter de resultater, der er lagret i [**Afstand**] eller [**Hastighedsimpuls**].

### 3. Tryk på [**Læretilstand**].

Nu ses følgende meddelelse.



### 4. Tryk på [**Alle**].

Sletter alle indlæringsstatusser.

- Tryk på [**Alle**] i følgende tilfælde:
  - Efter ændring af navigationssystemets installationsposition
  - Efter ændring af navigationssystemets installationsvinkel
  - Efter flytning af navigationssystemet til et andet køretøj
- Tryk på [**Afstand**].

Sletter de indlærte resultater lagret i [**Afstand**].

- Hvis afstands-nøjagtigheden er lav, tryk på [**Afstand**].

## Anvendelse af funktionen "Benzinf."

### Sådan indtastes oplysninger om benzinforbrug for at beregne benzinprisen

Benzinprisen til din destination kan beregnes ved at indtaste oplysninger om benzinforbrug i navigationssystemet.

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles en rute til din destination" på side 38.


#### 1. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

#### 2. Tryk på [Benzinf.].

Skærmen "**Benzinforbrugsindstilling**" vises.

#### 3. Indtast oplysningerne om benzinforbrug.



Indtast følgende punkter:

- **Benzininf. alm. veje:**  
Indtast benzinprisen, når du kører på almindelige veje.
  - Hvordan benzinprisen indtastes, afhænger af indstillingen "**Benzinenhed**".
    - Hvis "**Benzinenhed**" er sat til "**Liter**".  
Indtast, hvor meget benzin der er brug for til at køre 100 kilometer (60 miles).
    - Hvis "**Benzinenhed**" er sat til "**Gallon**".  
Indtast hvor mange kilometer (miles) du kan køre pr. gallon.
- **Forbrug motorvej:**  
Indtast benzinprisen, når du kører på motorvejen.
  - Hvordan benzinprisen indtastes, afhænger af indstillingen "**Benzinenhed**".

- Hvis "**Benzinenhed**" er sat til "**Liter**".  
Indtast, hvor meget benzin der er brug for til at køre 100 kilometer (60 miles).
- Hvis "**Benzinenhed**" er sat til "**Gallon**".  
Indtast hvor mange kilometer (miles) du kan køre pr. gallon.

- **Benzinpris pr. enhed:**  
Indtast benzinprisen pr. enhed.
- **Benzinenhed:**  
Indstil benzinenheden.
- **Valuta:**  
Indstil valutaenheden.

Når alle punkter er indtastet, er alle oplysningerne om benzinforbrug med.

### Beregning af benzinforbrug

Hvis du indtaster benzininformationerne i navigationssystemet og eksporterer dataene til SD-hukommelseskort, kan du kontrollere benzinforbrugsinformationerne ved hjælp af hjælpeprogrammet navgate FEEDS, som fås separat, på din PC.

- Op til 24 datasæt kan lagres. Dataene kan også eksporteres, som det beskrives herunder.

Når indtastningerne op på det maksimale antal, overskriver en ny indtastning den ældste.

Disse beregninger er baseret på oplysninger, du leverer, og ikke på data fra køretøjet. Det viste benzinforbrug er kun en referenceværdi og garanterer ikke, at dette benzinforbrug kan opnås.


#### 1. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

#### 2. Tryk på [Benzinf.].


Skærmen "**Benzinforbrugsindstilling**" vises.

#### 3. Tryk på [Beregning af benzinpris].



Skærmen "Beregning af benzinpris" vises.

#### 4. Indtast oplysningerne om benzinforbrug.




Indtast følgende punkter:

- **Afstand:**  
Indtast den afstand, der er kørt siden sidste benzinpåfyldning.
- Afstanden indtastes kun automatisk, når den afstand, der er kørt siden sidste påfyldning, er registreret.
- **Benzin fyldt på:**  
Indtast hvor meget benzin, der er fyldt på.
- **Benzinpris pr. enhed:**  
Indtast benzinprisen pr. enhed.

Når alle punkter er indtastet, vises benzinforbruget ved siden af "Benzinf.".

#### 5. Tryk på [OK].



Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" vises.

### Eksport af data om benzinomkostningsoplysninger

Dataene om benzinomkostninger kan eksporteres til et SD-hukommelseskort.

- De data, der er gemt i navigationssystemet, slettes, når de eksporteres til SD-hukommelseskortet.
- Hvis der er tidligere data på SD-hukommelseskortet, overskrives dataene med nye data, når de aktuelle data eksporteres.

#### 1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.


#### 2. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

#### 3. Tryk på [Benzinf.].

Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" vises.

#### 4. Tryk på [Eksport].



Efter der har været en bekræftende meddelelse, om at dataene skal eksporteres, påbegyndes dataeksporten til SD-hukommelseskortet.

Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" ses, når det er gjort.

## Sådan registreres din kørselshistorik

Ved at aktivere sporloggeren, kan du registrere din kørselshistorik (herefter kaldet sporlog - "track log"). Du kan gennemse din kørselshistorik på et senere tidspunkt.

- Stikkes et SD hukommelseskort ind i SD-åbningen, gemmes sporloggen på SD-hukommelseskortet.

#### 1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.
2. **Vis skærmen "Navi-indstillinger".**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.
  3. **Tryk på [Kørselslogindstillinger].**

Skærmen "**Kørselslogindstillinger**" vises.
  4. **Tryk på [Kørselslogindstillinger].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

    - **Til:**  
Din sporlog kan eksporteres til SD-kortet.
    - **Fra (standard):**  
Din sporlog kan ikke eksporteres til SD-kortet.
    - Mens indstillingen er "**Til**", fortsætter navigationssystemet med at lagre sporloggene på det indsatte SD-hukommelseskort.
  5. **Tryk på [Type].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

    - **Privat (standard):**  
Ændrer sporloggens attribut til "**Privat**".
    - **Forretning:**  
Ændrer sporloggens attribut til "**Forretning**".
    - **Andet:**  
Ændrer sporloggens attribut til "**Andet**".

## Sådan bruges demonstrationsstyringen

Dette er en demonstrationsfunktion til detailforretninger. Efter en rute er indstillet, startes den simulerede rutestyring ved at berøre denne tast.

1. **Vis skærmen "Navi-indstillinger".**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.
2. **Tryk på [Demo-tilstand].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Til:**  
Gentager demokørslen.
- **Fra (standard):**  
**Demo-tilstand** er slået fra.

3. **Vis kortskærmen.**

Demonstrationsstyringen påbegyndes.


## Sådan registreres din hjemadresse

Det sparer tid og besvær at registrere hjempositionen. Det er også nemt at beregne ruter til hjem-positioner med en enkelt berøring på tasten fra "**Destinationsmenu**". Den registrerede hjem-position kan også ændres senere.

1. **Vis skærmen "Navi-indstillinger".**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.
2. **Tryk på [Indstil hjem].**

Skærmen "**Indstil hjem**" vises.
3. **Tryk på [Hjem].**



Skærmen "**Vælg søgemetode**" vises.

- Tryk på [Tlf. nr.].

Hvis du allerede har registreret dit hjem, kan du redigere dit hjemmenummer.

4. **Søg efter et sted.**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges en lokalitet" på side 30.

Når man har søgt efter et sted, vises kortet over den valgte position.
5. **Tryk på [OK].**

Positionen er registreret, og skærmen "**Indstil hjem**" vises.
6. **Tryk på [OK].**

Registreringen er fuldført.

## Sådan korrigeres den aktuelle position

Tryk på skærmen for at justere bilens aktuelle position og retning, der vises på kortet.

### 1. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

▷ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

### 2. Tryk på [Modificér aktuel lokalitet].

### 3. Rul manuelt til den position, du ønsker at indstille, og berør så [OK].

### 4. Tryk på piletasten på skærmen for at indstille retningen og tryk derefter på [OK].

## Ændring af eco-funktionens indstilling

Man kan ændre eco-funktionens indstilling.

### 1. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

• Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Navi-indstillinger"" på side 119.

### 2. Tryk på [Eco-indstillinger].

Skærmen "Eco-indstillinger" vises.

### 3. Tryk på hvert emne.



#### Eco-score

- **Til** (standard):

Viser "Eco-score".

- **Fra**:

Skjuler "Eco-score".

▷ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af "Eco-graf"" på side 28.

#### Eco-kørselsniv.

- **Til** (standard):

Når man er ankommet til destinationen, får man en meddelelse og en biplyd, hvis

niveauet af "Eco-kørselsniv." er steget eller faldet.

- **Fra**:

Man får ingen meddelelse eller biplyd, når køretøjet når destinationen.

▷ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af Eco-kørselsniv. styring" på side 29.

#### Advarsel - for hurtigt start

- **Til**:

Man får en meddelelse og en biplyd, når køretøjet startes pludseligt.

- **Fra** (standard):

Man får ingen meddelelse eller biplyd, når køretøjet startes pludseligt.

▷ Få udførlige oplysninger ved at læse "Advarsel om pludselig start" på side 29.

#### Slet Eco-post

Benzinforbrugsdata slettes.


### 4. Tryk på [OK].

Indstillingerne er færdige.

## Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"


### 1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".

### 2. Tryk på [Indstillinger].



Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

### 3. Tryk på [Kortindstillinger].



Skærmen "Kortindstillinger" vises.

- Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.



- Tryk på **S**.  
Vender tilbage til forrige skærm.

## Indstilling af auto-zoomvisning

Med denne indstilling kan der skiftes til et forstørret kort omkring det punkt, hvor bilen nærmer sig et kryds, en motorvejs til- eller fraørsel eller et knudepunkt.

- Vis skærmen "Kortindstillinger".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
- Tryk på [Vist info].**  
Skærmen "Vist information" vises.
- Tryk på [Zoomvisning].**  
Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.
  - Til** (standard):  
Skifter til et forstørret kort.
  - Fra**:  
Skifter ikke til et forstørret kort.

## Indstilling af det detaljerede bykort

Du kan vælge, om bykortet skal vises, når du er i bestemte storbyområder.

- Bykortet vises, hvis målestoksforholdet er 50 meter (0,05 mile) eller mindre.
- Det detaljerede bykort og denne indstilling er kun til rådighed for AVIC-F20BT.

- Vis skærmen "Kortindstillinger".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

- Tryk på [Vist info].**  
Skærmen "Vist information" vises.

- Tryk på [Bykort].**  
Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- Til** (standard):  
Skifter automatisk til bykortet, hvis man er i et bykortområde.
- Fra**:  
Viser ikke bykortet.
  - Selv om man skifter "Bykort" til "Til", kan bykortet ikke vises i områder uden bykortdata.

## Indstilling af grænsegrafik for bykort

På bykortskærmen kan du vise et mønster med "grænsegrafik", hvor ingen bykortdata er til rådighed. Dette forhindrer, at et normalt kort med et andet målestoksforhold vises samtidigt og forbedrer dermed tydeligheden af bykortet på skærmen betydeligt.

- Det detaljerede bykort og denne indstilling er kun til rådighed for AVIC-F20BT.

- Vis skærmen "Kortindstillinger".**  
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
- Tryk på [Vist info].**  
Skærmen "Vist information" vises.
- Tryk på [Bykort grænse].**  
Hvert tryk på tasten skifter mellem "Til" og "Fra".
  - Til** (standard):  
Viser grænsegrafik for bykort.  
Hvis køretøjets position eller cursoren kommer ind i området med grænsegrafik, forsvinder grafikken, og et normalt kort vises på hele skærmen.
  - Fra**:  
Viser ikke grænsegrafik for bykort. Hvis køretøjets position eller cursoren kommer ind det område, hvor ingen bykortdata er til rådighed, vises et normalt kort på hele skærmen.

### Sådan indstilles fartbegrænsningsdisplayet

Vælger, om den aktuelle vejs fartbegrænsning skal vises eller skjules.

1. **Vis skærmen "Kortindstillinger".**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
2. **Tryk på [Vist info].**

Skærmen "Vist information" vises.
3. **Tryk på [Vis fartbegrænsning].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

  - **Vis:**

Viser fartbegrænsningen på kortet.
  - **Skjul (standard):**

Skjuler fartbegrænsningen på kortet.

### Visning af trafikmeddelelsesikon

Vælger om ikoner for trafikmeddelelser skal vises eller skjules på kortet, når der er hændelser på din rute.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt" på side 50.

1. **Vis skærmen "Kortindstillinger".**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
2. **Tryk på [Vist info].**

Skærmen "Vist information" vises.
3. **Tryk på [Vis trafikhændelse].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

  - **Vis (standard):**

Viser ikoner på kortet.
  - **Skjul:**

Skjuler ikonerne på kortet.

### Visning af Bluetooth-forbindelsesikon

Vælger, om ikonet for aktuell status af telefonforbindelsen med trådløs Bluetooth-teknologi skal vises eller skjules.

1. **Vis skærmen "Kortindstillinger".**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
2. **Tryk på [Vist info].**

Skærmen "Vist information" vises.
3. **Tryk på [Bluetooth tilsluttet].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

  - **Vis (standard):**

Viser Bluetooth-forbindelsesikonet på kortet.
  - **Skjul:**

Skjuler Bluetooth-forbindelsesikonet på kortet.

⇒ For detaljer om Bluetooth-forbindelsesikonet se "Bluetooth-forbindelsesikon" på side 23.

### Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn

Vælger, om gadenavnet (eller bynavnet), hvor bilen kører, skal vises eller skjules.

1. **Vis skærmen "Kortindstillinger".**
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.
2. **Tryk på [Vist info].**

Skærmen "Vist information" vises.
3. **Tryk på [Aktuelt gadenavn].**

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

  - **Vis (standard):**

Viser gadenavnet (eller bynavnet) på kortet.
  - **Skjul:**

Skjuler gadenavnet (eller bynavnet) på kortet.

## Sådan indstilles "Favoritters" ikondisplay

Du kan vælge, om ikonet for "Favoritter" skal ses på kortet.

- "Favoritter" ikoner vises, når målestoksforholdet er 20 kilometer (10 miles) eller mindre.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Redigering en post på listen "Favoritter"" på side 44.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Vist info.].

Skærmen "Vist information" vises.

### 3. Tryk på [Foretr.-ik.].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Til** (standard):  
Viser ikonet for "Favoritter" på kortet.
- **Fra**:  
Skjuler ikonet "Favoritter" på kortet.

## Visning af 3D-landemærkerne

Du kan vælge, om 3D-landemærket skal vises på kortet.

- 3D-landemærker og denne indstilling er kun til rådighed for AVIC-F20BT.
- 3D-landemærker vises kun, hvis visningstilstanden er "3D-visning" og målestoksforholdet er sat til 200 m (0,25 mile) eller mindre.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Vist info.].

Skærmen "Vist information" vises.

### 3. Tryk på [3D-seværdighed].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Til** (standard):  
Viser 3D-landemærker på kortet.

- **Fra**:  
Skjuler 3D-landemærker på kortet.

## Sådan vises manøvrer

Vælger, om manøvrer skal vises eller skjules på kortet.



### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Vist info.].

Skærmen "Vist information" vises.

### 3. Tryk på [Vis manøvre].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Vis** (standard):  
Viser manøvrer på kortet.
- **Skjul**:  
Skjuler manøvrer på kortet.

## Visnings af benzinforbrugsoplysninger

Vælger, om eco-måleren med benzinforbrugsoplysninger skal vises på kortet.

- Eco-måleren vises, hvis "2D-visning" eller "3D-visning" er valgt.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Vist info.].

Skærmen "Vist information" vises.

### 3. Tryk på [Vis Eco-måler].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Vis** (standard):  
Viser eco-måleren på kortet.
- **Skjul**:  
Skjuler eco-måleren på kortet.

## Sådan vises POI på kortet

Viser ikoner for faciliteter i nærområdet (POI, dvs. interessepunkter) på kortet.

- POI-ikoner vises ikke, når målestoksforholdet er 1 kilometer (0,75 mile) eller mere.

## Visning af forudinstallerede POI'er på kortet

- Man kan vælge op til 10 emner fra underkategorierne eller de detaljerede kategorier.


### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Vis POI].

Skærmen "Vis POI" vises.

### 3. Tryk på [Vis] for at ændre indstillingen til "Til".



- Hvis POI-ikonet ikke skal vises på kortet, tryk på [Vis] for at slå det "Fra". (Selv om "Vis" slås "Fra", bibeholdes indstillingen for POI-valget.)

### 4. Tryk på [POI].

Skærmen "Vis POI (hovedkategori)" vises.

### 5. Tryk på den ønskede kategori.



Der ses nu en liste med underkategorier under den valgte hovedkategori.

- Kategorier, der allerede er valgt, har et blå hak.

### 6. Tryk på den underkategori, der skal vises.



Et rødt fluemærke ses nu ved siden af den valgte kategori. Tryk igen på posten for at annullere valget.

Hvis der er mere detaljerede kategorier inden for underkategorien, er [Detailje] aktiv. Hvis man vælger en underkategori med mere detaljerede kategorier, vælges alle detaljerede kategorier inden for underkategorien, og [Detailje] bliver inaktiv.

- Tryk på [Detailje].

Listen over detaljerede kategorier vises. Tryk på emnet og tryk på [OK] for at afslutte valget af de detaljerede kategorier, der skal vises.

- Når der kun er valgt nogle få typer af de detaljerede underkategorier, ses der blå flueben.

### 7. Tryk på [OK].

Skærmen "Vis POI (hovedkategori)" vises igen.

Hvis du vil vælge andre emner eller vælge andre emner fra, gentag disse skridt så ofte som nødvendigt.

### 8. For at afslutte valget, tryk på [OK] på skærmen "Vis POI (hovedkategori)".

## Visning af de brugerdefinerede POI'er

Et brugerdefineret interessepunkt kan oprettes ved at du bruger hjælpeprogrammet navGate FEEDS, som fås separat, på din computer. (navgate FEEDS vil være til rådighed på vores website.) Ved at man gemmer det brugerdefinerede POI korrekt og indsætter SD-hukommelseskortet kan systemet bruges til at vise ikonerne på kortskærmen.

- Man kan vælge op til 10 emner fra underkategorierne eller de detaljerede kategorier.

### 1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.


### 2. Vis skærmen "Kortindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 3. Tryk på [Vis POI].

Skærmen "Vis POI" vises.

### 4. Tryk på [Vis] for at ændre indstillingen til "Til".




- Hvis POI-ikonet ikke skal vises på kortet, tryk på [Vis] for at slå det "Fra". (Selv om "Vis" slås "Fra", bibeholdes indstillingen for POI-valget.)

### 5. Tryk på [Brugerdefineret POI].

Listen over interessepunkt-kategorier vises.

### 6. Tryk på de emner, der skal vises.



### 7. For at afslutte valget, tryk på [OK].

## Ændring af "Visningstilstand"

Der kan vælges forskellige typer skærmdisplay til navigationsstyring.

- ⇒ For detaljer om betjeningen se "Omskiftning af visningstilstand" på side 26.

## Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat

For at gøre kortet mere tydeligt, når det er mørkt, kan timingen indstilles til at ændre kombinationen af kortfarver.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Dag/nat-visning].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Automatisk** (standard):

Du kan ændre kortfarverne mellem dag og nat, alt efter om billygterne er tændt eller slukket.

- **Dag:**

Kortet vises altid med dagfarver.

- For at bruge denne funktion med "Automatisk", skal navigationssystemets orange/hvide ledning være tilsluttet korrekt.

## Sådan ændres vejfarven

Du kan indstille vejfarven på blålig eller rødlig.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

## 2. Tryk på [Vejfarve].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Rød** (standard):  
Skifter til rødlige vejfarver.
- **Blå**:  
Skifter til blålige vejfarver.

## Sådan ændres indstillingen af navigationens afbrydelsesskærm

Indstil, om der automatisk skal skiftes til navigationsskærmen fra lydskærmen, når bilen nærmer sig et styringspunkt, fx et vejkruds, mens der vises en anden skærm end navigation.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [AV-styring].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Til** (standard):  
Skifter fra AV-betjeningskærmen til kortskærmen.
  - **Fra**:  
Skifter ikke skærmen.
- Dette indstilling kan kun bruges, hvis "Zoomvisning" er sat til "Til".

## Valg af menuen "Kvik-adgang"

Vælg emner, der skal vises på kortskærmen. Fra den liste, der vises på skærmen, vises emner med røde hak på kortskærmen. Tryk på det emne, der skal vises, og tryk derefter på [OK], når et rødt hak vises. Man kan vælge op til fem emner.

### 1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Kortindstillinger"" på side 124.

### 2. Tryk på [Valg af kvik-adgang].



Skærmen "Valg af kvik-adgang" vises.

### 3. Tryk på det emne, der skal indstilles i "Kvik-adgang".

Du kan vælge følgende emner:

Indstillinger, der er markeret med en asterisk (\*), er standard- eller fabriksindstillinger.


-  **Registrering\***  
Registrér oplysninger om den position, der vises af cursoren, i "Favoritter".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand" på side 44.
-  **Søg i nærheden\***  
Find POI'er (interessepunkter) i nærheden af cursoren.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges efter POI i nærheden" på side 34.
-  **Vis POI\***  
Viser ikoner for faciliteter i nærheden (interessepunkter) på kortet.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises POI på kortet" på side 128.
-  **Lydstyrke\***  
Viser skærmen "Lydstyrkeindstillinger".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af lydstyrke for styring og telefon" på side 133.
-  **Kontakter\***  
Viser skærmen "Kontaktliste".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"" på side 58.
-  **Oversigt over hele ruten**  
Visere hele ruten (der er indstillet i øjeblikket) på skærmen "Ruteoversigt".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Ruteoversigt"" på side 40.
-  **Trafik på rute**  
Viser en liste med trafikoplysninger på ruten.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten" på side 49.
-  **Trafikliste**  
Viser en liste med oplysninger om trafikhændelser.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Kontrol af alle trafikoplysninger" på side 48.
- : **Dag/nat-visning**  
Skifter indstillingen **Dag/nat-visning**.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat" på side 129.
- : **Foretr.-ik.**  
Skifter indstillingen **Foretr.-ik.**
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles "Favoritter" ikondisplay" på side 127.

#### 4. For at afslutte indstillingen tryk på [OK].


## Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"


1. Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen "Topmenu".
2. Tryk på [Indstillinger].  
Skærmen "Indstillingsmenu" vises.  
 Dette kan også betjenes ved hjælp af skærmen "Genvejsmenu".
3. Tryk på [Systemindstillinger].



Skærmen "Systemindstillinger" vises.

4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.



- Tryk på .

Vender tilbage til forrige skærm.

## Tilpasning af de regionale indstillinger

### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### 2. Tryk på [Regionale indstillinger].

Skærmen "Regionale indstillinger" vises.



### Sådan vælges sproget

De sprog, der anvendes på programmet og til stemmestyling, kan indstilles. Hvert sprog kan indstilles hver for sig.

### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### 2. Tryk på [Regionale indstillinger].

Skærmen "Regionale indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Programsprog].

Sproglisten vises.

### 4. Berør det ønskede sprog.

Efter at sproget er valgt, vises forrige skærm igen.

### 5. Tryk på [Stemmesprog].

Skærmen "Valg af stemmesprog" vises.

### 6. Berør det ønskede sprog.

Efter at sproget er valgt, vises forrige skærm igen.

### 7. Berør [OK] på skærmen "Regionale indstillinger".

Der ses en bekræftende meddelelse, om at navigationssystemet skal genstartes.

### 8. Tryk på [OK].

Nu genstartes navigationssystemet.

- Tryk på knappen **MODE** eller knappen **HOME**.

Annulerer sprogindstillingen.

## Installation af ekstra filer for stemmestyring (TTS-filer)

TTS-filen bruges til at læse gadenavnet op ved røtstyring med navigationssystemet. Hvis den seneste TTS-fil er til rådighed, kan du erstatte den aktuelle TTS-fil med den nyeste.

- For AVIC-F20BT bruges TTS-filen til stemmegenkendelsens styringsstemme.

### 1. Brug din PC til at kopiere mappen med navnet "Stemme" til den øverste fortegnelse på SD-hukommelseskortet.

Mappen "Stemme" er lagret på den medleverede CD-ROM. Brug din PC til at kopiere den.

### 2. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.

### 3. Tryk på [Stemmesprog].

Skærmen "Valg af stemmesprog" vises.

### 4. Tryk på [Stemmeops.].

Skærmen "Opsætning af stemmesprog" vises.

### 5. Tryk på [Ændre stemmesprog].



Skærmen "Valg af stemmesprog (SD)" vises.

### 6. Berør det ønskede sprog.

Indlæsningen er afsluttet efter en periode, og skærmen "Regionale indstillinger" vises igen.

### 7. Berør [OK] på skærmen "Regionale indstillinger".

Der ses en bekræftende meddelelse, om at navigationssystemet skal genstartes.

### 8. Tryk på [OK].

Nu genstartes navigationssystemet.

- Tryk på knappen **MODE** eller knappen **HOME**.

Annullerer sprogindstillingen.

## Sådan indstilles tidsforskellen

Justerer systemets ur. Indstil tidsforskellen (+, -) fra det tidspunkt, der oprindeligt er indstillet i navigationssystemet.

### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.


### 2. Tryk på [Regionale indstillinger].

Skærmen "Regionale indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Tid].

Skærmen "Tidsindst." vises.

### 4. For at indstille tidsforskellen, berøres [+] eller [-].



Tidsforskellen mellem navigationssystemets oprindelige tidsindstilling (mellemeuropæisk tid) og dit køretøjs aktuelle position vises. Justér tidsforskellen, hvis det er nødvendigt. Hvis man trykker på [+] eller [-], ændres visningen af tidsforskellen i trin på en halv time.

Tidsforskellen kan indstilles fra **-4** til **+9** timer.

### 5. Tryk på [Sommertid].

Skift til sommertid, hvis det er nødvendig. Sommertid er slået fra som standard. Tryk på [Sommertid] for at ændre indstillingen, hvis du er i perioden med sommertid.

### 6. Tryk på [Tidsformat].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **24T** (standard): Skifter visningen til 24-timers format.
- **12T**: Skifter visningen til 12-timers format med am/pm.

## Sådan skiftes der mellem km og miles

Denne indstilling styrer, hvilken enhed for afstand og hastighed, dit navigationssystem viser.

### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### 2. Tryk på [Regionale indstillinger].

Skærmen "Regionale indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [km / mile].

En meddelelse, der spørger, om indstillingerne skal ændres, vises.

### 4. Tryk på [Ja].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **km** (standard):  
Viser afstanden i kilometer.
- **mile**:  
Viser afstanden i miles.
- **Mile&Yard**:  
Viser afstanden i miles og yards.
- Tryk på [Nej].  
Annullerer indstillingen.

## Sådan ændres bilens virtuelle hastighed

Når den forventede ankomsttid og antallet af timer til destinationen beregnes, indstil gennemsnitshastigheden for motorvej eller almindelige veje ved hjælp af [+] og [-].

### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.


### 2. Tryk på [Regionale indstillinger].

Skærmen "Regionale indstillinger" vises.

### 3. Tryk på [Gennemsnitlig fart].

Skærmen "Indstillinger for gennemsnitlig fart" vises.

### 4. Berør [+] eller [-] for at indstille hastigheden.



- Den anslåede ankomsttid anslås ikke nødvendigvis ud fra denne hastighed.

### 5. Tryk på [OK].

Indstillingerne er færdige.

## Indstilling af lydstyrke for styring og telefon

Lydstyrken for navigationen kan indstilles. Du kan indstille lydstyrken for rutestyningen og biplyden separat.


### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### 2. Tryk på [Lydstyrke].

Skærmen "Lydstyrkeindstillinger" vises.

### 3. Berør [+] eller [-] for at indstille lydstyrken.



På denne skærm kan følgende emner betjenes:

#### • Styring

Denne indstilling styrer navigationens styringslydstyrke.

- Der gives styring, når den er indstillet på . Der gives ingen styring, når den er indstillet på .

#### • Telefonringetone

Denne indstilling styrer lydstyrken af ringetonen for indgående opkald.

#### • Telefonstemme

Denne indstilling styrer den indgående stemmes lydstyrke.

- “ **Telefonringetone og Telefonstemme** justeringer hører sammen med mobiltelefoner, der er forsynet med Bluetooth-teknologi. Der er ikke brug for justering, hvis ingen mobiltelefon forsynet med Bluetooth-teknologi er tilsluttet.
  - AV-kildens lydstyrke justeres med knappen **VOL (+/-)**.
  - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner” på side 10.
    - Berør tasten ved siden af “**Bip**”.
- Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.
- **Til** (standard):  
Der høres et bip.
  - **Fra**:  
Biplyden er slået fra.
    - Berør tasten ved siden af “**SG-bip**”.
  - Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.
  - **Til** (standard):  
Stemmegenkendelsesbip er aktiveret.
  - **Fra**:  
Stemmegenkendelsesbip er deaktiveret.
- Denne funktion findes kun til AVIC-F20BT.

#### 4. For at afslutte indstillingen tryk på [OK].

### Ændring af den forudinstallerede baggrundsskærm

Du kan ændre baggrundsskærmen til andre billeder, der er forudinstalleret i navigationssystemet.

#### 1. Vis skærmen “Systemindstillinger”.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises skærmen “Systemindstillinger”” på side 131.

#### 2. Tryk på [Baggrundsskærm].

Skærmen “Vælg startskærm” vises.

#### 3. Berør det billede på listen, der skal bruges som baggrundsskærm.

Billedet vises på skærmen.

#### 4. Tryk på [OK].

Billedet vælges som baggrundsskærm, og skærmen “Systemindstillinger” vises igen.

### Ændring af den baggrundsskærm, der er lagret på SD-hukommelseskortet

Man kan ændre den baggrundsskærm, der ses, når navigationssystemet starter. Kopiér det valgte billede til SD-hukommelseskortet og vælg billedet til import.

- Der bør anvendes baggrundsbilleder i følgende formater:
  - Filer i BMP eller JPEG
  - Tilladt vandret og lodret størrelse er 2592 x 1944 pixels eller mindre
  - Tilladt datastørrelse er 6 MB eller mindre
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med de tilladte filer.
- Importerede originalbilleder lagres i den indbyggede hukommelse, men der kan ikke gives nogen fuldstændig garanti for, at disse billeder kan gemmes. Hvis de oprindelige billeddata er slettet, isæt SD-hukommelseskortet igen og importér det oprindelige billede igen.
- Det maksimale antal billeder, inkl. billederne i den indbyggede hukommelse, der kan importeres og vises på listen, er 200.

#### 1. Opret en mappe med navnet “Pictures” i SD-hukommelseskortets øverste fortegnelse og gem billedfilerne i denne mappe.

#### 2. Gem billedfilerne i mappen “Pictures”.

#### 3. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For detaljer om betjeningen se “Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort” på side 13.

#### 4. Vis skærmen “Systemindstillinger”.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises skærmen “Systemindstillinger”” på side 131.

#### 5. Tryk på [Baggrundsskærm].

Skærmen “Vælg startskærm” vises.

#### 6. Tryk på [Vælg fra SD].

Skærmen “Vælg startskærm” vises.

#### 7. Berør det billede på listen, der skal bruges som baggrundsskærm.

Billedet vises på skærmen.

#### 8. Tryk på [OK].

Billedet vælges som baggrundsskærm, og skærmen "**Systemindstillinger**" vises igen.

- Billeder importeret fra SD-hukommelseskortet tilføjes til listen på "**Vælg startskærm**".

## Indstilling af bakkamera

Følgende to funktioner er tilgængelige. Bakkamerafunktionen kræver et bakkamera (f.eks. ND-BC4), som sælges separat. (Henvend dig til din forhandler for at få oplysninger).

## **Bakkamera**

Navigationssystemet har en funktion, der automatisk skifter til det helskærmsbilledet fra det bakkamera, der er monteret på bilen. Når gearvælgeren er i bakposition (R), skifter skærmen automatisk til et helskærmsbilledet fra bakkameraet.

## **Kamera for bakvisningstilstand**

"**Bagvisning**" kan altid vises (f.eks. ved overvågning af en påhængt trailer osv.) som opdelt skærm, hvor kortoplysningerne vises delvis. Husk, at kamerabilledets størrelse ved denne indstilling ikke tilpasses, således at en del af det, kameraet ser, ikke er synligt.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af bakkamera" på side 135.

## **⚠ FORSIGTIG**

Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder, ellers ses skærbilledet omvendt.

- Kontrollér straks, om displayet straks skifter til et bakkamerabillede, når gearstangen flyttes fra en anden stilling til bakgear (R).
- Hvis skærmen skifter til helskærmsbilledet fra bakkameraet under normal kørsel, skift til den modsatte indstilling i "**Polaritet**".

### **1. Vis skærmen "Systemindstillinger".**

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### **2. Tryk på [Bakkamera].**

Skærmen "**Bakkameraindstillinger**" vises.

### **3. Tryk på [Kamera] for at ændre indstillingen til "Til".**

- Man kan kun skifte til "**Bagvisning**", hvis denne indstilling er "**Til**".

## **4. Berør [Batteri] eller [Jord] ved siden af "Polaritet" for at vælge den rette polaritetsindstilling.**

- **Batteri:** Når polariteten af den tilsluttede ledning er positiv, mens gearstangen er i stillingen bakgear (R)
- **Jord:** Når polariteten af den tilsluttede ledning er negativ, mens gearstangen er i stillingen bakgear (R)

## Sådan justeres responspositionerne på berøringspanelet (berøringspanels kalibrering)

Synes du, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de aktuelle positioner, der reagerer på din berøring, så justér responspositionerne på berøringspanelets skærm.

- Brug ikke et spidst redskab, såsom en kuglepen eller skrueblyant, der kan ødelægge skærmen.

### **1. Vis skærmen "Systemindstillinger".**

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

### **2. Tryk på [Skærmmkalibrering].**

Der ses en meddelelsen, som bekræfter, at kalibreringen skal starte.

### **3. Tryk forsigtigt i midten af mærket +, der vises på skærmen.**

Målet viser rækkefølgen.

Når du har trykket på alle mærker, lagres de justerede positionsdata.

- Sluk ikke motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.

- Tryk på knappen **MODE**.

Vender tilbage til den forrige justeringsposition.

- Hold på knappen **MODE** nede.

Annulerer justeringen.

## Valg af belysningsfarve

Der kan vælges 8 forskellige belysningsfarver. Belysningsfarven kan desuden skiftes om mellem disse 8 farver i rækkefølge.

## Sådan vælges farven blandt de forindstillede farver

1. **Vis skærmen "Systemindstillinger".**
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.
2. **Tryk på [Belysningsfarve].**  
Skærmen "Belysningsfarve" vises.
3. **Tryk på den ønskede farve.**



### Valgmuligheder:

- **Farvetaster:** Vælger den ønskede forudindstillede farve
  - **Hukommelse 1/Hukommelse 2:** Farver lagret i hukommelsen
    - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Oprettelse af en brugerdefineret farve og lagring i hukommelsen" på side 136.
  - **Scan:** Skifter mellem de 8 standardfarver gradvist efter hinanden
  - **Eco:** Farverne skifter i rækkefølgen hvid, rød, orange, gul, grøn og blå, efterhånden som antallet af punkter i "Eco-score" stiger.
- Belysningsfarven er hvid, hvis "Eco-score" er sat til "Fra" eller når ingen rute er indstillet.

## Oprettelse af en brugerdefineret farve og lagring i hukommelsen

Man kan oprette en brugerdefineret farve og indstille den som belysningsfarve.

1. **Vis skærmen "Systemindstillinger".**
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.
2. **Tryk på [Belysningsfarve].**  
Skærmen "Belysningsfarve" vises.
3. **Tryk på [Custom].**  
Skærmen "Belysningsfarve" vises.

Er [Scan] indstillet, kan der ikke vælges [Custom].

4. **Tryk på [+] eller [-] for at justere værdierne for rød, grøn og blå, så der oprettes en favoritfarve**



Hold øje med hardwaretasternes belysning, mens farven justeres.

Hver gang man trykker på [+] eller [-], sættes værdien for det valgte punkt op eller ned. +31 til +00 vises, mens værdien sættes op eller ned.

En post kan ikke lagres, hvis alle værdier er sat til "+00".


5. **Tryk på [Hukommelse 1] eller [Hukommelse 2] for at lagre belysningsfarven.**
6. **Tryk på [OK] for at vende tilbage til forrige skærm.**

## Sådan kontrolleres versionsinformationerne

1. **Vis skærmen "Systemindstillinger".**
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.
2. **Tryk på [Serviceinfo].**  
Skærmen "Serviceinformationsskærm" vises.
3. **Kontroller versionsinformationerne.**

## Valg af video for "Bagdisplay"

Du kan vælge enten at vælge samme billede som på frontskærmen eller at vise den valgte kilde på "Bagdisplay".

- **Tryk på  på skærmens venstre side.**
  - Udseendet af denne tast skifter i overensstemmelse med den aktuelle indstilling.

# Tilpasning af præferencer

Hvert berøring af  ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Spejl-AV:** Videoen fra navigationsenhedens frontskærm udsendes på "Bagdisplay"
- **DISC:** Video og lyd fra DVD'er udsendes på "Bagdisplay"
- **iPod:** Video og lyd fra iPod udsendes på "Bagdisplay"
- **AV1:** Video og lyd fra AV1 udsendes på "Bagdisplay"
- **AV2:** Video og lyd fra AV2 udsendes på "Bagdisplay"

Hvis "**Spejl-AV**" er valgt, gælder følgende begrænsninger for "Bagdisplay".

- Hvis man vælger "**Bagvisning**" i kortvisningen, vises der intet.
- Alle lyde kan ikke udsendes på "Bagdisplay".
- Hvis man afspiller videofiler på den eksterne lagerenhed (USB, SD), udsendes videobilledet ikke.

Hvis "**DISC**" er valgt, gælder følgende begrænsning for "Bagdisplay".

- Hvis en CD eller MP3/WMA/AAC-disk sættes ind i det indbyggede DVD-drev, udsendes kun lyden.

Hvis "**iPod**" er valgt, gælder følgende begrænsning for "Bagdisplay".

- Videobillede og lyd udsendes kun, hvis den tilsvarende indstilling i "**AV1-indgang**" er "**iPod**".

Hvis "**AV**" er valgt, gælder følgende begrænsninger for "Bagdisplay".

- Videobillede og lyd udsendes kun, hvis **AV1/AV2** har både video og lyd.
- Videobillede og lyd udsendes kun, hvis den tilsvarende indstilling i "**AV1-indgang**" eller "**AV2-indgang**" er "**Video**".

## Justering af billedet

### FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af disse navigationsfunktioner, mens køretøjet er i bevægelse. Du skal stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen for at aktivere disse funktioner. Se Vigtige

oplysninger for brugeren (en separat vejledning).

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkameraet.

### 1. Hold på knappen **MODE** nede.

Skærmen "**Billedjustering**" vises.

### 2. Tryk på **[+]** eller **[-]** for at justerer det ønskede emne.



• **Lysstyrke:** Justerer intensiteten af sort.

• **Kontrast:** Justerer kontrasten.

• **Farve:** Justerer farvemætningen.

• **Farvetemp.:** Justerer farvens tone (rød fremhæves eller grøn fremhæves).

• **Dimmer:** Justerer displayets lysstyrke.

Et tryk på [**Kamera**] skifter til billedjusteringsskærmen for bakkameraet.

Med et tryk på [**Kilde**], mens bakkameraets billede justeres, vender du tilbage til den forrige skærm.

Justeringerne af **Lysstyrke** og **Kontrast** lagres separat, når køretøjets forlygter er slået fra (dag) og når køretøjets forlygter er slået til (nat). Disse skiftes om automatisk, afhængigt af, om køretøjets forlygter er slået til eller fra.

Justeringerne af **Dimmer** lagres separat, når køretøjets forlygter er slået fra (dag) og når køretøjets forlygter er slået til (nat). **Dimmer** skiftes kun om automatisk, hvis værdien for nat er lavere end værdien for dag.

Du kan ikke justere **Farve** for kilder uden video og navigationskortvisning.

Indstillingens indhold kan lagres separat for den følgende skærm og videobilledet.

- **AM/FM/CD/ROM/iPod** (musik)/**SD** (lyd)/**USB** (lyd)/**Bluetooth Audio/EXT1** (lyd), **EXT2** (lyd)/kilde for skærm (for AVIC-F20BT)

## Tilpasning af præferencer

- **AM/FM/CD/ROM/iPod** (musik)/**SD** (lyd)/**USB** (lyd)/**Bluetooth Audio** kilde for skærm (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)
- **AV1** og **iPod** (video)
- **DVD-V** og **DivX**
- **SD** (video) og **USB** (video)
- **AV2** (video) og **EXT1** (video), **EXT2** (video) (for AVIC-F20BT)
- **AV2** (video) (for AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT og AVIC-F9220BT)
- Bakkamerabilde
- Kortsærm

- Billedjusteringen vil måske ikke være til rådighed ved nogle bakkameraer.
- P.g.a. LCD-skærmens egenskaber vil du måske ikke kunne justere skærmen ved lave temperaturer.


### 3. Tryk på **[+]** eller **[-]** for at justerer det ønskede emne.

Hver gang man trykker på **[+]** eller **[-]**, sættes niveauet for det valgte emne op eller ned.

### 4. Berør **[↩]** for at vende tilbage til forrige skærm.


## Sådan vises skærmen “AV-systemindstillinger”

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise skærmen “Topmenu”.
2. Tryk på **[Indstillinger]**.



Skærmen “**Indstillingsmenu**” vises.

### 3. Tryk på **[AV-indstillinger]**.




Menuen “**AV-systemindstillinger**” vises.

### 4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.

AVIC-F20BT



AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT



- Man kan kun justere “**Bred tilstand**”, hvis man vælger en AV-kilde med video.

- Tryk på **[↩]**.

Vender tilbage til forrige skærm.

## Sådan indstilles videoindgang 1 (AV1)

Denne indstilling kan skiftes i overensstemmelse med den tilsluttede komponent.

- Disse indstillinger gælder for ministikindgange.

### 1. Vis skærmen “AV-systemindstillinger”.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises skærmen “AV-systemindstillinger”” på side 138.

### 2. Tryk på **[AV1-indgang]**.

Hvert tryk på **[AV1-indgang]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **iPod:** iPod tilsluttet med USB-interfacekablet til iPod (CD-IU50V)
- **Video:** Ekstern videokomponent
- **Fra:** Ingen videokomponent er tilsluttet.
- Brug **AV1-indgang**, hvis CD-IU50V (sælges separat) tilsluttes med den eksterne videokomponent.

## Sådan indstilles videoindgang 2 (AV2)

Denne indstilling kan skiftes i overensstemmelse med den tilsluttede komponent.

- Denne indstilling gælder for RCA-indgange (AUDIO INPUT og VIDEO INPUT) på systemets bagside.

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på **[AV2-indgang]**.

Hvert tryk på **[AV2-indgang]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fra:** Ingen videokomponent er tilsluttet.
- **EXT:** Ekstern Pioneer-enhed tilsluttet med RCA-videokabel (for AVIC-F20BT)
- **Video:** Ekstern videokomponent

## Sådan ændres bredt format

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på **[Bred tilstand]**.

Hvert tryk på **[Bred tilstand]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fuld (fuld)**  
Et 4:3-billede forstørres kun vandret, så du kan se et 4:3-TV-billede (normalt billede) uden udeladelser.
- **Biograf (biograf)**  
Et billede forstørres med samme forhold som Full eller Zoom i vandret retning og med et forhold mellem Full eller Zoom i lodret retning; ideelt til billeder med biografstørrelse (wide screen-billede), hvor teksterne ligger udenfor rammen.

- **Zoom (zoom)**

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (wide screen-billede).

- **Normal (normal)**

Et 4:3-billede vises normalt, så du ikke føler nogen uensartethed, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

- Forskellige indstillinger kan lagres for hver videokilde.

- Samme indstilling anvendes automatisk til følgende gruppering.

- **DVD-V** og **DivX**

- **AV1** og **AV2**

- **EXT1** og **EXT2** (for AVIC-F20BT)

- Når man ser video i en wide screen-tilstand, som ikke svarer til det oprindelige aspektforhold, kan det se mærkeligt ud.

- Husk, at anvendes dette system til kommercielle eller offentlige formål, kan det være en overtrædelse af forfatterens rettigheder, der beskyttes af loven om ophavsret.

- Navigationskortet og bakkameraets billede ses altid som **Fuld**.

## Sådan indstilles bageste udgang

Navigationssystemets bageste udgang kan bruges til en højttaler til hele området eller tilslutning af subwoofer. Skiftes **Bageste højttaler** over til **Sub. W**, kan en baghøjttalerledning kobles direkte til en subwoofer uden brug af en hjælpeforstærker.

Navigationssystemet er fra begyndelsen indstillet til højttalertilslutning for hele frekvensområdet (**Fuld**).

- Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang ombyttes samtidigt i denne indstilling. (Denne indstilling gælder kun de bageste højttalerledninger, når produktet anvendes uden RCA-udgang bagved.)

- "**Bageste højttaler**" kan kun indstilles, hvis "**Fra**" er valgt som kilde.

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på **[Bageste højttaler]**.

Hver berøring af [**Bageste højttaler**] ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Fuld**  
Hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang, vælg "Fuld".
- **Sub. W**  
Hvis der er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang, vælg "Sub. W".

## Omskiftning af lydafbrydelses-/dæmpningens tidsindstilling

Du kan afbryde AV-kildens lydstyrke helt eller dæmpe udgangssignalet. Denne indstilling gælder ikke for det mute-signal, der er modtaget fra ledningen MUTE, som er tilsluttet navigationsenheden. (Selv om denne indstilling er "**Fra**", vil navigationssystemet afbryde eller dæmpe lydildens lydstyrke, hvis signalet udsendes gennem MUTE-ledningen.)

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [**Mute**].

Hver berøring af [**Mute**] ændrer indstillingerne på følgende måde:

AVIC-F20BT

- **Styr./Tel/VR**: Lydstyrken afbrydes eller dæmpes i overensstemmelse med betingelserne nedenfor.
  - Når navigationen udsender styringsstemmen.
  - Når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
  - Når stemmegenkendelsestilstand er aktiveret.
- **Tel/VR**: Lydstyrken afbrydes eller dæmpes i overensstemmelse med betingelserne nedenfor.
  - Når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
  - Når stemmegenkendelsestilstand er aktiveret.
- **Fra**: Lydstyrken ændres ikke.

AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT

- **Styring/Tel**: Lydstyrken afbrydes eller dæmpes i overensstemmelse med betingelserne nedenfor.
  - Når navigationen udsender styringsstemmen.
  - Når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
- **Tel**: Lydstyrken afbrydes eller dæmpes, når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
- **Fra**: Lydstyrken ændres ikke.
  - AV-kildens lydstyrke vender tilbage til den normale, når den pågældende handling afsluttes.

## Omskiftning af lydafbrydelses-/dæmpningens niveau

Du kan vælge afbrydelses-/dæmpningsniveauet for "**Mute**". Denne indstilling gælder også for det mute-signal, der er modtaget fra ledningen MUTE, som er tilsluttet navigationsenheden.

Denne menu er ikke til rådighed, hvis AV-kilden er "**Fra**".

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [**Muteniveau**].

Hver berøring af [**Muteniveau**] ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **20dB**: Lydstyrken bliver 1/10.
- **10dB**: Lydstyrken bliver 1/3.
- **Alle**: Lydstyrken bliver 0.
  - Hvis du vælger "**Alle**", er ingen lydjusteringer mulige, mens lyden er slået fra.
  - Hvis du vælger "**20dB**" eller "**10dB**", er ingen lydjusteringer mulige, mens lyden er dæmpet.
  - AV-kildens lydstyrke vender tilbage til den normale, når den pågældende handling afsluttes.
  - Selv om et mute-signal er blevet modtaget fra MUTE-ledningen, der er tilsluttet

# Tilpasning af præferencer

navigationenheden, kan navigationens stemmestyring ikke afbrydes eller dæmpes.

## Sådan skiftes automatisk PI-søgning

Navigationssystemet kan automatisk søge efter en anden station med samme programmering, selv mens forindstillet station genvælges.

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [Auto-PI].

Et tryk på "Auto-PI" skifter mellem "Til" og "Fra".

## Indstilling af FM-indstillingstrinet

Det FM-indstillingstrin, der bruges til søgning, er normalt 50 kHz. Når **AF** eller **TA** er aktiveret, skifter indstillingstrinet automatisk til 100 kHz. Det kan være bedst at sætte indstillingstrinet på 50 kHz, når **AF** er aktiveret.

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [FM-trin].

Hver gang man trykker på [FM-trin], skifter FM-indstillingstrinet mellem 50 kHz og 100 kHz, mens **AF** eller **TA** er slået til.

Ved manuel søgning forbliver tuningstrinet på 50 kHz.

## Visning af DivX VOD-registreringskoden

For at afspille DivX VOD-indhold på dette navigationssystem, skal enheden først registreres hos udbyderen af DivX VOD-indhold. Det gøres ved at generere en DivX VOD-registreringskode, som skal sendes til udbyderen.

Denne funktion er til rådighed, hvis den valgte kilde er **CD**, **ROM**, **DivX** eller **DVD-V**.

### 1. Vis skærmen "AV-systemindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [DivX VOD].


Den 8-cifrede registreringskode vises.

Noter koden ned, da den skal bruges, når du registrerer dig hos en DivX VOD-udbyder.

## Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"


### 1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".

### 2. Tryk på [Indstillinger].



Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

### 3. Tryk på [AV-lyd].



Skærmen "AV-lydindstillinger" vises.

Du kan ikke foretage justeringer i følgende situationer:

- AV-kilden er "Fra".
- Under lydafbrydelse/dæmpning

Man kan ikke vælge "SLA", hvis FM-radioen er valgt som AV-kilde.

### 4. Tryk på det emne, hvis indstilling skal ændres.



# Tilpasning af præferencer

- Tryk på **S**.

Vender tilbage til forrige skærm.

## Brug af balancejustering

Der kan vælges en indstilling af "fader/balance", der sørger for ideelle lytteforhold på alle bilsæder med passagerer.

### 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-systemindstillinger"" på side 138.

### 2. Tryk på [FAD/BAL].

Hvis "Sub. W" er valgt i "Bageste højttaler", vises "Balance" i stedet for "FAD/BAL", og balancen mellem forreste og bageste højttalere kan ikke justeres.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles bageste udgang" på side 139.

### 3. Berør [▲] eller [▼] for at justere balancen mellem forreste og bageste højttaler.


Hvert gang [▲] eller [▼] berøres, flytter balancen mellem forreste og bageste højttaler fremad eller bagud.

Der vises "Front: 15" til "Bag: 15" i takt med at balancen for forreste/bageste højttaler bevæger sig bagud.

Det er korrekt at indstille "Front:" og "Bag:" på "0", når systemet har 2 højttalere.

### 4. Berør [◀] eller [▶] for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler.

Hver gang [◀] eller [▶] berøres, flyttes balancen mellem venstre og højre højttaler mod venstre eller højre.



"Ven.: 15" til "Højre: 15" vises i takt med at balancen mellem venstre og højre højttaler flyttes fra venstre mod højre.

## Brug af equalizeren

Med equalizeren kan udligningen justeres, så den matcher bilens akustiske kendetegn, som det ønskes.

## Sådan gendannes equalizerkurver

Der er 7 lagrede equalizerkurver, der altid nemt kan genvælgles. Her er en liste over equalizerkurverne:

### Equalizerkurve

**S.Bass** er en kurve, hvor kun lave frekvenser forstærkes.

**Powerful** er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes.

**Natural** er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes lidt.

**Vocal** er en kurve, hvor mellemtonen, som er menneskets stemmeområde, forstærkes.

**Flat** er en flad kurve, hvor intet forstærkes.

**Custom1** er en justeret equalizerkurve, man selv opretter. Der kan oprettes en særskilt brugerdefineret kurve til hver kilde.

**Custom2** er en justeret equalizerkurve, man selv opretter. Alle AV-kilder påvirkes af denne effekt, hvis denne kurve vælges.


### 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

### 2. Tryk på [EQ].



### 3. Tryk på den ønskede equalizer.



## Justering af den forudindstillede equalizers kurveeffekt

Du kan justere effekten af de forudindstillede equalizerkurver.

Følgende equalizerkurver kan justeres:

- **S.Bass**
- **Powerful**
- **Natural**
- **Vocal**

### 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

### 2. Tryk på [EQ].

### 3. Tryk på den ønskede equalizer.

### 4. Tryk på [+] eller [-] ved siden af "Nuance".

- Niveaulet kan justeres i området -6 til +6.
- Hvis "Natural" er valgt, kan niveaulet justeres i området -4 til +6.

## Sådan justeres equalizerkurverne

Indstillingen af den aktuelt valgte equalizerkurve kan justeres, som det ønskes. Justeringer kan foretages med en 7-bånds grafisk equalizer.

## Forskellen mellem "Custom1" og "Custom2"

- En separat kurve **Custom1** kan oprettes for hver kilde. Hvis man foretager justeringer, mens kurven **S.Bass**, **Powerful**, **Natural**, **Vocal**, **Flat** eller **Custom1** er valgt, gemmes equalizerkurvens indstillinger i **Custom1**.
- Man kan oprette en kurve **Custom2**, der er fælles for alle kilder. Hvis man foretager justeringer, mens kurven **Custom2** er valgt, opdateres kurven **Custom2**.
- Den justerede kurve **Custom1** lagres for hver af de valgte kilder, men én kurve er fælles for følgende kilder.
  - **CD**, **ROM**, **DVD-V** og **DivX**
  - **AM** og **FM**
  - **EXT1** og **EXT2** (for AVIC-F20BT)
  - **AV1** og **AV2**
  - **SD** og **USB**
- De forskellige kilders lydstyrkeniveau kan indstilles mellem **iPod** og **USB**.

- Hvis "Flat" er valgt, suppleres eller korrigeres lyden ikke. Det er nyttigt til at kontrollere equalizerkurvernes virkning ved at skifte mellem "Flat" og en indstillet equalizerkurve.

### 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".


⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

### 2. Tryk på [EQ].

### 3. Tryk på en af tasterne for at vælge en kurve, der skal bruges som grundlag for tilpasningen.

### 4. Tryk på [Tilpas].

### 5. Tryk på den frekvens, som du vil justere niveau for.



### 6. Tryk på [▲] eller [▼] for at justere equalizerbåndets niveau.

Hver gang der trykkes på [▲] eller [▼], forøges eller formindskes equalizerbåndets niveau.

## Sådan justeres lydintensitet

Lydintensitet (loudness) kompenserer for mangler i de lave og høje lydnområder ved lav lydstyrke.

### 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

### 2. Tryk på [Loudness].

Hver gang [Loudness] berøres, vælges niveauet i følgende rækkefølge:

**Fra – Lav – Mellem – Høj**

## Sådan anvendes subwooferudgang

Navigationssystemet har en subwooferudgangsmekanisme, der kan aktiveres eller deaktiveres.

# Tilpasning af præferencer

- Denne funktion er ikke til rådighed, hvis "Subwoofer" er "Fra".

## 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

## 2. Tryk på [Subwoofer].

## 3. Berør [Til] for at slå subwooferudgang til.

- Berør [Fra] for at slå subwooferudgang fra.



## 4. Berør [Omvendt] eller [Normal] for at vælge subwooferudgangens fase.

## 5. Tryk på [+] eller [-] ved siden af "Niveau" for at justere udgangsniveaet.

- "+6" til "-24" vises i takt med at niveaet forøges eller formindskes.

## 6. Tryk på [◀] eller [▶] ved siden af "Frekvens (Hz)" for at vælge afskæringsfrekvensen.

- Hver gang man trykker på [◀] eller [▶], vælges afskæringsfrekvenser i følgende rækkefølge:

**50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz**

- Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

## Sådan anvendes højpasfilteret

- Når du ikke ønsker lave lyde fra subwooferudgangens frekvensområde skal afspilles fra de forreste eller bageste højttalere, aktiveres HPF (højpasfilteret). Kun frekvenser, der er højere end dem i det valgte område, udsendes fra de forreste eller bageste højttalere.

## 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

## 2. Tryk på [HPF].

- Hver gang [HPF] berøres, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:

**Fra – 50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz**

## Sådan justeres kildeniveauer

- Med SLA (source level adjustment) kan lydstyrken justeres for hver enkelt kilde, så radikale lydstyrkeændringer undgås, når der skiftes mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på lydstyrken for FM-tuneren, som forbliver uændret.

## 1. Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med lydstyrkeniveaet for den kilde, du vil justere.

## 2. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

## 3. Tryk på [SLA].

## 4. Tryk på [+] eller [-] for at justere kildelydstyrken.

- "+8dB" til "-8dB" vises, mens kildelydstyrken sættes op eller ned.

- Følgende AV-kilder sættes automatisk til samme lydstyrke for justering af kildeniveaue.

- CD, ROM og DivX
- SD og USB
- AV1 og AV2
- EXT1 og EXT2 (for AVIC-F20BT)

- De forskellige kilders lydstyrkeniveau kan indstilles mellem iPod og USB.

## Sådan forbedres bassen (Bass Booster)

- Man kan forbedre baslyden, der ofte dæmpes af støj under kørslen.

## 1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.

## 2. Tryk på [Basforst.].

## 3. Tryk på [+] eller [-] for at justere området mellem 0 og 6.

## Indstilling af den simulerede lydscene

- Du kan vælge den ønskede effekt mellem forskellige simulerede lydscener, f.eks.

# Tilpasning af præferencer

musikstudio eller dynamisk teater. Du kan også justere lyttepositionens effekt.

## Indstilling af en scene, der passer til dit billede

1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.
2. Tryk på [Scenevalg].
3. Tryk på den ønskede sceneindstilling.




- "Stue" indstillingen, der fremhæver mellemtoneområdet, har næsten ingen effekt i nærheden af det maksimale lydstyrkeniveau.
  - Hvis du sætter scenevalg til en anden valgmulighed end "Fra", ændres højpasfilterets indstilling (HPF) til "Fra".
- ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes højpasfilteret" på side 144.

## Justering af en positionseffekt

Du kan vælge en lytterposition, som skal udgøre midten for lydeffekterne.

1. Vis skærmen "AV-lydindstillinger".
  - ↳ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "AV-lydindstillinger"" på side 141.
2. Tryk på [Scenevalg].
3. Tryk på [Position].
4. Tryk på den ønskede position.



## Sådan kopieres indstillingerne

Du kan importere indstillinger, der er foretaget i hjælpeprogrammet navigatø FEEDS, som fås separat, til navigationssystemet.

1. Brug navigatø FEEDS til at kopiere indstillingerne og lagre dem på et SD-hukommelseskort.
2. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.
  - ↳ For detaljer om betjeningen se "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 13.
3. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".
4. Tryk på [Indstillinger]. Skærmen "Indstillingsmenu" vises.
5. Tryk på [Indst.-repl.]. En meddelelse ses, som bekræfter, om indstillingerne skal opdateres.
6. Tryk på [Ja]. Opdateringen starter. Når indstillingerne er opdateret, vises en meddelelse, som spørger, om navigationssystemet skal genstartes.
7. Tryk på [OK]. Nu genstartes navigationssystemet.

## Sådan indstilles Sikker tilstand

Af sikkerhedsgrunde kan du begrænse de funktioner, der kan anvendes, mens bilen kører.

1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".

### 2. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

### 3. Tryk på [Sikker tilst.].

Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

- **Til** (standard):  
Aktiverer funktionen Sikker tilstand.
- **Fra**:  
Deaktiverer funktionen Sikker tilstand.

## Sådan slukkes skærmen

---

Ved at slukke for LCD-skærmens baggrundsbelysning, kan skærmdisplayet slukkes, uden at stemmestyringen afbrydes.

### 1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".

### 2. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

### 3. Tryk på [Skærm fra].

Nu er skærmen slukket.

- Berøring af et vilkårligt sted på skærmen aktiverer den igen.

# Betjening af dit navigationssystem med stemmen

□ Denne funktion findes kun til AVIC-F20BT.

## For at sikre sikker kørsel

### ⚠ FORSIGTIG

Af hensyn til sikkerheden skal man undgå at se på skærmen i forbindelse med stemmebetjening så meget som muligt under kørslen.

Stemmebetjening er til rådighed, hvis "Stemmesprog" er sat til et af følgende sprog:

- UK English/UK English :TTS
- Español/Español :TTS
- Deutsch/Deutsch :TTS
- Français/Français :TTS
- Italiano/Italiano :TTS
- Nederlands/Nederlands :TTS

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vælges sproget" på side 131.

## Grundlæggende oplysninger om Stemmebetjening

Dit Pioneer-navigationssystem bruger den nyeste stemmegenkendelsesteknologi. Du kan bruge stemmekommandoer til at betjene mange af dets funktioner. Dette kapitel beskriver, hvor man kan bruge stemmekommandoer og også hvilke kommandoer systemet accepterer.

Du kan bruge stemmekommandoer til at betjene følgende funktioner:

- Søgning efter en position ud fra adresse
- Indstilling af en rute til det valgte interessepunkt
- Håndfri telefoning
- Omskiftning af AV-kilde

## Stemmebetjeningen forløb

Du kan starte stemmebetjeningen når som helst, når kortskærmen vises eller AV kører. (Nogle betjeninger er ikke til rådighed.) Stemmebetjeningens grundlæggende skridt er følgende.

1. Skift skærmen til kortskærmen eller AV-betjeningsskærmen.



2. Tryk på -knap for at aktivere stemmebetjeninger.



3. Sig en kommando i mikrofonen efter bippet.


Hvis kommandoen genkendes, viser navigationssystemet de næste valgmuligheder på skærmen og udtaler dem i nogle tilfælde.




4. Gentag de forrige skridt efter behov.




5. Den ønskede betjening udføres.

- Stemmebetjeningen vil måske ikke kunne bruges i et minut, efter at navigationssystemet er startet.
- Stemmebetjening aktiveres 30 sekunder efter at kortskærmen vises. Hvis -knap ikke reagerer, vis skærmen med ansvarsfraskrivelsen og tryk derefter på [OK]. Kortskærmen vises.

## Start af stemmebetjening

- Tryk på -knap, mens kortskærmen eller AV-betjeningsskærmen vises.

Stemmebetjeningsskærmen vises.




- ① Menuen stemmehjælp:

# Betjening af dit navigationssystem med stemmen

Viser en liste over kommandoer for stemmebetjening.

## ② Tilstandsindikator for stemmebetjening:

Hvis  vises, kan navigationssystemet genkende dine stemmekommandoer.

## ③ :

Tryk for at lytte til korte betjeningsanvisninger.

## ④ :

Tryk for at annullere stemmebetjening.

Du kan annullere stemmebetjeningsfunktionen når som helst ved at sige "Cancel". Når du har annulleret stemmebetjening, vender displayet tilbage til den skærm, der blev vist, inden stemmebetjenings-skærmen blev vist.

## Brug af stemmebetjening

### Søgning efter en position ud fra adresse

I dette eksempel vil du søge efter en position ved hjælp af adressen og indstille den som din destination.

- Det område, hvor adressesøgning er til rådighed, afhænger af indstillingen [Stemmesprog], som vist i tabellen nedenfor.

Stemmesprog	Disponibelt søgeområde
UK English UK English :TTS	Storbritannien
Español Español :TTS	Spanien
Deutsch Deutsch :TTS	Tyskland
Français Français :TTS	Frankrig
Italiano Italiano :TTS	Italien
Nederlands Nederlands :TTS	Nederlandene

- Sig det tal, du gerne vil vælge.  
Hvis du vil vælge posten ved siden af "1", sig "Number 1".
- Hvis der er flere emner, der svarer til det navn, du gav, vises listeskærmen. Tryk i dette tilfælde på det emne, du vil vælge fra listen.

1. Tryk på knappen **MODE** for at vise kortskærmen eller **AV-betjenings-skærmen**.

2. Tryk på -knap for at aktivere stemmebetjening.

En liste over kommandoer for stemmebetjening vises. Efter en meddelelse viser bippet, at systemet er klar til at acceptere din stemmekommando. Sig en kommando efter dette bip.

3. Sig "I need directions".

En meddelelse, der beder dig om at vælge en søgning efter adresse eller interessepunkt, vises.

4. Sig "Find an address".

En meddelelse, der opfordrer til næste betjening, gives.

5. Sig det bynavn, du vil indstille som din destination.

6. Sig det gadenavn, du vil indstille som din destination.

7. Sig det husnummer, du vil indstille som din destination.

Navigationssystemet indstiller ruten til din destination, og kortet over dine omgivelser vises.

- Hvis du siger "Just go there", indstiller navigationssystemet ruten til den respektive position i byen eller gaden.

### Søgning efter POI i nærheden

I dette eksempel vil du søge efter et interessepunkt og indstille det som din destination.

- Sig det tal, du gerne vil vælge.  
Hvis du vil vælge posten ved siden af "1", sig "Number 1".
- Hvis der er flere emner, der svarer til det navn, du gav, vises listeskærmen. Tryk i dette tilfælde på det emne, du vil vælge fra listen.

1. Tryk på knappen **MODE** for at vise kortskærmen eller **AV-betjenings-skærmen**.

2. Tryk på knappen  for at aktivere stemmebetjening.

En liste over kommandoer for stemmebetjening vises. Efter en meddelelse

viser bippet, at systemet er klar til at acceptere din stemmekommando. Sig en kommando efter dette bip.

### 3. Sig "I need directions".

En meddelelse, der beder dig om at vælge en søgning efter adresse eller interessepunkt, vises.

### 4. Sig "Point of interest".

Listen over interessepunktkategorier vises.

### 5. Sig den kategori, du vil indstille som din destination.

Listen over mulige emner med tal vises.

### 6. Sig det tal, du gerne vil vælge.

Navigationssystemet indstiller ruten til din destination, og kortet over dine omgivelser vises.

## Opringning til en post i "Kontakter"

En metode til opringning til posten med navnet "Nancy" beskrives her sammen med et betjeningseksempel.

### 1. Tryk på knappen for at aktivere stemmebetjeninger.

### 2. Sig Call Nancy for at foretage et opkald.

En meddelelse til bekræftelse af, om der skal ringes op, vises.

### 3. Sig "Yes".

Nu begynder opringningen.

## Disponible grundlæggende stemmekommandoer

Navigationssystemet kan også genkende ordene på listen nedenfor.

□ Udtryk i kursiv er stemmekommandoer.

### Grundlæggende kommandoer

#### Stemme kommandoer og -betjener

*Back* → Den forrige skærm vises igen.

*Cancel* → Annullerer stemmebetjeningen.

*Help* → Afspiller de korte betjeningsanvisninger med stemmen.

*Next page*, *Previous page* → Skifter side.

*Last page*, *First page* → Skifter til den sidste eller første side.

### Stemmebetjening for AV-kilde

#### Valg af AV-kilde

#### Stemme kommandoer og -betjener

*Change Source to DISC* → Skifter AV-kilden til **Disc**.

*Change Source to FM* → Skifter AV-kilden til **FM**.

*Change Source to AM* → Skifter AV-kilden til **AM**.

*Change Source to SD* → Skifter AV-kilden til **SD**.

*Change Source to USB* → Skifter AV-kilden til **USB**.

*Change Source to iPod* → Skifter AV-kilden til **iPod**.

*Change Source to Bluetooth Audio* → Skifter AV-kilden til **Audio**.

### Indbygget DVD-drev, ekstern lagerenhed (USB, SD)

#### Stemme kommandoer og -betjener

*Shuffle play* → Afspiller alle sange i vilkårlig rækkefølge.

*Pause* → Sætter det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket, til pause.

*Resume* → Genoptager det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket.

*Next song* → Afspiller næste spor eller fil.

*Previous song* → Afspiller forrige spor eller fil, eller vender tilbage til begyndelsen af det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket.

# Betjening af dit navigationssystem med stemmen

## Stemmekommandoer i forbindelse med håndfri telefoning

- Du kan ringe op ved hjælp af stemmebetjening, hvis en mobiltelefon forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi er paired med navigationssystemet.
- For <postens navn> vist i skemaet nedenfor sig navnet af posten lagret i "**Kontakter**".
- For <telefonnummer> vist i skemaet nedenfor sig det ønskede telefonnummer.

### Stemmekommandoer og -betjening

*Call <postens navn>* → Ringer op til posten (\*1).

*Call <postens navn> Generel* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer op til postens almindelige telefonnummer (\*2).

*Call <postens navn> Mobile* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer op til postens mobiltelefonnummer (\*2).

*Call <postens navn> Home* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer op til postens hjemmetelefonnummer (\*2).

*Call <postens navn> Office* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer op til postens arbejdstelefonnummer (\*2).

*Call <postens navn> Other* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer op til et andet telefonnummer for posten (\*2).

*Call <telefonnummer>* → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ringer til telefonnumret.

*Make a call* → Sig det telefonnummer, du vil ringe til → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Systemet begynder med at ringe til numret.

*Make a call* → Sig navnet på den post lagret i "**Kontakter**" du vil ringe til → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Systemet begynder med at ringe til numret (\*1).

*Find the nearest* → Viser kategorilisten → Sig den kategori, du vil indstille som din destination → Viser listen over mulige emner med tal → *Show me details for <Sig det tal, du vil vælge>* → *Call* → Opringningen starter.

(\*1) Hvis posten har flere telefonnummerdata, vises valglisten måske. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

(\*2) Hvis der ikke er en tilsvarende type i posten, vil systemet måske foreslå andre telefonnumre fra posten. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

## Tips om stemmebetjening

For at få dine stemmekommandoer genkendt og tolket korrekt, skal du sørge for, at betingelserne er egnede til genkendelse.

### Luk køretøjets vinduer

Husk, at vind gennem køretøjets vinduer eller forskellige typer støj fra udenfor køretøjet kan forstyrre stemmebetjeningen.

### Positionér mikrofonen omhyggeligt

For optimal optagelse bør mikrofonen fastgøres i en egnet afstand direkte foran føreren.

### Hold en pause, inden du giver ankommando

Hvis du taler for tidligt, kan genkendelsen svigte.

## Udtal dine kommandoer omhyggeligt.


Tal langsomt og tydeligt.

### Sådan indstilles tyverisikringen

Du kan indstille en adgangskode til navigationssystemet. Hvis reserveledningen skæres over, efter at adgangskoden er indstillet, beder navigationssystemet om adgangskoden næste gang, det startes.

#### Valg af adgangskode

1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".
2. Tryk på [Indstillinger].  
Skærmen "Indstillingsmenu" vises.  
 Dette kan også betjenes ved hjælp af skærmen "Genvejsmenu".
3. Berør Area1, dernæst Area2 og berør og hold dernæst på Area3.



4. Tryk på [Indstil password].  
Skærmen til valg af adgangskode vises.
5. Indtast den adgangskode, du ønsker at indstille.  
 Adgangskoden kan bestå af 5 til 16 tegn.
6. Tryk på [OK].
7. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte indstillingen.
8. Tryk på [OK].  
Beskyttelse af adgangskode anvendes.  
 Ønsker du at ændre den adgangskode, der er i øjeblikket, indtastes først den gældende adgangskode og dernæst den nye.

#### Sådan indtastes adgangskoden

I skærmen til indtastning af adgangskode skal den gældende adgangskode indtastes. Indtastes der en forkert adgangskode 3

gange, låses skærmen, og betjeneringer med berøringspanelets taster deaktiveres.

1. Indtast adgangskoden.

2. Tryk på [OK].

Meddelelsen "Enheden er blevet låst efter tre forkerte indtastninger af et password. Sluk for ACC og tænd igen, og indtast dit password.", vises, hvis du har indtastet den korrekte adgangskode, og navigationssystemet låses op.

#### Sådan slettes adgangskoden

Den gældende adgangskode kan ikke slettes.

1. Tryk på knappen HOME for at vise skærmen "Topmenu".
2. Berør [Indstillinger] på "Topmenu".
3. Berør Area1, dernæst Area2 og berør og hold dernæst på Area3.
4. Tryk på [Ryd password].  
Skærmen til valg af adgangskode vises.
5. Indtast den gældende adgangskode.
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [Ja].  
Nu ses meddelelsen om sletning, hvorefter den gældende adgangskode slettes.

#### Glem password

Kontakt nærmeste autoriserede Pioneer serviceafdeling.

### Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling

Indstillinger eller registreret indhold kan sættes tilbage på standard- eller fabriksindstillingerne. Der er nogle metoder til at slette brugerdata, og situationerne og det slettede indhold varierer for hver metode. For at få oplysninger om det indhold, der slettes med hver metode, se den liste, der vises senere.

#### Metode 1: Fjern køretøjets batteri

Dette sætter systemet til samme tilstand, som når navigationssystemet afinstalleres.

### Metode 2: Gendan fabriksindst.

Sletter nogle punkter i menuen "Navi-indstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Gendan fabriksindst." på side 155.

### Metode 3: Tryk på [Ryd brugeroplysninger] på skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles"" på side 155.

### Metode 4: Tryk på [Nulstil] på skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles"" på side 155.

## Andre funktioner

### Sådan indstilles punkter, der skal slettes

De punkter, der slettes, varierer alt efter nulstillingsmetoden. Punkterne i nedenstående tabel vender tilbage til standard- eller fabriksindstillingerne.

- Næsten alle punkter, der ikke ses på listen herunder, bibeholdes. Nogle punkter, der skal sættes tilbage til deres standardværdier, er dog ikke anført, hvis brugeren let kan gendanne indstillingsværdien, f.eks. kortets sidste målestoksforhold, sidste status på skærmen til AV-betjening osv.

— : Indstillingen bibeholdes.

✓: Indstillingen slettes og vender tilbage til standard- eller fabriksindstilling.

Navigationsfunktioner		Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:	Metode 4:
Kortfunktioner	Indstilling af visningstilstand og målestok på kortet	—	—	✓	✓
	Kortets retning	—	—	✓	✓
	Markørens seneste position på kortskærmen	—	✓	✓	✓
Ruteindstilling	Akt. rute	✓	—	✓	✓
	Styringen på den aktuelle rute	—	—	✓	✓
	Oplysninger om bilens position	—	—	✓	✓
	<b>Valg</b>	—	✓	✓	✓
Andet	Tastatur	—	✓	✓	✓
	Data baseret på erfaringer anvendt i <b>Lære rute</b>	✓	—	✓	✓
<b>Destination</b>	Punkt registreret i <b>Favoritter</b>	—	—	✓	—
	<b>Historik</b>	—	—	✓	—
<b>Kortindstillinger</b>	<b>Visningstilst.</b>	—	—	✓	✓
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
<b>Navi-indstillinger</b>	<b>3D-kalibreringsstatus</b>	—	—	—	—
	<b>Kørselslogindstillinger</b>	—	—	✓	—
	<b>Demo-tilstand</b>	✓	✓	✓	✓
	<b>Indstil hjem</b>	—	—	✓	—
	<b>Modificér aktuell lokalitet</b>	—	—	✓	✓
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
<b>Systemindstillinger</b>	<b>Programsprog, Stemmesprog</b>	—	—	✓	✓
	<b>Tid</b>	—	—	✓	✓
	<b>Bakkamera</b>	✓	—	—	—
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
<b>Bluetooth-indstillinger</b>	Alle indstillinger (*1)	—	✓	✓	✓
<b>Telefonmenu</b>	Alle indstillinger (*1)	—	✓	✓	✓
Andre funktioner	Adgangskode for tyveribeskyttelse	—	—	—	—

(\*1) Alle lagrede data for 5 brugere slettes.

## Andre funktioner

Lydfunktioner		Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:	Metode 4:
Lydstyrke		✓	—	—	—
AV-indstillinger	—	✓	✓	✓	—
	Andre indstillinger	✓	—	—	—
AV-lyd	Alle indstillinger	✓	—	—	—
CD, ROM, DVD-V, DivX, FM, AM, Audio	Alle indstillinger (*2)	✓	—	—	—
SD, USB	Alle indstillinger (*2)	✓	—	✓	—
Andre funktioner	<b>Billedjustering</b>	✓	—	—	—
	<b>Tilt</b>	✓	—	—	—

(\*2) Alle indstillinger slettes, inklusive indstillingerne i menuen "Funktion".

### Gendan fabriksindst.

- Husk at læse "Sådan indstilles punkter, der skal slettes" på side 154, inden denne betjening udføres.

#### 1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 131.

#### 2. Tryk på [Gendan fabriksindst.].

En meddelelse ses, som bekræfter, om indstillingerne skal gendannes.

#### 3. Tryk på [Ja].

### Sådan vises skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles"

- Husk at læse "Sådan indstilles punkter, der skal slettes" på side 154, inden denne betjening udføres.

#### 1. Parker køretøjet et sikkert sted og træk håndbremsen.


#### 2. Sluk og tænd for tændingen.

Nu genstartes navigationssystemet, og skærmens startbillede ses.

#### 3. Hold knapperne MODE og TRK (◀) nede, mens startskærmen vises.

- For brugere af AVIC-F20BT: Tryk på knappen **MODE** og på knappen **TRK (◀◀)**. Skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles" vises.

#### 4. Tryk på [Ryd brugeroplysninger] eller [Nulstil].



Der vises en meddelelse, der spørger, om dataene skal slettes.

#### 5. Tryk på [Ja].

Det registrerede indhold er nu slettet.

## Fejlfinding

Læs i dette afsnit, hvis du har problemer med at betjene dit navigationssystem. De mest almindelige problemer ses herunder, side om side med sandsynlige årsager og løsninger. Er der ingen løsning på dit problem her, så kontakt forhandleren eller den nærmeste autoriserede Pioneer serviceafdeling.

### Problemer med navigationsskærmen



Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Strømtilførslen aktiveres ikke. Navigationssystemet fungerer ikke.	Ledninger og stik er tilsluttet forkert.	Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte.
	Sikringen er gået.	Find årsagen til, at sikringen er gået, ret den og udskift sikringen. Sørg for at installere en korrekt sikring med samme normering.
	Støj og andre faktorer gør, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt.	Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.
Bilens position kan ikke ses på kortet uden en væsentlig positionsfejl.	GPS-antennen er på et uegnet sted.	Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Kontrollér GPS-signalmodtagelsen og positionen af GPS-antennen, om nødvendigt.
	Forhindringer blokerer for signaler fra satellitterne.	Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Kontrollér GPS-signalmodtagelsen og om nødvendigt GPS-antennens position, eller kør videre, indtil modtagelsen bliver bedre. Hold antennen fri.
Satellitternes position i forhold til køretøjet er uegnet.		Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Bliv ved med at køre, indtil modtagelsen bliver bedre.
Signaler fra GPS-satellitterne er blevet ændret, så de er mindre nøjagtige. (GPS-satellitterne drives af USA's forsvarsministerium, og den amerikanske regering forbeholder sig ret til at forvrænge positioneringsdata af militære årsager. Det kan medføre større positionsfejl.)		Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Vent, indtil modtagelsen bliver bedre.
GPS-modtagelse kan afbrydes midlertidigt, hvis der bruges bil- eller mobiltelefoner i nærheden af GPS-antennen.		Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Hvis en mobiltelefon bruges, hold mobiltelefonens antenne væk fra GPS-antennen.

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Bilens position kan ikke ses på kortet uden en væsentlig positionsfejl.	Der er noget, som dækker for GPS-antennen.	Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sneansamlinger kan også forringe signalerne.
	Signaler fra køretøjets hastighedsimpuls opfanges ikke ordentligt.	Kontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt. Om nødvendigt kan du spørge den forhandler, der har installeret systemet.
	Navigationssystemet er måske ikke solidt monteret i bilen.	Kontrollér, at navigationssystemet er solidt monteret, og spørg om nødvendigt den forhandler, der har installeret systemet.
	Navigationssystemet er installeret i en ekstrem vinkel, som er mere end installationsvinklens begrænsninger.	Kontrollér installationsvinklen. (Navigationssystemet skal installeres med den tilladte installationsvinkel. Læs installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger.)
	Angivelsen af dit køretøjs position er forkert efter et U-sving eller bakning.	Kontrollér, at bagearets signalindgangsledning (violet) er tilsluttet korrekt. (Navigationssystemet fungerer korrekt uden tilsluttet ledning, men positioneringens nøjagtighed forringes.)
"Eco-graf" er ikke til rådighed.	Navigationssystemet kan ikke få data om tidligere benzinforgbrug, derfor kan "Eco-graf" ikke vises.	Kør ca. 10 km på en vej uden forhindringer. Parkér køretøjet et sikkert sted, sluk for navigationssystemet og tænd for navigationssystemet igen.
Kortfarven skifter ikke automatisk mellem dag og nat.	"Dag/nat-visning" er sat til "Dag".	Kontrollér indstillingen "Dag/nat-visning" og sørg for, at "Automatisk" er valgt. (Side 129)
	Den orange/hvide ledning er ikke tilsluttet.	Kontrollér tilslutningen.
Skærmen lyser for meget.	Justeringen af billedkvalitet for displayet er ikke korrekt.	Justér billedkvaliteten. (Side 137)
Displayet er meget svagt.	Køretøjets lygter er tændt, og "Automatisk" er valgt i "Dag/nat-visning".	Læs om indstillingen "Dag/nat-visning" og valg i givet fald "Dag". (Side 129)
	Justeringen af billedkvalitet for displayet er ikke korrekt.	Justér billedkvaliteten. (Side 137)
AV-kilde frembringer ingen lyde. Lydstyrken forøges ikke.	Lydstyrken er lav.	Justér lydstyrken.
	Lyddæmpning eller -afbrydelse er aktiveret.	Slå lyddæmpning eller -afbrydelse fra.
	En højtalereledning er løsnet.	Kontrollér tilslutningen.
Lydstyrken af navigationsstyring og biplyde kan ikke ændres.	<b>VOL (+/-)</b> bruges til at justere lydstyrken.	Sæt lydstyrken op eller ned med [Lydstyrke] i menuen "Systemindstillinger". (Side 133)
Personen i den anden ende af telefonen kan ikke høre samtalen på grund af ekko.	Stemmen fra modparten i telefonen udsendes fra højttalere og opsamlers så igen af mikrofonen, hvilket giver ekko.	Gør følgende for at reducere ekkoet: – Sænk lydstyrken på modtageren – Lad begge parter holde en kort pause, før der tales
Der er intet billede.	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet.	Tilslut håndbremseledningen og træk i håndbremsen.
	Håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremseledningen og træk i håndbremsen.
	LCD-panelets baggrundslys er slukket. Tænd for baggrundslyset. (Side 146)	

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Billedet på "Bagdisplay" forsvinder.	Kildedisken, der blev lyttet til med navigationssystemet, er blevet skubbet ud. Der var et problem med "Bagdisplay", f.eks. en forkert ledningstilslutning. En AV-kilde, der ikke kan udsendes fra det bageste display, er valgt.	Skift kilde, før disken skubbes ud. Dette problem kan opstå i forbindelse med visse tilslutningsmetoder. Kontrollér "Bagdisplay" og dets tilslutning. Vælg en passende AV-kilde.
Intet vises, og berøringspanelets taster kan ikke bruges.	Indstillingen for bakkameraet er forkert. Gearstangen blev sat til [R], da bakkameraet ikke var tilsluttet.	Vælg den rette indstilling til bakkameraet. Vælg den korrekte polaritetsindstilling for "Bakkamera". (Side 135)
Der er ingen reaktion, når berøringspanelets taster berøres, eller en anden tast reagerer.	Berøringspanelets tasters afviger af en eller anden grund fra de aktuelle positioner, der reagerer på berøringen.	Kalibrér berøringspanelet. (Side 135)
Den eksterne lagerenhed (USB, SD) kan ikke bruges.	USB-lagerenheden er blevet fjernet straks efter tilslutningen.	Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.

## Problemer med AV-skærmen

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
CD- eller DVD-afspilning er ikke mulig.	Disken vender på hovedet.	Indsæt disken med labelsiden opad.
	Disken er snavset.	Rens disken.
	Disken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Indsæt en normal, rund disk.
	Filemne på disken er i et ukendt filformat.	Kontrollér filformatet.
	Diskformatet kan ikke afspilles.	Udskift disken.
Den indsatte disk er af en type, som systemet ikke kan afspille.	Den indsatte disk er af en type, som systemet ikke kan afspille.	Kontrollér hvilken type disk, det er. (Side 169)
Skærmen er dækket af advarselsmeddelelsen, og videoen kan ikke vises.	Ledningen til håndbremsen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremseledningen korrekt og træk i håndbremsen.
	Håndbremselåsen er aktiveret.	Parker køretøjet et sikkert sted og træk håndbremsen.
Ingen video udsendes fra tilsluttet udstyr. Ingen video udsendes fra tilsluttet iPod.	"AV1-indgang" eller "AV2-indgang" indstillingen er forkert.	Ret indstillingerne. (Side 116)
	USB-interfacekablets tilslutning til iPod er forkert.	Tilslut både USB-stikket og RCA-kabelsiden. (Hvis kun den ene tilslutning er foretaget, virker en iPod ikke korrekt.) (Side 17)
Lyden og videoen springer over.	Navigationssystemet sidder ikke solidt fast.	Fastgør navigationssystemet, så det sidder ordentligt.
Der kommer ingen lyd. Lydstyrken øges ikke.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme, når der afspilles DVD-video.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller ramme for ramme af DVD-video.
	Systemet er sat på pause eller arbejder, hurtigt frem eller tilbage, mens disken afspilles.	Der er ingen lyd på hurtig frem- eller tilbagespoling til andre medier end MUSIK-CD (CD-DA).

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.	Betjeningen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.	Denne betjening er ikke mulig. (DVD-afspilningen har f.eks. ikke vinke, lydsystem, undertekstsprog osv.)
Billedet stopper (pause), og navigationssystemet kan ikke betjenes.	Dataafæsningen er umulig, mens disken afspilles.	Start afspilning igen, efter at du har trykket én gang på  .
Billedet er forvrænget, med forkert aspektforhold.	Der er valgt et forkert aspektforhold til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for billedet. (Side 139, side 94)
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og DVD-afspilning ikke er mulig.	Børnesikring er slået til.	Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 95)
Børnesikringen for DVD-afspilningen kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den korrekte kode. (Side 95)
Afspilningen sker ikke med de indstillinger for audio- og undertekstsprog, der er valgt i "DVD/DivX®-opsætning".	DVD-afspilningen har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i "DVD/DivX®-opsætning".	Man kan ikke skifte til et valgt sprog, hvis det sprog, der er valgt i "DVD/DivX®-opsætning" ikke er indspillet på disken (side 94)
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Disken er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering. (Det er tilfældet på visse diske.)	Da navigationssystemet er kompatibelt med kopibeskyttelsessystemet, der beskytter mod analog kopiering, kan billedet få vandrette striber eller andre forringelser på nogle displays, hvis en disk med denne type beskyttelsessignal afspilles. Det betyder ikke, at navigationssystemet ikke fungerer korrekt.
iPod kan ikke betjenes.	iPod fryser.  Der er opstået en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslut igen iPod med USB-interfacekablet til iPod.</li> <li>• Opdatér iPod'ens softwareversion.</li> <li>• Tilslut igen iPod med USB-interfacekablet til iPod.</li> <li>• Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.</li> <li>• Opdatér iPod'ens softwareversion.</li> </ul>

## Problemer med telefonskærmen

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Opkald er ikke muligt, da berøringspanelets opkaldstaster er inaktive.	Telefonen er uden for dækningsområdet.  Forbindelsen mellem mobiltelefonen og navigationssystemet kan ikke oprettes nu.	Prøv igen, efter du igen er kommet inden for dækningsområdet.  Udfør tilslutningsprocessen.

### Hvis skærmen fryser fast...

Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.

## Meddelelser, og hvordan der skal reageres på dem

Dit navigationssystem kan vise følgende meddelelser. Se tabellen nedenfor, for at identificere problemet, og udfør så den anbefalede korrigerende handling.

Der kan være tilfælde, hvor du ser andre fejlmeddelelser end dem, der vises her. Følg i så tilfælde instrukserne på displayet.

### Meddelelser vedrørende navigationsfunktioner

Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
Ruteberegning var ikke mulig.	Ruteberegning mislykkedes p.g.a. en fejlfunktion i kortdata, software eller hardware.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav om på destinationen.</li> <li>• Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse vises igen.</li> </ul>
Ruteberegning var ikke mulig, destinationen for langt væk.	Destinationen er for langt væk.	Indstil en destination tættere på startpunktet.
Ruteberegning var ikke mulig, destinationen for tæt på.	Destinationen er for tæt på.	Indstil en destination længere væk fra startpunktet.
Ruteberegning var ikke mulig, navigation ikke mulig omkring destinationen eller startpunktet.	Destinationen, via-punkter eller startpunktet er i et område, hvor der ikke findes veje (f.eks. bjerge), og ruteberegning er umulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil en destination og via-punkter på veje.</li> <li>• Nulstil destinationen, efter at køretøjet har nået en vej.</li> </ul>
Rute til destination kan ikke beregnes.	Destinationen og via-punkter ligger på en isoleret ø osv. uden færge, og ruteberegning er umulig. Hvis ingen vej er forbundet med dit startpunkt eller din destination, vises denne meddelelse.	Lav om på destinationen.
Kunne ikke oprette ruteprofil.	I sjældne tilfælde kan der optræde en ruteberegningfejlsmeddelelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøg igen.</li> <li>• Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse vises igen.</li> </ul>
Ingen billedmappe. Gem jpeg-fil i mappen /Pictures/	Kan ikke indlæse billedet, fordi mappen "Pictures" ikke findes på den disk, der er indsat i den eksterne lagerenhed.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 134)
	Mappen "Pictures" findes på SD-hukommelseskortet, men der er ingen data, der kan indlæses, i mappen.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 134)
Datalæsningsfejl.	Data kunne ikke læses af en eller anden grund.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 134)
Filen er beskadiget.	Dataene er beskadiget, eller der blev gjort forsøg på at indstille en billedfil, der ikke overholder specifikationerne som baggrundsbillede.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 134)

Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
<b>Forbindelse kunne ikke oprettes.</b>	Mobiltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi er deaktiveret.	Aktiver måltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi.
	Mobiltelefonen er tilsluttet en anden enhed.	Annuler forbindelsen, og prøv igen.
	Der er modtaget en afvisning fra mobiltelefonen.	Betjen måltelefonen, og accepter anmodningen om forbindelse fra navigationssystemet. (Kontroller også forbindelsesindstillingen på din mobiltelefon).
	Målmobiltelefonen kan ikke findes.	Kontroller, om mobiltelefonen er aktiveret, eller om afstanden til mobiltelefonen er for lang.
<b>Kunne ikke finde tilgængelig telefon.</b>	Der er ingen tilgængelig telefon i nærheden, når systemet søger efter mobiltelefoner med Bluetooth trådløs teknologi, der kan tilsluttes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver måltelefonens Bluetooth trådløs teknologi.</li> <li>• Kontroller, om mobiltelefonen er aktiveret, eller om afstanden til mobiltelefonen er for lang.</li> </ul>
<b>Registrering mislykkedes.</b>	Mobiltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi er slået fra under registreringstrinet.	Bliv ved med at dreje måltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi under registreringen.
	Afvisning fra mobiltelefonen modtaget.	Betjen måltelefonen, og acceptér anmodningen om registrering fra navigationssystemet. (Kontroller også forbindelsesindstillingen på din mobiltelefon).
	Registreringstrinet er mislykkedes af en eller anden årsag.	Forsøg registreringen igen, og hvis registreringen stadig mislykkes, forsøg at registrere ved hjælp af din mobiltelefon.

## Meddelelser vedrørende lydfunktioner

Hvis der optræder problemer med afspilningen af AV-kilden, vises en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor, for at identificere problemet, og udfør så den anbefalede korrigerende handling. Hvis fejlen varer ved, skal man notere fejlmeddelelsen og kontakte forhandleren eller det nærmeste Pioneer-servicecenter.

Meddelelserne i "( )" vises på "Bagdisplay".

### Indbygget DVD-drev

Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
<b>Aflæsningsfejl (ERROR-02-XX)</b>	Snavset	Rens disken.
	Ridset disk	Udskift disken.
	Disken er sat i på hovedet	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
<b>Afspilningsfejl. Fjern disken.</b>	Elektrisk eller mekanisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift disken ud.</li> <li>• Slå ACC fra og derefter til igen.</li> </ul>
<b>Regionskode kan ikke matches (DIFFERENT REGION DISC)</b>	Disken har ikke samme regionsnummer som navigationssystemet.	Udskift DVD-videoen med én med korrekt regionsnummer.
<b>Ulæselig disk</b>	Denne type disk kan ikke afspilles af navigationssystemet	Skift disken ud med en, som navigationssystemet kan afspille. (Side 173, side 184)
<b>Afspilningsfejl p.g.a. forkert temperatur. Fjern disken. (THERMAL PROTECTION IN MOTION)</b>	Navigationssystemets temperatur er uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
<b>Fejl ikke defineret (ERROR-FF-FF)</b>	Udefineret fejl	Slå ACC fra og derefter til igen.
<b>Spor, der ikke kan afspilles, springes over (FILE SKIPPED)</b>	Filer, der er beskyttet af digital rettighedsadministration (DRM).	De beskyttede filer springes over.
<b>Kan ikke afspille alle spor (PROTECTED DISC)</b>	Alle filer på den indsatte disk er sikret med DRM.	Udskift disken.
<b>Flash writing error. Impossible to write on the flash. (CAN NOT SAVE DATA)</b>	Afspilningsoplysninger for VOD-indholdet kan ikke gemmes af samme årsag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøg igen.</li> <li>• Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen ses ofte.</li> </ul>
<b>Autoriseringsfejl (AUTHORIZATION ERROR)</b>	Udstyret passer ikke til det, der er registreret hos VOD-udbyderen. VOD-indhold kan ikke afspilles.	Kontroller om udstyret er registreret hos en VOD-udbyder.
<b>Kan ikke afspille HD-fil (FILE NOT PLAYABLE-HIGH DEF)</b>	High definition (HD) DivX-video kan ikke afspilles.	Opret en video, der kan afspilles, og forsøg igen.

## SD/USB/iPod


Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
<b>Spor, der ikke kan afspilles, springes over</b>	Filer, der er beskyttet af digital rettighedsadministration (DRM).	De beskyttede filer springes over.
	Denne filtype kan ikke afspilles af denne enhed.	Skift den ud med en fil, der kan afspilles. (Side 173, side 184)
<b>Kan ikke afspille alle spor</b>	Alle filer på den eksterne lagerenhed, der er indsat, er sikret med DRM.	Gem filer, der kan afspilles.
	Alle filer kan ikke afspilles af denne enhed.	Skift den ud med en fil, der kan afspilles. (Side 173, side 184)
<b>USB flash drev blev koblet fra for at beskytte enheden. Tilslut ikke dette USB flash drev til enheden. Genstart enheden for at genstarte USB.</b>	USB-konnektoren eller USB-kablet er kortslettet.	Bekræft at USB-konnektoren eller USB-kablet ikke sidder fast eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lagerenhed bruger mere end 500 mA (max. tilladte strømforbrug).	Frakobl USB-lagerenheden og anvend den ikke. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter den kompatible USB-lagerenhed.
	Der er kortslutning på USB-interfacekablet til iPod.	Kontrollér, at USB-interfacekablet til iPod eller USB-kablet ikke sidder fast eller er beskadiget.
<b>Autoriseringsfejl. iPod er ikke forbundet.</b>	iPod'en er ikke kompatibel med dette navigationssystem.	Brug iPod i en kompatibel version.
	Kommunikationsfejl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frakobl kablet fra iPod. Tilslut kablet igen, når hovedmenuen i iPod vises.</li> <li>• Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen ses ofte.</li> </ul>

## Positioneringsteknologi

### Positionering via GPS

GPS (dvs. Global Positioning System) anvender et netværk af satellitter, der er i omløb om Jorden. Hver satellit, der er i omløb om jorden i 21.000 kilometers højde, sender uophørligt radiosignaler med oplysninger om tid og position. Derved sikres det, at signaler fra mindst tre kan opfanges fra ethvert åbent område på jordens overflade.

GPS-oplysningernes nøjagtighed afhænger af, hvor god modtagelsen er. Når signalerne er kraftige, og modtagelsen er god, kan GPS bestemme længde- og breddegrad samt højde over havet, hvilket giver præcis positionering i tre dimensioner. Er signalkvaliteten derimod dårlig, kan kun to dimensioner måles, nemlig længde- og breddegrad, og positioneringsfejlene er noget større.



### Positionering med dead reckoning

Den indbyggede sensor i navigationssystemet beregner også din position. Den aktuelle position måles ved at registrere kørselsafstanden med hastighedsimpulsen, drejeretningen med gyrosensoren og vejens hældning med G-sensoren.

Den indbyggede sensor kan endog beregne højdeændringer, og den korrigerer for afvigelser i den tilbagelagte afstand, der skyldes kørsel på snoede veje eller op ad bakker.

Hvis du bruger dette navigationssystem med tilsluttet hastighedsimpuls, bliver systemet

mere nøjagtigt end uden tilsluttet hastighedsimpuls. Så sørg endelig for at tilslutte hastighedsimpulsen, så positioneringen bliver nøjagtig.

- Placeringen af hastighedsregistreringens kredsløb afhænger af køretøjets model. Få nærmere oplysninger ved at kontakte din autoriserede Pioneer forhandler eller en professionel installatør.
- Nogle typer køretøjer vil måske ikke sende et hastighedssignal, hvis hastigheden kun er få kilometer i timen. Hvis dette er tilfældet, vil køretøjets aktuelle position måske ikke blive vist korrekt, mens du er i en trafikprop eller på en parkeringsplads.


### Howdan samarbejder GPS og Dead reckoning?

For at opnå maksimal nøjagtighed sammenligner dit navigationssystem kontinuerligt GPS-data med din anslåede position, som den er beregnet ud fra den indbyggede sensors data.. Er der imidlertid i lang tid ikke er andet til rådighed end den indbyggede sensors data, bliver positioneringsfejlene gradvist værre, indtil din anslåede position bliver upålidelig. Når GPS-signaler er til rådighed, sammenlignes de derfor altid med den indbyggede sensors data og bruges til at korrigere, så nøjagtigheden forbedres.


- Hvis du anvender kæder på dækkene til vinterkørsel eller reservehjul, kan der opstå flere fejl på grund af forskellig hjuldiameter. Initialisér sensorens status, og nøjagtigheden vil måske blive retableret til den normale tilstand.
- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sletningsstatus" på side 120.

### Kortsammenligning


Som nævnt, er de positioneringssystemer, der bruges af dette navigationssystem, sårbare over for bestemte fejl. Beregningerne kan nogle gange placere dig et sted på kortet, hvor der ikke er nogen vej. I den situation ved behandlingssystemet, at biler kun kører på veje, og kan korrigere din position ved at justere den til en nærliggende vej. Det kaldes kortsammenligning.



Med kortsammenligning



Uden kortsammenligning



Når der køres mellem høje bygninger



Når der køres gennem tæt skov eller under høje træer

- GPS-modtagelsen kan gå tabt midlertidigt, hvis en bil- eller mobiltelefon benyttes i nærheden af GPS-antennen.
- Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sne kan også forringe signalerne, derfor skal antennen holdes fri for sne.
- Er der ikke modtaget noget GPS-signal i lang tid, kan køretøjets position og det aktuelle positionsmærke på kortet være vidt forskelligt eller muligvis endnu ikke opdateret. Når GPS-modtagelsen er genoprettet, gendannes nøjagtigheden i de tilfælde.

## Sådan håndteres større fejl


Positioneringsfejl holdes på et minimum ved at kombinere GPS, dead reckoning og kortsammenligning. I nogle situationer kan disse funktioner imidlertid ikke fungere ordentligt, og fejlen kan blive større.

### Når positionering via GPS er umulig

- GPS-positionering deaktiveres, hvis signaler ikke kan modtages fra mere end to GPS-satellitter.
- Under nogle kørselsforhold kan signalerne fra GPS-satellitterne ikke nå frem til din bil. I så tilfælde kan systemet ikke anvende GPS-positionering.



I tunneller eller lukkede parkeringshuse




Under forhøjede vejbaner eller lignende


## Forhold, som sandsynligvis vil medføre mærkbare positioneringsfejl

Af forskellige årsager, fx tilstanden af den vej, du kører på, og GPS-signalets modtagelsesstatus, kan bilens reelle position adskille sig fra den viste position på kortskærmen.


- Hvis du drejer en smule.




- Hvis der er en parallel vej.




- Hvis der er en anden vej meget tæt på, såsom en forhøjet motorvej.




- Hvis du bruger en helt ny vej, der ikke er med på kortet.




- Hvis du kører i zigzag.




- Hvis vejen har mange hårnålesving.




- Hvis der er en sløjfe eller en lignende vejkonfiguration.




- Hvis du tager med færgen.




- Hvis du kører på en lang, lige vej eller en vej med moderate kurver.




- Hvis du er på en stejl bjergvej med mange højdeændringer.



- Hvis du kører ind i eller ud af et fleretas parkeringshus eller lignende bygning med en snoet rampe.




- Hvis bilen drejes på en drejeskive eller lignende.




- Hvis køretøjets hjul spinder, f.eks. på en grusvej eller i sne.




- Hvis du bruger kæder eller skifter til dæk med en anden størrelse.




- Hvis træer eller andre forhindringer blokerer for GPS-signaler i længere tid.




- Hvis du kører meget langsomt eller med start og stop, som i en trafikprop.



- Hvis du kører ud på vejen, efter at have kørt rundt på en stor parkeringsplads.



- Hvis du kører rundt i en rundkørsel.



- Hvis du starter med at køre, lige efter motoren er startet.

## Oplysninger om ruteindstilling

### Specifikationer til rutesøgning

Dit navigationssystem indstiller en rute til din destination ved at anvende bestemte indbyggede regler på kortdataene. Dette afsnit giver nyttige oplysninger om, hvordan en rute indstilles.

#### ⚠ FORSIGTIG

Når en rute beregnes, indstilles ruten og stemmestyringen automatisk. Ved trafikregler på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun oplysninger om de trafikregler, der er gældende på det tidspunkt, da ruten beregnes. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade fx kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, er det imod trafikreglerne at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Følg de aktuelle trafikskilte under kørslen. Systemet kender muligvis ikke nogle trafikregler.

- Den beregnede rute er ét eksempel på ruten til den destination, som navigationssystemet har valgt ud fra typen af gader eller trafikregler. Den er ikke nødvendigvis en optimal rute. (I nogle tilfælde kan du måske ikke indstille de gader, du gerne vil benytte. Skal du passere en bestemt gade, så indstil et via-punkt på netop den gade).
- Hvis destinationen er for langt væk, kan der være tilfælde, hvor ruten ikke kan indstilles. (Hvis du vil indstille en lang rute over flere områder, skal der indstilles via-punkter på vejen).
- Under stemmestyring annonceres sving og tværveje fra motorveje. Passeres overskæringer, sving og andre styringspunkter hurtigt efter hinanden, kan nogle af dem blive forsinkede eller slet ikke bekendtgjort.
- Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage på den igen.
- I nogle tilfælde kan ruten anmode om kørsel i modsat retning end din aktuelle kørselsretning. I så tilfælde får du besked på at vende om. Det skal gøres forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler.
- I nogle tilfælde kan en rute starte på den modsatte side af en jernbane eller flod i forhold til din aktuelle position. Hvis dette sker, skal du køre et stykke vej mod din destination, og derefter forsøge at beregne ruten igen.
- Når der er en trafikprop længere fremme, bliver en omvej måske ikke foreslået, hvis det er bedre at køre gennem trafikproppen end at tage omvejen.
- Der kan være tilfælde, hvor startpunkt, via-punkt og destinationspunkt ikke ligger på den fremhævede rute.
- Antallet af rundkørselsfrakørsler, der vises på skærmen, kan adskille sig fra det faktiske antal veje.

### Fremhævelse af rute

- Når først ruten er indstillet, fremhæves den med en lys farve på kortet.
- De umiddelbare omgivelser ved startpunkt og destination fremhæves måske ikke, og det samme gælder for områder med meget komplicerede vejføringer. Ruten kan derfor

se ud til at være skåret af på displayet, men stemmestyringen fortsætter.

## Automatisk omdirigering


- Hvis du afviger fra den indstillede rute, vil systemet genberegne ruten fra det punkt, så du stadig er på rette vej til destinationen.
- Under bestemte forhold fungerer denne funktion muligvis ikke.

## Diskenes håndtering og pleje

Nogle grundlæggende forholdsregler skal følges, når man håndterer disk.

### Indbygget drev og vedligeholdelse

- Brug kun almindelige, helt runde disk. Brug ikke disk med særlige former.



- Brug ikke en disk, som er revnet, ridset, bøjet eller beskadiget på anden vis, da de kan beskadige det indbyggede drev.
- Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.
- Opbevar disk i deres etui, når de ikke bruges.
- Undgå at lade disk ligge i meget varme omgivelser, såsom direkte sollys.
- Sæt ikke etiketter på disk. Du må heller ikke skrive på eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- En disk renses ved at tørre den af med en blød klud i udadgående bevægelse fra midten.



- Kondensdannelse kan midlertidigt forringe det indbyggede drevs præstationer. Lad afspilleren tilpasse sig den højere temperatur i ca. 1 time. Aftør også enhver fugtig disk med en blød klud.

- Afspilning af disk kan være umulig på grund af diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsforhold osv.
- Ujævnheder i vejen kan afbryde diskafspilningen.
- Læs forholdsreglerne for disk, inden de bruges.

### Omgivende forhold for afspilning af disk

- Ved ekstremt høje temperaturer beskytter en temperatursikring dette produkt ved at slukke automatisk for det.
- Selv om vi har været omhyggelige med at designe produktet, kan der komme små ridser på en disk som følge af mekanisk slitage, omgivende brugsforhold håndtering af disken, der ikke påvirker, hvordan de fungerer. Det betyder ikke, at produktet har en funktionsfejl. Det skal betragtes som normal slitage.

## Disk, der kan afspilles

### DVD-video og CD

DVD- og CD-disk med de logoer, som vises nedenfor, kan som regel afspilles på det indbyggede DVD-drev.

#### DVD-Video



#### CD



- **DVD** er et varemærke, der tilhører DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- Det er ikke muligt at afspille DVD-lyddisks. Dette DVD-drev kan muligvis ikke afspille alle disk med ovenstående symboler.

## **AVCHD-indspillede diske**

Denne enhed er ikke kompatibel med disk, der er optaget i formatet AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke en AVCHD-disk. De skubbes muligvis ikke ud igen, hvis de sættes i.

## **Afspilning af DualDisc**

- Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspillelig CD for audio på den ene side og en indspillelig DVD for video på den anden side.
- Afspilning af DVD-siden er mulig med dette navigationssystem. Men da CD-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle CD-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille CD-siden med navigationssystemet.
- Hyppig indlæsning og udskubning af en dobbeltdisk kan give ridser på disken.
- Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på navigationssystemet. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette, anbefaler vi, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med navigationssystemet.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om dobbeltdiske.

## **Dolby Digital**

Dette produkt downmixer Dolby Digital-signaler internt, og lyden udsendes i stereo.

- Fremstillet med licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.



## **DTS-lyd**

DTS-audio kan ikke udsendes, vælg derfor et andet lydspor end DTS-audioformat.

"DTS" er et registreret varemærke tilhørende DTS, Inc.

## **Udførlige oplysninger om medier, der kan afspilles**

### **Kompatibilitet**

#### **Almindelige bemærkninger om diskkompatibilitet**

- Nogle af dette produkts funktioner vil måske ikke være til rådighed for nogle disktyper.
- Der er ingen garanti for kompatibilitet med alle typer disk.
- Det er ikke muligt at afspille DVD-ROM/DVD-RAM-disks.
- Diskafspilning kan være umulig ved udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller afhængigt af opbevaringsforholdene i køretøjet.

#### **DVD-videodiske**

- DVD-videodiske med inkompatible regionsnumre kan ikke afspilles på dette DVD-drev. Afspillerens regionsnummer findes på dette produkts chassis.

#### **DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Dual Layer) disktyper**

- Uafsluttede diske, som der er optaget på i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.
- Disks, der er indspillet i Video Recording-format (VR-tilstand), kan ikke afspilles.
- DVD-R DL-diske (Dual Layer), som der er optaget på med Layer Jump, kan ikke afspilles.
- For at få flere oplysninger om indspilningstilstand kontakt producenten af mediet, recorderne eller skrivesoftwarens.

#### **CD-R/CD-RW-diske**

- Uafsluttede diske kan ikke afspilles.
- Det kan være umuligt at afspille CD-R/CD-RW-disks, der er indspillet på en musik-CD-optager eller computer på grund af diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, ridser eller kondensdannelse på det indbyggede drevs linse.

- Afspilning af disk, der er optaget på en computer, kan være umuligt, hvilket afhænger af optageren, skrivesoftwaren, indstillingerne og andre faktorer.
- Husk at optage i det rigtige format. (Få flere oplysninger ved at kontakte producenten af mediet, recorderne eller skrivesoftwaren.)
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/CD-RW-cd, kan muligvis ikke vises af dette produkt (i tilfælde med lyddata (CD-DA)).
- Læs de forholdsregler, der følger med CD-R/CD-RW-disk, før brug.

## Almindelige bemærkninger om den eksterne lagerenhed (USB, SD)

- Efterlad ikke den eksterne lagerenhed (USB, SD) på et sted med høj temperatur.
- Alt efter hvilken type ekstern lagerenhed (USB, SD), der anvendes, kan dette navigationssystem muligvis ikke genkende lagerenheden, eller filerne kan ikke afspilles ordentligt.
- Tekstoplysningerne fra nogle lyd- og videofiler vises måske ikke rigtigt.
- Filernes suffikser skal anvendes korrekt.
- Der kan være lidt forsinkelse, når filafspilningen startes fra en ekstern lagerenhed (USB, SD) med komplekse mappehierarkier.
- Betjeningen kan være forskellig, alt efter hvilken type ekstern lagerenhed (USB, SD), der anvendes.
- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at afspille nogle musikfiler fra SD eller USB på grund af filernes kendetegn eller format, indspilningsprogram, afspilningsmiljø, opbevaringsforhold og så videre.

## USB-lagerenheds kompatibilitet

- For yderligere oplysninger om USB-lagerenhedens kompatibilitet med dette navigationssystem se "Specifikationer" på side 184.

### Protokol: bulk

- En USB lagerenhed kan ikke tilsluttes dette navigationssystem via USB-hub.
- Inddelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med navigationssystemet.
- Sørg for, at USB-lagerenheden sidder ordentligt fast, når der køres. Lad ikke USB-

lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremse- eller gaspedalen.

- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Nogle USB-lagerenheder, der er tilsluttet dette navigationssystem, kan give støj i radioen.
- Tilslut ikke noget andet end USB-hukommelsesenheden.

## Lydfilsekvensen på USB-hukommelsen

USB-hukommelsens sekvens er anderledes end den på USB-hukommelsesenheden.

## SD- og SDHC-hukommelseskort

- For yderligere oplysninger om SD-hukommelseskortets kompatibilitet med dette navigationssystem se "Specifikationer" på side 184.

## Håndteringsregler og supplerende oplysninger

- Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Ophavsretligt beskyttede filer kan ikke afspilles.

## Særlige bemærkninger om DivX-filer

- Det garanteres kun, at DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partnersites, fungerer korrekt. Uautoriserede DivX-filer vil måske ikke fungere korrekt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke betjenes, før afspilningen er startet.
- Dette navigationssystem viser en DivX-fil i op til 1 590 minutter 43 sekunder. Søgefunktioner efter denne tidsgrænse er forbudt.
- DivX VOD-filens afspilning kræver, at dette navigationssystems ID-kode oplyses til DivX VOD-udbyderen. Læs "Visning af DivX VOD-registreringskoden" på side 141 vedrørende ID-koden.
- Afspiller alle versioner af DivX-video (inkl. DivX 6) med standardafspilning af DivX-mediefiler.
- Der er flere oplysninger om DivX på følgende websted:  
<http://www.divx.com/>

### DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler i formatet Srt med filforlængelsen ".srt" kan bruges.
- Der kan kun bruges en undertekstfil til hver DivX-fil. Der kan ikke tilknyttes flere undertekstfiler.
- Undertekstfiler, som navngives med samme tegnstreng som DivX-filen før filforlængelsen, tilknyttes DivX-filen. Tegnstrengen før filforlængelsen skal være præcis den samme. Men hvis der kun er en DivX-fil og en undertekstfil i en enkelt mappe, så tilknyttes filerne, selv om filnavnene ikke er de samme.
- Undertekstfilen skal gemmes i samme mappe som DivX-filen.
- Der kan anvendes op til 255 undertekstfiler. Er der flere undertekstfiler, genkendes de ikke.
- Op til 64 tegn kan bruges til undertekstfilens navn, inkl. udvidelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn i filnavnet, kan undertekstfilen måske ikke genkendes.
- Koden for undertekstfilen skal opfylde ISO-8859-1. Bruges der andre tegn end ISO-8859-1, kan det få dem til at blive vist forkert.
- Underteksterne vises måske forkert, hvis de viste tegn i undertekstfilen medtager kontrolkoden.
- Ved materiale, som anvender høj overførselshastighed, kan undertekster og video måske ikke synkroniseres korrekt.
- Hvis der programmeres flere undertekster til visning på meget kort tid, såsom 0,1 sekund, kan underteksterne måske blive vist på det forkerte tidspunkt.

## Oversigt over mediekompatibilitet

### Generel

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filsystem	ISO9660 niveau 1, ISO9660 niveau 2, Romeo and Joliet	ISO9660 niveau 1, ISO9660 niveau 2, Romeo, Joliet og UDF 1.02	FAT16/FAT32	
Max. antal mapper	700		300	
Max. antal filer	999	3 500	2 500	
Filtyper, der kan afspilles	MP3, WMA, AAC, DivX		MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, WMV, MPEG-4	
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimal afspilningstid for lydfiler lagret på ekstern lagerenhed (USB, SD): 7,5 t (450 minutter)</li> </ul>				

### MP3-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.mp3			
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplings-frekvens	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for fremhævning)		8 kHz til 48 kHz	
ID3-kode	ID3-kode version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		ID3-kode version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver. 2.x af ID3-kode har prioritet, når både version 1.x og version 2.x eksisterer.</li> <li>Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u spilleliste</li> </ul>				

### WMA kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.wma			
Bithastighed	5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplings-frekvens	8 kHz til 48 kHz			
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice</li> </ul>				

## WAV kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks			.wav	
Format			Lineær PCM (LPCM), IMA-ADPCM	
Samplings-frekvens	WAV-filer på CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL kan ikke afspilles.		LPCM: 16 kHz til 48 kHz IMA-ADPCM: 22,05 kHz og 44,1 kHz	
Kvantiseringsbit			LPCM: 8 bit og 16 bit MS ADPCM: 4 bit	
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Den samplingfrekvens, som ses på displayet, kan være afrundet.</li> </ul>				

## AAC kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.m4a			
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR)			
Samplings-frekvens	8 kHz til 44,1 kHz		8 kHz til 48 kHz	
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigationssystemet afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.</li> </ul>				

## DivX kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.avi, .divx			
Profil (DivX version)	Home Theater vers. 3.11/vers. 4.x/vers. 5.x/vers. 6.x			
Kompatibel audio codec	MP3, Dolby Digital			
Bithastighed (MP3)	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR		DivX-filer på den eksterne lagerenhed (USB, SD) kan ikke afspilles.	
Samplings-frekvens (MP3)	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for fremhævning)			
Max. billedstørrelse	720 pixels x 576 pixels.			
Max. filstørrelse	4 GB			
<b>Bemærk:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende:</li> <li>DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio codec</li> <li>Afhængigt af filoplysningernes sammensætning, f.eks. antal audio-streams, kan der forekomme en mindre forsinkelse af diskafspilningens start.</li> <li>Indeholder en fil mere end 4 GB, standses afspilningen tidligt.</li> <li>Nogle særlige funktioner kan være forbudt på grund af DivX-filernes sammensætning.</li> <li>Filer med høj overførsels hastighed afspilles muligvis ikke korrekt. Normal overførsels hastighed er 4 Mbps for CD'er og 10,08 Mbps for DVD'er.</li> </ul>				

## Videofilkompatibilitet (USB, SD)

Filens suffiks		.avi	.mp4, .m4v		.wmv
Format		MPEG-4	MPEG-4	H.264	WMV
Kompatibel video codec		MPEG-4	MPEG-4	H.264	WMV
Kompatibel audio codec		Lineær PCM (LPCM), IMA-ADPCM MP3	AAC	AAC	WMA
Anbefalede video-specifikationer	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels)	Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 384 kbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 384 kbps Rammehastighed: 30 fps
Maks. bithastighed:	Billedstørrelse: WQVGA (400 pixels x 240 pixels)	Bithastighed: 2 Mbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 2 Mbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 1 Mbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps
	Billedstørrelse: VGA (640 pixels x 480 pixels)	Bithastighed: 1 Mbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 1 Mbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 576 kbps Rammehastighed: 30 fps	Bithastighed: 576 kbps Rammehastighed: 30 fps
Max. filstørrelse		2 GB			
Maksimal afspilningstid		150 minutter			

### Almindelige bemærkninger


- Navigationssystemet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvilket afhænger af det program, der er brugt til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af hvilken version af Windows Media™ Player, der blev brugt til at kode WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billeddata.
- Navigationssystemet er ikke kompatibelt med packet-write dataoverførsel.
- Dette navigationssystem kan genkende 32 tegn/bogstaver, der begynder med det første tegn, inklusive filens suffiks og mappenavnet. Afhængigt af displayområdet forsøger navigationssystemet at vise dem ved at gøre skrifttypen mindre. Det maksimale antal tegn, der kan vises, varierer alt efter hvert tegns bredde, eller displayområdets.
- Sekvensen af mappevalg eller andre betjeninge kan ændres, hvilket afhænger af kodnings- eller skrivesoftware.
- Uanset længden af det tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lydfile med en kort pause mellem numrene.

## Eksempel på et hierarki

Følgende figur er et eksempel på trinstrukturen på disken. Tallene i figuren henviser til rækkefølgen, som mappenumrene er tildelt og skal afspilles i.

📁 : Mappe

🎵 : Fil



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

### Bemærkninger

- Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
- Er der en mappe uden nogen fil, der kan afspilles, vil selve mappen kunne ses på mappelisten, men det er ikke muligt at vælge nogen filer i den mappe. (En tom liste vises.) (Disse mapper vil blive sprunget over, uden at mappenummeret vises).

## Bluetooth



Bluetooth er en teknologi til trådløs radiokommunikation over en kort distance, der er udviklet som en erstatning for kabeltilslutning af mobiltelefoner, håndholdte pc'ere og andre enheder. Bluetooth fungerer på 2,4 GHz frekvensbåndet og overfører tale og data ved en hastighed på op til 1 megabit pr. sekund. Bluetooth blev lanceret i 1998 af en særlig interessegruppe (SIG), der består af Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp.,

Toshiba og IBM, og udvikles i øjeblikket af næsten 2000 virksomheder verden over.

- Ordmærket og logoerne for *Bluetooth*<sup>®</sup> er indregistrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af Pioneer Corporation af sådanne mærker sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

## SD- og SDHC-logo



SD Logo er et varemærke.



SDHC Logo er et varemærke.



microSD-logoet er et varemærke.



microSDHC-logoet er et varemærke.

## WMA/WMV



Windows Media<sup>™</sup> og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

## DivX



DivX er et komprimeret digitalt videoformat skabt af DivX video codec fra DivX, Inc. Denne enhed kan afspille DivX-videofiler optaget på CD-R/RW/ROM- og DVD-R/RW/ROM-diske. For at holde samme terminologi som DVD-video, betegnes de enkelte DivX-videofiler som "Titler". Husk, ved navngivningen af filer/titler, som skal brændes på CD-R/RW eller DVD-R/RW, at de som standard afspilles i alfabetisk rækkefølge.

DivX<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges med licens.

**OM DIVX-VIDEO:** DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der afspiller DivX-video. Besøg [www.divx.com](http://www.divx.com) for yderligere oplysninger og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX<sup>®</sup>-certificerede enhed skal registreres for at afspille indhold af typen DivX Video-on-Demand (VOD). For at generere registreringskoden find afsnittet DivX VOD i "Visning af DivX VOD-registreringskoden" på side 141. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne kode for at afslutte registreringsprocessen og for at få yderligere oplysninger om DivX VOD.

➤ Få udførlige oplysninger ved at læse "Visning af DivX VOD-registreringskoden" på side 141.

## AAC

AAC er en forkortelse af Advanced Audio Coding, som er en standard for lydkomprimeringsteknologi, der anvendes med MPEG -2 og MPEG -4. Flere programmer kan anvendes til at kode AAC-filer, men filformater og suffikser er forskellige afhængigt af det program, der er anvendt til kodningen. Denne enhed afspiller AAC-filer kodet af iTunes version 7.7.

## Udførlige informationer om iPod, der kan tilsluttes

### ⚠ FORSIGTIG

- Pioneer accepterer intet ansvar for data, de er mistet fra en iPod, også hvis disse data går tabt ved at bruge navigationssystemet.
- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid ad gangen. Langvarig udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl i din iPod på grund af de høje temperaturer.
- Efterlad ikke iPod'en på et sted med høj temperatur.
- Fastgør iPod solidt under kørslen. Lad ikke din iPod falde på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremse- eller gaspedalen.

Læs iPod'ens vejledninger for at få flere oplysninger.

### iPod



"Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt designet til at forbindes med iPod, og udvikleren har certificering, der indfried Apples præstationsstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovstandarder.

iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.

### iPhone



"Works with iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt designet til at forbindes

med iPhone, og udvikleren har certificering, der indfried Apples præstationsstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovstandarder.

iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.

### **iTunes**

iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

## **Sådan bruges LCD-skærmen korrekt**

### **Sådan håndteres LCD-skærmen**

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varmt, hvilket kan beskadige LCD-skærmen. Når navigationssystemet anvendes, må det for så vidt muligt ikke udsættes for direkte sollys.
- LCD-skærmen bør anvendes inden for de viste temperaturområder i "Specifikationer" på side 184.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end drifttemperaturområdet, da LCD-skærmen måske så ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen er blottet, så den bliver mere synlig i bilen. Pres ikke hårdt på den, da det kan beskadige den.
- Skub ikke for hårdt til LCD-skærmen, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingrene, når du betjener berøringspanelets funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

### **LCD-skærmen**

- Er LCD-skærmen monteret tæt på en åbning i et klimaanlæg, skal det kontrolleres, at luft fra klimaanlægget ikke blæser på den. Varme fra varmeapparatet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne kondens inde i navigationsenheden, som kan medføre skader.

- Små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) kan vise sig på LCD-skærmen. De skyldes LCD-displayets egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er vanskelig at se tydeligt, hvis den rammes direkte af sollyset.
- Når en mobiltelefon anvendes, skal antennen holdes væk fra LCD-skærmen, så den ikke kan afbryde videoen med forstyrrelser som pletter eller farvede striber.

### **Sådan vedligeholdes LCD-skærmen**


- Når LCD-skærmen støves af eller rengøres, skal systemet først afbrydes, hvorefter den tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når LCD-skærmen tørres af. Brug ikke skrappe eller slibende kemiske rengøringsmidler.

### **LED (light-emitting diode) baggrundsbelysning**

- Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.
- Ved lave temperaturer kan brug af LED baggrundsbelysningen øge billedforsinkelsen og svække billedkvaliteten, hvilket skyldes LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten bliver bedre, når temperaturen stiger.
  - LED baggrundsbelysningen holder i mere end 10.000 timer. Det kan dog være mindre, hvis den anvendes ved høj temperatur.
  - Når LED baggrundsbelysninger ikke kan holde længere, bliver LCD-skærmen mørkere og mørkere, og billedet kan ikke længere ses. I dette tilfælde bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling.


## Displayinformationer

### Destinationsmenu




	Side
Adresse	31
Vend hjem	33
POI	
Tankstation	34
Parkeringsplads	
Pengeautomat	
Hotel og motel	
Stav navn	34
I min nærhed	34
Nær destination	35
Omkring by	35
navigat FEEDS	36
Favoritter	35, 44
Historik	36, 47
Annullér rute	43
Trafik	48
Koordinater	36
Ruteoversigt	41

### Telefonmenu




	Side
Opkaldstast.	57
Ring hjem	57
Kontakter	58
Kont.-overf.	60
Modtagne opkald	58
Foretagne opkald	58
Ubesvarede opkald	58

### Indstillingsmenu




	Side
Navi-indstillinger	119
Systemindstillinger	131
AV-indstillinger	138
AV-lyd	141
Kortindstillinger	124
Bluetooth-indstillinger	61
Indst.-repl.	145
Sikker tilst.	145

## Menuen Navi-indstillinger



	Side
<b>Tilslutningsstatus</b>	119
<b>3D-kalibreringsstatus</b>	119
<b>Benzinf.</b>	121
<b>Kørselslogindstillinger</b>	122
<b>Demo-tilstand</b>	123
<b>Indstil hjem</b>	123
<b>Modificér aktuel lokalitet</b>	124
<b>Eco-indstillinger</b>	124

## Menuen Systemindstillinger




	Side
<b>Regionale indstillinger</b>	
<b>Programsprog, Stemmesprog</b>	131
<b>Tid</b>	132
<b>km / mile</b>	133
<b>Gennemsnitlig fart</b>	133
<b>Lydstyrke</b>	133
<b>Baggrundsskærm</b>	134
<b>Bakkamera</b>	135
<b>Skærmkalibrering</b>	135
<b>Belysningsfarve</b>	135
<b>Serviceinfo</b>	136
<b>Gendan fabriksindst.</b>	152

## Menuen Kortindstillinger




	Side
<b>Vist info.</b>	
<b>Zoomvisning</b>	125
<b>Bykort</b>	125
<b>Bykort grænse</b>	125
<b>Vis fartbegrænsning</b>	126
<b>Vis trafikændelse</b>	126
<b>Bluetooth tilsluttet</b>	126
<b>Aktuelt gadenavn</b>	126
<b>Foretr.-ik.</b>	127
<b>3D-seværdighed</b>	127
<b>Vis manøvre</b>	127
<b>Vis Eco-måler</b>	127
<b>Valg af kvik-adgang</b>	130
<b>Vis POI</b>	128
<b>Visningstil.</b>	129
<b>Dag/nat-visning</b>	129
<b>AV-styring</b>	130
<b>Vejfarve</b>	129

## Menuen AV-systemindstillinger




	Side
AV1-indgang	138
AV2-indgang	139
Bred tilstand	139
Mute	140
Muteniveau	140
Bageste højttaler	139
DivX VOD	141
Auto-PI	141
FM-trin	141

## Menuen AV-lydindstillinger



	Side
FAD/BAL (Balance)	142
EQ	142
Loudness	143
Subwoofer	143
HPF	144
SLA	144
Basforst.	144
Scenevalg	144

## Menuen Bluetooth-indstillinger



	Side
Forbindelse	55
Registrering	52
Enhedens navn	61
Passw.	61
Bluetooth til/fra	62
Annullér ekko	62
Autosvar-præferenc	62
Afvis alle opkald	62
Ryd hukommelse	62
Firmware-opdatering	63

## Ordliste

---

### AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og refererer til en standard for lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4.

### Aspektforhold

TV-skærmens højde-bredde-forhold. Et almindeligt display har aspektforholdet 4:3. Display i bredt format har aspektforholdet 16:9, der giver et større billede med usædvanlig gengivelse og stemning.

### Bithastighed

Det står for datamængde pr. sekund, eller bps-enheder (bit pr. sekund). Jo højere hastigheden er, jo flere oplysninger er der til at gengive lyden. Ved at anvende samme indkodningsmetode (som MP3) gælder det, at jo højere hastighed, jo bedre lyd.

### Indbygget sensor

Den indbyggede sensor, der gør, at systemet kan anslå dit køretøjs position.

### CD-DA

Det står for en almindelig musik-CD (commercial-release audio CD). I denne vejledning anvendes dette ord nogle gang til at skelne mellem data-CD'er (inkl. komprimerede lydfiler) og almindelige musik-CD'er.

### Kapitel

Titlerne på DVD-video er derimod delt op i kapitler, der er nummereret på samme måde som kapitlerne i en bog. Med disk, der har kapitler, kan du hurtigt finde en ønsket scene med kapitelsøgning.

### Aktuel position

Din bil nuværende position, din aktuelle position, som vises på kortet med en rød trekant.

### Destination

Et sted, du vælger som din rejses slutpunkt.

### DivX

DivX er en populær medieteknologi udviklet af DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj billedkvalitet i en

forholdsvis lille filstørrelse. DivX-filer kan også indeholde avancerede mediefaciliteter, f.eks. menuer, undertekster og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online og det er muligt selv at oprette personligt indhold og hente letanvendelige værktøjer på DivX.com.

### DivX Certified

DivX-certificerede produkter er officielt testet af udviklerne af DivX, og de kan garanteret afspille alle versioner af DivX-video, inkl. DivX 6.

### Favoritter

En ofte besøgt sted (fx din arbejdsplads eller en slægtnings adresse), som du kan registrere for at gøre ruteplanlægningen lettere.

### GPS

Global Positioning System - globalt positioneringssystem. Et netværk af satellitter, der leverer navigationssignaler til mange forskellige formål.

### Styringstilstand

Den tilstand, hvor du får styring, mens du kører til din destination. Systemet skifter automatisk til denne tilstand, så snart en rute er indstillet.

### Styringspunkt

Dette er vigtige kendemærker langs din rute, som regel vejkyrds. Det næste styringspunkt langs din rute markeres på kortet med det gule flagikon.

### Hjem-position

Dit hjems registrerede position.

### ID3-kode

Dette er en metode til at indlejre oplysninger om sporene i en MP3-fil. Disse indlejlrede oplysninger kan omfatte sportitel, kunstnernavn, albumtitel, musikgenre, produktionsår, kommentarer og andre data. Indholdet kan redigeres frit med en software med funktioner til redigering af ID3-koder. Selv om koderne er begrænset af antal tegn, kan oplysningerne ses, når sporet afspilles.

### ISO 9660 format

Dette er den internationale standard for DVD-CD-ROM-mappers og -filers formatlogik. For

ISO9660-formatet er der lovbestemmelser på disse to niveauer:

- **Niveau 1:**  
Filnavnet er i 8.3 format (navnet består af op til 8 tegn, store bogstaver på engelsk i halv-byte, halv-byte tal og tegnet "\_", med et fil-suffiks på tre tegn).
- **Niveau 2:**  
Filnavnet kan have op til 31 tegn (inklusive mellemrum "." og et fil-suffiks). Hver mappe indeholder mindre end otte hierarkier.
- **Udvidede formater**  
**Joliet:**  
Filnavnene kan have op til 64 tegn.  
**Romeo:**  
Filnavnene kan have op til 128 tegn.

## JPEG

JPEG står for Joint Photographic Experts Group og er en international standard for billedkomprimering.

## MP3

MP3 er en forkortelse for MPEG Audio Layer 3. Det er en standard for lydkomprimering, der er fastsat af en arbejdsgruppe (MPEG) under ISO (International Standards Organization). Med MP3 kan lyddata komprimeres til ca. 1/10 af en konventionel disks størrelse.

## MPEG

MPEG står for Moving Pictures Experts Group og er en international standard for videokomprimering.

## Flere vinkler

I forbindelse med almindelige TV-programmer kan der kun transmitteres billeder fra ét kamera ad gangen til dit TV, selv om der blev anvendt flere kameraer samtidigt til at optage scenen. Visse DVD'er indeholder scener, der er optaget fra forskellige vinkler, så du kan vælge den vinkel, du ønsker.

## Multi-audio (dialog på flere sprog)

Nogle videoer har dialog, der er optaget på flere sprog, eller lyd, der er optaget på flere spor. Der kan eksempelvis optages dialog på op til otte sprog på én DVD-Video, så man selv kan vælge det ønskede sprog.

## Multi-session

Multi-session er en optagelsesmetode, der giver mulighed for at optage ekstra data på et

senere tidspunkt. Når data optages på en CD-ROM, CD-R eller CD-RW osv., behandles alle data fra begyndelsen til slutningen som en enkelt enhed eller session. Multi-session er en optagelsesmetode, hvor der optages mere end to sessioner på én disk.

## Flere undertekster

Der kan f.eks. indspilles undertekster på op til 32 sprog på én DVD-Video, så man selv kan vælge efter ønske.

## Packet write

Det er en almindelig betegnelse for en metode til at skrive enkeltfiler på en CD-R osv. efter behov, præcis som det gøres med filer på disketter eller harddiske.

## Børnesikring

Nogle DVD-videodisk med voldelige eller pornografiske scener, der er uegnede for børn, er forsynet med børnesikring, som skal forhindre, at børn ser sådanne scener. På denne type disk kan afspilning af scener, der er uegnede for børn, deaktiveres, hvis enhedens børnesikring er indstillet.

## Telefonbog

En adressebog på brugerens telefon, der samlet omtales som "Phone book" - telefonbog. Afhængigt af mobiltelefonen, kan telefonbogen have navne som "Kontakter", "Visitkort" eller noget helt andet.

## Interessepunkt (POI)

En række positioner, der er lagret i dataene, f.eks. banegårde, forretninger, restauranter og forlystelsesparker.

## Regionsnummer

Regionsnumrene på DVD-afspillere og DVD-diske angiver, hvor de blev købt. En DVD kan kun afspilles, hvis den har samme regionsnummer som DVD-afspilleren.

## Ruteindstilling

Processen, der bestemmer den ideelle rute til et bestemt sted. Ruteindstilling gøres automatisk af systemet, så snart en destination er specificeret.

## Indstillet rute

Den rute til din destination, som systemet har markeret. Den fremhæves med lys farve på kortet.

## Titel

DVD-video-disks har høj datakapacitet, der gør det muligt at indspille flere videoer på en enkelt disk. Hvis én disk f.eks. indeholder tre forskellige videoer, kan de deles op i titel 1, titel 2 og titel 3. På denne måde kan man bruge den praktiske titelsøgning og andre funktioner.

## Sporlog

Navigationssystemet logger ruter, du allerede har passeret igennem, hvis sporloggeren er aktiveret. Denne registrerede rute kaldes sporlog eller "track log". Det er praktisk, når du vil kontrollere en kørt rute, eller hvis du kører tilbage ad en kompliceret rute.

## VBR

VBR er en forkortelse for Variable Bit Rate. Generelt sagt, anvendes CBR (Constant Bit Rate) meget. Men ved at justere bithastigheden fleksibelt i forhold til behovene for lydkomprimering, er det muligt at få komprimeringsprioriteret lyd kvalitet.

## Stemmestyring

Navigeringsstemmen giver kørselsanvisninger, mens styringstilstand er aktiveret.

## Via-punkt

Et sted, du vælger at besøge før din destination. En køretur kan opbygges af flere etapepunkter (eller via-punkter) og destinationen.

## WMA

WMA er en forkortelse for Windows Media™ Audio og henviser til en lydkomprimeringsteknologi, som Microsoft Corporation har udviklet.

## Specifikationer

### Generel

Normeret strømkilde ..... 14,4 V DC  
(tilladt spændingsinterval:  
12,0 V til 14,4 V DC)

Jordsystem ..... Negativ type  
Max. strømforbrug ..... 10,0 A

Mål (B x H x D):

#### AVIC-F20BT

DIN

Chassis ..... 188 mm x 118 mm x 157 mm

Nose ..... 170 mm x 96 mm x 25 mm

D

Chassis ..... 178 mm x 100 mm x 165 mm

Nose ..... 170 mm x 96 mm x 17 mm

#### AVIC-F920BT

DIN

Chassis ..... 188 mm x 118 mm x 157 mm

Nose ..... 170 mm x 96 mm x 20 mm

D

Chassis ..... 178 mm x 100 mm x 165 mm

Nose ..... 170 mm x 96 mm x 11 mm

#### AVIC-F9210BT

D

Chassis ..... 178 mm x 100 mm x 155 mm

Nose ..... 220 mm x 133 mm x 21 mm

#### AVIC-F9220BT

D

Chassis ..... 178 mm x 100 mm x 155 mm

Nose ..... 227 mm x 120 mm x 22 mm

Vægt:

AVIC-F20BT ..... 2,97 kg

AVIC-F920BT ..... 2,51 kg

AVIC-F9210BT ..... 2,24 kg

AVIC-F9220BT ..... 2,25 kg

NAND flash-hukommelse ..... 4 GB

### Navigation

GPS-modtager:

System ..... L1, C/Acode GPS

SPS (Standard Positioning Service)

Modtagelsessystem ..... 30-kanals multikanals  
modtagelsessystem

Modtagelsesfrekvens ..... 1 575,42 MHz

Følsomhed ..... -140 dBm (typ)

Positionsopdaterings hyppighed ..... Ca. én gang  
pr. sekund

GPS-antenne:

Antenne ..... Flad mikrostripantenne/  
højrebaseret, spiralformet polarisering

Antennekabel ..... 3,55 m



## SD (AVIC-F20BT)

SD- og SDHC-hukommelseskort

Kompatibelt fysisk format .....	Version 2.00
Maks. hukommelseskapacitet .....	16 GB
Filsystem .....	FAT16, FAT32
Dekodningsformat .....	MP3/WMA/AAC/WAVE/ H.264/MPEG4/WMV

## SD (AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT od AVIC-F9220BT)

microSD-kort, microSDHC-kort

Kompatibelt fysisk format .....	Version 2.00
Maks. hukommelseskapacitet .....	16 GB
Filsystem .....	FAT16, FAT32
Dekodningsformat .....	MP3/WMA/AAC/WAVE/ H.264/MPEG4/WMV

## Bluetooth

Version .....	Bluetooth 2.0+EDR
Udgangseffekt .....	+4 dBm maks. (Strømklasse 2)

## FM-radio

Frekvensområde .....	87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed .....	9 dBf (0,8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)
Signal/støj-ratio .....	72 dB (IEC-A netværk)
Forvrængning .....	0,3 % (ved 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0,1 % (ved 65 dBf, 1 kHz, mono)
Frekvensrespons .....	30 Hz til 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB)
Stereoadskillelse .....	45 dB (ved 65 dBf, 1 kHz)

## MW-radio

Frekvensområde .....	531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Brugbar følsomhed .....	25 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-ratio .....	62 dB (IEC-A netværk)

## LW-radio

Frekvensområde .....	153 kHz til 281 kHz
Brugbar følsomhed .....	28 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-ratio .....	62 dB (IEC-A netværk)

## RDS-TMC-tuner

Normeret strømkilde .....	13,8 V DC (tilladt spændingsinterval: 10,0 V til 14,5 V DC)
Jordsystem .....	Negativ type
Max. strømforbrug .....	60 mA
Mål (B $\times$ H $\times$ D) .....	68 mm $\times$ 49 mm $\times$ 19 mm
Vægt .....	180 g

### Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel på grund af forbedringer.



**www.pioneer.dk**

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-Ogura Saiwai-ku, Kawasaki-shi  
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada  
TEL: 1-877-283-5901

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

**先鋒股份有限公司**

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

**先鋒電子(香港)有限公司**

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

**www.pioneer.eu**